



# Sikkerhedsoplysninger

## Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs alle sikkerhedsoplysninger nedenfor, før du bruger din enhed.

- Brug af uautoriserede kabler, strømadaptere eller batterier kan forårsage brand, eksplosion eller udgøre andre risici.
- Brug kun autoriseret ekstraudstyr, der er kompatibelt med din enhed.
- Brug denne enhed ved temperaturer fra 0° C ~ 40° C, og opbevar den og dens tilbehør ved temperaturer fra -20° C ~ 45° C. Brug af denne enhed i miljøer ved temperaturer, der er højere eller lavere end dette temperaturområde, kan skade enheden.
- Hvis din enhed er udstyret med et indbygget batteri, så forsøg ikke selv at udskifte batteriet for at undgå at beskadige batteriet eller enheden. Batterierne bør kun udskiftes af et autoriseret servicecenter.
- Oplad denne enhed kun med den medfølgende eller autoriseret kabel og strømadapter. Brug af andre adaptere kan forårsage brand, elektrisk stød og beskadige enheden og adapteren.
- Når opladningen er afsluttet, så frakobl adapteren fra både enheden og stikkontakten. Oplad ikke enheden længere end 12 timer.
- Forsøg ikke på egen hånd at modificere stikket eller ledningen og afbryd strømforsyningen før rengøring af opladeren.
- Smid ikke enheden eller gamle batterier væk i den almindelige skraldespand. Hvis de ikke håndteres korrekt, kan batterier eksplodere eller antændes. Følg dine lokale bestemmelser ved bortskaffelse af enheden, batterier og andet ekstraudstyr.
  - Undlad at adskille, slå, knuse eller brænde batteriet. Ved deformation skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge batteriet.
  - Kortslut ikke batteriet for undgå overophedning, forbrændinger eller andre personskader.
  - Anbring ikke batteriet i miljøer med høj temperatur. Overophedning kan medføre eksplosion.
  - Undlad at adskille, slå eller knuse batteriet for at undgå batterilækager, overophedning eller eksplosion.
  - Brænd ikke batteriet for at undgå ildebrand eller eksplosion.
  - Ved deformation skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge batteriet.
- Stop med at bruge batteriet, hvis det udviser tegn på misfarvning, deformation, unormal overophedning eller udbuling.
- Hold din enhed tør. Undlad at opbevare eller bruge produktet og dets ekstraudstyr i et varmt og fugtigt miljø eller i nærheden af åben ild.
- For at undgå at ugyldiggøre garantien må du ikke adskille eller modificere enheden og dens ekstraudstyr. Hvis nogen del af enheden ikke fungerer korrekt, så kontakt Mi-kundesupport eller indlevér enheden til et autoriseret værksted.
- For at forhindre mulige høreskader undgå at lytte ved høje lydniveauer i lange perioder.
- Inden rengøring og vedligeholdelse af enheden skal du lukke for alle apper og afbryde forbindelsen til alle andre enheder/kabler.
- Brug en tør, ren, blød klud til at aftørre enheden og dens tilbehør. Undlad at bruge skrappes kemikalier eller rengøringsmidler til rengøring af enheden eller dens ekstraudstyr.
- Undlad at bruge eksternt opvarmningsudstyr såsom en mikrobølgeovn eller hårtørrer til at tørre enheden og dens tilbehør.

## BØRNESIKKERHED

- Hold enheden og alt ekstraudstyr væk fra børn. Lad ikke børn lege med, tygge eller sluge enheden eller noget af dens ekstraudstyr for at undgå risiko for kvælning eller kvælning.

## Foretage nødopkald

- På grund af variationer i servicenetværk og andre regionale forskelle kan enheden muligvis ikke foretage opkald i alle områder og under alle forhold. Vær ikke afhængig af kun enheden til at foretage vigtige opkald eller nødopkald. At lave opkald understøttes ikke af Mi Pad.

## Sikkerhedsforanstaltninger

- Vær opmærksom på regler, der begrænser brugen af mobile enheder i særlige tilfælde og miljøer.
- Brug ikke din telefon på tankstationer og i potentielt eksplosive miljøer, herunder områder med brændstofpåfyldning, under dæk på skibe, anlæg til opbevaring eller befragtning af brændstof eller kemikalier, områder hvor luften indeholder kemikalier eller partikler såsom korn, støv eller metalstøv. Overhold alle opslåede skilte om at slukke for trådløse enheder såsom din telefon eller andet radioudstyr. Sluk for din mobiltelefon eller trådløse enhed, når du befinder dig i et sprængningsområde eller i områder med skilte, hvorpå der står, at man skal slukke for "to-vejs radioer" eller "elektroniske enheder" for at undgå at blande sig i sprængnings-operationer.
- Brug ikke enheden på operationsstuer på hospitaler, på skadestuer eller intensivafdelinger. Overhold gældende regler og bestemmelser for hospitaler og sundhedscentre. Kontakt din læge og producenten af enheden for at bestemme, om brugen af din enhed kan forstyrre brugen af din medicinske enhed. For at undgå potential påvirkning af pacemakere, bør man holde en afstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefon og pacemaker. For at opnå dette skal du bruge enheden på det modsatte øre i forhold til din pacemakers placering og må ikke bære enheden i en brystlomme. Brug ikke din telefon i nærheden af høreapparater, cochlear implantater, osv. for at undgå interferens med medicinsk udstyr.
- Respektér flysikkerhedsbestemmelser og sluk for din enhed i flyet, når det kræves.
- Når du kører et køretøj, skal du bruge din enhed i overensstemmelse med de relevante færdselslove og bestemmelser.
- For at undgå lynnedslag må du ikke bruge enheden udendørs i tordenvejr.
- Brug ikke din enhed til at lave opkald, mens den oplades. Opkald understøttes ikke af Mi Pad.
- Brug ikke dine enheder på steder med høj luftfugtighed såsom badeværelser. Hvis du gør det, kan det medføre elektrisk stød, personskade, brand og skade på opladeren.
- Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i særlige tilfælde og miljøer.
- Når du bruger blitz, må du ikke lade lyset komme for tæt på øjnene af personer eller dyr for at undgå synsproblemer.
- Hvis enhedens arbejdstemperatur bliver for høj, må du ikke holde enheden direkte mod din hud i længere tid for at undgå lavtemperaturforbrændinger.
- Hvis skærmen er revnet, skal du være forsigtig med skarpe kanter eller dele, der kan forårsage personskade. Hvis enheden er gået i stykker efter at have ramt en hård genstand eller efter for stor fysisk belastning, må du ikke røre ved eller forsøge at fjerne de ødelagte dele. Stop med at bruge produktet og kontakt øjeblikkeligt Xiaomis After-Sales Service.

## Sikkerhedsmeddelelse

- Opdatér enhedens operativsystem ved hjælp af den indbyggede softwareopdateringsfunktion eller besøg vores autoriserede servicebutikker. Opdatering af software på andre måder kan beskadige enheden eller resultere i tab af data, sikkerhedsproblemer og andre risici.

## Læsetilstand

- Denne funktion er kun tilgængelig på kompatible Mi-telefoner.
- Læsetilstand mindsker automatisk niveauet af blått lys, der udsendes fra skærmen, for at gøre visning mere behagelig for dine øjne.
- Skift til læsetilstand:
  - Der er to metoder til at slå læsetilstand til og fra:
    - 1) Stryg ned fra toppen af startskærmen for at se notifikationsskyggeknapper, og tryk derefter på knappen for læsetilstand.
    - 2) Gå til Indstillinger > Display > Læsetilstand. På samme skærm kan du planlægge at slå læsetilstand til og fra automatisk samt justere farvetemperaturen
  - Nyttige tips:
    - 1) 20-20-20 regel: Det anbefales at tage et kig på noget placeret 20 fod væk i 20 sekunder for hver 20 minutter.
    - 2) Blink: For at afhjælpe tørre øjne skal du prøve at lukke øjnene i 2 sekunder, derefter åbne dem igen og blinke hurtigt i 5 sekunder.
    - 3) Fokusere: Det er en god øvelse for dine øjenmuskler at se væk fra skærmen på det fjerneste sted, du kan se, hvorefter du fokuserer på din tommelfinger ca. 30 cm væk i nogle få sekunder.
    - 4) Øjerulning: Rul øjnene med uret et par gange, hold en pause og rul derefter øjnene mod uret.
    - 5) Håndflader: Gnub dine håndflader sammen for at skabe varme, inden du forsigtigt presser dem mod dine øjne i nogle få sekunder.