



# Turbeteave

# Oluline ohutusteave

Lugege enne seadme kasutamist kogu alltoodud ohutusteavet.

- Lubamatute juhtmete, vooluadapterite või akude kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või kujutada endast muid ohte.
- Kasutage ainult lubatud tarvikuid, mis on teie seadmega ühilduvad.
- Kasuta seda seadet temperatuurivahemikus 0°C ~ 40°C ning hoiusta seda seadet ja selle tarvikuid temperatuurivahemikus -20°C ~ 45°C. Seadme kasutamine keskkondades väljaspool seda temperatuurivahemikku võib seadet kahjustada.
- Kui seade on varustatud sisseehitatud akuga, ärge proovige akut ise välja vahetada, et vältida seadme või aku kahjustumist. Akusid tohib välja vahetada ainult volitatud teeninduskeskus.
- Laadige seadet ainult kaasasoleva või lubatud juhtme ja toiteadapteriga. Muude adapterite kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi ja kahjustada seadet ning adapterit.
- Kui laadimine on lõppenud, ühendage adapter lahti nii seadmest kui ka seinakontaktist. Ärge laadige seadet kauem kui 12 tundi.
- Ärge püüdke pistikut ega toitejuhet ise muuta ja ühendage toiteallikas enne laadija puhastamist lahti.
- Ärge visake seadet ega vanu akusid tavalise olmeprügi hulka. Kui neid ei käsitseta õigesti, võivad patareid plahvatada või süttida. Järgige seadme, akude ja muude tarvikute kõrvaldamisel kohalikke määruseid.
  - Akut ei tohi võtta lahti, lüüa, purustada ega põletada. Deformeerumise korral lõpetage kohe akude kasutamine.
  - Ärge laske akut lühisesse, et vältida ülekuumenemist, põletusi või muid kehavigastusi.
  - Ärge paigutage akut kõrge temperatuuriga keskkonda. Ülekuumenemine võib põhjustada plahvatuse.
  - Ärge võtke aku lahti ega lööge või purustage seda, et vältida aku lekkimist, ülekuumenemist või plahvatust.
  - Ärge põletage akut, et vältida plahvatusohtu või plahvatust.
  - Lõpetage aku kasutamine, kui see muudab värvi, on deformeerunud, ebanormaalselt ülekuumenenud või paisunud.
- Hoidke seade kuiv. Ärge hoidke ega kasutage toodet või selle tarvikuid kuumas ega niiskes keskkonnas või avatud tulekahju läheduses.
- Garantii tühistumise vältimiseks ei tohi seadet ega selle tarvikuid lahti võtta ega muuta. Kui seadme mistahes osa ei tööta korralikult, võtke ühendust Mi klienditoega või viige seade volitatud remonditöökotta.
- Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ära kuulu suure helitugevusega pikka aega.
- Sulge enne seadme puhastamist ja hooldamist kõik rakendused ja ühenda seade lahti kõigist teistest seadmetest/juhtmetest.
- Kasutage seadme ja selle tarvikute puhastamiseks kuiva puhast pehmet lappi. Ärge kasutage seadme ega selle tarvikute puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage seadme ega selle tarvikute puhastamiseks väliseid kuumutusseadmeid nagu mikrolaineahju või fööni.

## Laste ohutus

- Hoidke seadet ja kõiki tarvikuid d lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage lastel seadme ega mistahes tarvikutega mängida, neid närida ega alla neelata, et vältida lämbumist või lämmatamist.

## Hädaabikõned

- Teenindusvõrgu variatsioonide ja muude piirkondlike erinevuste tõttu ei pruugi seadmega helistamine olla võimalik kõigis piirkondades ja tingimustel. Ärge tuginege oluliste hädaabikõnede tegemisel ainult sellele seadmele. Mi Pad ei toeta helistamist.

## Ohutusabinõud

- Järgige kõiki seadusi ja eeskirju, mis piiravad mobiilseadmete kasutamist teatud juhtudel ja keskkondades.
- Ärge kasutage seadet tanklates ega potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tankimisaladel, laevateki all, kütuse või kemikaalide transportimis- või ladustamisrajatistes, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, nt teravilja, tolmu või metallipulbreid. Järgige kõiki silte traadita seadmete, nagu teie telefon, või muude raadioseadmete väljalülitamiseks. Lülitage välja mobiiltelefon või juhtmevaba seade, kui viibite lõhketöö piirkonnas või piirkondades, kus on kästus lülitada välja "raadiosaatjad" või "elektroonilised seadmed", et vältida lõhketööde häirimist.
- Ärge kasutage seadet haigla operatsioonisaalides või hädaabi- ja intensiivravi osakondades. Järgige kehtivaid haiglate ja tervisekeskuste eeskirju ja määrusi. Konsulteerige oma arsti ja seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas teie seadme töö võib segada teie meditsiiniseadme toimimist. Südamestimulaatori töö võimaliku häire välistamiseks hoidke mobiiltelefon südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel. Kasutage seadet südamestimulaatorist teisele poole jääva kõrva juures ja ärge kandke seda rinnataskus. Ärge kasutage seadet kuuldeaparaadi, implantaatide jm. läheduses. et vältida meditsiinitehnika häirimist.
- Võtke arvesse õhusõiduki ohutuseeskirju ja lülitage seade õhusõiduki pardal vajaduse korral välja.
- Kui sõidate autoga, kasutage seadet vastavalt asjakohastele seadustele ja eeskirjadele.
- Pikselöögi vältimiseks ärge kasutage seadet äikese ajal.
- Ärge kasutage seadet kõnede tegemiseks laadimise ajal. Mi Pad ei toeta helistamist.
- Ärge kasutage seadet suure niiskusega kohtades nagu näiteks vannitoas. See võib põhjustada elektrilööki, vigastusi, tulekahju ja laadija kahjustumist.
- Järgige kõiki eeskirju, mis piiravad mobiilseadmete kasutamist teatud juhtudel ja keskkondades.
- Välklampi kasutades ärge suunake valgust ei inimeste ega loomade silmadele liiga lähedale, et vältida nägemiskahjustusi.
- Kui seadme töötemperatuur on liiga kõrge, ärge hoidke seda pikemat aega nahaga otseses kokkupuutes, et vältida põletussümpptomeid.
- Kui ekraan on pragunenud, olge ettevaatlik teravate servade või kildudega, mis võivad põhjustada vigastusi. Kui seade on purunenud kõva esemega kokkupõrke tõttu või üleliigse jõu mõjul, ärge puudutage katkisi osi ega üritage neid eemaldada. Lõpetage toote kasutamine ja võtke kohe ühendust Xiaomi müügijärgse teenindusega.

## Ohutusteade

- Uuendage seadme operatsioonisüsteemi, kasutades selleks sisseehitatud tarkvarauuenduse funktsiooni, või külastage meie volitatud teeninduspunkte. Tarkvara uuendamine muul moel võib seadet kahjustada või põhjustada andmete kaotsiminekut, turvaprobleeme ja muid ohte.

## Lugemisrežiim

- See funktsioon on saadaval ainult ühilduvates Mi telefonides.
- Lugemisrežiim vähendab automaatselt ekraani sinist tuld, et teha lugemine teie silmadele mugavamaks.
- Lugemisrežiimi aktiveerimine:
  - On kaks võimalust lugemisrežiimi sisse ja välja lülitamiseks:
    - 1) Libista avakuva ülaosast alla, et näha teatevarju lüliteid, siis vali lugemisrežiim.
    - 2) Mine Seaded > Ekraan > Lugemisrežiim. Samal ekraanil saate ajastada Lugemisrežiimi automaatse sisse- ja väljalülitamise ja reguleerida värvi soojust.
  - Kasulikud näpunäited:
    - 1) 20-20-20 reegel: soovitatav on iga 20 minuti järel heita pilk 20 sekundiks millelegi, mis asub 20 meetri kaugusel.
    - 2) Pilgutamine: Silmade kuivuse leevendamiseks proovige oma silmad 2 sekundiks sulgeda, siis avage need ja pilgutage kiiresti 5 sekundit.
    - 3) Keskendumine: Silmalihaste heaks harjutuseks on vaadata väljaspool ekraani kõige kaugemasse punkti, mis on näha ning seejärel fokuseerida mõneks sekundiks pilk põidlale, mis on silmadest 30 cm kaugusel.
    - 4) Silmade pööritamine: pöörata silmi mõned korrad päripäeva, tee paus ja seejärel pöörata vastupäeva.
    - 5) Peoga katmine: Hõõru peopesad kokku, et need oleksid soojad ja vajuta need mõneks sekundiks õrnalt vastu silmi.