



Bezpečnostné informácie

Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím vášho zariadenia si prečítajte bezpečnostné informácie uvedené nižšie.

- Používanie neoriginálnych káblov, sieťových adaptérov alebo batérií môže spôsobiť požiar, explóziu alebo iné riziká.
- Používajte iba originálne príslušenstvo, ktoré je kompatibilné s vašim zariadením.
- Používajte toto zariadenie v rozmedzí teplôt od 0 ° C do 40 ° C a skladujte toto zariadenie a jeho príslušenstvo v rozmedzí teplôt -20 ° C ~ 45 ° C. Používanie tohto zariadenia v prostredí, ktoré je mimo uvedený rozsah, môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Pokiaľ je vaše zariadenie dodávané so vstavanou batériou, nepokúšajte sa ju vymeniť sami, aby ste sa vyhli poškodeniu samotnej batérie alebo zariadenia. Batérie smie vymieňať iba autorizované servisné stredisko.
- Zariadenie nabíjajte iba pomocou dodávaného alebo originálneho kábla a sieťového adaptéra. Používanie iných adaptérov môže spôsobiť požiar, elektrický šok a poškodiť zariadenie alebo adaptér.
- Ak je zariadenie nabité, odpojte adaptér ako zo zariadenia tak aj z elektrickej zásuvky. Zariadenie nenabíjajte dlhšie ako 12 hodín.
- Nepokúšajte sa sami akokoľvek upraviť konektor alebo napájací kábel. Pred čistením nabíjačky ju vždy odpojte od zdroja.
- Zariadenie alebo staré batérie nevyhadzujte do bežného odpadu. Pri nesprávnom zaobchádzaní môžu batérie explodovať alebo môže vzniknúť požiar. Pri likvidácii zariadenia, batérií alebo ďalšieho príslušenstva sa riadte miestnymi predpismi a nariadeniami.
 - Nepokúšajte sa batériu rozobrať, zničiť alebo hodiť do ohňa. V prípade deformácie okamžite prestaňte batériu používať.
 - Nepokúšajte sa batériu skratovať. Vyhnete sa tak prehrievaniu, popáleniu alebo iným zraneniam.
 - Nenechávajte batériu v prostredí s vysokou teplotou. Prehrievanie môže spôsobiť explóziu.
 - Batériu nerozoberajte, neudierajte s ňou alebo sa ju nepokúšajte zničiť. Vyhnete sa tak vytečeniu batérie, prehrievaniu alebo explózii.
 - Nevhadzujte batériu do ohňa, aby ste predišli explózii.
 - Ak batéria vykazuje znaky deformácie, zmeny farby, nadmerného prehrievania alebo zmeny veľkosti, okamžite ju prestaňte používať.
- Uchovávajte vaše zariadenie v suchu. Nenechávajte alebo nepoužívajte produkt a jeho príslušenstvo v horúcom alebo vlhkom prostredí alebo v blízkosti otvoreného ohňa.
- Pre zabránenie ukončenia záručnej lehoty, nerozoberajte alebo inak neupravujte zariadenie a jeho príslušenstvo. Pokiaľ niektorá časť zariadenia nefunguje správne, obráťte sa na zákaznícky servis Xiaomi a zaneste zariadenie do autorizovaného centra.
- Aby ste sa vyhli poškodeniu sluchu, nepočúvajte pri vysokej hlasitosti príliš dlhú dobu.
- Pred čistením a údržbou zariadenia zatvorte všetky aplikácie a odpojte všetky káble a ostatné zariadenia.
- Na čistenie zariadenia a jeho príslušenstva používajte suchú, čistú a mäkkú handričku. Na čistenie nepoužívajte chemické ani žiadne iné čistiace prostriedky.
- K vysušeniu zariadenia a jeho príslušenstva nepoužívajte žiadne externé zariadenia ako sú napr. mikrovlnná rúra alebo fén na vlasy.

Bezpečnosť detí

- Udržujte zariadenie a príslušenstvo mimo dosahu detí. Nedovoľte sa vašim deťom hrať, žuvať alebo prehĺtať zariadenie alebo akékoľvek príslušenstvo zariadenia. Zabráňte tak riziku uškrtania alebo udusenía.

Núdzové volania

- Kvôli rozdielnym servisným sieťam a iným regionálnym rozdielom, zariadenie nemusí byť schopné vykonať hovor vo všetkých oblastiach a za každých okolností. Prosím nespoľiehajte sa pri nutnosti uskutočniť núdzový hovor len na samotné toto zariadenie. Volanie nie je podporované na Mi Pade.

Bezpečnostné opatrenia

- Dodržujte všetky pravidlá, ktorá obmedzujú používanie mobilných zariadení v konkrétnych prostrediach a prípadoch.
- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach a na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, vrátane čerpacích priestorov, v podpalubí, v priestoroch slúžiacich k preprave alebo uskladneniu palív a v priestoroch, kde sa vo vzduchu nachádzajú chemikálie alebo častice vzduchu ako napr. obilie, prach alebo kovový prach. Dodržujte všetky nariadenia o vypnutí bezdrôtových zariadení ako sú napr. vaše zariadenie alebo rádiové vybavenie. Vypnite svoj mobilný telefón alebo bezdrôtové zariadenie v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu alebo v oblastiach, kde sa vyžaduje vypnutie "obojsmerných rádiových zariadení" alebo "elektronických zariadení", aby ste predišli rušeniu alebo výbuchu.
- Nepoužívajte váš telefón na nemocničných operačných sálach, pohotovosti alebo jednotkách intenzívnej starostlivosti. Dodržujte nariadenia nemocníc a zdravotníckych zariadení. Pre viac informácií o tom, či váš telefón môže ovplyvniť fungovanie niektorého zo zdravotníckych prístrojov, sa obráťte na vášho lekára alebo výrobcu zdravotného zariadenia. Medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom udržiavajte minimálnu vzdialenosť 15 cm, aby ste predišli možnému rušeniu kardiostimulátora. V takom prípade používajte telefón na pravom uchu, teda na opačnej strane tela, ako kde sa nachádza váš kardiostimulátor a nenoste zariadenie v náprsnej taške. Nepoužívajte váš telefón v blízkosti pomocných slúchadiel, kochleárnych implantátov, atď. aby ste predišli rušeniu lekárskeho vybavenia.
- Rešpektujte letecké bezpečnostné predpisy a po výzve vypnite svoje zariadenie na palube lietadla.
- Pri riadení vozidla používajte vaše zariadenie len v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami.
- Aby ste sa vyhli zásahu bleskom, nepoužívajte vaše zariadenie počas búrok.
- Nepoužívate vaše zariadenie na telefonovanie počas nabíjania. Telefonovanie nie je podporované na Mi Pade.
- Nepoužívajte vaše zariadenia na miestach s vysokou vlhkosťou ako napríklad kúpeľne. V opačnom prípade to môže mať za následok spôsobenie elektrického šoku, zranenia alebo zničenie nabíjačky.
- Dodržujte všetky pravidlá, ktorá obmedzujú používanie mobilných zariadení v konkrétnych prostrediach a prípadoch.
- Pri používaní blesku, nemajte zariadenie príliš blízko očí osôb alebo zvierat, aby ste zabránili poškodeniu zraku.
- Ak je prevádzková teplota zariadenia príliš vysoká, nenechávajte ho v blízkom kontakte s vašou pokožkou, aby ste zabránili popáleninám pri nízkych teplotách.
- Ak je displej prasknutý, dávajte si pozor na ostré hrany a úlomky, ktoré môžu spôsobiť zranenie. Pokiaľ je zariadenie rozbité na malé kúsky po náraze s tvrdým objektom alebo po pôsobení nadmernej sily, nepokúšajte sa ho dotýkať alebo odstrániť rozbité časti. Okamžite prestaňte produkt používať a kontaktujte predajný servis Xiaomi.

Bezpečnostné upozornenie

- Pre aktualizáciu systému použite vstavanú funkciu aktualizácie alebo navštívte naše autorizované servisné predajne. Aktualizácia zariadenia iným spôsobom môže mať za následok poškodenie zariadenia, stratu dát, problémy zabezpečenia alebo iné riziká.

Režim čítania

- Táto funkcia je dostupná iba na telefónoch Mi.
- Režim čítania automaticky znižuje úroveň modrého svetla vysielaného displejom a spríjemňuje tak pocit z čítania.
- Prepnutie do režimu Čítania:
 - Sú dva spôsoby ako povoliť alebo vypnúť režim Čítania:
 - 1) Potiahnite prstom nadol z hornej časti domovskej obrazovky pre zobrazenie ikon v notifikačnej roletke a ťuknite na ikonu "Režim Čítania".
 - 2) Prejdite do Nastavení > Dispej > Režim Čítania. Na rovnakej obrazovke môžete naplánovať automatické zapnutie a vypnutie režimu Čítania a upraviť teplotu farieb.
 - Užitočné rady:
 - 1) Pravidlo 20-20-20: Odporúča sa pozrieť na nejaký objekt, ktorý je vzdialený 20 stôp, po dobu 20 sekúnd a každých 20 minút.
 - 2) Žmurkanie: Aby si vaše oči oddýchli, zatvorte si na 2 sekundy oči, otvorte ich a rýchlo žmurkajte po dobu 5 sekúnd.
 - 3) Opätovné zaostrenie: Je vhodné trénovať svaly vašich očí zahľadením sa ďaleko od obrazovky na čo najvzdialenejší možný bod a následne sa na 30 sekúnd zamerať na prst 30cm pred vami.
 - 4) Gúľanie očami: Gúľajte očami v smere hodinových ručičiek, chvíľu si oddýchnite a potom gúľajte v opačnom smere.
 - 5) Šuchanie dlaňami: Pred vašimi očami na pár sekúnd šuchajte dlaňami spojenými spolu a jemne pritlačte pre generovanie tepla.