



Drošības informācija

Svarīga drošības informācija

Pirms ierīces lietošanas izlasiet visu informāciju par drošību.

- Lietojot neautorizētus kabelus, strāvas adapterus vai baterijas var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, vai nodarīt citus bojājumus.
- Lietojiet tikai autorizētus piederumus, kuri ir saderīgi ar Jūsu ierīci.
- Izmantot šo ierīci temperatūras diapazonā no 0° C ~ 40° C, un uzglabāt šo ierīci un tās piederumus temperatūras diapazonā no -20° C ~ 45° C. Šīs ierīces lietošana vidēs ārpus šī temperatūras diapazona var sabojāt ierīci.
- Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar iebūvētu bateriju, lai nesabojātu akumulatoru vai ierīci, necentieties patstāvīgi nomainīt bateriju. Akumulatoru drīkst mainīt tikai pilnvarots apkopes centrs.
- Lai uzlādētu šo ierīci, izmantojiet tikai komplektā iekļauto vai autorizētu kabeli un strāvas adapteri. Izmantojot citus adapterus var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku un sabojāt gan ierīci, gan adapteri.
- Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet adapteri gan no ierīces, gan strāvas kontaktligzdas. Nelādējiet ierīci ilgāk par 12 stundām.
- Nemēģiniet paši mainīt kontaktdakšu vai strāvas vadu, un pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet strāvas padevi.
- Nemetiet ierīci vai lietotas baterijas parastajos atkritumos. Nepareizi apstrādātas baterijas var eksplozēt vai aizdegties. Atbrīvojoties no ierīces, baterijām, un citiem piederumiem sekojiet vietējiem noteikumiem.
 - Bateriju nedrīkst izjaukt, sist, triekt vai dedzināt. Bojājumu gadījumā nekavējoties pārtraukt lietot bateriju.
 - Neizslēdziet akumulatoru, lai izvairītos no pārkaršanas, apdegumiem vai citiem savainojumiem.
 - Nenovietojiet bateriju augstas temperatūras vidē. Pārkaršana var izraisīt sprādzienu.
 - Lai izvairītos no baterijas noplūdes, pārkaršanas vai sprādziena nejauciets, nesietiet vai netrieciet to.
 - Lai izvairītos no ugunsgrēka vai sprādziena nededziniet bateriju.
 - Pārtrauciet lietot akumulatoru, ja tam piemīt izbalēšanas, deformācijas, neparastas pārkaršanas vai palielināšanās pazīmes.
- Saglabājiet ierīci sausā stāvoklī. Neuzglabājiet un neizmantojiet produktu un tā piederumus karstā un mitrā vidē, vai netālu no atvērta uguns.
- Lai novērstu garantijas anulēšanu nemēģiniet jaukt vai mainīt ierīci un tās piederumus. Ja kāda ierīces daļa nedarbojas pareizi, sazinieties ar Mi klientu atbalstu vai nesiet to uz pilnvarotu labošanas centru.
- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausīties augsta skaļuma līmenī ilgu laika periodu.
- Pirms ierīces tīrīšanas un uzturēšanas aizveriet visas lietotnes un atvienojiet no visām citām ierīcēm/kabeļiem.
- Lūdzu, izmantojiet sausu, tīru mīkstu drāniņu, lai slaucītu ierīci un tās piederumus. Tīrot ierīci vai tās piederumus nelietojiet kodīgas ķīmikālijas vai mazgāšanas līdzekļus.
- Lai izžāvētu ierīci un tās piederumus, neizmantojiet ārējās sildīšanas iekārtas, piemēram, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.

Bērnu drošība

- Turēt ierīci un tās piederumus bērniem nepieejamā vietā. Lai izvairītos no aizrīšanās vai nosmakšanas, neļaujiet bērniem spēlēt, košļāt vai norīt ierīci un tās piederumus.

Ārkārtas zvanu veikšana

- Sakarā ar pakalpojumu tīkla izmaiņām un citām reģionālām atšķirībām ierīce, iespējams, nevar veikt zvanus visās vietās un visos apstākļos. Lūdzu nepaļaujieties pilnībā uz ierīces, lai veiktu svarīgus vai ārkārtas zvanus. Zvanu veikšana nav atbalstīta Mi Pad.

Drošības pasākumi

- Ievērot visus noteikumus un likumus, kas ierobežo izmantot mobilos tālrunus īpašos gadījumos un vidēs.
- Neizmantojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās, sprādzienbīstamā vidē, kas ietver degvielas uzpildes teritorijas, zem klāja laivās, degvielas vai ķīmisku vielu transportēšanas, vai uzglabāšanas telpās, vietās, kur gaiss satur ķīmikālijas vai vielu daļiņas, piemēram kā graudus, putekļus vai metāla pulverus. Ievērojiet visas iegrāmatotās zīmes, lai izslēgtu bezvada ierīces, piemēram kā jūsu tālruni vai citu radioiekārtu. Atvienojiet savu mobilo tālruni vai bezvadu ierīci tuvu sprādzienbīstamām vietām vai vietām, kur atrodas zīmes, kas aizliedz izmantot radio un elektroniskās ierīces, lai izvairītos no sprādziena.
- Nelietojiet jūsu tālruni slimnīcas darba telpās, neatliekamās palīdzības telpās vai intensīvās terapijas vienībās. Rīkojieties saskaņā ar pašreizējiem slimnīcas un veselības centra noteikumiem. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu un ierīces ražotāju, lai noteiktu, vai tālruna darbība var traucēt jūsu medicīniskās ierīces darbībai. Lai novērstu potenciālus kardiostimulatora traucējumus, attālums starp mobilo tālruni un kardiostimulatoru nedrīkst būt mazāks par 15 cm. Lai to sasniegtu, lietot tālruni elektrokardiostimulatoram pretējā pusē un nenēsāt to krūšu kabatā. Neizmantojiet tālruni tuvu dzirdes aparātiem, kohleāriem implantiem utt. lai izvairītos no iejaukšanās medicīnas iekārtu darbības laikā.
- Ievērot gaisa kuģa drošības noteikumus un vajadzības gadījumā izslēgt ierīci.
- Vadot transportlīdzekli, izmantojiet ierīci saskaņā ar attiecīgajiem satiksmes tiesību aktiem un noteikumiem.
- Lai izvairītos no zibens spēriena neizmantojiet jūsu ierīci pērkona negaisa laikā.
- Neveiciet zvanus ierīces uzlādes laikā. Zvanu veikšana nav atbalstīta Mi Pad.
- Nelietojiet jūsu ierīci augsta mitruma līmeņa vietās, piemēram, vannas istabās. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku, traumas, ugunsgrēku un lādētāja bojājumu.
- Ievērot visus noteikumus, kas ierobežo izmantot mobilās ierīces īpašos gadījumos un vidēs.
- Lietojot zibspuldzi, netuvot gaismu pārāk tuvu cilvēku un dzīvnieku acīm, lai novērstu redzes traucējumus.
- Ja ierīces darba temperatūra kļūst pārāk karsta, lai nepieļautu zemas temperatūras apdegumus, izvairieties no tiešā ierīces un ādas kontakta.
- Ja displejs ir iepļīsis, lūdzu, esiet uzmanīgi no asām malām vai fragmentiem, kas var izraisīt ievainojumus. Ja ierīce pēc sadursmes ar kādu smagu objektu vai saskaroties ar pārmērīgu spēku ir salūzusi vairākos gabalos, neaiztieci un nemēģiniet noņemt salūzušās daļas. Pārtraukt lietot produktu un nekavējoties sazinieties ar Xiaomi pēcpalīdzības servisu.

Drošības paziņojums

- Atjauniniet jūsu ierīces operētājsistēmu izmantojot iebūvētās programmatūras atjaunināšanas funkcijas, vai arī apmeklējiet mūsu pilnvarotos pakalpojumu centrus. Atjauninot programmatūru izmantojot citus veidus var sabojāt ierīci, vai radīt datu zudumu, drošības jautājumus un citus riskus.

Lasīšanas režīms

- Šī iespēja ir pieejama tikai saderīgiem Mi Tālruniem.
- Lasīšanas režīms automātiski samazina ekrāna izstarotās zilās gaismas līmeni, lai padarītu skatu ērtāku jūsu acīm.
- Pārslēgšanās uz Lasīšanas režīmu:
 - Ir divi veidi, lai ieslēgtu un izslēgtu Lasīšanas režīmu:
 - 1) Pavelciet lejā Mājas ekrāna augšējo malu līdz parādās Paziņojumu josla un tad pieskarieties Lasīšanas režīmam.
 - 2) Dodieties uz sadaļu Iestatījumi > Ekrāns > Lasīšanas režīms. Tajā pašā ekrānā varat ieplānot automātiski ieslēgt un izslēgt Lasīšanas režīmu un pielāgot krāsu temperatūru.
 - Noderīgi padomi:
 - 1) 20-20-20 noteikums: Ieteicams apskatīt kaut ko, kas atrodas 20 pēdu attālumā 20 sekundes ik pēc 20 minūtēm.
 - 2) Mirkšķināšana: Lai mazinātu acu sausumu, mēģiniet aizvērt acis 2 sekundes, pēc tam atveriet tās un ātri mirkšķiniet tās 5 sekundes.
 - 3) Pārorientēšana: Tas ir labs vingrinājums, lai jūsu acu muskuļi skatītos prom no ekrāna līdz vistālāk redzamajai vietai, kam seko fokusēšana uz īkšķi, kas pāris sekundes novietots 30 cm attālumā no jūsu acīm.
 - 4) Acu griešana: Pāris reizes ritiniet acis pulksteņrādītāja kustības virzienā, pēc tam paņemiet pārtraukumu un ritiniet pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
 - 5) Acu masāža: Paberzējiet plaukstas kopā, lai radītu siltumu un pēc tam viegli piespiediet uz acīm, un paturiet dažas sekundes.