





# Общо ръководство за потребителя за MIUI 13

# Contents

<b>Раздел 1 Стартиране .....</b>	<b>01</b>
<b>Раздел 2 Основни функции .....</b>	<b>05</b>
<b>Раздел 3 Персонализиране на вашия телефон.....</b>	<b>24</b>
<b>Раздел 4 Батерия и поддръжка .....</b>	<b>40</b>
<b>Раздел 5 Мрежи и свързване .....</b>	<b>44</b>
<b>Раздел 6 Свързване и споделяне .....</b>	<b>51</b>
<b>Раздел 7 Телефон и съобщения .....</b>	<b>57</b>
<b>Раздел 8 Камера .....</b>	<b>67</b>
<b>Раздел 9 Галерия .....</b>	<b>92</b>
<b>Раздел 10 Приложения .....</b>	<b>104</b>
<b>Раздел 11 Сигурност.....</b>	<b>143</b>
<b>Раздел 12 Достъпност .....</b>	<b>162</b>
<b>Раздел 13 Специални функции .....</b>	<b>169</b>
<b>Раздел 14 Рестартиране, актуализиране, нулиране и възстановяване.....</b>	<b>172</b>
<b>Раздел 15 Информация за устройството и акаунтите .....</b>	<b>175</b>
<b>Отказ от отговорност.....</b>	<b>176</b>


## Раздел 1 Стартиране

### Информация за ръководството на потребителя

Благодарим Ви, че избрахте Xiaomi и Redmi телефони! Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди да започнете. Това е Основното ръководство за потребителя на Телефон Xiaomi и Redmi за версия MIUI Global 13. Ако не сте сигурни коя с версия на софтуера работи Вашето устройство, можете да отидете на  **Настройки** >  **Данни на телефона**, за да видите информация за версията на MIUI.

На [global.miui.com](http://global.miui.com) ще намерите по-подробна информация за функционалността на MIUI.

### Телефон Xiaomi и Redmi преглед



1. Предна камера	2. Слот за SIM карта	3. USB порт
4. Сензор за пръстови отпечатьци	5. Бутон за захранване/ Бутон за захранване с	6. Бутони за сила на звука

	Сензор за пръстови отпечатьци	
7. Светкавица	8. Задни камери	

### **Note**

Илюстрацията е само за справка. Сензорът за пръстови отпечатьци може да се намира на **Бутон за захранване** или в долната част на екрана.


## Поставяне на SIM карта

1. Изтеглете Слот за SIM карта с помощта на инструмента за изваждане.
2. Поставете SIM картата в слота.
3. Поставете слота обратно в телефона.

### **Note**

- Ако поставите две SIM карти, можете да зададете едната като основна SIM за мобилни данни, а другата като основна SIM за повикване или да зададете пренасочване на повикване между двете SIM карти. Вижте [Задаване на основна SIM карта за обаждания](#) и [Задаване на основна SIM карта за данни](#) за повече информация.
- При различните модели слотът за SIM картата може да се намира отстрани или отдолу на телефон и външният вид на слота може да се различава.
- Някои модели може да поддържат поставяне на SD карта в Слот за SIM карта.


Например:



## Включване на захранването на телефона

1. Натиснете и задръжте **Бутон за захранване**, докато телефон извибрира.





2. Завършете съветника за настройка.


### **Note**

Първият път, когато включите телефон, съветник за настройка ви помага да персонализирате своя телефон, да се свържете с мобилна мрежа или Wi-Fi мрежа, да изберете да копирате приложения и данни, да влезете с акаунт в Google или Mi профил, да зададете заключване на екрана, да настроите Google Асистент и други основни настройки.

## **Завършване на съветника за настройка**

Ако не завършите съветника за настройка, когато включите за първи път телефон, това се показва на панела за известия, след като стартирате телефон. Можете да плъзнете надолу панела за известия, след това да докоснете известието за завършване на настройката на телефон и да следвате инструкциите на екрана, за да завършите съветника за настройка.

Например можете да видите известие за **настройка на Android** в панела за известия.




## **Свързване към Wi-Fi**

1. Отворете **Настройки** > **Wi-Fi**.
2. Докоснете , за да активирате **Wi-Fi**.
3. Изберете налична мрежа, за да се свържете.

### **Note**

Ако Wi-Fi мрежата е криптирана, трябва да въведете парола.



### **Tip**

Можете да плъзнете надолу по лента на състоянието в горния десен ъгъл на своя телефон, след това да докоснете  **Wi-Fi** от Център за управление, за да се свържете към същата Wi-Fi мрежа следващия път.

## **Добавяне на акаунти**

### **Влизане във вашия акаунт в Google**

Акаунтът в Google ви дава достъп до Google Cloud Storage и приложенията, инсталирани от вашия акаунт, както и пълноценно използване на функциите на Android.

1. Отворете  **Настройки** >  **Акаунти и синхронизиране**.
2. Докоснете **Добавяне на акаунт**.
3. Изберете **Google**.
4. Влезте с вашия акаунт в Google.

### **Note**

Ако нямате акаунт, докоснете **Създаване на регистрация** за да се регистрирате. Вижте [Google](#) за повече информация.

### **Влизане във вашия Mi профил**

Mi профилът ви дава достъп до ексклузивно съдържание на Mi и пълноценно използване на приложенията на Mi.

1. Отворете  **Настройки** >  **Mi профил**.
2. Вписване с вашия Mi профил.

### **Note**

Mi профилът ще бъде създаден автоматично, когато използвате телефонен номер за първи път. Можете също да създадете Mi профил с имейл адрес.

## **Копиране на вашите данни**

Когато включите за първи път своя телефон с помощника за настройване, можете да следвате указанията на екрана, за да копирате данните си посредством кабел.

## Включване или изключване на екрана

Можете да натиснете бързо **Бутон за захранване**, за да включите или изключите екрана.

Вашият телефон изключва екрана автоматично, за да спести енергия, и заспива, когато не го използвате. Вашият телефон може да бъде заключен или отключен в зависимост от вашите настройки за заключване на екрана.

## Раздел 2 Основни функции

### Жестове и преки пътища




Можете да научите жестове и преки пътища, за да взаимодействате със своя телефон.




#### Note

Тази функция може да се различава в зависимост от устройството.

### Основни жестове




Можете да използвате прости жестове, за да контролирате вашия телефон и приложенията.

Жест	Определение	Примери за ефекти на жестове
	Докосване	<ul style="list-style-type: none"><li>Отваря или избира елемент.</li><li>Въвеждане на текстове с клавиатурата на екрана на телефон.</li></ul>
	Докосване и задържане	<ul style="list-style-type: none"><li>Премества икона на приложение на началния екран.</li><li>Активира списък за избиране на няколко елемента.</li></ul>
	Плъзване	<ul style="list-style-type: none"><li>Бързо преглеждане на списък.</li></ul>

Жест	Определение	Примери за ефекти на жестове
	Превъртане	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прелиства списък нагоре или надолу за повече информация.</li> </ul>
	Увеличаване на мащаба	<ul style="list-style-type: none"> <li>• По-детайлно разглеждане на снимки.</li> <li>• По-ясно прелистване на уебсайтове.</li> </ul>
	Намаляване на мащаба	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преглеждане на карти в пълен изглед.</li> </ul>

### Бързи клавиши с бутони

Можете да извършвате действия с физически бутони, за да използвате основни функции или да активирате други функции.

Жест	Описание
	<p><b>Изключване и рестартиране</b></p> <p>Натиснете и задръжте бутона за захранването, докато се появи менюто Изключване и рестартиране.</p>
	<p><b>Увеличаване на звука</b></p> <p>Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука.</p>
	<p><b>Намаляване на звука</b></p> <p>Натиснете бутона за намаляване на силата на звука.</p>



Жест	Описание
	<p><b>Заснемане на екрана</b></p> <p>Натиснете едновременно бутона за намаляване на звука и бутона за захранване.</p>
	<p><b>Стартиране на Google Асистент</b></p> <p>Натиснете и задръжете бутона за захранването, докато се появи Google Асистент.</p>

**Note**

**Стартиране на Google Асистент** може да не е достъпно за вашите модели.

**Заснемане на екрана**


Можете да използвате жестове, за да направите снимка на екрана и частична снимка на екрана.

Жест	Описание
	<p><b>Заснемане на екрана</b></p> <p>Плъзнете надолу с три пръста.</p>
	<p><b>Частично заснемане на екрана</b></p> <p>Натиснете и задръжете с три пръста.</p>

**Note**




Преди да използвате жестовете, трябва да активирате преките пътища. Вижте [Активиране на Пряк път за заснемане на екрана](#) и [Активиране на пряк път за Частична снимка на екрана](#) за повече информация.

## Начален екран



1. Лента за състояние	2. Бутони за системна навигация	3. Индикатор за цял екран
-----------------------	---------------------------------	---------------------------

### Бутони за системна навигация





	<ul style="list-style-type: none"><li>• Докоснете, за да се върнете на предишната стъпка.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Докоснете, за да се върнете на Начален екран.</li><li>• Натиснете и задръжте, за да използвате Google Асистент.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Докоснете, за да разгледате наскоро отворени приложения от Скорошни.</li></ul>

#### Note

Вижте [Задаване на бутони за системна навигация](#) за повече информация.

### Жестове на цял екран

Жест	Описание
	<b>Преминаване към Начален екран</b> Плъзнете нагоре от долния край на екрана.

Жест	Описание
	<p><b>Отваряне на Скорошни</b></p> <p>Плъзнете нагоре от долния край на екрана и направете пауза.</p>
	<p><b>Връщане</b></p> <p>Плъзнете наляво или надясно от ръба на екрана.</p>
	<p><b>Задействане на приложение</b></p> <p>Плъзнете наляво или надясно от ръба на екрана в горната част.</p>
	<p><b>Превключване между приложения</b></p> <p>Плъзнете наляво или надясно от индикатора на цял екран или долната част на екрана.</p>

**Note**



















Можете да използвате горните жестове само когато изберете режим на жестове на цял екран. Вижте [Задаване на жестове на цял екран](#) за повече информация.

**Икони за известия и икони за състояние**

Иконите за известия и иконите за състояние ви информират за най-новите събития, например новини и съобщения от приложения и състоянията на вашия телефон, като сила на мрежата или състояние на батерията.

**Икони за известия и икони за състояние**

	Свързана 5G мрежа		Пълна сила на сигнала
	Не е открита SIM карта		VoLTE е активиран
	Самолетният режим е активиран		Свързана Wi-Fi мрежа

	Активиран е преносим хотспот		Повикване
	Пропуснато повикване		Непрочетен SMS
	Не ме безпокойте		Безшумен режим
	Вибриране в безшумен режим		Аларма
	Слушалки		Свързани са слушалки с микрофон
	Индикатор за използване на микрофона		Индикатор за използване на камерата
	Bluetooth е активиран		Услуги за местоположение
	Пестене на батерията		Ниско ниво на батерията
	Зареждане		Mi Turbo Charge е активиран

### Note

- Иконата за състояние на мрежата може да се различава в зависимост от вашия регион и доставчик на мрежови услуги.
- Тъй като функциите се различават между различните модели, някои икони за известия и икони за състояние може да не са достъпни за вашите модели.

### Преглед на известията


1. Плъзнете надолу от горната лява част на вашия телефон, за да отворите панела с известия.
2. Докоснете нотификация, за да го видите подробно.

### Премахване на известия

1. Плъзнете надолу от горната лява част на вашия телефон, за да отворите панела с известия.
2. Плъзнете надясно върху напомняне за известие, за да премахнете това известие.




## 💡 Tip

Можете да докоснете  в долната част на панела за известия, за да изчистите всички известия.

## Център за управление

Можете бързо да получите достъп до преките пътища на функциите на Център за управление.



1. Вижте иконите за известия и иконите за състояние	2. Отидете до <b>Настройки</b>	3. Добавяне или изтриване на превключватели
4. Докоснете, за да активирате или деактивирате функцията/ Докоснете и задръжете за достъп до настройките на функцията	5. Плъзнете наляво или надясно, за да разкриете повече превключватели на преки пътища	

## Превключватели в Център за управление

	Bluetooth		Самолетен режим
	Автоматична яркост		Заглушаване на звука
	Скриншот		Светкавица
	Ориентация при заключване		Заклучен екран
	Записване на екрана		Скенер
	Режим за четене		Режим на тъмно
	DND		Пестене на батерията
	Супер пестене на батерията		Участващи
	Mi Share		Плаващи прозорци
	Вибрация		Хотспот
	Близко споделяне		NFC
	Dolby Atmos		Местоположение
	Режим на фокус		Режим Време за сън

	Работен режим		Мі дистанционно
---	---------------	---	-----------------

### Note


Изброените превключватели може да не са достъпни за някои модели.

## Отваряне на Център за управление


Когато използвате **Нова версия** на Център за управление, дръпнете надолу лента на състоянието от дясната страна, за да отворите Център за управление. Когато използвате **Стара версия** на Център за управление, дръпнете надолу лента на състоянието от дясната страна, за да отворите Център за управление. Вижте [Изберете стил на Центъра за управление](#) за повече информация.

## Скорошни екрани


**Последни** екрани ви позволява да разглеждате наскоро използвани приложения и да преминавате между приложения.



## Отваряне на наскоро отворени приложения от Последни

- Отворете прозорците **Последни**.
  - Плъзнете нагоре от долната част на екрана, докато сте в режим на пълен екран.
  - Докоснете , докато използвате бутоните за системна навигация.
- Докоснете прозорец на приложение.

## Премахване на наскоро отворяни приложения от Последни

1. Отворете прозорците **Последни**.
  - Плъзнете нагоре от долната част на екрана, докато сте в режим на пълен екран.
  - Докоснете , докато използвате бутоните за системна навигация.
2. Плъзнете прозореца на приложението наляво или надясно.



### **Note**

Можете да докоснете , за да изчистите всички наскоро отворяни приложения.

## Уиджети

**Уиджети** ви дава възможност за бърз достъп до функциите на приложенията, като функцията за почистване, информация за часовника или информация за времето.

### Добавяне на уиджет към Начален екран

1. Влезте в режима за редактиране на екрана.
  - Щипнете своя Начален екран.
  - Докоснете и задръжте върху празно пространство от своя Начален екран.
2. Докоснете  **Уиджети**, за да видите всички уиджети.
3. Изберете уиджет и го докоснете, за да го добавите към Начален екран.
4. Докоснете  в горния ляв ъгъл на телефон или увеличете мащаба на страницата.

### **Tip**

Ако няма достатъчно пространство, можете да плъзнете уиджета към различна страница от Начален екран.

### Преместване на уиджет на Начален екран

1. Докоснете и задръжте върху уиджет, докато се покаже изскачащият прозорец.
2. Преместете уиджета на друго място на вашия Начален екран.

## Премахване на уиджет от началния екран

1. Докоснете и задръжете върху уиджет, докато се покаже изскачащият прозорец.
2. Докоснете **Премахване**.

## Заклучване и отключване на екрана





Можете да заключвате и отключвате екрана без парола. В такъв случай можете да включвате и изключвате екрана лесно. Също така можете да добавите заключване на екрана и други типове заключване, за да обезопасите своя телефон.

## Вижте екрана с Бутон за захранване

Натиснете **Бутон за захранване**.

## Заклучване на екрана с уиджети

Когато не ви е удобно да натискате Бутон за захранване, докоснете иконата за заключване на Начален екран, за да заключите бързо екрана.

1. Влезте в режима за редактиране на екрана.
  - Щипнете своя Начален екран.
  - Докоснете и задръжете върху празно пространство от своя Начален екран.
2. Докоснете  **Уиджети**, за да видите всички уиджети.
3. Докоснете  **Заклучване** от Бързи функции.
4. Докоснете  в горния ляв ъгъл на телефон или увеличете мащаба на страницата.
5. Докоснете  **Заклучване**, за да заключите екрана.

## Отключете екрана със схема, ПИН или парола

Ако не знаете или не искате схема, ПИН или парола, можете да видите [Задаване на Заклучване на екрана](#) за повече информация.

1. Натиснете **Бутон за захранване**, за да събудите телефон.
2. Плъзнете нагоре от долния край на екрана.
3. Начертайте схемата или въведете ПИН или парола, за да отключите екрана.

## Отключване на екрана с пръстов отпечатък

Можете да докоснете и задържите сензора за пръстови отпечатащи в долната част на екрана или отстрани на телефона в зависимост от вашия модел.



### Note

- Задайте заключване на екрана, преди да добавите пръстов отпечатък. Ако нямате запазени данни за пръстов отпечатък, вижте [Настройване на заключване с пръстов отпечатък](#) за повече информация.
- Само пръстът, който сте регистрирали данни за пръстов отпечатък, може да отключи екрана.
- Мястото на сензора за пръстови отпечатащи може да се различава при различните модели.

## Отключване на екрана с лицево разпознаване

Когато не ви е удобно с пръсти, можете да използвате отключване с лице, за да отключите вашия телефон с лицево разпознаване.

Добавете парола за заключване на екрана, преди да запишете данните за лицево разпознаване. Вижте [Настройване на заключване с лице](#) за повече информация.

1. Натиснете Бутон за захранване, за да събудите телефон.
2. Погледнете екрана, докато иконата за заключване се промени от  на .
3. Плъзнете нагоре от долния край на екрана.

### Note

Екранът трябва да бъде включен и активен, когато гледате в него.

## Регулиране на силата на звука

Натиснете **Бутон за увеличаване на звука** или **Бутон за намаляване на звука**, за да регулирате силата на звука.


### Tip

Също така можете да плъзнете надолу лента на състоянието, за да регулирате лентата за сила на звука от Център за управление.

## Изтегляния на приложения

### Изтегляне на приложения от Google Play Store

Приложението на Google Play Store е предварително инсталирано на Начален екран. Можете да изтеглите приложения на телефон.

1. Отворете  приложението на **Play Store**.
2. Изберете приложение, което искате да изтеглите.
3. Докоснете **Инсталиране**, за да изтеглите и инсталирате приложението.

#### **Note**

Трябва да влезте с вашия акаунт в Google. Вижте [Влизане във вашия акаунт в Google](#) за повече информация.

Иконата на приложението автоматично се показва на Начален екран, след като бъде изтеглено.

### Изтегляне на приложения от други източници




Когато вашият телефон позволява изтегляне на приложения от други източници, можете да следвате инструкциите, дадени от източника. Ако вашият телефон не позволява на други източници да изтеглят приложения, вижте [Разрешаване за инсталиране непознати приложения](#) за повече информация.

#### **Caution**

Изтеглянето на приложения от неизвестни или ненадеждни източници може да повреди вашия телефон.

### Разрешаване за инсталиране непознати приложения

Функцията позволява на телефона да изтегля и инсталира приложения от някои приложения.

1. Отворете  **Настройки** >  **Защита на личната информация** > **Специални разрешения**.
2. Докоснете **Инсталиране на непознати приложения**, за да видите всички приложения.
3. Изберете приложението, от което искате да изтеглите приложения.
4. Докоснете , за да активирате **Разрешаване от този ресурс**.

## Caution

Вашият телефон и личните ви данни са по-уязвими за атаки от непознати приложения.

## Приложения и папки с приложения

Изтеглените приложения и предварително инсталираните приложения се показват в Начален екран. Можете да управлявате приложенията и да ги добавяте към персонализирани папки с приложения.

### Отворете приложение от Начален екран

Докоснете иконата на приложение на Начален екран.

### Преместване на приложение на Начален екран

1. Докоснете и задръжте върху иконата на приложение, докато се покаже изскачащият прозорец.
2. Преместете приложението на друго място на вашия Начален екран.

### Премахване приложение от Начален екран

1. Докоснете и задръжте върху иконата на приложение, докато се покаже изскачащият прозорец.
2. Изберете **Премахване** от изскачащия прозорец.

### Създаване на папки с приложения на Начален екран

1. Докоснете и задръжте иконата на приложението, докато се покаже изскачащия прозорец, след което плъзнете иконата на приложението така, че да покрие иконата на друго приложение на Начален екран.

Системата автоматично показва папка с приложения за двете приложения.

2. Пуснете иконата на приложението в папката с приложения.

### Преместване на приложения към папка с приложения

1. Докоснете и задръжте иконата на приложението, докато се покаже изскачащия прозорец, след което плъзнете иконата на приложението към папка с приложения.

2. Освободете иконата на приложението.

### Преименуване на папка с приложения

1. Докоснете върху папката с приложения, за да я отворите.
2. Докоснете името на папката и въведете новия текст.




3. Докоснете екрана или , за да потвърдите новото име.

## Снимки на екрана и записи на екрана





### Заснемане на екрана по три начина

Можете да заснемете екрана по следните три начина:

- Натиснете едновременно **Бутон за намаляване на звука** и **Бутон за захранване** за заснемане на екрана. Вижте [Активиране на Пряк път за заснемане на екрана](#) за повече информация.
- Плъзнете с три пръста надолу за заснемане на екрана. Вижте [Активиране на Пряк път за заснемане на екрана](#) за повече информация.
- Плъзнете надолу от лента на състоянието, за да отворите Център за управление и докоснете  **Скриншот** за заснемане на екрана.

### Активиране на Пряк път за заснемане на екрана

Когато активирате тази функция, можете да плъзнете надолу по екрана с три пръста или да натиснете **Бутон за намаляване на звука** и **Бутон за захранване** едновременно, за да заснемете екрана.


1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Жестове на преки пътища** > **Заснемане на екрана**.
2. Изберете, за да активирате пряк път за заснемане на екрана.
  - Докоснете , за да активирате **Плъзнете надолу с три пръста**.
  - Докоснете , за да активирате **Намаляване на звука + захранване**.

### Частично заснемане на екрана

Можете да регулирате областта на обхват и да изберете форма, когато правите частична снимка на екрана.

Преди да можете да използвате функцията, трябва да активирате прекия път. Вижте [Активиране на пряк път за Частична снимка на екрана](#) за повече информация.

1. Натиснете и задръжте с три пръста върху екрана.
2. Изберете форма в горния десен ъгъл на телефон.
3. Движете с един пръст, за да очертаете областта на обхват.



4. Докоснете **Запис**.

### **Активиране на пряк път за Частична снимка на екрана**

Когато активирате тази функция, можете да натиснете и задържите с 3 пръста на екрана, за да заснемете частична снимка на екрана.

1. Отворете **Настройки** > **Допълнителни настройки** > **Жестове на преки пътища** > **Частична снимка на екрана**
2. Докоснете , за да активирате **Натиснете и задържете с три пръста**.

### **Заснемане на екрана с превъртане**

Когато искате да заснемете екрана с повече съдържание, можете да направите Заснемане на екрана с превъртане, за да запазите съдържанието в една дълга екранна снимка.




1. Направете снимка на екрана. Вижте [Заснемане на екрана по три начина](#) за повече информация.
2. Докоснете **Превъртане** на екранната снимка в горния десен ъгъл.
3. Превъртете нагоре, за да определите къде да завършите заснемането на екрана с превъртане или изчакайте до достигане на края на страницата.
4. Докоснете **ГОТОВО**.
5. Докоснете , за да съхраните екранната снимка с превъртане.

#### **Note**


Ако искате да прегледате и запазите екранната снимка с превъртане, трябва да дадете разрешения на **Редактора на галерията** за достъп до определени папки.

## Записване на екрана





Можете да използвате тази функция, за да записвате среща или своето изпълнение на игра.



1. Плъзнете лента на състоянието надолу, за да отворите Център за управление.
2. Докоснете  **Записване на екрана**.
3. Докоснете , за да започнете да записвате.
4. Докоснете , за да спрете да записвате.

### Tip

Можете да активирате  **DND** от Център за управление, за да предотвратите появяването на неочаквани известия.

## Задаване на Запис на екрана


1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Запис на екрана**.
2. Изберете настройките за **Запис на екрана**.
  - Докоснете **Разделителна способност**, за да изберете видео резолюция.
  - Докоснете **Качество на видеото**, за да изберете качество на видеоклипа. По-високото качество означава по-голям размер на файла.
  - Докоснете **Ориентация**, за да изберете ориентация на записваните видеоклипове.
  - Докоснете **Източник на звука**, за да изберете системни звуци, микрофон или без звук.
  - Докоснете , за да активирате **Фиксирана кадрова честота** за подобряване на възпроизвеждането на платформи на социални медии.
  - Докоснете **Кадрова честота**, за да изберете кадрова честота. По-високите кадрови честоти намаляват замъгляването при движение.
  - Докоснете , за да активирате **Заклучване на екрана за край**.


- Докоснете , за да активирате **Показване на жестовете с докосване**.
- Докоснете , за да активирате **Показване на докосването на бутони**.

## Прехвърляне на файлове

### Прехвърляне на файлове с приложението ShareMe

Можете да използвате приложението **ShareMe**, за да прехвърляте файлове без свързване към интернет.

За да стане възможно прехвърлянето на файлове между телефоните, първо трябва да инсталирате  **ShareMe** и на двата телефона. Вижте [Изтегляния на приложения](#) за повече информация.

1. Отворете  **ShareMe** отделно и на двата телефона.
2. Докоснете **Получи** на телефон В, за да получите файловете.  
Телефон В показва QR докато установи връзка с телефон А.
3. Докоснете **Изпрати** на телефон А, за да изберете файловете за изпращане.
4. Докоснете **ИЗПРАТИ** на телефон А, за установи връзка с телефон В.
5. Изберете да прехвърлите файлове.

- С телефон А сканирайте QR кода на телефон В за свързване.
- Изчакайте телефон А да намери телефон В, след това докоснете името на телефон В за свързване.

Телефон А автоматично прехвърля избраните файлове към телефон В след установяване на връзка.

#### **Note**

Можете да докоснете **Споделяне на още файлове** за споделяне на още файлове между телефон А и телефон В.

### Прехвърляне на файлове с компютър

1. Свържете телефон А и телефон Б към компютър с кабел поотделно.
2. Изберете да използвате USB за **Прехвърляне на файл/Android Auto** в изскачащите прозорци и на двата телефона.

3. Изберете файловете на телефон А и след това копирайте и поставете или плъзнете и пуснете файловете в папките на телефон В на компютъра.

#### **Note**

Уверете се, че имената на папките са еднакви и на двата телефона, когато копирате файлове от телефон А на телефон Б.

## **Зареждане**

Можете да зареждате телефон със захранващ адаптер и USB кабел. Някои модели поддържат и безжично зареждане.

### **Зареждане на телефон**

Когато батерията е изтощена, трябва да заредите телефон.

1. Свържете USB кабела към телефон.
2. Включете кабела в адаптера.
3. Включете адаптера в електрически контакт.
4. Изключете зарядното, когато телефон е напълно зареден.

#### **Caution**

Уверете се, че зарядното устройство и USB кабелът са налични. За да избегнете сериозни щети и избухване, не използвайте неразрешени устройства за зареждане на телефон.

### **Безжично зареждане**

Можете да зареждате своя телефон с безжично зарядно устройство.

За да гарантирате безопасността на зареждането, моля, щракнете <https://www.mi.com/global/>, за да закупите безжично зарядно устройство и USB кабел.

1. Включете захранващия адаптер на безжичното зарядно устройство в електрически контакт и USB кабела в безжичното зарядно устройство.
2. Поставете своя телефон в центъра на безжичното зарядно с телефон екрана нагоре.

### Note

- Безжичното зареждане може да не е достъпно за някои модели на телефон. И поддържаната функционалност може да е различна в зависимост от устройството.
- Скоростта на зареждане може да се различава в зависимост от използването на устройството, условията на зареждане и други фактори.

### Tip

Някои модели на телефон може да поддържат и обратно безжично зареждане. Можете да отидете на [Активиране на Обратно безжично зареждане](#), за да проверите дали вашето устройство поддържа тази функция.

След като безжичното зарядно устройство се свърже с вашия телефон, телефон показва състоянието на зареждане.




## Раздел 3 Персонализиране на вашия телефон

### Тапети и теми

**Тапет** и **Теми** ви позволяват да персонализирате вашия телефон. Можете да ги използвате, за да промените фона, стила на шрифта и други стилове.

### Промяна на тапета


Можете да промените фона на Начален екран и Заключен екран.

1. Отворете настройките на **Тапет**.
  - Отворете  **Теми**, след това докоснете **Тапети**.
  - Отворете  **Настройки** >  **Тапет**.
2. Изберете нов тапет като изображение на живо.
3. Докоснете **Приложи**.
4. Изберете **Задаване като заключен екран**, **Задаване като начален екран** или **Задаване и на двата**.
  - Докоснете **Задаване като заключен екран** за прилагане на тапета към Заключен екран.
  - Докоснете **Задаване като начален екран** за прилагане на тапета към Начален екран.

- Докоснете **Задаване и на двата** за прилагане на тапета към Заключен и Начален екран.

## Промяна на темата

Можете да промените тапета и часовника на началния и заключен екран, да настроите панела за известяване, дисплея на телефона, съобщенията и други, както и да промените иконите на началния екран.

1. Отворете  **Теми**.
2. Докоснете **Теми**, за да изберете тема.
3. Докоснете избраната тема, за да видите подробни данни.
4. Изтегляне на темата.
  - Докоснете **БЕЗПЛАТНО**, за да изтеглите безплатна тема.
  - Докоснете **PREMIUM**, за да изтеглите премиум теми, които са платени.
5. Докоснете **ПРИЛОЖИ**.



### **Note**

Можете също да изберете да приложите темата към Заключен екран, Начален екран, система или икони.

## Звук и вибрации

### Регулиране на силата на звука

Можете да регулирате силата на звука за мултимедия, за тона на звънене и за алармата, докато около вас е тихо.

1. Отворете  **Настройки** >  **Звук и вибрации**.
2. Дръпнете плъзгачите, за да регулирате силата на звука на **Медия**, **Тон на звънене**, **Аларма** поотделно.

### Промяна на мелодиите за известия, тон на звънене и аларма

Можете да персонализирате вашите мелодии за известия, тон на звънене и звук на аларма. Можете да зададете предварително зададени звуци или да добавите звук от локални файлове или да изберете мелодии онлайн.

1. Отворете  **Настройки** >  **Звук и вибрации**.




2. Докоснете **Известия** , **Тон на звънене** или **Аларма** , за да влезете на страницата на **Тонове на звънене**.
3. Докоснете мелодия, за да чуete част от нея и да я изберете.

#### **Tip**

Можете също да докоснете **Още** за мелодия на известие или **Всички тонове на звънене** за тон на звънене и звук на аларма, за да зададете вашите мелодии от локални файлове или да изберете мелодии онлайн.




### **Регулиране на звука на мултимедията в няколко приложения**

Можете да регулирате звука на отделни приложения за случаите, когато няколко приложения издават звук едновременно.


1. Отворете  **Настройки** >  **Звук и вибрации** > **Звуков асистент**.
2. Докоснете , за да активирате **Регулиране на звука на мултимедията в няколко приложения**.

### **Активиране на Безшумен режим**

Тази функция позволява на вашия телефон да заглушава повиквания и известия.




1. Отворете  **Настройки** >  **Звук и вибрации**.
2. Докоснете , за да активирате **Безшумен режим**.

#### **Tip**

Можете също така да плъзнете надолу от горния десен ъгъл на своя телефон, за да активирате  **Заглушаване на звука** от Центъра за управление.

### **Активиране на Не ме безпокойте**

Когато този режим е активиран, няма напомняния за входящи обаждания и известия.


1. Отворете  **Настройки** >  **Звук и вибрации**.
2. Докоснете , за да активирате **Не ме безпокойте**.

### **Активиране на Обратна връзка със сензорно усещане**

Можете да получавате сензорен отговор на жестове и системни контроли.

1. Отворете  **Настройки** >  **Звук и вибрации**.



2. Докоснете , за да активирате Обратна връзка със сензорно усещане.



### Note

Можете да дръпнете плъзгача отдолу, за да регулирате нивото на обратната връзка със сензорно усещане.

## Дисплей




### Избор на Режим на светло или Режим на тъмно

Режим на светло настройва вашия телефон по начин, подходящ за силно осветена среда. Режим на тъмно прилага тъмна цветова схема на вашия телефон, подходяща за среда със слабо осветление.

1. Отворете  **Настройки** >  **Дисплей**.
2. Изберете **Режим на светло** или **Режим на тъмно**, за да приложите към системата.




### Планиране на Режим на тъмно

Можете да планирате Режим на тъмно да се включва през нощта.

1. Отворете  **Настройки** >  **Дисплей** > **Планиране на Режим на тъмно**.
2. Докоснете , за да активирате **Планиране на Режим на тъмно**.
3. Изберете да докоснете **От залез до изгрев** или **Персонализирана**.
  - Докоснете **От залез до изгрев**. Режим на тъмно се прилага към вашия телефон по залез и се изключва по изгрев.
  - Докоснете **Персонализирана**. Можете да включвате и изключвате Режим на тъмно във време, зададено по график.

### Активиране на Автоматична яркост


Вашият телефон автоматично регулира яркостта при различно околno осветление.

1. Отворете  **Настройки** >  **Дисплей** > **Ниво на яркостта**.
2. Докоснете , за да активирате **Автоматична яркост**.

### **Note**



Яркостта на екрана се оптимизира според околната светлина. Все още можете да правите малки корекции ръчно.

### **Tip**

Можете също така да плъзнете надолу от горния десен ъгъл на своя телефон, за да активирате  **Автоматична яркост** от Център за управление.


## **Ръчно регулиране на нивото на яркост на екрана**

Можете да регулирате нивото на яркост, за да направите екрана на телефон по-тъмен или по-ярък.

1. Отворете  **Настройки** >  **Дисплей** > **Ниво на яркостта**.
2. Дръпнете плъзгача за **Яркост на екрана**, за да регулирате ръчно яркостта на екрана.



### **Tip**

Също така можете да плъзнете надолу от горния десен ъгъл на своя телефон, за да дръпнете плъзгача на лентата за ниво на яркостта от Център за управление.






## **Избор на цветова схема**

Можете да настроите цвета на екрана.

1. Отворете  **Настройки** >  **Дисплей** > **Цветова схема**.
2. Изберете цветова схема от **Ярки цветове**, **Наситени цветове**, **Оригинални цветове** или отидете на **Разширени настройки** за повече опции за цветова схема.

## **Активиране на Адаптивни цветове**

Адаптивни цветове регулира цветовете според околната осветеност.



1. Отворете  **Настройки** >  **Дисплей** > **Цветова схема**.
2. Докоснете , за да активирате **Адаптивни цветове**.

### **Note**

Можете да настроите цветната температура от **ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА**.

## **Избор на честота на опресняване**

Можете да промените честотата на опресняване, за да получите висока производителност по време на игра.



1. Отворете  **Настройки** >  **Дисплей** > **Честота на опресняване**.
2. Изберете **По подразбиране** или **Персонализирана**.
  - Докоснете **По подразбиране**, за да регулирате честотата на опресняване динамично въз основа на сценарии за балансиране на производителността и потреблението на енергия.
  - Докоснете **Персонализирана**, за да изберете честота на опресняване.

### **Note**

По-високите честоти на опресняване правят преживяването на гледане по-гладко, но консумират повече енергия.

## **Промяна на шрифта**

Можете да промените шрифта и стила на вашия телефон.

1. Отворете  **Настройки** >  **Дисплей** > **Шрифт**.
2. Изберете шрифт от страницата **Шрифтове**.
3. Изтеглете шрифта и го приложете.




## **Промяна на размера на текста**

Можете да промените размера на текста, за да виждате най-добре.


1. Отворете  **Настройки** >  **Дисплей** > **Размер на текста**.
2. Дръпнете плъзгача от **xxs** към **XXL**, за да промените размера на текста.

## **Активиране на Автоматично завъртане на екрана**

Вашият телефон автоматично завърта екрана между портретно и пейзажно разположение, когато завъртите своя телефон.

1. Отворете  **Настройки** >  **Дисплей**.
2. Докоснете , за да активирате **Автоматично завъртане на екрана**.




## Тiр

Ако желаете да заключите ориентацията на екрана, можете да деактивирате **Автоматично завъртане на екрана** или да плъзнете надолу от горния десен ъгъл на своя телефон, за да активирате  **Ориентация при заключване** от Център за управление.

## Винаги на дисплея и Заключен екран

### Активиране на винаги включен дисплей



Винаги включеният дисплей позволява показването при заключен екран на елементи като подпис, аналогов, калейдоскоп, дигитален или фон.

1. Отидете на  **Настройки** >  **Винаги на дисплея и Заключен екран** > **Винаги на дисплея**.
2. Докоснете , за да активирате **Винаги на дисплея**.


### Задаване на таймер за Показване на елементи

Можете да зададете кога да се показват елементи от Винаги на дисплея.

Най-напред трябва да активирате Винаги на дисплея. Вижте [Активиране на винаги включен дисплей](#) за повече информация.

1. Планирани Отворете  **Настройки** >  **Винаги на дисплея и Заключен екран** > **Винаги на дисплея** > **Показване на елементи**.
2. Изберете **За 10 секунди след докосване**, **Винаги** или **Планирано**.

## Тiр

Можете да докоснете , за да активирате **Изключване при активиран режим пестене на батерията**, за да намалите консумацията на енергия.

### Персонализиране на винаги включен дисплей



Можете да персонализирате темите и цветовете за показаните елементи или да приложите **Подпис**, **Аналогов**, **Калейдоскоп**, **Дигитален** или **Избор на фон** да се показва винаги на дисплея.

1. Отидете на  **Настройки** >  **Винаги на дисплея и Заключен екран** > **Винаги на дисплея**.

2. Докоснете съответните елементи като **Подпис** , **Аналогов** или **Калейдоскоп**, за да персонализирате темите, цветовете и други настройки за показаните елементи.
3. Докоснете **Прилагане**, за да потвърдите персонализираните настройки на елементите.

### **Задаване на време за заспиване**

Задайте време за заспиване, за да заключите екрана автоматично.

1. Отворете  **Настройки** >  **Винаги на дисплея и Заключен екран** > **Сън**.
2. Изберете интервал на неактивност.




### **Вдигане за събуждане**

Когато повдигнете своя телефон, екранът се събужда.



1. Отидете на  **Настройки** >  **Винаги на дисплея и Заключен екран**.
2. Докоснете  , за да активирате **Вдигане за събуждане**.

### **Двойно докосване за изключване на екрана, когато устройството е заключено**

Можете да докоснете двойно, за да изключите екрана, само когато са активирани предварително инсталирани теми.

1. Отидете на  **Настройки** >  **Винаги на дисплея и Заключен екран**.
2. Докоснете  , за да активирате **Двойно докосване за изключване на екрана, когато устройството е заключено**.

### **Задаване на Формат на часовника на заключен екран**




1. Отидете на  **Настройки** >  **Винаги на дисплея и Заключен екран** > **Формат на часовника на заключен екран**.
2. Изберете разположение на часовника на Заключен екран.

#### **Note**

- Не можете да променяте формата, когато функцията **Двоен часовник** е включена.
- Не можете да променяте разположението на Заключен екран за теми от други източници.

## Показване на информация за зареждането след отключване на устройството


След отключване на вашия телефон се показва анимация за зареждането, освен ако не се възпроизвежда видеоклип или други подобни сцени на цял екран.



1. Отидете на  **Настройки** >  **Винаги на дисплея и Заключен екран**.
2. Докоснете , за да активирате **Показване на информация за зареждането след отключване на устройството**.

## Начален екран

### Задаване на показване на приложения на началния екран



Можете да изберете да не показвате приложения или да показвате използваните приложения в чекмеджето за приложенията.



1. Отворете  **Настройки** >  **Начален екран**.
2. Докоснете **Начален екран**, за да изберете показване на приложения на началния екран.
  - Докоснете **Класически**, за да не се показват приложения.
  - Докоснете **С чекмедже за приложения** за показване на използваните приложения в чекмеджето при плъзване нагоре на началния екран.



### Задаване на скорост на анимация

Можете да изберете скоростта на реакция при анимация.

1. Отворете  **Настройки** >  **Начален екран**.
2. Докоснете **Скорост на анимация**, за да изберете **Спокойно**, **Балансирано** или **Бързо**.



## Задаване на бутони за системна навигация

Можете да взаимодействате със своя телефон с помощта на бутони за системна навигация.



1. Отворете  **Настройки** >  **Начален екран**.
2. Докоснете **Системна навигация**, за да изберете методи на системна навигация.
3. Докоснете **Бутони**, за да използвате бутоните за системна навигация. Вижте [Бутони за системна навигация](#) за повече информация.

## Задаване на жестове на цял екран


Можете да взаимодействате със своя телефон посредством жестове на цял екран, за да можете бързо да навигирате, извършвате няколко действия едновременно и да достъпвате функции.

1. Отворете  **Настройки** >  **Начален екран**.
2. Докоснете **Системна навигация**, за да изберете методи на системна навигация.
3. Изберете **Жестове**, за да използвате жестове на цял екран. Вижте [Жестове на цял екран](#) за повече информация.

### Note



- Можете да докоснете , за да активирате **Скриване на индикатора за цял екран**, когато използвате жестове за цял екран.
- Можете да докоснете , за да активирате **Потвърждение на жестове**.

## Регулиране на размера на иконите

1. Отворете  **Настройки** >  **Начален екран** > **Размер на иконите**.
2. Дръпнете плъзгача, за да регулирате размера на иконите.

## Задаване на Оформление на началния екран

Можете да избирате броя икони на приложения, които да се показват в една страница от началния екран.

1. Отворете  **Настройки** >  **Начален екран**.
2. Докоснете **Оформление на началния екран**, за да изберете оформление на началния екран като 4x6 или 5x6.


## Активиране на Глобални анимации на икони



Тази функция позволява на вашия телефон да показва анимации на иконите на приложения на трети страни.

1. Отворете  **Настройки** >  **Начален екран**.
2. Докоснете , за да активирате **Глобални анимации на икони**.

## Подреждане на елементите в Скорошни




Можете да зададете подредбата на показване на Последни.



1. Отворете  **Настройки** >  **Начален екран**.
2. Докоснете **Подреждане на елементите в Скорошни**, за да изберете **Вертикално** или **Хоризонтално**.

## Показване на състоянието на паметта

След като активирате тази функция, когато отворите наскоро отваряни приложения от **Последни**, можете да проверите състоянието на паметта от горния десен ъгъл на своя телефон.


1. Отворете  **Настройки** >  **Начален екран**.
2. Докоснете **Начален екран** в **ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ**.
3. Докоснете , за да активирате **Показване на състоянието на паметта**.



## Известия и център за управление

### Активиране на Известия на заключения екран

Позволява известията на приложенията да се показват на Заключен екран.






1. Отворете  **Настройки** >  **Известия и център за управление**.
2. Докоснете **Заклучен екран** в **ИЗВЕСТИЯ**.
3. Докоснете  до дадено приложение, за да активирате Известия на заключеня екран.



 **Tip**

Можете да докоснете **Формат**, за да изберете **Показване на известие и съдържание** или **Да не се показват известия на заключен екран**.

### Активиране на Плаващи известия



Позволява на известията на приложенията да се показват върху плаващите банери за известия.



1. Отворете  **Настройки** >  **Известия и център за управление**.
2. Докоснете **Плаващи известия** в **ИЗВЕСТИЯ**.
3. Докоснете  до дадено приложение, за да активирате Плаващи известия.


## Скриване на Плаващи известия



Можете да плъзнете нагоре върху плаващо известие, за да скриете временно следващите.

1. Отворете  **Настройки** >  **Известия и център за управление**.
2. Докоснете **Плаващи известия** в **ИЗВЕСТИЯ**.
3. Докоснете  до дадено приложение, за да активирате Плаващи известия.
4. Докоснете **Скрий временно**, за да зададете време на скриване на плаващи известия.

## Активиране на значките за известия на приложения

Позволява броят на известията на приложението да се показва на значките. Значката за известия представлява червено кръгче с число в него. Числото показва колко известия сте получили.



1. Отворете  **Настройки** >  **Известия и център за управление**.
2. Докоснете **Значки** в **ИЗВЕСТИЯ**.
3. Докоснете  до дадено приложение, за да активирате значките за известия.

## Изберете стил на Центъра за управление

Можете да изберете старата или новата версия на стила на Център за управление.






Old version

New version



1. Отворете  **Настройки** >  **Известия и център за управление** > **Стил на центъра за управление.**
2. Изберете стил на Център за управление.
  - Изберете да докоснете **Стара версия**. Можете да дръпнете надолу лентата за състоянието, за да видите превключватели и известия
  - Изберете да докоснете **Нова версия**. Можете да дръпнете надолу лентата за състоянието отляво, за да видите известията, и можете да дръпнете надолу лентата за състоянието вдясно, за да отворите Център за управление.

### **Елементи, показани на заключенния екран след плъзгане надолу**

Можете да плъзнете надолу панела за известия на Заключен екран. Ако използвате новата версия на Център за управление, можете също да плъзнете надолу Център за управление в дясната част на Заключен екран и да зададете Умен дом.

1. Отворете  **Настройки** >  **Известия и център за управление** > **Елементи, показани на заключенния екран след плъзгане надолу.**
2. Докоснете , за да активирате **Падащ панел с известия**.

#### **Note**

Ако използвате новата версия на Център за управление, докоснете  за активиране на **Център за управление** и докоснете  за активиране на **Умен дом**.


## Показване на икони за известия

Показва икони за известия на Лента за състояние.

1. Отворете **Настройки** > **Известия и център за управление** > **Лента за състояние**.
2. Докоснете , за да активирате **Показване на икони за известия**.

## Избор на индикатор за батерията

1. Отворете **Настройки** > **Известия и център за управление** > **Лента за състояние** > **Индикатор за батерията**.
2. Изберете един стил за индикатора на батерията, който да бъде приложен.



## Дата и час

### Променете датата и часа

Датата и часът се задават автоматично през мрежата въз основа на вашето местоположение. Можете да настроите датата и часа ръчно.




1. Отворете **Настройки** > **Допълнителни настройки** > **Дата и час**.
2. Докоснете  за деактивиране на **Автоматично настройване на часа**.
3. Докоснете **Дата** или **Час**, за да промените датата или часа.
4. Докоснете **ОК**.

### **i** Note

При някои модели имената на дадени функции в потребителския интерфейс за може да се различават. Името в потребителския интерфейс може да бъде **Автоматично настройване на часа** или **Използвайте часа, предоставен от мрежата** в зависимост от вашето устройство.




## Автоматично настройване на часа

Вашият телефон автоматично настройва часа по мрежата.

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Дата и час**.
2. Докоснете , за да активирате **Автоматично настройване на часа** или **Използвайте часа, предоставен от мрежата** в зависимост от вашия модел.

### **Автоматично настройване на часовата зона**

Използвайте часа, предоставен от мрежата на оператора.




1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Дата и час**.
2. Докоснете , за да активирате **Автоматично настройване на часовата зона** или **Използвайте часовата зона, предоставена от мрежата** в зависимост от вашия модел.

#### **Note**

Ако деактивирате тази функция, можете да изберете часова зона според своя регион.

### **Използване на местоположението за задаване на часова зона**



Автоматичната часова зона се изключва и можете да използвате своето местоположение, за да зададете часова зона.

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Дата и час**.
2. Докоснете , за да активирате **Използване на местоположението за задаване на часова зона**.

#### **Note**




Функцията може да не е достъпна за някои модели.

### **Избор на часови формат**

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Дата и час** > **Формат на часовник**.
2. Изберете **12-часов 1:00 PM**, **24-часов 1:00 PM** или **Автоматичен (базиран на системния език)**.

## Активиране на Двоен часовник

Вашият телефон показва Двоен часовник, когато текущото време е различно от това на втория часовник.

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Дата и час**.
2. Докоснете , за да активирате **Двоен часовник**.



### Note

- Можете да докоснете **Втори часовник**, за да изберете региона или часовия пояс на втория часовник.
- Двоен часовник се показва на Заключен екран, Начален екран и при изключен екран.

## Езици и региони

Можете да променят езиците и регионите, когато пътувате или сте у дома.

### Задаване на езика

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Езици и въвеждане** > **Езици**.
2. Изберете и задайте езика от списъка с езици.

### Задаване на регион

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Регион**.
2. Изберете и задайте региона от списъка с региони.

## Раздел 4 Батерия и поддръжка

телефон ви позволява да проверите състоянието на батерията и да управлявате използването и поддръжката на батерията. Можете да влезете в настройките на батерията по два начина:

- Отворете  **Настройки** >  **Батерия**.
- Отворете  **Сигурност** >  **Батерия**.

### Note

Функциите на батерията може да не са достъпни за някои модели.

## Преглед на капацитета на батерията

Тази функция ви позволява да проверявате оставащото време за използване на батерията и нейния капацитет.

1. Влезте в настройки на батерията. За повече информация [Влезте в настройки на батерията](#).
2. Отворете страницата **Пестене на батерията**.
3. Разгледайте капацитета на батерията.

### Tip

Когато вашият телефон се зарежда, можете да разгледате оставащото време до пълно зареждане и заредения капацитет на батерията.

## Активиране на Пестене на батерията


Използвайте режима Пестене на батерията, за да пестите енергия. Може да намали фоновата активност на приложенията, да спре синхронизирането и да ограничи системните анимации.

1. Влезте в настройки на батерията. За повече информация [Влезте в настройки на батерията](#).
2. Отворете страницата **Пестене на батерията**.
3. Докоснете **Пестене на батерията** на плъзгача.

### Note


Можете да изберете режим **Балансирано** или **Производителност**. **Балансирано** режимът се препоръчва за нормална употреба. Режим **Производителност** увеличава производителността на телефона, но консумира повече енергия.

### Tip

Можете също да плъзнете надолу от горния десен ъгъл на телефона, за да активирате  **Пестене на батерията** на Център за управление.

## Активиране на Супер пестене на батерията

Използвайте Супер пестене на батерията, за да спестите енергия, когато батерията на телефона е с малко заряд. Това ограничава функциите, които консумират най-много енергия. Само обажданията, съобщенията и мрежовата връзка не се засягат от това.

1. Влезте в настройки на батерията. За повече информация [Влезте в настройки на батерията](#).
2. Отворете страницата **Пестене на батерията**.
3. Докоснете , за да активирате **Супер пестене на батерията**.

#### **Tip**

Можете също да плъзнете надолу от горния десен ъгъл на телефона, за да активирате  **Супер пестене на батерията** на Център за управление.

## **Разрешаване на проблеми, свързани с използването на батерията**

Когато влезете в настройките на батерията, телефон сканира автоматично за проблеми, свързани с използването на батерията. Можете да избегнете да проверите и коригирате проблемите, свързани с използването на батерията.

1. Влезте в настройки на батерията. За повече информация [Влезте в настройки на батерията](#).
2. Отворете страницата **Пестене на батерията**.
3. Докоснете **Коригиране на 1 проблем, свързан с използването на батерията**.

телефон започва отстраняване на проблемите.

#### **Note**

Възможно е да няма повече или да има още проблеми, свързани с използването на батерията, които да коригирате или оптимизирате в реални ситуации. Предложенията може да са свързани с проблеми с използването на батерията или оптимизации на батерията.

## **Разгледайте консумацията на енергия подробно**

Можете да проверите потреблението на батерията и тенденцията, както и процентите консумирана енергия от приложенията.

1. Влезте в настройки на батерията. За повече информация [Влезте в настройки на батерията](#).
2. Отворете страницата **Пестене на батерията**.



3. Докоснете линейната графика и разгледайте подробно консумацията на енергия по-долу.


## Преглед на температурата на батерията

Можете да проверите температурата на батерията в текущия момент и колко пъти сте зареждали батерията днес.

1. Влезте в настройки на батерията. За повече информация [Влезте в настройки на батерията](#).
2. Докоснете **Батерия** или плъзнете наляво, за да отворите страницата **Батерия**.
3. Разгледайте температурата на батерията и броя на зарежданията.

## Активиране на Обратно безжично зареждане

Можете да зареждате други устройства, които поддържат безжично зареждане, когато обстоятелствата го налагат.

1. Влезте в настройки на батерията. За повече информация [Влезте в настройки на батерията](#).
2. Докоснете **Батерия** или плъзнете наляво, за да отворите страницата **Батерия**.
3. Докоснете **Обратно безжично зареждане**.
4. Докоснете , за да активирате **Обратно безжично зареждане**.


### Tip

Можете да плъзнете плъзгача на **Лимит за зареждане**, за да зададете капацитета на батерията. Когато батерията достигне лимита за зареждане, телефонът спира обратното безжично зареждане.

### Note

Функцията може да не е достъпна за вашите модели.

Вече можете да поставите други телефони или устройства за носене с функция за безжично зареждане Qi на задната централна част на вашия телефон.



## Раздел 5 Мрежи и свързване


### SIM карти и мобилни мрежи

#### Свързване към мобилни данни

Телефонът се нуждае от SIM карта, за да се свърже към мобилната мрежа. Можете да сърфирате в интернет с наличните SIM карти.




1. Отворете  **Настройките** >  **SIM карти и мобилни мрежи**.
2. Докоснете , за да активирате **Мобилни данни**.

#### **Tip**

Можете да плъзнете надолу по Лента за състояние и да докоснете  **Мобилни данни**, за да активирате мобилните данни от **Център за управление**.

#### Спиране на използването на SIM карта

Няма да можете да получавате обаждания или да използвате мобилната мрежа с тази SIM карта.

1. Отворете  **Настройките** >  **SIM карти и мобилни мрежи**.
2. Докоснете телефонен номер, за да настроите SIM карта.
3. Докоснете , за да спрете **Включване**.


#### **Note**

Само когато в телефона има поставени две SIM карти, можете да деактивирате едната от SIM картите.

## Задаване на основна SIM карта за данни



Изберете основна SIM карта, която да се използва за мобилни данни.


1. Отворете  **Настройки** >  **SIM карти и мобилни мрежи**.
2. Докоснете номера на SIM картата от **SIM за данни**.





## Задаване на основна SIM карта за обаждания

Изберете основна SIM карта, която да се използва за обаждания.



1. Отворете  **Настройки** >  **SIM карти и мобилни мрежи**.
2. Докоснете номера на SIM картата от **По подразбиране за повиквания**.



## Редактиране на името на SIM карта или на номера на SIM карта

1. Отворете  **Настройки** >  **SIM карти и мобилни мрежи**.
2. Докоснете телефонен номер, за да настроите SIM карта.
3. Докоснете **Редактиране на името на SIM карта** или **Редактиране на номера на SIM карта**, за да промените името или номера.
4. Докоснете **ОК**.

## Управление на разширени настройки

1. Отворете  **Настройки** >  **SIM карти и мобилни мрежи** > **Разширени настройки**.
2. Управлявайте разширените настройки.

- **Използване на мобилни данни по време на VoLTE обаждания с втората SIM карта:** По време на VoLTE обаждания, телефонът се свързва към мрежа за мобилни данни с втората SIM карта. Но можете да зададете функцията, когато поставите две SIM карти.
- **Данни в роуминг:** По време на роуминг можете да се свържете към услуги за данни.

## Използване на eSIM карта




eSIM картата е виртуална SIM карта, която не заема място в слота за SIM карта. Функцията на eSIM картата е подобна на физическата SIM карта. Можете също така да провеждате разговори, да изпращате съобщения и да използвате мобилни данни.

### Note

- eSIM картата може да не е налична при някои модели телефони.
- eSIM картата се предлага само в някои държави и региони.
- eSIM картата може да се различава в зависимост от вашия оператор.

## Заявяване на eSIM карта

Свържете се с вашия оператор, за да заявите eSIM карта.

Представител на отдела за обслужване на клиенти може да ви поиска информация за ID на вградената SIM карта (EID), когато заявявате eSIM карта. Влезте в  **Настройки** >  **SIM карти и мобилни мрежи**, за да активирате **Използване на eSIM**, след това отидете на **Управление на eSIM** >  > **Преглед на EID на устройството**, за да видите информацията.

### Note

Можете да заявите няколко eSIM карти, но някои модели телефони поддържат използването само на една eSIM карта наведнъж.

## Добавяне на eSIM карта от съветника за настройка

1. Стартирайте **Съветника за настройка**, когато отворите телефона за първи път.


След като настроите региона, който поддържа eSIM карти в съветника за настройка, телефонът автоматично проверява SIM и eSIM картите.

2. Докоснете **Активиране на eSIM**, след като телефонът открие SIM карти.
3. Свържете се с Wi-Fi мрежа, за да проверите eSIM картите.
4. Докоснете **Добавяне на мобилен план**, за да изберете да добавите мобилен план.

- Сканирайте QR кода, предоставен от вашия оператор.

- Сканирайте изображението от **Галерия** . Ако не ви е удобно да боравите с камерата, можете да запазите QR кода, предоставен от оператора, като изображение. И след това докоснете **Галерия**, за да изберете изображението за сканиране.
  - Докоснете вместо това **Ръчно добавяне** под скенера, за да използвате кода за активиране, предоставен от вашия оператор.
5. Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите и активирате eSIM карта.

**Note**

Ако бъдат открити две SIM карти, процесът на активиране на eSIM картата в Съветника за настройка ще бъде пропуснат. Можете да настроите по-късно в  **Настройки**. Вижте [Добавяне на eSIM карта от Настройки](#) за повече информация.

### Добавяне на eSIM карта от Настройки




1. Отворете  **Настройки** >  **SIM карти и мобилни мрежи**.
2. Докоснете , за да активирате **Използване на eSIM** и след това **ОК**.
3. Докоснете **Управление на eSIM**.
4. Докоснете **Добавяне на мобилен план**, за да изберете да добавите мобилен план. Вижте повече информация как да [Изберете да добавите мобилен план](#).
5. Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите и активирате eSIM карта.

**Note**




- Можете да докоснете **Откриване на мобилни планове** за намиране на мобилни планове.
- Не е възможно едновременно използване на eSIM карта и SIM 2. Ако са поставени две SIM карти или SIM 2 в телефона ви, не е възможно активиране на eSIM карта. За да използвате eSIM карта, трябва да деактивирате SIM 2 и да превключите към eSIM карта.

## Активиране на Използване на eSIM

Активирайте функцията, ако желаете да използвате отново eSIM. Ако желаете да използвате SIM 2, можете да деактивирате **Използване на eSIM**.

1. Отворете  **Настройки** >  **SIM карти и мобилни мрежи**.
2. Докоснете , за да активирате **Използване на eSIM** и след това **ОК**.

## Деактивиране, наименуване или изтриване на eSIM карта

1. Отворете  **Настройки** >  **SIM карти и мобилни мрежи**.
2. Докоснете , за да активирате **Използване на eSIM** и след това **ОК**.
3. Докоснете **Управление на eSIM**.
4. Изберете да деактивирате, наименувате или изтриете eSIM карта.





- **Деактивиране на мобилен план:** Ако искате да използвате други eSIM карти, можете да деактивирате текущата eSIM карта.
- **Промяна на псевдоним:** Можете да зададете ново име за eSIM картата.
- **Изтриване на мобилен план:** Ако изтриете eSIM картата, ще изтриете за постоянно XIAOMI ПРОФИЛА от телефона. eSIM картата няма да бъде възстановена и показвана в списъка с eSIM.

### **Note**

- **Изтриване на eSIM карта** не отменя планове за мобилни данни, които сте закупили от оператор.
- Деактивирайте eSIM карта, преди да я изтриете.

## Нулиране на eSIM карти

Ако нулирате eSIM картите, всички ваши мобилни планове ще бъдат премахнати от устройството за постоянно.



1. Отворете  **Настройки** >  **SIM карти и мобилни мрежи**.
2. Докоснете , за да активирате **Използване на eSIM** и след това **ОК**.
3. Отворете **Управление на eSIM** >  > **Нулиране на eSIM**.

#### 4. Докоснете **Нулиране**.

##### **Note**

Въпреки това, нулирането на eSIM карти не отхвърля никакви планове за данни, които сте закупили от оператор.

## Wi-Fi




Отидете на  **Настройки** >  **Wi-Fi**, за да се свържете към Wi-Fi мрежа. Вижте [Свързване към Wi-Fi](#) за повече информация.

##### **Note**

Наличните мрежи се показват след като активирате **Wi-Fi**.

## Прекъсване на връзката с Wi-Fi мрежа



Ако искате да превключите към нова мрежа, можете да прекъснете връзката със свързана Wi-Fi мрежа.

1. Отворете  **Настройки** > .
2. Докоснете , за да видите подробностите за свързаната Wi-Fi мрежа.
3. Докоснете **Забравяне на мрежа**.
4. Докоснете **ОК**.

Вашето устройство автоматично спира да се свързва с мрежата. Може да се наложи да въведете паролата при следващо свързване с мрежата.

## Свързване към скрита Wi-Fi мрежа

Скритите мрежи не излъчват имената си. Ако искате да се свържете с нея, трябва да въведете информацията ръчно. Можете да попитате мрежовия администратор за името и паролата, преди да започнете.

1. Отворете  **Настройки** > .
2. Докоснете , за да активирате **Wi-Fi**.
3. Докоснете **Добавяне на мрежа** в долната част на списъка с Wi-Fi мрежи.
4. Въведете информацията за Wi-Fi мрежата.

- **Име на мрежа:** Въведете името на мрежата.

- **Сигурност:** Изберете опция за защита от списъка и въведете паролата, ако е необходимо.
- **Поверителност и лична информация:** Изберете адрес за контрол на достъпа до мултимедия (MAC адрес).
- **Скрита мрежа:** Изберете дали мрежата е скрита.



5. Докоснете ✓.

## Изберете Wi-Fi асистент

Wi-Fi асистентът помага за оптимизиране на връзката и ускоряване на мрежата.


1. Отворете  **Настройки** >  **Wi-Fi** > **Wi-Fi асистент**.

2. Изберете Wi-Fi асистент.

- Докоснете , за да активирате **Останете свързани**. Функцията позволява на устройството да се свързва с други налични Wi-Fi мрежи или да използва мобилни данни, когато текущата ви Wi-Fi мрежа не може да се свърже с интернет.
- Докоснете , за да активирате **Трафик режим** да разпредели еднаква пропускателна способност за приложенията и изтеглянията във фонов режим.

### **Note**

Тази функция е активирана в **Балансирано** по подразбиране. Можете също така да изберете **Бързо свързване**, за да дадете приоритет на приложенията, които използвате, като същевременно намалите скоростта на изтегляне във фонов режим.



- Докоснете **Увеличаване на скоростта на двулентовата Wi-Fi**, за да увеличите скоростта на Wi-Fi чрез свързване към спомагателни мрежи.
- Докоснете , за да активирате **Използвайте мобилни данни, за да увеличите скоростта**. Функцията позволява на устройството да използва мобилни данни, за да увеличи скоростта на връзката. Използването на тази функция може да генерира допълнителни такси за данни на оператора.



### Note

Изброените функции може да не са достъпни за някои модели. Пътищата на функциите може да варират при различните модели.

## Управление на разширени настройки

1. Отворете  **Настройки** >  **Wi-Fi** > **Допълнителни настройки**.
2. Управлявайте разширените настройки.
  - **Управление на запазени мрежи:** Изтрийте съхранените мрежи.
  - **Инсталиране на сертификати:** Инсталирайте Wi-Fi сертификати от локални файлове.
  - **Wi-Fi Direct:** Wi-Fi Direct позволява на вашия телефон да се свързва с други устройства с Wi-Fi Direct по всяко време и на всяко място, дори и когато няма достъп до Wi-Fi мрежа наблизо.

## Раздел 6 Свързване и споделяне




### Bluetooth

Можете да свържете своя телефон към слушалки, високоговорители и други устройства с Bluetooth функция. Също така можете да използвате Bluetooth, за да споделяте данни между своя телефон и други устройства.

### Сдвояване на Bluetooth устройство

Сега можете да се свързвате със съвместими Bluetooth устройства. Например, можете да свържете телефони, безжични Bluetooth слушалки и устройства за носене.

Следващите стъпки вземат за пример връзката между Xiaomi или Redmi телефони.


1. Отворете  **Настройки** >  **Bluetooth**.
2. Докоснете , за да активирате **Bluetooth** и на двете устройства.

Наличните устройства се показват след като активирате **Bluetooth**.
3. Докоснете името на телефон В в телефон А.
4. Докоснете **Сдвояване** в изскачащите прозорци на двете устройства.

### Note

- В изскачащите прозорци можете също да изберете да блокирате Bluetooth устройството, ако не искате да се свържете с вашето устройство.
- На двете устройства трябва да се активира **Bluetooth** и да останат в разстояние на обхвата. телефон автоматично търси за устройства, след което можете да видите имената на наличните устройства.

### Tip


Можете също така да плъзнете надолу от горния десен ъгъл на своя телефон, за да активирате  **Bluetooth** от Център за управление.

## Спиране на сдвояването с Bluetooth устройство

1. Отворете  **Настройки** >  **Bluetooth**.

2. Докоснете , за да активирате **Bluetooth**.

Съхранените имена на устройства с Bluetooth се показват под **Версия на Bluetooth**.

3. Докоснете , за да разгледате подробности за сдвоеното устройство с Bluetooth.

4. Докоснете **Прекъсване на сдвояване**.

## Преименуване на устройство

Когато активирате Bluetooth, името е видимо за други устройства наблизо.

1. Отворете  **Настройки** >  **Bluetooth** > **Име на устройството**.

2. Въведете името на устройството.

3. Докоснете .

## Управление на разширени настройки

1. Отворете  **Настройки** >  **Bluetooth** > **Допълнителни настройки**.

2. Управлявайте разширените настройки.




- **Сдвояване на съвместими устройства:** Можете бързо да се свържете към слушалки, високоговорители и други съвместими устройства.

- **Списък за блокиране на Bluetooth:** Разгледайте блокираните Bluetooth устройства.
- **Показване на Bluetooth устройства без имена:** Не се показват имената на Bluetooth устройствата, а само техните MAC адреси.


## Преносима хотспот

### Активиране на преносима точка за достъп (хотспот)

Включете Преносима хотспот и вашият телефон ще може да предоставя достъп до Интернет на други устройства.




1. Отворете  **Настройки** >  **Свързване и споделяне** > **Преносима хотспот**.
2. Докоснете , за да активирате **Преносима хотспот**.

#### **Tip**

- Можете да докоснете **Споделяне на QR код**, за да споделите Wi-Fi мрежата.
- Можете да плъзнете надолу от горния десен ъгъл на телефон, за да активирате  **Хотспот** на Център за управление.

### Автоматично изключване на точката за достъп

Тази функция ви помага да спестявате мобилни данни.

1. Отворете  **Настройки** >  **Свързване и споделяне** > **Преносима хотспот**.
2. Докоснете , за да активирате **Автоматично изключване на точката за достъп**.

### Настройване на преносима точка за достъп

Можете да промените името на преносимата точка за достъп и нейната парола, за да защитите своята поверителност или употреба на данни.

1. Отворете  **Настройки** >  **Свързване и споделяне** > **Преносима хотспот**.
2. Докоснете **Настройване на преносима точка за достъп**, за да промените името или паролата на преносимата точка за достъп.
3. Докоснете ✓.

## Свързване и споделяне

### Активиране на Mi Share


Mi Share ви позволява да изпращате елементи безжично до други устройства наблизо.

1. Отворете  **Настройки** >  **Свързване и споделяне** > **Mi Share**.
2. Докоснете , за да активирате **Mi Share**.

#### **Note**




Ако споделяте елементи с други телефони, уверете се, че и на двата телефона е включено **Mi Share**. Можете да проверите списъка с поддържаните устройства на официалния уебсайт на всяка избрана марка.

#### **Tip**

Можете също да плъзнете надолу от горния десен ъгъл на телефона, за да активирате  **Mi Share** на Център за управление.

### Включване на Mi Share автоматично

**Mi Share** автоматично се включва отново, когато отново се включи Bluetooth или Wi-Fi.




1. Отворете  **Настройки** >  **Свързване и споделяне** > **Mi Share**.
2. Докоснете , за да активирате **Включване на Mi Share автоматично**.

### Активиране на Излъчване




Можете да активирате **Участващи**, за да прожектирате елементи от екрана на вашия телефон на по-голям външен монитор.

#### **Note**

Трябва да изключите **Преносима хотспот** преди да активирате **Участващи**.

1. Отворете  **Настройки** >  **Свързване и споделяне** > **Участващи**.
2. Докоснете , за да активирате **Участващи**.
3. Изберете налично устройство за да започнете да излъчвате.

## Tip




- Можете да отидете на  **Настройки** >  **Свързване и споделяне** > **Участници** > **Помощ**, за повече информация за излъчването.
- Можете също така да плъзнете надолу от горния десен ъгъл на своя телефон, след това докоснете , за да активирате **Участници** на Център за управление.

## Добавяне на VPN

Виртуалната частна мрежа (VPN) ви позволява да изпращате и получавате данни през споделени или обществени мрежи. VPN криптира връзката между устройството и интернет и може да увеличи функционалността, сигурността и управлението на частната мрежа.




### Note

Трябва да зададете заключване на екрана, за да съхраните своите VPN настройки. Вижте [Задаване на Заключване на екрана](#) за повече информация.

1. Отворете  **Настройки** >  **Свързване и споделяне** > **VPN**.
2. Докоснете **Добавяне на VPN** в долната част на екрана.
3. Въведете съответната информация като **Име**, **Тип**, **Адрес на сървър**, **IPSec идентификатор**, **IPSec CA сертификат**, **IPSec сървърен сертификат**, **Потребителско име** и **Парола** на VPN.
4. Докоснете , за да съхраните VPN.

## Активиране на VPN


Трябва да зададете заключване на екрана, за да съхраните своите настройки за VPN. Вижте [Задаване на Заключване на екрана](#) за повече информация.

1. Отворете  **Настройки** >  **Свързване и споделяне** > **VPN**.
2. Докоснете , за да активирате VPN.
3. Изберете VPN мрежа, към която да се свържете.


### Note

Ако се свържете успешно към VPN, можете да видите, че иконата VPN се показва в горния десен ъгъл на вашия телефон.

## Активиране на Самолетен режим


1. Отворете  **Настройки** >  **Свързване и споделяне**.
2. Докоснете , за да активирате **Самолетен режим**.

### Tip

Можете също така да плъзнете надолу от горния десен ъгъл на своя телефон, за да активирате  **Самолетен режим** от **Център за управление**.

## Активиране на NFC

Near Field Communication (Комуникация в близко поле) ( **NFC** ) е технология за безжично свързване с малък обхват. Поддържа обмен на данни или мобилно плащане, когато телефонът докосне други съвместими устройства или се доближат на няколко сантиметра едно от друго.

1. Отидете в  **Настройки** >  **Свързване и споделяне**.
2. Докоснете , за да активирате **NFC**.

### Note

- NFC може да не е достъпна за вашите модели.
- Функцията може да се различава в зависимост от вашия оператор.




### Tip

Можете също да плъзнете надолу от горния десен ъгъл на телефона, за да активирате  **NFC** в **Центъра за управление**.

## Извършване на плащане с NFC

Можете да използвате приложението за плащане чрез NFC, за да извършите плащане, като допрете устройството си до съвместим четец на кредитни карти.

Първо трябва да инсталирате приложение за плащане на вашето устройство, да добавите кредитна карта и да активирате услугата за плащане.

1. Отворете  **Настройки** >  **Свързване и споделяне**.
2. Докоснете , за да активирате **NFC**.
3. Докоснете **Фиксиране позицията на елемент** , за да изберете **НСЕ портфейл**.

4. Отидете в **Безконтактни плащания > Плащане по подразбиране**, за да изберете приложение за плащане по подразбиране, където услугата за плащане е активирана.


**Note**

**НСЕ портфейл:** НСЕ или **Host Card Emulation**, е технологията, използвана за емулиране на кредитна или дебитна карта на телефона. Само мобилно плащане с опцията **НСЕ** работи на телефони Xiaomi или Redmi.

## Раздел 7 Телефон и съобщения




### Телефон

Приложението Телефон ви помага да се свързвате със семейството и приятелите си. Можете да извършвате обаждания и да съхранявате контактите.




### Извършване на обаждане



### Извършване на обаждане с Dialpad

1. Докоснете  **Телефон**.
2. Докоснете , за да отворите **Клавиатура за набирање**.
3. Въведете телефонния номер.
4. Докоснете , за да извършите обаждане.



## Извършване на обаждане от Предпочитани

1. Отворете  **Телефон** > **Предпочитани**.
2. Изберете предпочитан контакт, за да извършите обаждане.

## Извършване на обаждане от Скорешни

1. Отворете  **Телефон** > **Последни**.
2. Изберете контакт и докоснете , за да извършите обаждане.


## Извършване на обаждане от Списъка с контакти

1. Отворете  **Телефон** > **Контакти**.
2. Изберете контакт.
3. Докоснете контакт, за да видите подробни данни.
4. Докоснете  или телефонния номер, за да извършите обаждане.

## Извършване на видео разговор


Можете да извършите видео разговор от **Клавиатура за набирање** или раздели **Последни** и **Контакти**.

- В **Клавиатура за набирање**, след като въведете телефонния номер, можете да докоснете **Видео повикване**, за да осъществите видео разговор.




- В раздел **Последни** можете да докоснете телефонния номер на скорешен контакт, след това докоснете **Видео повикване**, за да осъществите видео разговор.





- В раздел **Контакти** , изберете контакт и докоснете **Видео повикване**, за да осъществите видео разговор.



### **Note**

Не всички устройства поддържат видео разговори. Отсрещната страна има опцията да приеме видео повикването или да отговори като на обикновено гласово повикване.

### **Отговор на повикване**

Плъзнете нагоре , за да отговорите на повикване.


### **Заглушаване на повикване**

Натиснете **Бутон за увеличаване на звука** или **Бутон за намаляване на звука** когато телефонът звъни.

### **Отхвърляне на повикване**


Плъзнете надолу  докато се покаже , за да отхвърлите повикване.

## Управление на повикване по време на разговор




<b>Заглушаване на звука</b>	Заглушаване на повикването
<b>Клавиатура</b>	Въвеждане на номера по време на разговор
<b>Високоговорител</b>	Отваряне на високоговорителя, за да стане звукът силен
<b>Добавяне на повикване</b>	Добавяне на повикване към списъка с контакти
<b>Задържане</b>	Задържане на текущото повикване


### Добавяне на контакт към фаворити

1. Отворете  **Телефон** > **Предпочитани**.
2. Докоснете **Добавяне на предпочитание** и изберете контакт за **Предпочитани**.

### Преглед на последните повиквания

1. Отворете  **Телефон** > **Последни**.
2. Плъзнете нагоре, за да видите последните повиквания.



### Създаване на контакт

1. Отворете  **Телефон** > **Контакти**.
2. Докоснете **Създаване на нов контакт**.



3. Изберете да съхраните контакта на устройството, в Google акаунта или на SIM картите.
4. Въведете нужната информация за контакта, например име, компания и телефонен номер.
5. Докоснете **Запис**.

### Преглед на историята на повикванията

Можете да разгледате всички входящи, изходящи и пропуснати повиквания.

1. Докоснете  **Телефон**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефона.
3. Докоснете **Хронология на повикванията**.


### Управление на настройките за телефонно повикване

1. Докоснете  **Телефон**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефона.
3. Докоснете **Настройки**, за да управлявате настройките за телефонно повикване.
  - **ИД на повикващ и нежелани:** Можете да зададете ИД на повикващ и спам ИД, за да идентифицирате бизнес повиквания и да предотвратите подозирани нежелани повиквания.
  - **TTY режим:** Режим TTY е съкращение, което се отнася за всички видове телетайпи. Режимът TTY помага на хора с увреден слух или говорни затруднения.
  - **Асистирано набиране:** Подпомаганото набиране предвижда и добавя код на държавата, когато се обаждате в чужбина.
  - **Блокирани номера:** Не получавате обаждания или текстови съобщения от блокирани номера.
  - **Акаунти на обаждания:** Можете да управлявате акаунтите за повиквания, настройките за пренасочване на повиквания, чакащи повиквания и входящи повиквания.
  - **Опции за дисплей:** Можете да настроите показването на контакти и теми на телефона.

- **Близки места** : Когато търсите от **Телефон**, функцията се нуждае от вашето местоположение, за да намери места наблизо, които отговарят на заявката ви, дори и да не са във вашите контакти.
- **Бързи отговори**: Можете да настроите да се показват бутони за край на разговор и изпращане на SMS.
- **Звуци и вибрация**: Можете да промените тона за звънене при повикване и да регулирате силата на звука.
- **Гласова поща**: Можете да зададете известията и номера на гласовата поща.
- **Обявяване на ИД на повикващ**: Името и номерът на повикващия се четат на глас при входящи повиквания.
- **Обръщане за заглушаване**: Можете да поставите телефона си с дисплея надолу върху равна повърхност, за да заглушите входящото повикване.

## Съобщения

Можете да използвате **Съобщения** за изпращане и получаване на текстове, снимки, видеоклипове и аудио съобщения. Можете също така да споделяте GIF файлове, стикери, местоположения, контакти и файлове с други.




1. Добавете прикачен файл

2. Докоснете и задръжте, за да запишете гласово съобщение

3. Добавете емотикони


## Изпращане на съобщение

Можете да изпратите текстово съобщение до контакт, за да започнете разговор.

1. Отворете  **Съобщения**.
2. Докоснете **Започване на чат**, за да започнете нов разговор.
3. Изберете контакт, за да изпратите съобщение.



### Note

Когато сте поставили две SIM карти, можете да изберете SIM карта, от която да изпратите съобщението.




## Изпращане на MMS съобщения до група

Услугата за мултимедийни съобщения (MMS) ви позволява да изпратите съобщение с мултимедийно съдържание до група контакти. Мултимедията включва снимки, аудио, телефонни контакти и видеоклипове.



1. Отворете  **Съобщения**.
2. Докоснете **Започване на чат**, за да започнете нов разговор.
3. Докоснете **Създаване на група** и добавете един или повече контакти към новата MMS група.
4. Докоснете **Напред** в горния десен ъгъл на телефона.
5. Въведете име на групата, след това докоснете **Напред**, за да я създадете.
6. Докоснете текстовото поле, за да въведете текст в MMS съобщението, или докоснете иконите на прикачените файлове, за да добавите мултимедийно съдържание.
7. Докоснете .

## Преглед на съобщение

1. Отворете  **Съобщения**.
2. Изберете съобщение.
3. Докоснете съобщението, за да видите разговора си.



## Отговаряне на съобщение

Когато получите съобщение от някого, можете да изпратите текстово съобщение в отговор. Съобщенията се показват в общ разговор.

1. Отворете  **Съобщения**.
2. Докоснете съобщението, на което желаете да отговорите, от списъка със съобщения.
3. Докоснете полето за текст, за да напишете съобщение.
4. Докоснете , за да изпратите съобщението.


## Закачане на разговор

Можете да закачите разговор най-отгоре на списъка със съобщения. Тази функция помага да се свързвате удобно с човека.

1. Отворете  **Съобщения**.
2. Докоснете и задръжте върху разговор.
3. Докоснете .

## Архивиране на разговор

Можете да архивирате разговори към архивната папка.



1. Отворете  **Съобщения**.
2. Докоснете и задръжте върху разговор.
3. Докоснете .

### Tip

Също така можете да плъзнете наляво или надясно върху разговора, за да го архивирате.




## Добавяне на контакт от съобщение

Когато получите съобщение от човек, когото познавате, можете да добавите подателя в своя списък с контакти.

1. Отворете  **Съобщения**.
2. Докоснете и задръжте върху разговор.
3. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефона.
4. Докоснете **Добавяне на контакт**.



## Заглушаване на известия от подател на съобщения

Не получавате известия от подателя на съобщения в панела за известия.

1. Отворете  **Съобщения**.
2. Докоснете и задръжте върху разговор.
3. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефона.
4. Докоснете **Заглушаване на известия**.
5. Докоснете  за деактивиране на **Показване на известия**.

## Блокиране на спам или разговор



Можете да блокирате нежелани или непоискани съобщения и да филтрирате съобщенията от непознати податели.

1. Отворете  **Съобщения**.
2. Докоснете и задръжте върху разговор.
3. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефона.
4. Докоснете **Блокиране**.
5. Докоснете **ОК**.

### **Note**

Спам съобщението или разговорът е преместен към **Нежелани и блокирани**.

## Сдвояване на устройство

1. Отворете  **Съобщения**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефона.
3. Докоснете **Сдвояване на устройство**.
4. Докоснете **Скенер на QR кодове**.
5. Сканирайте QR кода, показан на [messages.google.com/web](https://messages.google.com/web).



## Избор на тема

Можете да регулирате изгледа в различна среда. Например, тъмната тема е подходяща за през нощта.



1. Отворете  **Съобщения**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефона.

3. Докоснете **Избор на тема**.
4. Изберете тема **Светли** , **Тъмни** или **Системни**.
5. Докоснете **ОК**.

### Преглед на архивиран разговор

1. Отворете  **Съобщения**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефона.
3. Докоснете **Архивирани**.
4. Докоснете разговор, за да видите подробни данни.

### Преглед на спам или блокиран разговор

1. Отворете  **Съобщения**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефона.
3. Докоснете **Нежелани и блокирани**.
4. Докоснете спам или блокиран разговор, за да видите подробни данни.

#### **Note**

Можете да докоснете **Разблокиране**, за да разблокирате разговора.

### Управление на настройки на Съобщения

1. Отворете  **Съобщения**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефона.
3. Докоснете **Настройки**, за да управлявате настройките на Съобщения.
  - **Известия**: Можете да изберете да показвате индикатори за известия или да разрешите звуков сигнал при получаване на съобщения.
  - **Чуване на звуците на изходящо съобщение** : Когато изпратите SMS или MMS съобщение през приложението **Съобщения**, прозвучава звуков сигнал, който служи за потвърждение.
  - **Автоматични прегледи**: Функцията работи с вашите данни за съобщения, като същевременно запазва вашите съобщения поверителни.




- **Защита от спам:** Функцията може да предотврати спам съобщения, за да защити вашите данни.

## Раздел 8 Камера

### Преглед на камерата

Можете да разгледате пълното разположение на Камера.





1. Светкавица	2. HDR	3. Камера с ИИ
4. Визьор	5. Нива на приближаване/отдалечаване	6. – Галерия
7. Бутон на обтуратора	8. Бутон за превключване	9. Режими на камерата
10. Разкрасяване и филтри	11. Google обектив	12. Още

#### **Note**

Някои функции може да не са достъпни за вашите модели. Разположението на Камера и местата на иконите може да се различават при вашите модели.

## Отваряне на Камера

Можете да отворите **Камера** по следните начини:



- Докоснете  **Камера** от **Начален екран**.
- Докоснете и задръжете  и плъзнете наляво, за да отворите **Камера**, когато екранът е заключен.

### **Tip**

Няма да виждате своите елементи от **Галерия**, ако стартирате **Камера** от **Заключен екран** без въвеждане на паролата.

## Правене на снимки

Режимът на камерата по подразбиране е **Снимка**, можете да плъзнете наляво или надясно, за да изберете други режими, в които да снимате.

1. Отворете  **Камера**.
2. Регулирайте основните функции на камерата по своите предпочитания. Вижте [Основни функции](#) за повече информация.
3. Докоснете , за да направите снимка.

## Превключване между режимите на камерата

Режим **Снимка** е първият режим на камерата, когато отворите **Камера**. Можете да плъзнете наляво или надясно по екрана на камерата, за да изберете следните режими на камерата:

- **Видео**: Заснемане на видеоклип. Вижте [Заснемане на видеоклипове](#) за повече информация.
- **Документи**: Снимка за документ. Вижте [Снимане в режим Документи](#) за повече информация.
- **Pro**: Заснемане на професионални снимки или видеоклипове. Вижте [Професионален режим](#) за повече информация.
- **Портрет**: Прилага някой от следните ефекти **Кинематографично**, **Разкрасяване** или **Филтри** към снимките ви. Вижте [Правене на снимки в Портретен режим](#) за повече информация.
- **Нощни**: Заснемане на снимки или видеоклипове в слабо осветена среда. Вижте [Правене на снимки в Нощен режим](#) за повече информация.

- **Панорама:** Заснемане на панорамна снимка на пейзаж или други сцени. Вижте [Правене на снимки в Панорамен режим](#) за повече информация.
- **Кратко видео:** Заснемане на видеоклипове с дължина до 10 секунди и прилагане на филтри. Вижте [Заснемане на видеоклипове в режим Кратко видео \(Short\)](#) за повече информация.
- **VLOG:** Използване на различни сцени за видеоблог (VLOG). Вижте [Заснемане на видеоклипове в режим видеоблог \(VLOG\)](#) за повече информация.
- **Забавен каданс:** Заснемане на видео на забавен каданс. Вижте [Заснемане на видеоклипове в режим на забавен каданс](#) за повече информация.
- **Времеви пропуски:** Заснемане на видеоклипове и кондензирането им с висока скорост. Вижте [Заснемане на видеоклипове в режим с времеви пропуски](#) за повече информация.
- **Продължително експониране:** Правете снимки с продължително експониране. Вижте [Правене на снимки в режим Продължително експониране](#) за повече информация.
- **Клониране:** Прилагане на ефекти на клониране към вашите снимки или видеоклипове. Вижте [Режим на клониране](#) за повече информация.


### Note

Режимите на камерата може да варират при различните модели.

## Основни функции



Можете да използвате основните функции, за да регулирате яркостта и експонацията на снимката или да приближите или отдалечите, за да персонализирате своя кадър.

### Задаване на фокуса

1. Отворете  **Камера**.
2. Докоснете екрана, за да се покажат пръстенът за фокусиране и настройката на експозицията.
3. Докоснете областта, върху която желаете да бъде фокусът.

## Регулиране на експозицията

Когато снимате при слабо осветление или в среда с твърде голяма експозиция, регулирайте експозицията, за да настроите осветеността на снимката си.

1. Отворете  **Камера**.
2. Докоснете екрана, за да се покажат пръстенът за фокусиране и настройката на експозицията.
3. Дръпнете  нагоре или надолу до пръстена за фокусиране, за да регулирате експозицията.

## Увеличаване или намаляване







1. Отворете  **Камера**.
2. Щипнете екрана, за да увеличите или намалите мащаба на визъора.

### **Tip**

При някои модели можете също да превключвате нивата на мащабиране като 0,6X, 1X и 2X, за да увеличите или намалите мащаба. За по-прецизно увеличение, щипнете екрана до ниво на увеличение 2X и след това можете да плъзнете плъзгача наляво или надясно, за да увеличите или намалите мащаба.

## Включване на светкавицата

Когато заснемате снимка при слабо осветление, включете светкавицата, за да направите снимките си по-ясни.

1. Отворете  **Камера**.
2. Докоснете .
3. Изберете типа светкавица.
  - Докоснете , за да активирате автоматична светкавица.
  - Докоснете , за да активирате светкавицата след като докоснете .
  - Докоснете , за да направите светкавицата винаги включена.

## Сканиране на QR кодове

1. Отворете  **Камера**.

2. Насочете камерата към QR кода, след което докоснете известието, което се появява.

### Note

Ако искате да активирате **Сканиране на QR кодове**, вижте [Активиране на Интелигентни предложения](#) за повече информация.



## Полезни функции

Можете да използвате полезни функции като **Решетка** и **Тилт-шифт**, за да подобрите кадъра си, или **Таймер** и **Гласов obturator** за помощ при групови снимки.

### Note




Някои функции може да не са достъпни за вашите модели.

## Регулиране на екранния формат

1. Отворете  **Камера**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл.
3. Изберете екранен формат, например **1:1**, **3:4**, **9:16** или **Пълен формат**.




## Задаване на таймер

Можете да зададете обратно отброяване, за да имате повече време при заснемане на снимка.

1. Отворете  **Камера**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл.
3. Изберете **3S**, **5S** или **10S**.
4. Докоснете , за да стартирате таймера.




## Добавяне на филмов кадър

Филмовият кадър променя екранния формат на вашата снимка към филмов екранен формат и добавя към снимката ви филмов ефект.

1. Отворете  **Камера**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл.
3. Докоснете  **Филмов кадър**.

## Активиране на Гласов обтуратор




**Гласов обтуратор** Ви позволява да използвате гласа си, за да заснемате снимки.

1. Отворете  **Камера**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл.
3. Докоснете  **Гласов обтуратор**.

Вече можете да кажете „Усмивка!“, за да заснемете снимка.

## Показване на решетка

Можете да използвате решетка, за да изправите или да композирате снимката си.




1. Отворете  **Камера**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл.
3. Докоснете  **Решетка**, за да се покаже решетката.

### Tip

Можете да докоснете  , за да изберете различни типове решетки.




## Активиране на макро

**Макро** ви позволява да заснемате снимки или видеоклипове на предмет от близко разстояние.



1. Отворете  **Камера**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл.
3. Докоснете  **Макро**.

## Активиране на Тилт-шифт

Можете да използвате **Тилт-шифт**, за да направите някои области от снимката ясни, а други – замъглени.

1. Отворете  **Камера**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл.
3. Докоснете  **Тилт-шифт** , за да активирате **Тилт-шифт**.





## Note

- Можете да докоснете  за кръгов тилт-шифт или  за линеен тилт-шифт.
- Можете да премествате областите с тилт-шифт до мястото, което желаете да бъде замъглено или да остане ясно.

## Активиране на Временно избухване



Можете да използвате **Временно избухване**, за да заснемете серия от снимки в зададен от вас интервал.

Можете да използвате **Временно избухване** в режими **Pro** и **Снимка**.

1. Отворете  **Камера**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл.
3. Докоснете  **Временно избухване**, за да активирате **Временно избухване**.
4. Докоснете , за да се покажат плъзгачите за **Брой снимки** и **Интервал**.
5. Задайте бройките и интервала.

## Деактивиране на автоматичния HDR

Високият динамичен обхват (High dynamic range, HDR) ви позволява да заснемате снимки в ситуации с висок контраст. HDR прави снимките с повече детайли в светлите зони и в сенките.



1. Отворете  **Камера**.
2. Докоснете HDR.
3. Докоснете .

## Tip


Камерата е с включен по подразбиране автоматичен режим на HDR. Също така можете да докоснете HDR, за да направите HDR винаги включен.

## Активиране на камера с ИИ

Камерата с ИИ идентифицира обекти и сцени интелигентно и съответно оптимизира настройките на камерата. Може да идентифицира различни сцени, като синьо небе, снежно време, изгрев и залез, зелени растения и документи.

1. Отворете  **Камера**.
2. Докоснете , за да активирате камера с ИИ.



Когато правите снимка, камерата с ИИ показва идентифицираните икони. Например, камерата идентифицира растението като цвете, след което прилага подходящи ефекти.



### Добавяне на филмов филтър

Филмовият филтър създава кинематографична атмосфера на вашия видеоклип.

Можете да приложите **Филмови филтри** в режим **Pro**, когато заснемате видеоклип.

1. Отворете  **Камера**.
2. Изберете **Видео** режим.
3. Докоснете .
4. Изберете филмов филтър.

### Активиране на Стабилно видео

Можете да използвате **Стабилно видео**, за да подобрите гладкостта на видеоклип.

Можете да използвате **Стабилно видео** в режим **Видео**.

1. Отворете  **Камера**.



2. Изберете **Видео** режим.

3. Докоснете .


### Добавяне на ефекти Разкрасяване и филтри

**Разкрасяване** помага да разкрасите определени части от тялото.

**Филтри** помага да приложите ефект с филтър.

Можете да добавите ефекти **Разкрасяване** и **Филтри** в режим **Снимка** и **Портрет**, както и да добавите ефекти **Разкрасяване** и **Боке** при заснемане на видеоклип.

1. Отворете  **Камера**.

2. Докоснете , за да изберете да добавите ефекти **Разкрасяване** и **Филтри**.

- Докоснете **Разкрасяване** и плъзнете плъзгача, за да регулирате ефекта за разкрасяване.
- Докоснете **Филтри** и изберете ефект на филтър.

### Регулиране на видео разделителната способност и кадровата честота

1. Отворете  **Камера**.

2. Изберете **Видео** режим.

3. Докоснете  в горния десен ъгъл.

4. Изберете разделителна способност за видеоклипа и кадровата честота.

#### **Note**

Можете да регулирате видео разделителната способност и кадровата честота в режимите **Pro** и **Видео**, когато заснемате видеоклип.

### Заснемане на селфи


Използвайте предната камера, за да заснемете селфи в режим **Снимка** или **Портрет** или да снимате видеоклип. Следните примери използват за пример режима **Снимка**.

1. Отворете  **Камера**.

2. Докоснете , за да преминете към предната камера.




3. Докоснете , за да направите селфи.

## 💡 Tip




Можете да докоснете , за да приложите ефектите **Разкрасяване** и **Филтри**.  
Вижте [Добавяне на ефекти Разкрасяване и филтри](#) за повече информация.

## Заснемане на видеоклипове

Направете видеоклипове, с които да съхраните красиви сцени и важни моменти.


1. Отворете  **Камера**.
2. Изберете **Видео** режим.
3. Докоснете , за да започнете да снимате.
4. Докоснете , за да спрете да снимате.

## 💡 Tip

Когато заснемате видеоклип, можете да докоснете , за да спрете на пауза снимането и да докоснете , за да продължите. Също така можете да докоснете , за да направите снимка по време на заснемането.


## Снимане в режим Документи

Можете да направите снимка за документ като напр. документ на хартия, PowerPoint и черна дъска в режим Документи. Може да променя изкривяването на обектива и да коригира перспективата и да ви помогне да направите права снимка. Режимът Документи също ви позволява да добавяте водни знаци, за да защитите документите си от непозволено копиране.





При първото докосване на **Документи** тази опция не присъства. Можете да докоснете отново **Документи** след като изтеглянето приключи.

1. Отворете  **Камера**.

2. Изберете **Документи** режим.
3. Насочете камерата към обекта и изчакайте камерата да идентифицира областта на документа в жълтата рамка.
4. Докоснете , за да направите снимка.

#### **Tip**

- Можете да докоснете , за да редактирате текста на защитния воден знак.
- Можете да отидете на  **Галерия**, за да прегледате и коригирате областта на документа.

## Професионален режим




Можете да регулирате белия баланс, фокуса, бързината на затвора, ISO чувствителността, проверката на експозицията, лещите и други функции, за да заснемате професионални снимки и видеоклипове.




### Професионални функции

**Професионалните функции** ви позволяват да регулирате различни параметри, за да постигнете желаните ефекти. Можете да правите творчески снимки и видеоклипове със собствен почерк. Следват **Професионалните функции** и техните ефекти:







- Докоснете **WB**, за да изберете ефекти на баланса на бялото. Когато снимате в различни среди, можете да приложите съответните ББ ефекти като нажежаема жичка, дневна светлина и облачно.
- Докоснете **F** и плъзнете плъзгача, за да регулирате фокуса. Когато камерата ви е близо до обект, можете да дръпнете плъзгача наляво. Когато камерата ви е далече от обект, дръпнете плъзгача надясно.
- Докоснете **S** и плъзнете плъзгача, за да регулирате скоростта на obtуратора. Когато снимате неподвижен обект или портрет, можете да намалите скоростта на obtуратора. Когато снимате движещ се обект, увеличете скоростта на obtуратора.
- Докоснете **ISO (Чувствителност)** и плъзнете плъзгача, за да регулирате ISO чувствителността. Когато снимате в условия на слаба осветеност, можете да увеличите стойността на ISO. Когато снимате при добра осветеност, намалете стойността на ISO.
- Докоснете **EV** и плъзнете плъзгача, за да регулирате експонацията. Когато снимате в условия на слаба осветеност, можете да увеличите

стойността на EV. Когато снимате в условия на добра осветеност, можете да намалите стойността на EV.


- Докоснете **ОБЕКТИВ**, за да изберете обектив. Можете да докоснете  за ултрашироки снимки или  за широки снимки.
- Докоснете , за да изберете **Режими на измерване**.

	Измерва светлината в централната част на кадъра.
	Измерва светлината в целия кадър.
	Измерва светлината на едно място в кадъра.


### Тър

- Отидете в  **Камера** >  >  **Настройки**, за да активирате **Проверка на експозицията**. Функцията подчертава недостатъчно експонирани области в синьо и преекспонирани области в червено и ви помага да регулирате експонацията по съответния начин.
- Отидете в  **Камера** >  >  **Настройки**, за да активирате **Избиране на фокус**. Функцията поставя червен акцент върху зоната, която е на фокус, и ви помага да регулирате фокуса по съответния начин.

## Правене на снимки в Професионален режим







1. Отворете  **Камера**.




2. Изберете **Pro** режим.
3. Настройте професионалните функции като **WB** , **F** , **S** , **ISO (Чувствителност)** , **EV** , **ОБЕКТИВ** и **Режими на измерване**. Вижте [Професионални функции](#) за повече информация.
4. Докоснете , за да направите снимка.

### Заснемане на видеоклипове в Професионален режим (Pro)




1. Отворете  **Камера**.
2. Изберете **Pro** режим.
3. Докоснете , за да преминете към снимане на видеоклип.
4. Регулирайте Професионалните функции. Вижте [Професионални функции](#) за повече информация.
5. Докоснете , за да започнете да снимате.
6. Докоснете , за да спрете да снимате.






#### **Note**

Когато заснемате видеоклип, можете да докоснете , за да спрете на пауза снимането и да докоснете , за да продължите. Също така можете да докоснете , за да направите снимка докато заснемате видеоклип.

## Правене на снимки в Портретен режим

Можете да използвате режим **Портрет** за прилагане на ефекти **Кинематографично**, **Разкрасяване** и **Филтри**. Можете да активирате тази функция, за да добавите замъглен фон към вашите снимки.





1. Отворете  **Камера**.
2. Изберете **Портрет** режим.
3. Изберете да добавите ефекти.
  - Докоснете , за да приложите кино ефект. Функцията може да не е достъпна за някои модели.
  - Докоснете  и плъзнете плъзгача, за да регулирате блендата. Пониска стойност на блендата създава по-замъглен фон зад портрета.
  - Докоснете , за да разкрасите портрета и да добавите филтри.
4. Докоснете , за да направите снимка.

### **Tip**

Можете да докоснете , за да снимате с предната камера.

## Правене на снимки в Нощен режим

Нощен режим заснема повече детайли и прави снимките ви по-светли в условия на слабо осветление.

1. Отворете  **Камера**.
2. Изберете **Нощни**.
3. Докоснете .




 **Note**

Някои модели поддържат заснемане на видеоклипове в режим **Нощни**.

## Правене на снимки в режим на свръхвисока разделителна способност

Режимът на свръхвисока разделителна способност поддържа изключително висока разделителна способност на изображението и е полезен при последваща обработка.

Ето пример на режим **50MP**.




1. Отворете  **Камера**.
2. Изберете режим **Още** или **Pro**.
3. Докоснете иконата на свръхвисока разделителна способност като  или **50MP**.
4. Докоснете , за да направите снимка.


 **Note**

Режимът с ултрависока разделителна способност поддържа снимане в **50MP**, **64MP**, **108MP** или други Ultra HD режими. Функциите и параметрите може да се различават в зависимост от модела.




## Правене на снимки в Панорамен режим

Можете да направите широка пейзажна снимка или да снимате големи групи в режим Панорама.

1. Отворете  **Камера**.
2. Изберете **Още**.
3. Докоснете  **Панорама**.
4. Насочете камерата към началната сцена на панорамната снимка.
5. Докоснете , за да стартирате вашата панорамна снимка.

6. Дръжте камерата подравнена със стрелката и движете според посоката на стрелката докато снимате.
7. Докоснете , за да завършите панорамната снимка.






### **Note**

- Можете да докоснете , за да промените началната сцена от хоризонтално на вертикално ниво. Можете да докоснете , за да промените началната посока отляво надясно или отдолу нагоре.
- Ако приключите заснемането на панорамната снимка до края на референтната линия, тя завършва автоматично. Можете да отидете на  **Галерия**, за да видите и редактирате снимката.

## **Заснемане на видеоклипове в режим Кратко видео (Short)**

Можете да приложите различни ефекти, за да заснемете кратко видео за 1 до 15 секунди.

При първото докосване на **Кратко видео** тази опция не присъства. Можете да докоснете отново **Кратко видео** след като изтеглянето приключи.







1. Отворете  **Камера**.
2. Изберете **Още**.
3. Докоснете  **Кратко видео**.
4. Изберете настройките за заснемане.
  - Докоснете , за да добавите музикален фон.
  - Докоснете , за да приложите ефект за скорост.
  - Докоснете  и изберете да приложите ефект **Разкрасяване**, ефект **Филтри** или ефект **Калейдоскоп**.
5. Докоснете , за да започнете да снимате.
6. Докоснете , за да спрете да снимате.
7. Докоснете , за да съхраните записа.



## Заснемане на видеоклипове в режим видеоблог (VLOG)

Режимът VLOG предоставя различни сцени на видеоблог. С предварително зададените параметри, фонова музика и стилове на клип можете да заснемете зашеметяващ видеоблог с лекота.

При първото докосване на **VLOG** тази опция не присъства. Можете да докоснете отново **VLOG** след като изтеглянето приключи.

1. Отворете  **Камера**.
2. Изберете **Още**.
3. Докоснете  **VLOG**.
4. Изберете режим видеоблог (VLOG).
5. Докоснете , за да приложите режима.
6. Докоснете , за да започнете да заснемате видеоклипове.
7. Докоснете , за да прегледате записа.
8. Докоснете , за да съхраните записа.

### Tip





Когато завършите клипа за видеоблог, можете да докоснете , за да прегледате записа.

### Note

Можете да снимате видеоблогове само в пейзажен режим.



## Заснемане на видеоклипове в режим на забавен каданс

Можете да запишете видеоклип на забавен каданс в режим **Забавен каданс**.

1. Отворете  **Камера**.
2. Изберете **Още**.
3. Докоснете  **Забавен каданс**.
4. Докоснете , за да започнете да снимате.
5. Докоснете , за да спрете да снимате.

## Заснемане на видеоклипове в режим с времеви пропуски

Режимът с времеви пропуски заснема видеоклип за няколко минути или дори часове и след това сбива видеоклиповете с по-висока скорост. Можете да уловите красотата на промяната, като носещи се облаци, изгрев и залез и разцъфващи цветя.

1. Отворете  **Камера**.
2. Изберете **Още**.
3. Докоснете  **Времеви пропуски**.
4. Изберете настройките за заснемане.
  - Докоснете , за да изберете **Скорост** и **Продължителност**.
  - Приближете или отдалечете снимката.
  - Докоснете , за да регулирате параметрите. Вижте [Професионални функции](#) за повече информация.
5. Докоснете , за да започнете да снимате.
6. Докоснете , за да спрете да снимате.


### **Tip**

Можете да използвате статив, за да държите камерата стабилна, докато снимате.

## Правене на снимки в режим Продължително експониране

Режимът Продължително експониране държи obtуратора отворен за определен период от време. Когато снимате водопад, оживена улица или движеща се светлина, продължителното експониране може да улови следите при движение на обектите.


При първото докосване на **Продължително експониране** тази опция не присъства. Можете да докоснете отново **Продължително експониране** след като изтеглянето приключи.

1. Отворете  **Камера**.
2. Изберете **Още**.

3. Докоснете  **Продължително експониране.**

4. Изберете съответната сцена.

5. Докоснете , за да започнете да снимате.

6. Докоснете , за да спрете да снимате.

#### Tip

Можете да използвате статив, който да държи телефона стабилен докато снимате, за да получите ясна снимка.

## Режим на клониране

Режимът на клониране позволява да се заснемат снимки или видеоклипове на един и същ човек през определени интервали в една снимка или видеоклип. Можете да създадете множество артистични снимки и видеоклипове.

При първото докосване на **Клониране** тази опция не присъства. Можете да докоснете отново **Клониране** след като изтеглянето приключи.

### Правене на снимки в Режим на клониране

1. Отворете  **Камера.**

2. Изберете **Още.**

3. Докоснете  **Клониране.**

4. Докоснете **Снимка** и след това докоснете .

5. Насочете камерата към сцената, която желаете да заснемете, и изчакайте камерата да идентифицира вашия субект.

6. Докоснете , за да направите снимка.

7. Докоснете , за да съхраните снимката.

#### Note





Можете да създавате до 4 клонинга едновременно.

### Заснемане на видеоклипове в Режим на клониране

1. Отворете  **Камера.**

2. Изберете **Още.**

3. Докоснете  **Клониране.**

4. Докоснете **Видео** или **Блокиране на кадър** и след това докоснете .
5. Насочете камерата към сцената, която желаете да заснемете, и изчакайте камерата да идентифицира вашия субект.
6. Докоснете , за да започнете да снимате.
7. Докоснете , за да спрете да снимате.
8. Докоснете , за да съхраните записа.

#### **Note**



Можете да създавате до 2 клонинга едновременно.

## Настройки на камерата


Отидете в  > **Камера** >  >  **Настройки**, за да отворите **Настройки на камерата**.

### Добавяне на воден знак

Можете да защитите вашите снимки с водни знаци или да добавите друга информация като час, местоположение или температура към снимката.

1. Отворете **настройките на камерата**.
2. Докоснете **Воден знак**.
3. Изберете типа воден знак, който да добавите.
  - Докоснете , за да активирате **Добавяне на времеви печат към снимките**.
  - Докоснете , за да активирате **Воден знак на устройството**.
  - Докоснете **Персонализиран воден знак**, за да добавите вашия воден знак.



#### **Note**

Трябва първо да докоснете  за активиране на **Воден знак на устройството**, преди да добавите персонализирания воден знак.

## Активиране на Интелигентни предложения

1. Отворете **настройките на камерата**.
2. Докоснете **Интeligентни предложения**.

3. Изберете интелигентни предложения. Тази функция обикновено е активирана по подразбиране.

- Докоснете , за да активирате **Скенер за документи**. Тази функция показва пряк път, когато камерата с ИИ засече документ или слайд от презентация.
- Докоснете , за да активирате **Сканиране на QR кодове**. Тази функция позволява само на задната камера да сканира QR кодове в режим **Снимка**.


### Активиране на Уведомяване за ориентацията

Камерата уведомява за ориентацията, когато телефонът е успореден на земята.

1. Отворете **настройките на камерата**.
2. Докоснете , за да активирате **Уведомяване за ориентацията**.

### Активиране на Улавяне на движение

Функцията Улавяне на движение е с цел да се намали размазването на снимките на деца, животни и други субекти в действие.


1. Отворете **настройките на камерата**.
2. Докоснете , за да активирате **Улавяне на движение**.

#### Note

Функцията може да не е достъпна за някои модели.


### Активиране на Автоматичен нощен режим

Автоматичният нощен режим може да засича условия на слабо осветление и автоматично да подобри качеството на изображението.

1. Отворете **настройките на камерата**.
2. Докоснете , за да активирате **Автоматичен нощен режим**. Тази функция обикновено е активирана по подразбиране.

### Активиране на HEIF формат

Файловият формат за изображения с висока ефективност (HEIF) спестява място за съхранение.

1. Отворете **настройките на камерата**.
2. Докоснете , за да активирате **HEIF формат**.

## Note

Не можете да заснемате снимки на живо и да премахвате водни знаци в режим HEIF.

### Задаване качество на снимка

1. Отворете **настройките на камерата**.
2. Докоснете **Качество на картината**, за да изберете **Високо**, **Стандартно** или **Ниско**.


### Настройване на функция на бутоните за силата на звука

Можете да персонализирате преките пътища на бутоните за силата на звука.

1. Отворете **настройките на камерата**.
2. Докоснете **Функция на бутоните за нивото на звука**, за да изберете **Обтуратор**, **Таймер (2 сек)**, **Мащабиране** или **Сила на звука**.

### Докосване за снимка


Можете да докоснете за предварителен изглед на екрана, за да направите снимка.

1. Отворете **настройките на камерата**.
2. Докоснете , за да активирате **Докосване за снимка**.

### Персонализиране на камерата

Можете да промените подредбата, цвета и звука на камерата.

1. Отворете **настройките на камерата**.
2. Докоснете **Персонализиране**, за да изберете персонализирани типове.
  - Докоснете **Оформление на функциите**, за да разместите иконите както на началния екран на камерата, така и на **Още** екрана с функции.
  - Докоснете **Режими на камерата**, за да изберете **Раздел "Още"** или **Панел "Още"**.



- Докоснете **Цветове**, за да изберете цвят.
- Докоснете **Звук**, за да изберете **По подразбиране**, **Ретро**, **Филм** или **Модерен**.

### Съхраняване на информацията за местоположението

Информацията за местоположението се съхранява, когато направите снимка. Можете да отидете на **Галерия**, за да видите информацията за местоположението в подробната информация за снимката.

1. Отворете **настройките на камерата**.
2. Докоснете , за да активирате **Съхраняване на информацията за местоположението**.

### Активиране на звука от фотоапарат

Камерата издава звук, когато докоснете за заснемане.

1. Отворете **настройките на камерата**.
2. Докоснете , за да активирате **Звук на обтуратора**. Тази функция обикновено е активирана по подразбиране.

### Запазени настройки

Запазените настройки могат да запазят използвания преди това режим, вместо автоматично да нулират предпочитанията по подразбиране.

1. Отворете **настройките на камерата**.
2. Докоснете **Запазени настройки**, за да изберете дали да активирате или не предишните настройки.

- Докоснете , за да активирате **Режим на камера** . **Режим на камера** запазва използвания преди това режим заедно с избора на предна или задна камера.
- Докоснете , за да активирате **Разкрасяване** . **Разкрасяване** запазва предпочитанията за разкрасяване, избрани по време на предишната сесия. Тази функция е активирана по подразбиране.
- Докоснете , за да активирате **Камера с ИИ** . **Камера с ИИ** запазва състоянието на камерата с ИИ, зададено по време на предишната сесия. Тази функция е активирана по подразбиране.

### **Задаване на Анти бандиране**

Когато правите снимка или видеоклип на електронен екран, можете да зададете анти бандиране, за да намалите смущенията в снимката.

1. Отворете **настройките на камерата**.
2. Докоснете **Анти бандиране** , за да изберете **Изключено** , 50Hz , 60Hz или **Автоматично**.

### **Автоматично стартиране**






Автоматичното стартиране съкращава времето за реакция на камерата, като ѝ позволява да се стартира автоматично. Можете да докоснете **Автоматично стартиране**, за да управлявате разрешенията за автоматично стартиране в информация за приложението.

### **Възстановяване на настройките по подразбиране**

1. Отворете **настройките на камерата**.
2. Докоснете **Възстановяване на настройките по подразбиране**.
3. Докоснете **ОК**.






### **Още настройки**

#### **Огледало чрез предната камера**







1. Отворете  **Камера**.
2. Докоснете , за да преминете към предната камера.
3. Отидете на  >  **Настройки**, за да отворите **Настройки на камерата**.
4. Докоснете , за да активирате **Огледало чрез предната камера**.



## Задаване на настройките на камерата в режим Видео


1. Отворете  **Камера**.
2. Изберете **Видео** режим.
3. Отидете на  >  **Настройки**, за да отворите **Настройки на камерата**.
4. Изберете, за да настроите камерата.
  - Докоснете **Видео енкодер**, за да изберете видео енкодер с висока съвместимост или висока производителност.
  - Докоснете , за да активирате **Разрешаване на маркиране на видеоклипове**. Можете за докоснете **Етикет** докато снимате видеоклип, за да се върнете към обозначен момент по време на възпроизвеждане.
  - Докоснете , за да активирате **Снимане с изключен екран**. Докато снимате, телефонът изключва екрана след 3 минути бездействие, за да пести енергия.


## Задаване на настройките на камерата в Професионален режим

1. Отворете  **Камера**.
2. Изберете **Pro** режим.
3. Докоснете , за да преминете към снимане на видеоклип.
4. Отидете на  >  **Настройки**, за да отворите **Настройки на камерата**.
5. Изберете, за да настроите камерата. Вижте [Задаване на настройките на камерата в режим Видео](#) за повече информация при снимане на видеоклип.
  - Докоснете , за да активирате **Стабилизиране на изображението**.
  - Докоснете , за да активирате **Хистограма**. **Хистограма** Позволява на камерата да показва обратна връзка в реално време за експозицията, докато снимате.

## Раздел 9 Галерия

### Преглед на галерията


Отворете  **Галерия**, за да разгледате всички визуални файлове, съхранени на вашия телефон. Можете да разглеждате, редактирате и управлявате изображения и видеоклипове.



### Снимки



Можете да разглеждате снимки и видеоклипове, подредени по дни, месеци или години.











### Преглед на изображение

1. Отворете  **Галерия** > **Снимки**.
2. Докоснете изображение, за да видите подробни данни.
3. Плъзнете наляво или надясно, за да разгледате други изображения.

### Редактиране на снимки

Можете да изрежете снимката в различно съотношение, да добавите филтри, рисунки, текст или рамка и да направите корекция, за да разкрасите снимката си.


1. Отворете  **Галерия** > **Снимки**.
2. Изберете снимка.
3. Докоснете , за да редактирате снимката.
4. Изберете **Основно** или **ИИ**, за да приложите различни ефекти.

- Докоснете  **Автоматично**, за да приложите автоматични ефекти към снимката.
- Докоснете  **Изрязване**, за да изрежете снимката в различен размер.
- Докоснете  **Филтър**, за да добавите цветни ефекти.
- Докоснете  **Регулиране**, за да регулирате експонацията, яркостта, контраста, наситеността, жизнеността, топлината, оттенъците, акцентирането, избледняването, зърнистостта, остротата и скицирането на картината.
- Докоснете  **Рисунки**, за да правите рисунки или да добавите различни форми.
- Докоснете  **Текст**, за да добавите маркиране или текст.
- Докоснете  **Мозайка**, за да приложите ефект на мозайка към картината.
- Докоснете  **Изтриване**, за да премахнете визуалното претрупване.
- Докоснете  **Небе**, за да добавите небесен фон.
- Докоснете  **Стикер**, за да направите селфи снимките си страхотни с много забавни стикери.
- Докоснете  **Рамка**, за да добавите рамка и да промените съотношението на картината.

5. Докоснете , за да запазите направените промени.



6. Докоснете **Запис**.

### Tip


С докосване и задържане на  можете да видите оригиналната снимка и да пуснете, за да видите коригираната картина.

## Управление на снимки

Можете да добавите снимки към албуми, да зададете снимка като тапет и да прегледате или редактирате данните за снимка.




1. Отворете  **Галерия** > **Снимки**.
2. Изберете снимка.
3. Докоснете  за управление на снимката.
  - Докоснете **Добавяне в албум**, за да преместите снимката в албум.
  - Докоснете **Регулиране**, за да направите снимката документ.
  - Докоснете **Защитен воден знак**, за да добавите водни знаци към снимката.
  - Докоснете **Задаване като тапет**, за да зададете снимката като тапет.
  - Докоснете **Стартиране на слайдшоу**, за да покажете снимката в слайдшоу.
  - Докоснете **Преименуване**, за да промените името на снимката.
  - Докоснете **Google обектив**, за да идентифицирате снимката. Функцията може да не е достъпна за някои модели.
  - Докоснете **Подробности**, за да прегледате и редактирате информация за снимката.

### **Възпроизвеждане на видеоклипове**

1. Отворете  **Галерия** > **Снимки**.
2. Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
3. Плъзнете наляво или надясно, за да възпроизведете други видеоклипове.

### **Редактиране на видеоклипове**

Можете да изрежете видеоклипа, за да регулирате продължителността, да добавите фонова музика, филтри или текстови ефекти и да направите други корекции на вашите видеоклипове.



1. Отворете  **Галерия** > **Снимки**.
2. Изберете видеоклип.
3. Докоснете , за да редактирате видеоклипа.
  - Докоснете , за да регулирате скоростта на видеоклипа.

- Докоснете **Редактор**, за да изрежете видеоклипа на сегменти.
- Докоснете **Филтри**, за да добавите визуални ефекти.
- Докоснете **Подобрение** за регулиране на експонацията, яркостта, контраста, наситеността, жизнеността, топлината, оттенъците, акцентирането, избледняването, зърнистостта, остротата и скицирането на видеоклипа.
- Докоснете **Надписи**, за да добавите текст.
- Докоснете **Филмова музика**, за да добавите музикален фон.
- Докоснете **Екранен формат**, за да промените съотношението на картината.
- Докоснете **Pro** за превключване към **Видеоредактор**, за да регулирате видеоклипа. Вижте [Редактиране на видеоклип във видеоредактор](#) за повече информация.

4. Докоснете **Запис**.



### Управление на видеоклипове

Можете да добавите видеоклипове към албуми, да зададете видеоклипове като тапет и да прегледате или редактирате данните за видеоклипове.

1. Отворете  **Галерия** > **Снимки**.
2. Изберете видеоклип.
3. Докоснете  за управление на видеоклипа.
  - Докоснете **Добавяне в албум**, за да добавите видеоклипа личен или друг албум.
  - Докоснете **Задаване видео тапет**, за да зададете видеоклипа като тапет.
  - Докоснете **Компресиране на видеоклип**, за да компресирате видеоклипа.
  - Докоснете **Преименуване**, за да промените името на видеоклипа.
  - Докоснете **Подробности**, за да прегледате и редактирате информация за видеоклипа.



## Споделяне на снимки и видеоклипове

Можете да споделяте снимки и видеоклипове със своето семейство, приятели и с други мултимедийни платформи.

1. Отворете  **Галерия > Снимки**.
2. Изберете снимка или видеоклип.
3. Докоснете .
4. Изберете платформа, за да споделите избраното от вас.

## Отбелязване на снимка или видеоклип като предпочитани



Когато правите много снимки, можете да използвате функцията, за да отбележите любимите си снимки или видеоклипове. Всички ваши предпочитани елементи се съхраняват в албум **Избиране на най-добрата снимка** и можете да ги преглеждате и редактирате.

1. Отворете  **Галерия > Снимки**.
2. Изберете снимка или видеоклип.
3. Докоснете .

### Note

Можете да отидете в  **Галерия > Настройки**, за да прегледате предпочитаните снимки и видеоклипове в албум **Избиране на най-добрата снимка**.

## Изтриване на снимки и видеоклипове

1. Отворете  **Галерия > Снимки**.
2. Изберете снимка или видеоклип.
3. Докоснете .
4. Докоснете **Изтриване** от изскачащия прозорец.

### Tip



Също така можете да докоснете и задържите върху елемент, за да изберете множество снимки и видеоклипове за изтриване.

## Албуми

Вашите снимки се организират автоматично по категории, например Предпочитани, Камера, Снимки на екрана и записи на екрана и Видео-клипове. Можете да разглеждате организираните албуми и да създавате нови албуми.

### Създаване на албум



Можете да създавате албуми и да добавяте снимки към албумите, за да категоризирате вашите снимки и видеоклипове.

1. Отворете  **Галерия** > **Албуми**.
2. Докоснете  в долния десен ъгъл на телефон.
3. Въведете името на албума.
4. Следвайте инструкциите, за да добавите снимки или видеоклипове към албума.

#### Tip

Можете също да изберете да не добавяте снимки или видеоклипове към албума.

### Преименуване на албум

1. Отворете  **Галерия** > **Албуми**.
2. Натиснете и задръжте албума, който желаете да преименувате.
3. Докоснете  **Преименуване**.
4. Въведете новото име на албума.
5. Докоснете **ОК**.


#### Note

Не можете да промените имената на албумите по подразбиране като **Всички снимки**, **Предпочитани**, **Видеоклипове** и **Снимки на екрана и записи на екрана**.

### Скриване на албуми

Можете да скриете албуми, за да защитите поверителността си. Скритите албуми не се показват във вашия раздел **Настройки**.



1. Отворете  **Галерия** > **Албуми**.

2. Натиснете и задръжете албума, който желаете да скриете.
3. Докоснете  **Скриване**.
4. Докоснете **ОК** от изскачащия прозорец.

#### **Note**

Ако желаете да разгледате скритите албуми, можете да видите [Преглед на скрити албуми](#) за повече информация.

### **Изтриване на албуми**

1. Отворете  **Галерия** > **Албуми**.
2. Натиснете и задръжете албума, който желаете да изтриете.
3. Докоснете  **Изтриване**.
4. Докоснете **ОК** от изскачащия прозорец.

### **Управление на албуми**




Можете да преместите албумите в други албуми, да правите снимки или видеоклипове в албуми, показани в **Споделяне без информация за местоположение по подразбиране** албум, и да зададете обложка на албума.

1. Отворете  **Галерия** > **Албуми**.
2. Натиснете и задръжете албума, който желаете да управлявате.
3. Докоснете  **Още**.
  - Докоснете **Показване в Снимки**, за да направите снимки, показани на албума **Споделяне без информация за местоположение по подразбиране**.
  - Докоснете **Преместване в друг албум**, за да преместите албума в други албуми.
  - Докоснете **Промяна на обложката на албум**, за да изберете нова картина като обложка на албум.

### **Редактиране на видеоклип във видеоредактор**




Видеоредакторът ви позволява да изрязвате вашите видеоклипове, да регулирате контраста или яркостта, да променят скоростта на възпроизвеждане и да прилагате други функции и ефекти.



1. Отворете  **Галерия**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Видеоредактор**.
4. Изберете един или повече видеоклипове.
5. Докоснете , за да импортирате видеоклиповете.
6. Използвайте инструментите за редактиране, за да направите корекции по видеоклипа.
  - Докоснете **Шаблони**, за да изберете шаблон.
  - Докоснете **Редактор** за добавяне на преходи или нови видеоклипове и изрязване на видеоклипа на сегменти.
  - Докоснете **Филтри** за добавяне на ефекти на филтри към видеоклипа.
  - Докоснете **Подобрение** за регулиране на експонацията, яркостта, контраста, наситеността, жизнеността, топлината, оттенъците, акцентирането, избледняването, зърнистостта, остротата и скицирането на видеоклипа.
  - Докоснете **Надписи** за добавяне на текст или надписи.
  - Докоснете **Филмова музика** за регулиране на нивата на звука и добавяне на фонова музика или звук към видеоклипа.
  - Докоснете **Екранен формат** за регулиране на екранния формат на видеоклипа.
7. Докоснете **Запис**.

## Създаване на колаж

Можете да комбинирате няколко снимки в едно изображение и да приложите оригинално оформление.

1. Отворете  **Галерия**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Колаж**.
4. Изберете от 1 до 6 снимки.
5. Докоснете , за да импортирате снимките.


6. Изберете стил на колажа.

- Докоснете **Постер**, за да изберете колаж в стил плакат.
- Докоснете **Подредба**, за да изберете оформление. След това докоснете **Граници**, за да добавите полета и **Екранен формат**, за да промените съотношението на целия колаж.
- Докоснете **Филмова ролка**, за да изберете колаж в стил филмова ролка.

7. Докоснете **Запис**.

## Създаване на клип

Можете да споделяте снимки от  **Галерия** като създадете слайдшоу от вашите снимки с видео ефекти и музика.

1. Отворете  **Галерия**.
2. Докоснете **:** в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Щипка**.
4. Изберете от 3 до 20 снимки и докоснете **✓**, за да импортирате снимките.
5. Използвайте инструменти за редактиране, за да направите корекции на клипа.
  - Докоснете **Шаблони**, за да изберете шаблон.
  - Докоснете **Аудио**, за да добавите фонова музика или звук към клипа.
  - Докоснете **Редактиране**, за да добавите още снимки или да изтриете някои снимки.
6. Докоснете **Запис**.



### **Note**

Можете да изберете да създадете видеоклип за **10s** или **По-дълъг видеоклип** в горната средна част на телефона.

## Редактиране на видеоклип с видео ефекти


Използвайте видео ефекти, за да приложите интересни ефекти върху портретни видеоклипове.

Функцията може да не е достъпна за някои модели.

1. Отворете  **Галерия**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Видео ефекти**.
4. Докоснете **Начало** и изберете 1 видеоклип.
5. Докоснете **Напред**, за да импортирате видеоклипа.
6. Натиснете и задръжте видео ефектите, които да приложите към видеоклипа.
7. Докоснете **Запис**.



## Освобождаване на място

Функцията Освобождаване на място изтрива снимки от вашата Галерия, за да освободи място за съхранение.

1. Отворете  **Галерия**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Освобождаване на място**.  
Системата започва автоматично да сканира **Галерия**.
4. Докоснете **Изглед** или **Преглед на данните**.
5. Изберете снимките, които желаете да изтриете.
6. Докоснете **Изтриване на избраните снимки**.
7. Докоснете **Изтриване** от изскачащия прозорец.



## Задаване на формат за сортиране на албуми

Можете да сортирате албуми по име, време на създаване или време на последно обновяване.

1. Отворете  **Галерия**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Сортиране**.
4. Изберете формат за сортиране на албуми от **Персонализирана** , **Име** , **Създаване** или **Последно обновени**.

## Задаване на формат за изглед на албуми

Можете да зададете формата за изглед на албумите за разположение във вид на решетка или списък.

1. Отворете  **Галерия**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Изглед на списък**, за да видите албумите във формат на списък.

### Note




Също така можете да отворите  **Галерия** > **Настройки** >  > **Изглед на решетка**, за да видите албумите във формат на решетка.

## Настройки на галерията



### Активиране на Избиране на най-добрата снимка

MIUI анализира подобните снимки и отбелязва най-добрите от тях.

**Избиране на най-добрата снимка** е активирано по подразбиране. Също така можете да деактивирате функцията, за да премахнете отбелязванията на снимките.

1. Отворете  **Галерия**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете , за да активирате **Избиране на най-добрата снимка**.

### Преглед на скрити албуми



1. Отворете  **Галерия**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Преглед на скрити албуми**.

### Tip

Ако желаете да скриете албуми, можете да видите [Скриване на албуми](#) за повече информация.




## Задаване на време за всеки слайд

Когато правите слайдшоу от снимките си, можете да зададете интервал от време за всеки слайд.

1. Отворете  **Галерия**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Показване на всеки слайд за**, за да въведете интервала.
5. Докоснете **ОК**.




## Превъртане на всички слайдове


Когато разглеждате снимки в слайдшоу, вече можете да превъртате всички слайдове.

1. Отворете  **Галерия**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете , за да активирате **Превъртане на всички слайдове**.

## Задаване на Сигурно споделяне




Сигурното споделяне ви позволява да споделяте снимки и видеоклипове без поверителна лична информация, като местоположение, модел на телефон или метаданни.

1. Отворете  **Галерия**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете **Сигурно споделяне**.
5. Изберете да зададете сигурно споделяне.
  - Докоснете , за да разрешите **Споделяне без информация за местоположение по подразбиране** да премахне информацията за местоположение от споделените снимки. **Споделяне без информация за местоположение по подразбиране** е активирано по подразбиране.

- Докоснете , за да разрешите **Споделяне без метаданни по подразбиране** да премахне модела на устройството, метаданни и друга информация. **Споделяне без метаданни по подразбиране** е активирано по подразбиране.

### Конвертиране на HEIF преди изпращане

Системата конвертира HEIF изображенията до JPEG формат, преди да ги изпрати.


1. Отворете  **Галерия**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Настройки**.
4. Докоснете , за да активирате **Конвертиране на HEIF преди изпращане**. Тази функция обикновено е активирана по подразбиране.

## Раздел 10 Приложения


### Note

Когато използвате приложения, трябва да се позволят някои разрешения, например за достъп до информация за местоположението и използване на камерата. Можете да дадете на приложенията ограничени разрешения и да се оттеглите по всяко време.


### Файлов мениджър

 **Файлов мениджър** е лесен и мощен файлов експлорер. Помага ви лесно да управлявате пространствата за съхранение на вашето устройство, в мрежата и в облак. Също така можете да разберете колко файлове и приложения имате на вашето устройство с един поглед веднага след отваряне на приложението.



### Изглед на документи

Можете да докоснете , за да разгледате документите. Те са подредени в различни категории, сред които изображения, видеоклипове, документи, музика, APK файлове, Bluetooth и изтегляния, както и архиви. Можете да докоснете съответната категория, за да намерите документ.



## Статистика за съхранението

Можете да докоснете , за да проверите от какви файлове се заема вътрешната памет на устройството ви с един поглед и да видите всички елементи в основните папки.



## Споделяне на файлове

1. Отворете  **Файлов мениджър**.
2. Изберете файл, след което го докоснете.
3. Докоснете  **Изпрати**, за да споделите файла с други платформи.

## Преместване на файлове към други папки

1. Отворете  **Файлов мениджър**.
2. Изберете файл, след което го докоснете.
3. Докоснете  **Премести**, за да преместите файла към други папки.

## Изтриване на файлове

1. Отворете  **Файлов мениджър**.
2. Изберете файл, след което го докоснете.
3. Докоснете  **Изтриване**, за да изтриете файла.



## Управление на файлове

Можете да направите файловете лични, да ги добавите в папка **Предпочитани**, да копирате, преименувате и да правите други корекции.

1. Отворете  **Файлов мениджър**.
2. Изберете файл, след което го докоснете.
3. Докоснете  **Още**, за да управлявате файла.
  - Докоснете **Копирай**, за да копирате файла в други папки.
  - Докоснете **Направи личен**, за да направите файла личен.
  - Докоснете **Добавяне към предпочитани**, за да добавите файла в папка **Предпочитани** в **Добавяне към предпочитани** на **Вътрешна памет**.
  - Докоснете **Преименуване**, за да преименувате файла.

- Докоснете **Отваряне в друго приложение**, за да отворите файла с друго приложение.
- Докоснете **Подробности**, за да прегледате подробна информация за файла.



### Разгледайте личните файлове

1. Отворете  **Файлов мениджър**.
2. Докоснете  в горния ляв ъгъл на телефона.
3. Докоснете **Лични файлове**.
4. Въведете паролата за защита на поверителността.

#### **Note**

Ако отваряте лични файлове за първи път, трябва да се впишете в своя Mi профил или Google акаунт и да зададете парола за защита на личната информация.

### Разчистване на пространство




1. Отворете  **Файлов мениджър**.
2. Докоснете  в горния ляв ъгъл на телефона.
3. Докоснете **Дълбоко почистване**.

Системата автоматично сканира за ненужни елементи в **Кеш файлове**, **Остарели файлове**, **Пакети**, **Остатъчни файлове** и **Памет**.

4. Изберете файловете, които желаете да почистите.
5. Докоснете **Почистване сега**.


### Активиране на Режим на тъмно

Можете да активирате **Режим на тъмно**, за да направите екрана подходящ за четене при слабо околно осветление.

1. Отворете  **Файлов мениджър**.
2. Докоснете  в горния ляв ъгъл на телефона.
3. Докоснете , за да активирате **Режим на тъмно**.

## Google

### Асистент


Можете да използвате функцията  **Асистент**, за да свършите задачите си по-бързо. Вместо да извършвате дейности ръчно, като докосвате с




пръст по екрана безброй пъти, можете да свършите задачата си чрез гласови команди. Асистентът е интелигентен и много добре интегриран в Android.

За още информация вижте [assistant.google.com](https://assistant.google.com).


## Календар

Можете да използвате  **Календар**, за да видите информация за графика, да зададете напомнания и да добавите задачи или събития.

## Контакти

Можете да използвате  **Контакти**, за да пазите на едно място информацията за всичките си контакти и да се свързвате с няколко човека наведнъж. Можете да подреждате, разглеждате и сливате контактите си, да създавате лични пощенски списъци и бързо да изпращате съобщения до групи от хора, с които контактувате най-често, без да въвеждате адресите им поотделно.

## Drive

От  **Drive** можете да отваряте, разглеждате, преименувате и споделяте файлове, съхранени във вашия облачен акаунт на Drive.


Вижте [support.google.com/drive](https://support.google.com/drive) за повече информация.

## Duo

Можете лесно да извършвате видеообаждания лице в лице с  **Duo**.


Вижте [support.google.com/duo](https://support.google.com/duo) за повече информация.

## Gmail

 **Gmail** Ви позволява да изпращате и получавате електронна поща с веб-базираната имейл услуга на Google.


Вижте [support.google.com/mail](https://support.google.com/mail) за повече информация.

## Google

С  **Google** можете да намерите интересно за вас онлайн съдържание и да включите своя персонализиран новинарски поток, за да получавате съдържание точно за вас.

Вижте [support.google.com/websearch](https://support.google.com/websearch) за повече информация.

## Google One

С  **Google One**, можете автоматично да архивирате телефон и управлявате облачното хранилище на Google.


- Можете да използвате акаунта в Google за автоматично архивиране на снимки, контакти, съобщения и други важни неща. Ако счупите, загубите или ъпгрейднете своя телефон, можете да възстановите всичко на новото си устройство с Android.

### **Note**


Всеки акаунт в Google има 15 GB бесплатно пространство.

- Можете да управлявате хранилището на акаунта си в Google в Диск, Gmail и Снимки.

## **Начало**

С  **Начало** можете от едно място да управлявате светлини, фотоапарати, телевизори и други съвместими устройства.

## **Карти**


Можете да използвате  **Карти**, за да получавате указания за посоката и друга информация, свързана с местоположението.

### **Attention**

Трябва да активирате услугите за местоположение, за да използвате  **Карти**.


Вижте [support.google.com/maps](https://support.google.com/maps) за повече информация.

## **Новини**

 **Новини** е персонализиран агрегатор за новини, който организира и акцентира на случващото се в света, за да можете да научите повече за важните за вас истории.


Вижте [support.google.com/publisher-center](https://support.google.com/publisher-center) за повече информация.

## **Снимки**

Можете да съхранявате своите снимки и видеоклипове и да правите резервни копия от тях в своя Google акаунт от  **Снимки**.


Вижте [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos) за повече информация.

## **Play Store**

Можете да откриете нови приложения, филми и телевизионни предавания, музика, книги, списания и игри в  **Play Store**.


Вижте [support.google.com/play](https://support.google.com/play) за повече информация.

## Подкасти

С  **Подкасти** можете да пускате най-новите епизоди на любимите си предавания, да разглеждате препоръки за подкасти и да управлявате своята дейност на слушане.


Вижте [support.google.com/podcasts](https://support.google.com/podcasts) за повече информация.

## YouTube



Можете да използвате  **YouTube**, за да гледате и качвате видеоклипове направо от вашето устройство.

Вижте [support.google.com/youtube](https://support.google.com/youtube) за повече информация.


## YT Музика

Можете да предавате поточно и да разглеждате плейлисти, албуми и изпълнители от  **YT Музика**.



## Файлове

 **Файлове** е приложение за управление на файлове, което заема по-малко място на вашия телефон. С  **Файлове** можете да разглеждате файловете в категории, да освобождавате място и да правите облачни резервни копия, както и да споделяте файлове с други хора със същото приложение наблизо.

## Мі браузер



 **Мі браузер** е бърз и сигурен пълнофункционален уеб браузер за мобилни устройства. Можете да използвате **Мі браузер**, за да сърфирате в мрежата, да разглеждате новини, да търсите информация, да гледате видеоклипове, да пазарувате онлайн и да играете онлайн игри. Можете също да използвате **Мі браузер** за изтегляне на изображения и видеоклипове от социални медии, да използвате инструменти за управление на файлове и да задавате лични папки.

## Търсене или отваряне на уеб адреси

1. Отворете  **Мі браузер**.
2. Докоснете  **Начален екран**, за да отворите началната страница.
3. Въведете текст в лентата за търсене, за да търсите или отворите уеб адреси.



## Управление на файлове

Можете да изпращате, скривате, изтривате и разглеждате подробната информация.

1. Отворете  **Мі браузер**.
2. Докоснете  **Файлове**, за да видите всички Файлове.
3. Натиснете и задръжте файл, който желаете да управлявате.
4. Изберете **Изпрати**, **Скриване**, **Изтриване** или **Още**.



## Отваряне на онлайн игри

Можете да играете онлайн игри без да зареждате приложение на игра.



1. Отворете  **Мі браузер**.
2. Докоснете  **Игри**, за да отворите страницата Игри.
3. Докоснете игра, за да играете.

## Преглед на Отметки и История


Можете да разгледате своите съхранени отметки и история на брауъра.

1. Отворете  > **Мі браузер** >  **Профил**.
2. Докоснете , за да разгледате отметките и историята.

## Активиране на режим „инкогнито“, режим на тъмно или режим режим Работен плот



1. Отворете  > **Мі браузер** >  **Профил**.
2. Изберете да активирате **Режим „инкогнито“**, **Режим на тъмно** или **Режим Работен плот**.
  - **Режим „инкогнито“**: Режимът „инкогнито“ ви позволява да сърфирате в мрежата безопасно и частно, без да оставяте следа за търсене или хронология на сърфирането.
  - **Режим на тъмно**: Тъмната цветова схема може да подобри визуалното изживяване в среда със слаба осветеност.
  - **Режим Работен плот**: Режимът на работен плот ви позволява да разглеждате веб страници по начин, подобен на изгледа на работния плот на компютъра.

## Mi Store

Можете да проверявате най-новите маркетингови разпродажби, да разглеждате продукти на Xiaomi, да купите най-новите Xiaomi продукти и да търсите обслужване на клиенти в  **Mi Store**.

### Намиране на продукти

Можете да разглеждате и търсите продукти, от които се интересувате.



1. Отворете  **Mi Store**.
2. Докоснете  **Mi Store**, за да разгледате продукти на Xiaomi.

#### Note

Също така можете да докоснете , за да търсите името на продуктите.

Можете да разглеждате продукти в категориите **Смартфон**, **Умен дом** и **Стил на живот**. Също така можете да видите намалените продукти на страницата.

### Купуване на продукт

1. Отворете  **Mi Store**.
2. Докоснете  **Mi Store**, за да разгледате продукти на Xiaomi.



#### Note

Също така можете да докоснете , за да търсите името на продуктите.

3. Докоснете продукта, за да видите цената и друга информация.
4. Докоснете **КУПЕТЕ СЕГА** и изберете предпочитанията си.
5. Влезте в своя Mi акаунт и попълнете адреса си и останалата информация.
6. Докоснете **Платете сега** и потвърдете паролата си.

### Получаване на помощ за устройството



Можете да получите помощ от обслужване на клиенти, ако имате въпроси относно поръчките си.

1. Отворете  **Mi Store**.
2. Докоснете  **Поддръжка**, за да отворите страницата **Сервизен център на Xiaomi**.

3. Изберете да започнете чат на живо или да се обадите, за да се свържете с обслужването на клиенти.

### Управляване на вашите поръчки


Можете да проверите състоянието на поръчката и да проверите или отмените съществуваща поръчка за покупка.

1. Отворете  **Mi Store**.
2. Докоснете  **Акаунт**, за да проверите информацията за своята поръчка.




Можете да видите информация за поръчки в категориите **Неплатен**, **Доставка**, **Отзиви** и **Връщания**.

3. Докоснете категориите поръчки, за да управлявате своите поръчки.

### Mi Видео

 **Mi Видео** е мощен локален видеоплейър. С **Mi Видео** можете да възпроизвеждате, изтегляте, стриймвате и управлявате своите видеоклипове от едно място. Можете лесно на увеличавате и намалявате мащаба на възпроизвежданите видеоклипове.




### Възпроизвеждане на видеоклипове

1. Отворете  **Mi Видео**.
2. Докоснете  **Местни**, за да видите локалните файлове.
3. Докоснете , за да отворите страницата с видеоклипове.

Можете да разглеждате своите локални видеоклипове в категориите **Видеа**, **Папки** и **Плейлист**.











4. Докоснете видеоклип за възпроизвеждане. **Възпроизвеждане**

### на музика



1. Отворете  **Mi Видео**.
2. Докоснете  **Местни**, за да видите локалните файлове.
3. Докоснете , за да отворите страницата с музика.
4. Докоснете музика за възпроизвеждане.

### Полезни функции в страничните панели



Когато възпроизвеждате видеоклип, можете да използвате полезни функции, за да добавите повече ефекти към видеоклипа си.




Икони	Функция	Икони	Функция
	Заклучване на екрана.		Направете снимка на екрана.
	Повтаряне на видеоклипа.		Разтегляне на видеоклипа.
	Преглед на видеоклипа в панела за известия.		Завъртане на екрана.
	Повече функции		Споделяне на видеоклипа.
	Пускане на видеоклипа.		Избиране на аудио запис.
	Коригиране на субтитрите.		Заглушаване на видеоклипа.
	Разглеждане на плейлиста.		Активиране на възпроизвеждане във фонов режим.
1.0x	Регулиране на скоростта на възпроизвеждане.		

### Гледане на телевизионни предавания онлайн

1. Отворете  **Мi Видео**.
2. Докоснете  **Филми**, за да отворите страницата със списък на програмите.
3. Докоснете желаното телевизионно предаване или филм, за да го възпроизведете.







### Преки пътища с жестове в Mi video

Жест	Функция
	Докоснете двукратно, за да превъртите назад с 5 секунди.
	Докоснете двукратно за пауза или възобновяване.


	Докоснете двукратно, за да превъртите напред с 5 секунди.
	Плъзнете нагоре или надолу в лявата част на екрана, за да регулирате яркостта.
	Плъзнете нагоре или надолу в дясната част на екрана, за да регулирате силата на звука.

## Управление на видеоклипове


Можете да споделяте, преименувате, изтривате и скривате видеоклиповете.

1. Отворете  **Мi Видео**.
2. Изберете видеоклип, след което натиснете и задръжте върху него.
3. Управление на видеоклипове.
  - Докоснете  **Споделяне**, за да споделите видеоклипа на различни платформи.
  - Докоснете  **Преименуване**, за да преименувате видеоклипа.
  - Докоснете  **Характеристики**, за да прегледате подробна информация за видеоклипа.
  - Докоснете  **Скриване**, за да направите видеоклипа личен.
  - Докоснете  **Изтриване**, за да изтриете видеоклипа.

## Музика

Можете да използвате  **Музика**, за да стриймвате и да разглеждате плейлисти, албуми и изпълнители. Също така можете да възпроизвеждате музика, съхранена на вашия телефон.



### Възпроизвеждане на вашата музика

1. Отворете  **Музика**.
2. Разглеждайте песни в страниците **Песни**, **Изпълнители**, **Албуми** или **Папки**.
3. Изберете музика за възпроизвеждане.



## Влизане във вашия Xiaomi профил

Можете да влезете в своя Xiaomi профил, за да синхронизирате своята информация, музика и предпочитания.

1. Отворете  **Музика**.
2. Докоснете , за да отворите настройките на профила.
3. Докоснете **Влизане**, за да влезете във вашия Xiaomi акаунт.




## Задаване на Музика

Можете да зададете таймер за заспиване, да филтрирате файлове и да направите още други настройки.

1. Отворете  **Музика**.
2. Докоснете , за да отворите настройките на профила.
3. Влезте в **Настройки > Разширени настройки**, за да откриете услуги и настройки.
  - Докоснете , за да разрешите **Таймер за сън** да спира плейъра след определено време.
  - Докоснете **Слушалки и звукови ефекти**, за да активирате **Dolby Atmos** и регулирате графичния еквалайзер.
  - Докоснете , за да активирате **По размер** или **По дължина** и плъзнете плъзгача, за да регулирате филтрирането на аудио файлове.

## Активиране на Режим на тъмно

Режимът на тъмно създава комфортен визуален ефект при слабо околно осветление.




1. Отворете  **Музика**.
2. Докоснете , за да отворите настройките на профила.
3. Докоснете , за да активирате **Режим на тъмно**.

## Бележки

Можете да си водите бележки с текст, изображения, аудио и мисловни карти.

## Създаване на бележка






1. Отворете  **Бележки**.

2. Докоснете  на страница  за създаване на бележка.
3. Въведете текст.
4. Докоснете , за да съхраните бележката.

#### **Tip**

- Можете да добавяте аудио, изображения, скици, контролни списъци и други елементи в бележка.
- Можете също да приложите стил на заглавие, удебелен шрифт или курсив, списък с водещи символи или номериран списък и други елементи, за да промените форматирането.



### **Записване на гласова бележка**

1. Отворете  **Бележки**.
2. Докоснете , за да добавите бележка.
3. Докоснете  и говорете на телефона си.
4. Докоснете , за да спрете да записвате.
5. Въведете заглавието на гласовата бележка.
6. Докоснете , за да съхраните гласовата бележка.

#### **Tip**


Можете да натиснете и задържите , за да създадете гласова бележка.

### **Изтриване на бележка**

1. Отворете  **Бележки**.
2. Докоснете и задържете бележката в .
3. Докоснете **Изтриване**.



### **Управление на бележки**

Можете да скриете, закачите, изтриете, преместите бележка и да създадете папка за категоризиране на бележки.



1. Отворете  **Бележки**.
2. Докоснете и задържете бележка, за да изберете една или няколко бележки.
3. Изберете да управлявате бележките.

- Докоснете **Скриване**, за да скриете бележката.
- Докоснете **Пин**, за да закачите бележката.
- Докоснете **Изтриване**, за да изтриете бележката.
- Докоснете **Преместване в**, за да преместите бележката в нова папка.
- Докоснете **Създаване на папка**, за да добавите бележки към папка, когато изберете няколко бележки.

### Възстановяване на изтритите бележки

1. Отворете  **Бележки**.
2. Докоснете  от началната страница.
3. Докоснете **Кошче**.
4. Докоснете бележката, която искате да възстановите.
5. Докоснете **Възстановяване**.



### Създаване на папка

1. Отворете  **Бележки**.
2. Докоснете  от началната страница.
3. Докоснете **Нова папка**.
4. Въведете името на папката.
5. Докоснете **ОК**.

#### **Tip**

Също така можете да натиснете и задържите бележка и след това да я плъзнете върху друга бележка, за да създадете папка.

### Търсене на бележки

1. Отворете  **Бележки**.
2. Докоснете лентата за търсене от страницата , за да въведете ключови думи от бележката.
3. Изберете да посочите бележката.



### Преглед на скрити бележки

1. Отворете  **Бележки**.


2. Плъзнете надолу от горната част на екрана и след това пуснете.
3. Въведете паролата за защита на поверителността.
4. Докоснете скрита бележка, за да видите подробности.

### Създайте контролен списък със задачи


Можете да използвате Бележки като напомняне, за да ви напомня за ежедневните рутинни дейности и задачи.

1. Отворете  **Бележки**.
2. Плъзнете наляво или докоснете  в горната част на началната страница.
3. Докоснете , за да създадете контролен списък със задачи.
4. Въведете текста на задача.
5. Докоснете **Готово**.


#### Note

- Можете да зададете напомняне и интервал на повторение на всеки списък със задачи.
- Ако искате да добавите още задачи, докоснете .


## Сигурност

Можете да използвате  **Сигурност** за почистване на пространството за съхранение на телефон, управление на приложения и разрешения, филтриране и блокиране на нежелани повиквания и съобщения и защита на телефон от скрити вируси или злонамерени приложения.



### Заклучване на приложения

 **Заклучване на приложения** помага за защита на вашата лична информация. Вижте [Заклучване на приложения](#) за повече информация.

### Батерия и производителност

Използвайте  **Батерия и производителност**, за да тествате консумацията на енергия и да оптимизирате елементи, свързани с батерията. Вижте [Раздел 4 Батерия и поддръжка](#) за повече информация.

## Списък с блокирани





 **Списък с блокирани** филтрира автоматично всички типове спам, фишинг и маркетингови съобщения.  **Списък с блокирани** показва хронологията на филтрираните ви SMS съобщения и входящи повиквания.

### Note

Осветените телефонни номера посочват непрочетени съобщения или повиквания. Телефонните номера се оцветяват от червено в черно, след като прочетете съответните съобщения или прегледате хронологията на повикванията.

## Активиране на Списък с блокирани

Можете да добавяте телефонни номера към списъка с блокирани номера на своя телефон.

1. Отворете  **Сигурност** >  **Списък с блокирани**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете , за да активирате **Списък с блокирани**.

## Управление на блокираните входящи повиквания

Можете да видите хронологията на блокираните входящи повиквания или да деблокирате блокирано входящо повикване.

1. Отворете  **Сигурност** >  **Списък с блокирани**.
2. Изберете блокирано повикване.
3. Докоснете телефонния номер, за да видите хронологията на повикванията.
4. Управление на блокираните входящи повиквания.
  - Докоснете повикване в хронологията, за да наберете или изпратите съобщение.
  - Докоснете **Деблокиране**, за да премахнете номера от блокираните.




### Tip

Можете да докоснете и задържите телефонен номер, за да изтриете няколко елемента.

## Управление на списъка с блокирани








Използвайте телефонни номера, префикси и местоположения, за да установите условия за блокиране.

Най-напред трябва да активирате **Списък с блокирани**.


1. Отворете  **Сигурност** >  **Списък с блокирани**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Управлявайте списъка с блокирани.
  - Докоснете **Блокирани номера**, за да блокирате обаждания и съобщения от определени номера.
  - Докоснете **Изключения**, за да позволите обаждания и съобщения от определени номера.

## Настройки за блокиране на обаждания


Можете да изберете да блокирате повикванията от различни групи хора и контакти.

1. Отворете  **Сигурност** >  **Списък с блокирани**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Блокиране на обаждания** и изберете кои повиквания да блокирате.
  - Докоснете , за да активирате **Блокиране на обаждания от непознати**.
  - Докоснете , за да активирате **Блокиране на пренасочени повиквания**.
  - Докоснете , за да активирате **Блокиране на обаждания от контакти**.
  - Докоснете , за да активирате **Блокиране на обаждания от скрити номера**.

## Усилване на скоростта



Използвайте  **Усилване на скоростта**, за да помогнете на своя телефон да работи по-бързо. Тази функция почиства кеша и паметта на работещи приложения на трети страни, работещи системни приложения и заключени работещи приложения.

## Инструмент за почистване

Използвайте  **Инструмент за почистване**, за да изтриете непотребни елементи, които се съхраняват на телефон и да оптимизирате телефон, за да работи бързо и продуктивно.





### Почистване на ненужни файлове

**Инструментът за почистване** сканира за ненужни файлове като кеш, остарели файлове, инсталационни пакети, остатъци и кеш на паметта. Можете да почистите тези елементи.


1. Отворете  **Сигурност**.
2. Докоснете  **Инструмент за почистване**, за да стартирате автоматично сканиране за ненужни файлове.
3. Изберете елементите, които желаете да почистите.
4. Докоснете долния бутон, за да почистите избраните елементи.

### Задаване на напомняне

Можете да получавате напомняне за сигнал, за да използвате **Инструмента за почистване**, когато ненужните файлове достигнат границата за заемано пространство.



1. Отворете  **Сигурност** >  **Инструмент за почистване**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете , за да активирате **Напомняне за почистване**.
4. Задайте границата за заемано пространство от ненужни файлове и планирайте честотата на сигналите.

### Потребление на данни


Използвайте  **Потребление на данни**, за да управлявате своя план за данни. Тази функция следи потреблението на данните и помага за ограничаване на потреблението на мобилни данни, данни във фонов режим и Wi-Fi от приложенията.

### Дълбоко почистване

#### Изтриване на повтарящата се снимка

Използвайте  **Дълбоко почистване**, за да откриете дублирани снимки и изображения с лошо качество във вашата **галерия** . Може да изберете да изтриете излишните елементи.

## Деинсталиране на неизползваните приложения

Използвайте  **Дълбоко почистване**, за да изтриете рядко използваните приложения и да освободите пространство.


## Изтриване Данни за приложенията

Използвайте  **Дълбоко почистване**, за да премахнете маловажни данни за всяко приложение.







## Изтриване на големите файлове

Използвайте  **Дълбоко почистване**, за да изтриете маловажни големи файлове.


## Изтриване на ненужен видеоклип

Използвайте  **Дълбоко почистване**, за да видите всички видеоклипове, които са съхранени в телефон. Може да изтриете ненужните и да освободите пространство.

## Настройки на дълбокото почистване

1. Отидете в  **Сигурност** >  **Дълбоко почистване**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Изберете да управлявате настройките за **дълбоко почистване**.
  - Докоснете , за да активирате **Напомняне за почистване** и след това, за да зададете ограничение за размера на кошчето и график.
  - Докоснете , за да активирате **Сканиране на паметта на приложението**.
  - Докоснете , за да активирате **Показване на пряк път на началния екран**.

## Клонирани приложения


 **Клонирани приложения** ви позволява да клонирате съществуващо приложение на устройството си и да го използвате независимо с друг акаунт. Вижте [Клонирани приложения](#) за повече информация.

## Facebook почистване



Използвайте  **Facebook почистване**, за да почистите изображения, видеоклипове, GIF файлове или кеш файлове.







## Game Turbo

 **Game Turbo** Усилва стабилността на връзката за игри, като ограничава пропускателната способност на фоновите изтегляния, намалявайки мрежовото забавяне. Тази функция изчиства паметта, запазена за фоновите процеси, за да осигури повече място за играта, и предотвратява разсейването от известия.








### Отваряне на игри с Game Turbo


1. Отворете  **Сигурност** >  **Game Turbo**.
2. Плъзнете нагоре или надолу в лявата част на екрана, за да изберете игра.
3. Докоснете **Започване на игра**, за да стартирате играта с **Game Turbo**.

### Добавяне на игри към Game Turbo







1. Отворете  **Сигурност** >  **Game Turbo**.
2. Докоснете , за да видите игрите.
3. Докоснете  до желаните игри, за да ги добавите към **Game Turbo**.

### Управление на основни настройки на Подобрение

1. Отворете  **Сигурност** >  **Game Turbo** > .
2. Докоснете **Общи настройки**.
3. Изберете да управлявате основни настройки на Подобрение.
  - Докоснете , за да активирате **Game Turbo**, за да подобрите изживяването при игра на игри.
  - Докоснете , за да активирате **Преки пътища в играта**. Можете да плъзнете от горния страничен край на екрана, за да видите игрите.
  - Докоснете , за да активирате **Препоръки на съдържание**, за да получава препоръки за съдържание, свързано с игри.
  - Докоснете , за да активирате **Премахване на игрите, добавени към началния екран**.
  - Докоснете **Деинсталиране на игри**, за да изберете да деинсталирате игри наведнъж.




- Докоснете , за да активирате **Пряк път на началния екран**.
- Докоснете **Добавяне на игра**, за да добавите игри към **Game Turbo**.

### Задаване на режим за производителност

1. Отворете  **Сигурност** >  **Game Turbo** > .
2. Докоснете **Работен режим** за задаване на режим за производителност.
  - Докоснете **режим Производителност**, за да изберете да активирате **Оптимизиране на Wi-Fi**, **Оптимизирани сензорни контроли** или **Подобрено аудио**. **Оптимизиране на Wi-Fi** намалява забавянето на Wi-Fi мрежата. **Оптимизирани сензорни контроли** повишава реакцията и чувствителността при докосване. **Подобрено аудио** подобрява звука и намалява околния шум при разговори.
  - Докоснете , за да активирате **Оптимизация на производителността** и така да избегнете прегряване и проблеми, свързани с хардуера.
  - Докоснете **Изключения от паметта** за добавяне на приложения към изключенията за оптимизиране.
  - Докоснете , за да активирате **Mi WiFi усилване на скоростта** и така да увеличите скоростта на връзката с 10% до 20%, когато телефонът е свързан към Mi/Redmi рутери.
  - Докоснете , за да активирате **Автоматично намаляване на яркостта на екрана**.

### Задаване на DND на игра



Тази функция ограничава определени системни функции, бутони и жестове на цял екран, когато играете игри.

1. Отворете  **Сигурност** >  **Game Turbo** > .
2. Докоснете **DND на игра** за задаване на DND на игра.
  - Докоснете **Подобрено изживяване**, за да изберете да активирате **Изключване на автоматична яркост**, **Изключване на режим за четене**, **Ограничаване на жестовете за заснемане на екрана** или **Да не се отваря падащия панел с известия**.

- Докоснете , за да активирате **Ограничаване на бутони и жестове**.

## Управление на GPU настройки

GPU настройките помагат да се избере или персонализира производителността между **Качество на картината**, **Най-висока кадрова честота** и **Производителност при игра**, когато играете игри.


1. Отворете  **Сигурност** >  **Game Turbo**.
2. Докоснете **По подразбиране** в горния десен ъгъл на своя телефон.
3. Докоснете **GPU настройки**, за да изберете GPU режими като **По подразбиране**, **Пестене на енергия**, **Баланс**, **Високо качество** или **Персонализирана**.

### Note

**Персонализирана** ви позволява да персонализирате **Кадрова честота**, **Разделителна способност**, **Анизотропно филтриране**, **Качество на филтриране на текстурата**, **Mipmap LOD отклонение** и **Многонишково изобразяване**.



## Задаване на сензорни контроли

**Сензорни контроли** помагат да се избере или персонализира производителността между **Класически режим (по подразбиране)**, **Професионален режим**, **Точност на прицелване** и **Стабилност на докосване**.

1. Отворете  **Сигурност** >  **Game Turbo**.
2. Докоснете **По подразбиране** в горния десен ъгъл на своя телефон.
3. Докоснете **Допълнителни настройки**, за да изберете режими на **СЕНЗОРНИ КОНТРОЛИ**.
  - Докоснете **Класически режим (по подразбиране)**.
  - Докоснете **Професионален режим**. **Професионален режим** е създадено за професионални играчи.
  - Докоснете **Персонализиране**, за да персонализирате **Реакция при плъзване**, **Чувствителност към непрекъснати докосвания**, **Точност на прицелване** и **Стабилност на докосване**.



## Настройване на Устойчива на допир зона

Тази функция намалява чувствителността на допир близо до краищата, за да се избегне задействането на сензорни контроли.



1. Отворете  **Сигурност** >  **Game Turbo**.
2. Докоснете **По подразбиране** в горния десен ъгъл на своя телефон.
3. Докоснете **Допълнителни настройки**, за да изберете **Устойчива на допир зона**.

## Настройване на Подобрени визуални ефекти




Тази функция ви помага да увеличите контраста и да подобрите детайлите за игри.


1. Отворете  **Сигурност** >  **Game Turbo**.
2. Докоснете **По подразбиране** в горния десен ъгъл на своя телефон.
3. Докоснете **Допълнителни настройки**, за да изберете производителности на **Подобрени визуални ефекти**.

## Възстановяване на настройките по подразбиране

1. Отворете  **Сигурност** >  **Game Turbo**.
2. Докоснете **По подразбиране** в горния десен ъгъл на своя телефон.
3. Докоснете **Допълнителни настройки**, за да изберете **Възстановяване на настройките по подразбиране**.
4. Докоснете **Възстановяване**.
5. Докоснете **ОК**.

## Управление на преки пътища на плаващи прозорци

1. Отворете игра в  **Game Turbo**.
2. Плъзнете страничната лента надясно, за да отворите **Странична лента**.
3. Докоснете  в списъка с приложения.
4. Управление на преки пътища на плаващи прозорец на приложение.
  - Докоснете , за да добавите приложението към преките пътища на плаващи прозорци.

- Докоснете , за да премахнете приложението от преките пътища на плаващи прозорци.

## 5. Докоснете **Готово**.

### **Note**

- Можете да добавите до 10 приложения.
- Можете да натиснете и задържите иконите на приложението, за да пренаредите позициите.


## **Кутия за инструменти**

Можете да използвате **страничната лента**, когато влизате в игра за бързи настройки.

### **Note**

- Някои модели имат по-мощни и разнообразни функции на **Странична лента**. Можете да проверите дали функциите са достъпни за вашия модел.
- Името на функцията в потребителския интерфейс може да бъде **Странична лента** или **Кутия за инструменти** в зависимост от вашето устройство.


## **Усилване на производителността**

1. Отворете игра в  **Game Turbo**.
2. Плъзнете страничната лента надясно, за да отворите **Странична лента**.
3. Докоснете **Засилете**, за да усилите производителността.



## **Използване на Промяна на гласа**

Използвайте Промяна на гласа, за да добавите ефекти към разговорите си.

Трябва да дадете разрешение на **Промяна на глас** за записване на аудио.



1. Отворете игра в  **Game Turbo**.
2. Плъзнете страничната лента надясно, за да отворите **Странична лента**.
3. Докоснете **Промяна на глас**, за да промените гласа си при говорене.
4. Изберете типа глас от **Оригинален**, **Момиче**, **Жена**, **Анимационен герой**, **Робот** или **Мъж**.

### Note

Можете да натиснете и задържите , за да говорите от 0 до 10 секунди, след което да пуснете , за да слушате демонстрация на гласа.

## Задаване на таймери

Можете да зададете до четири таймера, за да отмервате времето на сесии си.


1. Отворете игра в  **Game Turbo**.
2. Плъзнете страничната лента надясно, за да отворите **Странична лента**.
3. Докоснете **Таймер**, за да покажете четири таймера.
4. Докоснете , за да стартирате таймера.
5. Докоснете времето за спиране на таймера.

### Note

Можете да стартирате таймерите по различно време.

## Отваряне на приложение в плаващ прозорец


Можете да отворите приложение в плаващ прозорец, без да прекъсвате играта си.

1. Отворете игра в  **Game Turbo**.
2. Плъзнете страничната лента надясно, за да отворите **Странична лента**.
3. Докоснете икона на приложение, за да го отворите в плаващ прозорец.

### Note

Ако искате да научите как да местите плаващи прозорци, да ги преглеждате в режим на цял екран, да минимизирате плаващи прозорци или да минимизирате приложение, вижте [Научете за плаващи прозорци](#) за повече информация.

## Използване на функциите в Кутията с инструменти




1. Отворете игра в  **Game Turbo**.
2. Плъзнете страничната лента надясно, за да отворите **Странична лента**.

3. Изберете, за да използвате функциите в Кутията с инструменти

- Докоснете **Изчистване на паметта**, за да освободите повече пространство за игри.
- Докоснете **Освобождаване на място за съхранение**, за да извършите дълбоко почистване.
- Докоснете **Скриншот**, за да направите екранна снимка на игри.
- Докоснете **Запис**, за да запишете видеоклип на игри.
- Докоснете **DND**, за да ограничите плаващите известия.

### Скриване на приложения

Използването на **Скриване на приложения** ви позволява да скривате икони на приложения, така че вече да не се показват на вашия начален екран.

1. Отворете  **Сигурност** >  **Скриване на приложения**.
2. Докоснете  до дадено приложение, за да скриете иконата на приложението..






### Отваряне на скрити приложения

1. Разтворете два пръста върху Начален екран.  
Ще се покаже папка със скрити приложения.
2. Докоснете скрито приложение.



#### **Note**

Ако сте активирали Заключване на приложения, ще трябва да въведете паролата си, когато отворите скритата папка.


### Управление на Скриване на приложения

1. Отворете  **Сигурност** >  **Скриване на приложения**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Управлявайте **Скриване на приложения**.
  - Докоснете , за да активирате **Скриване на известия**, за да не показва известия от скрити приложения.
  - Докоснете , за да активирате **Заключване на приложения**, за да защитите личните файлове.



## Управление на приложенията

Можете да отидете на  **Сигурност** >  **Управление на приложенията**, за да обновите или деинсталирате приложения или да управлявате техните разрешения. За още информация вижте [Управление на приложенията](#), [Клонирани приложения](#) и [Разрешения](#).

## Поверителност и лична информация


Отидете на  **Поверителност и лична информация**, за да управлявате приложенията, които изискват разрешения, свързани с поверителността, да проследявате как приложенията използват разрешения, свързани с поверителността, и да управлявате други разрешения, свързани с личната информация. Вижте [Защита на личната информация](#) за повече информация.

## Второ пространство

Можете да отворите  **Сигурност** >  **Второ пространство**, за да създадете второ пространство за отделяне и защитаване на вашите данни.



За да включите Второ пространство, вижте [Включване на Второ пространство](#) за повече информация.

## Защитно сканиране

Използвайте  **Защитно сканиране**, за да сканирате вашия телефон за опасни приложения и вируси. Тази функцията своевременно решава проблемите, свързани с Wi-Fi, платежната среда, защитата на личната информация и вирусите.

## Използване на Защитно сканиране

Използвайте защитно сканиране, за да сканирате системата и да получите предложения за почистване на ненужни файлове и за проверяване на новите функции.



1. Отидете в  **Сигурност** >  **Защитно сканиране**.
2. Докоснете предложенията, за да разчистите пространство или да разгледате новите функции.

## Сканиране преди инсталиране


Приложенията се проверяват за вируси и зловреден софтуер преди инсталиране.

1. Отидете в  **Сигурност** >  **Защитно сканиране**.



2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете , за да активирате **Сканиране преди инсталиране**.

## Разрешаване на проблеми


Използвайте  **Разрешаване на проблеми**, за да сканирате и разрешите проблеми с производителността, мрежата, настройките, батерията и други проблеми на вашия телефон.

### Note

Ако откриете проблеми, можете да докоснете **Изпрати**, за да докладвате проблемите или предложенията си от **Услуги и обратна връзка**.

## Тест на мрежа


### Откриване и разрешаване на проблеми с мрежата

Използвайте  **Тест на мрежа**, за да стартирате мрежово тестване, когато срещнете проблеми с мрежата. Можете да следвате инструкциите на екрана, за да разрешите текущите проблеми с мрежата, след като видите резултатите от теста.

### Затваряне на свързаните приложения


Всички приложения, които в този момент са свързани с интернет, се показват в резултатите от теста. Можете да докоснете приложение, за да го спрете принудително.

## Теми

 **Теми** ще придадат нов облик на телефона ви. „Теми“ е официалната платформа за персонализация на MIUI с хиляди висококачествени теми. Освен познатите теми, тапети, тонове на звънене и шрифтове, тук ще намерите много други опции за персонализиране за заключениния екран и началния екран.

## Инструменти


### Калкулатор


Можете да използвате  **Калкулатор** за извършване на основни аритметични изчисления със стандартния калкулатор. Можете също да използвате научния калкулатор за тригонометрични функции, радиани, корени и финансови и валутни изчисления.


### Използване на калкулатор


1. Отворете  **Калкулатор**.


## 2. Изберете подходящи калкулатори.


- Докоснете , за да използвате основния калкулатор за основни аритметични изчисления.





- Докоснете , за да превключите към научния калкулатор за тригонометрични функции, радиани и корени.




- Докоснете , за да използвате Калкулатора за преобразуване за конвертиране на валути и множество мерни единици.



- Докоснете , за да използвате Ипотечния калкулатор, който ще ви помогне да планирате финансите си с регулируеми методи на погасяване и лихвени проценти.




## Копиране, изтриване или изчистване на числа




1. Отворете  **Калкулатор**.
2. Докоснете числата, които да изчислите.
3. Изберете да копирате, изтриете или изчистите числата.
  - Докоснете и задръжте резултата от изчислението на дисплея, след което докоснете **Копирай**. Сега можете да поставите резултата другаде.
  - Докоснете , за да изтриете последната цифра, ако направите грешка при въвеждане на число.
  - Докоснете **C**, за да изтриете последния запис или докоснете **AC**, за да изтриете всички записи.

## Часовник

### Добавяне на аларма

Можете да зададете аларми за определен час от деня и да ги настроите да се повтарят в един или повече дни от седмицата.





1. Отворете  **Часовник**.
2. Докоснете  на началната страница, за да добавите аларма.
3. Задайте часа на алармата.
4. Задайте мелодия, честота на повтаряне и други елементи.
5. Докоснете .

 се показва до часа на алармата.



### **Изключване на алармата**


Можете да изключите алармата веднъж за зададен от вас ден или да изключите повтарящата се аларма.

1. Отворете  **Часовник**.
2. Докоснете  до времето на алармата.
3. Изберете, за да изключите алармата веднъж или да изключите повтарящата се аларма.

### **Добавяне на персонализиран часовник**





Можете да добавяте часовници за различни държави и часови зони, за да сравнявате времето.

1. Отворете  **Часовник**.
2. Докоснете .




3. Докоснете .
4. Потърсете името на държавата или града.
5. Докоснете местоположението, за да добавите персонализиран часовник към началната страница.

### Използване на хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да измерите продължителността на дейност като спортна среща или събитие.




1. Отворете  **Часовник**.
2. Докоснете .
3. Докоснете , за да стартирате.
4. Докоснете , за да оставите хронометъра на пауза.

#### **Note**




Можете да докоснете , за да отбележите различни сегменти от време, да докоснете  за продължаване или  за нулиране на хронометъра.

### Задаване на таймер


Можете да използвате таймера за обратно броене от определено време. Може да задавате периоди от време с продължителност от една секунда до 99 часа, 59 минути и 59 секунди.

1. Отворете  **Часовник**.
2. Докоснете .
3. Задаване на период от време.
4. Натиснете , за да стартирате отброяването.

#### **Note**


Таймерът спира автоматично, когато отброяването на времето приключи. Можете също да докоснете , за да поставите таймера на пауза, да докоснете , за да продължите или да докоснете , за да нулирате таймера.

### Tip


Можете да докоснете , за да добавите звук от природата. Може също да изберете да заглушите алармата в края на таймера със звук от природата.

## Компас

Можете да използвате **Компас**, за да покажете вашата посока, местоположение и надморска височина.



### Използване на компас


1. Отворете  **Компас**.
2. Поставете телефона си на хоризонтална или вертикална повърхност, за да видите интерфейса на компаса.

### Tip

Можете да видите изглед в реално време, осигурен от вашата камера, когато държите телефона вертикално.

### Използване на нивелир

Можете да използвате нивелира, за да измерите дали повърхността е хоризонтална или вертикална.

1. Отворете  **Компас**.
2. Плъзнете наляво от началната страница, за да използвате телефона си като нивелир.

3. Поставете устройството си на хоризонтална или вертикална повърхност, за да видите интерфейса на нивелира.



#### **Note**

Когато цветът на кръговете стане зелен, това показва, че телефонът е поставен хоризонтално или вертикално спрямо повърхността.

### **Изтегляния**

Можете да използвате **Изтегляния**, за да управлявате своите изтеглени приложения и други файлове.





#### **Добавяне на нова задача за изтегляне**

1. Отворете  **Изтегляния**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл.
3. Въведете HTTP или HTTPS връзка в полето.
4. Докоснете **Изтегляне**.


#### **Tip**

Можете да плъзнете наляво от началната страница, за да видите завършените задачи за изтегляне.

#### **Изтриване на изтеглена задача**

1. Отворете  **Изтегляния**.
2. Докоснете , за да отворите страницата с изтеглянията.
3. Изберете изтеглена задача за изтриване.
  - Докоснете и задръжте елемента, след което докоснете .
  - Докоснете елемента, след което докоснете .




#### **Mi дистанционно**

 **Mi дистанционно** е универсално приложение за дистанционно управление, което работи с IR Blaster (Infrared Blaster) порт на вашия телефон. Mi дистанционно поддържа Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida и други марки. Можете да контролирате наличните уреди, включително телевизори, декодери, DVD плейъри, смарт кутии, климатици, проектори, камери и други устройства във вашия дом.




## Звукозапис

Можете да използвате **Звукозапис**, за да запишете събитие, среща, лични бележки или лекции в класната стая, творчески идеи и др.



### Запис на аудио

1. Отворете  **Звукозапис**.
2. Докоснете , за да стартирате.
3. Докоснете , за да спрете да записвате.
4. Докоснете **ОК**, за да съхраните записа.




#### Tip

- Името на записа се генерира по подразбиране. Можете да редактирате името и да го смените с ново.
- Можете да докоснете , за да отбележите определени сегменти, да докоснете , за да поставите записа на пауза и да докоснете , за да продължите да записвате.



### Преглед на записите

1. Отворете  **Звукозапис**.
2. Докоснете  в долния десен ъгъл на телефона.
3. Докоснете записа, който желаете да разгледате.


### Задаване на Звукозапис

1. Отворете  **Звукозапис**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефона.
3. Изберете да управлявате настройките за Запис.
  - Докоснете , за да активирате **Режим слушалка** за възпроизвеждане на аудио чрез високоговорителя на слушалката.
  - Докоснете , за да активирате **Известия на заключения екран** показването на син индикатор на заключения екран по време на запис.
  - Докоснете , за да активирате **Индикатор на началния екран** показването на син индикатор на началния екран по време на запис.



- Докоснете , за да активирате **Заглушаване на звъненето при запис**.
- Докоснете , за да активирате **Ръчно наименоване на запис**.
- Докоснете **Формат на записа**, за да изберете AAC, MP3 или WAV.
- Докоснете **Разрешения за управление на файлове** за позволяване на достъп на функцията за запис до съхранени файлове.
- Докоснете **Изтриване на синхронизираните записи** за изтриване на синхронизирани записи.
- Докоснете **Наскоро изтрити елементи** за управление на изтритите елементи. Изтритите елементи могат да се съхраняват в кошчето до 30 дни.
- Докоснете **Изчистване на данните** за изтриване кеш файлове, данни от приложения и персонализирани настройки.

## Скенер

Можете да отворите  **Скенер** и да поставите QR кода вътре в рамката, за да сканирате различни видове QR кодове и баркодове.

### Caution

Не използвайте Скенер, за да правите снимки на обекти, които съдържат ваша лична информация.

### Tip




Можете да включите светкавицата на тъмно.

## Услуги и обратна връзка

Може да докладвате на нашите разработчици проблемите, с които се сблъсквате. Вашите предложения за това как да подобрим MIUI са добре дошли. Винаги правим всичко възможно, за да отстраним проблемите, които докладвате, в следващите актуализации.

### Отваряне на Услуги и обратна връзка

Може да отворите **Услуги и обратна връзка**, като използвате един от следните два метода:

- Докоснете  **Услуги и обратна връзка** от **Инструменти**.
- Докоснете  **Услуги и обратна връзка** от  **Настройки**.


## Изпращане на обратна връзка

1. Отворете **Услуги и обратна връзка**.
2. Докоснете **Изпращане на обратна връзка**.
3. Изберете **Проблеми** или **Предложения**, за да опишете проблемите.
  - Докоснете **Проблеми** и опишете проблемите.
  - Докоснете **Предложения** и споделете вашите препоръки за подобряване на MIUI.
4. Изберете елемента на вашата обратна връзка.
5. Изберете репродукция и час.
6. Докоснете **Изпращане**.

### Note

Можете да изберете да добавите изображение или видеоклип, да въведете своя телефонен номер или имейл или да добавите регистрационни файлове, когато изпращате обратна връзка.


## ShareMe

Можете да използвате  **ShareMe** за да направите резервно копие или да прехвърляте файлове между устройства с Android или между своите мобилни устройства. Вижте [Прехвърляне на файлове с приложението ShareMe](#) за повече информация.

## Времето




Използвайте **Времето**, за да проверите времето на текущото ви местоположение както и на други места. Можете да видите предстоящата почасова и 5-дневна прогноза за времето и да видите замърсяването на въздуха и друга информация.

### Преглед на информация за времето



Можете да отворите  **Времето**, за да видите текущата и 5-дневната прогноза за времето на вашето местоположение. На началната страница можете също да проверите и 24-часова прогноза, скорост и посока на вятъра, информация „усеща се като“, UV индекс и атмосферно налягане.

### Добавяне на град към вашия списък за атмосферното време



Можете да добавяте и да разглеждате информация за времето в различни градове от своя списък за атмосферното време.

1. Отворете  **Времето**.
2. Докоснете  в горния ляв ъгъл на началната страница.
3. Потърсете града.
4. Докоснете , за да добавите града към началната страница.

### **Изтриване на град**




1. Отворете  **Времето**.
2. Докоснете  в горния ляв ъгъл на началната страница.  
Показва се списъкът за атмосферно време.
3. Докоснете и задръжете върху град.
4. Докоснете **Изтриване**.

### **Споделяне на информация за времето**

1. Отворете  **Времето**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на началната страница.
3. Докоснете **Споделяне**.  
Системата автоматично създава изображение с информацията за времето.
4. Изберете платформа, за да споделите изображението.


### **Управление на настройките на приложението за Времето**

Можете да зададете предпочитаните си метеорологични единици за показване, времето за актуализиране на информацията за времето и да промените звуковите ефекти, когато времето се промени.

1. Отворете  **Времето**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на началната страница.
3. Докоснете **Настройки**, за да управлявате настройките на Времето.
  - Задайте предпочитаните от вас единици за температура, скорост на вятъра или атмосферно налягане.
  - Докоснете , за да активирате **Автоматично актуализиране през нощта**. Така приложението ще актуализира информацията за времето между 23:00 и 7:00.



- Докоснете , за да активирате **Звукови ефекти**, когато времето се промени.

## Общност на Xiaomi

 **Общност на Xiaomi** е официален форум за потребители на Xiaomi. Той помага и предоставя най-новите новини за продуктите на Xiaomi и актуализациите на MIUI. Можете да чатите с други фенове на Xiaomi в Xiaomi Community.

### Вижте последните новини

Можете да видите последните новини и коментари за Xiaomi и MIUI от официалните акаунти или потребители в общността.



1. Отворете  **Общност на Xiaomi**.
2. Докоснете  **НАЧАЛО**, за да видите последните новини.
3. Докоснете новината, която ви интересува, за да видите повече подробности.

#### Tip

Също така можете да оставите коментари под новината.

## Създаване на публикация

Можете да публикувате всичко, което искате да кажете, и да споделяте идеите си с други потребители със същия интерес в общността.



1. Отворете  **Общност на Xiaomi**.
2. Докоснете , за да изберете да публикувате публикация, нишка, видеоклип, анкета или въпроси и отговори.
3. Въведете текста, който искате да споделите.
4. Докоснете **Изпрати**.

#### Tip

Можете също да изберете форум, да добавите тема, да добавите снимки, видеоклипове и други мултимедийни файлове към вашата публикация. Други потребители със същия интерес могат лесно да намерят вашата публикация.

## Присъединяване към форум

Можете да се присъедините към форум по ваш интерес и да разглеждате най-новата информация във форума.



1. Отворете  **Общност на Xiaomi**.
2. Докоснете  **ФОРУМ**, за да видите своите форуми.
3. Докоснете **Присъединяване**, за да видите всички форуми.
4. Изберете форума, към който желаете да се присъедините, след което докоснете **Присъединяване** до него.

## Раздел 11 Сигурност



### Пароли и сигурност

Можете да зададете парола, за да защитите своя телефон. Когато включите своя телефон или го събудите, трябва да въведете паролата, за да отключите своя телефон.

#### Задаване на Заклучване на екрана

1. Отворете  **Настройки** >  **Пароли и сигурност** > **Заклучване на екрана**.
2. Изберете тип на заключване на екрана.
  - Докоснете **Схема**, за да начертаете проста схема с пръста си за заключване на телефон. Вижте [Задаване на заключване със схема](#) за повече информация.
  - Докоснете **Пин**, за да въведете код от 4 до 16 цифри за заключване на телефон. Вижте [Задаване на заключване с PIN](#) за повече информация.
  - Докоснете **Парола**, за да въведете парола от 4 или повече букви или цифри за заключване на телефон. Вижте [Настройване на заключване с лице](#) за повече информация.



#### Задаване на заключване със схема

1. Отворете  **Настройки** >  **Пароли и сигурност** > **Заклучване на екрана**.
2. Докоснете **Схема**.
3. Начертайте схема за отключване и след това докоснете **Напред**.
4. Начертайте схемата за отключване отново и след това докоснете **Потвърждаване**.

### Note

Ако не желаете да задавате други методи за заключване, докоснете **Отказ**.



## Задаване на заключване с PIN

1. Отворете  **Настройки** >  **Пароли и сигурност** > **Заключване на екрана**.
2. Докоснете **Пин**.
3. Въведете между 4 и 16 цифри.
4. Докоснете **Продължаване** и след това докоснете **ОК**, за да потвърдите паролата си.

### Note

Ако не желаете да задавате други методи за заключване, докоснете **Отказ**.

## Настройване на заключване с парола



1. Отворете  **Настройки** >  **Пароли и сигурност** > **Заключване на екрана**.
2. Докоснете **Парола**.
3. Въведете 4 или повече цифри или букви.
4. Докоснете **Продължаване** и след това докоснете **ОК**, за да потвърдите паролата си.

### Note

Ако не желаете да задавате други методи за заключване, докоснете **Отказ**.

## Настройване на заключване с пръстов отпечатък

Най-напред трябва да настроите **Заключване на екрана**, преди да настроите **Отключване с пръстов отпечатък**. Вижте [Задаване на Заключване на екрана](#) за повече информация.

1. Отворете  **Настройки** >  **Пароли и сигурност** > **Отключване с пръстов отпечатък**.
2. Потвърдете самоличността си с отключване на екрана.
3. Добавете вашия пръстов отпечатък в четеца на пръстови отпечатьци.
4. Докоснете **Готово**.

### Tip



Уверете се, че пръстът ви и екранът са чисти.

### Note

Мястото на сензора за пръстови отпечатащи може да се различава при различните модели. Сензорите за пръстови отпечатащи може да се намират отстрани на телефон или в долната част на екрана.

## Настройване на заключване с лице




Най-напред трябва да настроите **Схема**, преди да настроите **Отключване с лице**. Вижте [Задаване на Заключване на екрана](#) за повече информация.

1. Отворете  **Настройки** >  **Пароли и сигурност** > **Отключване с лице**.
2. Потвърдете самоличността си с отключване на екрана.
3. Докоснете **Старт**, за да добавите своите лицеви данни.
4. Докоснете **Готово**.

## Отключване с Bluetooth устройство




Можете да отключите телефон с Bluetooth устройства, като например някои устройства за носене на Xiaomi.

Най-напред трябва да зададете заключване на екрана, преди да настроите **Отключване с Bluetooth устройство**. Вижте [Задаване на Заключване на екрана](#) за повече информация.

1. Отворете  **Настройки** >  **Пароли и сигурност** > **Отключване с Bluetooth устройство**.
2. Докоснете , за да активирате **Отключване на устройството**.
3. Потвърдете самоличността си с отключване на екрана.
4. Докоснете **Разрешаване**, за да включите Bluetooth в изскачащия прозорец.
5. Изберете налично устройство за свързване.




## Използване на Парола за защита на личната информация

Паролата за защита на личната информация се използва за приложения, които може да съдържат чувствителна информация.

1. Отворете  **Настройки** >  **Пароли и сигурност** > **Парола за защита на личната информация**.
2. Докоснете , за да активирате **Използване на Парола за защита на личната информация**.

### Find My Device (Намиране на моето устройство)



Можете да активирате **Използване на Find My Device (Намиране на моето устройство)**, за да откриете, заключите или възвърнете фабричните настройки на своя телефон, ако се изключи.

1. Отворете  **Настройки** >  **Пароли и сигурност** > **Поверителност и лична информация**.
2. Докоснете **Find My Device (Намиране на моето устройство)**.
3. Докоснете , за да активирате **Използване на Find My Device (Намиране на моето устройство)**. **Използване на Find My Device (Намиране на моето устройство)** обикновено е активирано по подразбиране.
4. Докоснете **Приложение на Find My Device (Намиране на моето устройство)** или **Уебсайт на Find My Device (Намиране на моето устройство)**, за да намерите своя телефон.

#### Note

**Приложение на Find My Device (Намиране на моето устройство)** не работи, докато не добавите Google акаунт.

## Състояние на сигурността

Можете да отворите  **Настройки** >  **Състояние на сигурността**, за да видите информация за **Намиране на устройството**, **Актуализация на защитата** и **Google Play Protect**.

#### Note

**Google Play Protect** Редовно проверява вашите приложения и вашия телефон за вредно поведение. Телефонът ще ви съобщи, ако открие някакви рискове за сигурността.



## Безопасност и спешни случаи



При спешен случай можете да използвате своя телефон лесно и бързо, за да се обадите за помощ и да уведомите своите контакти за спешни случаи.

### Информация за спешни случаи



Медицинската информация и контактите за спешни случаи могат да помогнат на оказващите първа помощ в случай на инцидент.

### Добавяне на медицинска информация

Добавете своя идентификатор, име, адрес, кръвна група, алергии и друга медицинска информация, за да помогнете на оказващите първа помощ при спешен случай да я намерят бързо.



1. Отворете  **Настройки** >  **Безопасност и спешни случаи** > **Информация за спешни случаи**.
2. Докоснете **Добавяне на информация**.
3. Докоснете **Име**, **Адрес**, **Кръвна група**, **Алергии**, **Лекарства**, **Донор на органи** или **Медицински бележки**, за да добавите съответната медицинска информация.

#### Note


Също така можете да отворите  **Настройки** >  **Безопасност и спешни случаи** > **ОТВАРЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ**, за да добавите медицинска информация.

### Добавяне на контакт за спешни случаи

Можете да добавяте контакти за спешни случаи, за да помогнете на оказващите първа помощ да се свържат с вашето семейство и приятели.

1. Отворете  **Настройки** >  **Безопасност и спешни случаи** > **Информация за спешни случаи**.
2. Докоснете **Добавяне на контакт**.
3. Изберете контакт.
4. Докоснете контакта, за да го добавите към списъка с контакти за спешни случаи.




## Tip

Можете да докоснете , за да потърсите контакт.

## Сигнал за спешен случай




### Използване на Сигнал за спешен случай

След като активирате тази функция, можете да натиснете бутона за захранване 5 или повече пъти бързо едно след друго, за да се възпроизведе силен звук при стартиране на Сигнал за спешен случай.



1. Отворете  **Настройки** >  **Безопасност и спешни случаи** > **Сигнал за спешен случай**.
2. Докоснете , за да активирате **Използване на Сигнал за спешен случай**. **Използване на Сигнал за спешен случай** обикновено е активирано по подразбиране.

### Пускане на аларма с обратно броене

След като активирате тази функция, вашият телефон ще възпроизведе силен звук, когато **Пускане на аларма с обратно броене** стартира.

1. Отворете  **Настройки** >  **Безопасност и спешни случаи** > **Сигнал за спешен случай**.
2. Докоснете , за да активирате **Пускане на аларма с обратно броене**.

### Добавяне на обаждане за помощ




1. Отворете  **Настройки** >  **Безопасност и спешни случаи** > **Сигнал за спешен случай**.
2. Докоснете **Обаждане за помощ**.
3. Въведете телефонен номер.
4. Докоснете **Запис**.

## Note

Ако въведете номер, който не е спешен, то вашият телефон ще трябва да бъде отключен за използване на Сигнала за спешен случай и на вашето обаждане може да не бъде отговорено.

## Изпращане на местоположение за спешен случай








Когато се обадите на спешен номер или му изпратите съобщение, вашият телефон може автоматично да изпрати местоположението до партньорите за действие в спешни случаи.

1. Отворете  **Настройки** >  **Безопасност и спешни случаи** > **Услуга за местоположение при спешни случаи**.
2. Докоснете , за да активирате **Изпращане на ELS местоположение**. **Изпращане на ELS местоположение** обикновено е активирано по подразбиране.

## Безжични известия за спешни случаи

### Активиране на Безжични сигнали за спешни случаи


Можете да получавате сигнали, които застрашават живота и имуществото ви, бюлетини за отвличане на деца и тестова информация от системата за предупреждение за безопасност.

1. Отворете  **Настройки** >  **Безопасност и спешни случаи** > **Безжични известия за спешни случаи**.
2. Докоснете , за да активирате **Разрешаване на предупреждения**. **Разрешаване на предупреждения** обикновено е активирано по подразбиране.
3. Изберете кои типове сигнали да активирате.
  - Докоснете , за да активирате **Изключителни заплахи**. Функцията предупреждава за екстремни заплахи за живота и собствеността.
  - Докоснете , за да активирате **Сериозни заплахи**. Функцията предупреждава за сериозни заплахи за живота и имуществото.
  - Докоснете , за да активирате **AMBER сигнали**. Функцията предупреждава за бюлетини за тревога за отвличане на деца.
  - Докоснете , за да активирате **Тестване на сигнали**. Функцията позволява да получавате тестове на оператора и месечни тестове от системата за предупреждение за безопасност.

### Note

Можете да докоснете **Хронология на сигналите при спешни случаи**, за да прегледате предишни сигнали.



## Задаване на предпочитания за сигнали

1. Отворете  **Настройки** >  **Безопасност и спешни случаи** > **Безжични известия за спешни случаи**.
2. Изберете, за да зададете предпочитания за сигнали.
  - Докоснете , за да активирате **Вибрация**, когато сте в сигнал. **Вибрация** обикновено е активирано по подразбиране.
  - Докоснете **Напомняне за предупреждение**, за да изберете честотата на напомнянията за сигнали.

## Поверителност и лична информация

### Преглед на таблото за поверителност



Можете да прегледате хронология на разрешения, използвани от приложенията през последните 24 часа.

1. Отворете  **Настройки** >  **Поверителност и лична информация**.
2. Докоснете **Табло за поверителност** за преглед на последно използваните разрешения.
3. Докоснете разрешение за преглед на хронологията.

### Note




Функцията може да не е достъпна за някои модели.

## Управление на разрешения

1. Отворете  **Настройки** >  **Поверителност и лична информация**.
2. Докоснете **Управление на разрешения**, за да управлявате достъпа на приложението до вашите данни.
3. Докоснете върху разрешение, за да разгледате кои приложения имат достъп до това разрешение.
4. Докоснете върху приложение, за да промените неговото разрешение.




## Показване на пароли

**Показване на пароли** показва знаците за кратко докато ги въвеждате.

1. Отворете  **Настройки** >  **Поверителност и лична информация**.
2. Докоснете , за да активирате **Показване на пароли**.



### **Използване на автоматично попълване с Google**

Автоматичното попълване с Google съхранява и попълва при необходимост пароли, кредитни карти или адреси.



1. Отворете  **Настройки** >  **Поверителност и лична информация** > **Услуга за автоматично попълване от Google**.
2. Докоснете , за да активирате **Използване на автоматично попълване с Google**.

### **Активиране на Хронология на местоположенията с Google**

Трябва да добавите един Google акаунт или да използвате [myaccount.google.com](https://myaccount.google.com), за да управлявате някои настройки без акаунт.



1. Отворете  **Настройки** >  **Поверителност и лична информация**.
2. Докоснете **Хронология на местоположенията с Google**, за да видите страницата **Управление на активността**.
3. Докоснете **Включване**.

### **Управление на активността**

Съхраняваните във вашия акаунт данни спомагат да имате по-лично преживяване във всички услуги на Google. Можете да изберете кои настройки да съхраняват данни във вашия Google акаунт. Можете да отворите  **Настройки** >  **Поверителност и лична информация** > **Управление на активността**, за да управлявате **Активност в мрежата и приложенията**, **Хронология на местоположенията**, **Хронология на гледанията в YouTube** и **Персонализиране на реклами**.

### **Нулиране на рекламния идентификатор**

Генерирайте нов рекламен идентификатор, който да се използва от приложенията от този момент нататък.




1. Отворете  **Настройки** >  **Поверителност и лична информация** > **Реклами**.
2. Докоснете **Нулиране на рекламния идентификатор**.
3. Докоснете **ПОТВЪРЖДАВАНЕ**.

## Note



Можете също така да докоснете **Изтриване на рекламния идентификатор**, за да виждате реклами, които не са основани на вашите интереси.

## Активиране на Употреба и диагностика

Тази функция споделя данни, за да подобри работата ви с устройството с Android.

1. Отворете  **Настройки** >  **Поверителност и лична информация**.
2. Докоснете **Употреба и диагностика**, за да разгледате информация относно употребата и диагностиката.
3. Докоснете , за да активирате **Употреба и диагностика**.

## Защита на личната информация

Отидете на  **Настройки** >  **Защита на личната информация**, за да управлявате приложенията, които изискват разрешения, свързани с поверителността, проследявате как приложенията използват, свързани с поверителността, и управлявате други разрешения, свързани с личната информация.

## Управление на всички разрешения

Можете да управлявате приложенията, които изискват чувствителни разрешения. Вижте [Управление на разрешения](#) за повече информация.

## Специални разрешения

Можете да наблюдавате как приложенията използват разрешения, свързани с поверителността:



- **Достъп до всички файлове:** Разрешете на приложение да чете, променя и изтрива всички файлове на устройството или всички свързани пространства за съхранение.
- **Приложения за администриране на устройството:** Разрешете на приложението за администриране да изтрие всички данни, да промени заключването на екрана, да заключва екрана или да деактивира някои функции за заключване на екрана.
- **Показване върху други приложения:** Позволете на приложението да се показва върху другите приложения, които използвате.
- **Достъп до „Не ме безпокойте“:** Разрешете на приложение да активира режима „Не ме безпокойте“.

- **Приложения за управление на мултимедия:** Позволете на приложение да променя или изтрива медийни файлове, създадени с други приложения, без да ви пита.
- **Промяна на системните настройки:** Разрешете на приложение да променя системните настройки.
- **Известия за устройство и приложение:** Разрешете на приложение достъп до известия.
- **Картина в картината:** Позволете на приложение да създаде прозорец на картина в картина, докато приложението е отворено или след като излезете от него. Например, за да продължите да гледате видеоклип.
- **Достъп до Premium SMS:** Разрешете на приложение достъп до Premium SMS.
- **Неограничени данни:** Разрешете на приложение да използва данни неограничено.
- **Инсталиране на непознати приложения:** Разрешете на приложение да инсталира непознати приложения. Тази функция обаче може да направи вашия телефон по-уязвим за атаки от непознати приложения.
- **Аларми и напомнания:** Позволете на приложение да задава аларми и да планира действия, обвързани със зададено време. Функцията позволява на приложението да работи във фонов режим, което може да изразходва повече батерия.
- **Достъп до Употреба:** Позволете на приложение да проследява кои други приложения използвате и колко често, както и информация за вашия оператор, езикови настройки и други данни.
- **Помощни услуги за виртуална реалност:** Разрешете на приложение да работи като помощна услуга за виртуална реалност.
- **Управление на Wi-Fi:** Позволете на приложение да включва или изключва Wi-Fi, да сканира и да се свързва с Wi-Fi мрежи, да добавя или премахва мрежи или да стартира само локален хотспот.

### Други разрешения



Можете да управлявате други разрешения, свързани с поверителността. Вижте [Управление на други разрешения](#) за повече информация.

## Приложения

Можете да отидете на  **Настройки** >  **Приложения**, за да управлявате приложенията и техните разрешения, да задавате Клонирани приложения и да настройвате Заклучване на приложения.



### Управляване на системни приложения

Можете да управлявате услугите и настройките на системно приложение. Системните приложения включват **Музика**, **Звукозапис**, **Настройки на обаяданията**, **Камера**, **Галерия**, **Сигурност**, **Актуализатор на системни приложения** и Xiaomi Cloud.

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Настройки на системни приложения**.
2. Докоснете върху системно приложение, за да управлявате настройките.




### Управление на приложенията

#### Деинсталиране на приложения

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Управление на приложенията**.
2. Докоснете **Деинсталиране**.
3. Изберете едно или повече приложения.
4. Докоснете **Деинсталиране** в долния край на своя телефон.

#### Задаване на приложения по подразбиране

Задайте приложения по подразбиране за основни функции като набиране, съобщения и камера.




1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Управление на приложенията**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Приложения по подразбиране**.
4. Изберете основна функция, за да зададете приложение по подразбиране за тази функция.

Например, можете да докоснете **Браузър**, за да изберете **Chrome** или **Mi браузер** за приложение по подразбиране за показване на веб страници.



## Нулиране на предпочитанията за приложения

Нулира всички предпочитания за деактивирани приложения, деактивирани известия на приложения и ограничения за фонові данни за приложения.




1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Управление на приложенията**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Нулиране на всички предпочитания**.
4. Докоснете **Нулиране на приложения**.

### **Note**

Тази функция не изтрива никакви данни за приложения.

## Управление на преки пътища на началния екран




Можете да изберете да активирате преки пътища на началния екран за системни приложения като **Теми**, **Файлов мениджър**, **Услуги и обратна връзка**, **Изтегляния**, **Музика** и **Mi Видео**.

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Управление на преки пътища на началния екран**.
2. Докоснете  до дадено приложение, за да активирате значките пряк път на началния екран.

Иконата на приложението се показва на началния екран.

## Клонирани приложения

**Клонирани приложения** ви позволява да клонирате съществуващо приложение на устройството си и да го използвате независимо с друг акаунт.

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Клонирани приложения**.
2. Докоснете **Създаване**.
3. Докоснете  до дадено приложение, за да създадете клонирано приложение.
4. Докоснете **Включване**.

### Note



Клонираното приложение се намира до името на приложение. Когато системата изисква действие от приложение, което има клонирано приложение, ще получите запитване кое приложение да бъде използвано.

## Разрешения

### Активиране на автоматичното стартиране

Функцията позволява на приложенията да се стартират автоматично, когато включите телефон.



Някои приложения може неправилно да показват, че MIUI им е попречила да стартират. Можете да проверите разрешенията, които са предоставени на отделни приложения.

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Разрешения**.
2. Докоснете **Автоматично стартиране**.
3. Докоснете  до дадено приложение, за да разрешите автоматично стартиране.

### Note

Можете също да докоснете приложението, за да изберете да активирате **Разрешаване на приложенията да стартират автоматично** и **Разрешаване на приложението да се стартира от други приложения**.

## Управление на разрешения

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Разрешения**.
2. Докоснете **Разрешения**, за да влезете в **Управление на разрешения**.

Разрешения като Календар, Камера или Контакти се показват във вид на списък с разрешения.

3. Докоснете върху елемент, за да проверите кои приложения използват това разрешение.
4. Докоснете върху приложение, за да управлявате разрешението.

## Управление на други разрешения



1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Разрешения**.

2. Докоснете **Други разрешения**, за да управлявате другите разрешения.

- След това докоснете върху приложение, за да проверите или промените разрешенията в страницата **Приложения**.
- Докоснете върху разрешение, за да проверите или промените системните настройки в страницата **Разрешения**.

### **Инсталиране чрез USB**



Тази функция позволява инсталирането на приложение на вашето устройство посредством USB

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Разрешения**.
2. Докоснете **Инсталиране чрез USB** и следвайте инструкциите на екрана.

### **Заклучване на приложения**

#### **Защитаване на приложенията чрез заключване на приложения**

**Заклучване на приложения** проверява инсталираните на вашето устройство приложения и препоръчва приложения, които изискват защита за първи път.

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Заклучване на приложения**.
2. Докоснете **Включване**.
3. Задайте паролата на **Схема**.
4. Изберете дали да добавите Mi профил или не.
5. Изберете приложения и докоснете **Използване на Заклучване на приложения**.


#### **Note**

Можете да изберете дали да включите отключването с пръстов отпечатък.

### **Добавяне на приложенията към заключване на приложения**

Използвайте **Заклучване на приложения**, за да защитите данните за отделните приложения и поверителността си.

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Заклучване на приложения**.





2. Въведете паролата, за да отворите **Заклучване на приложения**.
3. Изберете приложение и докоснете  до него, за да го заключите.

#### Tip

Можете да докоснете полето за търсене в горната част на екрана, за да потърсите приложения.


### Деактивиране на Заклучване на приложения

Премахнете защитата от всички приложения заедно с паролата за заключване на приложения.

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Заклучване на приложения**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете  за деактивиране на **Заклучване на приложения**.
4. Докоснете **ОК**.





### Задаване на време за прилагане на Заклучване на приложения

Можете да зададете кога да се прилага Заклучване на приложения. Трябва да потвърдите своята парола за Заклучване на приложения, когато отваряте защитено приложение в приложеното време.

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Заклучване на приложения**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Настройки за заключване**, за да изберете кога да се прилага **Заклучване на приложения**.
  - Докоснете **Когато устройството е заключено**.
  - Докоснете **След заключване на устройството или след излизане от приложението**.
  - Докоснете **След заключване на устройството или 1 минута след излизане от приложението**.

### Скриване на съдържание на известия





Тази функция не показва съдържанието на известията за защитени приложения при заключен екран и в падащия панел с известия.

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Заклучване на приложения.**
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете **Скриване на съдържание на известия.**
4. Докоснете  до дадено приложение.

Можете да видите **Имате ново съобщение** вместо реалното съдържание, когато получите известие.





### **Отключване на всички приложения едновременно**

Въведете паролата веднъж за отключване на всички защитени приложения.

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Заклучване на приложения.**
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете , за да активирате **Отключване на всички приложения едновременно.**




### **Заклучване на всички приложения**

Тази функция ви позволява да заключите всички приложения едновременно.

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Заклучване на приложения.**
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете , за да активирате **Заклучване на всички приложения.**

### **Промяна на типа на паролата**




Можете редовно да променяте типа на паролата за заключване на приложения и самата парола за по-голяма сигурност.

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Заклучване на приложения.**
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.

3. Докоснете **Промяна на типа на паролата**, за да смените типа на паролата за заключване на приложения и самата парола.





### Отключване с пръстов отпечатък

Можете да добавите отключване с пръстов отпечатък за Заключване на приложения.

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Заключване на приложения**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете , за да активирате **Отключване с пръстов отпечатък**.
4. Добавете вашия пръстов отпечатък. Вижте [Настройване на заключване с пръстов отпечатък](#) за повече информация.





### Отключване с лице

Можете да добавите отключване с лице за Заключване на приложения.

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Заключване на приложения**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете , за да активирате **Отключване с лице**.

### Добавяне на Мi профил

Препоръчително е да добавите своя Мi акаунт, преди да използвате **Заключване на приложения**. Ако забравите паролата за заключване на приложението, можете да я нулирате с Мi акаунта. В противен случай можете да извършите само фабрично нулиране.

1. Отворете  **Настройки** >  **Приложения** > **Заключване на приложения**.
2. Докоснете  в горния десен ъгъл на телефон.
3. Докоснете , за да активирате **Добавяне на Мi профил**.

### Местоположение


Местоположението може да използва източници като GPS, Wi-Fi, мобилни мрежи и датчици, за да изчисли приблизителното местоположение на вашето устройство.

## Активиране на Достъп до местоположение

Позволява на приложенията, които имат разрешение за местоположението, да получат информация за Вашето местоположение.



1. Отворете  **Настройки** >  **Местоположение**.
2. Докоснете , за да активирате **Достъп до местоположение**.

### Tip

Можете също така да плъзнете надолу от горния десен ъгъл на своя телефон, за да активирате  **Местоположение** от Център за управление.

## Промяна на Разрешения за местоположение на приложение

Можете да разрешите на приложението достъп до разрешението за местоположение през цялото време или само докато се използва, или да забраните достъп.

1. Отворете  **Настройки** >  **Местоположение** > **Разрешения за местоположение на приложение**.
2. Докоснете приложение, за да видите разрешението за местоположение.
3. Променете разрешенията за местоположение за приложението.

### Note

При някои модели докоснете **Достъп на приложението до местоположение**, за да промените разрешенията за местоположение на приложението.

## Управление на услуги за местоположение

1. Отворете  **Настройки** >  **Местоположение**.
2. Докоснете **Достъп до местоположение**, за да управлявате услугите за местоположение.
  - Докоснете **Услуга за местоположение при спешни случаи**, за да използвате услуги за местоположение при спешни случаи.
  - Докоснете **Точност на местоположението с Google**, за да подобрите прецизността на местоположение.
  - Докоснете **Хронология на местоположенията с Google**, за да видите хронологията на местоположения в Google Apps.

- Докоснете **Споделяне на местоположение с Google**, за да видите споделянето на местоположения в Google Apps.
- Докоснете **Сканиране за Wi-Fi**, за да позволите на приложенията и услугите да сканират за Wi-Fi мрежи по всяко време, дори при изключен Wi-Fi.
- Докоснете **Сканиране за Bluetooth**, за да позволите на приложенията и услугите да сканират за Bluetooth устройства по всяко време, дори при изключен Bluetooth.

### Note

При някои модели можете да докоснете **Споделяне на информация за местоположението с оператора** към всички оператори, за да научите за местоположението си чрез базова станция.




## Раздел 12 Достъпност

Функциите за достъпност помагат на хора със затруднено зрение, слух, физически увреждания и други потребности.

### Общи

#### Активиране на пряк път на Меню за достъпност


Менюто за достъпност осигурява удобни преки пътища, които ви позволяват да управлявате своя телефон.

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете **Меню за достъпност** в страницата **Общи**.
3. Докоснете , за да активирате **Пряк път на меню за достъпност**.

#### Настройване на Бутон за достъпност




1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете **Бутон за достъпност** от раздела **Общи**.
3. Изберете, за да настроите Бутон за достъпност.
  - Докоснете , за да активирате **Бутон за достъпност**.
  - Докоснете **Местоположение**, за да зададете местоположението на Бутона за достъпност.



- Докоснете **Размер**, за да зададете размера на Бутона за достъпност.
- Докоснете , за да активирате **Блед, когато не се използва**.
- Издърпайте плъзгача наляво или надясно, за да регулирате **Прозрачен, когато не се използва**.

### Активиране на Пряк път от заключен екран




Позволява на прекия път за функции да се включва от заключен екран. Задръжте двата бутона за силата на звука едновременно за няколко секунди.

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете , за да активирате **Пряк път от заключен екран**.

## Зрение

### Използване на TalkBack

TalkBack предоставя гласова обратна връзка, така че да можете да използвате телефон, без да гледате екрана. TalkBack е предназначен за ситуации или хора, които изпитват затруднения при виждането на екрана.

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете **Зрение**, за да настроите екранните четци и показване в страницата **Зрение**.
3. Докоснете **TalkBack**.
4. Докоснете , за да активирате **Използване на TalkBack**.
5. Докоснете **Разрешаване** и следвайте инструкциите на екрана или слушайте гласовата обратна връзка, за да извършвате действия.

#### **Note**

За да изключите TalkBack, натиснете бутоните за сила на звука едновременно.

Сега можете да докоснете екрана телефон, за да чуете думите или елементите на глас.



## Активиране на Пряк път на TalkBack

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете **Зрение**, за да настроите екранните четци и показване в страницата **Зрение**.
3. Докоснете **TalkBack**.
4. Докоснете , за да активирате **Пряк път на TalkBack**.
5. Докоснете **Включване**.

### **Note**

Вече можете да натиснете и задържите бутоните за сила на звука едновременно, за да включите или изключите TalkBack.

## Настройване на Talkback

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете **Зрение**, за да настроите екранните четци и показване в страницата **Зрение**.
3. Отворете **TalkBack** > **Настройки**.
4. Изберете, за да настроите Talkback.

Можете да настроите **Настройки на текст към говор**, **Многословие**, **Звук и вибрации** и да персонализирате **Индикатор за фокусиране**, жестове, менюта и други елементи.



## Активиране на пряк път на Изберете за изговаряне

Когато Изберете за изговаряне е включено, можете да докосвате конкретни елементи на екрана си, за да чуете думите прочетени на глас.



1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете **Зрение**, за да настроите екранните четци и показване в страницата **Зрение**.
3. Докоснете **Изберете за изговаряне**.
4. Докоснете , за да активирате **Пряк път на Изберете за изговаряне**.

5. Докоснете **Позволяване** и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите действията.

### Настройване на Изберете за изговаряне

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете **Зрение**, за да настроите екранните четци и показване в страницата **Зрение**.
3. Отворете **Изберете за изговаряне** > **Настройки**.
4. Изберете, за да настроите Изберете за изговаряне.
  - Докоснете **Настройки на текст към говор**, за да зададете предпочитания инструмент, език, скорост на речта и височина на тона.
  - Докоснете , за да активирате **Четене във фонов режим**.
  - Докоснете , за да активирате **Четене на текст в изображения**.

### Управление на текст към говор

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете **Зрение**, за да настроите екранните четци и показване в страницата **Зрение**.
3. Докоснете **Произвеждане на текст към говор**.
4. Изберете, за да управлявате **Произвеждане на текст към говор**.
  - Докоснете **Предпочитан инструмент**, за да настроите инструмента за гласовата услуга.
  - Докоснете **Език**, за да изберете изходния език за текст към говор.
  - Издърпайте плъзгача наляво или надясно, за да регулирате **Скорост на речта**.
  - Издърпайте плъзгача наляво или надясно, за да регулирате **Стъпка**.

### Управление на дисплея




1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.

2. Докоснете **Зрение** , за да настроите екранните четци и показване в страницата **Зрение**.
3. Изберете да управление на дисплея.
  - Докоснете **Размер на дисплея**, за да изберете показвания размер на иконите.
  - Докоснете **Увеличение** , за да активирате **Пряк път на Лупа** .  
**Пряк път на Лупа** Ви позволява бързо да увеличавате или намалявате мащаба, за да направите съдържанието по-голямо.
  - Докоснете **Корекция на цветовете**, за да коригирате цветовете така, че да виждате най-добре.
  - Докоснете **Инверсия на цветовете**, за да направите светлите сцени тъмни, или тъмните сцени светли.
  - Докоснете  , за да активирате **Премахване на анимациите**.



## Чуване

### Активиране на Моно звук

Тази функция комбинира канали при възпроизвеждане на звук.

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете **Чуване** , за да регулирате звука от страницата **Чуване**.
3. Докоснете  , за да активирате **Моно звук**.


### Регулиране на баланса на звука

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете **Чуване** , за да регулирате звука от страницата **Чуване**.
3. Издърпайте плъзгача наляво или надясно, за да постигнете желания **Баланс на звука**.

### Управление на предпочитания за надписите

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете **Чуване** , за да регулирате звука от страницата **Чуване**.
3. Докоснете **Предпочитания за надписите**.

4. Управлявайте предпочитанията за надписите.

- Докоснете , за да активирате **Показване на надписи**.
- Докоснете **Размер и стил на надписите**, за да регулирате размера на текста и стила на надписите.

#### **Note**

Не всички приложения поддържат настройките на надписи.

## **Физически**

### **Активиране на достъп с превключвател**





**Превключване на достъпа** ви позволява да взаимодействате с вашето Android устройство с един или повече превключватели вместо от сензорния екран. **Превключване на достъпа** може да бъде полезно, ако не можете да взаимодействате директно с вашия телефон. Използвайте превключватели за избор на елементи, превъртане, въвеждане и др.

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете **Физически** за регулиране на контролите за взаимодействие и устройството за въвеждане в страница **Физически**.
3. Докоснете **Превключване на достъпа**.
4. Докоснете , за да активирате **Използване на Превключване на достъпа**.
5. Докоснете **Позволяване** и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите действията.

### **Активиране на пряк път на Превключване на достъпа**

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете **Физически** за регулиране на контролите за взаимодействие и устройството за въвеждане в страница **Физически**.
3. Докоснете **Превключване на достъпа**.
4. Докоснете , за да активирате **Пряк път на Превключване на достъпа**.

## Управление на контролите за взаимодействие

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете **Физически** за регулиране на контролите за взаимодействие и устройството за въвеждане в страница **Физически**.
3. Управление на контролите за взаимодействие.
  - Докоснете **Забавяне при докосване и задържане**, за да избереете време за реакция при продължително докосване, като докосване и задържане.
  - Докоснете **Време за изпълнение на действие (време за изчакване за достъпност)**, за да изберете време за показване на съобщения, които изискват от вас да предприемете действие.
  - Докоснете , за да активирате **Прекратяване на повикване с бутона за захранване**.
  - Докоснете , за да активирате **Автоматично завъртане на екрана**.
  - Докоснете **Сила на вибрация и усещане за допир**, за да включите обратната връзка при позвъняване, известия и действие при докосване.

## Управление на устройство за вход

1. Отворете  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Достъпност**.
2. Докоснете **Физически** за регулиране на контролите за взаимодействие и устройството за въвеждане в страница **Физически**.
3. Управлявайте устройството за вход.
  - Докоснете **Автоматично кликване (време на задържане)**, за да изберете време, през което курсорът на мишката да кликва автоматично, когато курсорът спре да се движи за определен период от време.
  - Докоснете , за да активирате **По-голям курсор на мишката**.

## Раздел 13 Специални функции

### Note


Изброените по-долу функции може да не са достъпни за някои модели.

### Активиране на Странична лента

Можете да отворите второ приложение, когато плъзнете Страничната лента.

1. **Настройки > Странична лента Специални функции > Странична лента** Отворете **Настройки > Специални функции > Странична лента**.
2. Изберете сцените, за да активирате Странична лента.
  - Докоснете , за да активирате **Винаги да се показва**.
  - Докоснете , за да активирате **Показване по време на игри**.
  - Докоснете , за да активирате **Показване по време на възпроизвеждане на видеоклипове**.

### Отваряне на приложение в Страничната лента



1. Плъзнете надясно индикатора на Страничната лента, за да отворите **Странична лента**.
2. Докоснете върху приложение в Страничната лента.

## 💡 Tip

Също така можете да добавяте приложения към **Странична лента**.



## Задаване на Асистент на предна камера

Прилагайте различни ефекти, когато използвате предната камера.




1. **ⓘ Настройки > Асистент на предна камера Специални функции > Асистент на предна камера** Отворете **ⓘ Настройки > Специални функции > Асистент на предна камера**.
2. Изберете да настроите Асистент на предна камера.
  - Докоснете , за да разрешите **Асистент на предна камера** да показва опциите за разкрасяване и запълване със светлина при използване на предната камера.
  - Плъзнете плъзгача наляво или надясно, за да регулирате яркостта на запълващата светлина.
  - Докоснете , за да активирате **Разкрасяване за видео повиквания**.

## Научете за плаващи прозорци

Отидете в **ⓘ Настройки > Специални функции > Плаващи прозорци**, за да научите как да отваряте известия в плаващ прозорец.

	<p><b>Отваряне на плаващи прозорци</b></p> <p>Натиснете и задръжте и след това дръпнете надолу лентата с действия на известие.</p>
	<p><b>Преместване на плаващи прозорци</b></p> <p>Натиснете и задръжте лентата с действия на плаващ прозорец, за да плъзнете.</p>




	<p><b>Преглед на плаващи прозорци в режим на цял екран</b></p> <p>Натиснете и задръжете и след това дръпнете надолу лентата с действия на плаващ прозорец.</p>
	<p><b>Минимизиране на плаващи прозорци</b></p> <p>Плъзнете плаващия прозорец до ъгъла на екрана.</p>
	<p><b>Минимизиране на приложение *</b></p> <p>Натиснете и задръжете долната част на прозореца и го плъзнете в горния десен ъгъл.</p>

### Note

\* Тази функция работи само когато системната навигация е настроена на жестове.


## Включване на Второ пространство

Можете да създадете отделно пространство във вашия телефон, където можете да използвате различни акаунти и идентификатори и да съхранявате данни. Данните във второто пространство не засягат основното пространство.

1.  **Настройки** > **Второ пространство** **Специални функции** > **Второ пространство** Отворете  **Настройки** > **Специални функции** > **Второ пространство**.
2. Докоснете **Включване на Второ пространство**.
3. Докоснете **Продължете**.
4. Изберете по какъв начин да превключвате между пространствата.
  - Докоснете **С използване на парола**.
  - Докоснете **С използване на пряк път**.
5. Докоснете **Продължете**, за да зададете парола за второто пространство.



### Note

- Паролите за двете пространства трябва да са различни. Ако сте в основното пространство, можете да въведете паролата за второто пространство на Заключен екран, за да влезете във второто пространство.
- Можете да докоснете **Пропускане**, ако изберете **С използване на пряк път** да превключва между пространствата без парола.

След като активирате **Второ пространство**, иконата **Превключване** се появява на Начален екран на вашия телефон. Можете да докоснете , за да превключите към основното пространство.




## Включване на Лек режим

Лекият режим има по-еднородно оформление за по-лесно навигиране и по-големи икони и шрифтове за по-добро виждане.

1.  **Настройки** > **Лек режим** **Специални функции** > **Лек режим** Отворете  **Настройки** > **Специални функции** > **Лек режим**.
2. Докоснете **Включване на Лек режим**.

## Измерване на сърдечен ритъм


Можете да използвате сензора за пръстови отпечатьци, за да измерите пулса си.

1.  **Настройки** > **Сърдечен ритъм** **Специални функции** > **Сърдечен ритъм** Отворете  **Настройки** > **Специални функции** > **Сърдечен ритъм**.
2. Покрийте с пръст сензора за пръстови отпечатьци  за 15 секунди.

Резултатите се показват на екрана.

## Раздел 14 Рестартиране, актуализиране, нулиране и възстановяване


### Изключване на захранването на телефон

1. Натиснете и задръжте **Бутон за захранване**, докато се покаже функционалното меню.
2. Изберете  **Изключване на захранването**.

### Note



Когато телефонът не функционира нормално, можете да натиснете и задържите **Бутон за захранване** за 15 секунди, за принудително рестартиране на устройството.

## Рестартиране на телефон

1. Натиснете и задържете **Бутон за захранване**, докато се покаже функционалното меню.
2. Изберете  **Рестартиране**.

## Актуализиране на версията на MIUI



Актуализирайте системата MIUI до последната версия на MIUI, за да използвате най-новите функции.

1. Влезте в  **Настройки** >  **Данни на телефона**.
2. Докоснете информацията за **Версия на MIUI**.
3. Докоснете **Проверка за актуализации** за актуализиране до последната версия на MIUI.

### Note

Системата ви информира за информация относно актуализация до последната версия на MIUI. Можете също да влезете в страницата за актуализиране от известието и да изберете дали да актуализирате или не.

## Обновяване на системни приложения


1. Отворете  **Настройки** >  **Актуализатор на системни приложения**.
2. Проверете информацията за обновяване на приложения и обновете системните приложения.

## Управляване на Актуализатор на системни приложения

Можете да изберете приложенията да се актуализират само тогава, когато сте свързани към Wi-Fi мрежи.



1. Отворете  **Настройки** >  **Актуализатор на системни приложения** >  **Настройки**.

## 2. Управлявайте **Актуализатор на системни приложения**.

- Докоснете , за да активирате **Показване на известие за актуализация**.
- Докоснете **Автоматично актуализиране**, за да изберете **Да не се актуализира**, **Актуализации през Wi-Fi** или **Актуализации през Wi-Fi и мобилни данни**.

## **Създаване на резервно копие и възстановяване**

Можете да създавате резервни копия и да възстановявате данни, записани на вашето устройство и компютър. Можете също да архивирате данните в **Xiaomi cloud**.



1. Влезте в  **Настройки** >  **Данни на телефона**.
2. Докоснете **Създаване на резервно копие и възстановяване**.
3. Изберете локални и облачни елементи, на които да създадете резервно копие и възстановяване.

### **Note**

Функцията трябва да се свърже с интернет и изисква някои разрешения, за да работи нормално.

## **Връщане към фабрични настройки**

Можете да премахнете всички данни от своя телефон и да върнете своя телефон към фабрични настройки.



1. Влезте в  **Настройки** >  **Данни на телефона**.
2. Докоснете **Връщане към фабрични настройки** и следвайте инструкциите на екрана.

### **Note**



Трябва да направите резервно копие на всичко важно като акаунти, контакти, снимки и видеоклипове, приложения, резервни копия, данни от SD карти и други.

## Раздел 15 Информация за устройството и акаунтите

### Информация за телефон

Можете да отворите  **Настройки** >  **Данни на телефона**, за да разгледате информация като версията на MIUI, важна информация за безопасността, информация за сертификацията и друго.


### Разширяване на паметта

Можете да отидете на  **Настройки** >  **Допълнителни настройки** > **Разширяване на паметта**, за да добавите повече RAM, като използвате памет за съхранение.



#### Note

Използвайте тази функция само тогава, когато устройството ви има достатъчно свободно място за съхранение.

### Mi профил

Xiaomi профилът е метод за идентификация, използван за устройствата на Xiaomi. Той работи с MIUI, Xiaomi Cloud, Общност на Xiaomi и други услуги. Можете да отворите  **Настройки** >  **Mi профил**, за да се впишете в своя Mi профил.

### Google




Можете да отворите  **Настройки** >  **Google**, за да влезете със своя Google акаунт и да зададете предпочитанията си за услуги на телефона като реклами, автоматично попълване и устройства и споделяне.

### Акаунти и синхронизиране

Можете да синхронизирате календара, контактите, диска, пощата и друга информация от Google акаунта си и от акаунти в други платформи.

#### Активиране на Автоматично синхронизиране на данни

Всички промени, които направите по своите акаунти в мрежата, автоматично ще се прехвърлят на вашето устройство.

1. Отворете  **Настройки** >  **Акаунти и синхронизиране**.
2. Докоснете , за да активирате **Автоматично синхронизиране на данни**.

3. Докоснете **ОК**.
4. Докоснете **Синхронизиране** от изскачащия прозорец.

#### **Note**

Също така можете да докоснете **Синхронизиране сега** от долната страна на своя телефон, за да синхронизирате данните ръчно.

### **Активиране на Само Wi-Fi**



Акаунтът синхронизира данни само тогава, когато сте свързани към Wi-Fi мрежа.

1. Отворете  **Настройки** >  **Акаунти и синхронизиране**.
2. Докоснете , за да активирате **Wi-Fi само**.

#### **Note**

Трябва да активирате **Автоматично синхронизиране на данни** преди да активирате **Wi-Fi само**.

### **Услуги и обратна връзка**

Можете да отворите  **Настройки** >  **Услуги и обратна връзка**, за да търсите проблеми и да изпращате обратна връзка. Вижте [Услуги и обратна връзка](#) за повече информация.

### **Отказ от отговорност**

Това общо ръководство за потребителя е публикувано от Xiaomi или нейната местна свързана компания. Подобрения и промени в това ръководство, наложени от печатни грешки, неточности на текущата информация или подобрения на програми и/или оборудване, могат да бъдат направени от Xiaomi по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включени в новите онлайн издания на ръководството за бърз старт (моля, вижте подробности на [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)).

Тъй като това общо ръководство за потребителя описва изчерпателните функции на телефоните от модел Xiaomi или Redmi, външният вид на телефона, характеристиките, функциите, работните процедури и параметрите за конфигурация може да не са достъпни за вашите конкретни модели телефони. Илюстрациите, включително, но не само цвета, размера, изображенията и иконите, може да не съответстват напълно на вашето

конкретно устройство. Всички илюстрации в това ръководство са само за справка.