





# Algemene gebruikshandleiding voor MIUI 13

# Contents

Hoofdstuk 1 Aan de slag .....	01
Hoofdstuk 2 Standaard functies .....	05
Hoofdstuk 3 Personaliseer uw telefoon.....	23
Hoofdstuk 4 Batterij en onderhoud.....	37
Hoofdstuk 5 Netwerken en verbinding.....	41
Hoofdstuk 6 Verbinding en delen .....	48
Hoofdstuk 7 Telefoon en berichten.....	53
Hoofdstuk 8 Camera .....	62
Hoofdstuk 9 Galerij .....	85
Hoofdstuk 10 Apps.....	97
Hoofdstuk 11 Beveiliging en veiligheid .....	133
Hoofdstuk 12 Toegankelijkheid.....	149
Hoofdstuk 13 Speciale functies.....	155
Hoofdstuk 14 Herstarten, updaten, resetten en herstellen .....	158
Hoofdstuk 15 Over telefoon en accounts.....	160
Disclaimer .....	162


# Hoofdstuk 1 Aan de slag

## Over de gebruikershandleiding

Bedankt dat u voor Xiaomi en Redmi telefoons hebt gekozen, lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u begint. Dit is de Telefoon algemene handleiding voor de MIUI Global 13 versie. Als u niet zeker weet welke softwareversie uw toestel draait, kunt u naar  **Instellingen** >  **Over de telefoon** gaan om de informatie over de MIUI-versie te bekijken.

Voor meer MIUI-functies zie [global.miui.com](http://global.miui.com) voor meer informatie.

## Telefoon overzicht



1. Camera voorzijde	2. SIM-kaartsleuf	3. USB-poort
4. Vingerafdruksensor	5. Aan-uitknop/ Aan-uitknop met Vingerafdruksensor	6. Volumeknoppen
7. Flitser	8. Camera's achterzijde	

## **Note**

De illustratie dient alleen ter informatie. De vingerafdruksensor kan zich op de **Aan-uitknop** of aan de onderkant van het scherm bevinden.


## Een SIM-kaart plaatsen

1. Verwijder de SIM-kaartsleuf met het uitwerpgereedschap.
2. Plaats de SIM-kaart op de drager.
3. Steek de drager weer in de telefoon.

## **Note**


- Als u twee SIM-kaarten plaatst, kunt u de ene als de primaire mobiele data-SIM instellen en de andere als de primaire oproep-SIM, of oproepen doorschakelen tussen de twee SIM-kaarten. Zie [Een standaard SIM voor gesprekken instellen](#) en [Een standaard SIM voor data instellen](#) voor meer informatie.
- Bij verschillende modellen kan de SIM-kaartsleuf zich aan de zijkant of de onderkant van het telefoon bevinden en kan het uiterlijk van de sleuf variëren.
- Sommige modellen ondersteunen het plaatsen van een SD-kaart op de SIM-kaartsleuf.

Bijvoorbeeld:



## De telefoon aanzetten

1. Houd de **Aan-uitknop** ingedrukt totdat de telefoon begint te trillen.



2. Voltooi de installatiewizard.


### **Note**

De eerste keer dat u de telefoon aanzet, zal een installatiewizard u helpen bij het personaliseren van uw telefoon, verbinding maken met een mobiel netwerk of Wi-Fi-netwerk, kiezen om apps en gegevens te kopiëren, aanmelden met een Google-account of Mi-account, schermvergrendeling instellen, Google Assistent instellen, en andere elementaire instellingen.




## De installatiewizard voltooien

Als u de installatiewizard niet voltooid wanneer u het telefoon de eerste keer inschakelt, verschijnt het op het meldingenpaneel nadat u de telefoon start. U kunt het meldingenpaneel omlaag vegen en vervolgens op de melding van het voltooien van het instellen van uw telefoon en de instructies op het scherm volgen om de installatiewizard te voltooien.

U ziet bijvoorbeeld een melding van **Android Setup** op het meldingenpaneel.




## Verbinding maken met Wi-Fi

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Wi-Fi**.
2. Klik op  om **Wi-Fi** in te schakelen.
3. Selecteer een beschikbaar netwerk om verbinding mee te maken.

### **Note**

U moet een wachtwoord invoeren voor een gecodeerd Wi-Fi-netwerk.



### **Tip**

U kunt de statusbalk naar beneden vegen in de rechter bovenhoek van de telefoon, klik vervolgens op  **Wi-Fi** op de Control Center om de volgende keer verbinding te maken met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

## **Accounts toevoegen**

### **Aanmelden op uw Google-account**

Met Google Account heeft u toegang tot Google Cloud Storage en apps die vanuit uw account zijn geïnstalleerd, en kunt u volledig gebruikmaken van de Android-functies.



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Accounts & synchroniseren**.
2. Klik op **Account toevoegen**.
3. Kies **Google**.
4. Meld u aan met uw Google-account.

### **Note**

Als u geen account hebt, dan kunt u op **Account creëren** klikken om er een aan te maken. Zie [Google](#) voor meer informatie.

### **Aanmelden op uw Mi-account**

Met uw Mi-account krijgt u toegang tot exclusieve Mi-content en kunt u volledig gebruik maken van Mi-apps.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Mi-account**.
2. Meld u aan met uw Mi-account.

### **Note**

Uw Mi-account wordt automatisch aangemaakt wanneer u voor het eerst een telefoonnummer gebruikt. U kunt ook een Mi-account aanmaken met een e-mailadres.

## **Uw data kopiëren**

Wanneer u uw telefoon voor het eerst in de setup-wizard inschakelt, kunt u de instructies op het scherm volgen om uw data via kabels te kopiëren.

## Het scherm aan of uit zetten

U kunt snel op de **Aan-uitknop** klikken om het scherm aan of uit te zetten.

De telefoon schakelt het scherm automatisch uit om stroom te besparen, uw privacy te beschermen en gaat slapen wanneer u het niet gebruikt. De telefoon kan vergrendeld of ontgrendeld worden, afhankelijk van de instellingen voor schermvergrendeling.

## Hoofdstuk 2 Standaard functies

### Gebaren en sneltoetsen

U kunt gebaren en sneltoetsen leren voor interactie met de telefoon.

#### Note

De functie kan per apparaat verschillen.

### Standaard gebaren

U kunt de eenvoudige gebaren gebruiken om uw telefoon en apps te bedienen.

Gebaar	Definitie	Voorbeelden van gebaareffecten
	Klikken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Een item openen of kiezen.</li><li>• Teksten op het toetsenbord invoeren op het telefoon scherm.</li></ul>
	Aanraken en vasthouden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Een app-pictogram op het startscherm verplaatsen.</li><li>• Activeer een lijst om meerdere items te kiezen.</li></ul>
	Vegen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Snel een lijst doorbladeren.</li></ul>



Gebaar	Definitie	Voorbeelden van gebaareffecten
	Schuiven	<ul style="list-style-type: none"> <li>Een lijst naar boven of beneden slepen om meer informatie te kunnen zien.</li> </ul>
	Inzoomen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meer details van foto's zien.</li> <li>Duidelijk door websites bladeren.</li> </ul>
	Uitzoomen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaarten volledig bekijken.</li> </ul>

## Sneltoetsen

U kunt fysieke toetsen gebruiken voor standaard functies of om andere functies te activeren.

Gebaar	Omschrijving
	<p><b>Uitzetten en herstarten</b></p> <p>Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het menu Uitzetten en herstarten verschijnt.</p>
	<p><b>Het volume verhogen</b></p> <p>Druk op de Volume omhoog-knop.</p>
	<p><b>Het volume verlagen</b></p> <p>Druk op de Volume omlaag-knop.</p>



Gebaar	Omschrijving
	<p><b>Een schermafdruck maken</b></p> <p>Druk tegelijkertijd op de knop Volume omlaag en de aan/uit-knop.</p>
	<p><b>Google-assistent lanceren</b></p> <p>Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat de Google-assistent verschijnt.</p>

**Note**

Lanceer **Google-assistent** is wellicht niet beschikbaar op uw modellen.

**Een schermafdruck maken**



U kunt de gebaren gebruiken om een schermafdruck en een gedeeltelijke schermafdruck te maken.

Gebaar	Omschrijving
	<p><b>Een schermafdruck maken</b></p> <p>Schuif met drie vingers naar beneden.</p>
	<p><b>Een gedeeltelijke schermafdruck maken</b></p> <p>Met drie vingers ingedrukt houden.</p>




**Note**

Voordat u de gebaren kunt gebruiken, moet u de sneltoetsen inschakelen. Zie [Sneltoets Maak een schermafdruck inschakelen](#) en [Sneltoets Gedeeltelijke schermopname inschakelen](#) voor meer informatie.

## Startscherm

		
1. Statusbalk	2. Navigatieknoppen van het systeem	3. Indicator volledig scherm

### Navigatieknoppen van het systeem

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klikken om naar de laatste stap terug te keren.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klikken om terug te keren naar de Startscherm.</li> <li>• Ingedrukt houden om Google Assistent te gebruiken.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klikken om recent geopende apps in Recent te bekijken.</li> </ul>

### Note

Zie [Navigatietoetsen van het systeem instellen](#) voor meer informatie.

### Gebaren op het volledige scherm

Gebaar	Omschrijving
	<p><b>Ga naar Startscherm</b></p> <p>Veeg van beneden naar boven op het scherm.</p>
	<p><b>Open recentelijk</b></p> <p>Veeg van beneden naar boven op het scherm en pauzeer.</p>

Gebaar	Omschrijving
	<p><b>Teruggaan</b></p> <p>Veeg van links of rechts vanaf de rand van het scherm.</p>
	<p><b>De actie van de app activeren</b></p> <p>Veeg van links of rechts vanaf de rand in het bovenste gedeelte van het scherm.</p>
	<p><b>Schakelen tussen apps</b></p> <p>Veeg naar links of rechts vanaf de volledige schermindicator of de onderkant van het scherm.</p>

**Note**















U kunt de bovenstaande gebaren alleen gebruiken wanneer u voor de modus Gebaren op volledig scherm kiest. Ga naar [Schermvullende gebaren instellen](#) voor meer informatie.

## Meldings- en statuspictogrammen

Meldings- en statuspictogrammen informeren u over de nieuwste gebeurtenissen, zoals nieuws of berichten van apps en de statussen van uw telefoon, zoals de netwerksterkte of batterijstatus.

### Meldings- en statuspictogrammen

	5G netwerk aangesloten		Volledige signaalsterkte
	SIM-kaart niet gevonden		VoLTE ingeschakeld
	Vliegtuigmodus ingeschakeld		Wi-Fi-netwerk aangesloten
	Draagbare hotspot ingeschakeld		Bellen
	Gemist gesprek		Ongelezen SMS

	Niet storen		Stille modus
	Trillen in stille modus		Alarm
	Koptelefoon		Koptelefoon met aangesloten microfoon
	Microfoon in gebruik-indicator		Camera in gebruik-indicator
	Bluetooth ingeschakeld		Locatieservices
	Batterijbesparing		Batterij bijna leeg
	Opladen		Mi Turbo Charge ingeschakeld

### Note

- Het netwerkstatuspictogram kan variëren afhankelijk van uw regio en netwerkservice-provider.
- Omdat de functies per model verschillen, zijn sommige meldingspictogrammen en statuspictogrammen mogelijk niet beschikbaar voor uw modellen.


### De meldingen bekijken

1. Veeg naar beneden vanaf de linkerbovenkant van het telefoon om het meldingenpaneel te openen.
2. Klik op een melding om de details te bekijken.

### Wis de meldingen


1. Veeg naar beneden vanaf de linkerbovenkant van het telefoon om het meldingenpaneel te openen.
2. Veeg naar rechts op een melding om deze te wissen.

### Tip

U kunt op  klikken aan de onderkant van het meldingenpaneel om alle meldingen te wissen.







## Control Center






















U kunt snel toegang krijgen tot de sneltoetsen van de functies op het Control Center.



1. Meldings- en statuspictogrammen bekijken	2. Ga naar <b>Instellingen</b>	3. Knoppen toevoegen of verwijderen
4. Aanklikken om de functie in of uit te schakelen / Ingedrukt houden om de functie-instellingen te openen	5. Naar links of rechts vegen voor meer sneltoetsen	

### Schakelt de Control Center aan

	Bluetooth		Vliegtuigmodus
	Automatische helderheid		Stil
	Screenshot		Flits

	Oriëntatie vergrendelen		Vergrendelscherm
	Schermrecorder		Scanner
	Leesmodus		Donkere modus
	DND		Batterijbesparing
	Ultra batterijbesparing		Cast
	Mi Share		Zwevende vensters
	Trillen		Hotspot
	Dichtbij delen		NFC
	Dolby Atmos		Locatie
	Focusmodus		Bedtijdmodus
	Prestatiemodus		Mi-afstandsbediening

 **Note**

De schakelfuncties zijn mogelijk niet beschikbaar op sommige modellen.


### Open het Control Center

Wanneer u de **Nieuwe versie** van het Control Center gebruikt, trek dan de statusbalk aan de rechterkant naar beneden om het Control Center te openen.


Wanneer u de **Oude versie** van het Control Center gebruikt, trek dan de statusbalk naar beneden om het Control Center te openen. Zie [Kies een stijl voor het Control Center](#) voor meer informatie.

## Recent vensters


Met de **Recent** vensters kunt u recent gebruikte apps bekijken en tussen apps heen en weer schakelen.



### Recent geopende apps in Recent openen

1. Open **Recent** vensters.
  - Wanneer u in volledige schermmodus bent, veeg dan omhoog vanaf de onderkant van het scherm.
  - Klik op  wanneer u de systeemnavigatietoetsen gebruikt.
2. Klik op een app-venster.

### Recent geopende apps in Recent verwijderen.

1. Open **Recent** vensters.
  - Wanneer u in volledige schermmodus bent, veeg dan omhoog vanaf de onderkant van het scherm.
  - Klik op  wanneer u de systeemnavigatietoetsen gebruikt.
2. Veeg een app-venster naar links of rechts.



#### **Note**

U kunt op  klikken om alle recentelijk geopende apps te verwijderen.

## Widgets

Met **Widgets** krijgt u snel toegang tot de functies van apps, zoals schoonmaak-functie, klok- of weerinformatie.

### Een widget toevoegen aan het Startscherm

1. Ga naar de schermbewerkingsmodus.
  - Knijp op de Startscherm.
  - Raak een lege ruimte aan op de Startscherm en houd deze vast.
2. Klik op  **Widgets** om alle widgets te zien.
3. Kies een widget en klik op de widget om deze toe te voegen aan het Start-scherm.
4. Klik op  in de linker bovenhoek van de telefoon of zoom in op de pagina.

#### **Tip**

Als er niet genoeg ruimte is dan kunt u de widget naar een andere Startscherm pagina slepen.

### Verplaats een widget op Startscherm

1. Houd een widget ingedrukt totdat het pop-up venster verschijnt.
2. Verplaats de widget naar andere plekken op de Startscherm.

### Een widget van het startscherm verwijderen

1. Houd een widget ingedrukt totdat het pop-up venster verschijnt.
2. Klik op **Verwijderen**.

## Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

U kunt het scherm zonder wachtwoord vergrendelen en ontgrendelen. In dat geval kunt u het scherm gemakkelijk aan en uit zetten. U kunt ook een scherm-vergrendeling en andere soorten vergrendelingen toevoegen om uw telefoon te vergrendelen.





### Het scherm met de Aan-uitknop vergrendelen

De **Aan-uitknop** indrukken.

### Vergrendel het scherm met de Widgets

Wanneer u niet op de Aan-uitknop kunt drukken, klikt u op het slotpictogram op het Startscherm om het scherm snel te vergrendelen.



1. Ga naar de schermbewerkingsmodus.
  - Knijp op de Startscherm.
  - Raak een lege ruimte aan op de Startscherm en houd deze vast.
2. Klik op  **Widgets** om alle widgets te zien.
3. Klik op  **Vergrendelen** in de sneltoetsen.
4. Klik op  in de linker bovenhoek van de telefoon of zoom in op de pagina.
5. Klik op  **Vergrendelen** om het scherm te vergrendelen.

### Het scherm met een patroon, PIN-code of wachtwoord ontgrendelen

Als u geen patroon, pincode of wachtwoord kent of wilt, zie dan [Schermvergrendeling instellen](#) voor meer informatie.

1. De **Aan-uitknop** indrukken om de telefoon te wekken.
2. Veeg van beneden naar boven op het scherm.
3. Teken het patroon of voer de PIN-code of het wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.

### Het scherm met een vingerafdruk ontgrendelen

U kunt de vingerafdruksensor aan de onderkant van het scherm of aan de zijkant van de telefoon aanklikken en vasthouden, afhankelijk van uw modellen.

#### **Note**

- Stel de schermvergrendeling in voordat u de vingerafdruk toevoegt. Als u geen vingerafdrukgegevens hebt, zie dan [Een vingerafdrukvergrendeling instellen](#) voor meer informatie.
- Alleen de vinger die u heeft geregistreerd met de vingerafdrukgegevens kan het scherm ontgrendelen.
- De locatie van de vingerafdruksensor kan per model verschillen.

### Het scherm met gezichtsgegevens ontgrendelen

Als u niet handig bent met uw vingers, kunt u gezichtsontgrendeling gebruiken om uw telefoon met gezichtsherkenning te ontgrendelen.

Voeg een wachtwoord voor schermvergrendeling toe, voordat u de gezichtsgegevens toevoegt. Zie [Een gezichtsvergrendeling instellen](#) voor meer informatie.

1. De Aan-uitknop indrukken om de telefoon te wekken.

2. Kijk naar het scherm totdat het slotpictogram van 😊 naar ☹️ veranderd.
3. Veeg van beneden naar boven op het scherm.

### **Note**

Zorg ervoor dat het scherm aan blijft staan wanneer u naar het scherm kijkt.

## Het volume aanpassen

Druk op de **Volume-omhoogknop** of **Volume-omlaagknop** knoppen om het volume aan te passen.


### **Tip**

U kunt ook langs de statusbalk naar beneden vegen om de volumebalk op het Control Center aan te passen.

## App-downloads

### Download apps van de Google Play Store

De Google Play Store app komt vooraf geïnstalleerd op de Startscherm. U kunt apps downloaden op de telefoon.

1. Open  **Play Store** app.
2. Kies een app die u wilt downloaden.
3. Klik op **Installeren** om de app te downloaden en te installeren.

### **Note**

U moet zich met uw Google-account aanmelden. Zie [Aanmelden op uw Google-account](#) voor meer informatie.

Het pictogram van de app verschijnt automatisch op het Startscherm wanneer deze gedownload is.

### Apps van andere bronnen downloaden




Wanneer uw telefoon toelaat dat u apps van andere bronnen mag downloaden, kunt u de instructies van de bronnen volgen. Als uw telefoon niet toestaat dat u apps van andere bronnen kunt downloaden, zie [Toestaan om onbekende apps te installeren](#) voor meer informatie.

### **Caution**

Gedownloade apps van onbekende of onbetrouwbare bronnen kunnen uw telefoon beschadigen.

## Toestaan om onbekende apps te installeren

Met deze functie kan de telefoon bepaalde apps downloaden en installeren.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Bescherming van privacy** > **Speciale toestemmingen**.
2. Klik op **Onbekende apps installeren** om alle apps te zien.
3. Kies de app waarvan u apps wilt downloaden.
4. Klik op  om **Deze bron toestaan** te activeren.

### **Caution**

Uw telefoon en persoonlijke gegevens zijn kwetsbaarder voor aanvallen door onbekende apps.

## Apps en app-mappen

Gedownloadde apps en voorgeïnstalleerde apps worden weergegeven op het Startscherm. U kunt apps beheren en aan de gepersonaliseerde app-mappen toevoegen.

### Open een app van het Startscherm

Klik op een app-pictogram op het Startscherm.

### Een app op het startscherm verplaatsen

1. Houd een app-pictogram ingedrukt totdat het pop-up venster verschijnt.
2. Verplaats de app naar andere plekken op het Startscherm.

### Een app van het Startscherm verwijderen

1. Houd een app-pictogram ingedrukt totdat het pop-up venster verschijnt.
2. Kies **Verwijderen** in het pop-up venster.

### Creëer App-mappen op het Startscherm

1. Raak een pictogram van een app aan en houd deze vast totdat het pop-up venster verschijnt, sleep het app-pictogram vervolgens over een ander app-pictogram op het Startscherm.

Het systeem toont automatisch een app-map voor de twee apps.


2. Laat de app-pictogram los in de app-map.

### Apps naar een App-map verplaatsen

1. Raak een App-pictogram aan en houd deze vast totdat het pop-up venster verschijnt, sleep het App-pictogram vervolgens naar een App-map.

2. Laat het App-pictogram los.


### Een app-map een nieuwe naam geven

1. Klik op een app-map om de map te openen.
2. Klik op de naam van de map en voer een nieuwe tekst in.
3. Klik op het scherm of op  om de nieuwe naam te bevestigen.

## Schermafdrucken en schermopnames


### Een schermafdruck op drie manieren maken

U kunt op de volgende drie manieren een schermafdruck maken:

- De **Volume-omlaagknop** en **Aan-uitknop** tegelijkertijd indrukken om een schermafdruck te maken. Zie [Sneltoets Maak een schermafdruck inschakelen](#) voor meer informatie.
- Schuif met drie vingers naar beneden om een schermafdruck te maken. Zie [Sneltoets Maak een schermafdruck inschakelen](#) voor meer informatie.
- Schuif naar beneden van de statusbalk om het Control Center te openen en klik op de  **Screenshot** om een schermafdruck te maken.

### Sneltoets Maak een schermafdruck inschakelen

Als u de functie inschakelt, kunt u met 3 vingers over het scherm schuiven of tegelijkertijd op de **Volume-omlaagknop** en **Aan-uitknop** drukken om een schermafdruck te maken.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Sneltoetsen gebaren** > **Een schermafdruck maken**.
2. Kies om de sneltoets Schermafdruck maken in te schakelen.
  - Klik op  om **Schuif met drie vingers naar beneden** in te schakelen.
  - Klik op  om **Volume verminderen + Aan/uit** in te schakelen.


### Een gedeeltelijke schermafdruck maken

U kunt het gedeelte van het scherm bepalen en een vorm kiezen wanneer u een gedeeltelijke schermafdruck van het scherm maakt.

Voordat u de functie kunt gebruiken, moet u de sneltoets inschakelen. Zie [Sneltoets Gedeeltelijke schermopname inschakelen](#) voor meer informatie.

1. Drie vingers op het scherm ingedrukt houden.
2. Kies een vorm in de rechterbovenhoek van de telefoon.

3. Beweeg met één vinger om het gebied af te bakenen.



4. Klik op **Opslaan**.

### Sneltoets Gedeeltelijke schermopname inschakelen

Als u de functie inschakelt, kunt u met 3 vingers op het scherm drukken en het vasthouden om een gedeeltelijke schermafbeelding te maken.

1. Ga naar **Instellingen** > **Aanvullende instellingen** > **Sneltoetsen gebaren** > **Gedeeltelijke schermopname**
2. Klik op  om **Indrukken en met drie vingers vasthouden** in te schakelen.

### Een schuivende schermafdruck maken

Wanneer u een schermafdruck wilt maken dat meer content bevat, kunt u een schuivende schermafdruck maken om de content in één lange schermafdruck op te slaan.




1. Een schermafdruck maken. Zie [Een schermafdruck op drie manieren maken](#) voor meer informatie.
2. Klik op **Schuiven** op de schermafdruck in de rechterbovenhoek.
3. Schuif omhoog om te bepalen waar de schuivende schermafdruck moet eindigen of wacht tot de pagina automatisch naar beneden gaat.
4. Klik op **KLAAR**.
5. Klik op  om de schuivende schermafdruck te bewaren.

#### **Note**


Als u de schuivende schermafdruck wilt bekijken en opslaan, moet u bepaalde mappen in de **Gallery Editor** toestemmingen geven.

### Het scherm opnemen

U kunt de functie gebruiken om een vergadering of uw spelprestaties op te nemen.

1. Veeg de statusbalk naar beneden om het Control Center te openen.
2. Klik op  **Schermrecorder**.
3. Klik op  om de opname te beginnen.
4. Klik op  om de opname te stoppen.

### **Tip**

U kunt de  **DND** op het Control Center inschakelen om onverwachte meldingen te voorkomen.


## **Scherm-recorder instellen**

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Schermrecorder**.
2. Kies om de **Scherm-recorder** in te stellen.
  - Klik op **Resolutie** om de videoresolutie te selecteren.
  - Klik op **Videokwaliteit** om de videokwaliteit te selecteren. Een hogere kwaliteit betekent een groter bestand.
  - Klik op **Stand** om de oriëntatie van opgenomen video's te selecteren.
  - Klik op **Geluidsbron** om systeemgeluiden, microfoon of mute te kiezen.
  - Klik op  om **Vaste framesnelheid** in te schakelen om de weergave op sociale media platforms te verbeteren.
  - Klik op **Framesnelheid** om de beeldsnelheden te selecteren. Hogere beeldsnelheden verminderen bewegingsonscherpte.
  - Klik op  om de **Vergrendelscherm om te beëindigen** in te schakelen.
  - Klik op  om de **Aanraakbewegingen tonen** in te schakelen.
  - Klik op  om de **Toetsklikken tonen** in te schakelen.

## **Bestanden overzetten**

### **Bestanden overzetten met de DeelMij app**

U kunt de **DeelMij**-app gebruiken om bestanden zonder een internetaansluiting over te zetten.

Voordat de telefoons bestanden overzetten moet u  **DeelMij** op beide telefoons installeren. Zie [App-downloads](#) voor meer informatie.

1. Afzonderlijk  **DeelMij** op beide telefoons openen.

2. Klik op **Ontvangen** op telefoon B om de bestanden te ontvangen.

Telefoon B geeft een QR-code weer totdat een verbinding met telefoon A tot stand is gebracht.

3. Klik op **Versturen** op telefoon A om de te verzenden bestanden te selecteren.
4. Klik op **VERSTUREN** op telefoon A om verbinding te maken met telefoon B.
5. Kies om de bestanden over te zetten.
  - Gebruik telefoon A om de QR-code op telefoon B te scannen zodat er verbinding gemaakt kan worden.
  - Wacht tot telefoon A telefoon B zoekt en klik dan op de naam van telefoon B om verbinding te maken.

Telefoon A zet de geselecteerde bestanden automatisch over naar telefoon B, nadat de verbinding tot stand is gebracht.

#### **Note**

U kunt op **Meer bestanden delen** klikken om meer bestanden tussen telefoon A en telefoon B te delen.

### **Bestanden overzetten met een computer**

1. Sluit zowel uw telefoon A als telefoon B afzonderlijk aan op een computer met een beschikbare kabel.
2. Kies USB voor **Bestandsoverdracht/Android Auto** in de pop-up vensters op beide telefoons.
3. Selecteer de bestanden op telefoon A en kopieer en plak, of sleep de bestanden naar de mappen van telefoon B op de computer.

#### **Note**

Wanneer u bestanden kopieert van telefoon A naar telefoon B, moet u ervoor zorgen dat de namen van de mappen op beide telefoons hetzelfde zijn.

### **Opladen**

U kunt de telefoon opladen met een stroomadapter en een USB-kabel. Sommige modellen ondersteunen ook draadloos opladen.

#### **Opladen telefoon**

Wanneer de batterij bijna leeg is, moet u de telefoon opladen.

1. Sluit de USB-kabel aan op de telefoon.
2. Steek de kabel in de adapter.
3. Steek de adapter in een stopcontact.
4. Trek de oplader uit het stopcontact wanneer de telefoon volledig is opgeladen.

### **Caution**

Zorg ervoor dat de oplader en de USB-kabel beschikbaar zijn. Om ernstige schade en explosies te voorkomen, mag u geen niet-geautoriseerde apparaten gebruiken voor het opladen van de telefoon.

## **Draadloos opladen**

U kunt uw telefoon opladen met een draadloze oplader.

Om de veiligheid van het opladen te garanderen, kunt u op <https://www.mi.com/global/> klikken om een draadloze oplader en een USB-kabel aan te schaffen.

1. Steek de stekker van de draadloze lader in een stopcontact en de USB-kabel in de draadloze oplader.
2. Plaats uw telefoon op het midden van de draadloze oplader met het telefoon scherm naar boven.

### **Note**

- Draadloos opladen is mogelijk niet beschikbaar op sommige telefoonmodellen. En de support-functionaliteit kan variëren afhankelijk van uw toestel.
- De oplaadsnelheid hangt af van het gebruik van het apparaat, de oplaadomstandigheden en andere factoren.

### **Tip**

Sommige telefoonmodellen kunnen ook omgekeerd draadloos opladen ondersteunen. U kunt naar [Omgekeerd draadloos opladen inschakelen](#) gaan om te controleren of uw toestel deze functie ondersteunt.

Nadat de draadloze oplader verbinding heeft gemaakt met uw telefoon, geeft de telefoon de oplaadstatus weer.



## Hoofdstuk 3 Personaliseer uw telefoon

### Achtergronden en thema's

Met **Achtergrond** en **Thema's** kunt u uw telefoon personaliseren. U kunt ze gebruiken om de achtergronden, de letterstijl en andere stijlen te wijzigen.


#### De achtergrond wijzigen

U kunt de achtergrond van uw Startscherm en Vergrendelscherm wijzigen.

1. Open de instellingen van **Achtergronden**.
  - Open  **Thema's** , en klik vervolgens op **Achtergronden**.
  - Ga naar  **Instellingen** >  **Achtergrond**.
2. Kies een nieuwe achtergrond zoals een live afbeelding.
3. Klik op **Toepassen**.
4. Kies **Als vergrendelscherm instellen** , **Als startscherm instellen** , of **Beide instellen**.
  - Klik op **Als vergrendelscherm instellen** om de achtergrond op het vergrendelscherm toe te passen.
  - Klik op **Als startscherm instellen** om de achtergrond op het startscherm toe te passen.
  - Klik op **Beide instellen** om de achtergrond op zowel het vergrendelscherm als het startscherm toe te passen.

#### Het thema wijzigen

U kunt de achtergrond en de klok op het startscherm en het vergrendelscherm wijzigen, de meldingsschaduw, telefoon, berichten en andere weergaven instellen en de pictogrammen op het startscherm wijzigen.

1. Open  **Thema's**.
2. Klik op **Thema's** om een thema te kiezen.
3. Klik op een thema om de details te bekijken.
4. Download het thema.
  - Klik op **GRATIS** om het gratis thema te downloaden.
  - Klik op **PREMIUM** om thema's waarvoor premium nodig is te downloaden.
5. Klik op **TOEPASSEN**.



## Note

U kunt er ook voor kiezen het thema toe te passen op de Vergrendelscherm, Startscherm, Systeem, of pictogrammen.

## Geluid & vibratie



### Het volume aanpassen

U kunt het volume van de media, de beltoon en het alarm aanpassen wanneer u zich in een rustige omgeving bevindt.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Geluid & vibratie**.
2. Versleep de schuifregelaars om de **Media** , **Beltoon** , **Alarm** volume afzonderlijk aan te passen.

### De beltonen van Meldingen, Beltoon en Alarm wijzigen

U kunt uw beltonen van Meldingen, Beltoon en Alarmgeluid aanpassen. U kunt de vooraf ingestelde geluiden instellen of het geluid van lokale bestanden of online beltonen toevoegen.




1. Ga naar  **Instellingen** >  **Geluid & vibratie**.
2. Klik op **Meldingen** , **Beltoon** , of **Alarm** om naar de **Beltonen** pagina te gaan.
3. Klik op een beltoon om een voorbeeld te horen en deze te selecteren.

## Tip

U kunt ook op **Meer** voor een meldingsgeluid klikken of **Alle beltonen** voor een beltoon en een alarmgeluid klikken om uw beltonen uit lokale bestanden of online beltonen in te stellen.

### Mediageluid in meerdere apps aanpassen

U kunt het geluid voor individuele apps aanpassen terwijl meerdere apps tegelijkertijd audio afspelen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Geluid & vibratie** > **Geluidsassistent**.
2. Klik op  om **Mediageluid in meerdere apps aanpassen** in te schakelen.


### Stille modus inschakelen

De functie maakt het mogelijk dat de telefoon oproepen en meldingen het zwijgen op kan leggen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Geluid & vibratie**.




2. Klik op  om **Stille modus** in te schakelen.

### **Tip**

U kunt ook vanuit de rechterbovenhoek van de telefoon naar beneden vegen om  **Stil** in te schakelen in het Control center.



### **Niet storen inschakelen**

Als de modus ingeschakeld is, zullen er geen herinneringen voor binnenkomende gesprekken en meldingen weergegeven worden.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Geluid & vibratie**.
2. Klik op  om **Niet storen** in te schakelen.

### **Haptische feedback inschakelen**

U kunt voelbare reacties krijgen op gebaren en systeembedieningen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Geluid & vibratie**.
2. Klik op  om Haptische feedback in te schakelen.



### **Note**

U kunt de onderstaande schuifregelaar verslepen om het niveau van de haptische feedback aan te passen.

## **Scherm**




### **Selecteer licht of donkere modus**

De licht-modus past de telefoon aan om met omgevingen met fel licht om te gaan. De donkere modus past een donker kleurenschema toe op de telefoon om met omgevingen met weinig licht om te gaan.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Scherm**.
2. Selecteer **Lichtmodus** of **Donkere modus** om op het systeem toe te passen.

### **Donkere modus instellen**

U kunt de donkere modus zo inplannen dat deze 's nachts aangaat.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Scherm** > **Donkere modus instellen**.
2. Klik op  om de **Donkere modus instellen** in te schakelen.
3. Klik op **Zonsondergang tot zonsopgang** of **Speciaal**.

- Klik op **Zonsondergang tot zonsopgang**. De donkere modus is van toepassing op uw telefoon vanaf zonsondergang en wordt uitgeschakeld bij zonsopgang.
- Klik op **Speciaal**. U kunt de donkere modus in- en uitschakelen op geplande tijdstippen.

### Automatische helderheid inschakelen


De telefoon past de helderheid automatisch aan bij verschillende lichtomstandigheden.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Scherm** > **Helderheidsniveau**.
2. Klik op  om **Automatische helderheid** in te schakelen.

#### **Note**



De helderheid van het scherm wordt geoptimaliseerd op basis van het omgevingslicht. U kunt handmatig nog steeds kleine wijzigingen aanbrengen.

#### **Tip**

U kunt ook vanuit de rechterbovenhoek van de telefoon naar beneden vegen om  **Automatische helderheid** in te schakelen op het Control Center.


### Helderheidsniveau scherm handmatig aanpassen

U kunt het helderheidsniveau aanpassen om de telefoon donkerder of lichter te maken.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Scherm** > **Helderheidsniveau**.
2. Sleep de schuifregelaar van **Helderheid van het scherm** om de helderheid van het scherm handmatig aan te passen.



#### **Tip**

U kunt ook vanuit de rechterbovenhoek van de telefoon naar beneden vegen om de schuifregelaar in de helderheidsbalk op het Control Center te slepen.



## Kies een kleurenschema

U kunt de kleur van het scherm aanpassen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Scher** > **Kleurenschema**.
2. Kies een kleurenschema van **Levendig**, **Verzadigd**, **Originele kleur**, of **Uitgebrede instellingen** voor meer opties voor kleurenschema's.

## Adaptieve kleuren mogelijk maken

Adaptieve kleuren passen de kleuren aan het omgevingslicht aan.



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Scher** > **Kleurenschema**.
2. Klik op  om **Adaptieve kleuren** in te schakelen.

### **Note**

U kunt de kleurtemperatuur in **KLEURTEMPERATUUR** aanpassen.

## Kies een verversingsfrequentie

U kunt de verversingsfrequentie wijzigen voor een krachtige game-ervaring.


1. Ga naar  **Instellingen** >  **Scher** > **Verversingssnelheid**.
2. Kies **Standaard** of **Speciaal**.
  - Klik op **Standaard** om de verversingsfrequentie dynamisch aan te passen op basis van scenario's om prestaties en energieverbruik op elkaar af te stemmen.
  - Klik op **Speciaal** om een verversingsfrequentie te kiezen.

### **Note**

Een hogere verversingsfrequentie zorgt voor een soepeler kijkervaring, maar verbruikt meer stroom.



## Het lettertype wijzigen

U kunt het lettertype en de stijl op uw telefoon wijzigen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Scher** > **Lettertype**.
2. Kies een lettertype in de **Lettertypes** pagina.
3. Download en gebruik het lettertype.



## De tekstgrootte wijzigen

U kunt de tekstgrootte aan uw ogen aanpassen.


1. Ga naar  **Instellingen** >  **Scher** > **Tekstgrootte**.
2. Sleep de schuifregelaar van **xxs** naar **XXL** om de tekstgrootte te wijzigen.

### Auto-rotatiescherm inschakelen

De telefoon draait het scherm automatisch tussen staande en liggende stand wanneer u de telefoon roteert.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Scher**.
2. Klik op  om **Auto-rotatiescherm** in te schakelen.

#### **Tip**

Als u de schermoriëntatie wilt vergrendelen, kunt u het **Auto-rotatiescherm** deactiveren, of vanuit de rechterbovenhoek van de telefoon naar beneden vegen om  **Oriëntatie vergrendelen** te activeren op het Control Center.

## Altijd-aan weergave & Vergrendelscherm

### Altijd-aan scherm inschakelen



Met het altijd-aan scherm kunnen items, zoals handtekening, analoog, caleidoscoop, digitaal of achtergrond getoond worden wanneer het scherm vergrendeld is.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Altijd-aan scherm & Vergrendelscherm** > **Always-on-weergave**.
2. Klik op  om **Always-on-weergave** in te schakelen.


### De tijd instellen voor weergave-items

U kunt instellen wanneer Always-on-weergave-items moeten worden weergegeven.

U moet eerst Always-on-weergave inschakelen. Zie [Altijd-aan scherm inschakelen](#) voor meer informatie.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Altijd-aan scherm & Vergrendelscherm** > **Always-on-weergave** > **Items weergeven**.
2. Kies **Gedurende 10 seconden na klikken**, **Altijd**, of **Gepland**.

#### **Tip**

U kunt op  klikken om **Uitzetten wanneer batterijbesparing aan staat** in te schakelen om het stroomverbruik te verminderen.



## Het altijd-aan scherm aanpassen

U kunt de thema's en kleuren voor de weergegeven items aanpassen of de **Signature**, **Analoog**, **Kaleidoscope**, **Digitaal**, of **Selecteer achtergrond** weergave op het permanente scherm toepassen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Altijd-aan scherm & Vergrendelscherm** > **Always-on-weergave**.
2. Klik op de overeenkomstige items zoals **Signature**, **Analoog**, of **Kaleidoscope** om de thema's, kleuren en andere instellingen voor de weergegeven items aan te passen.
3. Klik op **Toepassen** om de aangepaste weergegeven items toe te passen.



## Stel de slaaptijd in

Stel de slaaptijd in om het scherm automatisch te vergrendelen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Altijd-aan scherm & Vergrendelscherm** > **Slapen**.
2. Kies een interval voor inactiviteit.




## Wekkerfunctie

Wanneer u de telefoon optilt, wordt het scherm wakker.



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Altijd-aan scherm & Vergrendelscherm**.
2. Klik op  om de **Wekkerfunctie** in te schakelen.

## Dubbelklikken voor wakken of scherm uitzetten wanneer de telefoon vergrendeld is

U kunt dubbelklikken om het scherm uit te schakelen alleen wanneer vooraf geïnstalleerde thema's toegepast zijn.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Altijd-aan scherm & Vergrendelscherm**.
2. Klik op  om **Dubbelklikken voor wakken of scherm uitzetten wanneer de telefoon vergrendeld is** in te schakelen.

## Klokformaat vergrendelscherm instellen

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Altijd-aan scherm & Vergrendelscherm** > **Formaat schermklok vergrendelen**.
2. Kies een Vergrendelscherm kloklay-out.



### **Note**

- U kunt het formaat niet wijzigen wanneer **Dubbele klok** aan staat.

- U kunt de lay-out van het Vergrendelscherm niet wijzigen met thema's van derden.

## Geef oplaadanimatie weer nadat de telefoon ontgrendeld is


De oplaadanimatie blijft verschijnen nadat uw telefoon ontgrendeld is, behalve bij het afspelen van video en andere soortgelijke schermvullende scènes.


1. Ga naar  **Instellingen** >  **Altid-aan scherm & Vergrendelscherm**.
2. Klik op  om **Geef oplaadanimatie weer nadat de telefoon ontgrendeld is** in te schakelen.

## Startscherm

### App-weergave op startscherm instellen



U kunt ervoor kiezen geen apps weer te geven of de gebruikte apps in de app-lade weer te geven.



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Startscherm**.
2. Klik op **Startscherm** om ervoor te kiezen de app-weergave op het startscherm in te stellen.
  - Klik op **Klassiek** om geen apps weer te geven.
  - Klik op **Met app-lade** om de gebruikte apps in de lade weer te geven wanneer u omhoog veegt op het startscherm.

### Snelheid animatie instellen



U kunt de reactiesnelheid van de animatie kiezen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Startscherm**.
2. Klik op **Animatiesnelheid** om **Ontspannen** , **Gebalanceerde** , of **Snel** te kiezen.

### Navigatietoetsen van het systeem instellen



U kunt met uw telefoon communiceren via systeemnavigatietoetsen.





1. Ga naar  **Instellingen** >  **Startscherm**.
2. Klik op **Systeemnavigatie** om de navigatiemethoden voor het systeem te selecteren.
3. Kies **knoppen** om de systeemnavigatietoetsen te gebruiken. Zie [Navigatieknoppen van het systeem](#) voor meer informatie.

### Schermvullende gebaren instellen



U kunt communiceren met uw telefoon door schermvullende gebaren te gebruiken om snel te kunnen navigeren, multitasken en om functies te openen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Startscherm**.
2. Klik op **Systeemnavigatie** om de navigatiemethoden voor het systeem te selecteren.
3. **Gebaren** kiezen voor het gebruik van schermvullende gebaren. Zie [Gebaren op het volledige scherm](#) voor meer informatie.

#### **Note**



- U kunt op  klikken om **Volledige schermindicator verbergen** in te schakelen wanneer u schermvullende gebaren gebruikt.
- U kunt op  klikken om **Bevestiging gebaar** in te schakelen.

### De grootte van het pictogram aanpassen

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Startscherm** > **Grootte pictogram**.
2. Versleep de schuifregelaar om de grootte van het pictogram aan te passen.




### Lay-out startscherm instellen

U kunt ervoor kiezen om de nummers van de app-pictogrammen op één pagina van het startscherm weer te geven.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Startscherm**.
2. Klik op **Lay-out startscherm** om 4x6 of 5x6 startscherm lay-out te kiezen.


### Globale pictogramanimaties inschakelen



Deze functie maakt het mogelijk dat de telefoon animaties weer kan geven op app-pictogrammen van anderen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Startscherm**.
2. Klik op  om **Globale pictogramanimaties** in te schakelen.

## Arrangeer items in Recent



U kunt de lay-out van de Recent display instellen.



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Startscherm**.
2. Klik op **Arrangeer items in Recent** om **Verticaal** of **Horizontaal** te selecteren.

## Geheugenstatus weergeven


Nadat u de functie hebt ingeschakeld, kunt u, wanneer u recentelijk geopende apps in **Recent** opent, de geheugenstatus controleren in de rechterbovenhoek van de telefoon.



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Startscherm**.
2. Klik op **Startscherm** in **EXTRA INSTELLINGEN**.
3. Klik op  om de **Geheugenstatus weergeven** in te schakelen.

## Meldingen & Control center

### Meldingen vergrendelscherm inschakelen

Laat de meldingen van de app zien op het Vergrendelscherm.




1. Ga naar  **Instellingen** >  **Meldingen & Control center**.
2. Klik op **Vergrendelscherm** in **MELDINGEN**.
3. Klik op  naast een app om Meldingen vergrendelscherm mogelijk te maken.

#### **Tip**

Klik op **Formaat** om **Meldingen en inhoud weergeven** of **Meldingen vergrendelscherm niet tonen** te kiezen.

### **Zwevende meldingen inschakelen**



Sta toe dat de app-meldingen op de zwevende meldingen-banners getoond worden.



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Meldingen & Control center**.
2. Klik op **Zwevende meldingen** in **MELDINGEN**.
3. Klik op  naast een app om Zwevende meldingen mogelijk te maken.


### **Zwevende meldingen verbergen**


U kunt omhoog vegen op een zwevende melding om de komende meldingen tijdelijk te verbergen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Meldingen & Control center**.
2. Klik op **Zwevende meldingen** in **MELDINGEN**.
3. Klik op  naast een app om Zwevende meldingen mogelijk te maken.
4. Klik op **Tijdelijk verbergen** om de verbergtijd voor zwevende meldingen in te stellen.

## App-meldingen badges inschakelen

Maak het mogelijk dat het aantal meldingen van de app op de badges verschijnen. Een notificatiebadge is een rode cirkel met een nummer erin. Het nummer geeft aan hoeveel meldingen u ontvangen hebt.





1. Ga naar  **Instellingen** >  **Meldingen & Control center**.
2. Klik op **Badges** in **MELDINGEN**.
3. Klik op  naast een app om de notificatiebadges mogelijk te maken.

## Kies een stijl voor het Control Center

U kunt de stijl van het Control Center kiezen uit de oude of de nieuwe versie.





1. Ga naar  **Instellingen** >  **Meldingen & Control center** > **Stijl Control Center**.
2. Kies een Control Center stijl.
  - Klik op **Oude versie**. U kunt de statusbalk omlaag trekken om toggles en meldingen te bekijken.

- Klik op **Nieuwe versie**. U kunt de statusbalk aan de linkerkant omlaag trekken om meldingen te bekijken en u kunt de statusbalk aan de rechterkant omlaag trekken om het Control Center te openen.

### Op het vergrendelscherm getoonde items na neerwaarts vegen

U kunt het meldingenpaneel op het Vergrendelscherm naar beneden vegen. Als u de nieuwe versie van het Control Center gebruikt, kunt u het Control Center ook aan de rechterkant van het Vergrendelscherm naar beneden vegen en de Smart Home instellen.



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Meldingen & Control center** > **Op vergrendelscherm getoonde items na neerwaarts vegen**.
2. Klik op  om **Meldingenvenster** in te schakelen.

#### **Note**

Als u de nieuwe versie van het Control Center gebruikt, dan kunt u op  klikken om het **Control Center** in te schakelen en op  klikken om **Smart Home** in te schakelen.


### Meldingspictogrammen weergeven

Meldingspictogrammen weergeven op de Statusbalk.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Meldingen & Control center** > **Statusbalk**.
2. Klik op  om de **Meldingspictogrammen weergeven** in te schakelen.

### Kies batterij-indicator




1. Ga naar  **Instellingen** >  **Meldingen & Control center** > **Statusbalk** > **Batterij-indicator**.
2. Kies een te gebruiken stijl voor een batterij-indicator.



### Datum en tijd

#### Datum en tijd wijzigen

De datum en tijd worden automatisch via het netwerk ingesteld op basis van uw locatie. U kunt de datum en tijd handmatig aanpassen.




1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Datum & tijd**.
2. Klik op  om **Tijd automatisch instellen** uit te schakelen.
3. Klik op **Datum** of **Tijd** om de datum of tijd te wijzigen.
4. Klik op **OK**.

#### **Note**

Op sommige modellen kan de naam van de gebruikersinterface voor de functie verschillen. De naam van de gebruikersinterface kan **Tijd automatisch instellen** of **Gebruik de door het netwerk geleverde tijd** zijn afhankelijk van uw telefoon.




### **Tijd automatisch instellen**

De telefoon past de tijd automatisch aan met het netwerk.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Datum & tijd**.
2. Klik op  om **Tijd automatisch instellen** of **Gebruik de door het netwerk geleverde tijd** in te schakelen, op basis van uw modellen.

### **Tijdzone automatisch instellen**

Gebruik de tijd die door het providernetwerk wordt gegeven.




1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Datum & tijd**.
2. Klik op  om **Tijdzone automatisch instellen** of **Gebruik de door het netwerk geleverde tijdzone** in te schakelen, op basis van uw modellen.

#### **Note**

Als u deze functie uitschakelt, kunt u de tijdzone op basis van uw regio selecteren.

### **Gebruik locatie om de tijdzone in te stellen**



De automatische tijdzone staat uit en u kunt uw locatie gebruiken om de tijdzone in te stellen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Datum & tijd**.
2. Klik op  om **Gebruik locatie om tijdzone in te stellen** in te schakelen.

#### **Note**



De functie kan mogelijk niet op sommige modellen beschikbaar zijn.

## Kies een tijdformaat

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Datum & tijd** > **Tijdformaat**.
2. Kies **12-uurs 1:00 PM**, **24-uurs 13:00**, of **Auto (gebaseerd op systeemtaal)**.

## Dubbele klok inschakelen

De telefoon toont de dubbele klok wanneer de huidige tijd verschilt van die op de tweede klok.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Datum & tijd**.
2. Klik op  om **Dubbele klok** in te schakelen.



### **Note**

- U kunt op **Tweede klok** klikken om de regio of tijdzone van de tweede klok te kiezen.
- Dubbele klok Wordt weergegeven op de Vergrendelscherm, Startscherm, en het uitgezette scherm.

## Talen en regio's

U kunt de talen en regio's veranderen wanneer u onderweg bent of ergens naartoe verhuist.

### De taal instellen





1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Talen & invoer** > **Talen**.
2. Kies de taal uit de lijst met talen en stel deze in.

### De regio instellen

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Regio**.
2. Kies de regio uit de regiolist en stel deze in

## Hoofdstuk 4 Batterij en onderhoud

De telefoon geeft u de mogelijkheid om de gezondheid van de batterij te controleren en het gebruik en onderhoud van de batterij beheren. U kunt op twee manieren naar de batterij-instellingen gaan:

- Ga naar  **Instellingen** >  **Accu**.
- Ga naar  **Beveiliging** >  **Accu**.

### **Note**

De batterijfuncties zijn mogelijk niet beschikbaar op sommige modellen.

## Batterijcapaciteit bekijken

Met deze functie kunt u de resterende gebruikstijd en batterijcapaciteit controleren.

1. Ga naar Instellingen batterij. Zie [Ga naar Instellingen batterij](#) voor meer informatie.
2. Open de pagina **Batterijbesparing**.
3. Bekijk de batterijcapaciteit.

### **Tip**

Wanneer uw telefoon opgeladen is, kunt u de resterende tijd voor het volledig opladen en de opgeladen batterijcapaciteit bekijken.

## Batterijbesparing activeren


Gebruik de modus Batterijbesparing om stroom te besparen. Het kan de achtergrondactiviteit van apps reduceren, synchronisatie stoppen en systeemanimaties minimaliseren.

1. Ga naar Instellingen batterij. Zie [Ga naar Instellingen batterij](#) voor meer informatie.
2. Open de pagina **Batterijbesparing**.
3. Klik op **Batterij besparen** op de schuifbalk.

### **Note**

U kunt ook **Gebalanceerde** of de **Prestaties** modus kiezen. **Gebalanceerde** modus wordt aanbevolen voor normaal gebruik. **Prestaties** modus verbetert de prestaties van de telefoon, maar verbruikt meer stroom.


### **Tip**

U kunt ook vanuit de rechterbovenhoek van de telefoon naar beneden vegen om  **Batterijbesparing** te activeren op het Control Center.




## Ultra batterijbesparing inschakelen

Gebruik Ultra batterijbesparing om stroom te besparen wanneer de batterij van de telefoon bijna leeg is. Het beperkt de meeste stroomverbruikende functies. Alleen gesprekken, berichten en netwerkverbindingen worden niet beïnvloed.

1. Ga naar Instellingen batterij. Zie [Ga naar Instellingen batterij](#) voor meer informatie.
2. Open de pagina **Batterijbesparing**.
3. Klik op  om **Ultra batterijbesparing** in te schakelen.

### Tip

U kunt ook vanuit de rechterbovenhoek van de telefoon naar beneden vegen om  **Ultra batterijbesparing** te activeren op het Control Center.

## Problemen met het batterijverbruik oplossen

Wanneer u de batterijinstellingen invoert, scant de telefoon automatisch op problemen met het batterijgebruik. U kunt de problemen met het batterijgebruik controleren en oplossen.

1. Ga naar Instellingen batterij. Zie [Ga naar Instellingen batterij](#) voor meer informatie.
2. Open de pagina **Batterijbesparing**.
3. Klik op **Problemen met het gebruik van 1 batterij oplossen**.

De telefoon begint de problemen op te lossen.

### Note

U hebt misschien geen of meer problemen met het batterijgebruik die u in echte situaties moet oplossen of optimaliseren. De suggesties kunnen betrekking hebben op problemen met het batterijgebruik of batterijoptimalisaties.

## Stroomverbruik in detail bekijken

U kunt de trend van het batterijgebruik en het verbruikspercentage van de apps controleren.

1. Ga naar Instellingen batterij. Zie [Ga naar Instellingen batterij](#) voor meer informatie.
2. Open de pagina **Batterijbesparing**.

3. Klik op de lijngrafiek en bekijk het stroomverbruik in meer detail.


## De batterijtemperatuur bekijken

U kunt de temperatuur van de batterij op dit moment controleren en hoeveel keer u vandaag opgeladen hebt.

1. Ga naar Instellingen batterij. Zie [Ga naar Instellingen batterij](#) voor meer informatie.
2. Klik op **Accu** of veeg naar links om de **Accu** pagina te openen.
3. Bekijk de temperatuur en hoe vaak er opgeladen is.

## Omgekeerd draadloos opladen inschakelen

U kunt andere apparaten opladen die draadloos opladen ondersteunen wanneer u dit dringend nodig hebt.

1. Ga naar Instellingen batterij. Zie [Ga naar Instellingen batterij](#) voor meer informatie.
2. Klik op **Accu** of veeg naar links om de **Accu** pagina te openen.
3. Klik op **Omgekeerd draadloos opladen**.
4. Klik op  om **Omgekeerd draadloos opladen** in te schakelen.


### **Tip**

U kunt de schuif van **Laadlimiet** verslepen om de batterijcapaciteit in te stellen. Wanneer de batterij de oplaadlimiet bereikt, stopt de telefoon met omgekeerd draadloos opladen.

### **Note**

De functie is mogelijk niet op uw modellen beschikbaar.

U kunt nu andere telefoons of draagbare apparaten met Qi draadloze oplaadfunctionaliteit midden op de achterkant van uw telefoon plaatsen.




## Hoofdstuk 5 Netwerken en verbinding


### SIM-kaarten & mobiele netwerken

#### Verbinding maken met mobiele data

De telefoon heeft een SIM-kaart nodig om verbinding te maken met het mobiele netwerk. U kunt op internet surfen met de beschikbare SIM-kaarten.




1. Ga naar  **Instellingen** >  **SIM-kaarten & mobiele netwerken**.
2. Klik op  om **Mobiele data** in te schakelen.

#### **Tip**

U kunt de Statusbalk naar beneden vegen en op  **Mobiele data** klikken om de mobiele data op het **Control Center** in te schakelen.

#### Geen SIM-kaart meer gebruiken

U kunt met de SIM-kaart geen oproepen meer ontvangen of het mobiele netwerk gebruiken.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **SIM-kaarten & mobiele netwerken**.
2. Klik op een telefoonnummer om de SIM-kaart in te stellen.
3. Klik op  om **Inschakelen** uit te schakelen.


#### **Note**

Alleen wanneer de telefoon twee SIM-kaarten heeft, kunt u één SIM-kaart uitschakelen.

## Een standaard SIM voor data instellen



Selecteer een standaard SIM voor mobiel data-gebruik.


1. Ga naar  **Instellingen** >  **SIM-kaarten & mobiele netwerken**.
2. Voer het nummer van een SIM-kaart in **Data SIM** in.





## Een standaard SIM voor gesprekken instellen

Selecteer een standaard SIM voor telefoneren.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **SIM-kaarten & mobiele netwerken**.
2. Voer het nummer van een SIM-kaart in **Standaard voor oproepen**.



## Naam of nummer van de SIM-kaart bewerken

1. Ga naar  **Instellingen** >  **SIM-kaarten & mobiele netwerken**.
2. Klik op een telefoonnummer om de SIM-kaart in te stellen.
3. Klik op **Naam SIM-kaart bewerken** of **Nummer SIM-kaart bewerken** om de naam of het nummer te wijzigen.
4. Klik op **OK**.

## Uitgebreide instellingen beheren

1. Ga naar  **Instellingen** >  **SIM-kaarten & mobiele netwerken** > **Uitgebreide instellingen**.
2. Uitgebreide instellingen beheren.
  - **Mobiele data gebruiken tijdens VoLTE-gesprekken op de secundaire SIM:** Tijdens VoLTE-gesprekken maakt de telefoon via de secundaire SIM verbinding met een mobiel datanetwerk. Maar u kunt de functie instellen wanneer u er twee SIM-kaarten insteekt.
  - **Dataroaming:** Tijdens roaming kunt u verbinding maken met dataservices.

## Een eSIM-kaart gebruiken

Een eSIM-kaart is een virtuele SIM-kaart die geen ruimte inneemt in de SIM-kaart sleuf. De functie van een eSIM-kaart is vergelijkbaar met die van een

fysieke SIM-kaart. U kunt ook bellen, berichten versturen en mobiele data gebruiken.

### **Note**

- De eSIM-kaart is mogelijk niet beschikbaar op sommige telefoonmodellen.
- De eSIM-kaart is alleen beschikbaar in sommige landen en regio's.
- De eSIM-kaart kan variëren afhankelijk van uw provider.

## **Een eSIM-kaart aanvragen**

U moet contact opnemen met uw provider om een eSIM-kaart aan te vragen.

Een medewerker van de klantenservice kan u om de embedded-SIM ID (EID) informatie vragen wanneer u een eSIM-kaart aanvraagt. U kunt naar  **Instellingen** >  **SIM-kaarten & mobiele netwerken** om **eSIM gebruiken** te activeren, en ga dan naar **eSIM managen** >  > **EID telefoon bekijken** om de informatie te bekijken.

### **Note**

U kunt meerdere eSIM-kaarten aanvragen, maar sommige typen telefoons ondersteunen slechts het gebruik van één eSIM-kaart.

## **Een eSIM-kaart via Setup Wizard toevoegen**

1. Start **Setup Wizard** wanneer u de telefoon voor de eerste keer opent.


Nadat u in de Setup Wizard de regio hebt ingesteld die eSIM-kaarten ondersteunt, worden de SIM-kaarten en de eSIM-kaarten automatisch door de telefoon gecontroleerd.

2. Klik op **Activeer eSIM** nadat de telefoon de SIM-kaarten gedetecteerd heeft.
3. Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk om de eSIM-kaarten te controleren.
4. Klik op **Mobiel abonnement toevoegen** om een mobiel abonnement te kiezen.


- Scan de QR-code die u van uw provider gekregen hebt.
- Scan de afbeelding uit de **Gallery** . Wanneer u niet handig bent met uw camera, kunt u de door de provider verstrekte QR-code als een afbeelding bewaren. En klik vervolgens op **Gallery** om de afbeelding voor de scan te kiezen.

- Klik op **Handmatig toevoegen** onder de scanner om de activatiecode te gebruiken die u van uw provider gekregen hebt.
5. Volg de instructies op het scherm om een eSIM-kaart toe te voegen en te activeren.

### **Note**

Als er twee SIM-kaarten worden gedetecteerd, wordt het activeringsproces van de eSIM-kaart in de Setup Wizard overgeslagen. U kunt het later instellen in  **Instellingen**. Zie [Een eSIM-kaart toevoegen via Instellingen](#) voor meer informatie.

## Een eSIM-kaart toevoegen via Instellingen

1. Ga naar  **Instellingen** >  **SIM-kaarten & mobiele netwerken**.
2. Klik op  om **eSIM gebruiken** te activeren en klik op **OK**.
3. Klik op **eSIM managen**.
4. Klik op **Mobiel plan toevoegen** om te kiezen een mobiel abonnement toe te voegen. Zie [Kiezen om een mobiel abonnement toe te voegen](#) voor meer informatie.
5. Volg de instructies op het scherm om een eSIM-kaart toe te voegen en te activeren.

### **Note**

- U kunt op **Mobiele plannen ontdekken** klikken om mobiele abonnementen te vinden.
- eSIM-kaart en SIM 2 kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Als u dubbele SIM-kaarten of SIM 2 in uw telefoon steekt, kan de eSIM-kaart niet geactiveerd worden. Om een eSIM-kaart te kunnen gebruiken, moet u SIM 2 uitschakelen en overschakelen naar de eSIM-kaart.


## Gebruik eSIM inschakelen

Schakel de functie in als u de eSIM opnieuw wilt gebruiken. Als u SIM 2 wilt gebruiken, kunt u **eSIM gebruiken** uitschakelen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **SIM-kaarten & mobiele netwerken**.
2. Klik op  om **eSIM gebruiken** te activeren en klik op **OK**.

## Een eSIM-kaart uitschakelen, een naam geven of verwijderen

1. Ga naar  **Instellingen** >  **SIM-kaarten & mobiele netwerken**.





2. Klik op  om **eSIM gebruiken** te activeren en klik op **OK**.
3. Klik op **eSIM managen**.
4. Kiezen om een eSIM-kaart uit te schakelen, een naam te geven of te verwijderen.
  - **Mobiel plan uitschakelen**: Als u andere eSIM-kaarten wilt gebruiken, kunt u de huidige eSIM-kaart uitschakelen.
  - **Bijnaam wijzigen**: U kunt een nieuwe naam voor de eSIM-kaart wijzigen.
  - **Mobiel plan wissen**: Als u de eSIM-kaart verwijdert, verwijdert u het XIAOMI PROFIEL definitief van de telefoon. De eSIM-kaart wordt niet hersteld en in de eSIM-lijst weergegeven.

#### **Note**

- **Een eSIM-kaart wissen** annuleert geen mobiele data abonnementen die u bij een provider hebt gekocht.
- Schakel een eSIM-kaart uit voordat u deze verwijdert.

### **eSim-kaarten resetten**



Als u eSIM-kaarten reset, worden al uw mobiele plannen permanent van het toestel verwijderd.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **SIM-kaarten & mobiele netwerken**.
2. Klik op  om **eSIM gebruiken** te activeren en klik op **OK**.
3. Ga naar **eSIM managen** >  > **eSim resetten**.
4. Klik op **Reset**.

#### **Note**

Het resetten van eSIM-kaarten annuleert geen dataplannen die u bij een provider hebt gekocht.

### **Wi-Fi**



U kunt naar  **Instellingen** >  **Wi-Fi** gaan om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. Zie [Verbinding maken met Wi-Fi](#) voor meer informatie.

#### **Note**

Beschikbare netwerken zullen verschijnen als u Wi-Fi inschakelt.

## De verbinding met een Wi-Fi-netwerk verbreken

Als u naar een nieuw netwerk wilt overschakelen, kunt u de verbinding met een aangesloten Wi-Fi-netwerk verbreken.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Wi-Fi**.
2. Klik op  om de details van het aangesloten Wi-Fi-netwerk te bekijken.
3. Klik op **Vergeet netwerk**.
4. Klik op **OK**.

Uw telefoon stopt automatisch met de aansluiting op het netwerk. U moet mogelijk het wachtwoord invoeren wanneer u opnieuw verbinding maakt met het netwerk.

## Verbinding maken met een verborgen Wi-Fi-netwerk

Verborgen netwerken zenden hun naam niet uit. Als u er verbinding mee wilt maken, moet u de informatie handmatig invoeren. U kunt de netwerkbeheerder om de naam en het wachtwoord vragen voordat u begint.



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Wi-Fi**.
2. Klik op  om **Wi-Fi** in te schakelen.
3. Klik op **Netwerk toevoegen** onderaan de lijst met Wi-Fi netwerken.
4. Voer de informatie van het Wi-Fi-netwerk in.
  - **Naam netwerk:** Voer de naam van het netwerk in.
  - **Beveiliging:** Kies een beveiligingsoptie uit de lijst en voer, indien nodig, het wachtwoord in.
  - **Privacy:** Kies een Media Access Control-adres (MAC-adres).
  - **Verborgen netwerk:** Selecteer of het netwerk verborgen is.
5. Klik op .

## Kies een Wi-Fi assistent

Een Wi-Fi assistent helpt de verbinding te optimaliseren en het netwerk te versnellen.


1. Ga naar  **Instellingen** >  **Wi-Fi** > **Wi-Fi assistent**.
2. Kies een Wi-Fi assistent.



- Klik op  om **Blijf verbonden** in te schakelen. Met deze functie kan het toestel verbinding maken met andere beschikbare Wi-Fi-netwerken of mobiele data gebruiken wanneer uw huidige Wi-Fi-netwerk geen verbinding kan maken met het internet.
- Klik op  om **Traffic-modus** in te schakelen om een gelijke hoeveelheid bandbreedte aan de apps en de downloads in de achtergrond toe te wijzen.

#### **Note**

Deze functie is standaard ingeschakeld in **Gebalanceerde**. U kunt ook **Snelle verbinding** kiezen om prioriteit te geven aan de apps die u gebruikt en de download-snelheid op de achtergrond te reduceren.

- Klik op **Dual band Wi-Fi snelheids-boost** om de Wi-Fi-snelheid te verhogen door verbinding te maken met extra netwerken.
- Klik op  om **Gebruik mobiele data om snelheid te verhogen** in te schakelen. Met deze functie kan het toestel mobiele gegevens gebruiken om de verbindingssnelheid te verhogen. Gebruik van de functie kan tot extra providerkosten leiden.

#### **Note**

De functies zijn mogelijk niet beschikbaar op sommige modellen. En de functiepaden op verschillende modellen kunnen afwijken.

### **Uitgebreide instellingen beheren**

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Wi-Fi** > **Aanvullende instellingen**.
2. Uitgebreide instellingen beheren.
  - **Opgeslagen netwerken managen**: De bewaarde netwerken wissen.
  - **Certificaten installeren**: Wi-Fi-certificaten installeren vanuit lokale bestanden.
  - **Wi-Fi Direct**: Wi-Fi Direct maakt het mogelijk dat telefoon overal en altijd verbinding maakt met andere Wi-Fi Direct-apparaten, zelfs wanneer er geen toegang is tot een Wi-Fi-netwerk in de buurt.

## Hoofdstuk 6 Verbinding en delen




### Bluetooth

U kunt uw telefoon op oortelefoons, luidsprekers en andere apparaten met Bluetooth-functionaliteit aansluiten. U kunt ook Bluetooth gebruiken om gegevens te delen tussen uw telefoon en andere apparaten.

#### Een Bluetooth-apparaat koppelen

U kunt verbinding maken met compatibele Bluetooth-apparaten. U kunt bijvoorbeeld verbinding maken met telefoons, draadloze Bluetooth-oortjes en draagbare apparaten.


In de volgende stappen wordt de verbinding tussen een Xiaomi of Redmi telefoons als voorbeeld genomen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Bluetooth**.
2. Klik op  om **Bluetooth** op beide apparaten in te schakelen.  
Beschikbare apparaten verschijnen als u **Bluetooth** inschakelt.
3. Klik op de naam van telefoon B in telefoon A.
4. Klik op **Koppelen** in de pop-up vensters van beide apparaten.





#### **Note**

- In de pop-up vensters kunt u het Bluetooth-apparaat ook blokkeren als u geen verbinding wilt maken met het apparaat.
- De twee apparaten moeten **Bluetooth** inschakelen en binnen een effectieve afstand blijven. De telefoon zoekt automatisch naar apparaten, u kunt dan de namen van de beschikbare apparaten zien.

#### **Tip**

U kunt ook vanuit de rechterbovenhoek van de telefoon naar beneden vegen om  **Bluetooth** in te schakelen op het Control Center.


#### Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Bluetooth**.
2. Klik op  om **Bluetooth** in te schakelen.  
De opgeslagen Bluetooth namen verschijnen onder de **Bluetooth-versie**.
3. Klik op  om de details van het gekoppelde Bluetooth-apparaat te zien.

4. Klik op **Ontkoppelen**.

### Een toestel een nieuwe naam geven

Wanneer u Bluetooth inschakelt, kunnen andere apparaten in de buurt de naam zien.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Bluetooth** > **Naam telefoon**.
2. Voer de naam van het toestel in.
3. Klik op ✓.




### Uitgebreide instellingen beheren

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Bluetooth** > **Aanvullende instellingen**.
2. Uitgebreide instellingen beheren.
  - **Compatibele apparaten koppelen:** U kunt snel verbinding maken met oortelefoons, luidsprekers en andere compatibele apparaten.
  - **Bluetooth-blokkeringslijst:** Bekijk de geblokkeerde Bluetooth-apparaten.
  - **Bluetooth-apparaten zonder namen tonen:** De namen van de Bluetooth-apparaten worden niet weergegeven en alleen de MAC-adressen worden getoond.


### Draagbare hotspot

#### Draagbare hotspot inschakelen

Zet de Draagbare hotspot aan en uw telefoon kan andere apparaten toegang tot het internet geven.




1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aansluiting & delen** > **Draagbare hotspot**.
2. Klik op  om **Draagbare hotspot** in te schakelen.

#### **Tip**

- U kunt op **QR-code delen** klikken om het Wi-Fi-netwerk te delen.
- U kunt ook vanuit de rechterbovenhoek van de telefoon naar beneden vegen om  **Hotspot** in te schakelen op het Control Center.



#### Hotspot automatisch uitzetten

Deze functie helpt mobiele data te besparen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aansluiting & delen** > **Draagbare hotspot**.
2. Klik op  om **Hotspot automatisch uitzetten** in te schakelen.

## Draagbare hotspot instellen

U kunt de naam en het wachtwoord van de draagbare hotspot wijzigen om uw privacy of gegevensgebruik te beveiligen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aansluiting & delen** > **Draagbare hotspot**.
2. Klik op **Draagbare hotspot instellen** om de naam of het wachtwoord van de draagbare hotspot te wijzigen.
3. Klik op ✓.

## Aansluiting & delen

### Mi Share inschakelen


Met Mi Share kunt u items draadloos naar andere apparaten in de buurt versturen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aansluiting & delen** > **Mi Share**.
2. Klik op  om **Mi Share** in te schakelen.

### **Note**

Als u items met andere telefoons deelt, zorg er dan voor dat beide telefoons **Mi Share** aan hebben staan. U kunt de lijst van ondersteunde apparaten controleren op de officiële website van ieder geselecteerd merk.

### **Tip**

U kunt ook vanuit de rechterbovenhoek van de telefoon naar beneden vegen om  **Mi Share** te activeren op het Control Center.

### Mi Share automatisch aanzetten

**Mi Share** wordt weer automatisch ingeschakeld wanneer Bluetooth of Wi-Fi weer aangezet wordt.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aansluiting & delen** > **Mi Share**.
2. Klik op  om **Mi Share automatisch aanzetten** in te schakelen.

### Casten inschakelen

U kunt **Cast** inschakelen om de items van uw telefoon scherm op een grotere externe monitor te projecteren.

### **Note**

U moet **Draagbare hotspot** uitschakelen voordat u **Cast** inschakelt.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aansluiting & delen** > **Cast**.
2. Klik op  om **Cast** in te schakelen.
3. Selecteer een beschikbaar apparaat om het casten te starten.

#### **Tip**

- U kunt naar  **Instellingen** >  **Aansluiting & delen** > **Cast** > **Help** gaan om meer informatie over casten te krijgen.
- U kunt ook vanuit de rechterbovenhoek van de telefoon naar beneden vegen, en op  klikken om **Cast** in te schakelen op het Control Center.

### **VPN toevoegen**

Met een Virtual Private Network (VPN) kunt u gegevens verzenden en ontvangen via gedeelde of openbare netwerken. Een VPN versleutelt de verbinding tussen de telefoon en het internet en kan de functionaliteit, de beveiliging en het beheer van het privé-netwerk verbeteren.

#### **Note**

U moet een schermvergrendeling instellen om uw VPN-instellingen op te slaan. Zie [Schermvergrendeling instellen](#) voor meer informatie.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aansluiting & delen** > **VPN**.
2. Klik op **VPN toevoegen** onderin het scherm.
3. Voer de overeenkomstige informatie in, zoals **Naam** , **Type** , **Serveradres** , **IPSec-identificatiecode** , **IPSec CA-certificaat** , **IPSec server-certificaat** , **Gebruikersnaam** , en **Wachtwoord** van de VPN.
4. Klik op  om de VPN te bewaren.

### **VPN inschakelen**

U moet een schermvergrendeling instellen om uw **VPN**-instellingen op te slaan. Zie [Schermvergrendeling instellen](#) voor meer informatie.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aansluiting & delen** > **VPN**.
2. Klik op  om **VPN** in te schakelen.
3. Kies een VPN om verbinding mee te maken.

### **Note**

Als u met succes verbinding maakt met een **VPN**, dan ziet u dat het **VPN** pictogram in de rechterbovenhoek van het telefoon verschijnt.

## Vliegtuigmodus inschakelen




1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aansluiting & delen**.
2. Klik op  om **Vliegtuigmodus** in te schakelen.

### **Tip**

U kunt ook vanuit de rechterbovenhoek van de telefoon naar beneden vegen om  **Vliegtuigmodus** in te schakelen op het **Control Center**.

## NFC inschakelen


Near Field Communication ( **NFC**) is een draadloze verbindingstechnologie met een kort bereik. Het ondersteunt gegevensuitwisseling of mobiele betalingen wanneer de telefoon andere compatibele apparaten aanraakt of binnen enkele centimeters van elkaar komen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Verbinding & Delen**.
2. Klik op  om de **NFC** in te schakelen.

### **Note**

- NFC kan wellicht niet beschikbaar zijn op uw modellen.
- De functie kan variëren afhankelijk van uw provider.



### **Tip**

U kunt ook vanuit de rechterbovenhoek van de telefoon naar beneden vegen om  **NFC** op het **Control center** in te schakelen.

## Met NFC betalen

U kunt de NFC-betalingsapp gebruiken om te betalen, door uw telefoon voor een compatibele creditcardlezer te houden.

U moet eerst een betaalapp op uw telefoon installeren, een creditcard toevoegen en de betaaldienst inschakelen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aansluiting & delen**.
2. Klik op  om **NFC** in te schakelen.

3. Klik op **Beveiligde elementpositie** om **HCE-portefeuille** te selecteren.
4. Ga naar **Contactloze betalingen > Standaard betaling** om een standaard betalings-app te selecteren waar de betaalservice geactiveerd is.


### **Note**

**HCE-portefeuille:** De **HCE**, oftewel **Host Card Emulation**, is de technologie die wordt gebruikt om een krediet- of debetkaart op de telefoon te emuleren. Alleen mobiele betalingen met de **HCE**-optie werken op Xiaomi of Redmi telefoons.

## Hoofdstuk 7 Telefoon en berichten




### Telefoon

De telefoon-app helpt u in contact te komen met familie en vrienden. U kunt opbellen en de contacten bewaren.



### Bellen

#### Bellen met Dialpad

1. Klik op  **Telefoon**.
2. Klik op  om de **Dialpad** te openen.
3. Voer het telefoonnummer in.
4. Klik op  om te bellen.

#### Bellen vanuit Favorieten



1. Ga naar  **Telefoon > Favorieten**.

2. Selecteer een favoriet contactpersoon om te bellen.

### Bellen vanuit Recent

1. Ga naar  **Telefoon** > **Recent**.
2. Kies een contact en klik op  om iemand te bellen.


### Bellen vanuit de lijst met contactpersonen

1. Ga naar  **Telefoon** > **Contactpersonen**.
2. Kies een contactpersoon.
3. Tik op een contactpersoon om de details te bekijken.
4. Klik op  of op het telefoonnummer om te bellen.


### Video-gesprekken voeren

U kunt video-gesprekken voeren via de tabbladen **Dialpad**, of **Recent** en **Contactpersonen**.

- Op de **Dialpad** kunt u, nadat u het telefoonnummer hebt ingevoerd, op **Videogesprek** klikken om een videogesprek te voeren.




- In het tabblad **Recent** kunt u op het telefoonnummer van een recent contact klikken en vervolgens op **Videogesprek** om een video-gesprek te voeren.



- Kies een contact in het tabblad **Contactpersonen** en klik op **Videogesprek** om een video-gesprek te voeren.





### Note

Niet alle toestellen ondersteunen videobellen. De ontvanger heeft de mogelijkheid om het video-gesprek te accepteren of het gesprek als een gewoon telefoontje op te nemen.



### Een oproep beantwoorden

Veeg omhoog  om een oproep te beantwoorden.


### Een oproep beëindigen

Druk op **Volume-omhoogknop** of **Volume-omlaagknop** wanneer de telefoon overgaat.

### Gesprek niet accepteren

Veeg  naar beneden totdat  weergeeft dat een gesprek niet geaccepteerd wordt.


### Het gesprek tijdens het bellen managen




<b>Stil</b>	Mute het gesprek
<b>Toetsenbord</b>	Nummers tijdens een gesprek invoeren

<b>Speaker</b>	Open de luidspreker om een stem luider te maken
<b>Gesprek toevoegen</b>	Voeg gesprekken aan de contactlijst toe.
<b>Wachtstand</b>	Zet het huidige gesprek in de wachtstand.


### Een contactpersoon aan Favorieten toevoegen

1. Ga naar  **Telefoon** > **Favorieten**.
2. Klik op **Een favoriet toevoegen** en kies een contactpersoon in **Favorieten**.

### Recente gesprekken bekijken



1. Ga naar  **Telefoon** > **Recent**.
2. Veeg omhoog om meer recente gesprekken te zien.

### Een contactpersoon creëren

1. Ga naar  **Telefoon** > **Contactpersonen**.
2. Klik op **Een nieuw contactpersoon creëren**.
3. Kies ervoor om het contact op het toestel, het Google-account of de SIM-kaart op te slaan.
4. Voer de informatie in zoals de naam, de organisatie en het telefoonnummer van een contactpersoon.
5. Klik op **Opslaan**.

### Bekijk de belgeschiedenis

U kunt alle inkomende, uitgaande en gemiste gesprekken bekijken.

1. Klik op  **Telefoon**.
2. Klik op  in de rechter bovenhoek op de telefoon.
3. Klik op **Belgeschiedenis**.


### Oproepinstellingen beheren

1. Klik op  **Telefoon**.
2. Klik op  in de rechter bovenhoek op de telefoon.
3. Klik op **Instellingen** om de oproepinstellingen te beheren.
  - **Beller-ID & spam:** U kunt de Caller ID en spam ID instellen om zakelijke oproepen te identificeren en mogelijke spam oproepen te voorkomen.

- **TTY-modus:** De TTY-modus is een afkorting die verwijst naar alle soorten teletypmachines. De TTY-modus helpt mensen die slechthorend zijn of moeite hebben met spreken.
- **Geassisteerd bellen:** Belhulp voorspelt en voegt een landcode toe wanneer u naar het buitenland belt.
- **Geblokkeerde nummers:** U ontvangt geen oproepen of sms'jes van geblokkeerde nummers.
- **Bel-accounts:** U kunt de belaccounts, call forwarding, call waiting en de instellingen voor inkomende gesprekken beheren.
- **Weergave-opties:** U kunt de weergave van contacten en telefoonthema's instellen.
- **Plaatsen in de buurt :** Wanneer u vanuit  **Telefoon** zoekt, heeft de functie uw locatie nodig om plaatsen in de buurt te vinden die overeenkomen met uw zoekopdracht, zelfs als ze niet in uw contactlijst staan.
- **Snelle reacties:** U kunt instellen dat knoppen voor het beëindigen van het gesprek en het verzenden van SMS worden getoond.
- **Geluiden en vibratie:** U kunt de beltoon voor oproepen wijzigen en het volume aanpassen.
- **Voicemail:** U kunt de meldingen en het aantal voicemails instellen.
- **Melding beller-ID:** Bij inkomende gesprekken worden naam en nummer van de beller luid voorgelezen.
- **Flip naar stilte:** U kunt uw telefoon met de voorkant naar beneden op een plat oppervlak leggen om de inkomende oproep te onderdrukken.

## Berichten


U kunt  **Berichten** gebruiken om teksten, foto's, video's en audioberichten te verzenden en te ontvangen. U kunt ook GIF's, stickers, locaties, contacten en bestanden met anderen delen.



1. Een bijlage aanhechten	2. Ingedrukt houden om een spraakbericht op te nemen	3. Emojis toevoegen
---------------------------	--	---------------------


### Een bericht sturen

U kunt een SMS-je naar een contact sturen om een conversatie te beginnen.

1. Open  **Berichten**.
2. Klik op **Start chat** om een nieuwe conversatie te beginnen.
3. Kies een contact om een bericht naar toe te versturen.

#### **Note**


Wanneer uw telefoon twee SIM-kaarten heeft, kunt u één SIM-kaart kiezen om het bericht te versturen.




### MMS-berichten naar een groep versturen

Met de Multimedia Messaging Service (MMS) kunt u een bericht met multimedia-inhoud naar een groep contacten sturen. De multimedia omvat foto's, audio, telefooncontacten en video's.

1. Open  **Berichten**.
2. Klik op **Start chat** om een nieuwe conversatie te beginnen.



3. Klik op **Creëer groep** en voeg een of meer contacten toe aan de nieuwe MMS-groep.
4. Klik op **Volgende** in de rechter bovenhoek op de telefoon.
5. Voer een naam voor de groep in en klik vervolgens op **Volgende** om de groep te creëren.
6. Klik in het tekstveld om een MMS-bericht te schrijven of klik op de pictogrammen voor bijlagen om multimedia-content toe te voegen.
7. Klik op .

### Een bericht bekijken

1. Open  **Berichten**.
2. Kies een bericht.
3. Klik op het bericht om de conversatie te bekijken.



### Een bericht beantwoorden

Wanneer u een bericht van iemand ontvangt, kunt u een sms als antwoord sturen. De berichten worden in één conversatie weergegeven.

1. Open  **Berichten**.
2. Klik in de berichtenlijst op een bericht waarop u wilt reageren.
3. Klik op het tekstveld om een bericht te SMS'en.
4. Klik op  om het bericht te versturen.


### Een gesprek vastprikken

U kunt een gesprek aan de bovenkant van de berichtenlijst vastprikken. De functie helpt om gemakkelijk contact op te nemen met de persoon.

1. Open  **Berichten**.
2. Houd een gesprek ingedrukt.
3. Klik op .

### Een conversatie archiveren

U kunt conversaties in de archiefmap opslaan.

1. Open  **Berichten**.
2. Houd een gesprek ingedrukt.



3. Klik op .

### **Tip**

U kunt ook een conversatie naar links of rechts vegen om de conversatie te archiveren.




### **Een contactpersoon uit een bericht toevoegen**

Wanneer u een bericht ontvangt van iemand die u kent, kunt u de afzender aan uw contactenlijst toevoegen.

1. Open  **Berichten**.
2. Houd een gesprek ingedrukt.
3. Klik op  in de rechter bovenhoek op de telefoon.
4. Klik op **Contactpersoon toevoegen**.



### **Meldingen van een afzender van een bericht dempen**

U ontvangt geen meldingen van de afzender van het bericht op het meldingenpaneel.

1. Open  **Berichten**.
2. Houd een gesprek ingedrukt.
3. Klik op  in de rechter bovenhoek op de telefoon.
4. Klik op **Geluid meldingen uit zetten**.
5. Klik op  om het uit te schakelen **Meldingen weergeven**.

### **Spam of conversatie blokkeren**



U kunt ongewenste en junkberichten blokkeren en berichten van onbekende afzenders filteren.

1. Open  **Berichten**.
2. Houd een gesprek ingedrukt.
3. Klik op  in de rechter bovenhoek op de telefoon.
4. Klik op **Blokkeren**.
5. Klik op **OK**.

### **Note**



De spam of conversatie wordt verplaatst naar **Spam & blokkeren**.

## Een apparaat koppelen

1. Open  **Berichten**.
2. Klik op  in de rechter bovenhoek op de telefoon.
3. Klik op **Koppelen apparaat**.
4. Klik op **QR-code scanner**.
5. Scan de QR code zoals aangegeven op [messages.google.com/web](https://messages.google.com/web).

## Kies een thema



U kunt het uiterlijk in verschillende omgevingen aanpassen. Een donker thema is bijvoorbeeld geschikt voor de nacht.

1. Open  **Berichten**.
2. Klik op  in de rechter bovenhoek op de telefoon.
3. Klik op **Kies een thema**.
4. Kies **Licht**, **Donker**, of **Systeemstandaard** thema.
5. Klik op **OK**.

## Een gearchiveerde conversatie bekijken

1. Open  **Berichten**.
2. Klik op  in de rechter bovenhoek op de telefoon.
3. Klik op **Gearchiveerd**.
4. Klik op een conversatie om de details te bekijken.

## Spam of een geblokkeerde conversatie bekijken

1. Open  **Berichten**.
2. Klik op  in de rechter bovenhoek op de telefoon.
3. Klik op **Spam & blokkeren**.
4. Op spam of een geblokkeerde conversatie klikken om de details te bekijken.

### **Note**

U kunt op **Deblokkeren** klikken om de blokkering van de conversatie op te heffen.

## Instellingen berichten beheren


1. Open  **Berichten**.

2. Klik op **⋮** in de rechter bovenhoek op de telefoon.
3. Klik op **Instellingen** om de instellingen van berichten te beheren.
  - **Meldingen:** U kunt meldingsindicatoren laten zien of geluid toestaan wanneer u berichten ontvangt.
  - **Geluiden uitgaande berichten horen :** Wanneer u een SMS- of MMS-bericht via de **Berichten** app verstuurt, hoort u een bevestigingssignaal.
  - **Automatische voorvertoningen:** De functie werkt met uw berichtgegevens en houdt uw berichten privé.
  - **Spam-bescherming:** De functie kan spamberichten voorkomen om uw gegevens te beschermen.

## Hoofdstuk 8 Camera

### Overzicht camera

U kunt hier een volledig overzicht van de lay-out van de Camera zien.



1. Flitser	2. HDR	3. AI-camera
4. Zoeker	5. Zoom-niveaú's	6. Galerij
7. Sluiterknop	8. Schakelknop	9. Cameramodi





10. Beautify en Filters	11. Google Lens	12. Meer
-------------------------	-----------------	----------

### **Note**

Sommige functies kunnen wellicht niet beschikbaar zijn op uw modellen. De Camera lay-out en de positionering van de pictogrammen kunnen variëren, afhankelijk van uw modellen.

## De Camera openen

U kunt de **Camera** met de volgende methoden openen:



- Klik op  **Camera** in het **Startscherm**.
- Houd  ingedrukt en veeg naar links om de **Camera** te openen wanneer het scherm vergrendeld is.

### **Tip**

U zult uw **Galerij** items niet kunnen zien wanneer u de **Camera** lanceert op het **Vergrendel-scherm** zonder dit met uw wachtwoord te verifiëren.

## Foto's nemen

De standaard cameramodus is **Foto**, u kunt naar links of rechts vegen om andere modi te kiezen om mee te fotograferen.

1. Open  **Camera**.
2. Pas de standaardfuncties van de camera aan op basis van uw behoeften. Zie [Standaardfuncties](#) voor meer informatie.
3. Klik op  om een foto te nemen.

## Tussen cameramodi schakelen

De **Foto** -modus is de eerste cameramodus wanneer u de **Camera** opent. U kunt op het camerascherm naar links of rechts vegen om de volgende cameramodi te selecteren:

- **Video**: Een video opnemen. Zie [Video's schieten](#) voor meer informatie.
- **Documenten**: Een foto voor een document nemen. Zie [Maak foto's in de Documentenmodus](#) voor meer informatie.
- **Pro**: Professionele foto's en video's nemen. Zie [Pro-modus](#) voor meer informatie.

- **Portret** : **Cinematische** , **Beautify**, of **Filter**-effecten aan uw foto's toevoegen. Zie [Foto's in de Portretmodus maken](#) voor meer informatie.
- **Nacht**: Foto's of video's maken bij weinig licht. Zie [Foto's in de Nachtmodus maken](#) voor meer informatie.
- **Panorama**: Een panoramisch landschap of andere scènes schieten. Zie [Foto's in de Panoramamodus maken](#) voor meer informatie.
- **Korte video**: Video's tot maximaal 10 seconden schieten en filtereffecten toepassen. Zie [Video's in de Korte video-modus schieten](#) voor meer informatie.
- **VLOG**: Verschillende vlog-scènes gebruiken. Zie [Video's in de VLOG-modus schieten](#) voor meer informatie.
- **Slowmotion**: Een video met een slow-motion effect schieten. Zie [Video's in de Slow motion-modus schieten](#) voor meer informatie.
- **Timelapse**: Video's schieten en de video's met een hogere snelheid inkorten. Zie [Video's in de Time-lapse modus schieten](#) voor meer informatie.
- **Lange belichting**: Foto's met een lange belichting schieten. Zie [Foto's in de lange belichtingsmodus maken](#) voor meer informatie.
- **Klonen**: Klooneffecten toepassen op uw foto's of video's. Zie [Kloonmodus](#) voor meer informatie.


### **Note**

De cameramodi kunnen per model verschillen.

## **Standaardfuncties**



U kunt de standaardfuncties gebruiken om de helderheid en belichting van de foto aan te passen, of in of uit te zoomen om uw foto aan te passen.

### **Scherpstellen instellen**


1. Open  **Camera**.
2. Klik in het scherm om de scherpstelring en de belichtingsinstelling weer te geven.
3. Klik op het gebied dat u scherp wilt stellen.

### **De belichting aanpassen**

Wanneer u een foto neemt in een omgeving met weinig licht of met overbelichting, pas dan de belichting aan om de helderheid van uw foto aan te passen.

1. Open  **Camera**.
2. Klik in het scherm om de scherpstelring en de belichtingsinstelling weer te geven.
3. Sleep  omhoog of omlaag naast de scherpstelring om de belichting aan te passen.

### In- of uitzoomen







1. Open  **Camera**.
2. Veeg in een knijpbeweging met twee vingers om in of uit te zoomen in de zoeker.

### **Tip**


Op sommige modellen kunt u ook heen en weer gaan tussen de zoomniveaus zoals 0,6X, 1X en 2X om in of uit te zoomen. Voor een meer precieze zoom maakt u een knijpbeweging op het scherm voor een 2X zoomniveau en dan kunt u de schuifregelaar naar links of rechts slepen om in of uit te zoomen.

### Schakel de Flitser in

Wanneer u een foto maakt in een omgeving met weinig licht, kunt u de flitser inschakelen om uw foto's duidelijker te maken.

1. Open  **Camera**.
2. Klik op .
3. Kies het type flits.
  - Klik op  om de automatische flitser in te schakelen.
  - Klik op  om de flitser in te schakelen nadat u op  hebt geklikt.
  - Klik op  om de flitser op altijd-aan te zetten..

### Scan QR-codes

1. Open  **Camera**.
2. Richt de camera op de QR-code en klik op de melding die verschijnt.

### **Note**

Als u **Scan QR-codes** wilt inschakelen, zie [Slimme suggesties inschakelen](#) voor meer informatie.



## Handige functies

U kunt de handige functies zoals de **Rasterlijnen** en **Tilt-shift** gebruiken om uw foto of **Timer** en **Spraaksluiter** te verbeteren om groepsfoto's te helpen maken.

### Note




Sommige functies kunnen wellicht niet beschikbaar zijn op uw modellen.

## De beeldverhouding aanpassen

1. Open  **Camera**.
2. Klik op  in de rechter bovenhoek.
3. Kies een beeldverhouding zoals **1:1** , **3:4** , **9:16** , of **Full**.




## Een timer instellen

U kunt een aftelling instellen om uzelf de tijd te geven een foto te maken.

1. Open  **Camera**.
2. Klik op  in de rechter bovenhoek.
3. Kies **3S** , **5S** , of **10 s**.
4. Klik op  om de timer te starten.



## Een filmframe toevoegen

Het filmframe verandert de hoogte-breedteverhouding van uw foto naar de hoogte-breedteverhouding van een film, en voegt een filmeffect toe aan uw foto.

1. Open  **Camera**.
2. Klik op  in de rechter bovenhoek.
3. Klik op  **Filmframe**.

## Spraaksluiter inschakelen




Met **Spraaksluiter** kunt u de sluiters met uw stem bedienen om foto's te maken.

1. Open  **Camera**.
2. Klik op  in de rechter bovenhoek.
3. Klik op  **Spraaksluiter**.

U kunt nu "Cheese!" zeggen om een foto te maken.

## Rasterlijnen weergeven

U kunt rasterlijnen gebruiken om uw foto recht te zetten of te creëren.



1. Open  **Camera**.
2. Klik op  in de rechter bovenhoek.
3. Klik op  **Rasterlijnen** om rasterlijnen weer te geven.

### Tip

U kunt op  klikken om verschillende typen rasterlijnen te kiezen.




## Macro inschakelen

**Macro** stelt u in staat om foto's of video's heel dichtbij een object te maken.



1. Open  **Camera**.
2. Klik op  in de rechter bovenhoek.
3. Klik op  **Macro**.

## Tilt-shift inschakelen

U kunt **Tilt-shift** gebruiken om bepaalde gebieden duidelijk en andere onscherp te maken in uw foto.

1. Open  **Camera**.
2. Klik op  in de rechter bovenhoek.
3. Klik op  **Tilt-shift** om **Tilt-shift** in te schakelen.



### Note



- U kunt op  klikken voor cirkelvormige tilt-shift of  voor lineaire tilt-shift.
- U kunt het tilt-shiftgebied verplaatsen naar de plaats die u onscherp of helder wilt maken.

## Getimedede burst inschakelen

U kunt de **Getimedede burst** gebruiken om een reeks foto's te nemen binnen het door u ingestelde interval.


U kunt **Getimedede burst** gebruiken in de **Pro** en **Foto** modi.

1. Open  **Camera**.
2. Klik op  in de rechter bovenhoek.

3. Klik op  **Getimedede burst** om **Getimedede burst** in te schakelen.
4. Klik op  om de schuifregelaars weer te geven voor **Aantal foto's** en **Interval**.
5. Stel de nummers en het interval in.

### Automatische HDR uitschakelen

High dynamic range (HDR/Hoog dynamisch bereik) ondersteunt u bij het maken van foto's in situaties met een hoog contrast. HDR zorgt voor meer highlights en schaduwdetails in de foto's.


1. Open  **Camera**.
2. Klik op HDR.
3. Klik op HDR.

#### **Tip**

De camera schakelt standaard automatische HDR in. U kunt ook op HDR klikken om HDR altijd aan te zetten.


### AI-camera inschakelen

De AI-camera identificeert onderwerpen en scènes op een intelligente wijze en optimaliseert dienovereenkomstig de camera-instellingen. Het kan verschillende scènes herkennen, zoals blauwe lucht, sneeuw, zonsopgang en -ondergang, bladeren en documenten.

1. Open  **Camera**.
2. Klik op AI om de Ai-camera te activeren.

Wanneer u een foto neemt, toont de AI-camera de geïdentificeerde pictogrammen.



Bijvoorbeeld, de camera identificeert de plant als bloemen en past vervolgens geschikte effecten toe.



### Een filmfilter toevoegen

Een filmfilter geeft uw video een filmisch gevoel.



U kunt **Filmfilters** in de **Pro**-modus toepassen wanneer u een video-opname maakt.

1. Open  **Camera**.
2. Selecteer de **Video**-modus.
3. Klik op .
4. Kies een filmfilter.

### Steady video inschakelen

U kunt **Steady video** gebruiken om de video beter te laten doorlopen.



U kunt **Steady video** gebruiken in de **Video**-modus.

1. Open  **Camera**.
2. Selecteer de **Video**-modus.
3. Klik op .



### Mooi maken en Filtereffecten toevoegen

**Mooi maken** helpt het gewenste gedeelte te verfraaien. **Filters** helpt een filter-effect toe te passen.

U kunt **Mooi maken** en **Filters** effecten toevoegen in **Foto** en **Portret** modi en **Mooi maken** en **Bokeh** effecten toevoegen wanneer u een video schiet.

1. Open  **Camera**.
2. Klik op  voor het toevoegen van **Mooi maken** en **Filters** effecten.
  - Klik op **Mooi maken** en sleep de schuifknop om het verfrijingseffect aan te passen.
  - Klik op **Filters** en kies een filtereffect.

### Videoresolutie en beeldsnelheid aanpassen




1. Open  **Camera**.
2. Selecteer de **Video**-modus.
3. Klik op  in de rechter bovenhoek.
4. Kies een videoresolutie en beeldsnelheid.

#### **Note**


U kunt de videoresolutie en beeldsnelheid aanpassen in zowel de **Pro** en **Video**-modi wanneer u een video schiet.

### Een selfie nemen

Gebruik de camera aan de voorzijde om een selfie te nemen in de **Foto** of **Portret** modus, of om een video te schieten. In de volgende stappen wordt de **Foto**-modus als voorbeeld genomen.


1. Open  **Camera**.
2. Klik op  om naar de camera aan de voorkant over te schakelen.
3. Klik op  om een selfie te nemen.

#### **Tip**

U kunt op  klikken om **Mooi maken** en **Filters** effecten toe te passen. Zie [Mooi maken en Filtereffecten toevoegen](#) voor meer informatie.


### Video's schieten

Video's schieten om mooie scènes en belangrijke momenten vast te leggen.




1. Open  **Camera**.
2. Selecteer de **Video**-modus.



3. Klik op  om met de opname te beginnen.


4. Klik op  om de opname te stoppen.

### Tip



Als u een video maakt, kunt u op  klikken om de opname te pauzeren en op  klikken om verder te gaan. U kunt ook op  klikken om een foto te maken terwijl u een video schiet.

## Maak foto's in de Documentenmodus



U kunt een foto voor een document maken, zoals een paper, PowerPoint en schoolbord in de Documenten-modus. Het kan de lensvervorming wijzigen en het perspectief aanpassen en u helpen een foto te maken die waterpas is. In de Documentenmodus kunt u ook watermerken toevoegen om uw documenten tegen ongeoorloofd kopiëren te beschermen.



Wanneer u de eerste keer op **Documenten** klikt, is de optie niet aanwezig. U kunt nogmaals op **Documenten** klikken na het downloaden.

1. Open  **Camera**.
2. Selecteer **Documenten** modus.
3. Richt de camera op het onderwerp en wacht tot de camera het documentgebied in het gele frame identificeert.
4. Klik op  om een foto te nemen.

### Tip




- U kunt op  klikken om de tekst van het beschermende watermerk te bewerken.
- U kunt naar  **Galerij** gaan om het documentgebied te bekijken en aan te passen.

## Pro-modus

U kunt de witbalans, scherpstelling, sluitertijd, ISO-gevoeligheid, belichtingscontrole, lenzen en andere functies aanpassen om professionele foto's en video's te maken.

### Pro-functies

Met de **Pro-functies** kunt u verschillende parameters aanpassen om de gewenste effecten te bereiken. U kunt creatieve foto's en video's in uw eigen stijl creëren. Hieronder volgen de **Pro-functies** en hun eigenschappen:


- Klik op **WB** om de witbalanseffecten te selecteren. Wanneer u in verschillende situaties fotografeert, kunt u de bijbehorende WB-effecten toepassen, zoals gloeilamp, daglicht en bewolking.
- Klik op **F** en versleep de schuifknop om de focus te wijzigen. Wanneer uw camera dicht bij een onderwerp is, kunt u de schuifregelaar naar links slepen. Wanneer uw camera ver bij een onderwerp vandaan is, kunt u de schuifregelaar naar rechts slepen.
- Klik op **S** en versleep de schuifknop om de sluitertijd te wijzigen. Als u een stilstaand object fotografeert, dan kunt u de sluitertijd verlagen. Als u een bewegend object fotografeert, verhoog dan de sluitertijd.
- Klik op **ISO** en versleep de schuifknop om de ISO-gevoeligheid te wijzigen. Wanneer u in omstandigheden met weinig licht fotografeert, dan kunt u de ISO-waarde verhogen. Wanneer u in heldere omstandigheden fotografeert, verlaag dan de ISO-waarde.
- Klik op **EV** en versleep de schuifknop om de belichtingscontrole (EV) te wijzigen. Wanneer u in omstandigheden met weinig licht fotografeert, dan kunt u de EV-waarde verhogen. Wanneer u in heldere omstandigheden fotografeert, dan kunt u de EV-waarde verlagen.
- Klik op **LENS** om lenzen te selecteren. U kunt op  klikken voor ultra-brede foto's of  voor brede foto's.
- Klik op  om **Metermodi** te selecteren.

	Meet het licht op het middengebied van het frame.
	Meet het licht in het hele frame.
	Meet het licht op één plek in het frame.

## 💡 Tip

- U kunt naar **Camera** > **Instellingen** gaan om **Exposure verification** in te schakelen. De functie markeert onderbelichte gebieden in blauw en overbelichte gebieden in rood en helpt u om de belichting dienovereenkomstig aan te passen.
- U kunt naar **Camera** > **Instellingen** gaan om **Focus peaking** in te schakelen. De functie plaatst een rode markering op het gebied dat scherp is en helpt u om de scherpstelling dienovereenkomstig aan te passen.





## Foto's in de Pro-modus maken






1. Open **Camera**.
2. Selecteer de **Pro**-modus.
3. Pas de Pro-functies aan zoals **WB** , **F** , **S** , **ISO** , **EV** , **LENS** en **Metermodi**. Zie [Pro-functies](#) voor meer informatie.
4. Klik op **○** om een foto te nemen.

## Video's in de Pro-modus schieten




1. Open  **Camera**.
2. Selecteer de **Pro**-modus.
3. Klik op  om over te schakelen naar een video-opname.
4. Pas de Pro-functies aan. Zie [Pro-functies](#) voor meer informatie.
5. Klik op  om met de opname te beginnen.
6. Klik op  om de opname te stoppen.






### **Note**

Als u een video maakt, kunt u op  klikken om de opname te pauzeren en op  klikken om verder te gaan. U kunt ook op  klikken om een foto te maken terwijl u een video schiet.

## Foto's in de Portretmodus maken

U kunt de **Portret** -modus gebruiken om **Cinematisch** , **Mooi maken** en **Filters** effecten toe te passen. U kunt deze functie inschakelen om een onscherpe achtergrond aan uw foto's toe te voegen.





1. Open  **Camera**.
2. Selecteer **Portret**-modus.
3. Kies om effecten toe te voegen.
  - Klik op  en kies een cinematografisch effect. De functie kan mogelijk niet op sommige modellen beschikbaar zijn.
  - Klik op  en versleep de schuifknop om het diafragma te wijzigen. Een lagere diafragma waarde creëert een onscherpere achtergrond achter het portret.
  - Klik op  om het portret mooier te maken en filters toe te voegen.
4. Klik op  om een foto te nemen.

#### **Tip**

U kunt op  klikken om foto's te nemen met de camera aan de voorzijde.

## Foto's in de Nachtmodus maken

De nachtmodus legt meer details vast en maakt uw foto's helderder bij omstandigheden met weinig licht.

1. Open  **Camera**.
2. Selecteer **Nacht**.
3. Klik op .




### **Note**

Sommige modellen ondersteunen het maken van video's in de **Nacht**-modus.

## Foto's nemen in ultrahoge definitie-modus

De ultrahoge definitie ondersteunt een ultrahoge beeldresolutie en helpt bij de nabewerking.

In het volgende wordt de **50 MP**-modus als voorbeeld genomen.





1. Open  **Camera**.
2. Selecteer de **Meer** of **Pro**-modus.
3. Klik op het pictogram voor de ultrahoge definitie, zoals  of **50 MP**.
4. Klik op  om een foto te nemen.

### **Note**




De ultrahoge definitie-modus ondersteunt het maken van foto's in **50 MP** , **64 MP** , **108 MP** , of andere Ultra HD-modi. De functie en parameters kunnen variëren afhankelijk van uw modellen.

## Foto's in de Panoramamodus maken

U kunt in de Panoramamodus een brede landschapsfoto maken of een foto van grote groepen mensen.

1. Open  **Camera**.
2. Selecteer **Meer**.
3. Klik op  **Panorama**.
4. Richt de camera op de begincène van de panoramafoto.
5. Klik op  om uw panoramafoto te beginnen.
6. Houd de camera op gelijke hoogte met de pijl en beweeg het in de richting van de pijl wanneer u fotografeert.
7. Klik op  om uw panoramafoto te beëindigen.








## Note

- U kunt op  klikken om de beginscène van horizontaal niveau naar verticaal niveau te wijzigen. U kunt op  klikken om de startrichting te veranderen van links naar rechts of van onder naar boven.
- Als u de panoramafoto helemaal langs de referentielijn afmaakt, eindigt hij automatisch. U kunt naar  **Galerij** gaan om de foto te bekijken en te bewerken.

## Video's in de Korte video-modus schieten

U kunt verschillende effecten toepassen om een korte video van 1 tot 15 seconden te schieten.


Wanneer u de eerste keer op **Korte video** klikt, is de optie niet aanwezig. U kunt nogmaals op **Korte video** klikken na het downloaden.






1. Open  **Camera**.
2. Selecteer **Meer**.
3. Klik op  **Korte video**.
4. Kies om uw opname in te stellen.
  - Klik op  om achtergrondmuziek toe te voegen.
  - Klik op  om een snelheidseffect toe te passen.
  - Klik op  en kies om een **Mooi maken** effect, **Filters** effect, of **Caleidoscoop** effect toe te passen.
5. Klik op  om met de opname te beginnen.
6. Klik op  om de opname te stoppen.
7. Klik op  om uw opname te bewaren.

## Video's in de VLOG-modus schieten

De VLOG-modus geeft verschillende vlogscènes. Met de vooraf ingestelde parameters, achtergrondmuziek en clipstijlen kunt u gemakkelijk een charmante vlog maken.

Wanneer u de eerste keer op **VLOG** klikt, is de optie niet aanwezig. U kunt nogmaals op **VLOG** klikken na het downloaden.

1. Open  **Camera**.

2. Selecteer **Meer**.
3. Klik op  **VLOG**.
4. Kies een VLOG-modus.
5. Klik op  om de modus toe te passen.
6. Klik op  om te beginnen met het schieten van videoclips.
7. Klik op  om de opname te bekijken.
8. Klik op  om uw opname te bewaren.

#### **Tip**





Als u klaar bent met een vlogclip, kunt u op  klikken om de clip te bekijken.

#### **Note**

U kunt alleen vlogs in landschap-modus schieten.



## Video's in de Slow motion-modus schieten

U kunt in de **Slowmotion**-modus een slow motion-video schieten.





1. Open  **Camera**.
2. Selecteer **Meer**.
3. Klik op  **Slowmotion**.
4. Klik op  om met de opname te beginnen.
5. Klik op  om de opname te stoppen.

## Video's in de Time-lapse modus schieten

In de Time-lapse modus wordt een video gedurende meerdere minuten of zelfs uren geschoten, en comprimeert de video's dan met een hogere snelheid. U kunt de schoonheid van veranderingen vastleggen, zoals voorbijrijvende wolken, zonsopgang en -ondergang en bloeiende bloemen.

1. Open  **Camera**.
2. Selecteer **Meer**.
3. Klik op  **Timelapse**.
4. Kies om uw opname in te stellen.



- Klik op  om **Snelheid** en **Duur** te kiezen.
  - Zoom in of zoom uit op de foto.
  - Klik op  om de parameters aan te passen. Zie [Pro-functies](#) voor meer informatie.
5. Klik op  om met de opname te beginnen.
  6. Klik op  om de opname te stoppen.

### **Tip**

U kunt een statief gebruiken om tijdens het filmen uw camera stil te houden.

## Foto's in de lange belichtingsmodus maken

In de lange belichtingsmodus blijft de sluiters voor een bepaalde tijd open staan. Wanneer u een waterval, een drukke straat of bewegend licht fotografeert, kunt u met een lange belichting het spoor van de voorwerpen vastleggen.

Wanneer u de eerste keer op **Lange belichting** klikt, is de optie niet aanwezig. U kunt nogmaals op **Lange belichting** klikken na het downloaden.

1. Open  **Camera**.
2. Selecteer **Meer**.
3. Klik op  **Lange belichting**.
4. Kies een overeenkomstige scène.
5. Klik op  om met de opname te beginnen.
6. Klik op  om de opname te stoppen.

### **Tip**





U kunt een statief gebruiken om tijdens het fotograferen uw telefoon stil te houden zodat u een duidelijke foto krijgt.

## Kloonmodus

De kloonmodus ondersteunt het maken van foto's of video's van dezelfde persoon met bepaalde tussenpozen in één foto of video. U kunt hiermee veel creatieve foto's en video's maken.

Wanneer u de eerste keer op **Klonen** klikt, is de optie niet aanwezig. U kunt nogmaals op **Klonen** klikken na het downloaden.


## Foto's in de Kloon-modus maken

1. Open  **Camera**.
2. Selecteer **Meer**.
3. Klik op  **Klonen**.
4. Klik op **Foto** en klik vervolgens op .
5. Richt de camera op het onderwerp en wacht tot de camera uw onderwerp identificeert.
6. Klik op  om een foto te nemen.
7. Klik op  om de foto te bewaren.

### **Note**

U kunt maximaal 4 klonen per keer maken.

## Video's in de Kloon-modus schieten

1. Open de  **Camera**.
2. Selecteer **Meer**.
3. Klik op  **Kloon**.
4. Klik op **Video** of **Freeze frame** en klik vervolgens op .
5. Richt de camera op het onderwerp en wacht tot de camera uw onderwerp identificeert.
6. Klik op  om met de opname te beginnen.
7. Klik op  om de opname te stoppen.
8. Klik op  om uw opname te bewaren.

### **Note**

U kunt maximaal 2 klonen per keer maken.

## Instellingen camera

U kunt naar  > **Camera** >  >  **Instellingen** om de **Camera-instellingen** te openen.

## Een watermerk toevoegen

U kunt uw foto's met watermerken of andere informatie beschermen, door tijd, locatie of temperatuur aan de foto toe te voegen.

1. Open de **Camera-instellingen**.
2. Klik op **Watermerk**.
3. Kies om soorten watermerken toe te voegen.
  - Klik op  om **Tijdstempel aan foto's toevoegen** in te schakelen.
  - Klik op  om **Watermerk toestel** in te schakelen.
  - Klik op **Speciaal watermerk** om uw watermerk toe te voegen.

### **Note**

U moet eerst op  klikken om **Watermerk toestel** te activeren, voordat u het speciale watermerk kunt toevoegen.

## Slimme suggesties inschakelen

1. Open de **Camera-instellingen**.
2. Klik op **Slimme suggesties**.
3. Slimme suggesties kiezen. Deze functie is gewoonlijk standaard ingeschakeld.
  - Klik op  om **Documentscanner** in te schakelen. De functie geeft een snelkoppeling weer iedere keer wanneer de AI-camera een document of presentatiedia detecteert.
  - Klik op  om **Scan QR-codes** in te schakelen. Met deze functie kan de camera aan de achterzijde alleen QR-codes scannen in de **Foto**-modus.


## Berichtgeving over oriëntatie inschakelen

De camera informeert u over de oriëntatie wanneer de telefoon zich parallel aan de grond bevindt.

1. Open de **Camera-instellingen**.
2. Klik op  om **Melding over oriëntatie** in te schakelen.

## Bewegingsopname inschakelen

Bewegingen volgen dient om onscherpte op foto's van kinderen, huisdieren en andere actieve onderwerpen te minimaliseren.


1. Open de **Camera-instellingen**.
2. Klik op  om **Beweging vastleggen** in te schakelen.

### **Note**

De functie kan mogelijk niet op sommige modellen beschikbaar zijn.

### **Auto-nachtmodus mogelijk maken**

De automatische nachtmodus kan omstandigheden met weinig licht bespeuren en de beeldkwaliteit automatisch verbeteren.

1. Open de **Camera-instellingen**.
2. Klik op  om **Auto-nachtmodus** in te schakelen. Deze functie is gewoonlijk standaard ingeschakeld.

### **HEIF-formaat inschakelen**

Het zeer efficiënt beeldbestandsformaat dat opslagruimte bespaart.

1. Open de **Camera-instellingen**.
2. Klik op  om **HEIF-formaat** in te schakelen.

### **Note**

U kunt in de HEIF-modus geen live foto's maken en watermerken verwijderen.

### **Fotokwaliteit instellen**

1. Open de **Camera-instellingen**.
2. Klik op **Fotokwaliteit** om **Hoog** , **Standaard** , of **Laag** te kiezen.


### **Functie volumeknoppen instellen**

U kunt de sneltoetsen van de volumeknoppen aanpassen.

1. Open de **Camera-instellingen**.
2. Klik op **Functies aan/uit-knop** om **Sluiter** , **Timer (2s)** , **Zoomen** , of **Volume** te kiezen.

### **Klikken om een foto te nemen**


U kunt op het preview-scherm klikken om een foto te maken.

1. Open de **Camera-instellingen**.
2. Klik op  om **Klikken om een foto te nemen** in te schakelen.

## De camera aanpassen

U kunt de lay-out van de camera, de kleur en het geluid aanpassen.

1. Open de **Camera-instellingen**.
2. Klik op **Speciaal** om aangepaste types te kiezen.
  - Klik op **Functie Lay-out** om de pictogrammen op het startscherm van de camera en **Meer** functiesscherm opnieuw te rangschikken.
  - Klik op de **Cameramodi** om het "**Meer**" tabblad of het "**Meer**" paneel te selecteren.



- Klik op **Kleuren** om een kleur te selecteren.
- Klik op **Geluid** om **Standaard** , **Retro** , **Film** , of **Modern** te selecteren.

## Locatiegegevens bewaren

De locatiegegevens worden opgeslagen wanneer u een foto maakt. U kunt naar **Galerij** gaan om locatiegegevens te bekijken in de gedetailleerde informatie van de foto.

1. Open de **Camera-instellingen**.
2. Klik op  om de **Locatiegegevens bewaren** in te schakelen.

## Sluitergeluid inschakelen

De camera maakt een geluid wanneer u een foto neemt.

1. Open de **Camera-instellingen**.
2. Klik op  om **Sluitergeluid** in te schakelen. Deze functie is gewoonlijk standaard ingeschakeld.

## Instellingen bewaren

Instellingen bewaren kan de eerder gebruikte modus bewaren in plaats van automatisch terug te gaan naar de standaardinstellingen.

1. Open de **Camera-instellingen**.
2. Klik op **Instellingen bewaren** om de vorige instellingen in of uit te schakelen.
  - Klik op  om de **Cameramodus** in te schakelen. **Cameramodus** bewaart de eerder gebruikte modus samen met de keuze van de camera aan de voor- of achterkant.
  - Klik op  om de **Mooi maken** in te schakelen. **Mooi maken** behoudt de tijdens de vorige sessie geselecteerde Mooi maken-voorkeuren. Deze functie is standaard ingeschakeld.
  - Klik op  om de **AI-camera** in te schakelen. **AI-camera** behoudt de AI-camerastatus die tijdens de vorige sessie is ingesteld. Deze functie is standaard ingeschakeld.

## Anti-banding instellen

Wanneer u een foto of video van een elektronisch scherm maakt, kunt u de anti-banding instellen om de horizontale strepen op de foto te reduceren.

1. Open de **Camera-instellingen**.
2. Klik op **Anti-banding** om **Uit** , **50 Hz** , **60Hz** , of **Automatische stand** te kiezen.

## Autostart

Autostart laat de camera beter reageren door hem automatisch te laten starten. U kunt op **Autostart** klikken om de autostart-toestemmingen te beheren in de app-info.




## Standaard instellingen resetten

1. Open de **Camera-instellingen**.
2. Klik op **Standaard instellingen resetten**.
3. Klik op **OK**.



## Meer instellingen

### Camera voorzijde spiegelen

1. Open  **Camera**.
2. Klik op  om naar de camera aan de voorkant over te schakelen.

3. Ga naar  >  **Instellingen** om de **Camera-instellingen** te openen.
4. Klik op  om de **Camera voorzijde spiegelen** in te schakelen.

### De camera-instellingen in de video-modus instellen


1. Open  **Camera**.
2. Selecteer de **Video**-modus.
3. Ga naar  >  **Instellingen** om de **Camera-instellingen** te openen.
4. Kies om de camera in te stellen.
  - Klik op **Video-encoder** om een video-encoder met hoge compatibiliteit of hoge prestaties te selecteren.
  - Klik op  om de **Tagging video's toestaan** in te schakelen. U kunt tijdens het opnemen van een video op **Tag** klikken om tijdens het afspelen terug te gaan naar een gemarkeerd moment.
  - Klik op  om de **Schieten met scherm uitgezet** in te schakelen. Tijdens het maken van opnamen schakelt de telefoon na 3 minuten inactiviteit het scherm uit om energie te besparen.


### De camera-instellingen in de Pro-modus instellen

1. Open  **Camera**.
2. Selecteer de **Pro**-modus.
3. Klik op  om over te schakelen naar een video-opname.
4. Ga naar  >  **Instellingen** om de **Camera-instellingen** te openen.
5. Kies om de camera in te stellen. Zie [De camera-instellingen in de video-modus instellen](#) voor meer informatie voor het opnemen van een video.
  - Klik op  om de **Beeldstabilisatie** in te schakelen.
  - Klik op  om het **Histogram** in te schakelen. **Histogram** laat de real-time belichtingsfeedback van de camera zien wanneer u fotografeert.

## Hoofdstuk 9 Galerij

### Overzicht galerij

Open  **Galerij** om alle visuele media te bekijken die op uw telefoon opgeslagen is. U kunt foto's en video's bekijken, bewerken en beheren.



## Foto's



U kunt foto's en video's bekijken die per dag, maand of jaar gerangschikt zijn.

### Foto's bekijken

1. Ga naar  **Galerij** > **Foto's**.
2. Klik op een foto om de details te bekijken.
3. Veeg naar links of rechts om andere foto's te bekijken.

### Afbeeldingen bewerken


U kunt de foto in verschillende beeldverhoudingen bijsnijden, filters, krabbels, tekst of een frame toevoegen, en aanpassingen maken om uw foto te verfraaien.

1. Ga naar  **Galerij** > **Foto's**.
2. Kies een foto.
3. Klik op  om de foto te bewerken.
4. Kies **Basis** of **AI** om verschillende effecten toe te passen.
  - Klik op  **Automatische stand** om auto-effecten op uw foto toe te passen.
  - Klik op  **Bijsnijden** om de foto tot een andere grootte bij te snijden.
  - Klik op  **Filter** om kleureffecten toe te voegen.





- Klik op  **Aanpassen** om de belichting, helderheid, contrast, verzadiging, trilling, warmte, tint, highlights, vervaging, korrel, scherpte en vignet van de foto aan te passen.
  - Klik op  **Krabbel** om krabbels te maken of verschillende vormen toe te voegen.
  - Klik op  **Tekst** om markup of tekst toe te voegen.
  - Klik op  **Mozaïek** om mozaïeken op de foto toe te passen.
  - Klik op  **Wissen** om visuele rommel te verwijderen.
  - Klik op  **Lucht** om een lucht in de achtergrond toe te voegen.
  - Klik op  **Sticker** om uw selfies cooler te maken met een heleboel grappige stickers.
  - Klik op  **Frame** om een kader aan de foto toe te voegen en het beeldformaat te wijzigen.
5. Klik op  om uw wijzigingen te bewaren.
  6. Klik op **Opslaan**.

### **Tip**

U kunt  vasthouden om de originele foto te zien en loslaten om de bewerkte foto te zien.


### **Foto's beheren**

U kunt de foto's aan albums toevoegen, de foto als achtergrond instellen, en de gedetailleerde informatie van de foto bekijken of bewerken.

1. Ga naar  **Galerij > Foto's**.
2. Kies een foto.
3. Klik op  om de foto te beheren.
  - Klik op **Aan album toevoegen** om de foto naar een album te verplaatsen.
  - Klik op **Aanpassen** om van de foto een document te maken.
  - Klik op **Beschermend watermerk** om watermerken aan de foto toe te voegen.




- Klik op **Als achtergrond instellen** om de foto als achtergrond in te stellen.
- Klik op **Start diashow** om de foto in een diavoorstelling te tonen.
- Klik op **Hernoemen** om het naam van de foto te wijzigen.
- Klik op **Google Lens** om de foto te identificeren. De functie kan mogelijk niet op sommige modellen beschikbaar zijn.
- Klik op **Details** om de informatie over de foto te bekijken en te bewerken.

### Video's afspelen

1. Ga naar  **Galerij > Foto's**.
2. Kies een video om af te spelen.
3. Veeg naar links of rechts om andere video's af te spelen.



### Video's bewerken

U kunt de video bewerken om de duur aan te passen, achtergrondmuziek, filters of teksteffecten toe te voegen, en andere wijzigingen in uw video's aanbrengen.

1. Ga naar  **Galerij > Foto's**.
2. Kies een video.
3. Klik op  om de video te bewerken.
  - Klik op  om de snelheid van de video aan te passen.
  - Klik op **Editor** om de video in segmenten op te knippen.
  - Klik op **Filters** om visuele effecten toe te voegen.
  - Klik op **Verbeteren** om de belichting, helderheid, contrast, verzadiging, trilling, warmte, tint, highlights, vervaging, korrel, scherpte en vignet van de video aan te passen.
  - Klik op **Bijschriften** om tekst toe te voegen.
  - Klik op **Soundtrack** om achtergrondmuziek toe te voegen.
  - Klik op **Beeldverhouding** om het beeldformaat te wijzigen.
  - Klik op **Pro** om over te schakelen naar de **Video-editor** om de video aan te passen. Zie [Een video bewerken met de Video-editor](#) voor meer informatie.
4. Klik op **Opslaan**.



## Video's beheren

U kunt de video's aan albums toevoegen, de video als achtergrond instellen, de video's comprimeren en de gedetailleerde informatie van de video's bekijken of bewerken.

1. Ga naar  **Galerij > Foto's**.
2. Kies een video.
3. Klik op  om de video te beheren.
  - Klik op **Aan album toevoegen** om de video naar een privé of ander album te verplaatsen.
  - Klik op **Als achtergrond op de video instellen** om de video als achtergrond in te stellen.
  - Klik op **Video comprimeren** om de video te comprimeren.
  - Klik op **Hernoemen** om het naam van de video te wijzigen.
  - Klik op **Details** om de informatie over de video te bekijken en te bewerken.



## Foto's en video's delen

U kunt de foto's en video's met uw familie, vrienden en andere mediaplatforms delen.


1. Ga naar  **Galerij > Foto's**.
2. Kies een foto of video.
3. Klik op .
4. Kies een platform om uw selectie op te delen.

## Een foto of video als favoriet markeren

Als u veel foto's maakt, kunt u de functie gebruiken om uw favoriete foto's of video's te markeren. Al uw favoriete items worden opgeslagen in een **Selecteer beste foto** album en u kunt ze bekijken en bewerken.

1. Ga naar  **Galerij > Foto's**.
2. Kies een foto of video.
3. Klik op .

### **Note**

U kunt naar  **Galerij > Instellingen** gaan om de favoriete foto's en video's in het **Selecteer beste foto** album te bekijken.

### **Foto's en video's wissen**

1. Ga naar  **Galerij > Foto's**.
2. Kies een foto of video.
3. Klik op .
4. Klik op **Wissen** in het pop-up venster.

### **Tip**


U kunt een item ook aanraken en vasthouden om meerdere foto's of video's die u wilt verwijderen te selecteren.

## **Albums**

Uw foto's worden automatisch in categorieën georganiseerd, zoals Favorieten, Camera, Screenshots en schermopnames, en Video's. U kunt de georganiseerde albums bekijken of nieuwe albums aanmaken.

### **Een album creëren**



U kunt albums maken en foto's aan de albums toevoegen om uw foto's en video's in categorieën in te delen.

1. Ga naar  **Galerij > Albums**.
2. Klik op  in de hoek rechtsonder op de telefoon.
3. Voer de naam van het album in.
4. Volg de instructies voor het toevoegen van foto's of video's aan het album.

### **Tip**

U kunt er ook voor kiezen om geen foto's of video's aan het album toe te voegen.

### **Een album een nieuwe naam geven**

1. Ga naar  **Galerij > Albums**.
2. Houd het album ingedrukt dat u een nieuwe naam wilt geven.
3. Klik op  **Hernoemen**.
4. Voer de nieuwe naam van het album in.


5. Klik op **OK**.

#### **Note**

U kunt de standaard naam van een album niet wijzigen, zoals **Alle foto's** , **Favorieten** , **Video's** , en **Schermafdrucken en schermopnames**.

### **Albums verbergen**



U kunt albums verbergen om uw privacy te beschermen. De verborgen albums verschijnen niet op uw tabblad **Instellingen**.

1. Ga naar  **Galerij > Albums**.
2. Houd het album dat u wilt verbergen ingedrukt.
3. Klik op  **Verbergen**.
4. Klik op **OK** in het pop-up venster.

#### **Note**



Als u de verborgen albums wilt bekijken, kunt u [Verborgen albums bekijken](#) bekijken voor meer informatie.

### **Albums wissen**

1. Ga naar  **Galerij > Albums**.
2. Houd het album dat u wilt wissen ingedrukt.
3. Klik op  **Wissen**.
4. Klik op **OK** in het pop-up venster.

### **Albums beheren**

U kunt de albums naar andere albums verplaatsen, foto's of video's in albums laten weergeven in het **Delen zonder locatie-informatie als standaard** album, en de albumhoes instellen.

1. Ga naar  **Galerij > Albums**.
2. Houd het album dat u wilt beheren ingedrukt.
3. Klik op  **Meer**.
  - Klik op **In foto's weergeven** om foto's te maken die op het **Delen zonder locatie-informatie als standaard** album worden weergegeven.
  - Klik op **Naar andere albums verplaatsen** om het album naar andere albums te verplaatsen.

- Klik op **Albumhoes wijzigen** om een nieuwe foto te kiezen als de albumhoes.

## Een video bewerken met de Video-editor

Met de video-editor kunt u uw video's inkorten, het contrast of de helderheid aanpassen, de afspeelsnelheid wijzigen en andere functies en effecten toepassen.

1. Open  **Galerij**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **Video-editor**.
4. Selecteer één of meer video's.
5. Klik op  om de video's te importeren.
6. Gebruik videobewerkingsgereedschappen om de video te bewerken.
  - Klik op **Sjablonen** om een sjabloon te selecteren.
  - Klik op **Editor** om overgangen of nieuwe video's toe te voegen en de video in segmenten te knippen.
  - Klik op **Filters** om een filtereffect aan de video toe te voegen.
  - Klik op **Verbeteren** om de belichting, helderheid, contrast, verzadiging, trilling, warmte, tint, highlights, vervaging, korrel, scherpte en vignet van de video aan te passen.
  - Klik op **Bijschriften** om teksten of credits toe te voegen.
  - Klik op **Soundtrack** om het volume aan te passen en achtergrondmuziek of -geluid aan de video toe te voegen.
  - Klik op **Beeldverhouding** om de beeldverhouding van de video aan te passen.
7. Klik op **Opslaan**.


## Creëer een collage

U kunt meerdere foto's tot één afbeelding combineren en een interessante layout aanbrengeen.

1. Open  **Galerij**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.

3. Klik op **Collage**.
4. Selecteer 1 tot 6 foto's.
5. Klik op ✓ om de foto's te importeren.
6. Kies een stijl voor de collage.
  - Klik op **Poster** om een poster-stijl collage te kiezen.
  - Klik op **Lay-out** om een lay-out te selecteren. Vervolgens kunt u op **Marges** klikken om kantlijnen toe te voegen en klik op **Beeldverhouding** om de hoogte-breedteverhouding van de hele collage te wijzigen.
  - Klik op **Filmrol** om een filmrol-stijl collage te kiezen.
7. Klik op **Opslaan**.

## Een clip creëren

U kunt foto's delen van  **Galerij** door een diavoorstelling te maken van uw foto's met video-effecten en muziek.

1. Open  **Galerij**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **Clip**.
4. Selecteer 3 tot 20 foto's en klik op ✓ om de foto's te importeren.
5. Gebruik bewerkingsgereedschappen om de clip te bewerken.
  - Klik op **Sjablonen** om een sjabloon te selecteren.
  - Klik op **Audio** om achtergrondmuziek of geluiden aan de clip toe te voegen.
  - Klik op **Bewerken** om meer foto's toe te voegen of te verwijderen.
6. Klik op **Opslaan**.



### **Note**

U kunt een video voor **10 s** of **Langere video** creëren in het mid-bovenste gedeelte van de telefoon.

## Een video bewerken met Video-editor

Gebruik video-effecten om interessante effecten op portretvideo's aan te brengen.

De functie kan mogelijk niet op sommige modellen beschikbaar zijn.

1. Open  **Galerij**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **Video-effecten**.
4. Klik op **Start** en selecteer 1 video.
5. Klik op **Volgende** om de video te importeren.
6. Houd de video-effecten ingedrukt om verschillende effecten op de video aan te brengen.
7. Klik op **Opslaan**.



### Opslagruimte vrijmaken

Opslagruimte vrijmaken wist foto's in uw Galerij om opslagruimte vrij te maken.

1. Open  **Galerij**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **Opslagruimte vrijmaken**.  
Het systeem begint de **Galerij** automatisch te scannen.
4. Klik op **Bekijken** of **Details weergeven**.
5. Selecteer de foto's die u wilt wissen.
6. Klik op **Geselecteerde foto's verwijderen**.
7. Klik op **Wissen** in het pop-up venster.

### Albumsorteerformaat instellen



U kunt albums sorteren op naam, aanmaaktijd of laatst bijgewerkte tijd.

1. Open  **Galerij**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **Sorteren**.
4. Kies een albumsorteerformaat van **Speciaal** , **Naam** , **Gecreëerd** , of **Laatst bijgewerkt**.

### Formaat albumweergave instellen

U kunt het formaat van de albumweergave als raster of lijst instellen.



1. Open  **Galerij**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **Lijstweergave** om albums in lijstformaat te zien.

#### **Note**




U kunt ook naar  **Galerij** > **Instellingen** >  > **Rasterweergave** gaan om de albums in rasterformaat te zien.

## **Instellingen galerij**



### **Selecteer beste foto inschakelen**

MIUI analyseert vergelijkbare foto's en markeert de beste foto's voor u.

**Selecteer beste foto** is standaard ingeschakeld. U kunt de functie ook uitschakelen om markeringen uit foto's te verwijderen.

1. Open  **Galerij**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **Instellingen**.
4. Klik op  om **Selecteer beste foto** in te schakelen.

### **Verborgene albums bekijken**



1. Open  **Galerij**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **Instellingen**.
4. Klik op **Verborgene albums bekijken**.

#### **Tip**

Als u albums wilt verbergen, zie dan [Albums verbergen](#) voor meer informatie.

### **De tijd voor elke dia instellen**



Wanneer u de foto's in een slideshow laat zien, kunt u het interval voor elke dia instellen.

1. Open  **Galerij**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **Instellingen**.

4. Klik op **Toon elke dia voor** om het interval in te voeren.
5. Klik op **OK**.



### Alle dia's koppelen

Wanneer u door foto's in een diavoorstelling bladert, kunt u alle dia's in een lus zetten.

1. Open  **Galerij**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **Instellingen**.
4. Klik op  om **Alle dia's koppelen** in te schakelen.



### Veilig delen instellen

Met veilig delen kunt u foto's en video's delen zonder de privacygegevens zoals locatie, telefoon model of metadata.

1. Open  **Galerij**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **Instellingen**.
4. Klik op **Veilig delen**.
5. Kies om veilig delen in te stellen.
  - Klik op  om **Delen zonder locatie-informatie als standaard** in te schakelen om locatie-informatie uit gedeelde foto's te verwijderen. **Delen zonder locatie-informatie als standaard** is standaard ingeschakeld.
  - Klik op  om **Delen zonder metadata als standaard** in te schakelen om apparaatmodel, metadata en andere informatie te verwijderen. **Delen zonder metadata als standaard** is standaard ingeschakeld.

### HEIF converteren vóór verzending

Het systeem converteert HEIF-beelden naar JPEG vóór de verzending.


1. Open  **Galerij**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **Instellingen**.
4. Klik op  om **HEIF converteren vóór verzending** in te schakelen. Deze functie is gewoonlijk standaard ingeschakeld.

## Hoofdstuk 10 Apps

### Note

Wanneer u Apps gebruikt, moeten bepaalde toestemmingen, zoals de toegang tot locatie-info en camera, worden toegestaan. U kunt de Apps beperkte toestemming geven en de toestemming te allen tijde intrekken.


### Bestandsbeheer

 **Bestandsbeheer** is een eenvoudige en krachtige bestandsverkenner. Het helpt u met het beheren van het opslaggeheugen op uw apparaat, netwerkgebonden opslaggeheugen en cloud opslaggeheugen te beheren. U kunt ook direct na het openen van de app in één oogopslag zien hoeveel bestanden en apps er op uw telefoon staan.



### Documentweergave

U kunt op  klikken om documenten te bekijken. Ze zijn in verschillende categorieën gesorteerd, zoals afbeeldingen, video's, documenten, muziek, APK's, Bluetooth & downloads, en archieven. U kunt op de bijbehorende categorie klikken om een document te zoeken.



### Statistieken over opslagruimte

U kunt op  klikken om in één oogopslag te zien welke bestanden de interne opslagruimte van uw apparaat in beslag nemen en alle items in de root-mappen zien.


### Bestanden delen

1. Open  **Bestandsbeheer**.
2. Kies een bestand en klik er vervolgens op.
3. Klik op  **Versturen** om het bestand op verschillende platforms te delen.

### Bestanden naar een andere map verplaatsen

1. Open  **Bestandsbeheer**.
2. Kies een bestand en klik er vervolgens op.
3. Klik op  **Verplaatsen** om het bestand naar andere mappen te verplaatsen.

### Bestanden wissen

1. Open  **Bestandsbeheer**.
2. Kies een bestand en klik er vervolgens op.



3. Klik op  **Wissen** om het bestand te wissen.

### Bestanden beheren

U kunt de bestanden privé maken, aan de **Favorieten**-map toevoegen, kopiëren, een andere naam geven en andere aanpassingen doen.

1. Open  **Bestandsbeheer**.
2. Kies een bestand en klik er vervolgens op.
3. Klik op  **Meer** om het bestand te managen.
  - Klik op **Kopiëren** om het bestand naar andere mappen te verplaatsen.
  - Klik op **Privé maken** om het bestand privé te maken.
  - Klik op **Aan favorieten toevoegen** om het bestand aan de map **Favorieten** toe te voegen in **Aan favorieten toevoegen** van **Interne opslag**.
  - Klik op **Hernoemen** om het bestand een andere naam te geven.
  - Klik op **In een andere app openen** om het bestand met andere apps te openen.
  - Klik op **Details** om de gedetailleerde informatie van het bestand te bekijken.



### Privé-bestanden bekijken

1. Open  **Bestandsbeheer**.
2. Klik op  in de linkerbovenhoek op de telefoon.
3. Klik op **Privé-bestanden**.
4. Voer het wachtwoord van de privacybescherming in.

#### **Note**

Als u de privé-bestanden voor het eerst opent, moet u zich aanmelden op uw Mi-account of Google-account en een wachtwoord voor privacybescherming instellen.

### Ruimte vrijmaken

1. Open  **Bestandsbeheer**.
2. Klik op  in de linkerbovenhoek op de telefoon.
3. Klik op **Grondige opschoning**.




Het systeem scant automatisch op afvalbestanden van **Bestanden cachen** , **Overbodige bestanden** , **Pakketten** , **Resterende** , en **Geheugen**.

4. Kies de bestanden die u wilt wissen.

5. Klik op **Nu wissen**.


### **Donkere modus inschakelen**

U kunt **Donkere modus** inschakelen om uw scherm bij weinig licht voor lezen geschikt te maken.

1. Open  **Bestandsbeheer**.
2. Klik op  in de linkerbovenhoek op de telefoon.
3. Klik op  om **Donkere modus** in te schakelen.


## **Google**

### **Assistent**


U kunt  **Assistent** gebruiken om dingen sneller te doen. In plaats van taken handmatig uit te voeren door een ontelbaar aantal keren met uw vinger op het scherm te tikken, kunt u de klus klaren met behulp van spraakopdrachten. De assistent is slim en erg goed in Android geïntegreerd.

Zie [assistant.google.com](https://assistant.google.com) voor meer informatie.


### **Kalender**

U kunt  **Kalender** gebruiken om agenda-informatie te bekijken, herinneringen in te stellen en taken of gebeurtenissen toe te voegen.

### **Contactpersonen**

U kunt  **Contactpersonen** gebruiken om al uw contactgegevens op één plek te bewaren en meerdere mensen tegelijkertijd te bereiken. U kunt uw contacten organiseren, bekijken en samenvoegen, persoonlijke mailinglijsten maken en snel berichten sturen naar groepen mensen met wie u het meeste contact hebt, zonder hun adressen afzonderlijk in te voeren.

### **Drive**

Met  **Drive**, kunt u bestanden die op uw Drive Cloud-account zijn opgeslagen openen, bekijken, hernoemen, en delen.


Zie [support.google.com/drive](https://support.google.com/drive) voor meer informatie.

### **Duo**

U kunt gemakkelijk one-to-one videogesprekken maken met  **Duo**.


Zie [support.google.com/duo](https://support.google.com/duo) voor meer informatie.

## Gmail

Met  **Gmail** kunt u e-mail versturen en ontvangen via de webgebaseerde e-mailservice van Google.


Zie [support.google.com/mail](https://support.google.com/mail) voor meer informatie.

## Google

Met  **Google** kunt u online content vinden waarin u geïnteresseerd bent en uw gepersonaliseerde feed inschakelen om content speciaal voor u te ontvangen.

Zie [support.google.com/websearch](https://support.google.com/websearch) voor meer informatie.

## Google One

Met  **Google One** kunt u automatisch een back-up maken van uw telefoon en de Google-cloudopslag beheren.


- U kunt het Google-account gebruiken om automatisch een back-up te maken van foto's, contacten, berichten en andere belangrijke zaken. Als u uw telefoon breekt, verliest of een upgrade geeft, dan kunt u alles herstellen op uw nieuwe Android-toestel.

### **Note**

Elk Google-account heeft 15 GB aan gratis ruimte.

- U kunt de opslag van uw Google-account beheren via Drive, Gmail en Foto's.

## Startpagina

Met  **Startpagina** kunt u lampen, camera's, tv's en meer compatibele apparaten vanaf één plek bedienen en managen.

## Kaarten


U kunt  **Kaarten** gebruiken om een routebeschrijving en andere locatiegebonden informatie te krijgen.

### **Attention**

U moet locatieservices inschakelen om  **Kaarten** te kunnen gebruiken.


Zie [support.google.com/maps](https://support.google.com/maps) voor meer informatie.

## Nieuws

 **Nieuws** is een gepersonaliseerde nieuwsaggregator die organiseert en benadrukt wat er in de wereld gebeurt, zodat u meer kunt ontdekken over de verhalen die voor u van belang zijn.


Zie [support.google.com/news/publisher-center](https://support.google.com/news/publisher-center) voor meer informatie.

## Foto's

U kunt met  **Foto's** uw foto's en video's automatisch opslaan en een back-up maken naar uw Google-account.


Zie [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos) voor meer informatie.

## Play Store

U kunt nieuwe apps, films en tv-programma's, muziek, boeken, tijdschriften en games in de  **Play Store** vinden.


Zie [support.google.com/play](https://support.google.com/play) voor meer informatie.

## Podcasts

Met  **Podcasts** kunt u de laatste afleveringen van uw favoriete programma's afspelen, podcastaanbevelingen bekijken en uw luisteractiviteiten beheren.


Zie [support.google.com/googleplay/podcasts](https://support.google.com/googleplay/podcasts) voor meer informatie.

## YouTube



U kunt  **YouTube** gebruiken om video's rechtstreeks vanaf uw toestel te bekijken en te uploaden.

Zie [support.google.com/youtube](https://support.google.com/youtube) voor meer informatie.


## YT-muziek

U kunt afspeellijsten, albums en artiesten van  **YT-muziek** streamen en doorbladeren.

## Bestanden

 **Bestanden** is een app voor bestandsbeheer die minder opslagruimte inneemt op uw telefoon. Met  **Bestanden** kunt u bestanden in categorieën indelen, opslagruimte vrijmaken en cloudback-up krijgen, en bestanden delen met anderen in de buurt die dezelfde app hebben.

## Mi Bladerprogramma

 **Mi Bladerprogramma** is een snelle en veilige, volledig functionele webbrower voor mobiele apparaten. U kunt **Mi Bladerprogramma** gebruiken om op het



internet te surfen, nieuws te bekijken, dingen te zoeken, video's te bekijken, online te winkelen en online spelletjes te spelen. U kunt **Mi Bladerprogramma** ook gebruiken om afbeeldingen en video's van sociale media te downloaden, tools voor bestandsbeheer te gebruiken en privémappen in te stellen.

### Een webadres zoeken of openen

1. Open  **Mi Bladerprogramma**.
2. Klik op  **Startpagina** om de startpagina te openen
3. Typ in de zoekbalk om het webadres te zoeken of te openen.



### Bestanden beheren

U kunt de gedetailleerde informatie verzenden, verbergen, verwijderen en bekijken.

1. Open  **Mi Bladerprogramma**.
2. Klik op  **Bestanden** om alle bestanden te zien.
3. Klik op een bestand dat u wilt beheren en houd het vast.
4. Kies **Versturen** , **Verbergen** , **Wissen** , of **Meer**.




### Online games openen

U kunt een online game spelen zonder een game-app te laden.



1. Open  **Mi Bladerprogramma**.
2. Klik op  **Games** om de games-pagina te openen.
3. Klik op een game om te spelen.

### Bladwijzers en geschiedenis bekijken

U kunt uw bewaarde bladwijzers en bladergeschiedenis bekijken.

1. Ga naar  > **Mi Bladerprogramma** >  **Profiel**.
2. Klik op  om de bladwijzers en de geschiedenis te zien.


### Incognitomodus, donkere modus of bureaubladmodus inschakelen

1. Ga naar  > **Mi Bladerprogramma** >  **Profiel**.
2. Kies om **Incognito-modus** , **Donkere modus** , of **Desktop-modus** in te schakelen.
  - **Incognito-modus:** Met de Incognitomodus kunt u veilig en privé op het web surfen zonder dat u een zoek- of surfgeschiedenis achterlaat.



- **Donkere modus:** Het donkere kleurenschema kan de visuele ervaring bij slecht licht verbeteren.
- **Desktop-modus:** In de desktopmodus kunt u webpagina's bekijken zoals op het bureaublad van uw computer.

## Mi Store

U kunt de laatste aanbiedingen bekijken, informatie over Xiaomi-producten bekijken, de nieuwste Xiaomi-producten kopen en om hulp vragen in  **Mi Store**.

### Producten zoeken

U kunt bladeren en naar producten zoeken waar u in geïnteresseerd bent.

1. Open  **Mi Store**.
2. Klik op  **Mi Store** om Xiaomi producten te ontdekken.

#### **Note**

U kunt ook op  klikken om de namen van producten te vinden.

U kunt producten bekijken die gecategoriseerd zijn als **Smartphone**, **Smart Home**, en **Lifestyle**. U kunt ook de producten met korting op de pagina bekijken.

### Een product kopen

1. Open  **Mi Store**.
2. Klik op  **Mi Store** om Xiaomi producten te ontdekken.



#### **Note**

U kunt ook op  klikken om de namen van producten te vinden.

3. Klik op het product om de prijs en andere informatie te zien.
4. Klik op **KOOP NU** en kies uw voorkeuren.
5. Meld u aan op uw Mi-account en vul uw adres en andere informatie in.
6. Klik op **Nu betalen** en verifieer uw wachtwoord.

### Service-ondersteuning krijgen



U kunt service-ondersteuning krijgen wanneer u vragen over uw orders heeft.

1. Open  **Mi Store**.
2. Klik op  **Ondersteuning** om naar de **Xiaomi Service Center** pagina te gaan.

3. Begin een live chat of bel om contact op te nemen met de service.

### Uw orders beheren


U kunt de orderstatus controleren en een bestaande iorder wijzigen of annuleren.

1. Open  **Mi Store**.
2. Klik op  **Account** om uw orderinformatie te controleren.




U kunt de **Onbetaald** , **Verzending** , **Beoordelingen** , en **Retouren** orderinformatie zien.

3. Klik op de ordercategorieën om uw orders te beheren.

### Mi Video

 **Mi Video** is een krachtige lokale videospeler. Met **Mi Video** kunt u uw video's op één plaats afspelen, downloaden, streamen en beheren. U kunt gemakkelijk in- en uitzoomen op de afgespeelde video's.




#### Video's afspelen

1. Open  **Mi Video**.
2. Klik op  **Lokale** om lokale bestanden te bekijken.
3. Klik op  om de videopagina te openen.

U kunt uw lokale video's bekijken in de categorieën **Video's** , **Folders** en **Afspeellijsten** .

4. Klik op een video die u wilt afspelen.

#### Muziek afspelen

1. Open  **Mi Video**.
2. Klik op  **Lokale** om lokale bestanden te bekijken.
3. Klik op  om de muziekpagina te openen.
4. Klik op muziek om af te spelen.



#### Handige functies in zijpanelen

Wanneer u een video afspeelt, kunt u handige functies gebruiken om meer effecten aan uw video toe te voegen.





Pictogrammen	Functie	Pictogrammen	Functie
--------------	---------	--------------	---------

	Het scherm vergrendelen.		Een schermafdruck maken.
	De video in een loop zetten.		De video uitstrekken.
	De video in notificatieschaduw bekijken.		Het scherm roteren.
	Meer functies		De video delen.
	De video casten.		De audiotrack selecteren.
	Ondertitels aanpassen.		Het geluid van de video uitzetten.
	Door de afspeellijst bladeren.		In de achtergrond terugspelen activeren.
<b>1.0x</b>	De afspeelsnelheid aanpassen.		

### Online TV-programma's bekijken

1. Open  **Mi Video**.
2. Klik op  **Films** om de pagina met de programmalijs te openen.
3. Klik op een TV-programma of film om het af te spelen.

### Sneltoetsen gebaren in Mi video

Gebaar	Functie
	Dubbelklikken om 5 seconden terug te spoelen.
	Dubbelklikken om te pauzeren of te hervatten.
	Dubbelklikken om snel 5 seconden door te spoelen.
	Veeg omhoog of omlaag aan de linkerkant van het scherm om de helderheid aan te passen.



Veeg omhoog of omlaag aan de rechterkant van het scherm om het volume aan te passen.

## Video's beheren


U kunt de video's delen, hernoemen, verwijderen en verbergen.

1. Open  **Mi Video**.
2. Kies een video en houdt de video vervolgens vast.
3. Video's beheren.
  - Klik op  **Delen** om de video op verschillende platforms te delen.
  - Klik op  **Hernoemen** om de video een andere naam te geven.
  - Klik op  **Eigenschappen** om de gedetailleerde informatie van de video te bekijken.
  - Klik op  **Verbergen** om de video privé te maken.
  - Klik op  **Wissen** om de video te wissen.

## Muziek



U kunt  **Muziek** gebruiken om afspeellijsten, albums en artiesten te streamen en te bekijken. U kunt ook muziek afspelen die op uw telefoon is opgeslagen.

### Uw muziek afspelen

1. Open  **Muziek**.
2. Door songs bladeren in **Liedjes** , **Artiesten** , **Albums** , of de **Mappen** pagina.
3. Kies muziek om af te spelen.





### Aanmelden op uw Xiaomi-account

U kunt zich op uw Xiaomi-account aanmelden om uw muziekinformatie en -voorkeuren te synchroniseren.

1. Open  **Muziek**.
2. Klik op  om de instellingen van het account te openen.
3. Klik op **Aanmelden** om u aan te melden op uw Xiaomi-account.




### Muziek instellen

U kunt de slaaptimer instellen, bestanden filteren en meer andere instellingen creëren.

1. Open  **Muziek**.
2. Klik op  om de instellingen van het account te openen.
3. Ga naar **Instellingen > Uitgebreide instellingen** om services en instellingen te vinden.
  - Klik op  om **Slaaptimer** in te stellen om de speler na een bepaalde tijd te stoppen.
  - Klik op **Oortjes & audio-effecten** om **Dolby Atmos** in te stellen en de grafische equalizer aan te passen.
  - Klik op  om **Op grootte** of **Op lengte** in te stellen en sleep de schuifregelaar om de audiobestanden aan te passen.

### Donkere modus inschakelen





De donkere modus geeft een comfortabel visueel effect bij weinig licht.

1. Open  **Muziek**.
2. Klik op  om de instellingen van het account te openen.
3. Klik op  om **Donkere modus** in te schakelen.

### Notities

U kunt notities maken met tekst, afbeeldingen, audio en mindmaps.

#### Een notitie creëren





1. Open  **Notities**.
2. Klik op  in  pagina om een notitie te creëren.
3. Voer de tekst in.
4. Klik op  om de notitie te bewaren.

#### Tip

- U kunt audio, afbeeldingen, schetsen, checklists en andere items aan een notitie toevoegen.
- U kunt ook een kopstijl toepassen, een vet of cursief lettertype, een lijst met punten of nummers, en nog veel meer om de opmaak te wijzigen.

#### Een spraaknotitie maken



1. Open  **Notities**.

2. Klik op  om notitie toe te voegen.
3. Klik op  en spreek in uw telefoon.
4. Klik op  om de opname te stoppen.
5. Voer de titel van de spraaknotitie in.
6. Klik op  om de spraaknotitie te bewaren.

#### **Tip**


U kunt  indrukken en vasthouden om een spraaknotitie te maken.

### **Een notitie wissen**



1. Open  **Notities**.
2. De notitie aanraken en ingedrukt houden in .
3. Klik op **Wissen**.

### **Notities managen**

U kunt notities verbergen, vastpinnen, verwijderen, verplaatsen en een map aanmaken om notities te organiseren.



1. Open  **Notities**.
2. Houd een notitie ingedrukt om meerdere notities te kiezen.
3. Kies om de notities te beheren.
  - Klik op **Verbergen** om de notitie te verbergen.
  - Klik op **Pincode** om de notitie vast te prikken.
  - Klik op **Wissen** om de notitie te wissen.
  - Klik op **Verplaatsen naar** om de notitie naar een nieuwe map te verplaatsen.
  - Klik op **Een map creëren** om notities aan een map toe te voegen wanneer u meerdere notities kiest.

### **Verwijderde notities resetten**

1. Open  **Notities**.
2. Klik op  op de startpagina.
3. Klik op **Vuilnis**.

4. Klik op de notitie die u wilt herstellen.
5. Klik op **Herstellen**.



### Een nieuwe map creëren

1. Open  **Notities**.
2. Klik op  op de startpagina.
3. Klik op **Nieuwe map**.
4. Voer de naam van de map in.
5. Klik op **OK**.


#### **Tip**

U kunt een notitie ook ingedrukt houden en over een andere notitie heen slepen om een map te creëren.

### Zoeknotities




1. Open  **Notities**.
2. Klik op de zoekbalk in de  pagina om trefwoorden van de notitie in te voeren.
3. Zoek de notities.

### Verborgene notities bekijken


1. Open  **Notities**.
2. Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm en laat dan los.
3. Voer het wachtwoord van de privacybescherming in.
4. Klik op een verborgen notitie om de details te bekijken.

### Een checklist voor subtaken creëren


U kunt notities als een geheugensteuntje gebruiken om u aan dagelijkse routines en taken te herinneren.

1. Open  **Notities**.
2. Veeg naar links of klik op  aan de bovenkant van de startpagina.
3. Klik op  om een checklist voor subtaken te creëren.
4. Voer de tekst van de subtaak in.
5. Klik op **Klaar**.


### **Note**

- U kunt voor elke checklist met subtaken een herinnering en een herhalingsinterval instellen.
- Klik op  als u meer subtaken wilt toevoegen.

## Beveiliging

U kunt  **Beveiliging** gebruiken om opslagruimte op de telefoon op te schonen, apps en toestemmingen te beheren, spam-telefoontjes en berichten te filteren en te blokkeren, en uw telefoon te beschermen tegen verborgen virussen of kwaadaardige apps.



### App-vergrendeling

 **App-vergrendeling** helpt uw privacy te beschermen. Zie [App-vergrendeling](#) voor meer informatie.

### Batterij en prestaties

Gebruik  **Batterij & prestaties** om het stroomverbruik te testen en batterij-gerelateerde items te optimaliseren. Zie [Hoofdstuk 4 Batterij en onderhoud](#) voor meer informatie.

### Blokkeerlijst





 **Blokkeringslijst** filtert automatisch alle soorten spam-, phishing- en marketingoproepen en -berichten.  **Blokkeringslijst** toont de geschiedenis van uw gefilterde sms-berichten en inkomende oproepen.

### **Note**

Gemarkeerde telefoonnummers geven ongelezen berichten of oproepen aan. Telefoonnummers gaan van rood naar zwart nadat u de bijbehorende berichten of belgeschiedenis gelezen hebt.

### Blokkeerlijst inschakelen



U kunt maximaal telefoon nummers aan de blokkeerlijst toevoegen.

1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Blokkeerlijst**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op  om de **Blokkeerlijst** in te schakelen.



## Geblokkeerde inkomende oproepen beheren

U kunt de geschiedenis van geblokkeerde inkomende oproepen bekijken of een geblokkeerde inkomende oproep deblokkeren.

1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Blokkeerlijst**.
2. Kies een geblokkeerde oproep.
3. Klik op het telefoonnummer om de belgeschiedenis te zien.
4. Geblokkeerde inkomende oproepen beheren.
  - Klik op een gesprek in de belgeschiedenis om deze te bellen of een bericht te versturen.
  - Klik op **Deblokkeren** om het nummer te deblokkeren.

### Tip

U kunt een telefoonnummer aanklikken en vasthouden om meerdere items te verwijderen.

## Blokkeerlijst beheren



Gebruik telefoonnummers, kengetallen en locaties om een blokkering vast te stellen.

U moet de **Blokkeerlijst** eerst inschakelen.





1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Blokkeerlijst**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Blokkeerlijst beheren.
  - Klik op **Geblokkeerde nummers** om gesprekken en berichten van bepaalde nummers te blokkeren.
  - Klik op **Uitzonderingen** om gesprekken en berichten van bepaalde nummers toe te staan.

## Instellingen voor blokkeerlijst oproepen


U kunt oproepen van verschillende groepen mensen en contactpersonen blokkeren.

1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Blokkeerlijst**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.


3. Klik op **Blokkeerlijst oproepen** om oproepen te blokkeren.

- Klik op  om **Oproepen van vreemden blokkeren** te activeren.
- Klik op  om **Doorgeschakelde oproepen** te activeren.
- Klik op  om **Oproepen van contactpersonen blokkeren** te activeren.
- Klik op  om **Oproepen van geheime nummers blokkeren** te activeren.

### Snelheid verhogen



Gebruik  **Snelheid verhogen** om u te helpen sneller op de telefoon te werken. De functie wist de cache en het geheugen van de actieve apps van derden, actieve systeemapps en vergrendelde actieve apps.

### Opschoner

Gebruik  **Opschoner** om nutteloze items te verwijderen die op de telefoon zijn opgeslagen en ervoor te zorgen dat telefoon snel en productief werkt.





### Afval opruimen

**Opschoner** scant afval van cache-bestanden, verouderde bestanden, installatiepakketten, restanten en geheugencache. U kunt de items opruimen.


1. Open  **Beveiliging**.
2. Klik op  **Opschoner** om een automatische scan naar afval te starten.
3. Kies de items die u wilt wissen.
4. Klik op de onderstaande knop om de geselecteerde items op te ruimen.

### Herinnering instellen

U kunt een waarschuwing ontvangen om de **Opschoner** te gebruiken wanneer de prullenbak de limiet bereikt.



1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Opschoner**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op  om **Opschoonherinnering** in te stellen.
4. Stel een limiet in voor de prullenbak en de frequentie van de waarschuwingen.

## Dataverbruik


Gebruik  **Dataverbruik** om uw data-abonnement te beheren. Het houdt het gegevensgebruik bij en helpt mobiele data, achtergrond-data of Wi-Fi-gebruik van apps te beperken.

## Grondige opschoning

### Overbodige foto's wissen

Gebruik  **Diep opschonen** om dubbele foto's en afbeeldingen van slechte kwaliteit in uw  **Galerij** te detecteren. U kunt overbodige items te verwijderen.

### Niet gebruikte apps verwijderen

Gebruik  **Grondig opschonen** voor het verwijderen van amper gebruikte apps om ruimte vrij te maken.


### App-data wissen

Gebruik  **Diep opschonen** om onbelangrijke data van iedere app te wissen.

### Grote bestanden wissen

Gebruik  **Grondig opschonen** om onbelangrijke grote bestanden te wissen.


### De overbodige video wissen

Gebruik  **Diep opschonen** om alle video's te zien die op telefoon opgeslagen zijn. U kunt de overbodige video's wissen om opslagruimte vrij te maken.


### Instellingen diep opschonen

1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Diep opschonen**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Kies om de instellingen van **Diep opschonen** te beheren.
  - Klik op  om **Reinigingsherinnering** te activeren, en vervolgens om de limiet voor de hoeveelheid afval en het schema in te stellen.
  - Klik op  om **App-geheugen scannen** te activeren.
  - Klik op  om **Sneltoets startscherm weergeven** te activeren.


### Dubbele apps

Met  **Dubbele apps** kunt u een bestaande app op uw apparaat klonen en deze onafhankelijk van elkaar met een ander account gebruiken. Zie [Dubbele apps](#) voor meer informatie.



## Facebook opschoner

Gebruik  **Facebook opschoner** om foto's, video's, GIF's, of Cache-bestanden op te schonen.





## Game Turbo

 **Game Turbo** verbetert de stabiliteit van de verbinding voor games, door de bandbreedte van downloads op de achtergrond te beperken en de netwerkvertraging te verminderen. Deze functie wist het geheugen dat gereserveerd is voor de achtergrondprocessen om meer ruimte te geven aan de game en voorkomt dat u last krijgt van meldingen.

### Games met Game Turbo openen


1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Game Turbo**.
2. Veeg omhoog of omlaag aan de linkerkant van het scherm om een game te selecteren.
3. Klik op **Begin te spelen** om de game te lanceren met **Game Turbo**.

### Games aan Game Turbo toevoegen







1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Game Turbo**.
2. Klik op  om games te zien.
3. Klik op  naast de games om games toe te voegen aan **Game Turbo**.

### Algemene Instellingen Booster beheren

1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Game Turbo** > .
2. Klik op **Standaard instellingen**.
3. Kies om Algemene Instellingen Booster te beheren.
  - Klik op  om **Game Turbo** in te schakelen om de gaming-ervaring te verbeteren.
  - Klik op  om **In-game sneltoetsen** in te schakelen. U kunt vanaf de bovenkant van het scherm vegen om games te bekijken.
  - Klik op  om **Content-aanbevelingen** in te schakelen om aanbevelingen voor spelgerelateerde content te ontvangen.
  - Klik op  om **Toegevoegde games van het startscherm verwijderen** in te schakelen.
  - Klik op **Games verwijderen** om games in één keer te verwijderen.





- Klik op  om **Sneltoets startscherm** in te schakelen.
- Klik op **Game toevoegen** om games toe te voegen aan **Game Turbo**.

### De prestatiemodus instellen

1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Game Turbo** > .
2. Klik op **Prestatiemodus** om de prestatiemodus in te stellen.
  - Klik op **Prestatiemodus** om ervoor te kiezen **Wifi-optimalisatie** , **Geoptimaliseerde aanraakbediening** , of **Verbeterde audio** in te schakelen. **Wifi-optimalisatie** vermindert de vertraging van het Wi-Fi-netwerk. **Geoptimaliseerde aanraakbediening** verhoogt de aanraakrespons en gevoeligheid. **Verbeterde audio** verbetert audio en reduceert omgevingsgeluiden in conversaties.
  - Klik op  om **Prestatie-optimalisatie** in te schakelen zodat oververhitting en hardware-gerelateerde problemen voorkomen worden.
  - Klik op **Uitzonderingen geheugen** om apps aan uitzonderingen toe te voegen en om te voorkomen dat zij geoptimaliseerd worden.
  - Klik op  om **Mi WiFi snelheidsboost** om de snelheid van de verbinding met 10% tot 20% te verhogen wanneer de telefoon op Mi/Redmi routers aangesloten is.
  - Klik op  om de **Helderheid scherm automatisch verminderen** in te schakelen.



### Game DND instellen

De functie beperkt geselecteerde systeemfuncties, knoppen en schermvullende gebaren bij het spelen van games.

1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Game Turbo** > .
2. Klik op **Game DND** om Game DND in te stellen.
  - Klik op **Verbeterde ervaring** om **Automatische helderheid uitzetten** , **Leesmodus uitzetten** , **Bewegingen schermopname beperken** , of **Meldingsschaduw niet openen** te kiezen.
  - Klik op  om de **Beperk knoppen en gebaren** in te schakelen.

## GPU-instellingen beheren

GPU-instellingen helpen bij het selecteren of aanpassen van de prestaties tussen de **beeldkwaliteit**, de **hoogste beeldsnelheid** en de **gameprestaties** wanneer u een game speelt.



1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Game Turbo**.
2. Klik op **Standaard** onderin het telefoon.
3. Klik op **GPU-instellingen** om GPU-modi te kiezen, zoals **Standaard** , **Energie besparen** , **Saldo** , **Hoge kwaliteit** , of **Speciaal**.

### Note

**Speciaal** stelt u in staat om **Framesnelheid** , **Resolutie** , **Anisotropisch filteren** , **Filterkwaliteit textuur** , **Mipmap LOD bias** , en **Multithreaded rendering** aan te passen.



## Aanraakbedieningen instellen

**Aanraakbedieningen** helpen bij het selecteren of aanpassen van de prestaties tussen de **Klassieke modus (Standaard)** , **Pro-modus** , **Richtprecisie** , en **Klikstabiliteit**.

1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Game Turbo**.
2. Klik op **Standaard** onderin het telefoon.
3. Klik op **Aanvullende instellingen** om de **AANRAAKBEDIENING**-modi te kiezen.
  - Klik op **Klassieke modus (Standaard)**.
  - Klik op **Pro-modus** . **Pro-modus** is ontworpen voor professionele spelers.
  - Klik op **Speciaal** om de **Veeg respons** , **Gevoeligheid voor continu klikken** , **Richtprecisie**, en **Klikstabiliteit** te personaliseren.



## Aanraakbestendig gebied instellen

De functie vermindert de aanraakgevoeligheid in de buurt van de randen om te voorkomen dat de aanraakbediening wordt geactiveerd.


1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Game Turbo**.
2. Klik op **Standaard** onderin het telefoon.
3. Klik op **Aanvullende instellingen** om **Aanraakbestendig gebied** te kiezen.

## Betere visuele weergave instellen

De functie helpt het contrast te verhogen en de details voor games te verbeteren.

1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Game Turbo**.
2. Klik op **Standaard** onderin het telefoon.
3. Klik op **Aanvullende instellingen** om **Verbeterde visuele weergave** prestaties te kiezen.

## Standaard instellingen resetten

1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Game Turbo**.
2. Klik op **Standaard** onderin het telefoon.
3. Klik op **Aanvullende instellingen** om **Standaard instellingen resetten** te kiezen.
4. Klik op **Restore**.
5. Klik op **OK**.

## Sneltoetsen voor zwevende vensters beheren

1. Open een game in  **Game Turbo**.
2. Veeg de zijbalk naar rechts om **Zijbalk** te openen.
3. Klik op  in de app-lijst.
4. Sneltoetsen voor zwevende vensters van de app beheren.
  - Klik op  om een app aan de sneltoetsen van de zwevende vensters toe te voegen.
  - Klik op  om een app uit de sneltoetsen van de zwevende vensters te verwijderen.
5. Klik op **Klaar**.

### **Note**

- U kunt maximaal 10 apps toevoegen.
- U kunt de pictogrammen van de apps ingedrukt houden om de posities te herschikken.


## Werkset

U kunt voor snelle instellingen de **Zijbalk** gebruiken wanneer u een game binnengaat.

### Note

- Sommige modellen hebben meer krachtige en diverse **Zijbalk** functies. U kunt controleren of de functies voor uw modellen beschikbaar zijn.
- De naam van de gebruikersinterface voor de functie kan **Zijbalk** of **Werkset** zijn afhankelijk van uw telefoon.


## Prestaties verbeteren

1. Open een game in  **Game Turbo**.
2. Veeg de zijbalk naar rechts om **Zijbalk** te openen.
3. Klik op **Boost** om de prestaties te verbeteren.



## Gebruik de spraakwisselaar

U kunt de spraakwisselaar gebruiken om uw gesprekken interessanter te maken.

U moet **Spraakwisselaar** toestemming geven om audio op te nemen.



1. Open een game in  **Game Turbo**.
2. Veeg de zijbalk naar rechts om **Zijbalk** te openen.
3. Klik op **Spraakwisselaar** om uw spreekstem te veranderen.
4. Kies een stemtype uit **Origineel** , **Meisje** , **Vrouw** , **Cartoon** , **Robot** , of **Man**.

### Note

U kunt  ingedrukt houden om 0 tot 10 seconden in te spreken, en vervolgens  loslaten om naar een stemdemo te luisteren.

## Timers instellen

U kunt vier timers instellen om uw sessies te timen.

1. Open een game in  **Game Turbo**.
2. Veeg de zijbalk naar rechts om **Zijbalk** te openen.
3. Klik op **Timer** om vier timers weer te geven.
4. Klik op  om de timer te starten.
5. Klik op de tijd om de timer te stoppen.




### **Note**

U kunt de timers op verschillende tijdstippen starten.

### **Open een app in een zwevend venster**


U kunt een app in een zwevend venster openen zonder de belevenis van de game te onderbreken.

1. Open een game in  **Game Turbo**.
2. Veeg de zijbalk naar rechts om **Zijbalk** te openen.
3. Klik op een app-pictogram om de app in een zwevend venster te openen.

### **Note**



Als u wilt leren hoe u zwevende vensters kunt verplaatsen, zwevende vensters op het volledige scherm kunt bekijken, zwevende vensters kunt minimaliseren of een app kunt minimaliseren, ga dan naar [Meer over zwevende vensters leren](#) voor meer informatie.

### **Functies in de werkset gebruiken**

1. Open een game in  **Game Turbo**.
2. Veeg de zijbalk naar rechts om **Zijbalk** te openen.
3. Kies welke functies u in de werkset wilt gebruiken
  - Klik op **Geheugen wissen** om meer ruimte vrij te maken voor games.
  - Klik op **Opslagruimte vrijmaken** om een grondige opschoning te doen.
  - Klik op **Screenshot** om een screenshot van games te nemen.
  - Klik op **Opnemen** om een schermvideo van games te nemen.
  - Klik op **DND** om zwevende meldingen te beperken.

### **Apps verbergen**

Met **Apps verbergen** kunt u app-pictogrammen verbergen zodat ze niet meer op uw startscherm verschijnen.

1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Apps verbergen**.
2. Klik op  naast een app om de app-pictogram te verbergen.

### **Verborgene apps openen**

1. Spreid twee vingers uit elkaar op het startscherm.






Er zal een map met verborgen apps verschijnen.

2. Klik op een verborgen app.



### **Note**

Als u de app-vergrendeling hebt ingeschakeld, moet u het wachtwoord invoeren wanneer u de verborgen map opent.


## **Apps verbergen beheren**

1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Apps verbergen**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. **Apps verbergen** beheren.
  - Klik op  om **Notificaties verbergen** om de meldingen van verborgen apps niet te tonen.
  - Klik op  om **App-vergrendeling** in te schakelen om privébestanden te beschermen.



## **Apps beheren**

U kunt naar  **Beveiliging** >  **Apps beheren** gaan om Apps bij te werken of te verwijderen, of de toestemmingen te managen. Zie [Apps beheren](#), [Dubbele apps](#) en [Machtigingen](#) voor meer informatie.

## **Privacy**


Gebruik  **Privacy** om apps te beheren waarvoor gevoelige toestemmingen nodig zijn, te controleren hoe apps gevoelige toestemmingen gebruiken, en andere privacy-gerelateerde toestemmingen te beheren. Zie [Bescherming van privacy](#) voor meer informatie.

## **Tweede ruimte**

U kunt naar  **Beveiliging** >  **Tweede ruimte** gaan om een tweede ruimte te creëren om uw gegevens te scheiden en te beveiligen.

Voor het inschakelen van de tweede ruimte zie [Tweede ruimte aanzetten](#) voor meer informatie.

## **Beveiligingsscan**

Gebruik de  **Beveiligingsscan** om uw telefoon op gevaarlijke apps en virussen te scannen. Deze functie lost tijdig de problemen op in verband met wifi, betalingen, privacy en virussen.





## Beveiligingsscan gebruiken

Gebruik de beveiligingsscan om het systeem te scannen en om suggesties te krijgen voor het opruimen van rommel en om de nieuwe functies uit te proberen.


1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Beveiligingsscan**.
2. Klik op de suggesties om ruimte vrij te maken of de nieuwe functies te bekijken.

## Scannen vóór de installatie

Controleer apps op virussen en malware vóórdat deze geïnstalleerd worden.

1. Ga naar  **Beveiliging** >  **Beveiligingsscan**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op  om **Scannen vóór installatie** te activeren.

## Problemen oplossen


Gebruik  **Problemen oplossen** om te scannen en prestaties, netwerk, instellingen, batterij en andere problemen van de telefoon op te lossen.

### **Note**

Als u problemen tegenkomt, kunt u op **Indienen** klikken om problemen te melden of suggesties aan te geven in **Services en feedback**.

## Netwerk testen


### Problemen met het netwerk vinden en oplossen

Gebruik  **Netwerk testen** om een netwerktest uit te voeren wanneer u problemen met het netwerk ondervindt. U kunt de instructies op het scherm volgen om de huidige netwerkproblemen op te lossen nadat u de testresultaten hebt gezien.

### Verbonden apps sluiten

Alle apps die momenteel met het internet zijn verbonden, worden in de testresultaten weergegeven. U kunt op een app klikken om het te dwingen te stoppen.


## Thema's

 **Thema's** Kan uw telefoon een nieuwe look geven. Thema's zijn het officiële personalisatieplatform van MIUI met duizenden hoogwaardige thema's. Naast



de bekende thema's, achtergronden, beltonen en lettertypen vindt u een heleboel andere personalisatieopties voor uw vergrendel- en startscherm.


## Gereedschap


### Rekenmachine


U kunt  **Rekenmachine** gebruiken om elementaire rekenkundige berekeningen uit te voeren met de standaard rekenmachine. U kunt de wetenschappelijke rekenmachine ook gebruiken voor trigonometrische functies, hoekradialen, wortels en financiële en valutametingen.


#### De rekenmachine gebruiken


1. Open  **Rekenmachine**.
2. Kies de juiste rekenmachines.
  - Klik op  om de standaard rekenmachine te gebruiken voor standaard rekenkundige berekeningen.





- Klik op  om over te schakelen naar de wetenschappelijke rekenmachine voor trigonometrische functies, hoekradialen en wortels.




- Klik op  om de conversiecalculator te gebruiken voor het converteren van valuta's en meerdere maateenheden.




- Klik op  om de hypotheekcalculator te gebruiken voor het helpen plannen van financiën met instelbare aflossingsmethoden en rentetarieven.



## Nummers kopiëren, verwijderen of wissen


1. Open  **Rekenmachine**.
2. Klik op de getallen om te kunnen rekenen.
3. Kies om nummers te kopiëren, te verwijderen of te wissen.




- Raak het resultaat van de berekening op het display aan en houd het vast, klik vervolgens op **Kopiëren**. U kunt het resultaat nu ergens anders plakken.
- Als u een fout maakt bij het invoeren van een nummer dan kunt u op  klikken om het laatste nummer te wissen.
- Klik op **C** om het laatste nummer te wissen of klik op **AC** om alles te wissen.

## Klok

### Een alarm toevoegen

U kunt alarmen instellen voor elk moment van de dag en ze laten herhalen op één of meerdere dagen van de week.





1. Open  **Klok**.
2. Klik op  op de startpagina om een alarm toe te voegen.
3. Stel de alarmtijd in.
4. Stel de ringtoon in, herhaal de frequentie en andere items.
5. Klik op .

De  wordt naast de alarmtijd weergegeven.



### Het alarm uitschakelen

U kunt het alarm eenmaal op de ingestelde dag uitschakelen of het zich herhalende alarm uitschakelen.

1. Open  **Klok**.
2. Klik op de  naast de alarmtijd.
3. Selecteer dit om het alarm uit te schakelen of het repeterende alarm uit te zetten.





### Een speciale klok toevoegen

U kunt klokken in verschillende landen en regio's toevoegen om de tijd te vergelijken.




1. Open  **Klok**.
2. Klik op .
3. Klik op .
4. Zoek een land of stad.
5. Klik op de locatie om een speciale klok aan de startpagina toe te voegen.

### De stopwatch gebruiken

U kunt de stopwatch gebruiken om de duur van een activiteit te meten, zoals een wedstrijd of een evenement.



1. Open  **Klok**.
2. Klik op .
3. Klik op  om te starten.
4. Klik op  om de stopwatch te pauzeren.

#### **Note**

U kunt op  om verschillende tijdsegmenten te markeren, op  klikken om door te gaan, of op  klikken om de stopwatch te resetten.



### Een timer instellen

U kunt de timer gebruiken om af te tellen vanaf een ingestelde tijd. U kunt tijden instellen met een duur van 1 seconde tot 99 uur, 59 minuten en 59 seconden.

1. Open  **Klok**.
2. Klik op .
3. Stel een periode in.

4. Klik op  om het aftellen te laten beginnen.

### **Note**


De timer stopt automatisch wanneer het aftellen eindigt. U kunt ook op  klikken om de timer te pauzeren, op  klikken om door te gaan, of op  klikken om de timer te resetten.

### **Tip**


U kunt op  klikken om een omgevingsgeluid toe te voegen.. U kunt er ook voor kiezen om het alarm aan het einde van een omgevingsgeluidstimer uit te zetten.

## Kompas

U kunt het **Kompas** gebruiken om uw richting, locatie en hoogte weer te geven.



### Het kompas gebruiken

1. Open het  **Kompas**.
2. Plaats uw telefoon op een horizontaal of verticaal oppervlak om het kompas te zien.


### **Tip**

U kunt het real-time beeld van uw camera zien wanneer u de telefoon verticaal houdt.

### Een waterpas gebruiken

U kunt de waterpas gebruiken om te meten of een oppervlak horizontaal of verticaal is.



1. Open het  **Kompas**.
2. Veeg naar links vanaf de startpagina om uw telefoon als een waterpas te gebruiken.
3. Plaats uw telefoon op een horizontaal of verticaal oppervlak om de waterpas te zien.



#### **Note**

Als de kleur van de cirkels groen wordt, dan is de telefoon horizontaal of verticaal ten opzichte van het oppervlak.

## **Downloads**

U kunt **Downloads** gebruiken om uw gedownloade apps en andere bestanden te beheren.





### **Nieuwe downloadtaak toevoegen**

1. Open  **Downloads**.
2. Klik op  in de hoek rechtsonder.
3. Voer in het vak een HTTP- of HTTPS-koppeling in.
4. Klik op **Download**.


#### **Tip**

U kunt vanaf de startpagina naar links vegen om de voltooide downloadtaken te bekijken.

### **Een gedownloade taak wissen**

1. Open  **Downloads**.
2. Klik op  om de gedownloade pagina te openen.
3. Kies om een gedownloade taak te wissen.
  - Houd het item ingedrukt en klik vervolgens op .
  - Klik op het item klik vervolgens op .

## **Mi-afstandsbediening**




 **Mi-afstandsbediening** is een universele afstandsbedienings-app die met de IR Blaster (Infrarood Blaster) poort van uw telefoon werkt. Mi-afstandsbediening ondersteunt Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida en andere merken. U kunt beschikbare apparaten bedienen, waaronder

tv's, settop-boxen, dvd-spelers, smartboxen, airconditioners, projectoren, camera's en andere apparaten in uw huis.




## Recorder

U kunt **Recorder** gebruiken om een evenement, een vergadering, persoonlijke notities, of lessen, creatieve ideeën en meer op te nemen.



### Audio opnemen

1. Open  **Recorder**.
2. Klik op  om te starten.
3. Klik op  om de opname te stoppen.
4. Klik op **OK** om de opname te bewaren.







### Tip


- De naam van de opname wordt standaard aangemaakt. U kunt de naam wijzigen.
- U kunt op  klikken om specifieke segmenten te markeren, op  klikken om de opname te pauzeren en op  klikken om verder te gaan met de opname.

### Opnames bekijken


1. Open  **Recorder**.
2. Klik op  in de rechterbenedenhoek op de telefoon.
3. Klik op de opname die u wilt bekijken.

### De recorder instellen

1. Open  **Recorder**.
2. Klik op  in de rechter bovenhoek op de telefoon.
3. Kies om instellingen van de recorder te beheren.
  - Klik op  om **Oortelefoonmodus** in te stellen voor het afspelen van audio met behulp van een oortje.
  - Klik op  om **Meldingen vergrendelscherm** in te stellen om tijdens de opname een blauwe indicator op het vergrendelscherm weer te geven.
  - Klik op  om **Indicator startscherm** in te stellen om tijdens de opname een blauwe indicator op het vergrendelscherm weer te geven.
  - Klik op  om de **Zet beltoon uit tijdens opname** in te schakelen.

- Klik op  om de **Opname handmatig benoemen** in te schakelen.
- Klik op **Opnameformaat** om **AAC** , **MP3** , of **WAV** te selecteren.
- Klik op **Toestemmingen bestandsmanagement** om de recorder toegang te geven tot opgeslagen bestanden.
- Klik op **Gesynchroniseerde opnames wissen** om gesynchroniseerde opnamen te verwijderen.
- Klik op **Recentelijk gewiste items** om andere verwijderde items te beheeren. Verwijderde items kunnen maximaal 30 dagen in de prullenbak worden bewaard.
- Klik op **Gegevens wissen** om in de cache opgeslagen items, app-gegevens en aangepaste instellingen te verwijderen.

## Scanner

U kunt  **Scanner** openen en de QR-code in het frame plaatsen om verschillende soorten QR-codes en streepjescodes te scannen.

### **Caution**

Gebruik de scanner niet om foto's te maken van voorwerpen die persoonlijke gegevens bevatten.

### **Tip**




Voor een donkere omgeving kunt u de flitser aanzetten.

## Services en feedback

U kunt de problemen die u tegenkomt bij ons ontwikkelteam melden. Als u suggesties hebt om MIUI te verbeteren, zijn deze zeer welkom. We doen altijd ons best om de problemen op te lossen die u in de komende updates meldt.

### Services en feedback openen

U kunt **Services en feedback** openen op één van de twee volgende manieren:

- Klik op  **Services en feedback** in **Gereedschappen**.
- Klik op  **Services en feedback** in  **Instellingen**.

### Feedback indienen


1. Open **Services en feedback**.
2. Klik op **Feedback indienen**.

3. Kies **Problemen** of **Suggesties** om problemen te beschrijven.
  - Klik op **Problemen** en beschrijf de problemen.
  - Klik op **Suggesties** en deel hoe u MIUI zou willen verbeteren.
4. Selecteer het item van uw feedback.
5. Selecteer de herhaalbaarheid en tijdstip.
6. Klik op **Versturen**.

### **Note**

U kunt ervoor kiezen een foto of video toe te voegen, uw telefoonnummer of e-mail in te voeren, of logboeken toe te voegen wanneer u een feedback indient.


### **DeelMij**

U kunt  **DeelMij** gebruiken om een back-up te maken of bestanden over te zetten tussen Android-apparaten of tussen uw mobiele apparaten. Zie [Bestanden overzetten met de DeelMij app](#) voor meer informatie.

### **Weer**




U kunt **Weer** gebruiken om het weer op uw huidige locatie en andere locaties te bekijken. U kunt de voorspelling voor het volgende uur en een vijfdaagse voorspelling bekijken en de informatie over luchtvervuiling en andere informatie zien.

### **Weersinformatie bekijken**



U kunt  **Weer** openen om de huidige en de 5-daagse weersverwachting van uw locatie te bekijken. U kunt ook de 24-uurs weersvoorspelling, windsnelheid en -richting, gevoelstemperatuur, UV-index en luchtdruk controleren op de startpagina.

### **Een stad aan uw weerslijst toevoegen**

U kunt de weersinformatie van verschillende steden in uw weerslijst toevoegen en bekijken.

1. Open  **Weer**.
2. Klik op  in de linker bovenhoek van de startpagina.
3. Zoek een stad.
4. Klik op  om de stad aan de startpagina toe te voegen.

## Een stad wissen

1. Open  **Weer**.
2. Klik op  in de linker bovenhoek van de startpagina.  
De weerlijst wordt weergegeven.
3. Houdt een stad ingedrukt.
4. Klik op **Wissen**.

## Weersinformatie delen

1. Open  **Weer**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de startpagina.
3. Klik op **Delen**.  
Het systeem creëert automatisch een foto met de weersinformatie.
4. Kies een platform om de foto op te delen.

## Weersinstellingen beheren

U kunt de weergave van uw favoriete weereenheden, de updatetijd voor de weersinformatie en de geluidseffecten voor weersveranderingen instellen.

1. Open  **Weer**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de startpagina.
3. Klik op **Instellingen** om de weersinstellingen te beheren.
  - Stel de gewenste temperatuur-, windsnelheid- of luchtdrukeenheden in.
  - Klik op  om **Automatisch 's nachts updaten** in te schakelen om de app de weersinformatie tussen 23:00 en 7:00 uur te laten updaten.
  - Klik op  om **Geluidseffecten** in te schakelen wanneer het weer verandert.

## Xiaomi-gemeenschap

 **Xiaomi-gemeenschap** is een officieel forum voor Xiaomi-gebruikers. Het is handig en geeft het laatste nieuws over Xiaomi-producten en MIUI-updates. U kunt met Xiaomi fans in de Xiaomi Community chatten.

### Het laatste nieuws bekijken

U kunt het laatste nieuws en opmerkingen bekijken over Xiaomi en MIUI van de officiële accounts, of van gebruikers in de gemeenschap.



1. Open  **Xiaomi-gemeenschap**.
2. Klik op  **STARTPAGINA** om het laatste nieuws te bekijken.
3. Klik op het nieuws waarin u geïnteresseerd bent om meer details te zien.

#### **Tip**

U kunt ook onder het nieuws commentaar geven.

### **Een post plaatsen**

U kunt alles plaatsen wat u wilt zeggen en uw ideeën met andere gebruikers in de gemeenschap delen die dezelfde interesses hebben.



1. Open  **Xiaomi-gemeenschap**.
2. Klik op  om een bericht, thread, video, poll of vraag en antwoord te plaatsen.
3. Voer de tekst in die u wilt delen.
4. Klik op **Indienen**.

#### **Tip**

U kunt ook een forum selecteren, een onderwerp toevoegen, en foto's, video's en andere mediabestanden aan uw bericht toevoegen. Andere gebruikers met dezelfde interesse kunnen uw bericht gemakkelijk vinden.

### **Lid worden van een forum**

U kunt lid worden van het forum waarin u geïnteresseerd bent en het laatste nieuws en informatie op het forum bekijken.

1. Open  **Xiaomi-gemeenschap**.
2. Klik op  **FORUM** om al uw forums te zien.
3. Klik op **Deelnemen** om alle forums te zien.
4. Klik op het forum waarvan u lid wilt worden en klik vervolgens op **Deelnemen** naast het forum.

# Hoofdstuk 11 Beveiliging en veiligheid

## Wachtwoorden en beveiliging

U kunt een wachtwoord instellen om uw telefoon te beschermen. Wanneer u de telefoon aanzet, of activeert, dan moet het wachtwoord invoeren om de telefoon te ontgrendelen.

### Schermsgrendeling instellen

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Wachtwoorden & beveiliging** > **Schermsgrendeling**.
2. Kies een type schermsgrendeling.
  - Klik op **Patroon** om een eenvoudig patroon met uw vingers te tekenen om de telefoon te vergrendelen. Zie [Een patroonvergrendeling instellen](#) voor meer informatie.
  - Klik op **Pincode** om 4 tot 16 nummers in te voeren om de telefoon te vergrendelen. Zie [Een PIN-vergrendeling instellen](#) voor meer informatie.
  - Klik op **Wachtwoord** om 4 of meer letters of nummers in te voeren om de telefoon te vergrendelen. Zie [Een gezichtsvergrendeling instellen](#) voor meer informatie.



### Een patroonvergrendeling instellen

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Wachtwoorden & beveiliging** > **Schermsgrendeling**.
2. Klik op **Patroon**.
3. Teken een ontgrendelingspatroon en klik op **Volgende**.
4. Teken nogmaals het ontgrendelingspatroon en klik vervolgens op **Bevestigen**.

#### **Note**

Als u geen andere vergrendelingsmethoden wilt instellen, klik dan op **Annuleren**.

### Een PIN-vergrendeling instellen



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Wachtwoorden & beveiliging** > **Schermsgrendeling**.
2. Klik op **Pincode**.
3. Voer 4 tot 16 nummers in.

4. Klik op **Doorgaan** en klik vervolgens op **OK** om uw wachtwoord te bevestigen.

#### **Note**

Als u geen andere vergrendelingsmethoden wilt instellen, klik dan op **Annuleren**.

### Een wachtwoordvergrendeling instellen

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Wachtwoorden & beveiliging** > **Schermsgrendeling**.
2. Klik op **Wachtwoord**.
3. Voer 4 of meer nummers of letters in.
4. Klik op **Doorgaan** en klik vervolgens op **OK** om uw wachtwoord te bevestigen.

#### **Note**

Als u geen andere vergrendelingsmethoden wilt instellen, klik dan op **Annuleren**.

### Een vingerafdrukvergrendeling instellen

U moet eerst **Schermsgrendeling** instellen voordat u **Ontgrendelen met vingerafdruk** instelt. Ga naar [Schermsgrendeling instellen](#) voor meer informatie.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Wachtwoorden & beveiliging** > **Ontgrendelen met vingerafdruk**.
2. Verifieer uw identificatie door het scherm te ontgrendelen.
3. Voeg uw vingerafdruk toe aan de vingerafdrukscanner.
4. Klik op **Klaar**.

#### **Tip**

Zorg ervoor dat uw vinger en het scherm beiden schoon zijn.


#### **Note**

De locatie van de vingerafdruksensor kan per model verschillen. De vingerafdruksensoren kunnen zich aan de zijkanten van de telefoon of aan de onderkant van het scherm bevinden.

### Een gezichtsvergrendeling instellen

U moet eerst **Patroon** instellen voordat u **Gezichtsontgrendeling** instelt. Ga naar [Schermsgrendeling instellen](#) voor meer informatie.






1. Ga naar  **Instellingen** >  **Wachtwoorden & beveiliging** > **Gezichtsontgrendeling**.
2. Verifieer uw identificatie door het scherm te ontgrendelen.
3. Klik op **Start** om de gegevens over uw gezicht toe te voegen.
4. Klik op **Klaar**.

### **Ontgrendelen met een Bluetooth-apparaat**




U kunt de telefoon met bluetooth apparaten ontgrendelen, zoals sommige draagbare apparaten die door Xiaomi geproduceerd worden.

U moet eerst de schermvergrendeling instellen voordat u **Ontgrendelen met een Bluetooth-apparaat** instelt. Ga naar [Schermvergrendeling instellen](#) voor meer informatie.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Wachtwoorden & beveiliging** > **Ontgrendelen met een Bluetooth-apparaat**.
2. Klik op  om **Apparaat ontgrendelen** in te schakelen.
3. Verifieer uw identificatie door het scherm te ontgrendelen.
4. Klik op **Toestaan** om Bluetooth aan te zetten in het pop-up venster.
5. Klik op een beschikbaar apparaat om verbinding mee te maken.



### **Wachtwoord privacybescherming gebruiken**


Het wachtwoord voor privacybescherming wordt gebruikt voor de apps die gevoelige informatie kunnen bevatten.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Wachtwoorden & beveiliging** > **Wachtwoord privacybescherming**.
2. Klik op  om **Wachtwoord privacybescherming gebruiken** in te schakelen.

### **Zoek mijn telefoon**

U kunt **Gebruik Zoek mijn telefoon** inschakelen om de telefoon te vinden, te vergrendelen of te resetten als u hem kwijt bent geraakt.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Wachtwoorden & beveiliging** > **Privacy**.
2. Klik op **Zoek mijn telefoon**.

3. Klik op  om **Gebruik Zoek mijn telefoon** in te schakelen. **Gebruik Zoek mijn telefoon** is gewoonlijk standaard ingeschakeld.
4. Klik op **Zoek mijn telefoon app** of **Zoek mijn telefoon web** om de telefoon te vinden.

#### **Note**

**Zoek mijn telefoon app** Functioneert niet totdat u een Google-account toevoegt.

## Veiligheidsstatus

U kunt naar  **Instellingen** >  **Veiligheidsstatus** gaan om de informatie over **Zoek apparaat** , **Beveiligingsupdate** , en **Google Play Protect** te bekijken.

#### **Note**

**Google Play Protect** Controleert uw apps regelmatig en telefoon op schadelijk gedrag. U wordt van geconstateerde veiligheidsrisico's op de hoogte gebracht.

## Veiligheid & noodgevallen



In geval van nood kunt u uw telefoon snel en eenvoudig gebruiken om hulp in te roepen en uw contacten voor noodgevallen waarschuwen.

### Informatie voor noodgevallen

Medische informatie en contacten voor noodgevallen kunnen de eerste hulpverleners in geval van nood helpen.

### Medische informatie toevoegen

Voeg uw identificatie, naam, adres, bloedgroep, allergieën en andere medische informatie toe zodat de eerste hulpverlener uw informatie snel bij de hand heeft.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Veiligheid & noodgevallen** > **Informatie voor noodgevallen**.
2. Klik op **Informatie toevoegen**.
3. Klik op **Naam** , **Adres** , **Bloedgroep** , **Allergieën** , **Medicatie** , **Orgaandonor** , of **Medische aantekeningen** om medische informatie toe te voegen.

#### **Note**

U kunt ook naar  **Instellingen** >  **Veiligheid & noodgevallen** > **OPEN INFORMATIE VOOR NOODGEVALLEN** gaan om medische informatie toe te voegen.

## Een contactpersoon voor noodgevallen toevoegen

U kunt contactpersonen voor noodgevallen toevoegen om de eerste hulpverleners te helpen bij het contact opnemen met uw familie en vrienden.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Veiligheid & noodgevallen** > **Informatie voor noodgevallen**.
2. Klik op **Contactpersoon toevoegen**.
3. Kies een contactpersoon.
4. Klik op de contactpersoon om deze toe te voegen aan de lijst met contactpersonen voor noodgevallen.


### **Tip**

U kunt op  klikken om een contactpersoon te vinden.

## SOS noodgeval




### SOS noodgeval gebruiken

Nadat u de functie hebt ingeschakeld, kunt u 5 keer of vaker snel op de aan/uitknop drukken om een luid geluid te laten horen wanneer Emergency SOS start.



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Veiligheid & noodgevallen** > **SOS noodgeval**.
2. Klik op  om **SOS noodgeval gebruiken** in te schakelen. **SOS noodgeval gebruiken** is gewoonlijk standaard ingeschakeld.

### Aftel alarm afspelen

Nadat u de functie ingeschakeld hebt, speelt de telefoon een luid geluid af wanneer **Aftel alarm afspelen** start.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Veiligheid & noodgevallen** > **SOS noodgeval**.
2. Klik op  om **Aftel alarm afspelen** in te schakelen.

### Nummer voor noodgevallen invoeren




1. Ga naar  **Instellingen** >  **Veiligheid & noodgevallen** > **SOS noodgeval**.
2. Klik op **Om hulp bellen**.
3. Voer een telefoonnummer in.
4. Klik op **Opslaan**.

## Note

Als u een nummer invoert dat niet voor noodgevallen bedoeld is, dan moet uw telefoon niet vergrendeld zijn om Emergency SOS te kunnen gebruiken en uw oproep kan mogelijk niet beantwoord worden.

### Locatie noodgeval sturen








Wanneer u een alarmnummer belt of sms't, kan uw telefoon de locatie automatisch naar de hulpdiensten doorsturen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Veiligheid & noodgevallen** > **Locatieservices noodgeval**.
2. Klik op  om de **ELS-locatie sturen** in te schakelen. **ELS-locatie sturen** is gewoonlijk standaard ingeschakeld.

### Draadloze noodmeldingen

#### Draadloze noodmeldingen inschakelen



U kunt waarschuwingen krijgen die uw leven en eigendommen bedreigen, berichten over kinderontvoering en testinformatie van het veiligheidssysteem.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Veiligheid & noodgevallen** > **Draadloze noodmeldingen**.
2. Klik op  om **Waarschuwingen toestaan** in te schakelen. **Waarschuwingen toestaan** is gewoonlijk standaard ingeschakeld.
3. Kies om soorten waarschuwingen in te schakelen.
  - Klik op  om **Extreme dreigingen** in te schakelen. De functie waarschuwt voor extreme bedreigingen van uw leven en eigendommen.
  - Klik op  om **Ernstige dreigingen** in te schakelen. De functie waarschuwt voor ernstige bedreigingen van uw leven en eigendommen.
  - Klik op  om **Oranje waarschuwingen** in te schakelen. De functie waarschuwt voor noodbulletins over kinderontvoering.
  - Klik op  om **Waarschuwingen testen** in te schakelen. Deze functie maakt het mogelijk providertesten en maandelijkse testen van het veiligheidssysteem te ontvangen.

### **Note**

U kunt op **Geschiedenis noodwaarschuwingen** klikken om vorige waarschuwingen te bekijken.



## **Alarmvoorkeuren instellen**

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Veiligheid & noodgevallen** > **Draadloze noodmeldingen**.
2. Kies om alarmvoorkeuren in te stellen.
  - Klik op  om **Trilling** in te schakelen bij een alarm. **Trilling** is gewoonlijk standaard ingeschakeld.
  - Klik op **Herinnering waarschuwing** om een herinneringsfrequentie voor het alarm te kiezen.

## **Privacy**

### **Privacy-dashboard bekijken**



U kunt de tijdlijn bekijken van wanneer de gebruikte apps in de afgelopen 24 uur een toestemming gebruikt hebben.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Privacy**.
2. Klik op **Privacy-dashboard** om te zien welke toestemmingen recentelijk gebruikt zijn.
3. Klik op een toestemming om de tijdlijn te bekijken.

### **Note**

De functie kan mogelijk niet op sommige modellen beschikbaar zijn.

## **Toestemmingen beheren**

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Privacy**.
2. Klik op **Toestemmingsmanager** om de toegang van de app op uw data te controleren.
3. Klik op een toestemming om te zien welke apps toegang tot de toestemming hebben.
4. Klik op een app om de toestemming voor de app te wijzigen.




## **Wachtwoorden weergeven**

**Wachtwoorden weergeven** geeft leestekens kort weer terwijl u typt.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Privacy**.
2. Klik op  om **Wachtwoorden weergeven** in te schakelen.



### Gebruik Autofill met Google

Autofill met Google bewaart en vult wachtwoorden, creditcards of adressen wanneer nodig in.



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Privacy** > **Automatische invulservice van Google**.
2. Klik op  om **Gebruik Autofill met Google** in te schakelen.

### Locatiegeschiedenis Google inschakelen

U moet een Google-account toevoegen of [myaccount.google.com](https://myaccount.google.com) gebruiken om bepaalde instellingen zonder account te managen.



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Privacy**.
2. Klik op **Locatiegeschiedenis Google** om de **Beheersing van de activiteiten** pagina te zien.
3. Klik op **Aanzetten**.

### Beheersing van de activiteiten

De gegevens die in uw account zijn opgeslagen, helpen u om in alle Google-services meer persoonlijke ervaringen te geven. U kunt kiezen welke instellingen gegevens in uw Google-account opslaan. U kunt naar  **Instellingen** >  **Privacy** > **Beheersing van de activiteiten** gaan om **Web & App activiteit**, **Locatiegeschiedenis**, **YouTube-geschiedenis**, en **Personalisatie reclame** te managen.

### Advertentie-ID resetten

Genereer een nieuwe reclame-ID die apps voortaan kunnen gebruiken.




1. Ga naar  **Instellingen** >  **Privacy** > **Reclame**.
2. Klik op **Advertentie-ID resetten**.
3. Klik op **BEVESTIGEN**.

#### **Note**



U kunt ook op **Advertentie-ID wissen** klikken om reclames te zien die niet op uw interesses gebaseerd zijn.

## Gebruik en diagnostiek inschakelen

De functie deelt gegevens om de ervaring van Android-toestellen te helpen verbeteren.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Privacy**.
2. Klik op **Gebruik en diagnostiek** om informatie over Gebruik & diagnostiek te bekijken.
3. Klik op  om **Gebruik en diagnostiek** in te schakelen.

## Bescherming van privacy

U kunt naar  **Instellingen** >  **Bescherming van privacy** gaan om Apps te beheren die gevoelige toestemmingen vereisen, te controleren hoe apps gevoelige toestemmingen gebruiken, en andere privacy-gerelateerde toestemmingen te beheren.

## Alle toestemmingen beheren

U kunt apps beheren die om gevoelige toestemmingen vragen. Zie [Toestemmingen beheren](#) voor meer informatie.

## Speciale toestemmingen

U kunt controleren hoe apps gevoelige toestemmingen gebruiken:



- **Toegang tot alle bestanden:** Geef een app toestemming om alle bestanden op het apparaat of aangesloten opslagvolumes te lezen, te wijzigen en te verwijderen.
- **Admin-apps telefoon:** Geef de admin-app toestemming om alle gegevens te wissen, de schermvergrendeling te wijzigen, het scherm te vergrendelen of bepaalde schermvergrendelingsfuncties uit te schakelen.
- **Weergave over andere apps:** Sta toe dat een app wordt weergegeven boven andere apps die u gebruikt.
- **Niet Storen-toegang:** Geef een app toestemming om Niet Storen in te schakelen.
- **Media management-apps:** Geef een app toestemming om mediabestanden die met andere apps gemaakt zijn te wijzigen of te verwijderen zonder dit aan u te vragen.
- **Systeeminstellingen wijzigen:** Geef een app toestemming om de systeeminstellingen te wijzigen.
- **Meldingen toestel & app:** Geef een app toegang tot meldingen.

- **Foto-in-foto:** Geef een app toestemming om een foto-in-foto venster te creëren terwijl de app geopend is, of nadat u deze verlaat. Bijvoorbeeld om een video te blijven kijken.
- **Premium SMS-toegang:** Geef een app toegang tot Premium SMS.
- **Onbeperkte data:** Geef een app toestemming om onbeperkt gegevens te gebruiken.
- **Onbekende apps installeren:** Geef een app toestemming om onbekende apps te installeren. Maar de functie kan uw telefoon meer kwetsbaar maken voor aanvallen door onbekende apps.
- **Alarmen & herinneringen:** Laat een app alarmen instellen en tijdgevoelige acties inplannen. De functie laat de app op de achtergrond draaien, waardoor er meer stroom verbruikt kan worden.
- **Gebruikstoegang:** Geef een app toestemming om bij te houden welke andere apps u gebruikt en hoe vaak, en informatie over uw provider, taalinstellingen en andere gedetailleerde informatie bij te houden.
- **VR-helper services:** Laat een app als VR-helper service functioneren.
- **Wi-Fi bediening:** Geef een app toestemming om de Wi-Fi in- of uitschakelen, te scannen en op Wi-Fi netwerken aan te sluiten, netwerken toe te voegen of te verwijderen, of een lokale hotspot te starten.

### Overige toestemmingen



U kunt andere privacy-gerelateerde toestemmingen beheren. Zie [Andere toestemmingen beheren](#) voor meer informatie.

### Apps

U kunt naar  **Instellingen** >  **Apps** gaan om apps en hun toestemmingen te beheren, Dubbele apps instellen, en de app-vergrendeling instellen.

### Systeem-apps beheren



U kunt de diensten en instellingen van een systeem-App beheren. De systeem-apps omvatten o.a. **Muziek** , **Recorder** , **Gespreksinstellingen** , **Camera** , **Galerij** , **Beveiliging** , **Systeem-apps updater** , en **Xiaomi Cloud**.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **Instellingen systeem-app**.
2. Klik op een systeem-app om de instellingen te beheren.






## Apps beheren

### Apps verwijderen

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **Apps beheren**.
2. Klik op **Verwijderen**.
3. Kies één of meer apps.
4. Klik op **Verwijderen** onderin het telefoon.

### Standaard-apps instellen




Stel standaard-apps in voor eenvoudig gebruik zoals bellen, berichten en camera.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **Apps beheren**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **Standaard apps**.
4. Selecteer een standaardfunctie om een standaard-app voor de functie in te stellen.

U kunt bijvoorbeeld op **Bladerprogramma** klikken om **Chrome** of **Mi Bladerprogramma** te kiezen als standaard-app voor het bladeren door webpagina's.

### App-voorkeuren resetten

Herstelt alle voorkeuren voor uitgeschakelde apps, uitgeschakelde app-meldingen, standaard apps en beperkingen voor achtergrondgegevens voor apps.




1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **Apps beheren**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **App-voorkeuren resetten**.
4. Klik op **Apps resetten**.

#### **Note**

De functie wist geen app-gegevens.

### Sneltoetsen op het startscherm managen




U kunt ervoor kiezen de sneltoetsen op het startscherm van systeem-apps in te schakelen, zoals **Thema's** , **Bestandsbeheer** , **Services en feedback** , **Downloads** , **Muziek** , en **Mi Video**.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **Sneltoetsen op het startscherm managen**.
2. Klik op  naast een app om de sneltoets op het startscherm in te schakelen.

Het pictogram van de app verschijnt op het startscherm.

### Dubbele apps

Met **Dubbele apps** kunt u een bestaande app op uw apparaat klonen en deze onafhankelijk van elkaar met een ander account gebruiken.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **Dubbele apps**.
2. Klik op **Creëren**.
3. Klik op  naast een app om een dubbele app te creëren.
4. Klik op **Aanzetten**.

#### **Note**




Een dubbele app staat naast de naam van een app. Wanneer het systeem een actie nodig heeft van een app met een dubbele app, zult u gevraagd worden welke app er gebruikt moet worden.

### Machtigingen

#### De Autostart inschakelen

Met deze functie kunnen apps automatisch starten wanneer u de telefoon aanzet.

Sommige apps kunnen ten onrechte aangeven dat MIUI voorkomen heeft dat ze zouden opstarten. U kunt de toestemmingen controleren die aan individuele apps zijn toegekend.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **Machtigingen**.
2. Klik op **Autostart**.
3. Klik op  naast een app om Autostart mogelijk te maken.

#### **Note**

U kunt ook op de app klikken om **Apps toestaan automatisch te starten** en **App toestaan om door andere apps opgestart te worden** in te schakelen.

## Toestemmingen beheren



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **Machtigingen**.
2. Klik op **Machtigingen** om **Toestemmingsmanager** in te voeren.  
Toestemmingen zoals bijv. Kalender, Camera of Contacten worden weergegeven in de vorm van een lijst met toestemmingen.
3. Klik op een item om te controleren welke Apps de toestemming gebruiken.
4. Klik op een app om de toestemming te beheren.

## Andere toestemmingen beheren

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **Machtigingen**.
2. Klik op **Overige toestemmingen** om andere toestemmingen te beheren.
  - Klik op een app om de toestemmingen in de **Apps** pagina te controleren of te wijzigen.
  - Klik op een toestemming om de systeeminstellingen in de **Machtigingen** pagina te controleren of te wijzigen.

## Via USB installeren



Met deze functie kan via een USB een app op uw apparaat worden geïnstalleerd

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **Machtigingen**.
2. Klik op **Via USB installeren** en volg de instructies op het scherm.

## App-vergrendeling

### Apps met app-vergrendeling beschermen

**App-vergrendeling** controleert apps die op uw apparaat zijn geïnstalleerd en beveelt aan welke apps voor de eerste keer beschermd moeten worden.




1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **App-vergrendeling**.
2. Klik op **Inschakelen**.
3. Stel het **Patroon** wachtwoord in.
4. Kies om al dan niet een Mi-account toe te voegen.
5. Selecteer apps en klik op **App-vergrendeling gebruiken**.

### **Note**

U kunt ervoor kiezen de vingerafdrukvergrendeling in te schakelen.

## Apps aan de app-vergrendeling toevoegen

Gebruik **App-vergrendeling** om de gegevens van afzonderlijke apps en uw privacy te beschermen.





1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **App-vergrendeling**.
2. Voer het wachtwoord in om de **App-vergrendeling** te openen.
3. Kies een app en klik op  ernaast om de app te vergrendelen.

### **Tip**

U kunt op het zoekvak bovenaan het scherm klikken om naar apps te zoeken.

## App-vergrendeling uitschakelen

Verwijder de beveiliging van alle apps samen met het wachtwoord van de app-vergrendeling.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **App-vergrendeling**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op  om het uit te schakelen **App-vergrendeling**.
4. Klik op **OK**.





## Stel de toepassingstijd van de app-vergrendeling in

U kunt instellen wanneer de app-vergrendeling toegepast moet worden. U moet het wachtwoord van uw app-vergrendeling verifiëren wanneer u een beschermde app in de toegewezen tijd opent.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **App-vergrendeling**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **Vergrendelingsinstellingen** om te kiezen wanneer **App-vergrendeling** toegepast wordt.
  - Klik op **Wanneer de telefoon vergrendeld is**.
  - Klik op **Wanneer de telefoon vergrendeld is of nadat de app gesloten is**.
  - Klik op **Wanneer de telefoon vergrendeld is of binnen één minuut na het sluiten van de app**.

## Inhoud melding verbergen





De functie toont geen meldingen voor beschermde apps op het vergrendel-scherm en in de meldingsschaduw.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **App-vergrendeling**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op **Inhoud melding verbergen**.
4. Klik op  naast een app.

U kunt **U hebt een nieuw bericht** zien in plaats van de eigenlijke content wanneer u een melding ontvangt.





### **Alle apps tegelijkertijd ontgrendelen**

Eenmaal een wachtwoord invoeren om alle apps te ontgrendelen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **App-vergrendeling**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op  om **Alle apps tegelijkertijd ontgrendelen** in te schakelen.




### **Alle apps vergrendelen**

Met deze functies kunt u alle apps tegelijk vergrendelen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **App-vergrendeling**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op  om **Alle apps vergrendelen** in te schakelen.





### **Wachtwoordtype wijzigen**

U kunt het wachtwoordtype van App-vergrendeling en het wachtwoord zelf regelmatig wijzigen voor de veiligheid.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **App-vergrendeling**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik om **Wachtwoordtype wijzigen** het wachtwoordtype van de app-vergrendeling en het wachtwoord zelf te wijzigen.

### **Met vingerafdruk ontgrendelen**





U kunt een vingerafdrukontgrendeling toevoegen voor app-vergrendeling.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **App-vergrendeling**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op  om **Met vingerafdruk ontgrendelen** in te schakelen.

4. Uw vingerafdruk toevoegen. Zie [Een vingerafdrukvergrendeling instellen](#) voor meer informatie.





### Gezichtsontgrendeling

U kunt een gezichtsontgrendeling toevoegen voor app-vergrendeling.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **App-vergrendeling**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op  om **Gezichtsontgrendeling** in te schakelen.

### Mi-account toevoegen

Het wordt aanbevolen om uw Mi-account toe te voegen voordat u de **App-vergrendeling** gebruikt. Als u het wachtwoord voor de App-vergrendeling bent vergeten, kunt u het opnieuw instellen met uw Mi-account. U kunt anders alleen een fabrieksreset uitvoeren.




1. Ga naar  **Instellingen** >  **Apps** > **App-vergrendeling**.
2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de telefoon.
3. Klik op  om **Mi-account toevoegen** in te schakelen.

### Locatie


Locatie kan gebruik maken van bronnen zoals GPS, Wi-Fi, mobiele netwerken en sensoren om de locatie van uw apparaat te helpen inschatten.

### Locatietoegang inschakelen

Sta Apps die toestemming hebben voor de locatie toe om informatie van uw locatie te krijgen.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Locatie**.
2. Klik op  om **Toegang locatie** in te schakelen.

#### **Tip**

U kunt ook vanuit de rechterbovenhoek van de telefoon naar beneden vegen om  **Locatie** in te schakelen op de Control Center.

### Toestemmingen app-locatie wijzigen

U kunt de app de hele tijd of alleen tijdens het gebruik toegang geven tot de locatietoestemming, of niet toestaan.



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Locatie** > **Locatietoestemmingen app**.

2. Klik op een app om de locatietoestemming te zien.
3. Wijzig de locatietoestemmingen voor de app.

### **Note**

Op sommige modellen klikt u op **Toegang tot locatie app** om de locatie van de app te wijzigen.

## Locatieservices beheren

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Locatie**.
2. Klik op **Toegang locatie** om locatieservices te beheren.
  - Klik op **Locatieservices noodgeval** om locatieservices voor noodgevallen te beheren.
  - Klik op **Locatienauwkeurigheid Google** om de nauwkeurigheid van locaties te verbeteren.
  - Klik op **Locatiegeschiedenis Google** om de locatiegeschiedenis in Google Apps te zien.
  - Klik op **Google locatie delen** om het delen van de locatie in Google Apps te zien.
  - Klik op **Wi-Fi scanning** om apps en diensten altijd naar Wi-Fi-netwerken te laten scannen, zelfs wanneer Wi-Fi is uitgeschakeld.
  - Klik op **Bluetooth scanning** om apps en diensten altijd naar apparaten in de buurt te laten scannen, zelfs wanneer Bluetooth is uitgeschakeld.

### **Note**

Op sommige modellen kunt u op **Locatie delen met provider** klikken voor alle providers om uw locatie via het basisstation te vernemen.




## Hoofdstuk 12 Toegankelijkheid

De toegankelijkheidsfuncties helpen mensen met gezichts-, fysieke, auditieve en andere problemen.

### Algemeen

#### Sneltoetsen toegankelijkheidsmenu mogelijk maken

Het toegankelijkheidsmenu zorgt voor handige sneltoetsen waarmee u de telefoon kunt bedienen.




1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Toegankelijkheidsmenu** in de pagina **Algemeen**.
3. Klik op  om **Sneltoets toegankelijkheidsmenu** in te schakelen.

### Toegankelijkheidstoets instellen

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Toets toegankelijkheid** in het tabblad **Algemeen**.
3. De toegankelijkheidstoets instellen.
  - Klik op  om de **Toets toegankelijkheid** in te schakelen.
  - Klik op **Locatie** om de locatie van de toegankelijkheidstoets in te stellen.
  - Klik op **Grootte** om de grootte van de toegankelijkheidstoets in te stellen.
  - Klik op  om de **Vervagen wanneer niet in gebruik** in te schakelen.
  - Sleep de schuifknop naar links of naar rechts om de **Transparant wanneer niet in gebruik** aan te passen.

### Sneltoets vanaf vergrendelscherm inschakelen

Sneltoetsfuncties toestaan om vanaf het vergrendelscherm ingeschakeld te worden. Houd beide volumetoetsen enkele seconden ingedrukt.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op  om **Snelkoppeling vanuit het vergrendelscherm** in te schakelen.

## Visie

### TalkBack gebruiken

TalkBack geeft gesproken feedback, zodat u het telefoon kunt gebruiken zonder naar het scherm te kijken. TalkBack is bedoeld voor situaties waarin of mensen die het scherm moeilijk kunnen zien.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Visie** om schermlezers en weergave in de **Visie** pagina aan te passen.
3. Klik op **TalkBack**.
4. Klik op  om **TalkBack gebruiken** in te schakelen.
5. Klik op **Toestaan** en de instructies op het scherm te volgen, of naar de talk-back te luisteren om acties uit te voeren.



### **Note**

Om TalkBack uit te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de volumetoetsen.

U kunt nu op het telefoonscherm klikken om hardop naar de woorden of items te luisteren.



#### **Sneltoets TalkBack inschakelen**

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Visie** om schermlezers en weergave in de **Visie** pagina aan te passen.
3. Klik op **TalkBack**.
4. Klik op  om **Sneltoets TalkBack** in te schakelen.
5. Klik op **Aanzetten**.

### **Note**

U kunt nu beide volumetoetsen tegelijk ingedrukt houden om TalkBack in of uit te schakelen.




#### **Talkback instellen**

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Visie** om schermlezers en weergave in de **Visie** pagina aan te passen.
3. Ga naar **TalkBack** > **Instellingen**.
4. TalkBack instellen.

U kunt de **Instellingen Tekst-naar-spraak**, **Spraaklengte**, **Geluid en vibratie** instellen en **Focusindicator**, gebaren, menu's en andere items aanpassen.

#### **Sneltoets Spreekkeuze inschakelen**

Als Spreekkeuze is ingeschakeld, kunt u op specifieke items op uw scherm tikken om te horen hoe de woorden uitgesproken worden.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Visie** om schermlezers en weergave in de **Visie** pagina aan te passen.
3. Klik op **Selecteer om te spreken**.
4. Klik op  om **Sneltoets Selecteer om te spreken** in te schakelen.
5. Klik op **Toestaan** en volg de instructies op het scherm om acties uit te voeren.

## Spraakselectie instellen

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Visie** om schermlezers en weergave in de **Visie** pagina aan te passen.
3. Ga naar **Selecteer om te spreken** > **Instellingen**.
4. Ervoor kiezen om spraakselectie in te stellen.
  - Klik op **Instellingen Tekst-naar-spraak** om de gewenste engine, taal, spreeknelheid en toonhoogte in te stellen.
  - Klik op  om de **Lees in de achtergrond** in te schakelen.
  - Klik op  om de **Lees tekst in afbeeldingen** in te schakelen.

## Tekst-naar-spraak uitvoer beheren

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Visie** om schermlezers en weergave in de **Visie** pagina aan te passen.
3. Klik op **Tekst-naar-spraak uitvoer**.
4. Ervoor kiezen om **Tekst-naar-spraak uitvoer** te beheren.
  - Klik op **Voorkeurs-engine** om de spraakservice-engine in te stellen.
  - Klik op **Taal** om de tekst-naar-spraak uitvoertaal te kiezen.
  - Sleep de schuifknop naar links of naar rechts om de **Spraaknelheid** aan te passen.
  - Sleep de schuifknop naar links of naar rechts om de **Toonhoogte** aan te passen.

## Schermbereiden



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Visie** om schermlezers en weergave in de **Visie** pagina aan te passen.
3. Scherm beheren kiezen.
  - Klik op **Schermgrootte** om de weergavegrootte van de pictogram te kiezen.
  - Klik op **Uitvergroting** om **Sneltoets Vergroten** in te schakelen. Met **Sneltoets Vergroten** kunt u snel inzoomen op het scherm om de inhoud groter te maken.

- Klik op **Kleurcorrectie** om kleuren te corrigeren die geschikt zijn voor uw ogen.
- Klik op **Kleurinversie** om lichte schermen donker of donkere schermen licht te maken.
- Klik op  om **Verwijder animaties** in te schakelen.



## Gehoor

### Mono audio inschakelen

De functie combineert kanalen bij het afspelen van audio.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Gehoor** om audio aan te passen in de **Gehoor** pagina.
3. Klik op  om **Mono audio** in te schakelen.

### Audiobalans aanpassen

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Gehoor** om audio aan te passen in de **Gehoor** pagina.
3. Sleep de schuifknop naar links of naar rechts om de **Audio balans** aan te passen.

### Voorkeuren ondertiteling beheren

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Gehoor** om audio aan te passen in de **Gehoor** pagina.
3. Klik op **Voorkeuren ondertiteling**.
4. Voorkeuren ondertiteling beheren.
  - Klik op  om **Ondertiteling weergeven** in te schakelen.
  - Klik op **Grootte en stijl ondertiteling** om de tekstgrootte en stijl van de ondertiteling aan te passen.

#### **Note**



Niet alle Apps ondersteunen de ondertitelverwijzing.

## Fysiek


### Toegang wisselen inschakelen

**Toegang wisselen** laat u communiceren met uw Android-toestel met één of meer schakelaars in plaats van het aanraakscherm. **Toegang wisselen** kan nuttig



zijn als u niet rechtstreeks met uw telefoon kunt communiceren. Gebruik schakelaars om items te selecteren, te scrollen, te typen en meer.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Fysiek** om de interactiebediening en het invoerapparaat in de **Fysiek** pagina aan te passen.
3. Klik op **Toegang wisselen**.
4. Klik op  om **Gebruik Toegang wisselen** in te schakelen.
5. Klik op **Toestaan** en volg de instructies op het scherm om acties uit te voeren.

#### **Sneltoets Toegang wisselen inschakelen**

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Fysiek** om de interactiebediening en het invoerapparaat in de **Fysiek** pagina aan te passen.
3. Klik op **Toegang wisselen**.
4. Klik op  om **Sneltoets Toegang wisselen** in te schakelen.

#### **Bediening van interacties beheren**

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Fysiek** om de interactiebediening en het invoerapparaat in de **Fysiek** pagina aan te passen.
3. Bediening van interacties beheren.
  - Klik op **Vertraging aanraken en vasthouden** om een tijd te selecteren waarbinnen een constante aanraking beschouwd wordt als een aanraking en vasthouden.
  - Klik op **Tijd om actie te ondernemen (Time-out toegankelijkheid)** om een tijd te selecteren voor het tonen van berichten die u vragen om actie te ondernemen.
  - Klik op  om **Aan/uit-knop beëindigt gesprek** in te schakelen.
  - Klik op  om **Auto-rotatiescherm** in te schakelen.
  - Klik op **Trillingen & haptische kracht** om feedback van belletjes, meldingen en aanraakacties in te schakelen.

## Invoerapparaat beheren

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Toegankelijkheid**.
2. Klik op **Fysiek** om de interactiebediening en het invoerapparaat in de **Fysiek** pagina aan te passen.
3. Invoerapparaat beheren.
  - Klik op **Autoklik (dwell timing)** om een tijd te selecteren waarop de muis-cursor automatisch moet klikken wanneer de cursor na een bepaalde periode niet meer beweegt.
  - Klik op  om **Grotere muisaanwijzer** in te schakelen.


## Hoofdstuk 13 Speciale functies

### **Note**


De volgende functies zijn mogelijk niet beschikbaar op sommige modellen.

### Zijbalk inschakelen

U kunt een tweede app openen als u over de zijbalk veegt.

1. Ga naar  **Instellingen** > **Speciale functies** > **Zijbalk**.
2. Kies de scènes om de zijbalk in te schakelen.
  - Klik op  om **Altijd weergeven** in te schakelen.
  - Klik op  om **Weergeven tijdens spelen spelletjes** in te schakelen.
  - Klik op  om **Weergeven tijdens afspelen video's** in te schakelen.

## Een app in een zijbalk openen




1. Veeg naar de zijbalk naar rechts om de **Zijbalk** te openen.
2. Klik op een app in de zijbalk.

### **Tip**


U kunt ook een app aan de **Zijbalk** toevoegen.

## Camera-assistent voorzijde instellen

Pas verschillende effecten toe wanneer u de camera aan de voorzijde gebruikt.

1. Ga naar  **Instellingen** > **Speciale functies** > **Camera-assistent voorzijde**.
2. De camera-assistent aan de voorzijde instellen.
  - Klik op  om **Camera-assistent voorzijde** in te schakelen om de opties voor Mooi maken en invullicht weer te geven terwijl u de camera aan de voorzijde gebruikt.
  - Sleep de schuifregelaar naar links of rechts om de helderheid van het voorste invullicht aan te passen.
  - Klik op  om de **Verfraaien voor videogesprekken** in te schakelen.

## Meer over zwevende vensters leren

U kunt naar  **Instellingen** > **Speciale functies** > **Zwevende vensters** gaan om te leren hoe u meldingen in een zwevend venster kunt openen.


	<p><b>Zwevende vensters openen</b></p> <p>Indrukken en vasthouden, en trek vervolgens de actie-balk van een melding naar beneden.</p>
	<p><b>Zwevende vensters verplaatsen</b></p> <p>De actie-balk van een zwevend venster indrukken en vasthouden om het te kunnen verslepen.</p>
	<p><b>Zwevende vensters in fullscreen-modus bekijken</b></p> <p>Indrukken en vasthouden, en trek vervolgens de actie-balk van een zwevend venster naar beneden.</p>
	<p><b>Zwevende vensters minimaliseren</b></p> <p>Sleep het zwevende venster naar de hoek van het scherm.</p>
	<p><b>Een app minimaliseren *</b></p> <p>Houd de onderkant van het venster ingedrukt en sleep het naar de rechterbovenhoek.</p>

**Note**

\* Deze functie werkt alleen wanneer systeemnavigatie op gebaren is ingesteld.

## Tweede ruimte aanzetten

U kunt een aparte ruimte in uw telefoon creëren waar u verschillende accounts en ID's kunt gebruiken en gegevens kunt opslaan. De gegevens in de tweede ruimte hebben geen invloed op de primaire ruimte.

1. Ga naar  **Instellingen** > **Speciale functies** > **Tweede ruimte**.
2. Klik op **Tweede ruimte aanzetten**.
3. Klik op **Ga verder**.


4. Kies de manier om van ruimte te wisselen.

- Klik op **Een wachtwoord gebruiken**.
- Klik op **Een sneltoets gebruiken**.

5. Klik op **Ga verder** om het wachtwoord voor de tweede ruimte in te stellen.


### **Note**

- De wachtwoorden voor de twee ruimtes moeten verschillend zijn. Als u in de primaire ruimte bent, kunt u het wachtwoord voor de tweede ruimte invoeren op het vergrendelscherm om de tweede ruimte te openen.
- U kunt op **Overslaan** klikken als u **Een sneltoets gebruiken** zonder wachtwoord tussen ruimtes wilt wisselen.

Nadat u **Tweede ruimte** hebt ingeschakeld, verschijnt het **Omschakelen**-pictogram op de Startscherm van uw telefoon. U kunt op  klikken om terug te gaan naar de primaire ruimte.



## **Lite-modus aanzetten**

De Lite-modus heeft een meer beknopte lay-out voor eenvoudige navigatie, en maakt pictogrammen en lettertypen groter voor een betere waarneming.

1. Ga naar  **Instellingen** > **Speciale functies** > **Lite-modus**.
2. Klik op **Lite-modus aanzetten**.

## **Hartslag meten**


U kunt de vingerafdruksensor gebruiken om uw hartslag te meten.

1. Ga naar  **Instellingen** > **Speciale functies** > **Hartslag**.
2. Leg uw vinger gedurende 15 seconden op de vingerafdruksensor .

Het resultaat wordt op het scherm weergegeven.

# **Hoofdstuk 14 Herstarten, updaten, resetten en herstellen**

## **Uitschakelen van de telefoon**


1. De **Aan-uitknop** ingedrukt houden totdat het functiemenu verschijnt.
2. Kies  **Uitschakelen**.



### **Note**



Wanneer de telefoon niet normaal gebruikt kan worden, kunt u de **Aan-uitknop** gedurende 15 seconden ingedrukt houden om het toestel opnieuw op te starten.

## Herstart de telefoon

1. De **Aan-uitknop** ingedrukt houden totdat het functiemenu verschijnt.
2. Kies  **Herstarten**.

## De versie van MIUI updaten



Update het MIUI-systeem naar de nieuwste MIUI-versie om de nieuwste functies te gebruiken.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Over de telefoon**.
2. Klik op de **Versie met MIUI** informatie.
3. Klik op **Check voor updates** om te updaten naar de meest recente versie van MIUI.

### **Note**





Het systeem informeert u over de laatste update-informatie van de MIUI-versie. U kunt ook naar de updatepagina gaan vanuit de melding en kiezen of u wilt updaten of niet.

## Update systeem-apps

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Systeem apps updater**.
2. Controleer de update informatie van apps en update de systeem-apps.



## Systeem apps updater beheren

U kunt ervoor kiezen om apps alleen te updaten wanneer u verbinding maakt met de Wi-Fi-netwerken.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Systeem apps updater** >  **Instellingen**.
2. **Systeem apps updater** beheren.
  - Klik op  om **Update-meldingen weergeven** in te schakelen.
  - Klik op **Automatische updates** om **Niet updaten** , **Updates gebruiken Wi-Fi** , of **Updates gebruiken Wi-Fi en mobiele data** te kiezen.

## Back-up en herstellen

U kunt een back-up maken en gegevens herstellen die op uw apparaat en computer zijn opgeslagen. U kunt ook een back-up van de gegevens naar de **Xiaomi cloud** maken.



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Over de telefoon**.
2. Klik op **Back-up en herstellen**.
3. Kies een back-up en herstel de lokale en cloud-items.

### **Note**

De functie moet verbinding maken met het internet en heeft een paar toestemmingen nodig om normaal te kunnen werken.

## Fabrieksinstellingen resetten

U kunt al uw data van telefoon verwijderen en uw telefoon terugzetten op de fabrieksinstellingen.



1. Ga naar  **Instellingen** >  **Over de telefoon**.
2. Klik op **Fabrieksinstellingen resetten** en volg de instructies op het scherm.

### **Note**



U moet een back-up maken van alle belangrijke items zoals accounts, contacten, foto's en video's, apps, back-ups, SD-kaartgegevens en andere items.

## Hoofdstuk 15 Over telefoon en accounts

### Over de telefoon

U kunt naar  **Instellingen** >  **Over de telefoon** gaan om de informatie te bekijken, zoals informatie over de MIUI-versie, belangrijke beveiligingsinformatie, de certificeringsinformatie en andere informatie.


### Geheugenuitbreiding

U kunt naar  **Instellingen** >  **Aanvullende instellingen** > **Geheugenuitbreiding** gaan om meer RAM toe te voegen door opslagruimte in beslag te nemen.



### **Note**

Gebruik deze functie alleen als er voldoende opslagruimte op uw apparaat voorhanden is.

## Mi-account

Het Xiaomi-account is een authenticatiemethode die wordt gebruikt voor Xiaomi-telefoons. Het werkt met MIUI, Xiaomi Cloud, Xiaomi Community en andere diensten. U kunt naar  **Instellingen** >  **Mi-account** gaan om met uw Mi-account in te loggen.

## Google




U kunt naar  **Instellingen** >  **Google** gaan om u aan te melden met uw Google-account en de voorkeursdiensten zoals advertenties, autofill en apparaten en delen op de telefoon in te stellen.

## Accounts & synchroniseren

U kunt de agenda, contactpersonen, drive, mail en andere informatie van Google en andere accounts synchroniseren.

### Auto-sync data inschakelen

Alle wijzigingen die u op het web in uw accounts aanbrengt, worden automatisch naar uw telefoon gekopieerd.




1. Ga naar  **Instellingen** >  **Accounts & synchroniseren**.
2. Klik op  om **Data auto-synchroniseren** in te schakelen.
3. Klik op **Bevestigen**.
4. Klik op **Synchroniseren** in het pop-up venster.

### **Note**

U kunt ook op **Nu synchroniseren** klikken aan de onderkant van de telefoon om de data handmatig te synchroniseren.

## Alleen Wi-Fi inschakelen

Het account synchroniseert alleen gegevens wanneer u verbinding maakt met het Wi-Fi-netwerk.

1. Ga naar  **Instellingen** >  **Accounts & synchroniseren**.
2. Klik op  om **Alleen Wi-Fi** in te schakelen.

### **Note**

U moet **Data auto-synchroniseren** inschakelen voordat u **Alleen Wi-Fi** inschakelt.

## Services en feedback

U kunt naar  **Instellingen** >  **Services en feedback** gaan om problemen te vinden en feedback te sturen. Zie [Services en feedback](#) voor meer informatie.

## Disclaimer

Deze generieke gebruikershandleiding wordt gepubliceerd door Xiaomi of het lokale gelieerde bedrijf. Xiaomi kan deze gebruikershandleiding op elk moment en zonder enige kennisgeving verbeteren en wijzigen wegens typografische fouten, onjuiste of verouderde informatie of verbeteringen aan programma's en/of apparatuur. Deze wijzigingen worden echter opgenomen in nieuwe onlineversies van de gebruikershandleiding (meer informatie op [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)).

Omdat deze generieke gebruikershandleiding de uitgebreide functies op Xiaomi of Redmi-telefoonmodellen beschrijft, is het mogelijk dat het uiterlijk van de telefoon, de functies, de bedieningsprocedures en de configuratieparameters niet beschikbaar zijn voor uw werkelijke telefoonmodellen. De illustraties, inclusief maar niet beperkt tot de kleur, grootte, afbeeldingen en pictogrammen, kunnen enigszins afwijken van uw werkelijke apparaat. Alle illustraties in deze handleiding dienen uitsluitend voor referentiedoeleinden.