



MIUI 13 üldine kasutusjuhend

Contents

Peatükk 1 Alustamine.....	01
Peatükk 2 Põhifunktsioonid	04
Peatükk 3 Isikupärastage oma telefon	21
Peatükk 4 Aku ja hooldus.....	36
Peatükk 5 Võrgud ja ühendus	39
Peatükk 6 Ühendus ja jagamine	45
Peatükk 7 Telefon ja sõnumid.....	50
Peatükk 8 Kaamera	59
Peatükk 9 Galerii.....	81
Peatükk 10 Rakendused	92
Peatükk 11 Turvalisus ja ohutus.....	127
Peatükk 12 Juurdepääsetavus	142
Peatükk 13 Eriomadused	147
Peatükk 14 Taaskäivitamine, uuendamine, lähtestamine ja taastamine.....	151
Peatükk 15 Teave seadme ja kontode kohta.....	152
Lahtiütlus	154


Peatükk 1 Alustamine

Kasutusjuhendi kohta

Täname, et valisite Xiaomi ja Redmi telefonid, palun lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi, enne kui alustate. See on Telefon üldine kasutusjuhend MIUI Global 13 versiooni jaoks. Kui te ei ole kindel, millist tarkvaraversiooni teie seade kasutab, saate minna **Seaded** > **Telefonist**, et vaadata MIUI versiooni teavet.

Rohkemate MIUI funktsioonide saamiseks vaadake lisateavet veebilehelt global.miui.com.

Telefon ülevaade



1. Esikaamera	2. SIM-kaardi pesa	3. USB-port
4. Sõrmejäljelugeja	5. Toitenupp/ Toitenupp koos Sõrmejäljelugejaga	6. Helitugevuse nupud
7. Välk	8. Tagakaamerad	

Note

Kujutis on ainult viitamiseks. Sõrmejäljeandur võib paikneda **Toitenupp** või ekraani allservas.


Sisestage SIM-kaart

1. Tõmmake SIM-kaardi pesa väljutustööriistaga välja.
2. Asetage SIM-kaart pessa.
3. Sisestage pesa tagasi telefoni.

Note


- Kui sisestate kaks SIM-kaarti, saate ühe määrata peamiseks mobiilse andmeside SIM-kaardiks ja teise peamiseks helistaja SIM-kaardiks või määrata kõne suunamise kahe SIM-kaardi vahel. Vaadake lisateabe saamiseks [Määra vaikimisi kõne SIM](#) ja [Määrake vaikimisi andmeside SIM-kaart](#).
- Erinevatel mudelitel võib SIM-kaardi pesa paikneda telefon'i küljel või allosas ning pesa välimus võib erineda.
- Mõned mudelid võivad toetada SD-kaardi sisestamist SIM-kaardi pesa.

Näide



Lülitage telefon sisse

1. Vajutage ja hoidke **Toitenupp** all kuni telefon vibreerib.



2. Viige seadistamisnõustaja lõpule.

Note

telefon esmakordsel sisselülitamisel aitab seadistamisnõustaja teil isikupärastada oma telefon'i, luua ühendus mobiilsidevõrgu või Wi-Fi-võrguga, valida rakenduste ja andmete kopeerimine, sisse logida Google'i konto või Mi Konto'iga, määrata ekraaniluku, seadistada Google Abiline'i ja muid põhiseadeid.




Seadistamisnõustaja lõpuleviimine

Kui te ei vii seadistamisnõustajat lõpule telefon'i esmakordsel sisselülitamisel, kuvatakse see pärast telefoni käivitamist teavituspaneelil. Teavituspaneelil saate libistada allapoole, seejärel vajutada telefoni seadistamise lõpetamise teadet ja järgida ekraanil kuvatavaid juhiseid, et lõpetada seadistamisnõustaja.

Näiteks näete teavituspaneelil **Androidi seadistuse** teatist.




Ühendage Wi-Fi-ga

1. Minge  **Seaded** >  **Wi-Fi**.
2. **Wi-Fi** lubamiseks vajutage .
3. Valige ühendamiseks saadaolev võrk.

Note

Krüpteeritud Wi-Fi-võrgu jaoks peate sisestama parooli.

Tip

Saate libistada telefon'i paremas ülanurgas asuvat olekuriba alla, seejärel vajutada Juhetimiskeskuses  **Wi-Fi** peale, et järgmisel korral sama Wi-Fi-ga ühendada.

Lisa kontosid

Logi sisse oma Google'i kontosse

Google'i konto võimaldab teil pääseda juurde Google'i pilvemälule ja oma kontole paigaldatud rakendustele ning kasutada täielikult ära Androidi funktsioone.

1. Minge  **Seaded** >  **Kontod ja sünkroniseerimine**.
2. Vajutage **Lisa konto**.



3. Valige **Google**.
4. Logige sisse oma Google'i kontoga.

Note

Kui teil konto puudub, saate konto loomiseks vajutada **Loo konto**. Vaadake lisateabe saamiseks [Google](#).

Logi sisse oma Mi kontosse

Mi konto võimaldab teil pääseda juurde eksklusiivsele Mi sisule ja kasutada täielikult ära Mi rakendusi.

1. Minge  **Seaded** >  **Mi Konto**.
2. Logige sisse oma Mi kontoga.

Note

Mi konto luuakse automaatselt, kui kasutate telefoninumbrit esimest korda. Samuti saate luua Mi konto koos e-posti aadressiga.

Kopeerige oma andmeid

Kui lülitate telefon'i esimest korda sisse, saate seadistamisnõustajas järgida ekraanil kuvatavaid juhiseid andmete juhtmega kopeerimiseks.

Lülitage ekraan sisse või välja

Ekraani sisse- või väljalülitamiseks saate kiiresti vajutada **Toitenuppu**.

telefon lülitab ekraani automaatselt välja, et säästa energiat, kaitsta teie privaatsust ja lülitub puhkeolekusse, kui te seda ei kasuta. Sõltuvalt teie ekraaniluku seadetest saab telefon'i lukustada või avada.

Peatükk 2 Põhifunktsioonid

Žestid ja otseteed


Saate õppida žeste ja otseteid, et telefon'i kasutada.

Note

Funktsioon võib seadmete puhul erineda.

Põhižestid

Saate oma telefon ja rakenduste juhtimiseks kasutada lihtsaid žeste.

Žest	Definitsioon	Näiteid žestiga seotud toimingute kohta
	Vajuta	<ul style="list-style-type: none"> Üksuse avamine või valimine. Tekstide sisestamine telefoni ekraanil oleva klaviatuuri abil.
	Puuduta ja hoia all	<ul style="list-style-type: none"> Rakenduse ikooni liigutamine avakuval. Nimekirja aktiveerimine mitme üksuse valimiseks.
	Libista	<ul style="list-style-type: none"> Nimekirja kiireks sirvimiseks.
	Keri	<ul style="list-style-type: none"> Nimekirja üles- või allapoole lohistamiseks, et näha lisateavet.
	Suumi sisse	<ul style="list-style-type: none"> Fotode vaatamiseks üksikasjalikumalt. Veebilehtede selgeks sirvimiseks.
	Suumi välja	<ul style="list-style-type: none"> Kaartide täisvaates ülevaatamiseks.

Nupu otseteed

Põhifunktsioonide kasutamiseks või muude funktsioonide aktiveerimiseks saate kasutada füüsilisi nuppe.


Žest	Kirjeldus
	<p>Väljalülitamine ja taaskäivitamine</p> <p>Vajutage ja hoidke toitenuppu all, kuni kuvatakse väljalülitamise ja taaskäivitamise menüü.</p>
	<p>Suurendage helitugevust</p> <p>Vajutage helitugevuse suurendamise nuppu.</p>
	<p>Vähendage helitugevust</p> <p>Vajutage helitugevuse vähendamise nuppu.</p>
	<p>Tehke kuvatõmmis</p> <p>Vajutage samaaegselt helitugevuse vähendamise nuppu ja toitenuppu.</p>
	<p>Käivitage Google abiline</p> <p>Vajutage ja hoidke toitenuppu all, kuni kuvatakse Google abilise menüü.</p>


Note

Käivitage Google abiline ei pruugi teie mudelitele saadaval olla.

Tehke kuvatõmmis

Saate kasutada žeste kuvatõmmise ja osalise kuvatõmmise tegemiseks.



Žest	Kirjeldus
	<p>Tehke kuvatõmmis</p> <p>Libistage kolm sõrme alla.</p>

Žest	Kirjeldus
	<p>Tehke osaline kuvatõmmis</p> <p>Vajutage ja hoidke kolme sõrmega all.</p>




Note

Enne žestide kasutamist peate lubama otseteed. Vaadake lisateabe saamiseks [Lubage kuvatõmmise tegemise otsetee](#) ja [Lubage osalise kuvatõmmise otsetee](#).

Avakuva

		
1. Olekuriba	2. Süsteemi juhtnupud	3. Täisekraani indikaator

Süsteemi juhtnupud

	<ul style="list-style-type: none"> Vajutage viimase sammu juurde naasmiseks.
	<ul style="list-style-type: none"> Vajutage Avakuvale naasmiseks. Vajutage ja hoidke all, et kasutada Google Abiline.
	<ul style="list-style-type: none"> Hiljuti avatud rakenduste vaatamiseks vajutage valikut hiljuti-sed.

Note

Vaadake lisateabe saamiseks [Määrake süsteemi navigeerimisnupud](#).

Täisekraani žestid

Žest	Kirjeldus
	Minge avakuvale Libistage ekraani allservast üles.
	Avage hiljutised Libistage ekraani allservast üles ja peatage.
	Minge tagasi Libistage ekraani servast vasakule või paremale.
	Käivitage rakenduse toiming Libistage ekraani ülaosas ekraani servast vasakule või paremale.
	Vahetage rakenduste vahel Libistage täisekraani näidikust vasakule või paremale või ekraani allservast.










Note

Ülaltoodud žeste saate kasutada ainult siis, kui valite täisekraani žestide režiimi. Lisateabe saamiseks saate vaadata [Seadistage täisekraani žestid](#).

Teavituste ikoonid ja olekuikoonid

Teavituste ikoonid ja olekuikoonid teavitavad teid uusimatest sündmustest, näiteks rakenduste uudistest või sõnumitest, ning telefon'i olekust, näiteks võrgu tugevusest või aku seisundist.

Teavituskoonid ja olekuikoonid

	5G võrk ühendatud		Põhjas signaalitugevus
	SIM-kaarti ei leitud		VoLTE lubatud
	Lennurežiim lubatud		Wi-Fi-võrk on ühendatud
	Teisaldatav pääsupunkt lubatud		Helistab
	Vastamata kõne		Lugemata SMS
	Mitte segada		Vaikne režiim
	Vibreeri vaikes režiimis		Äratus
	Peakomplekt		Mikrofoniga ühendatud peakomplekt
	Kasutusel oleva mikrofoni näidik		Kasutusel oleva kaamera näidik
	Bluetooth lubatud		Asukohateenused
	Akusäästja		Tühi aku
	Laadimine		Mi Turbo Charge lubatud

Note

- Võrguoleku ikoon võib erineda sõltuvalt teie piirkonnast ja võrguteenuse pakkujast.
- Kuna funktsioonid on erinevate mudelite puhul erinevad, ei pruugi mõned teavituskoonid ja olekuikoonid teie mudelitele saadaval olla.

Vaadake teateid

1. Teavituspaneeli avamiseks pühkige telefoni vasakust ülanurgast alla.
2. Üksikasjade vaatamiseks vajutage teatisele.

Tühjendage teated


1. Teavituspaneeli avamiseks pühkige telefoni vasakust ülanurgast alla.
2. Teate kustutamiseks libistage teate meeldetuletusel paremale.

💡 Tip

Kõigi teadete kustutamiseks saate teatepaneeli allosas vajutada (x).

Juhtimiskeskus

Funktsiooni otseteedele pääsete kiiresti juurde Juhtimiskeskuses.



1. Vaata teavitusikoone ja olekuikoone	2. Minge Seaded	3. Lisage või kustutage valikuid
4. Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks vajutage / funktsiooni seadetele juurdepääsemiseks vajutage ja hoidke pikalt all	5. Libistage vasakule või paremale, et näidata rohkem otseteede valikuid	

Lülitid Juhtimiskeskuses

	Bluetooth		Lennurežiim
	Automaatne eredus		Vaigista
	Kuvatõmmis		Taskulamp
	Luku suund		Lukustusekraan
	Ekraanisalvesti		Skanner
	Lugemisrežiim		Tume režiim
	DND		Akusäästja
	Aku ultrasäästja		Edasta
	Mi Share		Ujuvad aknad
	Vibreeri		Leviala
	Nearby Share		NFC
	Dolby Atmos		Asukoht
	Keskendumise režiim		Uneaja režiim

	Jõudlusrežiim		Mi Remote
---	---------------	---	-----------

Note


Lülitid ei pruugi mõne mudeli jaoks saadaval olla.

Ava Juhtimiskeskus


Kui kasutate Juhtimiskeskuse **uut versiooni**, tõmmake Juhtimiskeskuse avamiseks parempoolne olekuriba alla. Kui kasutate Juhtimiskeskuse **vana versiooni**, tõmmake Juhtimiskeskuse avamiseks olekuriba alla. Vaadake lisateabe saamiseks [Valige juhtimiskeskuse stiil](#).

Hiljutised aknad

Hiljutised aknad võimaldavad teil vaadata hiljuti kasutatud rakendusi ja vahetada rakenduste vahel.




Ava hiljuti avatud rakendused aknas Hiljutised

1. Avage Hiljutised aken.
 - Libistage täisekraani režiimis ekraani alumisest osast üles.
 - Vajutage , kui kasutate süsteemi navigeerimisnuppe.
2. Vajutage rakenduse aknale.

Hiljuti avatud rakenduste eemaldamine Hiljutised alt

1. Avage Hiljutised aken.
 - Libistage täisekraani režiimis ekraani alumisest osast üles.

- Vajutage , kui kasutate süsteemi navigeerimisnuppe.
2. Libistage rakenduse akent vasakule või paremale.



Note

Kõigi hiljuti avatud rakenduste kustutamiseks saate vajutada .

Vidinad

Vidinad võimaldab teil kiiresti juurde pääseda rakenduste funktsioonidele, nagu puhastusfunktsioon, kellateave või ilmateave.

Lisage Avakuvale vidin

1. Sisenege ekraani redigeerimisrežiimi.
 - Viige sõrmed Avakuva peal kokku.
 - Puudutage ja hoidke tühja kohta Avakuva peal all.
2. Kõigi vidinate vaatamiseks vajutage  Vidinad.
3. Valige vidin ja vajutage seda, et vidin lisada Avakuvale.
4. Vajutage telefoni vasakus ülanurgas  või suurendage lehte.

Tip

Kui ruumi pole piisavalt, saate vidina lohistada mõnele teisele Avakuva lehele.

Liigutage vidinat Avakuval

1. Vajutage ja hoidke vidinat all, kuni kuvatakse hüppikaken.
2. Liigutage vidinat teistesse kohtadesse Avakuval.

Eemaldage avakuvalt vidin

1. Vajutage ja hoidke vidinat all, kuni kuvatakse hüppikaken.
2. Vajutage **Eemalda**.

Lukustage ja avage ekraan





Saate ekraani lukustada ja avada ilma paroolita. Sel juhul saate ekraani hõlpsalt sisse ja välja lülitada. Samuti saate telefon kaitsmiseks lisada ekraaniluku ja muid lukustamistüüpe.

Lukustage ekraan Toitenupp abil.

Vajutage **Toitenuppu**.

Lukustage ekraan vidinatega

Kui Toitenuppu ei ole mugav vajutada, vajutage ekraani kiireks lukustamiseks Avakuva lukuikooni.

1. Sisenege ekraani redigeerimisrežiimi.
 - Viige sõrmed Avakuva peal kokku.
 - Puudutage ja hoidke tühja kohta Avakuva peal all.
2. Kõigi vidinate vaatamiseks vajutage  Vidinad.
3. Vajutage kiirfunktsioonides valikut  **Lukusta**.
4. Vajutage telefoni vasakus ülanurgas  või suurendage lehte.
5. Ekraani lukustamiseks vajutage  **Lukusta**.

Avage ekraan mustri, PIN-koodi või parooliga

Kui te ei tea või ei soovi mustrit, PIN-koodi või salasõna, saate vaadata [Seadistage ekraanilukk](#) lisateabe saamiseks.

1. Vajutage **Toitenuppu**, et telefon äratada.
2. Libistage ekraani allservast üles.
3. Ekraani avamiseks joonistage muster või sisestage PIN-kood või parool.

Avage ekraan sõrmejäljega

Olenevalt mudelist saate vajutada ja all hoida sõrmejäljesensorit ekraani allosas või telefoni küljel.

Note

- Enne sõrmejälje lisamist määrake ekraanilukk. Kui teil pole sõrmejälje andmeid, vaadake lisateabe saamiseks [Seadistage sõrmejäljelukk](#).
- Ainult sõrmejälje andmetega registreeritud sõrm saab ekraani avada.
- Sõrmejäljesensori asukohad võivad erinevatel mudelitel erineda.

Avage ekraan näoandmetega

Kui teile ei meeldi sõrmi kasutada, saate telefon avada näotuvastuse abil.

Enne näoandmete lisamist lisage ekraaniluku parool. Vaadake lisateabe saamiseks [Seadistage näotuvastuslukk](#).

1. Vajutage Toitenuppu, et telefon äratada.

2. Vaadake ekraani, kuni lukuikoon muutub 😊 ikoonilt ☹️ ikoonile.
3. Libistage ekraani allservast üles.

Note

Ekraani vaatamise ajal jääb ekraan sisselülitatuks.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **Helitugevuse suurendamise nuppu** või **Helitugevuse vähendamise nuppu**.


Tip

Samuti saate Juhtimiskeskus helitugevuse reguleerimiseks libistada olekuriba allapoole.

Rakenduste allalaadimised

Rakenduste allalaadimine Google Play poest

Google Play pood rakendus on Avakuvale eelinstallitud. Saate rakendusi telefoni alla laadida.

1. Avage  Play pood rakendus.
2. Valige rakendus, mida soovite alla laadida.
3. Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks vajutage **Installi**.

Note

Peate oma Google'i kontoga sisse logima. Vaadake lisateabe saamiseks [Logi sisse oma Google'i kontosse](#).

Rakenduse ikoon kuvatakse allalaadimisel automaatselt Avakuval.

Rakenduste allalaadimine teistest allikatest




Kui teie telefon lubab rakendusi teistest allikatest alla laadida, saate järgida allikate juhiseid. Kui teie telefon ei luba muudel allikatel rakendusi alla laadida, vaadake lisateabe saamiseks [Tundmatute rakenduste paigaldamise lubamine](#).

Caution

Rakenduste allalaadimine tundmatutest või ebausaldusväärsetest allikatest võib teie kahjustada teie telefoni.

Tundmatute rakenduste paigaldamise lubamine

See funktsioon võimaldab telefonil mõnest rakendusest rakendusi alla laadida ja installida.

1. Minge  **Seaded** >  **Privaatsuskaitse** > **Eriload**.
2. Kõigi rakenduste vaatamiseks vajutage **Installige tundmatud rakendused**.
3. Valige rakendus, millest soovite rakendusi alla laadida.
4. Vajutage , et võimaldada **selle allika lubamine**.

Caution

Teie telefon ja isiklikud andmed on tundmatute rakenduste rünnakute suhtes haavatavamad.

Rakendused ja rakenduste kaustad

Allalaaditud rakendused ja eelnevalt installeeritud rakendused kuvatakse Avakuval. Saate hallata rakendusi ja lisada need isikupärastatud rakenduste kaustadesse.

Avage rakendus Avakuval

Vajutage rakenduse ikooni Avakuval.

Rakenduse liigutamine avakuval

1. Vajutage ja hoidke rakenduse ikooni all, kuni kuvatakse hüpikaken.
2. Liigutage rakendust teistesse kohtadesse Avakuval.

Eemalda rakendus Avakuvalt

1. Vajutage ja hoidke rakenduse ikooni all, kuni kuvatakse hüpikaken.
2. Valige hüpikaknas **Eemalda**.

Looge rakenduste kaustad Avakuval

1. Hoidke pikalt all rakenduse ikoonil, kuni kuvatakse hüpikaken, seejärel lohistage rakenduse ikooni, et katta teine rakenduse ikoon Avakuval.

Süsteem kuvab kahe rakenduse jaoks automaatselt rakenduste kausta.


2. Vabastage rakenduse ikoon rakenduste kausta.

Rakenduste teisaldamine rakenduse kausta

1. Hoidke pikalt all rakenduse ikoonil, kuni kuvatakse hüpikaken, seejärel lohistage rakenduse ikoon rakenduste kausta.

2. Vabastage rakenduse ikoon.


Nimeta rakenduste kaust ümber

1. Kausta avamiseks vajutage rakenduse kausta.
2. Vajutage kausta nime ja sisestage uus tekst.
3. Vajutage ekraanil või , et kinnitada uus nimi.

Kuvatõmmised ja ekraanisalvestused





Tehke kuvatõmmis kolmel viisil

Saate teha kuvatõmmise kolmel järgmisel viisil.

- Kuvatõmmise tegemiseks vajutage samaaegselt **Helitugevuse vähendamise nuppu** ja **Toitenuppu**. Vaadake lisateabe saamiseks [Lubage kuvatõmmise tegemise otsetee](#).
- Kuvatõmmise tegemiseks libistage kolme sõrme allapoole. Vaadake lisateabe saamiseks [Lubage kuvatõmmise tegemise otsetee](#).
- Libistage olekuribalt allapoole, et avada Juhtimiskeskus ja vajutage kuvatõmmise tegemiseks  **Kuvatõmmis**.

Lubage kuvatõmmise tegemise otsetee


Kui lubate funktsiooni, saate ekraanipildi tegemiseks libistada kolme sõrme ekraanil alla või vajutada samaaegselt **Helitugevuse vähendamise nuppu** ja **Toitenuppu**.

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Žestide otseteed** > **Tehke kuvatõmmis**.
2. Valige kuvatõmmise tegemise otsetee lubamine.
 - **Libistage kolm sõrme alla** lubamiseks vajutage .
 - **Helitugevus alla + toide** lubamiseks vajutage .

Tehke osaline kuvatõmmis

Ekraanil osalise kuvatõmmise tegemisel saate reguleerida katteala ja valida kuju. Enne funktsiooni kasutamist peate lubama otsetee. Vaadake lisateabe saamiseks [Lubage osalise kuvatõmmise otsetee](#).




1. Vajutage ja hoidke kolme sõrmega ekraanil.
2. Valige telefon paremas ülanurgast kuju.
3. Katteala joonistamiseks liigutage ühe sõrmega.



4. Vajutage **Salvesta**.

Lubage osalise kuvatõmmise otsetee

Kui lubate funktsiooni, saate osalise kuvatõmmise tegemiseks vajutada ja hoida kolme sõrme ekraanil.

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Žestide otseteed** > **Osaline kuvatõmmis**.
2. **Vajutage ja hoidke kolme sõrmega all** lubamiseks vajutage .

Tehke keritav kuvatõmmis

Kui soovite teha kuvatõmmise, mis sisaldab rohkem sisu, saate teha keritava kuvatõmmise, et salvestada sisu üheks pikaks kuvatõmmiseks.


1. Tehke kuvatõmmis Vaadake lisateabe saamiseks [Tehke kuvatõmmis kolmel viisil](#).
2. Vajutage paremas ülanurgas kuvatõmmisel **Keri**.
3. Kerige üles, et määrata, kus lõpetada keritav kuvatõmmis või oodake, kuni leht läheb automaatselt alla.
4. Vajutage **VALMIS**.
5. Keritava kuvatõmmise salvestamiseks vajutage ✓.

Note

Kui soovite vaadata ja salvestada keritavat kuvatõmmist, peate andma **galerii töötlemise** teatud kaustade jaoks loa.

Salvestage ekraani

Saate seda funktsiooni kasutada koosoleku või mängu esituse salvestamiseks.

1. Libistage olekuriba alla, et avada Juhtimiskeskus.
2. Vajutage  **Ekraanisalvesti**.

3. Vajutage salvestamise alustamiseks .

4. Salvestamise peatamiseks vajutage .





Tip

Ootamatute teadete vältimiseks saate Juhtimiskeskuses sisse lülitada  **DND**.

Seadistage ekraanisalvesti

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Ekraanisalvesti**.


2. Valige **ekraanisalvesti** seadistamine.

- Video eraldusvõime valimiseks valige **Eraldusvõime**.
- Video kvaliteedi valimiseks vajutage **Video kvaliteet**. Kõrgem kvaliteet suurendab faili suurust.
- Salvestatud videote suuna valimiseks vajutage **Paigutus**.
- Süsteemi helide, mikrofoni või vaigistuse valimiseks vajutage **Heliallikas**.
- Vajutage , et lubada **Fikseeritud kaadrisagedus** taasesituse parandamiseks sotsiaalmeedia platvormidel.
- Kaadrisageduse valimiseks vajutage **Kaadrisagedus**. Suurem kaadrisagedus vähendab liikumise hägusust.
- **Lukustusekraaniga lõpetamine** lubamiseks vajutage .
- **Puutežestide näitamine** lubamiseks vajutage .
- **Kuva nupuvajutused** lubamiseks vajutage .

Failide edastamine

Edasta faile ShareMe rakendusega

Saate kasutada **ShareMe** rakendust failide edastamiseks ilma internetiühenduse-ta.

Enne telefoni failide edastamist peate installima  **ShareMe** mõlemale telefonid. Vaadake lisateabe saamiseks [Rakenduste allalaadimised](#).

1. Avage  **ShareMe** mõlemas telefonid eraldi.

2. Failide vastuvõtmiseks vajutage telefonis B **Võta vastu**.

Telefon B kuvab QR-koodi, kuni loob ühenduse telefoniga A.

3. Vajutage telefonil A **Saada**, et valida saadetavad failid.
4. Telefoniga B ühenduse loomiseks vajutage telefonil A **SAADA**.
5. Valige failide edastamine.
 - Kasutage ühenduse loomiseks telefoni A, et skaneerida QR-koodi telefonil B.
 - Oodake, kuni telefon A otsib telefoni B, seejärel vajutage ühenduse loomiseks telefoni B nime.

Telefon A edastab valitud failid pärast ühenduse loomist automaatselt telefonile B.

Note

Rohkemate failide jagamiseks telefoni A ja telefoni B vahel saate puudutada valikut **Jagage veel faile**.

Failide edastamine arvutiga

1. Ühendage nii telefon A kui ka telefon B eraldi olemasoleva kaabli abil arvutiga.
2. Valige mõlema telefoni hüpikaknas USB kasutamine **Failiedastus / Android Auto** jaoks.
3. Valige telefoni A failid ning seejärel kopeerige ja kleepige või lohistage arvutis failid telefoni B kaustadesse.

Note

Kui kopeerite faile telefonist A telefoni B, veenduge, et kaustade nimed on mõlemas telefonis samad.

Laadimine

telefon saab laadida toiteadapteri ja USB-kaabli abil. Mõned mudelid toetavad ka juhtmevaba laadimist.

Laadige telefon

Kui aku hakkab tühjaks saama, peate telefoni laadima.

1. Ühendage USB-kaabel telefon külge.
2. Ühendage kaabel adapteriga.
3. Ühendage adapter vooluvõrku.

4. Kui telefon on täielikult laetud, ühendage laadija lahti.

Caution

Veenduge, et laadija ja USB-kaabel on olemas. Tõsiste kahjustuste ja plahvatuste vältimiseks ärge kasutage telefoni laadimiseks volitamata seadmeid.

Juhtmevaba laadimine

Saate laadida oma telefoni juhtmevaba laadijaga.

Laadimise ohutuse tagamiseks klõpsake <https://www.mi.com/global/>, et osta juhtmevaba laadija ja USB-kaabel.

1. Ühendage juhtmevaba laadija toiteadapter vooluvõrku ja USB-kaabel juhtmevabasse laadijasse.
2. Asetage oma telefon juhtmevaba laadija keskele telefon ekraaniga ülespoole.

Note

- Juhtmevaba laadimine ei pruugi mõne telefoni mudeli jaoks saadaval olla. Ja tugi-funktsioonid võivad sõltuvalt teie seadmest erineda.
- Laadimiskiirus võib varieeruda sõltuvalt seadme kasutamisest, laadimistingimustest ja muudest teguritest.

Tip

Mõned telefoni mudelid võivad toetada ka vastupidist juhtmevaba laadimist. Kontrollimiseks, kas teie seade toetab seda funktsiooni, saate minna [Lubage vastupidine juhtmevaba laadimine](#).

Pärast juhtmevaba laadija ühendamist teie telefoniga, kuvab telefon laadimise olekut.


Peatükk 3 Isikupärastage oma telefon



Taustapildid ja teemad

Taustapilt ja Teemad võimaldavad teil oma telefoni isikupärastada. Nende abil saate muuta tausta, fondi stiili ja muid stiile.

Muutke taustapilti


Saate muuta oma Avakuva ja Lukustusekraani tausta.

1. Avage **taustapildi seaded**.
 - Avage  **Teemad**, seejärel vajutage **Taustapildid**.

- Minge  **Seaded** >  **Taustapilt**.
2. Valige uus taustapilt, näiteks liikuv pilt.
 3. Vajutage **Rakenda**.
 4. Valige **Määrake lukustusekraaniks**, **Määrake avakuvaks** või **Määrake mõlemaks**.
 - Taustapildi rakendamiseks lukustusekraanile vajutage **Määrake lukustusekraaniks**.
 - Taustapildi rakendamiseks avakuvale vajutage **Määrake avakuvaks**.
 - Taustapildi rakendamiseks nii lukustusekraanile kui ka avakuvale vajutage **Määrake mõlemaks**.

Vahetage teemat

Saate muuta taustapilti ja kella avakuval ja lukustusekraanil, määrata teavituste varju, telefoni, sõnumite ja muu ekraani ning muuta avakuval olevaid ikoone.

1. Avage  **Teemad**.
2. Vajutage **Teemad**, et valida teema.
3. Vajutage valitud teemale, et vaadata üksikasju.
4. Laadige teema alla.
 - Tasuta teema allalaadimiseks vajutage **TASUTA**.
 - Premium kontot vajavate teemade allalaadimiseks vajutage **PREMIUM**.
5. Vajutage **RAKENDA**.



Note

Saate valida ka teema kohaldamise Lukustusekraan, Avakuva, süsteemi või ikoonide puhul.

Heli ja vibratsioon



Helitugevuse reguleerimine

Saate reguleerida meedia, helina ja äratuse helitugevust, kui viibite vaiksuses keskkonnas.

1. Minge  **Seaded** >  **Heli ja vibratsioon**.
2. Lohistage liugureid, et reguleerida eraldi **Meedia**, **Helina** ja **Äratuse** helitugevust.

Muutke teavituste, telefonihelina ja äratuse helinaid

Saate kohandada oma teadete, telefonihelina ja äratuse helinat. Saate määrata eelseadistatud helisid või lisada heli kohalikest failidest või veebipõhistest helinatest.




1. Minge  **Seaded** >  **Heli ja vibratsioon**.
2. **Helinad** lehele sisenemiseks vajutage **Teavitused**, **Helin** või **Äratus**.
3. Vajutage helinal, et kuulata eelvaadet ja seda valida.

Tip

Te võite ka vajutada **Veel** teavitusheli jaoks või **Kõik helinad** telefonihelina ja äratuse jaoks, et määrata helinaid kohalikest failidest või veebipõhistest helinatest.

Meedia heli reguleerimine mitmes rakenduses

Saate reguleerida üksikute rakenduste heli, samal ajal kui mitu rakendust esitavad heli korraga.


1. Minge  **Seaded** >  **Heli ja vibratsioon** > **Heli abiline**.
2. **Meedia heli reguleerimine mitmes rakenduses** lubamiseks vajutage .

Lubage vaikne režiim

Funktsioon võimaldab telefonil kõned ja märguanded vaigistada.



1. Minge  **Seaded** >  **Heli ja vibratsioon**.
2. **Vaikne režiim** lubamiseks vajutage .

Tip

 **Vaigista** lubamiseks saate juhtimiskeskuses libistada telefoni paremast ülanurgast allapoole.




Lubage mitte segada režiim

Kui režiim on sisse lülitatud, ei tule meeldetuletusi sissetulevate kõnede ja teadete kohta.

1. Minge  **Seaded** >  **Heli ja vibratsioon**.
2. **Mitte segada** lubamiseks vajutage .

Lubage haptiline tagasiside

Võite žestidele ja süsteemi juhtelementidele puutetundlikku vastust saada.

1. Minge  **Seaded** >  **Heli ja vibratsioon**.
2. Haptiline tagasiside lubamiseks vajutage .

Note

Haptilise tagasiside taseme reguleerimiseks saate lohistada allolevat liugurit.

Kuva




Valige hele režiim või tume režiim

Hele režiim kohandab telefon nii, et see sobiks tugeva valgusega keskkondadesse. Tume režiim rakendab telefonile tumedat värviskeemi, et see sobiks hämarasse keskkonda.

1. Minge  **Seaded** >  **Kuva**.
2. Süsteemile rakendamiseks valige **Valguse režiim** või **Tume režiim**.



Ajasta tume režiim

Saate planeerida tumeda režiimi sisselülitamist öösel.

1. Minge  **Seaded** >  **Kuva** > **Ajasta tume režiim**.
2. **Ajasta tume režiim** lubamiseks vajutage .
3. Vajutage, et valida **Päikeseloojangust päikesetõusuni** või **Kohandatud**.
 - Vajutage **Päikeseloojangust päikesetõusuni**. Tume režiim rakendub telefonile päikeseloojangul ja lülitub välja päikesetõusul.
 - Vajutage **Kohandatud**. Saate tumedat režiimi sisse ja välja lülitada plaanitud ajal.

Lubage automaatne eredus

telefon reguleerib erinevate valgustingimuste korral eredust automaatselt.

1. Minge  **Seaded** >  **Kuva** > **Ereduse tase**.
2. **Automaatne eredus** lubamiseks vajutage .

Note

Ekraani eredus on optimeeritud vastavalt ümbritsevale valgusele. Väikesi muudatusi saate siiski käsitsi teha.

💡 Tip

Ⓐ **Automaatne eredusi** lubamiseks saate Juhtimiskeskuses libistada telefoni paremast ülanurgast allapoole.


Ekraani ereduse taseme manuaalne reguleerimine

Saate ereduse taset reguleerida, et telefon oleks tumedam või heledam.

1. Minge **Seaded** > **Kuva** > **Ereduse tase**.
2. Ekraani ereduse manuaalseks reguleerimiseks lohistage **Ekraani eredus** liugurit.

💡 Tip

Samuti saate libistada telefon paremast ülanurgast allapoole, et lohistada liugurit Juhtimiskeskus ereduse taseme ribal.



Valige värviskeem

Saate reguleerida ekraani värvi.

1. Minge **Seaded** > **Kuva** > **Värviskeem**.
2. Valige värviskeem **Ergas**, **Küllastunud**, **Originaalvärv** hulgast või **Täpsemad seaded**, et saada rohkem värviskeemi valikuid.

Lubage kohanevad värvid

Kohanevad värvid reguleerivad värve vastavalt ümbritsevale valgusele.

1. Minge **Seaded** > **Kuva** > **Värviskeem**.
2. **Kohanevad värvid** lubamiseks vajutage

📘 Note

Värvitemperatuuri saate reguleerida jaotises **VÄRVITEMPERATUUR**.

Valige värskendussagedus

Suure jõudlusega mängukogemuse saamiseks saate muuta värskendussagedust.

1. Minge  **Seaded** >  **Kuva** > **Värskendussagedus**.

2. Valige **Vaikimisi** või **Kohandatud**.



- Vajutage **Vaikimisi** värskendussageduse dünaamiliseks reguleerimiseks stsenaariumide alusel, et tasakaalustada jõudlust energiatarbimisega.
- Värskendussageduse valimiseks vajutage **Kohandatud**.

Note

Kõrgem värskendussagedus muudab vaatamise sujuvamaks, kuid tarbib rohkem energiat.



Muuda fonti

Saate muuta oma telefoni fonti ja stiili.

1. Minge  **Seaded** >  **Kuva** > **Font**.
2. Valige **Fondid** lehel font.
3. Laadige alla ja rakendage font.




Muutke teksti suurust

Saate muuta teksti suurust, et see sobiks teie nägemisega.


1. Minge  **Seaded** >  **Kuva** > **Teksti suurus**.
2. Teksti suuruse muutmiseks lohistage liugurit vahemikus **xxs** kuni **XXL**.

Lubage ekraani automaatne pööramine

telefon pöörab ekraani automaatselt vertikaal- ja horisontaalasendi vahel, kui te telefoni pöörate.

1. Minge  **Seaded** >  **Kuva**.
2. **Ekraani automaatne pööramine** lubamiseks vajutage .




Tip

Kui soovite ekraani orientatsiooni lukustada, saate keelata **Ekraani automaatne pööramine** või libistada telefoni paremast ülanurgast allapoole, et lubada  **Luku suund** Juhetimiskeskuses.

Alati sisselülitatud kuva ja lukustusekraan

Lubage alati sisselülitatud kuva



Alati sisse lülitatud ekraan võimaldab kuvada selliseid üksusi nagu allkiri, analoog, kaleidoskoop, digitaal või taust, kui ekraan on lukustatud.

1. Minge  **Seaded** >  **Alati sisselülitatud kuva ja lukustusekraan** > **Alati sisselülitatud kuva**.
2. **Alati sisselülitatud kuva** lubamiseks vajutage .


Määrake üksuste kuvamise aeg

Saate määrata, millal Alati sisselülitatud kuva üksusi kuvada.

Esmalt peate lubama Alati sisselülitatud kuva. Vaadake lisateabe saamiseks [Lubage alati sisselülitatud kuva](#).



1. Minge  **Seaded** >  **Alati sisselülitatud kuva ja lukustusekraan** > **Alati sisselülitatud kuva** > **Kuva üksused**.
2. Valige **10 sekundit pärast vajutust**, **Alati** või **Ajastatud**.

Tip

Saate vajutada , et lubada **Lülita välja**, kui akusäästja on sisse lülitatud energiatarbimise vähendamiseks.

Kohandage alati sisselülitatud kuva

Saate kohandada kuvatavate üksuste teemasid ja värve või rakendada alati sisselülitatud kuvale **Allkirja**, **Analoogi**, **aleidoskoopi**, **Digitaali** või **Valida taustapildi**.

1. Minge  **Seaded** >  **Alati sisselülitatud kuva ja lukustusekraan** > **Alati sisselülitatud kuva**.
2. Vajutage vastavaid üksusi, nagu **Allkiri**, **Analoog** või **Kaleidoskoop**, et kohandada kuvatavate üksuste teemasid, värve ja muid sätteid.
3. Kohandatud kuvatavate üksuste rakendamiseks vajutage **Rakenda**.




Määrake uneaeg

Määrake ekraani automaatselt lukustamiseks uneaeg.

1. Minge  **Seaded** >  **Alati sisselülitatud kuva ja lukustusekraan** > **Puhkerežiim**.
2. Valige inaktiivsuse intervall.




Tõstke äratamiseks

telefoni tõstmisel äratate ekraani.



1. Minge  **Seaded** >  **Alati sisselülitatud kuva ja lukustusekraan.**
2. **Tõstke äratamiseks** lubamiseks vajutage .

Topeltpuudutage ekraani äratamiseks või väljalülitamiseks, kui seade on lukustatud

Ekraani väljalülitamiseks saate topeltvajutada ainult siis, kui on rakendatud eelinstallitud teemad.

1. Minge  **Seaded** >  **Alati sisselülitatud kuva ja lukustusekraan.**
2. **Topeltpuudutage ekraani äratamiseks või väljalülitamiseks, kui seade on lukustatud** lubamiseks vajutage .

Määrake lukustusekraani kella vorming




1. Minge  **Seaded** >  **Alati sisselülitatud kuva ja lukustusekraan** > **Lukustusekraani kella vorming.**
2. Valige Lukustusekraan kella paigutus.

Note

- Kui **Topeltkell** on sisse lülitatud, ei saa vormingut muuta.
- Kolmanda osapoolse teemade Lukustusekraan paigutust ei saa muuta.

Kuva laadimisanimatsioon pärast seadme avamist


Laadimisanimatsioon kuvatakse ka pärast telefoni avamist, välja arvatud video taasesituse ja muude sarnaste täisekraani stseenide puhul.

1. Minge  **Seaded** >  **Alati sisselülitatud kuva ja lukustusekraan.**
2. **Kuva laadimisanimatsioon pärast seadme avamist** lubamiseks vajutage .

Avakuva

Seadistage rakenduse kuvamine avakuval

Saate valida, kas mitte kuvada rakendusi või kuvada kasutatud rakendusi rakenduste sahtlis.



1. Minge **Seaded** > **Avakuva**.
2. Vajutage **Avakuva**, et valida rakenduse kuvamine avakuval.
 - Vajutage **Klassikaline**, et rakendusi mitte kuvada.
 - Vajutage **Rakenduste sahtliga**, et kuvada kasutatud rakendused sahtlis, kui libistate avakuval ülespoole.

Määrake animatsiooni kiirus

Saate valida animatsiooni reageerimiskiiruse.

1. Minge **Seaded** > **Avakuva**.
2. Vajutage **Animatsiooni kiirus**, et valida **Rahulik**, **Tasakaalustatud** või **Kiire**.

Määrake süsteemi navigeerimisnupud

Saate oma telefoniga suhelda süsteemi navigeerimisnuppude abil.

1. Minge **Seaded** > **Avakuva**.
2. Vajutage **Süsteemi navigeerimine**, et valida süsteemi navigatsioonimeetodid.
3. Süsteemi navigeerimisnuppude kasutamiseks valige **Nupud**. Vaadake lisateabe saamiseks [Süsteemi juhtnupud](#).

Seadistage täisekraani žestid

Saate oma telefoniga suhelda täisekraani liigutustega, et kiirelt navigeerida, teha mitut ülesannet ja pääseda ligi funktsioonidele.

1. Minge **Seaded** > **Avakuva**.
2. Vajutage **Süsteemi navigeerimine**, et valida süsteemi navigatsioonimeetodid.

3. Täisekraani žestide kasutamiseks vajutage **Žestid**. Vaadake lisateabe saamiseks [Täisekraani žestid](#).

Note

- Saate vajutada , et lubada täisekraani žestide kasutamisel **Peida täisekraani indikaator**.
- Saate vajutada , et lubada **Žesti kinnitamine**.

Ikooni suuruse reguleerimine

1. Minge **Seaded** > **Avakuva** > **Ikooni suurus**
2. Ikooni suuruse reguleerimiseks lohistage liugurit.

Avakuva kujunduse määramine

Saate valida rakenduse ikooni numbrite kuvamise ühel avakuva lehel.

1. Minge **Seaded** > **Avakuva**.
2. Vajutage **Avakuva aetus**, et valida 4x6 või 5x6 avakuva paigutus.


Lubage globaalsed ikoonianimatsioonid

Funktsioon võimaldab telefonil renderdada animatsioone kolmanda osapoole rakenduste ikoonidel.

1. Minge **Seaded** > **Avakuva**.
2. **Globaalsed ikoonianimatsioonid** lubamiseks vajutage .

Järjestage üksused valikus Hiljutine

Saate määrata Hiljutised kuva paigutuse.






1. Minge **Seaded** > **Avakuva**.

2. Vajutage **Järjestage üksused valikus Hiljutine** , et valida **Vertikaalselt** või **Horisontaalselt**.

Kuva mälu olekut


Pärast funktsiooni lubamist, kui avate hiljuti avatud rakendused **Hiljutised**, saate mälu olekut kontrollida telefoni paremas ülanurgas.




1. Minge  **Seaded** >  **Avakuva**.
2. Vajutage **Avakuva** valikus **LISASÄTTED**.
3. **Kuva mälu olekut** lubamiseks vajutage .

Teavitused ja juhtimiskeskus

Lubage lukustusekraani teavitused

Lubage rakenduste teadete kuvamine Lukustusekraanil.




1. Minge  **Seaded** >  **Teavitused ja juhtimiskeskus**.
2. Vajutage **Lukustusekraan** lehel **TEATED**.
3. Lukustatud ekraani teavitused lubamiseks vajutage rakenduse kõrval .




Tip

Saate vajutada **Formaat** , et valida **Näita teadet ja sisu** või **Ära näita lukustusekraani teateid**.

Lubage hõljuvad teated




Lubage rakenduse teavituste kuvamine ujuvatel teavitusbänneritel.



1. Minge  **Seaded** >  **Teavitused ja juhtimiskeskus**.
2. Vajutage **Hõljuvad teated** lehel **TEATED**.
3. Hõljuvad teated lubamiseks vajutage rakenduse kõrval .


Peida hõljuvad teated



Saate ujuvat teadet ülespoole libistada, et tulevasi teateid ajutiselt varjata.

1. Minge  **Seaded** >  **Teavitused ja juhtimiskeskus**.
2. Vajutage **Hõljuvad teated** lehel **TEATED**.
3. Hõljuvad teated lubamiseks vajutage rakenduse kõrval .
4. Vajutage **Peida ajutiselt**, et määrata ujuvate teadete peitmise aeg.

Lubage rakenduse teavitusemärgid

Lubage märkidel kuvada rakenduse teavituse numbreid. Teavituse märk on punane ring, milles on number. Arv näitab, kui palju teateid saate.



1. Minge  **Seaded** >  **Teavitused ja juhtimiskeskus**.
2. Vajutage **Märgid** lehel **TEATED**.

3. Teavitusmärkide lubamiseks vajutage rakenduse kõrval .

Valige juhtimiskeskuse stiil

Saate valida, kas soovite kasutada vana või uue versiooni Juhtimiskeskuse stiili.





1. Minge  **Seaded** >  **Teavitused ja juhtimiskeskus** > **Juhtimiskeskuse stiil**.

2. Valige Juhtimiskeskuse stiil.

- Vajutage, et valida **Vana versioon**. Lülitage ja teadete vaatamiseks saate olekuriba alla tõmmata
- Vajutage, et valida **Uus versioon**. Teadete vaatamiseks saate vasakpoolset olekuriba alla tõmmata ja Juhtimiskeskus avamiseks paremat olekuriba.

Lukustusekraanil kuvatavad üksused pärast allapoole libistamist

Saate Lukustusekraanil oleval teavituspaneelil alla libistada. Kui te kasutate Juhtimiskeskuse uut versiooni, saate ka Juhtimiskeskust allapoole libistada juhtimiskeskuse Lukustusekraani parempoolses osas ja seadistada Nutikas kodu.

1. Minge  **Seaded** >  **Teavitused ja juhtimiskeskus** > **Lukustusekraanil kuvatavad üksused pärast allapoole libistamist**.

2. **Teavituse ala** lubamiseks vajutage .

Note

Kui te kasutate Juhtimiskeskuse uut versiooni, saate vajutada , et lubada **Juhtimiskeskus** ja vajutada , et lubada **Nutikas kodu**.


Teavitusikoonide kuvamine


Teavitusikoonide kuvamine Olekuribal

1. Minge  **Seaded** >  **Teavitused ja juhtimiskeskus** > **Olekuriba**.

2. Teavituskoonide kuvamine lubamiseks vajutage .

Valige aku näidik




1. Minge  **Seaded** >  **Teavitused ja juhtimiskeskus** > **Olekuriba** > **Aku näidik**.
2. Valige üks aku näidiku stiil.



Kuupäev ja kellaeg

Muutke kuupäeva ja kellaega

Kuupäev ja kellaeg määratakse automaatselt võrgu kaudu vastavalt teie asukohale. Saate kuupäeva ja kellaega käsitsi reguleerida.




1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Kuupäev ja kellaeg**.
2. Vajutage , et keelata **Määrake aeg automaatselt**.
3. Vajutage **Kuupäev** või **Aeg**, et vahetada kuupäeva või kellaega.
4. Vajutage **OK**.

Note

Mõne mudeli puhul võivad funktsiooni kasutajaliidese nimed erineda. Kasutajaliidese nimi võib olenevalt teie seadmest olla **Määrake aeg automaatselt** või **Kasutage võrgu pakutavat aega**.

Määrake aeg automaatselt

telefon kohandab aega automaatselt koos võrguga.

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Kuupäev ja kellaeg**.
2. Vajutage , et lubada **Määrake aeg automaatselt** või **Kasutage võrgu pakutavat aega**, vastavalt teie mudelile.

Määrake ajavöönd automaatselt

Kasutage operaatori võrgu pakutavat kellaega.

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Kuupäev ja kellaeg**.




2. Vajutage , et lubada **Määrake ajavöönd automaatselt** või **Kasutage võrgu pakutavat ajavööndit**, vastavalt teie mudelile.

Note

Kui lülitate funktsiooni välja, saate valida ajavööndi vastavalt oma piirkonnale.

Kasutage ajavööndi määramiseks asukohta



Automaatne ajavöönd on välja lülitatud ja saate ajavööndi määramiseks kasutada oma asukohta.

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Kuupäev ja kellaeg**.
2. **Kasutage ajavööndi määramiseks asukohta** lubamiseks vajutage .

Note


Funktsioon ei pruugi mõne mudeli jaoks saada val olla.

Valige ajaformaad

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Kuupäev ja kellaeg** > **Aja formaat**.
2. Valige **12 tundi kell 13:00**, **24 tundi 13:00** või **Automaatne (süsteemi keele alusel)**.

Lubage topeltkell

telefon näitab topeltkella, kui praegune kellaeg erineb teise kella kellaajast.

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Kuupäev ja kellaeg**.
2. **Topeltkell** lubamiseks vajutage .



Note

- Teise kella piirkonna või ajavööndi valimiseks vajutage **Teine kell**.
- Topeltkell kuvatakse Lukustusekraanil, Avakuval ja väljalülitatud ekraanil.

Keeled ja piirkonnad

Saate muuta keeli ja piirkondi, kui reisite või kolite.

Määrake keel

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Keeled ja sisend** > **Keeled**.
2. Valige ja määrake keel keelte loendist.





Määrake piirkond

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Region**.

2. Valige ja määrake piirkond piirkondade loendist.

Peatükk 4 Aku ja hooldus

telefon võimaldab teil kontrollida aku seisukorda ning hallata aku kasutust ja hooldust. Aku seadeid saate avada kahel viisil.

- Minge  **Seaded** >  **Aku**.
- Minge  **Turvalisus** >  **Aku**.

Note

Aku funktsioonid ei pruugi mõne mudeli jaoks saadaval olla.

Vaata aku mahtu

Funktsioon võimaldab teil kontrollida järelejäänud kasutusaega ja aku mahtu.

1. Minge aku seadetes. Lisateabe saamiseks vaadake [Minge aku seadetes](#).
2. Avage **Akusäästja** lehekülg.
3. Vaata aku mahtu.

Tip

Kui telefon on laetud, saate vaadata järelejäänud täislaadimisaega ja laetud aku mahtu.

Luba akusäästja


Kasutage aku säästmiseks Akusäästja režiimi. See võib vähendada rakenduste taustategevust, peatada sünkroonimise ja minimeerida süsteemi animatsioone.

1. Minge aku seadetes. Lisateabe saamiseks vaadake [Minge aku seadetes](#).
2. Avage **Akusäästja** lehekülg.
3. Vajutage liuguril **Säästa akut**.

Note


Samuti saate valida **Tasakaalustatud** või **Jõudlus** režiimi. **Tasakaalustatud** režiim on soovitatav tavakasutuseks. **Jõudlus** režiim suurendab telefoni jõudlust, kuid tarbib rohkem energiat.

Tip


 **Akusäästja** lubamiseks saate Juhtimiskeskuses libistada telefoni paremast ülanurgast allapoole.

Lubage aku ultrasäästja

Kui telefoni aku on tühi, kasutage energia säästmiseks Aku ultrasäästjat. See piirab kõige rohkem energiat tarbivaid funktsioone. See ei mõjuta ainult kõnesid, sõnumeid ja võrguühendust.

1. Minge aku seadetes. Lisateabe saamiseks vaadake [Minge aku seadetesse](#).
2. Avage **Akusäästja** lehekülg.
3. **Aku ultrasäästja** lubamiseks vajutage .

Tip

 **Aku ultrasäästja** lubamiseks saate Juhtimiskeskuses libistada telefoni paremast ülanurgast allapoole.

Lahendage aku kasutamisega seotud probleemid

Kui sisenete aku seadetes, otsib telefon automaatselt akukasutuse probleeme. Saate kontrollida ja lahendada aku kasutamise probleeme.

1. Minge aku seadetes. Lisateabe saamiseks vaadake [Minge aku seadetesse](#).
2. Avage **Akusäästja** lehekülg.
3. Vajutage **Lahendage üks aku kasutamise probleem**.

telefon hakkab probleeme lahendama.

Note

Teil ei pruugi olla ühtegi või võib olla rohkem akukasutuse probleeme, mida parandada või optimeerida reaalses olukordades. Soovitused võivad olla seotud akukasutuse või aku optimeerimisega.

Vaadake üksikasjalikult energiatarbimist

Saate kontrollida rakenduste aku kasutamise tendentsi ja energiatarbimise protsenti.

1. Minge aku seadetes. Lisateabe saamiseks vaadake [Minge aku seadetesse](#).
2. Avage **Akusäästja** lehekülg.

3. Vajutage joondiagrammile ja vaadake allpool üksikasjalikult energiatarbimist.


Vaata aku temperatuuri

Saate kontrollida aku temperatuuri praegusel kellaajal ja seda, mitu korda olete täna laadinud.

1. Minge aku seadetesse. Lisateabe saamiseks vaadake [Minge aku seadetesse](#).
2. Vajutage **Aku** või libistage vasakule, et siseneda **Aku** lehele.
3. Vaadake temperatuuri ja laadimisaegu.

Lubage vastupidine juhtmevaba laadimine

Saate kiireloomulistes olukordades laadida teisi seadmeid, mis toetavad juhtmevaba laadimist.

1. Minge aku seadetesse. Lisateabe saamiseks vaadake [Minge aku seadetesse](#).
2. Vajutage **Aku** või libistage vasakule, et siseneda **Aku** lehele.
3. Vajutage **Vastupidine juhtmevaba laadimine**.
4. Vajutage , et lubada **Vastupidine juhtmevaba laadimine**.


Tip

Saate aku mahutavuse määramiseks lohistada liugurit **Laadimislimiit**. Kui aku jõuab laadimise piirini, lõpetab telefon vastupidise juhtmevaba laadimise.

Note

Funktsioon ei pruugi teie mudeli jaoks saadaval olla.

Nüüd saate asetada teisi Qi juhtmevaba laadimisfunktsiooniga telefone või kantavaid seadmeid telefon tagakülje keskele.



Peatükk 5 Võrgud ja ühendus

SIM-kaardid ja mobiilivõrgud

Ühendage mobiilandmesidega

Mobiilsidevõrguga ühenduse loomiseks vajab telefon SIM-kaarti. Saadaolevate SIM-kaartidega saate internetis surfata.

1. Minge **Seaded** > **SIM-kaardid ja mobiilivõrgud**.
2. **Mobiilandmeside** lubamiseks vajutage .

Tip

Saate libistada Olekuriba alla ja vajutada **mobiilne andmeside**, et lubada mobiilse andmeside kasutamist **Juhtimiskeskuses**.

Lõpeta SIM-kaardi kasutamine

SIM-kaardiga ei saa kõnesid vastu võtta ega mobiilsidevõrku kasutada.



1. Minge **Seaded** > **SIM-kaardid ja mobiilivõrgud**.
2. SIM-kaardi seadistamiseks vajutage telefoninumbrile.
3. Vajutage , et peatada **Lülita sisselülitamine**.


Note

Ainult siis, kui telefoni on sisestatud kaks SIM-kaarti, saate ühe SIM-kaardi keelata.

Määrake vaikimisi andmeside SIM-kaart


Valige vaikimisi SIM-kaart mobiilse andmeside kasutamiseks.


1. Minge  **Seaded** >  **SIM-kaardid ja mobiilivõrgud**.
2. Vajutage valikus **Andmeside SIM** SIM-kaardi numbrile.





Määra vaikimisi kõne SIM

Valige helistamiseks vaikimisi SIM-kaart.



1. Minge  **Seaded** >  **SIM-kaardid ja mobiilivõrgud**.
2. Vajutage valikus **Kõnede vaikeseade** SIM-kaardi numbrile.



SIM-kaardi nime või numbriga muutmine

1. Minge  **Seaded** >  **SIM-kaardid ja mobiilivõrgud**.
2. SIM-kaardi seadistamiseks vajutage telefoninumbrile.
3. Vajutage **Muuda SIM-kaardi nime** või **Muuda SIM-kaardi numbrit**, et vahetada nime või numbrit.
4. Vajutage **OK**.

Halda täpsustatud seadeid

1. Minge  **Seaded** >  **SIM-kaardid ja mobiilivõrgud** > **Täpsemad seaded**.
2. Halda täpsustatud seadeid.
 - **Kasuta sekundaarse SIM-kaardi 4G kõnede ajal mobiilset andmesidet:** VoLTE-kõnede ajal ühendub telefon sekundaarse SIM-kaardi abil mobiilse andmesidevõrguga. Kuid saate funktsiooni seadistada, kui sisestate kaks SIM-kaarti.
 - **Andmeside rändlus:** rändlusel saate luua ühenduse andmeteenustega.

Kasutage eSIM-kaarti




eSIM-kaart on virtuaalne SIM-kaart, mis ei võta SIM-kaardi pesas ruumi. eSIM-kaardi funktsioon on sarnane füüsilise SIM-kaardiga. Samamoodi saate helistada, sõnumeid saata ja mobiilset andmesidet kasutada.

Note

- eSIM-kaart ei pruugi mõne telefonimudeli puhul saadaval olla.
- eSIM-kaart on saadaval ainult teatud riikides ja piirkondades.
- eSIM-kaart võib teie operaatorist olenevalt erineda.

Taotlege eSIM-kaarti

eSIM-kaardi taotlemiseks peate võtma ühendust oma operaatoriga.

Klienditeenindaja võib teilt eSIM-kaardi taotlemisel küsida manustatud SIM-kaardi ID (EID) andmeid. Saate minna  **Seaded** >  **SIM-kaardid ja mobiilivõrgud**, et lubada **Kasutage eSIM-i** kasutamine, seejärel minge teabe vaatamiseks **eSIM-i haldamine** >  > **Vaadake seadme EID-d**.

Note


Saate taotleda mitu eSIM-kaarti, kuid mõned telefonimudelid toetavad korraga ainult ühe eSIM-kaardi kasutamist.

eSIM-kaardi lisamine seadistamisnõustajast




1. Käivitage **Seadistamisnõustaja**, kui avate telefoni esimest korda.

Pärast seda, kui olete seadistamisnõustajas seadistanud piirkonna, mis toetab eSIM-kaarte, kontrollib telefon automaatselt SIM-kaarte ja eSIM-kaarte.
2. Vajutage **Aktiveeri eSIM** pärast seda, kui telefon tuvastab SIM-kaardid.
3. eSIM-kaartide kontrollimiseks looge ühendus WiFi-võrguga.
4. Mobiilipaketi lisamise valimiseks vajutage **Lisa mobiilipakett**.
 - Skaneerige oma operaatori antud QR-kood.
 - Skaneerige pilt **Galeriist**. Kui teile ei meeldi kaamerat kasutada, võite salvestada operaatori antud QR-koodi pildina. Seejärel vajutage skaneeritava pildi valimiseks **Galerii**.
 - Vajutage skaneerija all olevale valikule **Lisa manuaalselt**, et kasutada oma operaatori poolt antud aktiveerimiskoodi.
5. eSIM-kaardi lisamiseks ja aktiveerimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Note

Kui tuvastatakse kaks SIM-kaarti, jäetakse eSIM-kaardi aktiveerimise protsess seadistamisnõustajas vahele. Saate seda hiljem seadistada menüüs  **Seaded**. Vaadake lisateabe saamiseks [Lisage eSIM-kaart seadetest](#).

Lisage eSIM-kaart seadetest




1. Minge  **Seaded** >  **SIM-kaardid ja mobiilivõrgud**.
2. **Kasutage eSIM-i** lubamiseks vajutage  ja seejärel vajutage **OK**.
3. Vajutage **eSIM-i haldamine**.
4. Mobiilipaketi lisamise valimiseks vajutage **Lisage mobiilipakett**. Vaadake lisateabe saamiseks [Mobiilipaketi lisamise valimine](#).
5. eSIM-kaardi lisamiseks ja aktiveerimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Note




- Mobiilipakettide leidmiseks vajutage **Avastage mobiilipakette**.
- eSIM-kaarti ja SIM 2 ei saa korraga kasutada. Kui sisestate telefoni kaks SIM-kaarti või SIM-kaarti 2, ei saa eSIM-kaarti aktiveerida. eSIM-kaardi kasutamiseks peate SIM 2 keelama ja lülituma eSIM-kaardile.

Lubage eSIM-i kasutamine

Kui soovite eSIM-i uuesti kasutada, lubage see funktsioon. Kui soovite kasutada SIM-kaarti 2, saate **Kasutage eSIM-i** keelata.

1. Minge  **Seaded** >  **SIM-kaardid ja mobiilivõrgud**.
2. **Kasutage eSIM-i** lubamiseks vajutage  ja seejärel vajutage **OK**.

eSIM-kaardi keelamine, nimetamine või kustutamine

1. Minge  **Seaded** >  **SIM-kaardid ja mobiilivõrgud**.
2. **Kasutage eSIM-i** lubamiseks vajutage  ja seejärel vajutage **OK**.
3. Vajutage **eSIM-i haldamine**.
4. Valige eSIM-kaardi keelamine, nimetamine või kustutamine.
 - **Keelake mobiilipakett:** kui soovite kasutada teisi eSIM-kaarte, saate praeguse eSIM-kaardi keelata.
 - **Muuda hüüdnime:** saate määrata eSIM-kaardile uue nime.





- **Kustuta mobiilipakett:** kui kustutate eSIM-kaardi, kustutate telefonist jäädavalt XIAOMI PROFIIILI. eSIM-kaarti ei taastata ja seda ei kuvata eSIM-i nimekirjas.

Note

- **Kustutage eSIM-kaart** ei tühista ühtegi operaatorilt ostetud mobiilside andmesideplaani.
- Enne eSIM-kaardi kustutamist keelake see.

Lähtestage eSIM-kaardid



Kui lähtestate eSIM-kaardid, eemaldatakse kõik teie mobiilipaketid seadmest jäädavalt.

1. Minge  **Seaded** >  **SIM-kaardid ja mobiilivõrgud**.
2. **Kasutage eSIM-i** lubamiseks vajutage  ja seejärel vajutage **OK**.
3. Minge **eSIM-i haldamine** >  > **Lähtestage eSIM**.
4. Vajutage **Lähtesta**.

Note

Kuid eSIM-kaartide lähtestamine ei tühista operaatorilt ostetud andmesidepakette.

Wi-Fi




Wi-Fi-võrguga ühenduse loomiseks saate minna  **Seaded** >  **Wi-Fi**. Vaadake lisateabe saamiseks [Ühendage Wi-Fi-ga](#).

Note

Saadaolevad võrgud kuvatakse, kui lubate **Wi-Fi**.

Wi-Fi võrgu lahtiühendamine




Kui soovite üle minna uuele võrgule, saate ühendatud Wi-Fi-võrgu lahti ühendada.

1. Minge  **Seaded** >  **Wi-Fi**.
2. Ühendatud Wi-Fi võrgu üksikasjade vaatamiseks vajutage .
3. Vajutage **Unusta võrk**.
4. Vajutage **OK**.

Teie seade lõpetab võrguga ühenduse loomise automaatselt. Kui loote uuesti võrguga ühenduse, peate võib-olla sisestama parooli uuesti.





Ühendage varjatud WiFi-võrguga

Varjatud võrgud ei edasta oma nimesid. Kui soovite sellega ühendust luua, peate andmed käsitsi sisestama. Enne alustamist võite küsida võrguadministraatorilt nime ja parooli.

1. Minge  **Seaded** >  **Wi-Fi**.
2. **Wi-Fi** lubamiseks vajutage .
3. Vajutage **Lisa võrk** Wi-Fi võrgu loendi allosas.
4. Sisestage teave Wi-Fi võrgu kohta.
 - **Võrgu nimi:** sisestage võrgu nimi.
 - **Turvalisus:** valige loendist turvavalik ja sisestage vajadusel parool.
 - **Privaatsus:** valige meediumipöörduse juhtimise aadress (MAC-aadress).
 - **Varjatud võrk:** valige, kas võrk on varjatud.
5. Vajutage ✓.


Vali Wi-Fi abiline

Wi-Fi abiline aitab optimeerida ühendust ja kiirendada võrku.

1. Minge  **Seaded** >  **Wi-Fi** > **Wi-Fi abiline**.
2. Vali Wi-Fi abiline.
 - **Püsi ühenduses** lubamiseks vajutage . Funktsioon võimaldab seadmel luua ühenduse teiste saadaolevate Wi-Fi-võrkudega või kasutada mobiilset andmesidet, kui teie praegune Wi-Fi-võrk ei saa internetiga ühendust luua.
 - Vajutage , et lubada **Liiklusrežiim**, et eraldada rakendustele ja taustal allalaaditavatele failidele võrdne ribalaius.

Note



Tasakaalustatud on funktsioon vaikimisi sisse lülitatud. Samuti saate valida **Kiire ühenduse**, et anda prioriteet kasutatavatele rakendustele, muutes samal ajal taustal allalaadimise kiiruse väiksemaks.

- Wi-Fi kiiruse suurendamiseks abivõrkudega ühenduse loomise kaudu vajutage **Kaheribalise Wi-Fi kiiruse suurendamine**.
- **Kasuta kiiruse suurendamiseks mobiilset andmesidet** lubamiseks vajutage . Funktsioon võimaldab seadmel kasutada mobiilset andmesidet ühenduse kiiruse suurendamiseks. Funktsiooni kasutamine võib tuua kaasa täiendavaid operaatoritasusid.

Note

Funktsioonid ei pruugi mõne mudeli jaoks saadaval olla. Ja eri mudelite funktsioonid võivad erineda.

Halda täpsustatud seadeid

1. Minge  **Seaded** >  **Wi-Fi** > **Lisasätted**.
2. Halda täpsustatud seadeid.
 - **Halda salvestatud võrke:** kustutage salvestatud võrgud.
 - **Paigalda sertifikaadid:** installige kohalikest failidest WiFi-sertifikaadid.
 - **Wi-Fi Direct:** Wi-Fi Direct võimaldab telefonil ühendada muid Wi-Fi Directi seadmeid igal pool ja igal ajal, isegi kui läheduses pole juurdepääsu WiFi-võrgule.

Peatükk 6 Ühendus ja jagamine




Bluetooth

Saate ühendada oma telefoni kõrvaklappide, kõlarite ja muude Bluetooth-funktsiooniga seadmetega. Bluetoothi saate kasutada ka andmete jagamiseks oma telefoni ja teiste seadmete vahel.

Siduge Bluetooth-seade

Saate luua ühenduse ühilduvate Bluetooth-seadmetega. Näiteks saate ühendada telefonid, traadita Bluetooth-kõrvaklappe ja kantavaid seadmeid.

Järgnevalt vaadeldakse näiteks ühendust Xiaomi või Redmi telefonid vahel.

1. Minge  **Seaded** >  **Bluetooth**.
2. **Bluetooth** lubamiseks mõlemas seadmes vajutage .
Saadaolevad seadmed kuvatakse, kui **Bluetooth** on lubatud.
3. Vajutage telefon A-s telefon B nime.

4. Vajutage mõlema seadme hüpikakendes **Seo**.

Note

- Hüpikakendes saate ka Bluetooth-seadme blokeerida, kui te ei soovi seadmega ühendust luua.
- Need kaks seadet peavad lubama **Bluetoothi** ja jääma tõhusale kaugusele. telefon otsib seadmeid automaatselt, seejärel näete saadaolevate seadmete nimesid.

Tip

- **Bluetoothi** lubamiseks saate Juhtimiskeskuses libistada telefoni paremast ülanurgast allapoole.

Ühendage Bluetooth-seade lahti

1. Minge  **Seaded** >  **Bluetooth**.

2. **Bluetooth** lubamiseks vajutage .

Salvestatud Bluetoothi nimed kuvatakse **Bluetoothi versioon** all.

3. Seotud Bluetooth-seadme üksikasjade vaatamiseks vajutage .

4. Vajutage **Katkesta sidumine**.

Nimeta seade ümber

Kui lubate Bluetooth, näevad teised läheduses olevad seadmed nime.

1. Minge  **Seaded** >  **Bluetooth** > **Seadme nimi**.

2. Sisestage seadme nimi.

3. Vajutage ✓.

Halda täpsustatud seadeid

1. Minge  **Seaded** >  **Bluetooth** > **Lisasätted**.




2. Halda täpsustatud seadeid.

- **Seo ühilduvad seadmed:** saate kiiresti ühendada kõrvaklapid, kõlarid ja muud ühilduvad seadmed.
- **Bluetoothi blokeerimisloend:** vaadake blokeeritud Bluetooth-seadmeid.
- **Kuva Bluetooth-seadmed ilma nimedeta:** bluetooth-seadmete nimesid ei kuvata ja kuvatakse ainult MAC-aadressid.


Teisaldatav pääsupunkt

Lubage teisaldatav pääsupunkt

Lülitage Teisaldatav pääsupunkt sisse ja teie telefon võib pakkuda internetiühendust teistele seadmetele.




1. Minge  **Seaded** >  **Ühendus ja jagamine** > **Teisaldatav pääsupunkt**.
2. **Teisaldatav pääsupunkt** lubamiseks vajutage .

Tip

- Wi-Fi võrgu jagamiseks saate vajutada **Jaga QR-koodi**.
-  **Leviala** lubamiseks saate Juhtimiskeskuses libistada telefoni paremast ülannurgast allapoole.



Lülitage leviala automaatselt välja

Funktsioon aitab säästa mobiilset andmesidet.

1. Minge  **Seaded** >  **Ühendus ja jagamine** > **Teisaldatav pääsupunkt**.
2. **Lülitage leviala automaatselt välja** lubamiseks vajutage .

Seadistage teisaldatav pääsupunkt




Saate muuta teisaldatava pääsupunkti nime ja parooli, et kaitsta oma privaatsust või andmekasutust.

1. Minge  **Seaded** >  **Ühendus ja jagamine** > **Teisaldatav pääsupunkt**.
2. Vajutage **Seadistage teisaldatav pääsupunkt**, et muuta teisaldatava pääsupunkti nime või parooli.
3. Vajutage ✓.

Ühendus ja jagamine

Luba Mi Share


Mi Share võimaldab saata üksusi juhtmevabalt teistele lähedalasuvatele seadmetele.

1. Minge  **Seaded** >  **Ühendus ja jagamine** > **Mi Share**.
2. **Mi Share** lubamiseks vajutage .

Note




Kui jagate üksusi teiste telefonidega, veenduge, et mõlemad telefonid lülitaksid **Mi Share** sisse. Toetatud seadmete loendit saate vaadata mis tahes valitud kaubamärgi ametlikul veebilehel.

Tip

 **Mi Share** lubamiseks saate Juhtimiskeskuses libistada telefoni paremast ülanurgast allapoole.

Lülita Mi Share automaatselt sisse

Mi Share lülitub automaatselt uuesti sisse, kui Bluetooth või Wi-Fi uuesti sisse lülitatakse.




1. Minge  **Seaded** >  **Ühendus ja jagamine** > **Mi Share**.
2. Lülita **Mi Share automaatselt sisse** lubamiseks vajutage .

Lubage edastus




Saate lubada **Edasta**, et projitseerida üksusi telefoni ekraanilt suuremale välisele monitorile.

Note

Enne **Edasta** lubamist peate **Teisaldatav pääsupunkti** välja lülitama.

1. Minge  **Seaded** >  **Ühendus ja jagamine** > **Edasta**.
2. **Edasta** lubamiseks vajutage .
3. Valige olemasolev seade, et alustada edastust.

Tip



- Te võite minna  **Seaded** >  **Ühendus ja jagamine** > **Edasta** > **Abi**, et saada teavet edastuse kohta.
- Saate ka libistada telefoni paremast ülanurgast allapoole, seejärel vajutada , et lubada **Edasta** Juhtimiskeskuses.

Lisage VPN

Virtuaalne privaatvõrk (VPN) võimaldab teil saata ja vastu võtta andmeid jagatud või avalike võrkude kaudu. VPN krüpteerib ühenduse seadme ja Interneti vahel ning suurendab privaatvõrgu funktsionaalsust, turvalisust ja haldamist.



Note

VPN-seadete salvestamiseks peate seadma ekraaniluku. Vaadake lisateabe saamiseks [Seadistage ekraanilukk](#).

1. Minge  **Seaded** >  **Ühendus ja jagamine** > **VPN**.
2. Vajutage ekraani allosas olevat valikut **Lisage VPN**.
3. Sisestage vastav teave, nagu VPN-i **Nimi** , **Tüüp** , **Serveri aadress** , **IPSec identifikaator** , **IPSec CA sertifikaat** , **IPSec serveri sertifikaat** , **Kasutajanimi** ja **Parool**.
4. VPN-i salvestamiseks vajutage ✓.

Luba VPN

VPN seadete salvestamiseks peate seadma ekraaniluku. Vaadake lisateabe saamiseks [Seadistage ekraanilukk](#).

1. Minge  **Seaded** >  **Ühendus ja jagamine** > **VPN**.
2. **VPN** lubamiseks vajutage .
3. Valige ühendamiseks VPN.

Note

Kui **VPN** -iga ühendamine õnnestus, näete, et telefoni paremas ülanurgas kuvatakse **VPN**-i ikoon.

Lubage lennurežiim

1. Minge  **Seaded** >  **Ühendus ja jagamine**.
2. **Lennurežiim** lubamiseks vajutage .

Tip

 **Lennurežiimi** lubamiseks saate **Juhtimiskeskuses** libistada telefoni paremast ülanurgast allapoole.

Luba NFC

Near Field Communication (**NFC**) on lähiväljaside tehnoloogia. See toetab andmevahetust või mobiilimakset, kui telefon puudutab teisi ühilduvaid seadmeid või on üksteisest mõne sentimeetri kaugusel.


1. Minge  **Seaded** >  **Ühendus ja jagamine**.

2. Vajutage **NFC** lubamiseks .

Note

- NFC ei pruugi teie mudeli jaoks saadaval olla.
- Funktsioon võib teie operaatorist olenevalt erineda.




Tip

 **NFC** lubamiseks **Juhtimiskeskus** saate ka libistada telefoni paremast ülemisest nurgast alla.

Tehke makse NFC-ga

Saate kasutada maksete tegemiseks NFC-makserakendust, puudutades oma seadet ühilduva krediitkaardilugejaga.

Esmalt peate oma seadmesse installima makserakenduse, lisama krediitkaardi ja lubama makseteenuse.

1. Minge  **Seaded** >  **Ühendus ja jagamine**.
2. **NFC** lubamiseks vajutage .
3. Vajutage **Kinnitage elemendi asukoht**, et valida **HCE rahakott**.
4. Minge **Kontaktivabad maksed** > **Maksehäire**, et valida vaikimisi makserakendus, kus makseteenus on lubatud.


Note

HCE rahakott: HCE, nimelt **Host Card Emulation**, on tehnoloogia, mida kasutatakse telefoni krediit- või deebetkaardi emuleerimiseks. Xiaomi või Redmi telefonides töötab ainult HCE valikuga mobiilimakse.

Peatükk 7 Telefon ja sõnumid




Telefon

Telefoni rakendus aitab teil pere ja sõpradega ühendust võtta. Saate helistada ja kontakte salvestada.



Helistage



Helistage Dialpad'i abil

1. Vajutage  **Telefon**.
2. Vajutage , et avada **Valimisklahvistik**.
3. Sisestage telefoninumber.
4. Helistamiseks vajutage .



Helistage lemmikutele

1. Minge  **Telefon** > **Lemmikud**.
2. Valige lemmikkontakt kellele helistada.

Helistage hiljutistele

1. Minge  **Telefon** > **Hiljutised**.
2. Valige kontakt ja helistamiseks vajutage .


Helistage loendis olevale kontaktile

1. Minge  **Telefon** > **Kontaktid**.
2. Valige kontakt.
3. Üksikasjade vaatamiseks vajutage kontaktil.
4. Helistamiseks vajutage  või telefoninumbrit.


Tehke videokõnesid

Videokõnesid saate teha **Valimisklahvistik** või vahekaartide **Hiljutised** ja **Kontaktid** kaudu.


- **Valimisklahvistikul** saate pärast telefoninumbri sisestamist vajutada videokõne tegemiseks **Videokõne**.



- **Hiljutised** vahekaardil võite vajutada hiljutise kontakti telefoninumbrit, seejärel vajutada videokõne tegemiseks **Videokõne**.



- **Kontaktid** vahekaardil valige kontakt ja vajutage **Videokõne**, et teha videokõne.



Note

Kõik seadmed ei toeta videokõnesid. Vastuvõtjal on võimalus videokõne vastu võtta või kõnele tavakõnena vastata.

Kõnele vastamine

Kõnele vastamiseks libistage  üles.


Vaigista kõne

Vajutage telefoni helisemisel **Helitugevuse suurendamise nupp** või **Helitugevuse vähendamise nupp**.

Keeldu kõnest

Kõnest keeldumiseks libistage alla 📞, kuni kuvatakse 📞.

Kõne haldamine kõne ajal



Vaigista	Vaigista kõne
Klaviatuur	Sisestage numbreid kõne ajal
Kõlar	Lülitage valjuhääldi sisse
Lisa kõne	Lisage kõnesid kontaktide nimekirja
Pane ootele	Pange praegune kõne ootele

Lisa kontakt lemmikute hulka

1. Minge 📞 **Telefon** > **Lemmikud**.
2. Vajutage **Lisage lemmik** ja valige kontakt, keda lisada **Lemmikud** hulka.

Vaadake hiljutisi kõnesid

1. Minge 📞 **Telefon** > **Hiljutised**.
2. Hiljutiste kõnede vaatamiseks libistage üles.



Looge kontakt

1. Minge 📞 **Telefon** > **Kontaktid**.




2. Vajutage **Looge uus kontakt**.
3. Valige kontakti salvestamine seadmesse, Google'i kontole või SIM-kaardile.
4. Sisestage andmed, nagu kontaktisiku nimi, organisatsioon ja telefoninumber.
5. Vajutage **Salvesta**.

Vaadake kõnede ajalugu

Saate vaadata kõiki sissetulevaid, väljaminevaid ja vastamata kõnesid.


1. Vajutage  **Telefon**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Kõnede ajalugu**.


Halda telefonikõne seadeid

1. Vajutage  **Telefon**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajuta telekõne seadete haldamiseks **Seaded**.
 - **Helistaja ID ja spämm:** saate määrata helistaja tuvastamise ja spämmi tuvastamise, et tuvastada ärikõned ja vältida oletatavaid spämmkõnesid.
 - **TTY režiim:** TTY-režiim on lühend, mis viitab igat tüüpi teletaipidele. TTY-režiim aitab inimesi, kes on kuulmispuudega või kellel on raskusi kõnega.
 - **Abistatud numbrivalimine:** valimisabi ennustab ja lisab riigikoodi, kui helistate välismaale.
 - **Blokeeritud numbrid:** te ei saa blokeeritud numbritelt kõnesid ega sõnumeid.
 - **Helistavad kontod:** saate hallata helistamiskontosid, kõne edastamist, kõne ootamist ja sissetulevate kõnede seadistusi.
 - **Kuvavalikud:** saate määrata kontaktide ja telefoni teemade kuvamist.
 - **Lähedal asuvad kohad :** kui otsite  **Telefonist**, vajab funktsioon teie asukohta, et leida teie päringule vastavaid läheduses asuvaid kohti, isegi kui need pole teie kontaktide hulgas.
 - **Kiired vastused:** saate määrata kõne lõpetamise ja SMS-i saatmise nuppude kuvamise.

- **Helid ja vibratsioon:** saate muuta kõnede helinat ja reguleerida helitugevust.
- **Kõnepost:** saate määrata teavitusi ja kõneposti numbri.
- **Helistaja ID teade:** sissetulevate kõnede puhul loetakse valjult ette helistaja nimi ja number.
- **Vaigistamiseks pööra ümber:** saabuva kõne vaigistamiseks võite asetada telefoni näoga allapoole tasasele pinnale.

Sõnumid

Saate kasutada  **Sõnumid** tekstide, fotode, videote ja helisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Samuti saate teistega jagada GIF-e, kleebiseid, asukohti, kontakte ja faile.




1. Lisage manus

2. Hääl sõnumi salvestamiseks vajutage ja hoidke all

3. Lisage emotikone


Saada sõnum

Vestluse alustamiseks saate saata kontaktile sõnumi.

1. Avage  **Sõnumid**.
2. Uue vestluse alustamiseks vajutage **Alusta vestlust**.
3. Valige sõnumi saatmiseks kontakt.



Note

Kui sisestate kaks SIM-kaarti, saate sõnumi saatmiseks valida ühe SIM-kaardi.




MMS-sõnumite saatmine grupile

Multimeediumsõnumiteenus (MMS) võimaldab saata multimeediumi sisuga sõnumit kontaktide grupile. Multimeedium sisaldab pilte, heli, telefonikontakte ja videoid.



1. Avage  **Sõnumid**.
2. Uue vestluse alustamiseks vajutage **Alusta vestlust**.
3. Vajutage **Loo grupp** ja lisage üks või mitu kontakti uude MMS-gruppi.
4. Vajutage **Järgmine** telefoni paremas ülanurgas.
5. Sisestage grupi nimi, seejärel vajutage grupi loomiseks **Järgmine**.
6. MMS-sõnumi saatmiseks vajutage tekstiväljale või multimeediumisisu lisamiseks manuse ikoonidele.
7. Vajutage .

Vaadake sõnumit

1. Avage  **Sõnumid**.
2. Valige sõnum.
3. Oma vestluse vaatamiseks vajutage sõnumil.

Vasta sõnumile

Kui saate teistelt sõnumi, saate vastata tekstisõnumiga. Sõnumid kuvatakse ühes vestluses.

1. Avage  **Sõnumid**.
2. Vajutage sõnumiloendis sõnumile, millele soovite vastata.
3. Sõnumi trükkimiseks vajutage tekstivälja.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage .

Kinnita vestlus



Saate vestluse kinnitada sõnumite loendi tippu. Funktsioon aitab inimesega muuvalt ühendust võtta.

1. Avage  **Sõnumid**.

2. Puudutage ja hoidke vestlust all.
3. Vajutage .

Arhiveerige vestlus

Võite arhiveerida vestlusi arhiveeritud kausta.



1. Avage  **Sõnumid**.
2. Puudutage ja hoidke vestlust all.
3. Vajutage .

Tip

Samuti saate vestluse arhiveerimiseks libistada vestlust vasakule või paremale.




Kontakti lisamine sõnumist

Kui saate tuttavalt inimeselt sõnumi, saate saatja lisada oma kontaktiloendisse.

1. Avage  **Sõnumid**.
2. Puudutage ja hoidke vestlust all.
3. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
4. Vajutage **Lisa kontakt**.



Vaigista sõnumi saatja teated

Te ei saa teavituspaneelil sõnumi saatjalt teateid.

1. Avage  **Sõnumid**.
2. Puudutage ja hoidke vestlust all.
3. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
4. Vajutage **Vaigista teated**.
5. Vajutage , et keelata **Näita teateid**.

Blokeerige rämpspost või vestlus

Saate blokeerida soovimatuid ja rämpssõnumeid ning filtreerida tundmatute saatjate sõnumeid.



1. Avage  **Sõnumid**.
2. Puudutage ja hoidke vestlust all.
3. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .

4. Vajutage **Blokeeri**.
5. Vajutage **OK**.

Note



Rämpspost või vestlus teisaldatakse **Spämm ja blokeeritud**.

Siduge seade



1. Avage  **Sõnumid**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Seadme sidumine**.
4. Vajutage **QR-koodi skanner**.
5. Skaneeri veebilehel messages.google.com/web kuvatavat QR-koodi.

Vali teema



Saate kohandada välimust erinevates keskkondades. Näiteks tume teema sobib öösel kasutamiseks.

1. Avage  **Sõnumid**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Vali teema**.
4. Valige **Hele**, **Tume** või **Süsteemi vaikeseade** teema.
5. Vajutage **OK**.

Vaadake arhiveeritud vestlust

1. Avage  **Sõnumid**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Arhiveeritud**.
4. Üksikasjade vaatamiseks vajutage vestlusel.



Vaadake spämmi või blokeeritud vestlust

1. Avage  **Sõnumid**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Spämm ja blokeeritud**.
4. Vajutage üksikasjade vaatamiseks spämmi või blokeeritud vestlusele.

📌 Note

Vestluse blokeeringu tühistamiseks saate vajutada **Tühista blokeering**.


Halda sõnumite seadeid

1. Avage  **Sõnumid**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Sõnumite seadete haldamiseks vajutage **Seaded**.
 - **Teavitused**: saate valida, kas sõnumite saamisel kuvatakse teavitusnäidikud või lubatakse heli.
 - **Kuula väljamineva sõnumi helisid** : kui saadate rakenduse **Sõnumid** kaudu SMS- või MMS-sõnumi, kostub kinnituseks helisignaal.
 - **Automaatsed eelvaated**: see funktsioon töötab teie sõnumiandmetega, hoides samal ajal teie sõnumid privaatsena.
 - **Rämpsposti kaitse**: funktsiooniga saab vältida rämpsposti sõnumeid, et kaitsta teie andmeid.

Peatükk 8 Kaamera

Kaamera ülevaade

Saate täieliku ülevaate Kaamera paigutusest.





1. Välk	2. HDR	3. AI kaamera
4. Pildinäidik	5. Suurenduse tasemed	6. Galerii
7. Katiku nupp	8. Vahetusnupp	9. Kaamerarežiimid
10. Ilustamine ja filtrid	11. Google Lens	12. Veel

Note

Mõned funktsioonid ei pruugi teie mudeli jaoks saadaaval olla. Kaamera paigutus ja ikoonide asukoht võivad teie mudelitest olenevalt erineda.

Avage Kaamera

Kaamera saate avada alljärgnevate meetoditega.



- Vajutage **Avakuva** l valikut  **Kaamera**.
- Puudutage ja hoidke  all ja libistage vasakule, et avada **Kaamera**, kui ekraan on lukustatud.

Tip

Te ei näe oma **Galerii** üksusi, kui käivitade **Lukustusekraanil Kaamera** ilma parooli kinnitamata.

Tehke fotosid

Kaamera vaikerežiim on **Foto**, võite libistada vasakule või paremale, et valida teisi pildistamisrežiime.

1. Avage  **Kaamera**.
2. Kohandage kaamera põhifunktsioone vastavalt oma vajadustele. Vaadake lisateabe saamiseks [Põhifunktsioonid](#).
3. Foto jäädvustamiseks vajutage .

Kaamerarežiimide vahel vahetamine

Foto režiim on esimene kaamerarežiim, kui avate **Kaamera**. Järgmiste kaamerarežiimide valimiseks saate kaameraekraanil vasakule või paremale libistada.

- **Video:** jäädvustage video. Vaadake lisateabe saamiseks [Tehke videoid](#).
- **Dokumendid:** tehke dokumendifoto. Vaadake lisateabe saamiseks [Tehke dokumendirežiimis fotosid](#).

- **Pro:** tehke professionaalseid fotosid ja videoid. Vaadake lisateabe saamiseks [Pro režiim](#).
- **Portree** : rakendage oma fotodele **filmilikke** , **ilustamise** või **filtrite** efekte. Vaadake lisateabe saamiseks [Fotode tegemine portree režiimis](#).
- **Öö:** tehke fotosid või videoid vähese valgusega keskkonnas. Vaadake lisateabe saamiseks [Tehke fotosid öörežiimis](#).
- **Panoraam:** tehke panoraamfoto maastikust või muudest stseenidest. Vaadake lisateabe saamiseks [Fotode tegemine panoraamrežiimis](#).
- **Lühivideo:** jäädvustage kuni 10 sekundi pikkuseid videoid ja rakendage filtriefekte. Vaadake lisateabe saamiseks [Jäädvustage videoid lühivideo režiimis](#).
- **VLOG:** kasutage erinevaid vlogi stseene. Vaadake lisateabe saamiseks [Jäädvustage videoid VLOG-režiimis](#).
- **Aegluubi:** tehke aegluubi efektiga video. Vaadake lisateabe saamiseks [Jäädvustage videoid aegluubi režiimis](#).
- **Time-lapse:** tehke videosid ja tihendage nende faile suuremal kiirusel. Vaadake lisateabe saamiseks [Jäädvustage videoid time-lapse režiimis](#).
- **Pikk säritus:** tehke pika säritusega fotosid. Vaadake lisateabe saamiseks [Fotode tegemine pika säritusega režiimis](#).
- **Klooni:** rakendage oma fotodele või videotele klooniefekte. Vaadake lisateabe saamiseks [Kloonimisrežiim](#).


Note

Kaamerarežiimid võivad eri mudelitel erineda.

Põhifunktsioonid



Saate kasutada põhifunktsioone, et reguleerida foto eredust ja säritust või suurendada või vähendada suumi, et kohandada oma kaadrit.

Määrake fookus


1. Avage  **Kaamera**.
2. Fookusrõnga ja särituse kuvamiseks vajutage ekraanil.
3. Vajutage piirkonda, millele soovite fokuseerida.

Särituse reguleerimine

Kui pildistate vähese valgusega või ülevalgustatud keskkonnas, reguleerige säritust, et reguleerida foto eredust.

1. Avage  **Kaamera**.
2. Fookusrõnga ja särituse kuvamiseks vajutage ekraanil.
3. Särituse reguleerimiseks lohistage  fookusrõnga kõrval üles või alla.

Suumi sisse või välja







1. Avage  **Kaamera**.
2. Pildinäidiku sisse- või väljasuunimiseks liigutage sõrmi ekraanil kokku või lahesse.

Tip


Mõne mudeli puhul saate sisse- või väljasuunimiseks sisse lülitada ka suumitasemed, näiteks 0,6X, 1X ja 2X. Täpsema suumi saamiseks liigutage sõrmi ekraanil kokku 2X suumi tasemele ja seejärel saate suumi suurendamiseks või vähendamiseks liugurit vasakule või paremale lohistada.

Lülitage välg sisse

Kui pildistate vähese valgusega keskkonnas, lülitage fotode selgemaks muutmiseks välg sisse.

1. Avage  **Kaamera**.
2. Vajutage .
3. Valige välgu tüübid.
 - Automaatse välgu lubamiseks vajutage .
 - Vajutage , et lubada välg peale  vajutamist.
 - Vajutage , et välg oleks alati sisse lülitatud.

Skaneeri QR-koode

1. Avage  **Kaamera**.
2. Suunake kaamera QR-koodile, seejärel vajutage ilmuvat teadet.

Note

Kui soovite **Skaneeri QR-koode** lubada, vaadake lisateabe saamiseks [Lubage targad soovitused](#).



Kasulikud funktsioonid

Saate kasutada kasulikke funktsioone, nagu **Ruudustik** ja **Kallutatavad-nihutatavad fotod**, et parandada oma ülesvõtet või **Taimer** ja **Hääljuhtimisega katik**, et aidata teha grupifotosid.

Note




Mõned funktsioonid ei pruugi teie mudeli jaoks saadaval olla.

Kuvasuhte reguleerimine

1. Avage  **Kaamera**.
2. Vajutage  paremas ülanurgas.
3. Valige kuvasuhe, näiteks **1:1**, **3:4**, **9:16** või **Täis**.




Seadistage taimer

Saate seadistada pöördloenduse, et anda endale foto tegemiseks aega.

1. Avage  **Kaamera**.
2. Vajutage  paremas ülanurgas.
3. Valige **3S**, **5S** või **10S**.
4. Taimeri käivitamiseks vajutage .



Lisage filmikaader

Filmikaader muudab teie foto kuvasuhte filmi kuvasuhteks ja lisab fotole filmiefekti.

1. Avage  **Kaamera**.
2. Vajutage  paremas ülanurgas.
3. Vajutage  **Filmi kaader**.

Lubage hääljuhtimisega katik

Hääljuhtimisega katik võimaldab teil fotode tegemiseks häälega katikut juhtida.




1. Avage  **Kaamera**.
2. Vajutage  paremas ülanurgas.

3. Vajutage  **Hääluhtimisega katik.**

Nüüd saate öelda "Hernesupp!" foto tegemiseks.

Kuva ruudustik

Saate kasutada ruudustikku oma foto sirgendamiseks või loomiseks.




1. Avage  **Kaamera.**
2. Vajutage  paremas ülanurgas.
3. Ruudustiku kuvamiseks vajutage  **Ruudustik.**

Tip

Saate vajutada  erinevate ruudustikutüüpide valimiseks.




Lubage makro

Makro võimaldab teha fotosid või videoid lähedal asuvast objektist.



1. Avage  **Kaamera.**
2. Vajutage  paremas ülanurgas.
3. Vajutage  **Makro.**

Lubage kald-nihe

Saate kasutada **Kallutatavad-nihutatavad fotod** funktsiooni, et muuta teatud ala selgeks ja teised kohad häguseks.

1. Avage  **Kaamera.**
2. Vajutage  paremas ülanurgas.
3. **Kallutatavad-nihutatavad fotod** lubamiseks vajutage  **Kallutatavad-nihutatavad fotod.**





Note

- Saate vajutada  ringikujuliseks kald-nihkeks või  lineaarseks kald-nihkeks.
- Saate liigutada kald-nihkeala kohta, mida soovite hägustada või selgeks muuta.

Lubage ajastatud võtete sari


Saate kasutada **Ajastatud võtete sari**, et teha seeria fotosid seadistatud ajavahemiku jooksul.

Saate **Ajastatud võtete sari** kasutada **Pro** ja **Foto** režiimides.

1. Avage  **Kaamera**.
2. Vajutage  paremas ülanurgas.
3. **Ajastatud võtete sari** lubamiseks vajutage  **Ajastatud võtete sari**.
4. Vajutage , et näidata liugureid **Fotode arv** ja **Intervall** jaoks.
5. Määrake numbrid ja intervall.

Keelake automaatne HDR

Kõrge dünaamiline ulatus (HDR) toetab teid fotode tegemisel kõrge kontrastsusega olukordades. HDR lisab fotodele rohkem valguse ja varju detaile.


1. Avage  **Kaamera**.
2. Vajutage **HDR**.
3. Vajutage **HDR**.

Tip

Kaamera lubab vaikimisi automaatset HDR-i. HDR-i alati sisselülitamiseks võite vajutada ka **HDR**.


Luba AI kaamera

AI-kaamera tuvastab nutikalt subjektid ja stseenid ning optimeerib kaamera seadeid vastavalt sellele. See suudab tuvastada erinevaid stseene, nagu sinine taevas, lumine ilm, päikesetõus ja -loojang, roheline ja dokument.

1. Avage  **Kaamera**.
2. AI kaamera lubamiseks vajutage **AI**.

Kui te pildistate, näitab AI-kaamera tuvastatud ikoone.

Näiteks tuvastab kaamera taime lilledena, seejärel rakendab sobivaid efekte.



Lisage filmifilter

Filmifilter loob teie videole filmiliku ilme.

Pro režiimis saate video jäädvustamisel rakendada **Filmi filtrid**.

1. Avage 📷 **Kaamera**.
2. Valige **Video**režiim.
3. Vajutage 📷.
4. Valige filmifilter.

Lubage stabiilne video

Video sujuvuse parandamiseks saate kasutada **Stabiilne videot**.



Saate **Stabiilne video** kasutada **Video** režiimis.

1. Avage 📷 **Kaamera**.
2. Valige **Video** režiim.
3. Vajutage 📷.



Lisage ilustamise ja filtrite efekte

Kaunimaks tegemine aitab kaunistada seda kehaosa, mida soovite. **Filtrid** aitavad rakendada filtriefekti.

Saate lisada **Kaunimaks tegemine** ja **Filtrid** efekte **Foto** ja **Portree** režiimides ja lisada **Kaunimaks tegemine** ja **Bokeh** efekte videot tehes.

1. Avage  **Kaamera**.
2. **Kaunimaks tegemine** ja **Filtrid** efektide lisamiseks vajutage .
 - Vajutage valikut **Kaunimaks tegemine** ja lohistage liugurit, et kohandada ilustamise efekti.
 - Vajutage **Filtrid** ja valige filtriefekt.

Video eraldusvõime ja kaadrisageduse reguleerimine




1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Video**režiim.
3. Vajutage  paremas ülanurgas.
4. Valige video eraldusvõime ja kaadrisagedus.

Note


Video jäädvustamisel saate reguleerida video eraldusvõimet ja kaadrisagedust nii **Pro** kui ka **Video** režiimis.

Tehke selfi

Kasutage esikaamerat selfi tegemiseks **Foto** või **Portree** režiimis või video tegemiseks. Järgnevad sammud kasutavad näitena **Foto** režiimi.




1. Avage  **Kaamera**.
2. Vajutage , et vahetada esikaamerale.
3. Selfi tegemiseks vajutage .

Tip




Saate vajutada , et rakendada **Kaunimaks tegemine** ja **Filtrid** efekte. Vaadake lisateabe saamiseks [Lisage ilustamise ja filtrite efekte](#).

Tehke videoid

Tehke videoid, et jäädvustada ilusaid stseene ja olulisi hetki.


1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Video** režiim.
3. Filmimise alustamiseks vajutage .
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage .

💡 Tip



Video jäädvustamisel saate filmimise peatamiseks vajutada  ja jätkamiseks vajutada . Samuti saate jäädvustamise ajal pildi tegemiseks vajutada .

Tehke dokumendirežiimis fotosid



Dokumendirežiimis saate pildistada näiteks paberit, PowerPointi ja tahvlit. See võib muuta objektiivi moonutust ja reguleerida perspektiivi ning toetada teid sirgete fotode tegemisel. Dokumendirežiim võimaldab teil lisada ka vesimärke, et kaitsta oma dokumente loata kopeerimise eest.



Kui te vajutate **Dokumendid** esimest korda, siis seda valikut pole. Pärast allaläädimist saate uuesti **Dokumendid** vajutada.

1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Dokumendid** režiim.
3. Suunake kaamera objektile ja oodake, kuni kaamera tuvastab kollases raamis oleva dokumendiala.
4. Foto jäädvustamiseks vajutage .

💡 Tip

- Kaitsva vesimärgi teksti redigeerimiseks saate vajutada .
- Dokumendiala vaatamiseks ja reguleerimiseks saate minna  **Galerii**.




Pro režiim




Professionaalsete fotode ja videote tegemiseks saate reguleerida valge tasakaalu, fookust, säriaega, ISO-tundlikkust, särituse kontrollimist, objektiive ja muid funktsioone.

Pro omadused





Pro omadused võimaldavad teil reguleerida erinevaid parameetreid, et saavutada soovitud efektid. Saate teha loomingulisi fotosid ja videoid oma stiilis.

Järgnevalt on esitatud Pro omadused ja nende funktsioonid.


- Vajutage **WB** värvustasakaalu efektide valimiseks. Kui pildistate erinevates keskkondades, saate rakendada vastavaid WB-efekte, näiteks hõõguv, päeva-valgus ja pilvine.
- Vajutage **F** ja lohistage liugurit, et reguleerida fookust. Kui teie kaamera on subjektile lähedal, saate liugurit vasakule lohistada. Kui kaamera on subjektist kaugel, lohistage liugurit paremale poole.
- Vajutage **S** ja lohistage liugurit, et reguleerida säriaega. Kui pildistate paigalolevat stseeni või portreed, saate säriaega vähendada. Kui pildistate liikuvat objekti, suurendage säriaega.
- Vajutage **ISO** ja lohistage liugurit, et reguleerida ISO-tundlikkust. Kui pildistate vähese valgusega tingimustes, võite ISO väärtust suurendada. Kui pildistate eredas valguses, vähendage ISO väärtust.
- Vajutage **EV** ja lohistage liugurit, et reguleerida särituse kinnitamist. Kui pildistate vähese valgusega tingimustes, võite EV väärtust suurendada. Kui pildistate eredas valguses, võite EV väärtust vähendada.
- Vajutage **OBJEKTIIV** objektiivide valimiseks. Saate vajutada  ülilaiadeks fotodeks või  laiadeks fotodeks.
- Vajutage , et valida **Mõõtmisrežiim**.



	Mõõtke valgust kaadri keskosas.
	Mõõtke valgust kogu kaadri ulatuses.
	Mõõtke valgust kaadri ühes osas.

Tip

- **Särituse kontrollimine** lubamiseks saate minna  **Kaamera** >  >  **Seaded**. Funktsioon tõstab alasäritatud alad esile sinisena ja ülesäritatud alad punasega ning aitab teil säritust vastavalt reguleerida.
- **Kaamera** lubamiseks saate minna  **Seaded** >  >  **Teravustamine**. See funktsioon tõstab fookuses oleva ala punaselt esile ja aitab teil fookust vastavalt reguleerida.





Tehke fotosid Pro režiimis






1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Pro** režiim.
3. Reguleerige Pro funktsioone, nagu **WB** , **F** , **S** , **ISO** , **EV** , **OBJEKTIIV** ja **Mõõtmisrežiim**. Vaadake lisateabe saamiseks [Pro omadused](#).
4. Foto jäädvustamiseks vajutage .

Jäädvustage videoid Pro režiimis




1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Pro** režiim.
3. Vajutage , et vahetada video jäädvustamisele.
4. Reguleerige Pro funktsioone. Vaadake lisateabe saamiseks [Pro omadused](#).
5. Filmimise alustamiseks vajutage .
6. Filmimise lõpetamiseks vajutage .



Note



Video jäädvustamisel saate filmimise peatamiseks vajutada  ja jätkamiseks vajutada . Samuti saate video jäädvustamise ajal pildi tegemiseks vajutada .

Fotode tegemine portree režiimis

Saate kasutada **Portree** režiimi, et rakendada **Filmiline**, **Kaunimaks tegemine** ja **Filtrid** efekte. Saate selle funktsiooni lubada, et lisada oma fotodele hägune taust.



1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Portree** režiim.
3. Valige, et lisada efekte.
 - Filmiliku efekti rakendamiseks vajutage . Funktsioon ei pruugi mõne mudeli jaoks saadaval olla.

- Vajutage  ja lohistage liugurit, et reguleerida ava. Madalam ava väärtus loob portree taha hägusema tausta.
- Portree ilustamiseks ja filtrite lisamiseks vajutage .



4. Foto jäädvustamiseks vajutage .

Tip

Esikaamera fotode tegemiseks vajutage .

Tehke fotosid öörežiimis

Öörežiim jäädvustab rohkem detaile ja muudab teie fotod heledamaks vähese valgusega tingimustes.

1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Öö**.
3. Vajutage .




Note

Mõned mudelid toetavad videote jäädvustamist **Öö** režiimis.

Tehke fotosid ülikõrglahutusega režiimis

Ülikõrglahutusega režiim toetab ülikõrget pildi eraldusvõimet ja aitab järeltööt- luses.

Järgnevalt kasutatakse näitena **50MP** režiimi.





1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Veel** või **Pro** režiim.
3. Vajutage ülikõrglahutuse ikoonil nagu  või **50MP**.
4. Foto jäädvustamiseks vajutage .

Note




Ülikõrglahutusega režiim toetab pildistamist **50MP**, **64MP**, **108MP** või muudes Ultra HD režiimides. Funktsioon ja parameetrid võivad olenevalt teie mudelist erineda.

Fotode tegemine panoraamrežiimis

Panoraamrežiimiga saate teha laia maastikufotot või pildistada suuri gruppe.

1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Veel**.
3. Vajutage  **Panoraam**.
4. Suunake kaamera panoraamfoto algusstseeni poole.
5. Panoraamfoto alustamiseks vajutage .
6. Hoidke kaamerat noolega joondatuna ja liikuge pildistamise ajal noole suunas.
7. Panoraamfoto lõpetamiseks vajutage .








Note

- Algstseeni horisontaaltasandilt vertikaaltasandile muutmiseks saate vajutada . Algussuuna muutmiseks vasakult paremale või alt üles saate vajutada .
- Kui te liigute panoraamfoto viitejoone lõpuni, lõpeb see automaatselt. Pildi vaatamiseks ja redigeerimiseks saate minna  **Galerii**.

Jäädvustage videoid lühivideo režiimis

Lühikese 1 kuni 15-sekundilise video tegemiseks saate rakendada erinevaid efekte.

Kui te vajutate **Lühivideo** esimest korda, siis seda valikut pole. Pärast allalaadimist saate uuesti **Lühivideo** vajutada.







1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Veel**.
3. Vajutage  **Lühivideo**.
4. Valige oma filmimise seadistamine.
 - Taustamuusika lisamiseks vajutage .
 - Kiiruse efekti rakendamiseks vajutage .
 - Vajutage  ja valige, kas rakendada **Kaunimaks tegemine** efekt, **Filtrid** efekt või **Kaleidoskoop** efekt.
5. Filmimise alustamiseks vajutage .
6. Filmimise lõpetamiseks vajutage .

7. Jäädvustatud video salvestamiseks vajutage .


Jäädvustage videoid VLOG-režiimis

VLOG-režiim pakub erinevaid vlogistseene. Eelseadistatud parameetrite, taustamuusika ja klippide stiilide abil saate hõlpsasti teha võluva vlogi.

Kui te vajutate **VLOG** esimest korda, siis seda valikut pole. Pärast allalaadimist saate uuesti **VLOG** vajutada.

1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Veel**.
3. Vajutage  **VLOG**.
4. Valige VLOG-režiim.
5. Režiimi kohaldamiseks vajutage .
6. Videoklippide filmimise alustamiseks vajutage .
7. Jäädvustatud video eelvaatluseks vajutage .
8. Jäädvustatud video salvestamiseks vajutage .

Tip





Kui olete vlogi klipi lõpetanud, vajutage klipi eelvaateks .

Note

Saate vloge filmida ainult maastikurežiimis.







Jäädvustage videoid aegluubi režiimis

Saate salvestada aegluubis videot **Aegluubis** režiimis.

1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Veel**.
3. Vajutage  **Aegluubis**.
4. Filmimise alustamiseks vajutage .
5. Filmimise lõpetamiseks vajutage .

Jäädvustage videoid time-lapse režiimis

Time-lapse režiim filmib videot mitu minutit või isegi mitu tundi ja seejärel tihendab seejärel videod suurema kiirusega. Saate jäädvustada muutuste ilu, nagu triivivad pilved, päikesetõus ja -loojang ning õitsevad lilled.

1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Veel**.
3. Vajutage  **Time-lapse**.
4. Valige oma filmimise seadistamine.
 - Vajutage , et valida **Kiirus** ja **Kestus**.
 - Suumige fotot sisse või välja.
 - Parameetrite reguleerimiseks vajutage . Vaadake lisateabe saamiseks [Pro omadused](#).
5. Filmimise alustamiseks vajutage .
6. Filmimise lõpetamiseks vajutage .





Tip

Saate kasutada statiivi, et hoida kaamera filmimise ajal paigal.

Fotode tegemine pika säritusega režiimis

Pika särituse režiim hoiab katiku teatud aja lahti. Kui pildistate juga, rahvarohket tänavat või liikuvat valgust, saab pika säritusega jäädvustada objektide liikumisrada.

Kui te vajutate **Pikk säritus** esimest korda, siis seda valikut pole. Pärast allalaadimist saate uuesti **Pikk säritus** vajutada.

1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Veel**.
3. Vajutage  **Pikk säritus**.
4. Valige vastav stseen.
5. Pildistamise alustamiseks vajutage .
6. Pildistamise lõpetamiseks vajutage .

Tip






Selge foto saamiseks võite kasutada statiivi, et hoida oma telefoni pildistamise ajal paigal.

Kloonimisrežiim

Kloonimisrežiim toetab ühest ja samast inimesest teatud intervallidega mitme foto või video jäädvustamist ühe foto või video jooksul. Saate teha palju loomingu-
lulisi fotosid ja videoid.

Kui te vajutate **Klooni** esimest korda, siis seda valikut pole. Pärast allalaadimist saate uuesti **Klooni** vajutada.







Jäädvustage fotosid klooni režiimis

1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Veel**.
3. Vajutage  **Klooni**.
4. Vajutage **Foto** ja seejärel .
5. Suunake kaamera objektile ja oodake, kuni kaamera tuvastab teie objekti.
6. Foto jäädvustamiseks vajutage .
7. Foto salvestamiseks vajutage .

Note

Saate luua korraga kuni neli klooni.

Jäädvustage videoid klooni režiimis

1. Avage  **kaamera**.
2. Valige **veel**.
3. Vajutage  **kloon**.
4. Vajutage valikut video või kaadri seiskamine ja seejärel vajutage .
5. Suunake kaamera objektile ja oodake, kuni kaamera tuvastab teie objekti.
6. Filmimise alustamiseks vajutage .
7. Filmimise lõpetamiseks vajutage .
8. Jäädvustatud video salvestamiseks vajutage .

Note



Saate luua korraga kuni kaks kloon.

Kaamera seaded


Saate minna  > **Kaamera** >  >  **Seaded**, et avada **kaamera seaded**.

Lisa vesimärk



Saate oma fotosid kaitsta vesimärkidega või lisada fotole muud teavet, nagu aeg, asukoht või temperatuur.

1. Avage **Kaamera seaded**.
2. Vajutage **Vesimärk**.
3. Valige vesimärgi tüüpi lisamine.
 - **Lisage fotodele ajatempel** lubamiseks vajutage .
 - **Seadme vesimärk** lubamiseks vajutage .
 - Vesimärgi lisamiseks vajutage **Kohandatud vesimärk**.

Note


Enne kohandatud vesimärgi lubamist peate esmalt vajutama , et lubada **Seadme vesimärk**.

Lubage targad soovitused

1. Avage **Kaamera seaded**.
2. Vajutage **Targad soovitused**.
3. Valige targad soovitused. Funktsioon on tavaliselt vaikimisi lubatud.
 - **Dokumendi skaneerija** lubamiseks vajutage . Funktsioon kuvab otse-tee alati, kui AI-kaamera tuvastab dokumendi või esitlusslaidi.
 - **Skaneeri QR-koode** lubamiseks vajutage . Funktsioon võimaldab taga-kaameral QR-koode skaneerida ainult **Foto** režiimis.


Lubage teavitused orientatsioonist

Kaamera annab orientatsioonist märku, kui telefon on maapinnaga paralleelselt.

1. Avage **Kaamera seaded**.
2. **Teavita orientatsioonist** lubamiseks vajutage .

Lubage liikumise jäädvustamine

Liikumise jälgimine on laste, lemmikloomade ja muude liikuvate subjektide foto- de hägususe minimeerimiseks.


1. Avage **Kaamera seaded**.
2. **Liikumise jäädvustamine** lubamiseks vajutage .

Note

Funktsioon ei pruugi mõne mudeli jaoks saadaval olla.


Lubage automaatne öörežiim

Automaatne öörežiim suudab tuvastada hämaraid tingimusi ja parandada pildi- kvaliteeti automaatselt.

1. Avage **Kaamera seaded**.
2. **Automaatne öörežiim** lubamiseks vajutage . Funktsioon on tavaliselt vaikimisi lubatud.

Lubage HEIF formaat

Suure tõhususega pildifailivorming säästab salvestusruumi.

1. Avage **Kaamera seaded**.
2. **HEIF formaat** lubamiseks vajutage .

Note

HEIF-režiimis ei saa reaajas fotosid teha ega vesimärke eemaldada.

Pildi kvaliteedi määramine

1. Avage **Kaamera seaded**.
2. Vajutage **Pildi kvaliteet**, et valida **Kõrge**, **Standardne** või **Madal**.

Seadistage helitugevusnuppude funktsioon

Saate kohandada helitugevusnuppude otseteid.

1. Avage **Kaamera seaded**.
2. Vajutage **Helitugevusnuppude funktsioon**, et valida **Katik**, **Taimer (2 s)**, **Suumimine** või **Helitugevus**.

Foto jäädvustamiseks vajutage

Foto jäädvustamiseks saate vajutada eelvaatekraanile.

1. Avage **Kaamera seaded**.

2. **Foto jäädvustamiseks vajutage** lubamiseks vajutage .


Kohandage kaamerat

Saate muuta kaamera paigutust, värvi ja heli.

1. Avage **Kaamera seaded**.

2. Kohandatud tüüpide valimiseks vajutage **Kohanda**.

- Vajutage **Funktsiooni paigutus**, et paigutada ikoonid ümber nii kaamera algusekraanil kui ka **Veel** funktsioonide ekraanil.
- Vajutage **Kaamerarežiimid**, et valida **Vahekaart „Veel“** või **Paneel „Veel“**.



- Värvide valimiseks vajutage **Värvid**.

- Vajutage **Heli**, et valida **Vaikimisi**, **Retro**, **Film** või **Kaasaegne**.

Salvesta asukoha teave

Asukohateave salvestatakse pildistamisel. Saate minna **Galerii**, et vaadata asukohainfot fotode üksikasjalikus teabes.

1. Avage **Kaamera seaded**.

2. **Salvesta asukoha teave** lubamiseks vajutage .

Lubage katiku heli




Kaamera teeb katiku puudutamisel heli.

1. Avage **Kaamera seaded**.

2. **Katiku heli** lubamiseks vajutage . Funktsioon on tavaliselt vaikimisi lubatud.

Säilitage seaded

Säilitamise seaded võivad meelde jätta varem kasutatud režiimi, mitte automaatselt lähtestada vaikeseadetele.

1. Avage **Kaamera seaded**.
2. Eelmiste sätete lubamiseks või keelamiseks vajutage **Säilitage seaded**.
 - **Kaamerarežiim** lubamiseks vajutage . **Kaamerarežiim** säilitab varem kasutatud režiimi koos esi- või tagakaamera valikuga.
 - **Kaunimaks tegemine** lubamiseks vajutage . **Kaunimaks tegemine** säilitab eelmise seansi ajal valitud ilustamise eelistused. Funktsioon on vaikimisi lubatud.
 - **AI kaamera** lubamiseks vajutage . **AI kaamera** säilitab eelmise seansi ajal määratud AI-kaamera oleku. Funktsioon on vaikimisi lubatud.

Seadistage Anti banding

Kui pildistate või videote elektrooniliselt ekraanilt, saate foto häiringute vähendamiseks seadistada anti banding režiimi.

1. Avage **Kaamera seaded**.
2. Vajutage **Anti banding**, et valida **Väljas**, **50Hz**, **60Hz** või **Automaatne**.

Autostart






Autostart muudab kaamera reageerimisvõimelisemaks, võimaldades tal automaatselt käivituda. Saate vajutada **Autostarti**, et hallata autostardi õigusi rakenduse infos.

Vaikimisi seadete taastamine


1. Avage **Kaamera seaded**.
2. Vajutage **Vaikimisi seadete taastamine**.
3. Vajutage **OK**.

Rohkem seadeid

Peegelda esikaamerat



1. Avage  **Kaamera**.
2. Vajutage , et vahetada esikaamerale.
3. **Kaamera seadete** avamiseks minge  >  **Seaded**.
4. **Peegelda esikaamerat** lubamiseks vajutage .

Seadistage kaamera seadeid videorežiimis

1. Avage  **Kaamera**.
2. Valige **Video** režiim.

3. **Kaamera seadete** avamiseks minge  > **Seaded**.

4. Valige kaamera seadistamine.

- Suure ühilduvuse või suure jõudlusega videokodeerija valimiseks vajutage **Video kodeerija**.
- **Luba videote märgistamine** lubamiseks vajutage . Saate vajutada **Märgista** video jäädvustamise ajal, et minna taasesituse ajal tagasi märgistatud hetke juurde.
- **Jäädvustage väljalülitatud ekraaniga** lubamiseks vajutage . Filmimise ajal lülitab telefon ekraani välja pärast 3-minutilist tegevusetust, et säästa energiat.

Seadistage kaamera seaded Pro režiimis



1. Avage  **Kaamera**.

2. Valige **Pro** režiim.

3. Vajutage , et vahetada video jäädvustamisele.


4. **Kaamera seadete** avamiseks minge  > **Seaded**.


5. Valige kaamera seadistamine. Video jäädvustamisel vaadake lisateabe saamiseks [Seadistage kaamera seadeid videorežiimis](#).

- **Pildi stabiliseerimine** lubamiseks vajutage .
- **Histogramm** lubamiseks vajutage . **Histogramm** võimaldab kaameral näidata pildistamise ajal reaajas särituse tagasisidet.

Peatükk 9 Galerii

Galerii ülevaade

Avage  **Galerii**, et vaadata kogu telefoni salvestatud visuaalset meediat. Saate vaadata, redigeerida ja hallata pilte ja videoid.



Fotod

Saate vaadata fotosid ja videoid päevade, kuude või aastate kaupa.









Vaadake pilte

1. Minge 📷 **Galerii** > **Fotod**.
2. Üksikasjade vaatamiseks vajutage pildil.
3. Teiste piltide vaatamiseks libistage vasakule või paremale.

Redigeeri pilte

Saate fotot kärpida erineva kuvasuhte järgi, lisada filtreid, kritseldusi, teksti või raami ning kohandada oma fotot.


1. Minge 📷 **Galerii** > **Fotod**.
2. Valige pilt.
3. Vajutage pildi redigeerimiseks ✎.
4. Erinevate efektide rakendamiseks valige **Põhiline** või **AI**.
 - Pildile automaatsete efektide rakendamiseks vajutage 🌀 **Automaatne**.
 - Pildi kärpimiseks teise suurusesse vajutage 📐 **Kärbi**.
 - Värviefektide lisamiseks vajutage 🎨 **Filter**.

- Pildi särituse, heleduse, kontrasti, küllastuse, erksuse, soojuse, varjundi, esiletõstmise, tuhmumise, teralisuse, teravuse ja pildi vinjeti reguleerimiseks vajutage  **Kohanda**.
- Kriitselduste tegemiseks või erinevate kujundite lisamiseks vajutage  **Kriitselda**.
- Märgistuse või teksti lisamiseks vajutage  **Tekst**.
- Pildile mosaiikide rakendamiseks vajutage  **Mosaiik**.
- Visuaalse saaste eemaldamiseks vajutage  **Kustuta**.
- Taeva tausta lisamiseks vajutage  **Taevas**.
- Naljake kleebistega oma autoportreede lahendamaks tegemiseks vajutage  **Kleeps**.
- Pildile raami lisamiseks ja kuvasuhte muutmiseks vajutage  **Raam**.

5. Muudatuste salvestamiseks vajutage  .


6. Vajutage **Salvesta**.

Tip

Saate vajutada ja hoida all , et näha algset pilti, ja vabastada, et näha kohandatud pilti.


Halda pilte

Saate lisada fotosid albumitesse, määrata foto taustapildiks ning vaadata või muuta foto üksikasjalikku teavet.

1. Minge  **Galerii** > **Fotod**.
2. Valige pilt.
3. Pildi haldamiseks vajutage .
 - Pildi albumisse teisaldamiseks vajutage **Lisa albumisse**.
 - Pildi dokumendiks muutmiseks vajutage **Kohanda**.
 - Pildile vesimärgi lisamiseks vajutage **Kaitsev vesimärk**.
 - Pildi taustapildiks määramiseks vajutage **Määra taustapildiks**.
 - Pildi esitlemiseks slaidiesitluses vajutage **Alusta slaidiseanssi**.




- Pildi nime muutmiseks vajutage **Nimeta ümber**.
- Foto tuvastamiseks vajutage **Google Lens**. Funktsioon ei pruugi mõne mudeli jaoks saada val olla.
- Pildi teabe vaatamiseks ja muutmiseks vajutage **Üksikasjad**.

Esitage videoid

1. Minge  **Galerii** > **Fotod**.
2. Valige esitamiseks video.
3. Teiste videote esitamiseks libistage vasakule või paremale.



Redigeeri videoid

Saate videot lõigata, et kohandada selle kestust, lisada taustamuusikat, filtreid või tekstiefekte ning teha videole muid kohandusi.

1. Minge  **Galerii** > **Fotod**.
2. Valige video.
3. Video redigeerimiseks vajutage .
 - Video kiiruse reguleerimiseks vajutage .
 - Video segmenteerimiseks vajutage **Redigeeri**.
 - Visuaalsete efektide lisamiseks vajutage **Filtrid**.
 - Video särituse, heleduse, kontrasti, küllastuse, erksuse, soojuse, varjundi, esiletõstmise, tuhmumise, teralisuse, teravuse ja pildi vinjeti reguleerimiseks vajutage **Täiusta**.
 - Teksti lisamiseks vajutage **Pealkirjad**.
 - Taustamuusika lisamiseks vajutage **Heliriba**.
 - Kuvasuhte muutmiseks vajutage **Kuvasuhe**.
 - Vajutage valikut **Pro**, et lülituda video kohandamiseks **Videotöötlusprogrammi**. Vaadake lisateabe saamiseks [Video redigeerimine videotöötlusprogrammiga](#).
4. Vajutage **Salvesta**.



Halda videoid

Saate lisada videoid albumitesse, määrata videoid taustapildiks, tihendada videoid ning vaadata või muuta videote üksikasjalikku teavet.

1. Minge  **Galerii > Fotod.**
2. Valige video.
3. Video haldamiseks vajutage .
 - Video privaatsesse või teie albumisse lisamiseks vajutage **Lisa albumisse.**
 - Video taustapildiks määramiseks vajutage **Määra video taustapilt.**
 - Video tihendamiseks vajutage **Tihenda video.**
 - Video nime muutmiseks vajutage **Nimeta ümber.**
 - Video teabe vaatamiseks ja muutmiseks vajutage **Üksikasjad.**



Jagage fotosid ja videoid

Saate jagada fotosid ja videoid oma pere, sõprade ja muude meediaplatformidega.


1. Minge  **Galerii > Fotod.**
2. Valige pilt või video.
3. Vajutage .
4. Valige platvorm oma valiku jagamiseks.

Märgi foto või video lemmikuks


Kui teete palju fotosid, saate seda funktsiooni kasutada oma lemmikfotode või videote märkimiseks. Kõik teie lemmiküksused on salvestatud **Vali parim foto** albumisse ja te saate neid vaadata ja muuta.


1. Minge  **Galerii > Fotod.**
2. Valige pilt või video.
3. Vajutage .

Note

Saate minna  **Galerii > Seaded**, et vaadata lemmikfotosid ja -videoid **Vali parim foto** albumis.

Kustutage fotosid ja videoid

1. Minge  **Galerii > Fotod.**
2. Valige pilt või video.

3. Vajutage .
4. Vajutage hüpikaknas **Kustuta**.

Tip



Võite ka puudutada ja hoida üksust all, et valida kustutamiseks mitu fotot või videot.

Albumid

Teie fotod sorteeritakse automaatselt kategooriate alusel, nagu lemmikud, kaamera, kuvatõmmised ja ekraanialvestused ning videod. Saate vaadata sorteeritud albumeid või luua uusi albumeid.

Looge album



Saate luua albumeid ja lisada albumitesse fotosid, et oma fotosid ja videoid kategoriseerida.

1. Minge  **Galerii > Albumid**.
2. Vajutage telefon paremas allnurgas .
3. Sisestage albumi nimi.
4. Fotode või videote albumisse lisamiseks järgige juhiseid.

Tip

Samuti saate valida, et albumisse ei lisata fotosid ega videoid.

Nimeta album ümber



1. Minge  **Galerii > Albumid**.
2. Vajutage ja hoidke all albumit, mida soovite ümber nimetada.
3. Vajutage  **Nimeta ümber**.
4. Sisestage albumi uus nimi.
5. Vajutage **OK**.

Note

Te ei saa ümber nimetada vaikimisi albumi nime, näiteks **Kõik fotod** , **Lemmikud** , **Videod** ja **Kuvatõmmised ja ekraanialvestused**.

Peida albumeid



Oma privaatsuse kaitsmiseks saate albumeid peita. Peidetud albumeid ei kuvata teie **Seaded** vahekaardil.

1. Minge  **Galerii > Albumid.**
2. Vajutage ja hoidke all albumit, mida soovite peita.
3. Vajutage  **Peida.**
4. Vajutage hüpikaknas **OK.**

Note



Kui soovite peidetud albumeid vaadata, võite lisateabe saamiseks vaadata [Vaata peidetud albumeid.](#)

Kustutage albumeid

1. Minge  **Galerii > Albumid.**
2. Vajutage ja hoidke all albumit, mida soovite kustutada.
3. Vajutage  **Kustuta.**
4. Vajutage hüpikaknas **OK.**

Halda albumeid

Saate teisaldada albumeid teistesse albumitesse, teha fotosid või videoid albumis **Jaga vaikimisi ilma asukohateabeta** näidatud albumitesse ja määrata albumi kaant.

1. Minge  **Galerii > Albumid.**
2. Vajutage ja hoidke all albumit, mida soovite hallata.
3. Vajutage  **Veel.**
 - **Jaga vaikimisi ilma asukohateabeta** albumis piltide kuvamiseks vajutage **Kuva fotodel.**
 - Albumi teise albumitesse teisaldamiseks vajutage **Teisalda teistesse albumitesse.**
 - Uue pildi albumikaaneks valimiseks vajutage **Muuda albumi kaant.**

Video redigeerimine videotöötlusprogrammiga


Videotöötlusprogramm võimaldab teil oma videoid kärpida, teha kontrasti või ereduse kohandusi, muuta taasesituskiirust ning rakendada muid funktsioone ja efekte.

1. Avage  **Galerii.**

2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas ⋮.
3. Vajutage **Videotöötlusprogramm**.
4. Valige üks või mitu videot.
5. Videote importimiseks vajutage ✓.
6. Kasutage video redigeerimiseks videotöötlusvahendeid.
 - Malli valimiseks vajutage **Mallid**.
 - Üleminekute või uute videote lisamiseks ja video segmentideks lõikamiseks vajutage **Redigeeri**.
 - Videole filtriefekti lisamiseks vajutage **Filtrid**.
 - Video särituse, heleduse, kontrasti, küllastuse, erksuse, soojuse, varjundi, esiletõstmise, tuhmumise, teralisuse, teravuse ja pildi vinjeti reguleerimiseks vajutage **Täiusta**.
 - Tekstide või tiitrite lisamiseks vajutage **Pealkirjad**.
 - helitugevuse reguleerimiseks ja videole taustamuusika või heli lisamiseks vajutage **Heliriba**.
 - Video kuvasuhte reguleerimiseks vajutage **Kuvasuhe**.
7. Vajutage **Salvesta**.

Looge kollaaž


Saate kombineerida mitu fotot üheks pildiks ja valida huvitava paigutuse.



1. Avage  **Galerii**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas ⋮.
3. Vajutage **Kollaaž**.
4. Valige 1 kuni 6 fotot.
5. Fotode importimiseks vajutage ✓.
6. Valige kollaaži stiil.
 - Plakati stiilis kollaaži valimiseks vajutage **Plakat**.
 - Paigutuse valimiseks vajutage **Paigutus**. Seejärel saate veeriste lisamiseks vajutada **Marginaalid** ja kogu kollaaži kuvasuhte muutmiseks vajutada **Kuvasuhe**.

- Filmirulli stiilis kollaaži valimiseks vajutage **Filmirull**.

7. Vajutage **Salvesta**.

Loo klipp

Saate jagada fotosid  **Galeriist**, luues oma piltidest slaidiseansi koos videoefektide ja muusikaga.

1. Avage  **Galerii**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Klipp**.
4. Valige 3 kuni 20 fotot ja vajutage fotode importimiseks ✓.
5. Kasutage klipi redigeerimiseks töötlusvahendeid.
 - Malli valimiseks vajutage **Mallid**.
 - Klipile taustamuusika või heli lisamiseks vajutage **Heli**.
 - Fotode lisamiseks või mõne foto kustutamiseks vajutage **Redigeeri**.
6. Vajutage **Salvesta**.



Note

Saate valida, kas luua **10s** video või valida telefoni ülemisest keskosast **Pikem video**.

Redigeeri videot videoefektidega



Portreevideotele huvitavate efektide rakendamiseks kasutage videoefekte.

Funktsioon ei pruugi mõne mudeli jaoks saadaval olla.

1. Avage  **Galerii**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Videoefektid**.
4. Vajutage **Alusta** ja valige üks video.
5. Video importimiseks vajutage **Järgmine**.
6. Vajutage ja hoidke all videoefekte, et rakendada videole erinevaid efekte.
7. Vajutage **Salvesta**.

Vabastage ruumi

Ruumi vabastamine tühjendab teie galeriis olevaid fotosid, et vabastada salvestusruumi.



1. Avage  **Galerii**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Vabastage ruumi**.

Süsteem alustab automaatselt **Galerii** skaneerimist.

4. Vajutage **Vaata** või **Vaata üksikasju**.
5. Valige fotod, mida soovite kustutada.
6. Vajutage **Kustuta valitud fotod**.
7. Vajutage hüpikaknas **Kustuta**.



Määra albumi sorteerimise formaat

Saate sorteerida albumeid nime, loomise aja või viimase uuendamise aja järgi.

1. Avage  **Galerii**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Sorteeri**.
4. Valige albumi sortimise formaat **Kohandatud** , **Nimi** , **Loodud** või **Viimati uuendatud** hulgast.

Määra albumi vaate formaat

Saate määrata albumi vaate formaadiks ruudustiku või loendi paigutuse.

1. Avage  **Galerii**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Loendi vaade**, et vaadata albumeid loendina.

Note




Saate samuti minna  **Galerii** > **Seaded** >  > **Ruudustiku vaade**, et vaadata albumeid ruudustiku formaadis.

Galerii seaded



Lubage parima foto valimine

MIUI analüüsib sarnaseid fotosid ja märgib teie jaoks parimad fotod.

Vali parim foto on vaikimisi lubatud. Samuti saate fotodelt märkide eemaldamise funktsiooni keelata.

1. Avage  **Galerii**.
2. Vajutage telefon paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Seaded**.
4. **Vali parim foto** lubamiseks vajutage .

Vaata peidetud albumeid



1. Avage  **Galerii**.
2. Vajutage telefon paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Seaded**.
4. Vajutage **Vaata peidetud albumeid**.

Tip

Kui soovite albumeid peita, võite lisateabe saamiseks vaadata [Peida albumeid](#).



Määrake iga slaidi aeg

Fotode slaidiseansi ajal saate määrata iga slaidi intervalli.

1. Avage  **Galerii**.
2. Vajutage telefon paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Seaded**.
4. Intervalli sisetamiseks vajutage **Näita igat slaidi**.
5. Vajutage **OK**.

Näita slide korduvalt





Kui sirvite slaidiseansi ajal fotosid, saate kõiki slide korduvalt esitada.

1. Avage  **Galerii**.
2. Vajutage telefon paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Seaded**.

4. Näita **slide korduvalt** lubamiseks vajutage .




Seadistage turvaline jagamine

Turvaline jagamine võimaldab teil jagada fotosid ja videoid ilma privaatsusteabeta, näiteks asukoha, telefoni mudeli või metaandmeteta.

1. Avage  **Galerii**.
2. Vajutage telefon paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Seaded**.
4. Vajutage **Turvaline jagamine**.
5. Valige turvalise jagamise määramine.
 - Vajutage , et lubada **Jaga vaikimisi ilma asukohateabeta**, et eemaldada asukohainfo jagatud fotodelt. **Jaga vaikimisi ilma asukohateabeta** on vaikimisi lubatud.
 - Vajutage , et lubada **Jaga vaikimisi ilma metaandmeteta**, et eemaldada seadme mudel, metaandmed ja muu teave. **Jaga vaikimisi ilma metaandmeteta** on vaikimisi lubatud.

Enne saatmist teisenda HEIF

Süsteem teisendab HEIF-pildid enne saatmist JPEG-vormingusse.


1. Avage  **Galerii**.
2. Vajutage telefon paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Seaded**.
4. **Enne saatmist teisenda HEIF** lubamiseks vajutage . Funktsioon on tavaliselt vaikimisi lubatud.

Peatükk 10 Rakendused

Note


Rakenduste kasutamisel peavad olema lubatud teatud load, näiteks juurdepääs asukohateabele ja kaamerale. Saate anda rakendustele piiratud load ja nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Failihaldur


 **Failihaldur** on lihtne ja võimas failiotsingu programm. See aitab teil hõlpsasti hallata salvestusruumi oma seadmes, võrguga ühendatud salvestusruumi ja

pilve salvestusruumi. Samuti saate kohe pärast rakenduse avamist ühe pilguga teada, kui palju faile ja rakendusi on teie seadmes.



Dokumendi vaade

Dokumentide vaatamiseks saate vajutada . Need on sorteeritud erinevatesse kategooriatesse, nagu näiteks pildid, videod, dokumendid, muusika, APK-d, Bluetooth ja allalaadimised ning arhiivid. Dokumendi leidmiseks võite vajutada vastaval kategoorial.



Mälu statistika

Saate vajutada , et vaadata lühidalt, millised failid hõivavad teie seadme sisemälu, ja näha kõiki juurkaustades olevaid üksusi.



Jagage faile

1. Avage  **Failihaldur**.
2. Valige fail, seejärel vajutage failil.
3. Vajutage  **Saada**, et jagada faili erinevatele platvormidele.

Teisalda failid teise kausta



1. Avage  **Failihaldur**.
2. Valige fail, seejärel vajutage failil.
3. Faili teisaldamiseks teistesse kaustadesse vajutage  **Liiguta**.

Failide kustutamine

1. Avage  **Failihaldur**.
2. Valige fail, seejärel vajutage failil.
3. Vajutage faili kustutamiseks  **Kustuta**.



Halda faile

Saate muuta failid privaatseks, lisada need kausta **Lemmikud**, kopeerida, ümber nimetada ja teha muid muudatusi.

1. Avage  **Failihaldur**.
2. Valige fail, seejärel vajutage failil.
3. Vajutage faili haldamiseks  **Veel**.
 - Faili kopeerimiseks teistesse kaustadesse vajutage **Kopeeri**.
 - Faili privaatseks muutmiseks vajutage **Muuda privaatseks**.

- Vajutage **Lisage lemmikutesse** , et lisada fail kausta **Lemmikud Sisemälu** valikus **Lisage lemmikutesse**.
- Vajutage faili ümbernimetamiseks **Nimeta ümber**.
- Faili avamiseks teiste rakendustega vajutage **Avage teises rakenduses**.
- Faili üksikasjaliku teabe vaatamiseks vajutage **Üksikasjad**.


Vaadake privaatseid faile

1. Avage  **Failihaldur**.
2. Vajutage telefoni vasakus ülanurgas .
3. Vajutage **Privaatsed failid**
4. Sisestage privaatset kaitsev parool.

Note




Kui avate privaatfailid esimest korda, peate sisse logima oma Mi või Google'i kontole ja määrama privaatset kaitsev parooli.

Vabastage ruumi

1. Avage  **Failihaldur**.
2. Vajutage telefoni vasakus ülanurgas .
3. Vajutage **Sügavpuhastus**.
Süsteem otsib automaatselt prügifaile **Vahemälu failid** , **Vananenud failid** , **Paketid** , **Jääkfailid** ja **Mälu** üksustest.
4. Valige failid, mida soovite eemaldada.
5. Vajutage **Tühjendage nüüd**.


Lubage tume režiim

Saate lubada **Tume režiimi**, et muuta ekraan sobilikuks lugemiseks vähese valgusega keskkonnas.

1. Avage  **Failihaldur**.
2. Vajutage telefoni vasakus ülanurgas .
3. **Tume režiim** lubamiseks vajutage .


Google

Abiline


Saate kasutada  **Abiline**, et asju kiiremini ära teha. Selle asemel, et täita ülesandeid käsitsi, vajutades ekraanil miljon korda, saate töö tehtud häälkäskluste abil. Abiline on nutikas ja Androidiga väga hästi integreeritud.

Lisateavet leiate aadressilt assistant.google.com.


Kalender

Saate kasutada  **Kalender**, et vaadata ajakava teavet, määrata meeldetuletusi ja lisada ülesandeid või sündmusi.

Kontaktid

Saate kasutada  **Kontaktid**, et hoida kogu oma kontaktandmeid ühes kohas ja võtta ühendust mitme inimesega korraga. Saate korrastada, üle vaadata ja liita oma kontakte, luua isiklike meililoendeid ja saata kiiresti sõnumeid inimeste rühmadele, kellega kõige rohkem ühendust võtate, ilma nende aadresse eraldi sisestamata.

Drive

 **Drive** abil saate avada, vaadata, ümber nimetada ja jagada oma Drive'i pilvekontole salvestatud faile.


Lisateavet leiate support.google.com/drive.

Duo

 **Duo** abil saate hõlpsalt teha üksteisele videokõnesid.


Lisateavet leiate support.google.com/duo.

Gmail

 **Gmail** võimaldab teil saata ja vastu võtta e-kirju Google'i veebipõhise meili-teenusega.


Lisateavet leiate support.google.com/mail.

Google

 **Google** abil saate leida teile huvipakkuvat võrgusisu ja lülitada sisse oma isikupärastatud voo, et saada kohandatud sisu.

Lisateavet leiate support.google.com/websearch.

Google One

 **Google One** abil saate oma telefon automaatselt varundada ja hallata Google'i pilve salvestusruumi.

- Google'i konto abil saate automaatselt varundada fotosid, kontakte, sõnumeid ja muid olulisi asju. Kui telefon läheb katki, kaotate selle või vahetate selle välja, saate kõik oma uude Android-seadmesse taastada.

Note

Igal Google'i kontol on 15 GB vaba ruumi.

- Saate hallata oma Google'i konto salvestusruumi Drive'i, Gmaili ja fotode vahel.

Kodu

 **Kodu** abil saate juhtida ja hallata tulesid, kaameraid, telereid ja muid ühilduvaid seadmeid ühest kohast.

Maps


Saate kasutada  **Maps**'i juhiste ja muu asukohapõhise teabe hankimiseks.

Attention

 **Maps**'i kasutamiseks peate lubama asukohateenused.


Lisateavet leiate support.google.com/maps.

Uudised

 **Uudised** on isikupärastatud uudiste koondaja, mis korrastab ja toob esile maailmas toimuva, et saaksite rohkem teada teile olulistest lugudest.


Lisateavet leiate support.google.com/news/publisher-center.

Fotod

Saate oma fotosid ja videoid salvestada ja varundada automaatselt oma Google'i kontole  **Fotod** abil.


Lisateavet leiate support.google.com/photos.

Play pood

 **Play pood** abil leiate uusi rakendusi, filme ja telesaateid, muusikat, raamatuid, ajakirju ja mängu.


Lisateavet leiate support.google.com/play.

Podcastid

 **Podcastid** abil saate mängida oma lemmiksaadete viimaseid episoode, uurida podcastide soovitusi ja hallata oma kuulamistegevust.


Lisateavet leiate support.google.com/googleplay/podcasts.

YouTube

Saate kasutada  **YouTube**'i videote vaatamiseks ja üleslaadimiseks otse oma seadmest.


Lisateavet leiate support.google.com/youtube.

YT Music


Saate voogesitada ja sirvida esitusloendeid, albumeid ja esitajaid rakendusest  **YT Music**.

Failid



 **Failid** on failihaldusrakendus, mis võtab teie telefonis vähem salvestusruumi.

 **Failid** abil saate vaadata faile kategooriate kaupa, vabastada salvestusruumi ja saada pilves varukoopiaid ning jagada faile teiste läheduses olevate inimestega, kellel on sama rakendus.

Mi Browser



 **Mi Browser** on kiire ja turvaline täisfunktsionaalne veebibrauser mobiilseadmetele. Saate **Mi Browser** 'it kasutada veebis surfamiseks, uudiste sirvimiseks, asjade otsimiseks, videote vaatamiseks, internetis ostude tegemiseks ja võrgumängude mängimiseks. Samuti saate **Mi Browser** kasutada piltide ja videote allalaadimiseks sotsiaalmeediast, failihaldustööriistade kasutamiseks ja privaatsete kaustade seadistamiseks.

Otsige või avage veebiaadress

1. Avage  **Mi Browser**.
2. Kodulehe avamiseks vajutage  **Kodu**.
3. Kirjutage otsinguribale, et otsida või avada veebiaadress.



Halda faile

Saate saata, peita, kustutada ja vaadata üksikasjalikku teavet.

1. Avage  **Mi Browser**.
2. Kõigi failide vaatamiseks vajutage  **Failid**.
3. Vajutage ja hoidke all faili, mida soovite hallata.
4. Valige **Saada** , **Peida** , **Kustuta** või **Veel**.




Ava võrgumängud

Saate mängida võrgumänge ilma mängurakendust laadimata.



1. Avage  **Mi Browser**.
2. Mängude lehe avamiseks vajutage  **Mängud**.
3. Mängimiseks vajutage mängul.

Vaadake järjehoidjaid ja ajalugu


Saate vaadata salvestatud järjehoidjaid ja sirvida ajalugu.

1. Minge  > **Mi Browser** >  **Profil**.
2. Vajutage , et vaadata järjehoidjaid ja ajalugu.

Lubage inkognito režiim, tume režiim või töölauarežiim

1. Minge  > **Mi Browser** >  **Profil**.
2. Valige kas lubada **Inkognito režiim**, **Tume režiim** või **Töölaua režiim**.
 - **Inkognito režiim**: inkognito režiim võimaldab teil veebi turvaliselt ja privaatselt sirvida ilma otsingut või sirvimisajalugu jätmata.
 - **Tume režiim**: tume värviskeem võib parandada visuaalset kogemust vähesel valgusega keskkonnas.
 - **Töölaua režiim**: töölauarežiim võimaldab teil sirvida veebilehti, mis sarnanevad arvuti töölaua välimusega.

Mi Store

Saate  **Mi Store** kaudu vaadata viimaseid pakkumisi, vaadata teavet Xiaomi toodete kohta, osta uusimaid Xiaomi tooteid ja küsida tuge.

Leia tooteid

Saate sirvida ja otsida huvipakkuvaid tooteid.

1. Avage  **Mi Store**.
2. Xiaomi toodete avastamiseks vajutage  **Mi Store**.

Note

Toodete nimede otsimiseks saate vajutada ka .

Saate vaadata tooteid, mis on kategoriseeritud kui **Nutitelefon**, **Nutikas kodu** ja **Elustiil**. Samuti saate lehelt vaadata soodustooteid.

Ostke toode

1. Avage  **Mi Store**.

2. Xiaomi toodete avastamiseks vajutage  **Mi Store**.



Note

Toodete nimede otsimiseks saate vajutada ka .

3. Vajutage tootel, et näha hinda ja muud teavet.
4. Vajutage **OSTA NÜÜD** ja valige oma eelistused.
5. Logige sisse oma Mi-kontole ja sisestage oma aadress ja muu teave.
6. Vajutage **Maksa nüüd**, et kinnitada oma parool.



Saage teenindustuge

Kui teil on küsimusi oma tellimuste kohta, saate teenindustuge.


1. Avage  **Mi Store**.
2. Vajutage  **Tugi**, et minna **Xiaomi teeninduskeskus** lehele.
3. Kui teil on küsimusi oma tellimuste kohta, saate teenindustuge.

Halda oma tellimusi




Saate kontrollida tellimuse olekut ja olemasolevat ostutellimust muuta või tühistada.

1. Avage  **Mi Store**.
2. Vajutage  **Konto**, et kontrollida oma tellimuse teavet.
Saate näha teavet **Maksmata**, **Saatmine**, **Arvustused** ja **Tagastused** tellimuse kohta.
3. Vajutage tellimuste haldamiseks tellimuste kategooriaid.

Mi Video

 **Mi Video** on võimas kohalik videomängija. **Mi Video** abil saate oma videoid ühes kohas esitada, alla laadida, voogesitada ja hallata. Saate esitatud videoid hõlpsalt sisse ja välja suumida.




Esitage videoid

1. Avage  **Mi Video**.
2. Kohalike failide vaatamiseks vajutage  **Kohalik**.
3. Videolehe avamiseks vajutage .

Saate vaadata oma kohalikke **Videoid** , **Kaustu** ja **Esitusloendeid** kategooriates.















4. Vajutage esitamiseks videot.

Esita muusikat



1. Avage  **Mi Video**.
2. Kohalike failide vaatamiseks vajutage  **Kohalik**.
3. Muusikalehe avamiseks vajutage .
4. Esitamiseks vajutage muusikal.

Kasulikud funktsioonid külgpaneelides

Video esitamisel saate kasutada kasulikke funktsioone, et lisada videole rohkem efekte.

Ikoonid	Funktsioon	Ikoonid	Funktsioon
	Lukusta ekraan.		Tehke kuvatõmmis
	Mängi videot korduvalt.		Venita videot.
	Vaata videot teavitusosalal.		Pööra ekraani.
	Veel funktsioone		Jaga videot.
	Edasta videot.		Vali heliriba.
	Kohanda subtiitreid.		Vaigista video.
	Sirvi esitusloendit.		Aktiveeri taustal taasesitus.
1.0x	Kohanda esituskiirust.		

Vaadake internetis telesaateid







1. Avage  **Mi Video**.
2. Programmide loendi lehe avamiseks vajutage  **Filmid**.
3. Vajutage esitamiseks telesaadet või filmi.

Žestide otseteed Mi videos


Žest	Funktsioon
	Topeltvajutusega saate 5 sekundit tagasi kerida.
	Topeltvajutusega saate peatada või jätkata.
	Topeltvajutusega saate 5 sekundit edasi kerida.
	Ereduse reguleerimiseks libistage ekraani vasakpoolses osas üles või alla.
	Helitugevuse reguleerimiseks libistage ekraani parempoolses osas üles või alla.

Halda videoid

Saate videoid jagada, ümber nimetada, kustutada ja peita.

1. Avage  **Mi Video**.
2. Valige video, seejärel vajutage ja hoidke videot all.
3. Halda videoid.
 - Vajutage  **Jaga**, et jagada videot erinevatel platvormidel.
 - Vajutage  **Nimeta ümber**, et video ümber nimetada.
 - Video üksikasjaliku teabe vaatamiseks vajutage  **Omadused**.
 - Video privaatseks muutmiseks vajutage  **Peida**.
 - Video kustutamiseks vajutage  **Kustuta**.

Muusika

Saate kasutada rakendust  **Music** esitusloendite, albumite ja esitajate voogesitamiseks ja sirvimiseks. Samuti saate esitada oma telefoni salvestatud muusikat.



Esitage oma muusikat

1. Avage  **Music**.

2. Sirvige laule **Laulud** , **Artistid** , **Albumid** või **Kaustad** lehel.
3. Valige esitamiseks muusika.





Logi sisse oma Xiaomi kontosse

Saate oma Xiaomi kontole sisse logida, et sünkroonida oma muusikateavet ja eelistusi.

1. Avage  **Music**.
2. Konto seadete avamiseks vajutage .
3. Vajutage oma Xiaomi kontole sisselogimiseks **Logi sisse**.




Seadistage muusika

Saate määrata unetaimeri, filtreerida faile ja teha muid seadistusi.

1. Avage  **Music**.
2. Konto seadete avamiseks vajutage .
3. Teenuse ja seadete leidmiseks minge **Seaded** > **Täpsemad seaded**.
 - Vajutage , et lubada **Unetaimer**, et peatada pleier teatud aja pärast.
 - Vajutage **Kõrvaklapid ja heliefektid** , et lubada **Dolby Atmos** ja reguleerige graafikaekvalaiserit.
 - Vajutage , et lubada **Suuruse järgi** või **Pikkuse järgi** ja lohistage liugurit, et reguleerida helifailide filtreerimist.

Lubage tume režiim




Tume režiim loob hämaras keskkonnas mugava visuaalse efekti.

1. Avage  **Music**.
2. Konto seadete avamiseks vajutage .
3. **Tume režiim** lubamiseks vajutage .

Märkmed

Saate teha märkmeid teksti, piltide, heli ja mõttekaartidega.

Looge märke





1. Avage  **Märkmed**.
2. Märkme loomiseks vajutage  lehel valikut .
3. Sisestage tekst.

4. Märkme salvestamiseks vajutage ✓.

Tip

- Saate märkmele lisada heli, pilte, visandeid, kontrollnimekirju ja muid üksusi.
- Samuti saate kasutada pealkirjastiili, paksu- või kaldkirja, loetelusid või nummerdatud loetelusid ja muid elemente, et muuta vormingut.



Tehke häälmärkus

1. Avage  **Märkmed**.
2. Märkme lisamiseks vajutage .
3. Vajutage  ja rääkige telefoni.
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage .
5. Sisestage häälmärkme pealkiri.
6. Häälmärkme salvestamiseks vajutage ✓.

Tip


Häälmärkme loomiseks võite vajutada ja hoida  all.

Kustuta märkus

1. Avage  **Märkmed**.
2. Puuduta ja hoi märkust  all.
3. Vajutage **Kustuta**.



Halda märkmeid

Saate märkmeid peita, kinnitada, kustutada, teisaldada ja luua kausta märkmete kategoriseerimiseks.



1. Avage  **Märkmed**.
2. Ühe või mitme märkme valimiseks puudutage ja hoidke seda all.
3. Valige märkmete haldamine.
 - Märkme peitmiseks vajutage **Peida**.
 - Märkme kinnitamiseks vajutage **Kinnita**.
 - Märkme kustutamiseks vajutage **Kustuta**.
 - Märkme uute kausta teisaldamiseks vajutage **Liiguta**.

- Vajutage **Loo kaust** et lisada märkmeid kausta, mitme märkme valimisel.

Taasta kustutatud märkmed

1. Avage  **Märkmed**.
2. Vajutage avalehel .
3. Vajutage **Prügikast**.
4. Vajutage märkmel, mida soovite taastada.
5. Vajutage **Taasta**.



Looge uus kaust

1. Avage  **Märkmed**.
2. Vajutage avalehel .
3. Vajutage **Uus kaust**.
4. Sisestage kausta nimi.
5. Vajutage **OK**.


Tip

Samuti saate kausta loomiseks vajutada ja hoida all märkmel ning seejärel lohistada see teise märkme kohale.

Otsi märkmeid

1. Avage  **märkmed**.
2. Märkme märksõnade sisestamiseks vajutage  lehel otsinguriba.
3. Valige märkuse leidmine.



Vaata peidetud märkmeid

1. Avage  **Märkmed**.
2. Libistage ekraani ülemisest osast alla ja seejärel vabastage.
3. Sisestage privaatsust kaitsev parool.
4. Vajutage üksikasjade vaatamiseks peidetud märkusele.


Looge alamülesannete nimekiri

Saate kasutada märkmeid igapäevaste toimingute ja ülesannete meeldetuletusena.


1. Avage  **Märkmed**.

2. Libistage vasakule või vajutage avalehe ülaosas .
3. Alamülesannete nimekirja loomiseks vajutage .
4. Sisestage alamülesande tekst.
5. Vajutage **Valmis**.


Note

- Saate määrata iga alamülesande nimekirja meeldetuletuse ja kordusintervalli.
- Kui soovite lisada rohkem alamülesandeid, vajutage .


Turvalisus

Saate kasutada  **Turvalisus**, et puhastada telefon salvestusruumi, hallata rakendusi ja õigusi, filtreerida ja blokeerida spämm-kõnesid ja sõnumeid ning kaits- ta teie telefoni varjatud viiruste või pahatahtlike rakenduste eest.



Rakenduse lukk

 **Rakenduse lukk** aitab kaitsta teie privaatsust. Vaadake lisateabe saamiseks [Rakenduse lukk](#).

Aku ja jõudlus

Kasutage  **Aku ja jõudlus** energiatarbimise testimiseks ja akuga seotud üksus- te optimeerimiseks. Vaadake lisateabe saamiseks [Peatükk 4 Aku ja hooldus](#).

Blokeerimisnimekiri





 **Blokeerimisnimekiri** filtreerib automaatselt kõik rämpsposti, andmepüügi ja turunduskõnede ning -sõnumite tüübid.  **Blokeerimisnimekiri** näitab teie fil- treeritud SMS-sõnumite ja sissetulevate kõnede ajalugu.

Note

Esiletõstetud telefoninumbrid näitavad lugemata sõnumeid või kõnesid. Pärast vastavate sõnumite või kõneajaloo lugemist muutuvad telefoninumbrid punasest mustaks.



Lubage blokeerimisloend

Blokeerimisloendisse saate lisada telefon numbreid.

1. Minge  **Turvalisus** >  **Blokeerimisnimekiri**.
2. Vajutage telefon paremas ülanurgas .
3. Vajutage **blokeerimisloendi** lubamiseks .

Halda blokeeritud sissetulevaid kõnesid

Saate vaadata blokeeritud sissetulevate kõnede ajalugu või blokeeritud sissetuleva kõne blokeeringu tühistada.

1. Minge  **Turvalisus** >  **Blokeerimisnimekiri**.
2. Valige blokeeritud kõne.
3. Vajutage telefoninumbrile, et vaadata kõneajalugu.
4. Halda blokeeritud sissetulevaid kõnesid.
 - Helistamiseks või sõnumi saatmiseks vajutage kõneajaloos kõnele.
 - Numbri blokeeringu tühistamiseks vajutage **Tühista blokeering**.




Tip

Mitme üksuse kustutamiseks saate vajutada ja hoida all telefoninumbrit.

Halda blokeerimisnimekirja





Kasutage blokeerimistingimuste määramiseks telefoninumbreid, eesliiteid ja asukohti.




Esmalt peate lubama **blokeerimisnimekirja**.

1. Minge  **Turvalisus** >  **Blokeerimisnimekiri**.
2. Vajutage telefon paremas ülanurgas .
3. Halda blokeerimisnimekirja.
 - Teatud numbritelt tulevate kõnede ja sõnumite blokeerimiseks vajutage **Blokeeritud numbrid**.
 - Teatud numbritelt tulevate kõnede ja sõnumite lubamiseks vajutage **Eran-did**.


Kõne blokeerimisnimekirja seaded

Saate blokeerida kõned erinevate inimeste rühmadelt ja kontaktidelt.

1. Minge  **Turvalisus** >  **Blokeerimisnimekiri**.
2. Vajutage telefon paremas ülanurgas .
3. Kõnede blokeerimiseks vajutage valikut **kõne blokeerimisnimekiri**.
 - Vajutage , et **blokeerida võõraste kõned**.

- Vajutage , et **blokeerida edasisuunatud kõned**.
- Vajutage , et **blokeerida kontaktide kõned**.
- Vajutage , et **blokeerida varjatud numbrite kõned**.

Suurenda kiirust



Kasutage  **Suurenda kiirust**, et telefon kiiremini töötaks. Funktsioon tühjen-
dab töötavate kolmanda osapoole rakenduste, töötavate süsteemirakenduste ja
lukustatud töötavate rakenduste vahemälu ja mälu.

Puhastaja

Kasutage  **Puhastit**, et kustutada telefoni salvestatud kasutuid üksusi ja muu-
ta telefon kiiremaks ja tõhusamaks.





Puhastage prügist

Puhastaja skaneerib vahemälufailidest, vananenud failidest, paigalduspaketti-
dest, jääkidest ja mälu vahemälust prügifaile. Saate üksused puhastada.


1. Vajutage  **turvalisus**.
2. Vajutage  **puhastaja**, et käivitada automaatne prügiotsing.
3. Valige üksused, mida soovite puhastada.
4. Valitud üksuste puhastamiseks vajutage allolevat nuppu.

Seadke meeldetuletus

Kui prügikast saab täis, saate **puhastaja** rakenduse kasutamise kohta märguan-
de.


1. Minge  **Turvalisus** >  **Puhastaja**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage , et lubada **Puhastuse meeldetuletus**.
4. Määrake prügikasti suuruse piirang ja ajastage märguande sagedus.

Andmekasutus

Kasutage  **Andmekasutust** oma andmeplaani haldamiseks. See jälgib andme-
kasutust ja aitab piirata mobiilse andmeside, taustaandmete või rakenduste Wi-
Fi kasutamist.

Sügavpuhastus


Kustutage üleliigne foto

Kasutage  **sügavpuhastust**, et tuvastada topelt fotosid ja kehva kvaliteediga pilte teie  **galeriis**. Saate valida üleliigsete üksuste kustutamise.

Desinstallige kasutamata rakendus

Kasutage harva kasutatavate rakenduste kustutamiseks  **sügavpuhastust**, et vabastada ruumi.


Kustutage rakenduse andmed

Kasutage iga rakenduse jaoks ebaoluliste andmete kustutamiseks  **sügavpuhastust**.







Kustutage suur fail

Kasutage  **sügavpuhastust** ebaoluliste suurte failide kustutamiseks.


Kustutage ebavajalik video

Kasutage  **sügavpuhastust**, et näha kõiki telefoni salvestatud videoid. Saate ebavajalikud kustutada ja ruumi vabastada.

Sügavpuhastuse seaded

1. Minge  **Turvalisus** >  **Sügavpuhastust**.
2. Vajutage telefon paremas ülanurgas .
3. Valige **sügavpuhastuse** seadete haldamine.
 - Vajutage , et lubada funktsiooni **meeldetuletus puhastamiseks** ning seejärel määrata prügikasti suuruse limiit ja ajakava.
 - **Rakendusmälu skaneerimise** lubamiseks vajutage .
 - **Avakuva otseteede näitamise** lubamiseks vajutage .


Dual apps

 **Dual apps** võimaldab teil kloonida seadmes olemasolevat rakendust ja kasutada seda eraldiseisvana erineva kontoga. Vaadake lisateabe saamiseks [Kaksikrakendused](#).



Facebooki puhastaja

Kasutage  **Facebooki puhastaja** piltide, videote, GIF-ide või vahemälufailide puhastamiseks.





Game Turbo

 **Game Turbo** suurendab mängude ühenduse stabiilsust, piirates taustal alla-laadimise ribalaiust ja vähendades võrgu viivitust. See funktsioon vabastab taustaprotsesside jaoks reserveeritud mälu, et anda mängule rohkem ruumi ja vältida teadatel mängu häirimist.









Avage mängu Game Turboga

1. Minge  **Turvalisus** >  **Game Turbo**.
2. Mängu valimiseks libistage ekraani vasakpoolses osas üles või alla.
3. Mängu **Game Turboga** käivitamiseks vajutage **Alusta mängimist**.




Lisage mängu Game Turbosse




1. Minge  **Turvalisus** >  **Game Turbo**.
2. Vajutage  mängude vaatamiseks.
3. Mängude lisamiseks **Game Turbosse** vajutage mängude kõrval valikut .

Halda Boosteri üldseadeid

1. Minge  **Turvalisus** >  **Game Turbo** > .
2. Vajutage **Üldised seaded**.
3. Valige Boosteri üldseadete haldamine.
 - Vajutage , et lubada mängukogemuse parandamiseks **Game Turbo**.
 - **Mängusisesed otseteed** lubamiseks vajutage . Mängude vaatamiseks saate libistada ekraani ülemisest servast.
 - Vajutage , et lubada **Sisu soovitused**, et saada mängudega seotud sisu-soovitusi.
 - **Eemaldage lisatud mängud avakuvalt** lubamiseks vajutage .
 - Mängude korruga desinstallimiseks vajutage **Desinstallige mängu**.
 - **Avakuva otsetee** lubamiseks vajutage .
 - Vajutage **Lisage mäng**, et lisada mängu **Game Turbo** rakendusse.





Seadistage jõudlusrežiim

1. Minge  **Turvalisus** >  **Game Turbo** > .
2. Jõudlusrežiimi seadistamiseks vajutage **Jõudlusrežiim**.

- **Wi-Fi optimeerimine** , **Optimeeritud puutetundlikud juhtnupud** või **Täiustatud heli** lubamiseks vajutage valikut **jõudlusrežiim**. **Wi-Fi optimeerimine** vähendab Wi-Fi võrgu viivitust. **Optimeeritud puutetundlikud juhtnupud** suurendab puutele reageerimist ja tundlikkust. **Täiustatud heli** parandab heli ja vähendab ümbritsevat müra vestlustes.
- **Jõudluse optimeerimine** lubamiseks vajutage , et vältida ülekuumenumist ja riistvaraga seotud probleeme.
- Rakenduste lisamiseks eranditesse ja nende optimeerimise vältimiseks vajutage **Mälu erandid**.
- **Mi WiFi kiiruse suurendamine** lubamiseks vajutage , et suurendada ühenduse kiirust 10% kuni 20%, kui telefon on ühendatud Mi/Redmi ruuteritega.
- **Ekraani ereduse automaatne vähendamine** lubamiseks vajutage .



Seadistage mängu DND

See funktsioon piirab mängude mängimisel valitud süsteemifunktsioone, nuppe ja täisekraani žeste.

1. Minge  **Turvalisus** >  **Game Turbo** > .
2. Mängu DND seadistamiseks vajutage **Mängu DND**.
 - Vajutage **Täiustatud kogemus** , et valida **Lülitage automaatne erodus välja** , **Lülitage lugemisrežiim välja** , **Piirake kuvatõmmiste žeste** või **Ärge avage teavitusalat** lubamine.
 - **Nuppude ja žestide piiramine** lubamiseks vajutage .

Halda GPU seadeid

GPU seaded aitavad valida või kohandada jõudlust pildikvaliteedi, kõrgeima kaadrisageduse ja mängu jõudluse vahel, kui mängite mängu.



1. Minge  **Turvalisus** >  **Game Turbo**.
2. Vajutage telefoni allosas **Vaikimisi**.
3. Vajutage **GPU seaded** , et valida GPU režiime, näiteks **Vaikimisi** , **Säästke akut** , **Tasakaalusta** , **Kõrge kvaliteet** või **Kohandatud**.

Note

Kohandatud võimaldab teil kohandada **Kaadrisagedus** , **Eraldusvõime** , **Anisotroopne filtreerimine** , **Tekstuuri filtreerimise kvaliteet** , **Mipmap LOD bias** ja **Mitme lõimega renderdamine** valikuid.



Seadistage puutetundlikud juhtnupud

Puutetundlikud juhtnupud aitavad jõudlust valida või kohandada **Klassikaline režiim (vaikeseade)** , **Pro režiim** , **Sihtimise täpsus** ja **Vajutuse stabiilsus** vahel.

1. Minge  **Turvalisus** >  **Game Turbo**.
2. Vajutage telefoni allosas **Vaikimisi**.
3. Vajutage **Lisasätted** , et valida **PUUTETUNDLIKUD JUHTNUPUD** režiimid.
 - Vajutage **Klassikaline režiim (vaikeseade)**.
 - Vajutage **Pro režiim** . **Pro režiim** on mõeldud professionaalsetele mängijatele.
 - Vajutage **Kohanda** , et isikupärastada **Libistamise reaktsioon** , **Tundlikkus pidevate vajutuste suhtes** , **Sihtimise täpsus** ja **Vajutuse stabiilsus**.



Seadistage puutekindel ala

Funktsioon vähendab puutetundlikkust servade lähedal, et vältida puutetundlike juhtnuppude käivitamist.



1. Minge  **Turvalisus** >  **Game Turbo**.
2. Vajutage telefoni allosas **Vaikimisi**.
3. Vajutage **Lisasätted** , et valida **Puutekindel ala**.

Seadistage täiustatud visuaalid

Funktsioon aitab suurendada kontrasti ja täiustada mängude detaile.

1. Minge  **Turvalisus** >  **Game Turbo**.
2. Vajutage telefoni allosas **Vaikimisi**.
3. Vajutage **Lisasätted** , et valida **Täiustatud visuaalide** jõudlus.

Vaikimisi seadete taastamine

1. Minge  **Turvalisus** >  **Game Turbo**.
2. Vajutage telefoni allosas **Vaikimisi**.
3. Vajutage **Lisasätted** , et valida **Vaikimisi seadete taastamine**.

4. Vajutage **Taasta**.

5. Vajutage **OK**.



Hallake ujuva akna otseteid

1. Avage mäng  **Game Turbos**.

2. Libistage külgriba paremale, et avada **Külgriba**.

3. Vajutage  rakenduste loendis.

4. Hallake rakenduse ujuva akna otseteid.

- Vajutage , et lisada rakendus ujuva akna otseteedesse.
- Vajutage , et eemaldada rakendus ujuva akna otseteedest.

5. Vajutage **Valmis**.

Note

- Saate lisada kuni 10 rakendust.
- Rakenduse ikoonide ümberpaigutamiseks vajutage ikoonile ja hoidke all.

Tööriistad

Kiirseedete jaoks saate mängu sisenemisel kasutada **Külgriba**.

Note

- Mõnel mudelil on võimsamad ja mitmekesisemad **Külgriba** funktsioonid. Saate kontrollida, kas funktsioonid on teie mudelitele saadaval.
- Funktsiooni kasutajaliidese nimi võib olenevalt teie seadmest olla **Külgriba** või **Tööriistad**.

Suurendage jõudlust

1. Avage mäng  **Game Turbos**.

2. Libistage külgriba paremale, et avada **Külgriba**.

3. Jõudluse suurendamiseks vajutage **Boost**.

Kasutage hääle muutjat



Saate kasutada hääle muutjat, et oma vestlusi elavdada.

Peate andma **Hääle muutjale** loa heli salvestamiseks.

1. Avage mäng  **Game Turbos**.



2. Libistage külgriba paremale, et avada **Külgriba**.
3. Vajutage **Hääle muutja**, et muuta oma kõne häält.
4. Valige hääle tüüp **Originaal** , **Tüdruk** , **Naine** , **Multikas** , **Robot** või **Mees** seast.

Note

Võite vajutada ja hoida  all, et rääkida 0–10 sekundi jooksul, seejärel vabastada , et kuulata hääle demo.

Seadistage taimereid

Saate seansside ajastamiseks seadistada neli taimerit.


1. Avage mäng  **Game Turbos**.
2. Libistage külgriba paremale, et avada **Külgriba**.
3. Nelja taimeri näitamiseks vajutage **Taimer**.
4. Taimeri käivitamiseks vajutage .
5. Taimeri peatamiseks vajutage aega.

Note

Saate taimereid käivitada erinevatel aegadel.

Avage rakendus ujuvas aknas


Saate avada rakenduse ujuvas aknas ilma mängukogemust katkestamata.

1. Avage mäng  **Game Turbos**.
2. Libistage külgriba paremale, et avada **Külgriba**.
3. Vajutage rakenduse ikooni, et avada rakendus ujuvas aknas.

Note

Kui soovite teada saada, kuidas ujuvaid aknaid liigutada, ujuvaid aknaid täisekraani režiimis vaadata, ujuvaid aknaid minimeerida või rakendust minimeerida, vaadake lisateabe saamiseks [Ujuvate akende tundmaõppimine](#).




Kasutage tööriistade funktsioone

1. Avage mäng  **Game Turbos**.
2. Libistage külgriba paremale, et avada **Külgriba**.
3. Valige tööriistade funktsioonide kasutamine

- Vajutage **Tühjenda mälu** mängude jaoks rohkem ruumi vabastamiseks.
- Vajutage **Vabastage ruumi** sügavpuhastuse läbiviimiseks.
- Vajutage **Kuvatõmmis** mängudest kuvatõmmise tegemiseks.
- Vajutage **Salvesta** mängudest kuvavideo tegemiseks.
- Vajutage **DND** ujuvate teadete piiramiseks.

Peida rakendused

Peida rakendused kasutamine võimaldab peita rakenduste ikoone, et neid enam avakuval ei kuvataks.

1. Minge  **Turvalisus** >  **Peida rakendused**.
2. Rakenduse ikooni peitmiseks vajutage rakenduse kõrval .






Ava peidetud rakendusi

1. Liigutage avakuval kahte sõrme üksteisest eemale.
Kuvatakse peidetud rakendustega kaust.
2. Vajutage peidetud rakendusel.



Note

Kui olete rakenduse luku sisse lülitanud, peate peidetud kausta avamisel sisestama parooli.


Halda rakenduste peitmist

1. Minge  **Turvalisus** >  **Peida rakendused**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Halda **Peida rakendused**.
 - Vajutage , et lubada **Peida teated**, et mitte kuvada peidetud rakenduste teateid.
 - Vajutage , et lubada **Rakenduse lukk**, et kaitsta privaatsid faile.



Rakenduste haldamine

Rakenduste värskendamiseks ja desinstallimiseks või õiguste haldamiseks saate minna  **Turvalisus** >  **Rakenduste haldamine**. Vaadake lisateabe saamiseks [Rakenduste haldamine](#), [Kaksikrakendused](#) ja [Õigused](#).

Privaatsus


Kasutage  **Privaatsus**, et hallata rakendusi, mis taotlevad tundlikke lube, jälgida kuidas rakendused tundlikke lube kasutavad, ja hallata muid privaatsusega seotud lube. Vaadake lisateabe saamiseks [Privaatsuskaitse](#).

Teine ruum

Saate minna  **Turvalisus** >  **Teine ruum**, et luua teine ruum andmete eraldamiseks ja kaitsmiseks.



Teise ruumi sisselülitamiseks vaadake lisateabe saamiseks [Lülita sisse teine ruum](#).

Turbeskannimine

Kasutage  **turbeskannimist**, et kontrollida oma telefoni ohtlike rakenduste ja viiruste suhtes. Funktsioon lahendab õigeaegselt Wi-Fi, maksekeskkonna, privaatsuse ja viirustega seotud probleemid.





Kasutage turbeskannimist

Kasutage turbeskannimist, et skaneerida süsteemi ja saada soovitusi prügikasti puhastamiseks ja uute funktsioonide kontrollimiseks.


1. Minge  **Turvalisus** >  **Turbeskaneering**.
2. Ruumi vabastamiseks või uute funktsioonide vaatamiseks vajutage soovitus-tele.

Skaneeri enne installimist

Rakendusi kontrolliti enne installimist viiruste ja pahavara suhtes.

1. Minge  **Turvalisus** >  **Turbeskaneering**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. **Enne installimist skaneerimise** lubamiseks vajutage .

Lahendage probleemid


Kasutage  **Lahendage probleemid** telefoni jõudluse, võrgu, seadete, aku ja muude probleemide skannimiseks ja lahendamiseks.

Note

Kui leiate probleeme, võite vajutada **Esita**, et teavitada probleemidest või soovitustest **Teenused ja tagasisides**.

Võrgutest


Leia ja lahenda võrguga seotud probleemid

Kui teil tekib võrguga probleeme, kasutage võrgutesti käivitamiseks funktsiooni  **testi võrku**. Pärast testitulemuste nägemist saate praeguste võrguprobleemide lahendamiseks järgida ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ühendatud rakenduste sulgemine


Testitulemustes näidatakse kõiki hetkel internetiga ühendatud rakendusi. Saate vajutada rakendusel, et see sunniviisiliselt välja lülitada.

Teemad



 **Teemad** võivad anda teie telefonile uue välimuse. Teemad on MIUI ametlik isikupärastamise platvorm, kus on tuhandeid kvaliteetseid teemasid. Peale tuttavate teemade, taustapiltide, helinate ja fontide saate lukustusekraanile ning avakuvale leida palju muid isikupärastamise võimalusi.


Tööriistad


Kalkulaator


Põhiliste aritmeetiliste arvutuste tegemiseks standardse kalkulaatoriga saate kasutada  **Kalkulaatorit**. Teaduslikku kalkulaatorit saab kasutada ka trigonomeetriliste funktsioonide, nurkradiaanide, juurte ning finants- ja valuuta hindamiseks.


Kasutage kalkulaatorit


1. Avage  **Kalkulaator**.
2. Valige õiged kalkulaatorid.
 - Vajutage , et kasutada tavalist kalkulaatorit põhiliste aritmeetiliste arvutuste tegemiseks.





- Trigonomeetriliste funktsioonide, nurkradiaanide ja juurte teaduslikule kalkulaatorile lülitumiseks vajutage .





- Vajutage , et kasutada konverteri kalkulaatorit valuutade ja mitme määrtühiku teisendamiseks.



- Vajutage , et kasutada hüpoteeklaenukalkulaatorit, mis aitab teil planeerida rahalisi vahendeid koos reguleeritavate tagasimakseviiside ja intressimääradega.




Kopeerige, kustutage või tühjendage numbreid




1. Avage  **Kalkulaator**.
2. Arvutamiseks vajutage numbritele.
3. Valige numbrite kopeerimine, kustutamine või tühjendamine.
 - Puudutage ja hoidke arvutustulemust ekraanil, seejärel vajutage **Kopeeri**. Nüüd saate tulemuse mujale kleepida.
 - Vajutage , et kustutada viimane number, kui teete numbri sisestamisel vea.
 - Viimase kirje kustutamiseks vajutage **C** või kõigi kirjete kustutamiseks vajutage **AC**.

Kell

Lisa äratus

Saate seada äratusi mis tahes kellaajaks ja panna need korduma ühel või mitmel nädalapäeval.





1. Avage  **Kell**.
2. Äratuse lisamiseks vajutage avalehel .
3. Kohandage äratuse kellaega.
4. Määrake helin, korduste sagedus ja muud elemendid.
5. Vajutage .

Äratuse kellaaja kõrval kuvatakse .



Lülitage äratuse välja

Saate alarmi välja lülitada üks kord selle seadistamise päeval või korduva äratuse välja lülitada.

1. Avage  **Kell**.
2. Vajutage äratuse kellaaja kõrval .
3. Valige, kas korduv alarm välja lülitada üheks korraks või jäädavalt.

Lisa kohandatud kell





Saate lisada eri riikide ja piirkondade kellad, et võrrelda aega.

1. Avage  **Kell**.
2. Vajutage .
3. Vajutage .
4. Otsige riiki või linna.




5. Kohandatud kella avalehele lisamiseks vajutage soovitud asukohal.

Kasutage stopperit

Stopperi abil saate mõõta tegevuse, näiteks matsi või sündmuse kestust.




1. Avage  **Kell**.
2. Vajutage .
3. Alustamiseks vajutage .
4. Vajutage  stopperi peatamiseks.

Note




Erinevate ajavahemike tähistamiseks saate vajutage , jätkamiseks vajutage  või  stopperi lähtestamiseks.

Seadistage taimer


Taimeri abil saate kindlaksmääratud ajast maha loendada. Saate taimerile seadistada aegu kestusega ühest sekundist kuni 99 tunni, 59 minuti ja 59 sekundini.

1. Avage  **Kell**.
2. Vajutage .
3. Määrake ajaperiood.
4. Ajavahemikuga alustamiseks vajutage .

Note


Taimer peatub automaatselt, kui ajavahemik lõpeb. Taimeri peatamiseks võite vajutada ka , jätkamiseks  või taimeri lähtestamiseks vajutada .

Tip


Taustaheli lisamiseks saate vajutada . Saate ka valida, et ümbritseva mürahelinaga taimeri aja lõppedes alarmi ei kõlaks.

Kompass

Saate kasutada **Kompassi** oma suuna, asukoha ja kõrguse näitamiseks.



Kasutage kompassi


1. Avage  **Kompass**.
2. Asetage telefon horisontaalsele või vertikaalsele pinnale, et näha kompassi esikülge.

Tip

Kui hoiate telefoni vertikaalselt, näete kaamera pakutavat reaajas vaadet.

Kasutage loodi

Loodiga saab mõõta, kas pind on horisontaalne või vertikaalne.

1. Avage  **Kompass**.
2. Telefoni loodina kasutamiseks nipsake avakuval vasakule.
3. Asetage seade horisontaalsele või vertikaalsele pinnale, et näha loodi esikülge.



Note

Kui ringide värv muutub roheliseks, näitab see, et telefon on pinna suhtes horisontaalne või vertikaalne.

Allalaadimised

Saate allalaaditud rakenduste ja muude failide haldamiseks kasutada **Allalaadimised**.





Lisa uus allalaadimistoiming

1. Avage  **Allalaadimised**.
2. Vajutage  paremas allnurgas.
3. Sisesta lahtrisse HTTP- või HTTPS-link.
4. Vajutage **Lae alla**.


Tip

Lõpetatud allalaadimistoimingute vaatamiseks saate avalehelt vasakule libistada.

Kustutage allalaaditud töö

1. Avage  **Allalaadimised**.
2. Allalaadimislehe avamiseks vajutage .
3. Valige allalaaditud töö kustutamine.
 - Puuduta ja hoia üksust all, seejärel vajutage .
 - Vajutage üksusel, seejärel vajutage .




Mi Remote

 **Mi Remote** on universaalne kaugjuhtimispuldi rakendus, mis töötab teie telefoni IR Blaster (Infrared Blaster) pordiga. Mi Remote toetab Samsungi, LG, Sony, Panasonicu, Sharpi, Haieri, Videoconi, Micromaxi, Onida ja teisi kaubamärke. Saate juhtida saadaolevaid seadmeid, sealhulgas telereid, digibokse, DVD-mängijaid, nutibokse, kliimaseadmeid, projektoreid, kaameraid ja muid oma kodus olevaid seadmeid.




Helisalvesti

Saate kasutada **Helisalvestit** sündmuse, koosoleku, isiklike märkmete või klassiruumi loengute, loominguliste ideede ja muu sellise salvestamiseks.



Salvesta heli

1. Avage  **Helisalvesti**.
2. Alustamiseks vajutage .
3. Salvestamise peatamiseks vajutage .
4. Salvestise salvestamiseks vajutage **OK**.

Tip

- Salvestise nimi genereeritakse vaikimisi. Saate nime ümber muuta.
- Konkreetsete segmentide märkimiseks võite vajutada , salvestise pausile panemiseks vajutada  ja salvestise jätkamiseks vajutada .


Vaadake salvestusi

1. Avage  **Helisalvesti**.
2. Vajutage telefoni paremas allnurgas .
3. Vajutage salvestusel, mida soovite vaadata.

Seadistage salvesti

1. Avage  **Helisalvesti**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Valige salvesti seadete haldamine.
 - Vajutage , et lubada **Kuulari režiim** heli esitamist kõrvaklappide kõlari abil.
 - Vajutage , et lubada **Lukustatud ekraani teavitused** sinise indikaatori kuvamist lukustusekraanil salvestamise ajal.
 - Vajutage , et lubada **Avakuva näidik** sinise indikaatori kuvamist avakuval salvestamise ajal.
 - **Vaigista helin salvestamise ajal** lubamiseks vajutage .
 - **Nime salvestamine manuaalselt** lubamiseks vajutage .
 - Vajutage **Salvestuse formaat**, et valida **AAC**, **MP3** või **WAV**.
 - Vajutage **Failihaldusõigused**, et võimaldada salvestil salvestatud failidele juurde pääseda.
 - Vajutage **Kustuta sünkroniseeritud salvestusi**, et kustutada sünkroniseeritud salvestusi.
 - Vajutage **Hiljuti kustutatud üksused**, et hallata kustutatud üksusi. Kustutatud üksusi saab hoida prügikastis kuni 30 päeva.
 - Vajutage **Kustuta andmed**, et kustutada vahemällu salvestatud üksusi, rakenduse andmeid ja kohandatud seadeid.

Skanner

Erinevat tüüpi QR-koodide ja vötkoodide skaneerimiseks saate avada  **Skanner** ja asetada QR-koodi raami.

Caution

Te ei kasuta skannerit teie isikuandmeid sisaldavate objektide pildistamiseks.

Tip




Pimedas keskkonnas saate välgu sisse lülitada.

Teenused ja tagasiside

Saate ettejuhtuvatest probleemidest teavitada meie arendajaid. Teie soovitusel MIUI täiustamiseks on teretulnud. Teeme alati endast parima, et parandada teavitatud probleeme peatselt saabuvate uuendustega.

Avage teenused ja tagasiside

Saate pääseda **Teenused ja tagasisidele** ligi ühega kahest järgmisest meetodist.

- Vajutage tööriistade alt  **Teenused ja tagasiside**.
- Vajutage  **Teenused ja tagasiside** valikus  **Seaded**.


Esita tagasiside

1. Avage **Teenused ja tagasiside**.
2. Vajutage **Esita tagasiside**.
3. Probleemide kirjeldamiseks valige **Probleemid** või **Soovitused**.
 - Vajutage **Probleemid** ja kirjeldage probleemi.
 - Vajutage **Soovitused** ja jagage oma arvamust, kuidas sooviksite teie MIUI-d täiustada.
4. Valige oma tagasiside üksus.
5. Valige reproduktiivsus ja aeg.
6. Vajutage **Saada**.

Note

Tagasiside esitamisel saate lisada pildi või video, sisestada oma telefoninumbri või e-posti aadressi või lisada logisid.


ShareMe

Saate kasutada  **ShareMe** failide varundamiseks või edastamiseks Android seadmete või mobiilseadmete vahel. Vaadake lisateabe saamiseks [Edasta faile ShareMe rakendusega](#).

Ilm




Saate kasutada **Ilm**, et vaadata ilma oma praeguses asukohas ja muudes asukohtades. Saate vaadata eelseisvat tunnipõhist ja 5-päevast prognoosi ning näha õhusaastet ja muud teavet.

Vaata ilmateavet



Saate avada  **Ilm**, et vaadata oma asukoha praegust ja 5-päevast ilmaennustust. Samuti saate avalehel vaadata 24-tunnist prognoosi, tuule kiirust ja suunda, tegelikku tunnetust, UV-indeksit ja rõhku.

Lisage linn oma ilmateate nimekirja



Saate lisada ja vaadata erinevate linnade ilmateavet oma ilmateate nimekirjas.

1. Avage  **Ilm**.
2. Vajutage avalehe vasakus ülanurgas valikut .
3. Otsige linna.
4. Vajutage valikut , et lisada linn avalehele.

Kustutage linn





1. Avage  **Ilm**.
2. Vajutage avalehe vasakus ülanurgas valikut .
- Kuvatakse ilmaloend.
3. Puudutage ja hoidke linna all.
4. Vajutage **Kustuta**.

Ilmateabe jagamine

1. Avage  **Ilm**.
2. Vajutage avalehe paremas ülanurgas valikut .
3. Vajutage **Jaga**.
- Süsteem loob automaatselt pildi ilmateabega.
4. Valige platvorm oma pildi jagamiseks.

Halda ilma seadeid

Saate määrata oma eelistatud ilmaühikute kuvamise, ilmateabe uuendamise aja ja muuta heliefekte, kui ilm muutub.



1. Avage  **Ilm**.
2. Vajutage avalehe paremas ülanurgas valikut .
3. Ilma seadete haldamiseks vajutage **Seaded**.
 - Seadistage oma eelistatud temperatuuriühikud, tuule kiiruse ühikud või õhurõhu ühikud.
 - Vajutage , et lubada **Uuenda öösel automaatselt**, et lubada rakendusel uuendada ilmateavet ajavahemikus 23:00–7:00.
 - Vajutage , et lubada **Heliefektid** kui ilm muutub.

Xiaomi Community

 **Xiaomi Community** on ametlik foorum Xiaomi kasutajatele. See aitab ja edastab viimaseid uudiseid Xiaomi toodete ja MIUI uuenduste kohta. Saate vestelda Xiaomi fännidega Xiaomi Community's.

Vaadake viimaseid uudiseid

Saate vaadata viimaseid uudiseid ja kommentaare Xiaomi ja MIUI kohta kogukonna ametlikelt kontodelt või kasutajatelt.



1. Avage  **Xiaomi Community**.
2. Viimaste uudiste vaatamiseks vajutage  **KODU**.
3. Täpsemate üksikasjade nägemiseks vajutage uudisele, mis teid huvitab.

Tip

Võite ka lisada kommentaari uudise alla.

Tehke postitus

Saate postitada kõike, mida soovite öelda ja jagada oma ideid teiste sarnaste huvidega kogukonna kasutajatega.

1. Avage  **Xiaomi Community**.
2. Vajutage , et valida, kas postitada postitus, teema, video, küsitlus või Q&A.
3. Sisestage tekst, mida soovite jagada.



4. Vajutage **Esita**.

Tip

Samuti saate valida foorumi, lisada teema, lisada oma postitusele fotosid, videoid ja muid meediafaile. Teised samade huvidega kasutajad võivad teie postituse hõlpsalt üles leida.

Liituge foorumiga

Saate liituda foorumiga, mis teid huvitab, ja vaadata foorumi viimaseid uudiseid ja teavet.



1. Avage  **Xiaomi Community**.
2. Oma foorumite vaatamiseks vajutage  **FOORUM**.
3. Kõikide foorumite vaatamiseks vajutage **Liitu**.
4. Valige foorum, millega soovite liituda, seejärel vajutage foorumi kõrval **Liitu**.

Peatükk 11 Turvalisus ja ohutus



Paroolid ja turvalisus

telefon kaitsmiseks saate määrata parooli. Kui lülitate telefoni sisse või äratate selle üles, peate sisestama parooli, et avada telefon.

Seadistage ekraanilukk

1. Minge  **Seaded** >  **Paroolid ja turvalisus** > **Ekraanilukk**.
2. Valige ekraaniluku tüüp.
 - telefon lukustamiseks vajutage **Muster** sõrmega lihtsa mustri joonistamiseks. Vaadake lisateabe saamiseks [Määrake mustriga lukk](#).
 - telefon lukustamiseks vajutage 4–16 numbri sisestamiseks **PIN**. Vaadake lisateabe saamiseks [Seadistage PIN-koodiga lukk](#).
 - Vajutage **Parool**, et telefon lukustamiseks sisestada neli või enam tähte või numbrit. Vaadake lisateabe saamiseks [Seadistage näotuvastusluk](#).

Määrake mustriga lukk



1. Minge  **Seaded** >  **Paroolid ja turvalisus** > **Ekraanilukk**.
2. Vajutage **Muster**.
3. Joonistage avamismuster ja vajutage seejärel **Edasi**.

4. Joonistage avamismuster uuesti ja vajutage seejärel **Confirm**.

 **Note**

Kui te ei soovi muid lukustusviise määrata, vajutage **Tühista**.



Seadistage PIN-koodiga lukk

1. Minge  **Seaded** >  **Paroolid ja turvalisus** > **Ekraanilukk**.
2. Vajutage **PIN**.
3. Sisestage 4 kuni 16 numbrit.
4. Vajutage **Jätka** ja seejärel vajutage **OK**, et oma parool kinnitada.

 **Note**

Kui te ei soovi muid lukustusviise määrata, vajutage **Tühista**.

Seadistage paroolilukk



1. Minge  **Seaded** >  **Paroolid ja turvalisus** > **Ekraanilukk**.
2. Vajutage **Parool**.
3. Sisestage 4 või enam numbrit või tähte.
4. Vajutage **Jätka** ja seejärel vajutage **OK**, et oma parool kinnitada.

 **Note**

Kui te ei soovi muid lukustusviise määrata, vajutage **Tühista**.

Seadistage sõrmejäljelukk

Enne **Sõrmejäljega avamine** seadistamist peate esmalt seadistama **Ekraanilukk**. Lisateabe saamiseks saate vaadata [Seadistage ekraanilukk](#).

1. Minge  **Seaded** >  **Paroolid ja turvalisus** > **Sõrmejäljega avamine**.
2. Kinnitage oma isikusamasus ekraani avamisega.
3. Lisage sõrmejäljeskannerisse oma sõrmejalg.
4. Vajutage **Valmis**.

 **Tip**



Veenduge, et nii sõrm kui ekraan oleksid puhtad.

Note

Sõrmejäljeanduri asukoht võib erinevatel mudelitel erineda. Sõrmejäljeandurid võivad paikneda telefon'i külgedel või ekraani allservas.

Seadistage näotuvastuslukk




Enne **Näotuvastusega avamine** seadistamist peate esmalt seadistama **Muster**. Lisateabe saamiseks saate vaadata [Seadistage ekraanilukk](#).

1. Minge  **Seaded** >  **Paroolid ja turvalisus** > **Näotuvastusega avamine**.
2. Kinnitage oma isikusamasus ekraani avamisega.
3. Oma näoandmete lisamiseks vajutage **Start**.
4. Vajutage **Valmis**.

Avage Bluetooth seadmega




telefoni saab avada bluetooth-seadmetega, näiteks mõne Xiaomi toodetud kantava seadme abil.

Enne **Avage Bluetooth seadmega** seadistamist peate esmalt seadistama ekraaniluku. Lisateabe saamiseks saate vaadata [Seadistage ekraanilukk](#).

1. Minge  **Seaded** >  **Paroolid ja turvalisus** > **Avage Bluetooth seadmega**.
2. **Avage seade** lubamiseks vajutage .
3. Kinnitage oma isikusamasus ekraani avamisega.
4. Bluetoothi sisselülitamiseks hüpikaknas vajutage **Luba**.
5. Ühendamiseks vajutage saadaval olevat seadet.



Kasutage privaatsuskaitse parool


Privaatsuskaitse parooli kasutatakse rakenduste jaoks, mis võivad sisaldada tundlikku teavet.

1. Minge  **Seaded** >  **Paroolid ja turvalisus** > **Privaatsuskaitse parool**.
2. **Kasutage privaatsuskaitse parool** lubamiseks vajutage .

Leia minu seade

Saate lubada **Kasutage leia minu seadet** telefoni leidmiseks, lukustamiseks või lähtestamiseks, kui see kaob.



1. Minge  **Seaded** >  **Paroolid ja turvalisus** > **Privaatsus**.
2. Vajutage **Leia minu seade**.

3. **Kasutage leia minu seadet** lubamiseks vajutage . **Kasutage leia minu seadet** on tavaliselt vaikimisi lubatud.
4. telefon leidmiseks vajutage **Rakendus leia minu seade** või **Veebileht leia minu seade**.

Note

Rakendus leia minu seade ei tööta enne, kui lisate Google'i konto.

Turvalisuse olek

Saate minna  **Seaded** >  **Turvalisuse olek**, et vaadata teavet **Leia seade**, **Turvavärskendus** ja **Google Play Protect** kohta.

Note

Google Play Protect kontrollib regulaarselt teie rakendusi ja telefoni kahjuliku tegevuse suhtes. Teid teavitatakse kõigist leitud turvariskidest.

Ohutus ja hädaabi



Hädaolukorras saate oma telefoni kasutada kiiresti ja lihtsalt abi kutsumiseks ja hädaabikontaktide teavitamiseks.

Hädaabi teave



Meditsiiniline teave ja hädaabikontaktid võivad hädaolukorras päästjaid aidata.

Lisage meditsiinilised andmed

Lisage oma isikuandmed, nimi, aadress, veretüüp, allergiad ja muud meditsiinilised andmed, et päästja saaks teie andmed kiiresti teada.



1. Minge  **Seaded** >  **Ohutus ja hädaabi** > **Hädaabi teave**.
2. Vajutage **Lisage teavet**.
3. Vajutage meditsiiniliste andmete lisamiseks **Nimi**, **Aadress**, **Veregrupp**, **Allergiad**, **Ravimid**, **Elundidoonor** või **Meditsiinilised andmed**.

Note

Saate meditsiiniliste andmete lisamiseks minna ka  **Seaded** >  **Ohutus ja hädaabi** > **AVA HÄDAABI TEAVE**.

Lisage hädaabikontakt

Saate lisada hädaabikontakte, et aidata päästjatel teie pere ja sõpradega ühendust võtta.

1. Minge  **Seaded** >  **Ohutus ja hädaabi** > **Hädaabi teave**.
2. Vajutage **Lisa kontakt**.
3. Valige kontakt.
4. Vajutage kontaktile, et lisada see hädaabikontaktide loendisse.




Tip

Kontakti otsimiseks võite vajutada .

Hädaabi SOS




Kasutage hädaabi SOS-i

Pärast funktsiooni lubamist võite vajutada toitenuppu 5 korda või kiiremini, et käivitada hädaabi SOS-i valju heli.



1. Minge  **Seaded** >  **Ohutus ja hädaabi** > **Hädaabi SOS**.
2. **Kasutage hädaabi SOS-i** lubamiseks vajutage . **Kasutage hädaabi SOS-i** on tavaliselt vaikimisi lubatud.

Mängi stardiloenduse alarmi

Pärast funktsiooni lubamist mängib telefon valju heli kui **Mängi stardiloenduse alarmi** algab.

1. Minge  **Seaded** >  **Ohutus ja hädaabi** > **Hädaabi SOS**.
2. **Mängi stardiloenduse alarmi** lubamiseks vajutage .

Lisage abikõne




1. Minge  **Seaded** >  **Ohutus ja hädaabi** > **Hädaabi SOS**.
2. Vajutage **Kutsuge abi**.
3. Sisestage telefoninumber.
4. Vajutage **Salvesta**.

Note

Kui sisestate numbri, mis ei ole hädaabinumber, peab teie telefon olema lukustamata, et kasutada hädaabi SOS ja teie kõnele ei pruugita vastata.

Saada hädaolukorra asukoht

Kui helistate või saadate tekstisõnumi hädaabinumbrile, võib teie telefon automaatselt saata asukoha päästjatele.

1. Minge  **Seaded** >  **Ohutus ja hädaabi** > **Hädaabi asukohateenus**.
2. **Saada ELS-i asukoht** lubamiseks vajutage . **Saada ELS-i asukoht** on tavaliselt vaikimisi lubatud.

Juhtmevabad hädaabiteated

Lubage juhtmevabad hädaabiteated




Te võite saada teateid, mis ohustavad teie elu ja vara, teateid lapseröövi kohta ja testiteavet ohutushoiatussüsteemist.

1. Minge  **Seaded** >  **Ohutus ja hädaabi** > **Juhtmevabad hädaabiteated**.
2. **Lubage teated** lubamiseks vajutage . **Lubage teated** on tavaliselt vaikimisi lubatud.
3. Valige teadete tüüpide lubamine.
 - **Äärmuslikud ohud** lubamiseks vajutage . Funktsioon teavitab äärmuslikest ohtudest elule ja varale.
 - **Tõsised ohud** lubamiseks vajutage . Funktsioon teavitab tõsistest ohtudest elule ja varale.
 - **AMBER teated** lubamiseks vajutage . Funktsioon teavitab lapseröövi hädaabiteatest.
 - **Testi teated** lubamiseks vajutage . Funktsioon võimaldab saada operaatori teste ja igakuiseid teste turvahoiatussüsteemist.

Note

Eelnevate teadete vaatamiseks saate vajutada **Hädaabiteadete ajalugu**.



Määrake hoiatusteelistused

1. Minge  **Seaded** >  **Ohutus ja hädaabi** > **Juhtmevabad hädaabiteated**.
2. Valige hoiatusteelistuste seadistamine.
 - Vajutage , et lubada hoiatusrežiimis **Vibratsioon**. **Vibratsioon** on tavaliselt vaikimisi lubatud.
 - Hoiatuste meeldetuletuse sageduse valimiseks vajutage **Teate meeldetuletus**.

Privaatsus

Vaadake privaatsuse juhtpaneeli



Saate vaadata ajavahemikku, millal rakendused viimase 24 tunni jooksul luba kasutasid.

1. Minge  **Seaded** >  **Privaatsus**.
2. Vajutage **Privaatsuse juhtpaneel**, et vaadata, milliseid lube hiljuti kasutati.
3. Ajajoone vaatamiseks vajutage loal.

Note




Funktsioon ei pruugi mõne mudeli jaoks saadaval olla.

Halda lube

1. Minge  **Seaded** >  **Privaatsus**.
2. Vajutage **Lubade haldur**, et kontrollida rakenduse juurdepääsu teie andmetele.
3. Vajutage loal, et vaadata, millistel rakendustel on sellele loale juurdepääs.
4. Rakenduse loa muutmiseks vajutage rakendusel.




Kuva paroolid

Kuva paroolid kuvab lühidalt tähemärke, kui kirjutate.

1. Minge  **Seaded** >  **Privaatsus**.
2. **Kuva paroolid** lubamiseks vajutage .



Kasutage Google'iga automaattäitmist

Automaatne täitmine Google'iga salvestab ja sisestab vajaduse korral paroole, krediitkaarte või aadresse.

1. Minge  **Seaded** >  **Privaatsus** > **Google'i automaatse täitmise teenus**.
2. **Kasutage Google'iga automaattäitmist** lubamiseks vajutage .



Lubage Google'i asukohaajalugu

Peate lisama ühe Google'i konto või kasutama aadressi myaccount.google.com, et hallata seadeid ilma kontota.

1. Minge  **Seaded** >  **Privaatsus**.
2. **Tegevuste juhtimine** lehe vaatamiseks vajutage **Google'i asukohaajalugu**.



3. Vajutage **Lülita sisse**.

Tegevuste juhtimine

Teie kontole salvestatud andmed aitavad pakkuda teile kõigis Google'i teenustes isikupärastatumat kasutuskogemust. Saate valida, millised seaded salvestavad andmeid teie Google'i kontole. Saate minna  **Seaded** >  **Privaatsus** > **Tegevuste juhtimine**, et hallata **Veebi ja rakenduste tegevus**, **Asukohaajalugu**, **YouTube'i ajalugu** ja **Reklaami isikupärastamine**.

Reklaami ID lähtestamine

Looge uus reklaami ID, mida rakendused saavad nüüdsest kasutada.




1. Minge  **Seaded** >  **Privaatsus** > **Reklaamid**.
2. Vajutage **Reklaami ID lähtestamine**.
3. Vajutage **KINNITA**.

Note



Samuti saate vajutada **Reklaami ID kustutamine**, et näha reklaame, mis ei põhine teie huvidel.

Lubage kasutus ja diagnostika

Funktsioon jagab andmeid, et aidata parandada Android-seadme kasutuskogemust.

1. Minge  **Seaded** >  **Privaatsus**.
2. Kasutus- ja diagnostikateabe vaatamiseks vajutage **Kasutus ja diagnostika**.
3. **Kasutus ja diagnostika** lubamiseks vajutage .

Privaatsuskaitse

Saate minna  **Seaded** >  **Privaatsuskaitse**, et hallata rakendusi, mis taotlevad tundlikke lube, jälgida, kuidas rakendused tundlikke lube kasutavad, ja hallata muid privaatsusega seotud lube.

Hallake kõiki lube

Saate hallata tundlikke lube taotlevaid rakendusi. Vaadake lisateabe saamiseks [Halda lube](#).

Eriload

Saate jälgida, kuidas rakendused tundlikke õigusi kasutavad.



- **Juurdepääs kõikidele failidele:** luba rakendusel lugeda, muuta ja kustutada kõiki seadmes või ühendatud mäluahitudes olevaid faile.

- **Seadme administraatori rakendused:** luba administraatori rakendusel kustutada kõik andmed, muuta ekraanilukku, lukustada ekraan või keelata mõned ekraaniluku funktsioonid.
- **Kuva üle teiste rakenduste:** luba rakenduse kuvamine teiste kasutatavate rakenduste peal.
- **Mitte segada režiimi juurdepääs:** luba rakendusel võimaldada mitte segada režiim.
- **Meedia haldamise rakendused:** luba rakendusel ilma teilt küsimata muuta või kustutada teiste rakendustega loodud meediafaile.
- **Muuda süsteemi seadeid:** luba rakendusel muuta süsteemi seadeid.
- **Seadme ja rakenduse teavitused:** luba rakendusel juurdepääs teavitustele.
- **Pilt-pildis:** luba rakendusel luua pilt-pildis aken, kui rakendus on avatud või pärast sellest lahkumist. Näiteks video vaatamise jätkamiseks.
- **Premium SMS juurdepääs:** luba rakendusele juurdepääs Premium SMS-ile.
- **Piiranguteta andmed:** luba rakendusel andmeid piiramatult kasutada.
- **Installige tundmatud rakendused:** luba rakendusel paigaldada tundmatuid rakendusi. Kuid see funktsioon võib muuta teie telefon'i tundmatute rakenduste rünnakute suhtes haavatavamaks.
- **Äratused ja meeldetuletused:** luba rakendusel seadistada äratusi ja ajastada ajatundlikke toiminguid. Funktsioon võimaldab rakendusel taustal töötada, mis võib kulutada rohkem akut.
- **Kasutusjuurdepääs:** luba rakendusel jälgida, milliseid teisi rakendusi ja kui tihti sa kasutad, sinu operaatorit, keeleseadistusi ja muud üksikasjalikku teavet.
- **VR abiteenused:** luba rakendusel töötada VR abiteenusena.
- **Wi-Fi juhtimine:** luba rakendusel Wi-Fi sisse või välja lülitada, skannida ja Wi-Fi-võrkudega ühendust luua, võrke lisada või eemaldada või ainult kohalikku leviala käivitada.

Muud load



Saate hallata muid privaatsusega seotud lube. Vaadake lisateabe saamiseks [Halda muid lube](#).

Rakendused

Saate minna  **Seaded** >  **Rakendused**, et hallata rakendusi ja nende lubasid, määrata topeletrakendusi ja rakenduse lukku.



Halda süsteemirakendusi

Saate hallata süsteemirakenduse teenuseid ja seadeid. Süsteemirakenduste hulka kuuluvad **muusika**, **helisalvesti**, **kõneseaded**, **kaamera**, **galerii**, **turvalisus**, **süsteemirakenduste uuendaja** ja **Xiaomi pilv**.

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Süsteemirakenduste seaded**.
2. Seadete haldamiseks vajutage süsteemirakendusel.




Rakenduste haldamine

Desinstallige rakendusi

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Rakenduste haldamine**.
2. Vajutage **Desinstalli**.
3. Valige üks või mitu rakendust.
4. Vajutage telefoni allosas **Desinstalli**.

Määrake vaikimisi rakendused




Seadistage vaikimisi rakendused põhikasutuse jaoks, nagu numbrivalimine, sõnumid ja kaamera.

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Rakenduste haldamine**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Vaikimisi rakendused**.
4. Valige põhifunktsioon, et määrata funktsiooni jaoks vaikimisi rakendus.

Näiteks saate veebilehtede sirvimiseks vaikimisi rakenduse **Chrome** või **Mi Browser** valimiseks vajutada **Brauser**.

Lähtestage rakenduse eelistused

Lähtestab kõik keelustatud rakenduste, keelustatud rakenduste teadete, vaikimisi rakenduste ja rakenduste taustaandmete piirangute eelistused.

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Rakenduste haldamine**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Lähtestage rakenduse eelistused**.




4. Vajutage **Lähtestage rakendused**.

Note

Funktsioon ei kustuta rakenduse andmeid.

Avakuva otseteede haldamine




Saate valida, kas lubada süsteemi rakenduste avakuva otseteed, nagu näiteks **Teemad** , **Failihaldur** , **Teenused ja tagasiside** , **Allalaadimised** , **Music** ja **Mi Video**.

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Avakuva otseteede haldamine**.
2. Avakuva otsetee lubamiseks vajutage rakenduse kõrval .

Rakenduse ikoon kuvatakse avakuval.

Kaksikrakendused

Dual apps võimaldab teil kloonida seadmes olemasolevat rakendust ja kasutada seda eraldiseisvana erineva kontoga.

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Dual apps**.
2. Vajutage **Loo**.
3. Kaksikrakenduse loomiseks vajutage rakenduse kõrval .
4. Vajutage **Lülita sisse**.

Note




Kaksikrakendus asub rakenduse nime kõrval. Kui süsteem nõuab mõnda tegevust sellisel rakendusel, millel on kaksikrakendus, küsitakse teilt, millist rakendust kasutada.

Õigused

Luba automaatne käivitamine

See funktsioon võimaldab rakendustel telefoni sisselülitamisel automaatselt käivituda.

Mõned rakendused võivad valesti näidata, et MIUI on takistanud nende käivitamist. Saate kontrollida üksikutele rakendustele antud volitusi.

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Õigused**.
2. Vajutage **Autostart**.
3. Automaatkäivituse lubamiseks vajutage rakenduse kõrval .

Note

Võite vajutada ka rakendusel, et lubada **Lubage rakendustel automaatselt käivituda** ja **Luba rakenduse käivitamine teiste rakenduste poolt**.

Halda lube

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Õigused**.

2. **Lubade haldur** sisenemiseks vajutage **Õigused**.

Load, nagu kalender, kaamera või kontaktid, kuvatakse lubade loendina.

3. Vajutage üksusel, et kontrollida, millised rakendused seda luba kasutavad.

4. Loa haldamiseks vajutage rakendusel.

Halda muid lube

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Õigused**.

2. Muude lubade haldamiseks vajutage **Muud load**.

- Vajutage rakendusel, et kontrollida või muuta lubasid **Rakendused** lehel.
- Vajutage loal, et kontrollida või muuta süsteemi seadeid **Õigused** lehel.

Installige USB kaudu

See funktsioon võimaldab installida teie seadmesse rakenduse USB kaudu

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Õigused**.

2. Vajutage **Installige USB kaudu** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse lukk

Kaitse rakendusi rakenduse lukuga

Rakenduse lukk kontrollib esimest korda teie seadmesse installitud rakendusi ja soovib rakendusi, mis vajavad kaitset.

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Rakenduse lukk**.

2. Vajutage **Lülita sisse**.

3. Seadistage **Muster** parool.

4. Valige Mi konto lisamine või mitte lisamine.




5. Valige rakendused ja vajutage **Kasutage rakenduse lukku**.

Note

Saate sõrmejäljega avamise sisse lülitada.

Rakenduste lisamine rakenduse lukku

Kasutage **Rakenduse lukk** üksikute rakenduste andmete ja oma privaatsuse kaitsmiseks.





1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Rakenduse lukk**.
2. **Rakenduse lukk** avamiseks sisestage parool.
3. Valige rakendus ja vajutage rakenduse lukustamiseks selle kõrval nuppu .

Tip

Rakenduste otsimiseks saate vajutada ekraani ülaosas asuvale otsingukastile.




Keelake rakenduse lukk

Eemaldage kaitse kõigilt rakendustelt koos rakenduse luku parooliga.

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Rakenduse lukk**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage , et keelata **Rakenduse lukk**.
4. Vajutage **OK**.



Seadistage rakendusluku kohaldamise aeg


Saate määrata, millal rakendusluku kohaldada. Kui avate kaitstud rakenduse määratud ajal, peate kinnitama oma rakendusluku parooli.

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Rakenduse lukk**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Luku seaded**, et valida millal **Rakenduse lukk** rakendada.
 - Vajutage **Kui seade on lukustatud**.
 - Vajutage **Kui seade on lukustatud või pärast rakendusest väljumist**
 - Vajutage **Kui seade on lukustatud või 1 minuti jooksul pärast rakendusest väljumist**.

Teate sisu peitmine

Funktsioon ei kuva kaitstud rakenduste teavitussisu lukustusekraanil ja teavitusalal.





1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Rakenduse lukk**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .

3. Vajutage **Teate sisu peitmine**.
4. Vajutage rakenduse kõrval .

Kui saate teate, näete tegeliku sisu asemel teadet **Teil on uus sõnum**.





Avage kõik rakendused korraga

Kõigi kaitstud rakenduste avamiseks sisestage üks kord parool.

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Rakenduse lukk**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. **Kõigi rakenduste korraga avamine** lubamiseks vajutage .




Lukustage kõik rakendused

See funktsioon võimaldab teil lukustada kõik rakendused korraga.

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Rakenduse lukk**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. **Lukustage kõik rakendused** lubamiseks vajutage .





Muuda Paroolitüüpi

Turvalisuse huvides saate rakenduse luku parooli tüüpi ja parooli regulaarselt muuta.

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Rakenduse lukk**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. Vajutage **Muuda Paroolitüüpi**, et muuta rakenduse luku parooli tüüpi ja parooli ennast.





Sõrmejäljega avamine

Saate lisada sõrmejäljega avamise rakenduse lukule.

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Rakenduse lukk**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. **Sõrmejäljega avamine** lubamiseks vajutage .
4. Lisage oma sõrmejalg. Vaadake lisateabe saamiseks [Seadistage sõrmejäljelukk](#).





Näotuvastusega avamine

Saate lisada näotuvastusega avamise rakenduse lukule.

1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Rakenduse lukk**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. **Näotuvastusega avamine** lubamiseks vajutage .

Mi Konto lisamine

Enne **Rakenduse lukk** kasutamist on soovitatav lisada oma Mi Konto. Kui unustate rakenduse luku parooli, saate selle Mi Konto abil lähtestada. Vastasel juhul saate teha ainult tehaseseadete taastamist.




1. Minge  **Seaded** >  **Rakendused** > **Rakenduse lukk**.
2. Vajutage telefoni paremas ülanurgas .
3. **Mi Accounti lisamine** lubamiseks vajutage .

Asukoht

Asukoht võib teie seadme asukoha määramiseks kasutada allikaid, nagu GPS, Wi-Fi, mobiilsidevõrgud ja sensorid.

Lubage asukoha juurdepääs

Lubage rakendustel, millel on asukohaluba, hankida teie asukohateavet.



1. Minge  **Seaded** >  **Asukoht**.
2. **Juurdepääs asukohale** lubamiseks vajutage .

Tip

- 1. **Asukoht** lubamiseks saate Juhtimiskeskuses libistada telefoni paremast ülanurgast allapoole.

Muutke rakenduse asukoha lubasid



Saate lubada rakendusele juurdepääsu asukoha loale kogu aeg, ainult kasutamise ajal või hoopis keelata.

1. Minge  **Seaded** >  **Asukoht** > **Rakenduse asukoha load**.
2. Asukohaloa nägemiseks vajutage rakendust.
3. Muutke rakenduse asukohalube.

Note

- Mõne mudeli puhul vajutage rakenduse asukohalubade muutmiseks **Rakenduse juurdepääs asukohale**.

Asukohateenuste haldamine

1. Minge  **Seaded** >  **Asukoht**.
2. Asukohateenuste haldamiseks vajutage **Juurdepääs asukohale**.
 - Hädaabi asukohateenuse kasutamiseks vajutage **Hädaabi asukohateenus**.
 - Asukoha täpsuse parandamiseks vajutage **Google'i asukoha täpsus**.
 - Asukohaajaloo vaatamiseks Google Appsis vajutage **Google'i asukohaajalugu**.
 - Asukoha jagamise vaatamiseks Google Appsis vajutage **Google'i asukoha jagamine**.
 - Vajutage **Wi-Fi skaneerimine**, et lubada rakendustel ja teenustel igal ajal WiFi-võrke otsida, isegi kui Wi-Fi on välja lülitatud.
 - Vajutage **Bluetoothi skaneerimine**, et lubada rakendustel ja teenustel igal ajal lähedalasuvaid seadmeid otsida, isegi kui Bluetooth on välja lülitatud.

Note

Mõne mudeli puhul saate vajutada **Jagage asukohateavet operaatoriga**, et kõik operaatorid saaksid baasjaama kaudu teavet teie asukoha kohta.



Peatükk 12 Juurdepääsetavus

Juurdepääsetavuse funktsioonid aitavad inimesi, kellel on raskusi nägemise, liikumise, kuulmisega ja muid vaevusi.

Üldine

Lubage juurdepääsetavusmenüü otsetee



Juurdepääsetavusmenüü pakub mugavaid otseteid, mis võimaldavad telefoni kasutada.

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Juurdepääsetavus**.
2. Vajutage **Üldine** lehel **Juurdepääsetavusmenüü**.
3. **Juurdepääsetavusmenüü otsetee** lubamiseks vajutage .

Seadistage juurdepääsetavuse nupp




1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Juurdepääsetavus**.
2. Vajutage **Juurdepääsetavuse nupp** **Üldine** vahekaardil.

3. Valige juurdepääsetavuse nupu seadistamine.

- **Juurdepääsetavuse nupp** lubamiseks vajutage .
- Juurdepääsetavuse nupu asukohta määramiseks vajutage **Asukoht**.
- Juurdepääsetavuse nupu suuruse määramiseks vajutage **Suurus**.
- **Tuhmub, kui ei kasutata** lubamiseks vajutage .
- **Läbipaistev, kui ei kasutata** reguleerimiseks lohitage liugurit vasakule või paremale.

Lubage otsetee lukustusekraanilt




Lubage funktsioonide otsetee sisselülitamine lukustusekraanilt. Hoidke mõlemat helitugevuse nuppu mõni sekund all.

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasättes** > **Juurdepääsetavus**.
2. **Otsetee lukustusekraanilt** lubamiseks vajutage .

Nägemine

Kasutage TalkBack'i

TalkBack pakub suulist tagasisidet, et saaksite kasutada telefoni ilma ekraani vaatamata. TalkBack on mõeldud olukordade või inimeste jaoks, kellel on raskusi ekraani nägemisega.



1. Minge  **Seaded** >  **Lisasättes** > **Juurdepääsetavus**.
2. Vajutage **Nägemine**, et kohandada ekraanilugejaid ja kuva **Nägemine** lehel.
3. Vajutage **TalkBack**.
4. **Kasutage TalkBack'i** lubamiseks vajutage .
5. Vajutage **Luba** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid või kuulake talkback'i, et sooritada toiminguid.


Note

TalkBacki väljalülitamiseks vajutage samaaegselt helitugevusnuppe.

Nüüd saate sõnade või üksuste kuulamiseks vajutada telefon ekraani.

Lubage TalkBack'i otsetee



1. Minge  **Seaded** >  **Lisasättes** > **Juurdepääsetavus**.
2. Vajutage **Nägemine**, et kohandada ekraanilugejaid ja kuva **Nägemine** lehel.

3. Vajutage **TalkBack**.
4. **TalkBack'i otsetee** lubamiseks vajutage .
5. Vajutage **Lülita sisse**.

Note

Nüüd saate TalkBack'i sisse- või väljalülitamiseks korraka vajutada ja hoida all mõlemat helitugevuse nuppu.




Seadistage Talkback

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätteid** > **Juurdepääsetavus**.
2. Vajutage **Nägemine**, et kohandada ekraanilugejaid ja kuva **Nägemine** lehel.
3. Minge **TalkBack** > **Seaded**.
4. Valige TalkBack'i seadistamine.



Saate seadistada **Teksti kõneks muutmise seaded**, **Paljusõnalisus**, **Heli ja vibratsioon** ning kohandada **Fookuse näidik**, žeste, menüüsid ja muid üksusi.



Lubage kõnelemiseks valimise otsetee

Kui funktsioon valige, et kõneleda on sisse lülitatud, saate ekraanil kindlaid üksusi puudutada, et kuulata neid ette loetud kujul.



1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätteid** > **Juurdepääsetavus**.
2. Vajutage **Nägemine**, et kohandada ekraanilugejaid ja kuva **Nägemine** lehel.
3. Vajutage **Valige kõnelemiseks**.
4. **Valige kõnelemiseks otsetee** lubamiseks vajutage .
5. Vajutage **Luba** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et sooritada toiminguid.

Seadistage valige kõnelemiseks funktsioon




1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätteid** > **Juurdepääsetavus**.
2. Vajutage **Nägemine**, et kohandada ekraanilugejaid ja kuva **Nägemine** lehel.
3. Minge **Valige kõnelemiseks** > **Seaded**.
4. Valige kõnelemiseks valimise funktsiooni seadistamine.
 - Vajutage **Teksti kõneks muutmise seaded** eelistatud mootori, keele, kõnetempo ja helitugevuse määramiseks.

- **Loe taustal** lubamiseks vajutage .
- **Teksti lugemine piltidelt** lubamiseks vajutage .

Hallake teksti kõneks muutmise väljundit

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Juurdepääsetavus**.
2. Vajutage **Nägemine** , et kohandada ekraanilugejaid ja kuva **Nägemine** lehel.
3. Vajutage **Teksti kõneks muutmise väljund**.
4. Valige **Teksti kõneks muutmise väljund** haldamine.
 - Vajutage **Eelistatud mootor**, et määrata kõneteenuse mootor.
 - Vajutage **Keel**, et valida teksti kõneks muutmise väljundi keel.
 - **Kõne kiirus** reguleerimiseks lohistage liugurit vasakule või paremale.
 - **Helikõrgus** reguleerimiseks lohistage liugurit vasakule või paremale.



Halda kuva

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Juurdepääsetavus**.
2. Vajutage **Nägemine** , et kohandada ekraanilugejaid ja kuva **Nägemine** lehel.
3. Valige kuva haldamine.
 - Ikooni kuvamise suuruse valimiseks vajutage **Kuva suurus**.
 - **Suurenduse otsetee** lubamiseks vajutage **Suurendus** . **Suurenduse otsetee** võimaldab teil sisu suuremaks muutmiseks kiiresti ekraani sisse suumida.
 - Teie silmadele sobivate värvide korrigeerimiseks vajutage **Värvi korrigeerimine**.
 - Heledate ekraanide tumedaks muutmiseks või tumedate ekraanide heledaks muutmiseks vajutage **Värvi ümberpööramine**.
 - **Eemalda animatsioonid** lubamiseks vajutage .

Kuulmine



Lubage mono heli

Funktsioon ühendab kanaleid heli esitamisel.




1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Juurdepääsetavus**.
2. Vajutage **Kuulmine** , et reguleerida heli **Kuulmine** lehel.

3. **Mono heli** lubamiseks vajutage .

Heli tasakaalu reguleerimine

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Juurdepääsetavus**.
2. Vajutage **Kuulmine** , et reguleerida heli **Kuulmine** lehel.
3. **Heli tasakaal** reguleerimiseks lohistage liugurit vasakule või paremale.

Halda tiitrite eelistusi

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Juurdepääsetavus**.
2. Vajutage **Kuulmine** , et reguleerida heli **Kuulmine** lehel.
3. Vajutage **Tiitrite eelistused**.
4. Halda tiitrite eelistusi.
 - **Kuva tiitrid** lubamiseks vajutage .
 - Teksti suuruse ja pealkirja stiili reguleerimiseks vajutage **Tiitrite suurus ja stiil**.




Note

Kõik rakendused ei toeta tiitrite viidet.

Füüsiline


Lubage Switch Access

Lülitiga juurdepääs võimaldab teil oma Android-seadmega suhelda puuteekraani asemel ühe või mitme lülitiga. **Lülitiga juurdepääs** võib olla kasulik, kui te ei saa telefoniga otse suhelda. Kasutage lüliteid üksuste valimiseks, kerimiseks, kirjutamiseks ja muuks.





1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Juurdepääsetavus**.
2. Vajutage **Füüsiline** , et reguleerida interaktsiooni juhtimisseadmeid ja sisetusseadet **Füüsiline** leheküljel.
3. Vajutage **Lülitiga juurdepääs**.
4. **Kasutage lülitiga juurdepääsu** lubamiseks vajutage .
5. Vajutage **Luba** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et sooritada toiminguid.

Lubage Switch Access'i otsetee



1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Juurdepääsetavus**.

2. Vajutage **Füüsiline** , et reguleerida interaktsiooni juhtimisseadmeid ja sisetusseadet **Füüsiline** leheküljel.
3. Vajutage **Lülitiga juurdepääs**.
4. **Lülitiga juurdepääsu otsetee** lubamiseks vajutage .

Hallake suhtluse juhte.

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Juurdepääsetavus**.
2. Vajutage **Füüsiline** , et reguleerida interaktsiooni juhtimisseadmeid ja sisetusseadet **Füüsiline** leheküljel.
3. Hallake suhtluse juhte.
 - Vajutage **Vajutuse ja hoidmise viivitus**, et valida aeg, mille jooksul pidev puudutus fikseeritakse kui puudutus ja all hoidmine.
 - Vajutage **Tegutsemise aeg (juurdepääsetavuse vaheaeg)**, et valida aeg sõnumite kuvamiseks, mis paluvad teil tegutseda.
 - **Toitenupp lõpetab kõne** lubamiseks vajutage .
 - **Ekraani automaatne pööramine** lubamiseks vajutage .
 - Vajutage **Vibratsioon ja haptiline tugevus**, et lülitada sisse helinate, teavituste ja puutetoimingute tagasiside.

Halda sisendseadet

1. Minge  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Juurdepääsetavus**.
2. Vajutage **Füüsiline** , et reguleerida interaktsiooni juhtimisseadmeid ja sisetusseadet **Füüsiline** leheküljel.
3. Halda sisendseadet.
 - Vajutage **Automaatne klõps (viivituse ajastus)**, et valida aeg, millal hiirekursor klõpsab automaatselt, kui kursor teatud ajaks peatub.
 - **Suurem hiirekursor** lubamiseks vajutage .


Peatükk 13 Eriomadused

Note

Järgnevad funktsioonid ei pruugi mõne mudeli jaoks saadaval olla.

Lubage külgriba

Külgriba libistades saate avada teise rakenduse.

1. Minge  **Seaded** > **Eriomadused** > **Külgriba**.
2. Valige külgriba lubamiseks stseenid.
 - **Näita alati** lubamiseks vajutage .
 - **Näita mängude mängimise ajal** lubamiseks vajutage .
 - **Näita videote esitamise ajal** lubamiseks vajutage .

Ava rakendus külgribal




1. **Külgriba** avamiseks libistage külgriba näidikut paremale.
2. Vajutage külgribal rakendust.


Tip

Saate lisada ka rakenduse **Külgribale**.

Seadistage esikaamera abiline





Rakendage esikaamerat kasutades erinevaid efekte.

1. Minge  **Seaded** > **Eriomadused** > **Esikaamera abiline**.
2. Valige esikaamera abilise seadistamine.
 - Vajutage , et lubada **Esikaamera abiline**, et kuvada esikaamera kasutamise ajal ilustamise ja täitevalgustuse valikuid.

- Eesmise täitevalguse ereduse reguleerimiseks tirige liugurit vasakule või paremale.
- **Ilusta videokõnede jaoks** lubamiseks vajutage .

Ujuvate akende tundmaõppimine

Saate minna  **Seaded** > **Eriomadused** > **Ujuvad aknad**, et õppida, kuidas teateid ujuva aknas avada.


	<p>Ujuvate akende avamine</p> <p>Vajutage ja hoidke all ning seejärel tõmmake teate tegevusriba alla.</p>
	<p>Ujuvate akende liigutamine</p> <p>Lohistamiseks vajutage ja hoidke all ujuva akna tegevusriba.</p>
	<p>Ujuvate akende vaatamine täisekraani režiimil</p> <p>Vajutage ja hoidke all ning seejärel tõmmake ujuva akna tegevusriba alla.</p>
	<p>Ujuvate akende minimeerimine</p> <p>Lohistage ujuv aken ekraani nurka.</p>
	<p>Rakenduse minimeerimine *</p> <p>Vajutage ja hoidke all akna allosa ning lohistage see paremasse ülanurka.</p>

Note

* See funktsioon töötab ainult siis, kui süsteemi navigeerimine on seatud žestidele.


Lülita sisse teine ruum

Saate luua oma telefoni eraldi ruumi, kus saate kasutada erinevaid kontosid ja ID-sid ning salvestada andmeid. Teise ruumi andmed ei mõjuta esmast ruumi.

1. Minge  **Seaded** > **Eriomadused** > **Teine ruum**.
2. Vajutage **Lülita sisse teine ruum**.
3. Vajutage **Jätka**.
4. Valige ruumide vahetamise viis.
 - Vajutage **Parooli kasutamine**.
 - Vajutage **Otsetee kasutamine**.
5. Teise ruumi parooli määramiseks vajutage **Jätka**.


Note

- Kahe ruumi paroolid peavad olema erinevad. Kui olete esmasest ruumis, saate teise ruumi sisenemiseks sisestada lukustusekraanil teise ruumi parooli.
- Ruumide vahetamiseks ilma paroolita saate vajutada **Jäta vahele** kui valite **Otsetee kasutamine**.

Pärast **Teine ruum** lubamist kuvatakse teie telefoni Avakuvale **Vaheta** ikoon. Esimesele ruumile lülitumiseks saate vajutada .

Lülita sisse kergrežiim

Kergrežiim kasutab lihtsamaks navigeerimiseks ülevaatlikumat paigutust ning suurendab parema tajumise huvides ikoone ja fonte.

1. Minge  **Seaded** > **Eriomadused** > **Kergrežiim**.
2. Vajutage **Lülita sisse kergrežiim**.

Mõõtke südame löögisagedust


Südame löögisageduse mõõtmiseks saate kasutada sõrmejäljesensorit.

1. Minge  **Seaded** > **Eriomadused** > **Südame löögisagedus**.
2. Katke sõrmejäljesensor  sõrmega 15 sekundiks.

Tulemus kuvatakse ekraanil.

Peatükk 14 Taaskäivitamine, uuendamine, lähtestamine ja taastamine


Lülitage välja telefon

1. Vajutage ja hoidke **Toitenupp** all kuni ilmub funktsiooni menüü.
2. Valige  **Toide välja**.

Note



Kui telefoni ei saa normaalselt kasutada, saate seadme taaskäivitamiseks vajutada ja hoida **Toitenupp** 15 sekundit all, et sundida seadet taaskäivitama.

Taaskäivitage telefon

1. Vajutage ja hoidke **Toitenupp** all kuni ilmub funktsiooni menüü.
2. Valige  **Taaskäivitamine**.

Uuendage MIUI versiooni



Uuendage MIUI süsteemi uusimale MIUI versioonile, et kasutada uusimaid funktsioone.

1. Minge  **Seaded** >  **Telefonist**.
2. Vajutage **MIUI versioon** teavet.
3. Vajutage **Kontrolli uuenduste saadavust**, et uuendada MIUI uusimale versioonile .

Note

Süsteem teavitab teid uusima MIUI versiooni uuenduse teabest. Teate kaudu saate siseneda ka uuendamise lehele ja valida, kas soovite uuendada või mitte.

Uuenda süsteemirakendusi


1. Minge  **Seaded** >  **Süsteemirakenduste uuendaja**.
2. Kontrollige rakenduste uuendusteavet ja uuendage süsteemi rakendusi.

Halda süsteemirakenduste uuendajat

Saate valida rakenduste uuendamise ainult siis, kui loote ühenduse Wi-Fi võrkudega.



1. Minge  **Seaded** >  **Süsteemirakenduste uuendaja** >  > **Seaded**.

2. Halda **Süsteemirakenduste uuendaja**.

- Näita uuenduse teateid lubamiseks vajutage .
- Vajutage **Automaatsed uuendused**, et valida **Ära uuenda**, **Uuendused Wi-Fi abil** või **Uuendused Wi-Fi ja mobiilandmeside abil**.

Varundamine ja taastamine

Saate varundada ja taastada oma seadmesse ja arvutisse salvestatud andmeid. Saate andmeid varundada ka **Xiaomi cloud'i**.



1. Minge  **Seaded** >  **Telefonist**.
2. Vajutage **Varundamine ja taastamine**.
3. Valige kohalike ja pilveüksuste varundamine ja taastamine.

Note

Funktsioon vajab internetiühendust ja vajab normaalseks tööks mõningaid õigusi.

Tehaseseadete taastamine

Saate eemaldada kõik andmed oma telefonist ja lähtestada telefoni tehaseseadetele.



1. Minge  **Seaded** >  **Telefonist**.
2. Vajutage **Tehaseseadete taastamine** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Note

Peate varundama kõik olulised üksused, nagu kontod, kontaktid, fotod ja videod, rakendused, varukoopiad, SD-kaardi andmed ja muud üksused.

Peatükk 15 Teave seadme ja kontode kohta

Telefonist telefon

Saate minna  **Seaded** >  **Telefonist**, et vaadata teavet, näiteks MIUI versiooni teavet, olulist ohutusteavet, sertifikaadi teavet ja muud teavet.

Mälu laiendus

Saate minna  **Seaded** >  **Lisasätted** > **Mälu laiendus**, et lisada rohkem RAM-i, hõivates salvestusruumi.



Note

Kasutage seda funktsiooni ainult siis, kui seadmes on piisavalt salvestusruumi.

Mi Konto

Xiaomi konto on Xiaomi seadmetes kasutatav autentimismeetod. See töötab MIUI, Xiaomi Cloudi, Xiaomi Community ja muude teenustega. Oma Mi kontoga sisselogimiseks saate minna  **Seaded** >  **Mi Konto**.

Google




Saate minna  **Seaded** >  **Google**, et logida sisse oma Google'i kontoga ja määrata eelistusteenused, nagu reklaamid, automaatne täitmine, seadmed ja jagamine telefonis.

Kontod ja sünkroniseerimine

Saate sünkroniseerida Google'i ja teiste kontode kalendrit, kontakte, draivi, e-posti ja muud teavet.

Lubage andmete automaatne sünkroniseerimine

Kõik muudatused, mida te veebis oma kontodele teete, kopeeritakse automaatselt teie seadmesse.

1. Minge  **Seaded** >  **Kontod ja sünkroniseerimine**.
2. **Andmete automaatne sünkroniseerimine** lubamiseks vajutage .
3. Vajutage **OK**.
4. Vajutage hüpikaknas **Sünkroniseeri**.

Note

Andmete käsitsi sünkroonimiseks võite vajutada ka telefoni allosas **Sünkroniseeri nüüd**.

Lubage ainult Wi-Fi



Konto sünkroonib andmeid ainult siis, kui loote ühenduse Wi-Fi-võrguga.

1. Minge  **Seaded** >  **Kontod ja sünkroniseerimine**.
2. **Ainult Wi-Fi** lubamiseks vajutage .

Note

Enne **Ainult Wi-Fi** lubamist peate lubama **Andmete automaatne sünkroniseerimine**.

Teenused ja tagasiside

Probleemide otsimiseks ja tagasiside saatmiseks saate minna  **Seaded** >  **Teenusid ja tagasiside**. Vaadake lisateabe saamiseks [Teenused ja tagasiside](#).

Lahtiütlus

Selle üldise kasutusjuhendi on välja andnud Xiaomi või tema kohalik sidusettevõtte. Xiaomi võib igal ajal ja ette teatamata teha kasutusjuhendis parandusi ja muudatusi, mis on tingitud trükivigadest, esitatud teabe ebatäpsusest või programmide ja/või seadmete täiustamisest. Sellised muudatused lisatakse kasutusjuhendi uutesse veebiväljaannetesse (vt üksikasju aadressil www.mi.com/global/service/userguide).

Kuna selles üldises kasutusjuhendis kirjeldatakse Xiaomi või Redmi telefonimudelite põhjalikke funktsioone, ei pruugi telefoni välimus, funktsioonid, tööprotseduurid ja konfiguratsiooniparameetrid olla teie tegelikele telefonimudelitele kättesaadavad. Illustratsioonid, sealhulgas, kuid mitte ainult, värv, suurus, pildid ja ikoonid, võivad veidi erineda teie tegelikust seadmest. Kõik käesolevas kasutusjuhendis olevad illustratsioonid on ainult viitamiseks.