



MIUI 13 bendrasis naudotojo vadovas

Contents

| | |
|---|-----|
| Skyrius 1. Pradžia..... | 01 |
| Skyrius 2. Pagrindinės funkcijos | 05 |
| Skyrius 3. Personalizuokite savo telefonas..... | 22 |
| Skyrius 4. Akumulatorius ir priežiūra..... | 37 |
| Skyrius 5. Tinklai ir ryšys | 41 |
| Skyrius 6. Ryšys ir bendrinimas..... | 47 |
| Skyrius 7. Telefonas ir žinutės..... | 52 |
| Skyrius 8. Kamera | 61 |
| Skyrius 9. Galerija | 84 |
| Skyrius 10. Programos | 96 |
| Skyrius 11. Saugumas ir sauga..... | 131 |
| Skyrius 12. Prieinamumas..... | 148 |
| Skyrius 13. Specialios funkcijos | 153 |
| Skyrius 14. Perkrauti, atnaujinti, atstatyti ir atkurti | 156 |
| Skyrius 15. Apie įrenginį ir paskyras | 158 |
| Atsakomybės atsisakymas | 160 |


Skyrius 1. Pradžia

Apie naudotojo vadovą

Dėkojame, kad pasirinkote „Xiaomi“ ir „Redmi“ telefonai. Prieš pradėdant prašome perskaityti naudotojo vadovą. Tai yra Telefonas tipinis naudotojo vadovas MIUI „Global 13“ versijai. Jei nesate tikri, su kokia programinės įrangos versija veikia jūsų įrenginys, galite eiti per **Nustatymai** > **Apie telefoną**, kad peržiūrėtumėte MIUI versijos informaciją.

Norėdami daugiau sužinoti apie MIUI funkcijas, žr. global.miui.com.

Telefonas apžvalga



| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 1. Priekinė kamera | 2. SIM kortelės lizdas | 3. USB prievadas |
| 4. Piršto atspaudų jutiklis | 5. Maitinimo mygtukas/ Maitinimo mygtukas su Piršto atspaudų jutiklis | 6. Garsumo mygtukai |
| 7. Blykstė | 8. Galinės kameros | |

📌 Note

Iliustracija tik informacinė. Piršto atspaudu jutiklis gali būti ant **Maitinimo mygtukas** arba ekrano apačioje.


Įstatyti SIM kortelę

1. Ištraukite SIM kortelės lizdas ištraukimo įrankiu.
2. Padėkite SIM kortelę ant lizdo.
3. Įstatykite lizdą atgal į telefoną.

📌 Note


- Jei įstatote dvi SIM korteles, vieną galite nustatyti kaip pagrindinę mobiliųjų duomenų SIM kortelę, o kitą kaip pagrindinę skambučių SIM kortelę, arba nustatyti skambučių nukreipimą tarp dviejų SIM kortelių. Daugiau informacijos žr. [Nustatyti numatytąją skambučių SIM kortelę](#) ir [Nustatyti numatytąją duomenų SIM kortelę](#).
- Skirtinguose modeliuose SIM kortelės lizdas gali būti telefonas šone arba apačioje, o lizdo išvaizda gali skirtis.
- Kai kuriuose modeliuose SIM kortelė gali būti įstatoma ant SIM kortelės lizdas.

Pavyzdžiui:



Įjungti telefoną

1. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą **Maitinimo mygtukas** iki telefonas pradės vibruoti.



2. Baikite sekti sąrankos vedlį.


Note

Pirmą kartą įjungus telefonas sąrankos vedlys padeda personalizuoti telefoną, sujungti su mobiliuoju ar „Wi-Fi“ tinklu, pasirinkti kopijuoti programas ir duomenis, prisijungti prie „Google“ paskyros ar „Mi“ paskyra, nustatyti ekrano užraktą, nustatyti „Google Asistentas“ ir kitus bazinius nustatymus.

Išjungti sąrankos vedlį

Jei nenorite baigti sąrankos vedlio veiksmų, kai pirmą kartą įjungiate telefoną, tuomet įjungus telefoną rodomas pranešimų skydelis. Galite braukti pranešimų skydeliu žemyn, tada bakstelėkite sąrankos pabaigos pranešimą savo telefonas ir sekite instrukcijas ekrane, kad išjungtumėte sąrankos vedlį.

Pavyzdžiui, pranešimų skydelyje galite matyti „**Android**“ sąrankos pranešimą.




Prisijungti prie „Wi-Fi“

1. Eikite per **Nustatymai** > **„Wi-Fi“**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte „**Wi-Fi**“.
3. Bakstelėkite esamą tinklą, kad prisijungtumėte.

Note

Gali reikėti įvesti šifruoto „Wi-Fi“ tinklo slaptažodį.



Tip

Galite braukti būsenos juosta žemyn nuo viršutinio dešiniojo telefonas kampo, tada bakstelėkite  „Wi-Fi“ per Valdymo centras, kad kitą kartą prisijungtumėte prie to paties „Wi-Fi“.

Pridėti paskyras

Prisijungti prie „Google“ paskyros

Per „Google“ paskyrą galima prisijungti prie „Google Cloud“ saugyklos ir per jūsų paskyrą įdiegtų programų bei naudotis visomis „Android“ funkcijomis.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Paskyros ir sinchronizavimas**.
2. Bakstelėkite **Pridėti paskyrą**.
3. Pasirinkite **Google**.
4. Prisijunkite prie „Google“ paskyros.

Note

Jei neturite paskyros, galite bakstelėti **Sukurti paskyrą**, kad sukurtumėte. Daugiau informacijos žr. „Google“.

Prisijungti prie „Mi“ paskyros

„Mi“ paskyroje galima prieiti prie išskirtinio „Mi“ turinio ir naudotis visomis „Mi“ programomis.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  „Mi“ paskyra.
2. Prisijunkite prie „Mi“ paskyros.

Note

„Mi“ paskyra bus sukurta automatiškai, kai pirmą kartą naudojatės telefono numeriu. „Mi“ paskyrą taip pat galite sukurti su el. pašto adresu.

Kopijuoti savo duomenis

Kai per sąrankos vedlį įjungiate savo telefonas pirmą kartą, galite sekti instrukcijas ekrane, kad nukopijuotumėte savo duomenis naudodami kabelius.

Įjungti ar išjungti ekraną

Galite greitai paspausti **Maitinimo mygtukas**, kad įjungtumėte ar išjungtumėte ekraną.

telefonas išjungia ekraną automatiškai, kad būtų taupoma energija, užtikrinamas privatumas ir įjungiamas miego režimas nenaudojant. telefonas galima užrakinti ar atrakinti atsižvelgiant į ekrano užrakto nustatymus.

Skyrius 2. Pagrindinės funkcijos

Gestai ir nuorodos





Galite įsiminti gestus ir nuorodas, kad sąveikautumėte su telefonas.



Note

Funkcija skirtinguose įrenginiuose gali skirtis.

Pagrindiniai gestai




Galite naudoti paprastus gestus, kad valdytumėte savo telefonas ir programas.


| Gestas | Apibrėžimas | Gestų poveikio pavyzdžiai |
|---|---------------------------------|--|
|  | Bakstelėti | <ul style="list-style-type: none">• Įjungti ar pasirinkti elementą.• Įvesti tekstą telefonas ekrano klaviatūra. |
|  | Paliesti ir palaikyti nuspaudus | <ul style="list-style-type: none">• Perkelti programos piktogramą pradžios ekrane.• Suaktyvinti sąrašą ir pasirinkti kelis elementus. |
|  | Braukti | <ul style="list-style-type: none">• Greitai naršyti sąrašą. |
|  | Slinkti | <ul style="list-style-type: none">• Vilkti sąrašą aukštyn ar žemyn ir peržiūrėti daugiau informacijos. |

| Gestas | Apibrėžimas | Gestų poveikio pavyzdžiai |
|---|-------------|--|
|  | Priartinti | <ul style="list-style-type: none"> Peržiūrėti nuotraukas iš arčiau. Aiškiai matyti naršomas svetaines. |
|  | Atitolinti | <ul style="list-style-type: none"> Tikrinti žemėlapius visame rodinyje. |

Mygtukų nuorodos

Galite atlikti veiksmus fiziniiais mygtukais, kad naudotumėte bazines funkcijas ar suaktyvintumėte kitas funkcijas.

| Gestas | Aprašymas |
|---|---|
|  | <p>Išjungti ir perkrauti</p> <p>Paspauskite ir laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, kol bus įjungtas išjungimo ir perkrovimo meniu.</p> |
|  | <p>Didinti garsumą</p> <p>Paspauskite garsumo didinimo mygtuką.</p> |
|  | <p>Mažinti garsumą</p> <p>Paspauskite garsumo mažinimo mygtuką.</p> |
|  | <p>Daryti momentinę ekrano kopiją</p> <p>Vienu metu paspauskite garsumo mažinimo ir maitinimo mygtuką.</p> |



| Gestas | Aprašymas |
|---|---|
|  | <p>Paleisti „Google Assistant“</p> <p>Paspauskite ir laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką iki bus įjungtas „Google Assistant“.</p> |

Note

Paleisti „Google Assistant“ gali neveikti jūsų modelyje.

Daryti momentinę ekrano kopiją


Galite naudoti gestą, kad padarytumėte momentinę ekrano kopiją ir dalinę momentinę ekrano kopiją.

| Gestas | Aprašymas |
|---|--|
|  | <p>Daryti momentinę ekrano kopiją</p> <p>Slinkite 3 pirštus žemyn.</p> |
|  | <p>Daryti dalinę momentinę ekrano kopiją</p> <p>Paspauskite ir palaikykite paspaudę 3 pirštais.</p> |

Note

Prieš naudojant gestus reikia įjungti nuorodas. Daugiau informacijos žr. [Įjungti momentinės ekrano kopijos nuorodą](#) ir [Įjungti dalinio ekrano nuorodą](#).

Pradžios ekranas






1. Būsenos juosta

2. Sistemos naršymo mygtukai

3. Viso ekrano indikatorius


Sistemos naršymo mygtukai

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bakstelėkite, kad grįžtumėte į paskutinį veiksma. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bakstelėkite, kad grįžtumėte į Pradžios ekranas. • Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, kad naudotumėte „Google Asistentas“. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte neseniai įjungtas programas per „Naujausi“. |

Note

Daugiau informacijos žr. [Nustatyti sistemos naršymo mygtukus](#).

Viso ekrano gestai

| Gestas | Aprašymas |
|---|--|
|  | <p>Eiti per pradžios ekraną</p> <p>Braukite aukštyn nuo ekrano apačios.</p> |

| Gestas | Aprašymas |
|--|--|
|  | <p>Ijungti naujausius</p> <p>Braukite aukštyn nuo ekrano apačios ir pristabdykite.</p> |
|  | <p>Eiti atgal</p> <p>Braukite kairėn ar dešinėn nuo ekrano krašto.</p> |
|  | <p>Suaktyvinti programos veiksmą</p> <p>Braukite kairėn ar dešinėn nuo ekrano krašto viršutinėje srityje.</p> |
|  | <p>Perjungti programas</p> <p>Braukite kairėn ar dešinėn nuo viso ekrano indikatoriaus ar ekrano apačios.</p> |

Note




Prieš tai aprašytus gestus galite matyti tik pasirinkę viso ekrano gestų režimą. Daugiau informacijos galite žr. [Nustatyti viso ekrano gestus](#).

Pranešimų ir būsenos piktogramos

Pranešimų ir būsenos piktogramomis nurodomi naujausiu įvykiai, pvz., naujienos ar programų žinutės, bei telefonas būseną, pvz., tinklo stipris ir akumulatoriaus būseną.

Pranešimų ir būsenos piktogramos

| | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------------|
|  | 5G tinklas prijungtas |  | Visas signalo stipris |
|  | Nepavyksta rasti SIM kortelės |  | Ijungta „VoLTE“ |
|  | Ijungtas lėktuvo režimas |  | Prijungtas „Wi-Fi“ tinklas |

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
|  | Įjungtas kilnojamasis interneto taškas |  | Skambina |
|  | Praleistas skambutis |  | Neperskaityta SMS |
|  | Netrukdyti |  | Tylus režimas |
|  | Vibruoti tyliu režimu |  | Žadintuvas |
|  | Ausinės |  | Ausinės su prijungtu mikrofону |
|  | Naudojamo mikrofono indikatorius |  | Naudojamos kameros indikatorius |
|  | Įjungtas „Bluetooth“ |  | Vietos paslaugos |
|  | Energijos taupymas |  | Išsikrovęs akumuliatorius |
|  | Įkrovimas |  | Įjungtas „Mi Turbo“ krovimas |

Note

- Tinklo būsenos piktograma gali skirtis pagal į jūsų regioną ir tinklo paslaugų operatorių.
- Kadangi funkcijos skirtingų modelių skiriasi, kai kurių pranešimo piktogramų ir būsenos piktogramų jūsų modelyje gali nebūti.

Peržiūrėti pranešimus

1. Braukite žemyn telefonas viršaus kairės, kad įjungtumėte pranešimų skydelį.
2. Bakstelėkite pranešimą, kad peržiūrėtumėte informaciją.

Išvalyti pranešimus


1. Braukite žemyn telefonas viršaus kairės, kad įjungtumėte pranešimų skydelį.
2. Braukite dešinėn ant pranešimo priminimo, kad jį išvalytumėte.

Tip

Galite bakstelėti  pranešimų skydelio apačioje, kad išvalytumėte visus pranešimus.

Valdymo centras

Galite greitai įjungti funkcijų nuorodas per Valdymo centras.



| | | |
|--|--|--|
| 1. Peržiūrėkite pranešimų ir būsenos piktogramas | 2. Eikite per Nustatymai | 3. Pridėkite ar ištrinkite perjungiklius |
| 4. Bakstelėkite, kad įjungtumėte ar išjungtumėte funkciją / palieskite ir palaikykite paspaudę, kad įjungtumėte funkcijos nustatymus | 5. Braukite kairėn ar dešinėn, kad atskleistumėte daugiau nuorodų perjungiklių | |

Perjungiama funkcija Valdymo centras

| | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------|
|  | „Bluetooth“ |  | Lėktuvo režimas |
|  | Automatinis ryškumas |  | Nutildyti |
|  | Momentinė ekrano kopija |  | Žibintuvėlis |

| | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------|
|  | Užrakinti orientaciją |  | Užrakto ekranas |
|  | Ekranu rašytuvas |  | Skaitytuvas |
|  | Skaitymo režimas |  | Tamsus režimas |
|  | DND |  | Energijos taupymas |
|  | „Ultra“ energijos taupymas |  | Perduoti |
|  | „Mi Share“ |  | Slankieji langai |
|  | Vibruoti |  | Interneto taškas |
|  | Bendrina šalia |  | NFC |
|  | „Dolby Atmos“ |  | Vieta |
|  | Fokusavimo režimas |  | Miego režimas |
|  | Veikimo režimas |  | „Mi Remote“ |

Note


Perjungimo funkcijos kai kuriuose modeliuose gali neveikti.

Ijungti Valdymo centras


Kai naudojate **naują versiją** Valdymo centras, išskleiskite būsenos juosta dešinėje, kad įjungtumėte Valdymo centras. Kai naudojate **seną versiją** Valdymo centras, išskleiskite būsenos juosta, kad įjungtumėte Valdymo centras. Daugiau informacijos žr. [Pasirinkti valdymo centro stilių](#).

Naujausi langai


Naujausi languose galima peržiūrėti paskutines naudotas programas ir perjungti programas.



Įjungti nesenai įjungtas programas per Naujausi

1. Įjunkite **Naujausi** langus.
 - Braukite aukštyn nuo ekrano apačios, kai veikia viso ekrano režimu.
 - Bakstelėkite , kai naudojate sistemos naršymo mygtukus.
2. Bakstelėkite programos langą.

Pašalinti nesenai įjungtas programas per Naujausi

1. Įjunkite **Naujausi** langus.
 - Braukite aukštyn nuo ekrano apačios, kai veikia viso ekrano režimu.
 - Bakstelėkite , kai naudojate sistemos naršymo mygtukus.
2. Braukite programos lange kairėn ar dešinėn.



Note

Galite bakstelėti , kad išvalytumėte visas nesenai įjungtas programas.

Grafinės sąsajos elementai

Grafinės sąsajos elementai įjungiami, kad būtų galima greitai įjungti programų funkcijas, pvz., valymo, laikrodžio ar orų prognozės.

Pridėti valdiklį prie Pradžios ekranas

1. Įjunkite ekrano redagavimo režimą.
 - Suimkite ant Pradžios ekranas.
 - Palieskite ir palaikykite nuspaustą tuščią vietą ant Pradžios ekranas.
2. Bakstelėkite  **Grafinės sąsajos elementai**, kad peržiūrėtumėte visus grafinės sąsajos elementus.
3. Pasirinkite valdiklį ir bakstelėkite jį, kad pridėtumėte prie Pradžios ekranas.
4. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe arba priartinkite puslapį.

Tip

Jei nepakanka vietos, galite vilkti valdiklį į kitą Pradžios ekranas puslapį.

Perkelti valdiklį Pradžios ekranas

1. Palieskite ir palaikykite nuspaustą valdiklį iki įsijungs iššokantysis langas.
2. Perkelkite valdiklį į kitas vietas Pradžios ekranas.

Pašalinti valdiklį iš pradžios ekrano

1. Palieskite ir palaikykite nuspaustą valdiklį iki įsijungs iššokantysis langas.
2. Bakstelėkite **Šalinti**.

Užrakinti ir atrakinti ekraną

Galite užrakinti ir atrakinti ekraną be slaptažodžio. Tokiu atveju galite lengvai įjungti ir išjungti ekraną. Taip pat galite pridėti ekrano ir kitų tipų užraktą, kad apsaugotumėte savo telefonas.





Užrakinti ekraną su Maitinimo mygtukas

Paspauskite **Maitinimo mygtukas**.

Užrakinti ekraną su grafinės sąsajos elementais

Kai nėra patogiu nuspausti Maitinimo mygtukas, bakstelėkite Pradžios ekranas užrakto piktogramą, kad greitai užrakintumėte ekraną.

1. Įjunkite ekrano redagavimo režimą.
 - Suimkite ant Pradžios ekranas.
 - Palieskite ir palaikykite nuspaustą tuščią vietą ant Pradžios ekranas.

2. Bakstelėkite  **Grafinės sąsajos elementai**, kad peržiūrėtumėte visus grafinės sąsajos elementus.
3. Bakstelėkite  **Užrakinti** tarp greityjų funkcijų.
4. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe arba priartinkite puslapį.
5. Bakstelėkite  **Užrakinti**, kad užrakintumėte ekraną.

Atrakinti ekraną naudojant raštą, PIN ar slaptažodį

Jei nežinote ar nenorite sukurti rašto, PIN ar slaptažodžio, daugiau informacijos galite žr. [Nustatyti ekrano užraktą](#).

1. Paspauskite **Maitinimo mygtukas**, kad įjungtumėte telefonas.
2. Braukite aukštyn nuo ekrano apačios.
3. Brėžkite raštą arba įveskite PIN ar slaptažodį, kad atrakintumėte ekraną.

Atrakinti ekraną piršto atspaudu

Galite bakstelėti ir laikyti prie piršto atspaudu jutiklio ekrano apačioje arba telefono šone (atsižvelgiant į modelį).



Note

- Nustatykite ekrano užraktą prieš pridėdami piršto atspaudą. Jei nėra piršto atspaudu duomenų, daugiau informacijos žr. [Nustatyti piršto atspaudu užraktą](#).
- Ekraną galima atrakinti tik pirštu, užregistruotu su piršto atspaudu duomenimis.
- Piršto atspaudu jutiklio vieta skirtinguose modeliuose gali skirtis.

Atrakinti ekraną su veido duomenimis

Kai nepatogu naudotis pirštais, galite naudoti atrakinimo veidu funkciją, kad atrakintumėte telefonas identifikuodamiesi veidu.

Pridėkite ekrano užrakto slaptažodį prieš pridėdami veido duomenis. Daugiau informacijos žr. [Nustatyti veido užraktą](#).

1. Paspauskite Maitinimo mygtukas, kad įjungtumėte telefonas.
2. Žiūrėkite į ekraną kol užrakto piktograma persijungs iš  į .
3. Braukite aukštyn nuo ekrano apačios.

Note

Laikykite ekraną stabiliai ir įjungtą, kai žiūrite į jį.

Reguliuoti garsumą

Paspauskite **Garsumo didinimo mygtukas** ar **Garsumo mažinimo mygtukas**, kad reguliuotumėte garsumą.


Tip

Taip pat galite braukti žemyn būsenos juosta, kad reguliuotumėte garsumo juostą ant Valdymo centras.

Programų atsisiuntimai

Atsisiųsti programas iš „Google Play Store“

„Google „Play Store““ programa būna įdiegta Pradžios ekranas. Galite atsisiųsti programas per telefonas.

1. Įjunkite  „Play Store“ programą.
2. Pasirinkite norimą atsisiųsti programą.
3. Bakstelėkite **Įdiegti**, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programą.

Note

Reikia prisijungti su „Google“ paskyra. Daugiau informacijos žr. [Prisijungti prie „Google“ paskyros](#).

Programos piktograma automatiškai rodoma Pradžios ekranas, kai ji atsisiunčiama.

Atsisiųsti programas iš kitų šaltinių



Kai jūsų telefonas galima atsisiųsti programas iš kitų šaltinių, galite vadovautis šaltiniuose pateikiamomis instrukcijomis. Jei telefonas negalima atsisiųsti programų iš kitų šaltinių, daugiau informacijos žr. [Leisti įdiegti nežinomas programas](#).


Caution

Siunčiantis programas iš nežinomų ar nepatikimų šaltinių gali būti sugadintas jūsų telefonas.

Leisti įdiegti nežinomas programas

Funkcija leidžia telefonui atsisiųsti ir įdiegti kai kurias programas.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Privatumo apsauga** > **Specialieji leidimai**.
2. Bakstelėkite **Įdiegti nežinomas programas**, kad peržiūrėtumėte visas programas.

3. Bakstelėkite programą, kurią norite atsisiųsti iš programų.
4. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Leisti iš šio šaltinio**.

Caution

Jūsų telefonas ir asmeninius duomenis labiau pažeidžia nežinomos programos.

Programos ir programų aplankai

Atsisiųstos programos ir įdiegtos programos rodomos Pradžios ekranas. Galite tvarkyti programas ir pridėti jas į personalizuotus programų aplankus.

Įjungti programą per Pradžios ekranas

Bakstelėkite programos piktogramą Pradžios ekranas.

Perkelti programą pradžios ekrane

1. Palieskite ir palaikykite nuspaustą programos piktogramą iki įsijungs iššokantysis langas.
2. Perkelti programą į kitas vietas Pradžios ekranas.

Pašalinti programą iš Pradžios ekranas

1. Palieskite ir palaikykite nuspaustą programos piktogramą iki įsijungs iššokantysis langas.
2. Pasirinkite **Šalinti** iššokančiajame lange.

Sukurti programų aplankus ant Pradžios ekranas

1. Palaikykite nuspaustą programos piktogramą iki įsijungs iššokantysis langas, tada vilkite programos piktogramą, kad uždengtumėte kitą programos piktogramą ant Pradžios ekranas.

Sistema automatiškai rodo dviejų programų aplanką.

2. Padėkite programos piktogramą į programų aplanką.

Perkelti programas į programų aplanką

1. Palaikykite nuspaustą programos piktogramą iki įsijungs iššokantysis langas, tada vilkite programos piktogramą į programų aplanką.
2. Paspauskite programos piktogramą.

Pervadinti programos aplanką


1. Bakstelėkite programos aplanką, kad jį atidarytumėte.
2. Bakstelėkite aplanko pavadinimą ir įveskite naują tekstą.

3. Bakstelėkite ekraną ar , kad patvirtintumėte naują pavadinimą.

Momentinės ekrano kopijos ir ekrano įrašymas





Daryti momentinę ekrano kopiją trimis būdais

Momentinę ekrano kopiją galite padaryti trimis toliau nurodytais būdais.

- Vienu metu paspauskite **Garsumo mažinimo mygtukas** ir **Maitinimo mygtukas**, kad padarytumėte momentinę ekrano kopiją. Daugiau informacijos žr. [Įjungti momentinės ekrano kopijos nuorodą](#).
- Slinkite tris pirštus žemyn, kad padarytumėte momentinę ekrano kopiją. Daugiau informacijos žr. [Įjungti momentinės ekrano kopijos nuorodą](#).
- Braukite žemyn nuo būsenos juosta, kad įjungtumėte Valdymo centras, ir bakstelėkite  **Momentinė ekrano kopija**, kad padarytumėte momentinę ekrano kopiją.

Įjungti momentinės ekrano kopijos nuorodą

Kai įjungiame funkciją, galite slinkti 3 pirštais žemyn ekranu ar vienu metu paspausti **Garsumo mažinimo mygtukas** ir **Maitinimo mygtukas**, kad padarytumėte momentinę ekrano kopiją.


1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Gestų nuorodos** > **Daryti momentinę ekrano kopiją**.
2. Pasirinkite įjungti momentinės ekrano kopijos nuorodą.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Slinkti 3 pirštus žemyn**.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Garsumo mažinimas + maitinimas**.

Padaryti dalinę momentinę ekrano kopiją

Galite reguliuoti aprėptį ir pasirinkti formą, kai darote dalinę momentinę ekrano kopiją.

Prieš naudojant funkciją reikia įjungti nuorodas. Daugiau informacijos žr. [Įjungti dalinio ekrano nuorodą](#).

1. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę ekraną trimis pirštais.
2. Pasirinkite formą viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Brėžkite aprėptį vienu pirštu.



4. Bakstelėkite **Išsaugoti**.

Ijungti dalinio ekrano nuorodą

Ijungę šią funkciją galite paspausti ir palaikyti paspaudę 3 pirštais ekraną, kad padarytumėte dalinio ekrano kopiją.

1. Eikite per **Nustatymai** > **Papildomi nustatymai** > **Gestų nuorodos** > **Dalinė momentinė ekrano kopija**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Paspauskite ir palaikykite paspaudę 3 pirštais**.

Daryti slenkamą momentinę ekrano kopiją

Kai norite padaryti momentinę ekrano kopiją, kurioje yra daugiau turinio, galite slinkti ekrano kopiją, kad išsaugotumėte turinį vienoje ilgoje momentinėje ekrano kopijoje.




1. Padarykite momentinę ekrano kopiją. Daugiau informacijos žr. [Daryti momentinę ekrano kopiją trimis būdais](#).
2. Bakstelėkite **Slinkti** momentinės ekrano kopijos viršutiniame dešiniajame kampe.
3. Slinkite aukštyn, kad nustatytumėte, kur baigti slenkamą momentinę ekrano kopiją, arba palaukite, kad puslapis išsijungtų automatiškai.
4. Bakstelėkite **ATLIKTA**.
5. Bakstelėkite , kad išsaugotumėte slenkamą momentinę ekrano kopiją.

Note


Jei norite peržiūrėti ir išsaugoti slenkamą momentinę ekrano kopiją, turite suteikti **galerijos redaktoriui** prieigos leidimą prie tam tikrų aplankų.

Įrašyti ekraną







Funkciją galite naudoti, kad įrašytumėte susitikimą ar žaidimą.

1. Braukite žemyn būsenos juosta, kad įjungtumėte Valdymo centras.
2. Bakstelėkite  **Ekranų rašytuvus**.
3. Bakstelėkite , kad pradėtumėte įrašyti.
4. Bakstelėkite , kad baigtumėte įrašyti.

Tip

Galite įjungti  **DND** per Valdymo centras, kad nebūtų pateikiami netikėti pranešimai.


Nustatyti ekranų rašytuvą


1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Ekranų įrašymo priemonė**.
2. Pasirinkite nustatyti **Ekranų rašytuvus**.
 - Bakstelėkite **Skyra**, kad pasirinktumėte vaizdo įrašo skyrą.
 - Bakstelėkite **Vaizdo įrašo kokybė**, kad pasirinktumėte vaizdo įrašo kokybę. Aukštesnė kokybė reiškia didesnį failo dydį.
 - Bakstelėkite **Orientacija**, kad pasirinktumėte įrašytų vaizdo įrašų orientaciją.
 - Bakstelėkite **Garso šaltinis**, kad pasirinktumėte sistemos garsus, mikrofoną ar užtildyti.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Fiksuotas kadro skaičius** ir išplėstumėte atkūrimą socialinės žiniasklaidos platformose.
 - Bakstelėkite **Kadro skaičius**, kad pasirinktumėte kadro skaičių. Esant didesniai kadro skaičiui sumažėja vaizdo išsiliejimas.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Užrakinti ekraną norint baigti**.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Rodyti jutimo gestus**.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Rodyti mygtukų bakstelėjimus**.

Perkelti failus

Perkelti failus su „ShareMe“ programa

Galite naudoti „ShareMe“ programą, kad perkeltumėte failus be interneto ryšio.

Prieš telefonams perkeltiant failus, reikia įdiegti  „ShareMe“ abiejuose telefonai. Daugiau informacijos žr. [Programų atsisiuntimai](#).

1. Įjunkite  „ShareMe“ abiejuose telefonai atskirai.

2. Bakstelėkite **Gauti** telefone B, kad priimtumėte failus.

Telefone B rodomas QR kodas iki bus užmegztas ryšys su telefonu A.

3. Bakstelėkite **Siųsti** telefone A, kad pasirinktumėte siunčiamus failus.

4. Bakstelėkite **SIŪSTI** telefone A, kad sujungtumėte su telefonu B.

5. Pasirinkite perkelti failus.

- Naudokite telefoną A, kad nuskaitytumėte QR kodą telefone B ir galėtumėte sujungti.
- Palaukite, kol telefonas A ieško telefono B, tada bakstelėkite telefono B pavadinimą, kad sujungtumėte.

Užmezgus ryšį, telefonas A automatiškai perkelia pasirinktus failus į telefoną B.

Note

Galite bakstelėti **Bendrinti daugiau failų**, kad bendrintumėte daugiau failų tarp telefono A ir telefono B.

Persiųsti failus kompiuteriu

1. Atskirai sujunkite tiek telefoną A, tiek telefoną B pateikiamu kabeliu.

2. Abiems telefonams pasirinkite naudoti USB **Failų persiuntimas / „Android Auto“** iššokančiuosiuose languose.

3. Pasirinkite failus telefone A, o tada nukopijuokite ir įklijuokite arba vilkite ir padėkite failus telefone B arba kompiuteryje.

Note

Kai kopijuojate failus iš telefono A į telefoną B, patikrinkite, ar aplankų pavadinimai abiejuose telefonuose yra vienodi.

Įkrovimas

Galite įkrauti telefonas naudodami maitinimo adapterį ir USB kabelį. Kai kurie modeliai taip pat palaiko belaidį įkrovimą.

Įkrauti telefonas

Kai akumulatorius senka, jums reikia įkrauti telefonas.

1. Sujunkite USB kabelį su telefonas.

- Įstatykite kabelį į adapterį.
- Sujunkite adapterį su maitinimo lizdu.
- Kai telefonas visiškai įkrautas, įkroviklį atjunkite.

Caution

Patikrinkite, ar yra įkroviklis ir USB kabelis. Norėdami išvengti ženklų apgadinimų ir sprogimų, nenaudokite neleistinių įtaisų telefonas įkrauti.

Belaidis įkrovimas

Galite įkrauti telefonas belaidžiu krovikliu.

Norėdami užtikrinti įkrovimo saugumą, spustelėkite <https://www.mi.com/global/>, kad įsigytumėte belaidį kroviklį ir USB kabelį.

- Įjunkite belaidžio kroviklio maitinimo adapterį į maitinimo lizdą, o USB kabelį – į belaidį kroviklį.
- Padėkite savo telefonas belaidžio kroviklio centre, telefonas ekranu į viršų.

Note

- Belaidis krovimas kai kuriuose telefonas modeliuose gali neveikti. Funkcijos palaikymas gali skirtis atsižvelgiant į turimą įrenginį.
- Įkrovimo greitis gali skirtis atsižvelgiant į įrenginio naudojimą, įkrovimo sąlygas ir kitus veiksnius.

Tip

Kai kurie telefonas modeliai taip pat gali palaikyti atvirkštinį belaidį įkrovimą. Galite eiti per [Įjungti belaidį atvirkštinį įkrovimą](#), kad patikrintumėte, ar jūsų įrenginys palaiko šią funkciją.

Belaidį kroviklį sujungus su telefonas, telefonas rodoma įkrovimo būseną.

Skirius 3. Personalizuokite savo telefonas




Fonai ir temos

Fonas ir **Temos** leidžia personalizuoti jūsų telefonas. Galite juos naudoti, kad pakeistumėte fonas, šrifto stilių ir kitus stilius.

Keisti foną


Galite keisti savo Pradžios ekranas ir Užrakto ekranas foną.

- Įjunkite **Fonai** nustatymus.

- Įjunkite  **Temos** , tada bakstelėkite **Fonai**.
 - Eikite per  **Nustatymai** >  **Fonas**.
2. Pasirinkite naują foną, pvz., judantį vaizdą.
 3. Bakstelėkite **Taikyti**.
 4. Pasirinkite **Nustatyti kaip užrakto ekraną** , **Nustatyti kaip pradžios ekraną** ar **Nustatyti abu**.
 - Bakstelėkite **Nustatyti kaip užrakto ekraną**, kad pritaikytumėte foną ant užrakto ekrano.
 - Bakstelėkite **Nustatyti kaip pradžios ekraną**, kad pritaikytumėte foną ant pradžios ekrano.
 - Bakstelėkite **Nustatyti abu**, kad pritaikytumėte foną tiek ant užrakto, tiek ant pradžios ekrano.

Keisti temą

Galite keisti pradžios ir užrakto ekranų foną ir laikrodį, nustatyti pranešimo atspalvį, telefono, žinučių ir kitus ekranus bei keisti pradžios ekrano piktogramas.

1. Įjunkite  **Temos**.
2. Bakstelėkite **Temos**, kad pasirinktumėte temą.
3. Palieskite pasirinktą temą, kad galėtumėte peržiūrėti išsamią informaciją.
4. Atsisiųskite temą.
 - Bakstelėkite **NEMOKAMAI**, kad atsisiųstumėte nemokamą temą.
 - Bakstelėkite „**PREMIUM**“, kad atsisiųstumėte temas, už kurias reikia priimokėti.
5. Bakstelėkite **TAIKYTI**.



Note

Taip pat galite pasirinkti taikyti temą Užrakto ekranas, Pradžios ekranas, sistemai ar piktogramoms.

Garsas ir vibracija



Reguliuoti garsumą

Galite reguliuoti medijos garsumą, melodiją ir žadintuvą, kai esate tylioje aplinkoje.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Garsas ir vibracija**.
2. Vilkite slankiklius, kad atskirai reguliuotumėte **Medija** , **Melodija** , **Žadintuvas** garsumą.

Keisti pranešimų, skambučių ir žadintuvo melodiją

Galite tinkinti pranešimų, skambučių ir žadintuvo melodiją. Galite nustatyti paruoštas melodijas arba pridėti melodijas iš vietinių failų ar internetinių melodijų.




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Garsas ir vibracija**.
2. Bakstelėkite **Pranešimai** , **Melodija** ar **Žadintuvas** , kad įjungtumėte **Melodijos** puslapį.
3. Bakstelėkite melodiją, kad perklaustumėte ir pasirinktumėte.

Tip

Taip pat galite bakstelėti **Daugiau** , kad peržiūrėtumėte pranešimo melodijas, arba **Visos melodijos**, kad peržiūrėtumėte skambučių ir žadintuvų melodijas ir nustatytumėte savo melodijas iš vietinių failų ar internetinių melodijų.




Reguliuoti medijos garsą keliose programose

Galite atskirai reguliuoti atskirų programų garsą, kai kelios programos leidžia garsą vienu metu.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Garsas ir vibracija** > **Garso asistentas**.
2. Bakstelėkite  , kad įjungtumėte **Reguliuoti medijos garsą keliose programose**.

Įjungti tylų režimą

Funkcija leidžia įjungti telefoną, kad būtų nutildyti skambučiai ir pranešimai.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Garsas ir vibracija**.
2. Bakstelėkite  , kad įjungtumėte **Tylus režimas**.




Tip

Taip pat galite braukti žemyn iš dešiniojo viršutinio telefonas kampo, kad įjungtumėte

 **Nutildyti** per valdymo centrą.




Įjungti „Netrukdyti“ režimą

Įjungus režimą, nėra pateikiami priminimai apie įeinančius skambučius ir pranešimus.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Garsas ir vibracija**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Netrukdyti**.

Įjungti taktilinį atsaką

Galite gauti taktilinį atsaką į gestus ir sistemos valdiklius.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Garsas ir vibracija**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte Taktilinis atsakas.



Note

Galite vilkti slankiklį žemiau, kad sureguliuotumėte taktilinio atsako lygį.

Ekranas




Rinktus šviesų ar tamsų režimą

Šviesiu režimu telefonas reguliuojamas, kad vaizdas būtų matomas esant intensyviai apšvietimui. Tamsiu režimu naudojama tamsių spalvų schema, kad telefonas vaizdas būtų matomas esant prastai apšviestai aplinkai.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Ekranas**.
2. Pasirinkite **Šviesus režimas** ar **Tamsus režimas**, kad pritaikytumėte sistemoje.

Planuoti tamsų režimą

Galite suplanuoti, kad tamsus režimas būtų įjungiamas nakčia.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Ekranas** > **Planuoti tamsų režimą**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Planuoti tamsų režimą**.
3. Pasirinkite ir bakstelėkite **Nuo saulėlydžio iki saulėtekio** ar **Tinkintas**.
 - Bakstelėkite **Nuo saulėlydžio iki saulėtekio**. Tamsus režimas taikomas telefonas nusileidus saulei ir išjungiamas saulei patekėjus.
 - Bakstelėkite **Tinkintas**. Tamsų režimą galite įjungti ir išjungti suplanuotu laiku.

Įjungti automatinį ryškumą

telefonas automatiškai reguliuoja ryškumą esant skirtingam aplinkos apšvietimui.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Ekranas** > **Ryškumo lygis**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Automatinis ryškumas**.

📌 Note

Ekranų ryškumas optimizuojamas pagal aplinkos apšvietimą. Mažus pakeitimus galite atlikti rankiniu būdu.

💡 Tip

Taip pat galite braukti žemyn iš dešiniojo viršutinio telefonas kampo, kad įjungtumėte

Ⓐ **Automatinis ryškumas** per Valdymo centras.


Reguliuoti ekranų ryškumą rankiniu būdu

Galite reguliuoti ryškumą, kad pritemdytumėte ar paryškintumėte telefoną.

1. Eikite per **⚙️ Nustatymai > ☀️ Ekranas > Ryškumo lygis**.
2. Vilkite **Ekranų ryškumas** slankiklį, kad reguliuotumėte ekranų ryškumą rankiniu būdu.

💡 Tip

Taip pat galite braukti žemyn iš dešiniojo viršutinio telefonas kampo, kad vilktumėte Valdymo centras ryškumo lygio juostos slankiklį.



Pasirinkti spalvų schemą

Galite reguliuoti ekranų spalvą.

1. Eikite per **⚙️ Nustatymai > ☀️ Ekranas > Spalvų schema**.
2. Pasirinkite spalvų schemą iš **Ryškus**, **Prisodrintas**, **Originali spalva** ar **Išplėstiniai nustatymai**, kur pateikiama daugiau spalvų schemų parinkčių.

Įjungti adaptyviąsias spalvas

Adaptyviosios spalvos reguliuojamos pagal aplinkos apšvietimą.



1. Eikite per **⚙️ Nustatymai > ☀️ Ekranas > Spalvų schema**.
2. Bakstelėkite **🔘**, kad įjungtumėte **Adaptyviosios spalvos**.

Note

Galite reguliuoti spalvos temperatūrą per **SPALVOS TEMPERATŪRA**.

Pasirinkti atnaujinimo dažnį

Galite keisti atnaujinimo dažnį, kad galėtumėte mėgautis išskirtine žaidimo patirtimi.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Ekranas** > **Atnaujinimo dažnis**.
2. Pasirinkite **Numatytasis** ar **Tinkintas**.
 - Bakstelėkite **Numatytasis**, kad pagal scenarijų automatiškai reguliuotumėte atnaujinimo dažnį ir subalansuotumėte našumą su energijos sąnaudomis.
 - Bakstelėkite **Tinkintas**, kad pasirinktumėte atnaujinimo dažnį.

Note

Esant spartesniam atnaujinimo dažniui vaizdas būna tolygesnis, bet sunaudojama daugiau energijos.



Keisti šriftą

Galite keisti savo telefonas šriftą ir stilių.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Ekranas** > **Šriftas**.
2. Pasirinkite šriftą **Šriftai** puslapyje.
3. Atsisiųskite ir pritaikykite šriftą.




Keisti teksto dydį

Galite keisti teksto dydį, kad būtų patogų skaityti.


1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Ekranas** > **Teksto dydis**.
2. Vilkite slankiklį nuo **xxs** iki **XXL**, kad keistumėte teksto dydį.

Ijungti automatinį ekrano pasukimą

telefonas Automatiškai pasuka ekraną tarp stačios ir gulsčios padėties, kai pasukate telefonas.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Ekranas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Automatiškai pasukti ekraną**.




Tip

Jei norite užfiksuoti ekrano orientaciją, galite išjungti **Automatiškai pasukti ekraną**, arba braukite žemyn nuo dešiniojo viršutinio telefonas kampo, kad įjungtumėte  **Užrakinti orientaciją** per Valdymo centras.

Visada įjungtas ekranas ir užrakto ekranas

Įjungti visada įjungtą ekraną



Esant visada įjungtam ekranui gali būti rodomi tokie elementai, kaip parašas, analoginis, kaleidoskopas, skaitmeninis arba fonas, kai yra užrakintas ekranas.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Visada įjungtas ekranas ir užrakto ekranas** > **Visada įjungtas ekranas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Visada įjungtas ekranas**.


Nustatyti ekrano elementų laiką

Galite nustatyti, kada rodomi Visada įjungtas ekranas elementai.

Iš pradžių reikia įjungti Visada įjungtas ekranas. Daugiau informacijos žr. [Įjungti visada įjungtą ekraną](#).



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Visada įjungtas ekranas ir užrakto ekranas** > **Visada įjungtas ekranas** > **Ekrano elementai**.
2. Pasirinkite **10 sekundžių po bakstelėjimo**, **Visada** ar **Suplanuota**.

Tip

Galite bakstelėti , kad įjungtumėte **Išjungti, kai įjungtas energijos taupymas** ir būtų sumažintos energijos sąnaudos.



Tinkinti visada įjungtą ekraną

Galite tinkinti rodomų elementų temas ir spalvas arba taikyti **Parašas**, **Analoginis**, **Kaleidoskopas**, **Skaitmeninis** ar **Pasirinkti foną**, kad būtų rodomas visada įjungtas ekranas.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Visada įjungtas ekranas ir užrakto ekranas** > **Visada įjungtas ekranas**.
2. Bakstelėkite atitinkamus elementus, pvz., **Parašas**, **Analoginis** ar **Kaleidoskopas**, kad tinkintumėte temas, spalvas ir kitus rodomų elementų nustatymus.
3. Bakstelėkite **Taikyti**, kad taikytumėte tinkintus rodomus elementus.




Nustatyti miego laiką

Nustatykite miego laiką, kad ekranas būtų užrakintas automatiškai.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Visada įjungtas ekranas ir užrakto ekranas > Miegoti.**
2. Pasirinkite neaktyvumo intervalą.




Pakelti ir įjungti

Kai pakeliate telefoną, įjungiamas ekranas.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Visada įjungtas ekranas ir užrakto ekranas.**
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Pakelti ir įjungti.**

Bakstelėti du kartus, kad būtų pažadintas arba išjungtas ekranas, kai įrenginys užrakintas

Galite bakstelėti du kartus, kad išjungtumėte ekraną, kai pritaikomos įdiegtos temos.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Visada įjungtas ekranas ir užrakto ekranas.**
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Bakstelėti du kartus, kad būtų pažadintas arba išjungtas ekranas, kai įrenginys užrakintas.**

Nustatyti užrakto ekrano laikrodžio formatą




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Visada įjungtas ekranas ir užrakto ekranas > Užrakto ekrano laikrodžio formatas.**
2. Pasirinkite Užrakto ekranas laikrodžio formatą.

Note

- Negalite keisti formato, kai **Dvigubas laikrodis** yra įjungtas.
- Negalite keisti trečiųjų šalių temų Užrakto ekranas formato.

Rodyti įkrovimo animaciją kai įrenginys atrakinamas


Įkrovimo animacija rodoma, kai telefonas yra atrakinamas, išskyrus vaizdo įrašų peržiūrą ir panašias visame ekrane rodomas scenas.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Visada įjungtas ekranas ir užrakto ekranas.**
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Rodyti įkrovimo animaciją kai įrenginys atrakinamas.**

Pradžios ekranas

Nustatyti programos ekraną pradžios ekrane



Galite pasirinkti nerodyti programų arba naudojamą programą rodyti programų skydelyje.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pradžios ekranas**.
2. Bakstelėkite **Pradžios ekranas**, kad pasirinktumėte programos ekraną pradžios ekrane.
 - Bakstelėkite **Klasikinis**, kad nerodytų programų.
 - Bakstelėkite **Su programų skydeliu**, kad naudojamą programą rodytų programų skydelyje, kai braukiate pradžios ekrane.



Nustatyti animacijos greitį

Galite pasirinkti animacijos atsako greitį.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pradžios ekranas**.
2. Bakstelėkite **Animacijos greitis**, kad pasirinktumėte **Laisvas**, **Subalansuotas**, ar Greitas.



Nustatyti sistemos naršymo mygtukus

Sistemos naršymo mygtukais galite sąveikauti su savo telefonas.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pradžios ekranas**.
2. Bakstelėkite **Sistemos naršymas**, kad pasirinktumėte sistemos naršymo būdus.
3. Pasirinkite **Mygtukai**, kad naudotumėte sistemos naršymo mygtukus. Daugiau informacijos žr. [Sistemos naršymo mygtukai](#).

Nustatyti viso ekrano gestus



Galite sąveikauti su savo telefonas atlikdami viso ekrano gestus, kad greitai naršytumėte, atliktumėte kelias užduotis vienu metu ir įjungtumėte funkcijas.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pradžios ekranas**.
2. Bakstelėkite **Sistemos naršymas**, kad pasirinktumėte sistemos naršymo būdus.
3. Pasirinkite **Gestai**, kad naudotumėte viso ekrano gestus. Daugiau informacijos žr. [Viso ekrano gestai](#).

Note



- Galite bakstelėti , kad įjungtumėte **Slėpti viso ekrano indikatorius**, kai naudojate viso ekrano gestus.
- Galite bakstelėti , kad įjungtumėte **Gesto patvirtinimas**.

Reguliuoti piktogramos dydį

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pradžios ekranas** > **Piktogramos dydis**.
2. Vilkite slankiklį, kad reguliuotumėte piktogramos dydį.




Nustatyti pradžios ekrano išdėstymą

Galite pasirinkti rodyti programos piktogramų skaičių pradžios ekrano puslapyje.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pradžios ekranas**.
2. Bakstelėkite **Pradžios ekrano išdėstymas**, kad pasirinktumėte 4x6 ar 5x6 pradžios ekrano išdėstymą.


Įjungti „Global Icon“ animaciją



Funkcija leidžia telefonas atvaizduoti animaciją trečiųjų šalių programų piktogramose.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pradžios ekranas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **„Global Icon“ animacija**.

Išdėstyti elementus tarp naujausių



Galite nustatyti Naujausi ekrano išdėstymą.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pradžios ekranas**.
2. Bakstelėkite **Išdėstyti elementus tarp naujausių**, kad pasirinktumėte **Vertikaliai** ar **Horizontaliai**.

Rodyti atminties būseną


Ijungus funkciją, kai įjungiate vieną iš neseniai įjungtų programų per **Naujausi**, galite patikrinti atminties būseną viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pradžios ekranas**.
2. Bakstelėkite **Pradžios ekranas** per **PAPILDOMI NUSTATYMAI**.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Rodyti atminties būseną**.

Pranešimai ir valdymo centras

Ijungti užrakto ekrano pranešimus

Leidžia programos pranešimus rodyti per Užrakto ekranas.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pranešimai ir valdymo centras**.
2. Bakstelėkite **Užrakto ekranas** per **PRANEŠIMAI**.


3. Bakstelėkite ties programa, kad įjungtumėte Užrakto ekrano pranešimai.



Tip

Galite bakstelėti **Formatas**, kad pasirinktumėte **Rodyti pranešimą ir turinį** ar **Nerodyti užrakto ekrano pranešimų**.

Įjungti slankiuosius pranešimus



Leidžia programos pranešimus rodyti slankiųjų pranešimų informacinėje juostoje.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pranešimai ir valdymo centras**.
2. Bakstelėkite **Slankieji pranešimai** per **PRANEŠIMAI**.
3. Bakstelėkite ties programa, kad įjungtumėte Slankieji pranešimai.


Slėpti slankiuosius pranešimus



Galite braukti aukštyn ant slankiojo pranešimo, kad laikinai paslėptumėte įeinančius pranešimus.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pranešimai ir valdymo centras**.
2. Bakstelėkite **Slankieji pranešimai** per **PRANEŠIMAI**.
3. Bakstelėkite ties programa, kad įjungtumėte Slankieji pranešimai.
4. Bakstelėkite **Laikiniai paslėpti**, kad nustatytumėte slankiųjų pranešimų slėpimo laiką.

Įjungti programų pranešimų ženklelius

Leiskite, kad programos pranešimų skaičiai būtų rodomi ant ženklelių. Pranešimo ženklelis yra raudonas apskritimas su skaičiumi. Skaičius nurodo, kiek gavote pranešimų.





1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pranešimai ir valdymo centras**.
2. Bakstelėkite **Ženkleliai** per **PRANEŠIMAI**.
3. Bakstelėkite šalia programos, kad įjungtumėte pranešimų ženklelius.

Pasirinkti valdymo centro stilių




Galite pasirinkti naudoti seno arba naujo Valdymo centras stiliaus versiją.





1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pranešimai ir valdymo centras** > **Valdymo centro stilius**.
2. Pasirinkite Valdymo centras stilių.
 - Pasirinkite ir bakstelėkite **Sena versija**. Galite traukti būsenos juostą žemyn, kad matytumėte perjungiklius ir pranešimus.
 - Pasirinkite ir bakstelėkite **Nauja versija**. Galite traukti būsenos juostą kairėn, kad peržiūrėtumėte pranešimus, tai pat galite traukti būsenos juostą dešinėn, kad įjungtumėte Valdymo centras.

Užrakto ekrane rodomi elementai pabraukus žemyn

Galite braukti žemyn Užrakto ekranas pranešimų skydelyje. Jei naudojate naują Valdymo centras versiją, taip pat galite braukti Valdymo centras žemyn dešiniojoje Užrakto ekranas pusėje ir nustatyti Išmanūs namai.




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pranešimai ir valdymo centras** > **Užrakto ekrane rodomi elementai pabraukus žemyn**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Pranešimų atspalvis**.

Note



Jei naudojate naują Valdymo centras versiją, galite bakstelėti , kad įjungtumėte **Valdymo centras**, ir bakstelėti , kad įjungtumėte **Išmanūs namai**.


Rodyti pranešimo piktogramas

Rodyti pranešimo piktogramas Būsenos juosta.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pranešimai ir valdymo centras** > **Būsenos juosta**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Rodyti pranešimo piktogramas**.

Pasirinkti akumulatoriaus indikatorių




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Pranešimai ir valdymo centras** > **Būsenos juosta** > **Akumulatoriaus indikatorius**.
2. Pasirinkite, kokį akumulatoriaus indikatoriaus stilių taikyti.



Data ir laikas

Keisti datą ir laiką

Data ir laikas pagal jūsų vietovę nustatomi automatiškai naudojant tinklą. Galite reguliuoti datą ir laiką rankiniu būdu.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Data ir laikas**.
2. Bakstelėkite , kad išjungtumėte **Automatiškai nustatyti laiką**.
3. Bakstelėkite **Data** ar **Laikas**, kad pakeistumėte datą ar laiką.




4. Bakstelėkite **OK**.

Note

Kai kuriuose modeliuose funkcijos pavadinimas naudotojo sąsajoje gali keistis. Pavadinimas naudotojo sąsajoje gali būti **Automatiškai nustatyti laiką** ar **Naudoti tinklo pateiktą laiką**, atsižvelgiant į įrenginį.




Automatiškai nustatyti laiką

telefonas automatiškai reguliuoja laiką tinkle.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Data ir laikas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Automatiškai nustatyti laiką** ar **Naudoti tinklo pateiktą laiką**, atsižvelgiant į jūsų turimą modelį.

Automatiškai nustatyti laiko juostą

Naudokite tinklo operatoriaus pateikiamą tinklo laiką.




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Data ir laikas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Automatiškai nustatyti laiko juostą** ar **Naudoti tinklo pateiktą laiko juostą**, atsižvelgiant į jūsų turimą modelį.

Note

Jei išjungiate funkciją, laiko juostą galite pasirinkti pagal savo regioną.

Vietovės naudojimas laiko juostai nustatyti



Automatinis laiko juostos nustatymas yra išjungtas ir galite naudoti savo vietovę, kad nustatytumėte laiko juostą.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Data ir laikas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Vietovės naudojimas laiko juostai nustatyti**.

Note




Funkcija kai kuriuose modeliuose gali neveikti.

Pasirinkti laiko formatą

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Data ir laikas** > **Laiko formatas**.
2. Pasirinkite **12 val. 1:00 PM**, **24 val. 13:00** ar **Auto (pagal sistemos kalbą)**.

Ijungti dvigubą laikrodį

telefonas rodo dvigubą laikrodį, kai esamas laikas skiriasi nuo antrojo laikrodžio.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Data ir laikas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Dvigubas laikrodis**.



Note

- Galite bakstelėti **Antras laikrodis**, kad pasirinktumėte antrojo laikrodžio regioną ar laiko juostą.
- Dvigubas laikrodis rodomas Užrakto ekranas, Pradžios ekranas ir išjungtame ekrane.



Kalbos ir regionai

Galite perjungti kalbas ir regionus, kai keliaujate ar persikeliate.

Nustatyti kalbą




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Kalbos ir įvestis** > **Kalbos**.
2. Pasirinkite ir nustatykite kalbą iš kalbų sąrašo.

Nustatyti regioną

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Regionas**.
2. Pasirinkite ir nustatykite regioną iš regionų sąrašo.

Skrysius 4. Akumulatorius ir priežiūra

telefonas galima patikrinti akumulatoriaus būklę ir valdyti akumulatoriaus naudojimą bei priežiūrą. Akumulatoriaus nustatymus galite įjungti dviem būdais.

- Eikite per  **Nustatymai** >  **Akumulatorius**.
- Eikite per  **Saugumas** >  **Akumulatorius**.

Note

Akumulatoriaus funkcijos kai kuriuose modeliuose gali neveikti.

Peržiūrėti akumulatoriaus talpą

Naudojant šią funkciją galima patikrinti likusį naudojimo laiką ir akumulatoriaus talpą.

1. Eikite per akumulatoriaus nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Eiti per akumulatoriaus nustatymus](#).
2. Įjunkite **Energijos taupymas** puslapį.
3. Peržiūrėkite akumulatoriaus talpą.

Tip

Kai jūsų telefonas įkrautas, galite peržiūrėti likusį viso įkrovimo laiką ir įkrauto akumulatoriaus talpą.

Įjungti energijos taupymą

Naudokite Energijos taupymas režimą, kad taupytumėte energiją. Galite sumažinti foninį programų aktyvumą, sustabdyti sinchronizavimą ir sumažinti sistemos animacijas.

1. Eikite per akumulatoriaus nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Eiti per akumulatoriaus nustatymus](#).
2. Įjunkite **Energijos taupymas** puslapį.
3. Bakstelėkite **Taupyti energiją** ant slankiklio.

Note

Taip pat galite pasirinkti **Subalansuotas** ar **Veikimas** režimą. **Subalansuotas** režimas rekomenduojamas naudojant įprastai. **Veikimas** režimas pagerina telefono veikimo savybes, bet naudoja daug energijos.


Tip

Taip pat galite braukti žemyn iš dešiniojo viršutinio telefono kampo, kad įjungtumėte

 **Energijos taupymas** per Valdymo centras.

Įjungti „Ultra“ energijos taupymą

Naudokite „Ultra“ energijos taupymas, kad taupytumėte energiją, kai telefono akumulatorius išsikrovęs. Ši funkcija riboja daugiausiai energiją naudojančias funkcijas. Galima tik skambinti, rašyti žinutes, o tinklo ryšiui tai įtakos neturi.

1. Eikite per akumulatoriaus nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Eiti per akumulatoriaus nustatymus](#).
2. Įjunkite **Energijos taupymas** puslapį.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **„Ultra“ energijos taupymas**.

Tip

Taip pat galite braukti žemyn iš dešiniojo viršutinio telefono kampo, kad įjungtumėte

 „Ultra“ energijos taupymas per Valdymo centras.

Pašalinti akumulatoriaus naudojimo problemas

Įjungus akumulatoriaus nustatymus, telefonas automatiškai nuskaitys akumulatoriaus naudojimo problemas. Galite pasirinkti patikrinti ir pašalinti akumulatoriaus naudojimo problemas.

1. Eikite per akumulatoriaus nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Eiti per akumulatoriaus nustatymus](#).
2. Įjunkite **Energijos taupymas** puslapį.
3. Bakstelėkite **Pašalinti 1 akumulatoriaus naudojimo problemą**.

telefonas pradeda šalinti problemas.

Note

Gali nebūti arba bus daugiau akumulatoriaus naudojimo problemų, kurias reikės pašalinti arba optimizuoti esant realioms situacijoms. Gali būti pateikiami pasiūlymai dėl akumulatoriaus naudojimo problemų ar jo optimizavimo.

Peržiūrėti energijos sąnaudų informaciją

Galite patikrinti akumulatoriaus naudojimo tendencijas ir energijos sąnaudas procentais pagal programas.

1. Eikite per akumulatoriaus nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Eiti per akumulatoriaus nustatymus](#).
2. Įjunkite **Energijos taupymas** puslapį.
3. Bakstelėkite linijinę diagramą kad peržiūrėtumėte toliau nurodytą energijos sąnaudų informaciją.

Peržiūrėti akumulatoriaus temperatūrą

Galite patikrinti akumulatoriaus temperatūrą esamu laiku ir kiek kartų įkrovėte šiandien.

1. Eikite per akumulatoriaus nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Eiti per akumulatoriaus nustatymus](#).
2. Bakstelėkite **Akumulatorius** ar braukite kairėn, kad įjungtumėte **Akumulatorius** puslapį.

3. Peržiūrėkite temperatūrą ir įkrovimo kartus.

Įjungti belaidį atvirkštinį įkrovimą

Kai skubate, galite įkrauti kitus įrenginius, palaikančius belaidį įkrovimą.

1. Eikite per akumuliatoriaus nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Eiti per akumuliatoriaus nustatymus](#).
2. Bakstelėkite **Akumulatorius** ar braukite kairėn, kad įjungtumėte **Akumulatorius** puslapį.
3. Bakstelėkite **Belaidis atvirkštinis įkrovimas**.
4. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Belaidis atvirkštinis įkrovimas**.


💡 Tip

Galite vilkti **Įkrovimo riba** slankiklį, kad nustatytumėte akumuliatoriaus talpą. Akumuliatoriui pasiekus įkrovimo ribą, telefonas sustabdo belaidį atvirkštinį įkrovimą.

📌 Note

Funkcija jūsų modelyje gali neveikti.

Dabar galite padėti kitus telefonus ar dėvimus įrenginius su „Qi“ belaidžio įkrovimo funkcija ant savo telefonas galinės pusės centro.



Skrysius 5. Tinklai ir ryšys


SIM kortelės ir mobilieji tinklai

Prisijungti prie mobiliųjų duomenų

Telefonui reikalinga SIM kortelė, kad būtų galima prisijungti prie mobiliojo ryšio tinklo. Galite naršyti internete naudodami esamas SIM korteles.




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **SIM kortelės ir mobilieji tinklai**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Mobilieji duomenys**.

Tip

Galite braukti žemyn Būsenos juosta ir bakstelėti  **Mobilieji duomenys**, kad įjungtumėte mobiliuosius duomenis per **Valdymo centras**.

Baigti naudoti SIM kortelę

Nebegalėsite priimti skambučių ar naudotis mobiliuoju tinklu su SIM kortele.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **SIM kortelės ir mobilieji tinklai**.
2. Bakstelėkite telefono numerį, kad nustatytumėte SIM kortelę.
3. Bakstelėkite , kad sustabdytumėte **Įjungti**.


Note

Tik kai į telefoną yra įdėtos dvi SIM kortelės galima išjungti vieną SIM kortelę.

Nustatyti numatytąją duomenų SIM kortelę



Pasirinkite numatytąją SIM kortelę, kad naudotumėtės mobiliaisiais duomenimis.


1. Eikite per  **Nustatymai** >  **SIM kortelės ir mobilieji tinklai**.
2. Bakstelėkite SIM kortelės numerį per **Duomenų SIM**.



Nustatyti numatytąją skambučių SIM kortelę

Pasirinkite numatytąją SIM kortelę, kad atliktumėte skambučius.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **SIM kortelės ir mobilieji tinklai**.
2. Bakstelėkite SIM kortelės numerį per **Numatytoji skambučiams**.



Redaguoti SIM kortelės pavadinimą ar SIM kortelės numerį

1. Eikite per **Nustatymai** > **SIM kortelės ir mobilieji tinklai**.
2. Bakstelėkite telefono numerį, kad nustatytumėte SIM kortelę.
3. Bakstelėkite **Redaguoti SIM kortelės pavadinimą** ar **Redaguoti SIM kortelės numerį**, kad pakeistumėte pavadinimą ar numerį.
4. Bakstelėkite **OK**.

Tvarkyti išplėstinius nustatymus

1. Eikite per **Nustatymai** > **SIM kortelės ir mobilieji tinklai** > **Išplėstiniai nustatymai**.
2. Tvarkykite išplėstinius nustatymus.
 - **Naudoti mobiliuosius duomenis „VoLTE“ skambučių metu su papildoma SIM:** „VoLTE“ skambučių metu telefonas sujungiamas su mobiliuoju duomenų tinklu naudojant papildomą SIM. Tačiau funkciją galite nustatyti, kai įstatote dvi SIM korteles.
 - **Tarptinklinis duomenų perdavimas:** Kai naudojate tarptinklinį ryšį taip pat galite prisijungti prie duomenų paslaugų.

Naudoti „eSIM“ kortelę

„eSIM“ kortelė yra virtuali SIM kortelė, kuri neužima SIM kortelei skirto lizdo vietos. „eSIM“ kortelė veikia panašiai, kaip fizinė SIM kortelė. Taip pat galite skambinti, siųsti žinutes ir naudotis mobiliaisiais duomenimis.


Note

- „eSIM“ kortelė gali neveikti kai kuriuose telefono modeliuose.
- „eSIM“ kortelė veikia tik kai kuriose šalyse ir regionuose.
- „eSIM“ kortelė gali skirtis atsižvelgiant į jūsų tinklo operatorių.

Kreiptis dėl „eSIM“ kortelės

Jums reikia kreiptis į savo tinklo operatorių dėl „eSIM“ kortelės.

Klientų aptarnavimo specialistas gali paprašyti pateikti įdedamos SIM ID (EID) informaciją, kai kreipiatės dėl „eSIM“ kortelės. Galite eiti per **Nustatymai** > **SIM kortelės ir mobilieji tinklai**, kad įjungtumėte **Naudoti „eSIM“**, o tada eiti

per **Tvarkyti „eSIM“** >  > **Peržiūrėti įrenginio EID**, kad peržiūrėtumėte informaciją.

Note

Galite kreiptis dėl kelių „eSIM“ kortelių, bet kai kurie telefonų modeliai gali vienu metu palaikyti tik vieną „eSIM“ kortelę.

Pridėti „eSIM“ kortelę iš sąrankos vedlio

1. Įjunkite **Sąrankos vedlys**, kai įjungiate telefoną pirmą kartą.

Per sąrankos vedlį nustačius regioną, kuris palaiko „eSIM“ korteles, telefonas automatiškai tikrina SIM ir „eSIM“ korteles.

2. Bakstelėkite **Suaktyvinti „eSIM“**, kai telefonas aptinka SIM korteles.


3. Prisijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo, kad patikrintumėte „eSIM“ korteles.

4. Bakstelėkite **Pridėti mobilųjį planą**, kad pasirinktumėte pridėti mobilųjį planą.

- Nuskaitykite jūsų tinklo operatoriaus pateiktą QR kodą.
- Nuskaitykite paveikslėlį iš **Galerija**. Kai nepatogu naudotis kamera, kaip paveikslėlį galite išsaugoti tinklo operatoriaus pateiktą QR kodą. Tada bakstelėkite **Galerija**, kad pasirinktumėte nuskaityti paveikslėlį.
- Bakstelėkite žemiau skaitytuvo **Vietoje to pridėti rankiniu būdu**, kad naudotumėte tinklo operatoriaus pateiktą suaktyvinimo kodą.

5. Sekite instrukcijas ekrane, kad pridėtumėte ir suaktyvintumėte „eSIM“ kortelę.

Note

Jei aptinkamos dvi SIM kortelės, bus praleidžiamas „eSIM“ kortelės suaktyvinimo procesas aktyvinimo vedlyje. Galite nustatyti vėliau per  **Nustatymai**. Daugiau informacijos žr. [Pridėti „eSIM“ kortelę iš nustatymų](#).

Pridėti „eSIM“ kortelę iš nustatymų

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **SIM kortelės ir mobilieji tinklai**.

2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Naudoti „eSIM“** ir bakstelėkite **OK**.

3. Bakstelėkite **Tvarkyti „eSIM“**.




4. Bakstelėkite **Pridėti mobilųjį planą**, kad pasirinktumėte pridėti mobilųjį planą. Daugiau informacijos žr. [Pasirinkti pridėti mobilųjį planą](#).
5. Sekite instrukcijas ekrane, kad pridėtumėte ir suaktyvintumėte „eSIM“ kortelę.

Note




- Galite bakstelėti **Atrasti mobiliuosius planus**, kad ieškotumėte mobiliųjų planų.
- Vienu metu negalima naudoti „eSIM“ ir SIM 2 kortelės. Jei į telefoną įstatytos dvi SIM kortelės arba SIM 2, „eSIM“ suaktyvinti negalima. Norint naudoti „eSIM“ kortelę reikia išjungti SIM 2 ir perjungti „eSIM“ kortelę.

Įjungti „eSIM“ naudojimą

Įjunkite funkciją, jei norite vėl naudoti „eSIM“. Jei norite naudoti SIM 2, galite išjungti **Naudoti „eSIM“**.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **SIM kortelės ir mobilieji tinklai**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Naudoti „eSIM“** ir bakstelėkite **OK**.

Išjungti, pavadinti ar ištrinti „eSIM“ kortelę

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **SIM kortelės ir mobilieji tinklai**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Naudoti „eSIM“** ir bakstelėkite **OK**.
3. Bakstelėkite **Tvarkyti „eSIM“**.
4. Pasirinkite išjungti, pavadinti ar ištrinti „eSIM“ kortelę.





- **Išjungti mobilųjį planą**: jei norite naudoti kitas „eSIM“ korteles, galite išjungti esamą „eSIM“ kortelę.
- **Pakeisti slapyvardį**: galite pakeisti „eSIM“ kortelės pavadinimą į naują.
- **Ištrinti mobilųjį planą**: jei ištrinate „eSIM“ kortelę, jūs visam laikui ištrinsite XIAOMI PROFILĮ iš savo telefono. „eSIM“ kortelė nebus atkuriamas ir rodoma „eSIM“ kortelių sąrašė.

Note

- **Ištrinti „eSIM“ kortelę** atlikus nėra atšaukiami jokie iš tinklo operatoriaus įsigyti duomenų planai.
- Išjunkite „eSIM“ kortelę prieš ištrindami.

Atkurti „eSIM“ korteles



Jei atkuriate „eSIM“ korteles, visi jūsų mobiliojo ryšio planai bus visam laikui pašalinti iš įrenginio.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **SIM kortelės ir mobilieji tinklai**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Naudoti „eSIM“** ir bakstelėkite **OK**.
3. Eikite per **Tvarkyti „eSIM“** >  > **Atkurti „eSIM“**.
4. Bakstelėkite **Atkurti**.

Note

Tačiau atstačius „eSIM“ korteles nėra atšaukiami jokie iš tinklo operatoriaus įsigyti duomenų planai.

„Wi-Fi“




Galite eiti per  **Nustatymai** >  „**Wi-Fi**“, kad prijungtumėte prie „Wi-Fi“ tinklo. Daugiau informacijos žr. [Prisijungti prie „Wi-Fi“](#).

Note

Esami tinklai rodomi įjungus **Wi-Fi**.

Atjungti nuo „Wi-Fi“ tinklo

Jei norite prisijungti prie naujo tinklo, galite atsijungti nuo prijungto „Wi-Fi“ tinklo.


1. Eikite per  **Nustatymai** >  „**Wi-Fi**“.
2. Bakstelėkite , kad peržiūrėtumėte prijungto „Wi-Fi“ tinklo informaciją.
3. Bakstelėkite **Pamiršti tinklą**.
4. Bakstelėkite **OK**.

Jūsų įrenginys automatiškai liaujasi jungęsis prie tinklo. Gali reikėti įvesti slaptažodį, kai vėl jungiatės prie tinklo.

Prisijungti prie paslėpto „Wi-Fi“ tinklo





Paslėptų tinklų pavadinimai nėra rodomi. Jei norite prisijungti prie tokio tinklo, jo informaciją reikia įvesti rankiniu būdu. Prieš pradėdami, pavadinimo ir slaptažodžio galite paprašyti tinklo administratoriaus.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  „**Wi-Fi**“.

2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte „Wi-Fi“.
3. Bakstelėkite **Pridėti tinklą** „Wi-Fi“ tinklų sąrašo apačioje.
4. Įveskite informaciją apie „Wi-Fi“ tinklą.
 - **Tinklo pavadinimas:** įveskite tinklo pavadinimą.
 - **Saugumas:** pasirinkite iš sąrašo saugumo parinktį ir, jei reikia, įveskite slaptažodį.
 - **Privatumas:** pasirinkite medijos prieigos valdymo adresą (MaC adresą).
 - **Paslėptas tinklas:** pasirinkite, ar tinklas yra paslėptas.
5. Bakstelėkite ✓.


Pasirinkti „Wi-Fi“ asistentą

„Wi-Fi“ asistentas padeda optimizuoti ryšį ir paspartinti tinklą.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  „Wi-Fi“ > „Wi-Fi“ asistentas.
2. Pasirinkite „Wi-Fi“ asistentą.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Likti prisijungus**. Funkcija leidžia sujungti įrenginį su kitais prieinamais „Wi-Fi“ tinklais ar naudotis mobiliaisiais duomenimis, kai esamas „Wi-Fi“ tinklas negali prisijungti prie interneto.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Eismo režimas** ir vienodai paskirstytumėte pralaidumą programoms ir foniniams atsiuntimams.

Note



Funkcija **Subalansuota** įjungžiama, kaip numatyta. Taip pat galite pasirinkti **Spartus ryšys**, kad suteiktumėte prioritetą naudojamoms programoms, o foninio atsiuntimo greitis būtų mažesnis.

- Bakstelėkite **Dvigubos juostos „Wi-Fi“ greičio spartintuvas**, kad paspartintumėte „Wi-Fi“ greitį prisijungdami prie papildomų tinklų.
- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Naudoti mobiliuosius duomenis greičiui paspartinti**. Funkcija leidžia įrenginiui naudotis mobiliaisiais duomenimis, kad paspartintų ryšio greitį. Tinklo operatorius gali papildomai apmokestinti šią funkciją.

Note

Funkcija kai kuriuose modeliuose gali neveikti. Funkcijos kelias skirtinguose modeliuose gali keistis.

Tvarkyti išplėstinius nustatymus

1. Eikite per  **Nustatymai** >  „**Wi-Fi**“ > **Papildomi nustatymai**.
2. Tvarkykite išplėstinius nustatymus.
 - **Tvarkyti išsaugotus tinklus:** ištrinkite išsaugotus tinklus.
 - **Įdiegti sertifikatus:** įdiekite „Wi-Fi“ sertifikatus iš vietinių failų.
 - **„Wi-Fi Direct“:** „Wi-Fi Direct“ leidžia telefonas bet kur ir bet kada sujungti su kitais „Wi-Fi Direct“ įrenginiais, netgi kai arti nėra prieigos prie „Wi-Fi“ tinklo.

Skyrius 6. Ryšys ir bendrinimas




„Bluetooth“

Galite sujungti savo telefonas su ausinėmis, garsiakalbiais ir kitais įrenginiais, veikiančiais su „Bluetooth“ funkcija. Taip pat galite naudoti „Bluetooth“, kad bendrumėte duomenis tarp savo telefonas ir kitų įrenginių.

Susieti „Bluetooth“ įrenginį

Galite sujungti su suderinamais „Bluetooth“ įrenginiais. Pavyzdžiui, galite prijungti telefonai, belaides „Bluetooth“ ausines ir nešiojamus įrenginius.

Atliekant toliau nurodytus veiksmus sujungiamas „Xiaomi“ ar „Redmi“ telefonai, kaip pavyzdys.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  „**Bluetooth**“.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte „**Bluetooth**“ abiejuose įrenginiuose.

Esami įrenginiai rodomi įjungus „**Bluetooth**“.

3. Bakstelėkite telefonas B pavadinimą per telefonas A.
4. Bakstelėkite **Susieti** dviejų įrenginių iššokančiuosiuose languose.

Note

- Iššokančiuosiuose languose taip pat galite pasirinkti užblokuoti „Bluetooth“ įrenginį, jei nenorite su įrenginiu susieti.





- Reikalingi du įrenginiai, kad būtų galima įjungti „Bluetooth“ bei reikia išlikti tinkamu atstumu. telefonas ieško įrenginių automatiškai. Tada galite matyti esamų įrenginių sąrašą.

Tip

Taip pat galite braukti žemyn iš dešiniojo viršutinio telefonas kampo, kad įjungtumėte



- „Bluetooth“ per Valdymo centras.

Atsieti „Bluetooth“ įrenginį



1. Eikite per  **Nustatymai** >  „Bluetooth“.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte „Bluetooth“.
Išsaugoti „Bluetooth“ pavadinimai rodomi prie „Bluetooth“ versija.
3. Bakstelėkite , kad peržiūrėtumėte susieto „Bluetooth“ įrenginio informaciją.
4. Bakstelėkite **Atsieti**.

Pervadinti įrenginį

Kai įjungiame „Bluetooth“, kiti netoliese esantys įrenginiai gali matyti pavadinimą.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  „Bluetooth“ > **Įrenginio pavadinimas**.
2. Įveskite įrenginio pavadinimą.
3. Bakstelėkite ✓.




Tvarkyti išplėstinius nustatymus

1. Eikite per  **Nustatymai** >  „Bluetooth“ > **Papildomi nustatymai**.
2. Tvarkykite išplėstinius nustatymus.
 - **Susieti suderinamus įrenginius:** galite greitai prijungti ausines, garsiakalbius ir kitus suderinamus įrenginius.
 - **„Bluetooth“ blokuojamųjų sąrašas:** peržiūrėkite užblokuotus „Bluetooth“ įrenginius.
 - **Rodyti „Bluetooth“ įrenginius be pavadinimų:** „Bluetooth“ įrenginių pavadinimai nėra rodomi, ir rodomi tik MAC adresai.


Kilnojamasis interneto taškas

Ijungti kilnojamąjį interneto tašką

Ijunkite Kilnojamasis interneto taškas ir jūsų telefonas galės suteikti interneto prieigą kitiems įrenginiams.




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Sujungimas ir bendrinimas** > **Kilnojamasis interneto taškas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Kilnojamasis interneto taškas**.

Tip

- Galite bakstelėti **Bendrinti QR kodus**, kad bendrintumėte „Wi-Fi“ tinklą.
- Taip pat galite braukti žemyn iš dešiniojo viršutinio telefonas kampo, kad įjungtumėte  **Interneto taškas** per Valdymo centras.



Automatiškai išjungti interneto tašką

Funkcija padeda taupyti mobiliuosius duomenis.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Sujungimas ir bendrinimas** > **Kilnojamasis interneto taškas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Automatiškai išjungti interneto tašką**.

Nustatyti kilnojamąjį interneto tašką




Galite pakeisti kilnojamojo interneto taško pavadinimą ir slaptažodį, kad apsaugotumėte savo privatumą ar duomenų naudojimą.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Sujungimas ir bendrinimas** > **Kilnojamasis interneto taškas**.
2. Bakstelėkite **Nustatyti kilnojamąjį interneto tašką**, kad pakeistumėte kilnojamojo interneto taško pavadinimą ar slaptažodį.
3. Bakstelėkite ✓.

Sujungimas ir bendrinimas

Ijungti „Mi Share“


„Mi Share“ leidžia siųsti belaidžiu būdu į kitus netoliese esančius įrenginius.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Sujungimas ir bendrinimas** > **„Mi Share“**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **„Mi Share“**.

Note




Jei bendrinatė su kitais telefonais, patikrinkite ar abiejuose telefonuose įjungta „**Mi Share**“. Pasirinkto prekės ženklo oficialioje interneto svetainėje galite patikrinti palaikomų įrenginių sąrašus.

Tip

Taip pat galite braukti žemyn iš dešiniojo viršutinio telefono kampo, kad įjungtumėte  „**Mi Share**“ per Valdymo centras.

Automatiškai įjungti „Mi Share“

Mi Share yra įjungiamas automatiškai, kai „Bluetooth“ arba „Wi-Fi“ yra vėl įjungiamas.




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Sujungimas ir bendrinimas** > „**Mi Share**“.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Automatiškai įjungti „Mi Share“**.

Įjungti projekciją




Galite įjungti **Perduoti**, kad projektuotumėte elementus iš savo telefonas ekrano ant didesnio išorinio monitoriaus.

Note

Reikia išjungti **Kilnojamasis interneto taškas** prieš įjungiant **Perduoti**.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Sujungimas ir bendrinimas** > **Perduoti**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Perduoti**.
3. Pasirinkite prieinamą įrenginį, kad įjungtumėte projekciją.

Tip



- Galite eiti per  **Nustatymai** >  **Sujungimas ir bendrinimas** > **Perduoti** > **Pagalba**, kad sužinotumėte projekcijos informaciją.
- Taip pat galite braukti žemyn iš dešiniojo viršutinio telefono kampo, tada bakstelėti , kad įjungtumėte **Perduoti** per Valdymo centras.

Pridėti VPN

Virtualiame privačiame tinkle (VPN, „Virtual Private Network“) galite siųsti ir priimti duomenis bendrai naudojamuose ar privačiuose tinkluose. VPN šifruoja ryšį tarp įrenginio ir interneto. Jis gali pagerinti privataus tinklo veikimą, saugumą ir valdymą.




Note

Reikia nustatyti ekrano užraktą, kad būtų išsaugoti jūsų VPN nustatymai. Daugiau informacijos žr. [Nustatyti ekrano užraktą](#).

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Sujungimas ir bendrinimas** > **VPN**.
2. Bakstelėkite **Pridėti VPN** ekrano apačioje.
3. Įveskite atitinkamą informaciją, pvz., **VPN Pavadinimas**, **C tipas**, **Serverio adresas**, **„IPSec“ identifikatorius**, **„IPSec CA“ sertifikatas**, **„IPSec“ serverio sertifikatas**, **Naudotojo vardas** ir **Slaptažodis**.
4. Bakstelėkite ✓, kad išsaugotumėte VPN.

Ijungti VPN

Reikia nustatyti ekrano užraktą, kad būtų išsaugoti jūsų **VPN** nustatymai. Daugiau informacijos žr. [Nustatyti ekrano užraktą](#).

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Sujungimas ir bendrinimas** > **VPN**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **VPN**.
3. Pasirinkite VPN, kad prisijungtumėte.

Note

Jei **VPN** prijungiate sėkmingai, galite matyti, kad **VPN** piktograma yra rodoma viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.

Ijungti lėktuvo režimą

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Sujungimas ir bendrinimas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Lėktuvo režimas**.

Tip

Taip pat galite braukti žemyn iš dešiniojo viršutinio telefonas kampo, kad įjungtumėte

 **Lėktuvo režimas** per Valdymo centras.

Ijungti NFC

Artimojo lauko ryšys („Near Field Communication“, **NFC**) yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija. Ji palaiko duomenų mainus ar mobiliuosius mokėjimus, kai telefonas prisiliečia prie suderinamų įrenginių ar priartinamas kelių centimetrų atstumu prie kito įrenginio.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Ryšys ir bendrinimas**.

2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **NFC**.

Note

- NFC jūsų modelyje gali neveikti.
- Funkcija gali skirtis atsižvelgiant į tinklo operatorių.

Tip




Taip pat galite braukti žemyn iš dešiniojo viršutinio telefono kampo, kad įjungtumėte

 **NFC per Valdymo centras.**

Mokėti su NFC

Galite naudoti NFC mokėjimų programą, kad atliktumėte mokėjimą priliesdami savo įrenginį prie suderinamo banko kortelių skaitytuvo.

Reikia iš pradžių įdiegti programą savo įrenginyje, pridėti banko kortelę ir įjungti mokėjimo paslaugą.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Sujungimas ir bendrinimas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **NFC**.
3. Bakstelėkite **Saugos elemento padėtis**, kad pasirinktumėte **HCE pinigė**.
4. Eikite per **Bekontakčiai mokėjimai** > **Mokėjimo numatytasis nustatymas**, kad pasirinktumėte numatytąją mokėjimo programą, kai įjungta mokėjimo paslauga.


Note

HCE pinigė: **HCE**, t. y. „**Host Card Emulation**“ (pagrindinės kortelės imitavimas) yra technologija, naudojama kredito ar debito kortelei imituoti telefone. Tik mobilieji mokėjimai su **HCE** parinktimi veikia „Xiaomi“ ar „Redmi“ telefonuose.

Skyrius 7. Telefonas ir žinutės




Telefonas

Telefono programa padeda susisiekti su šeima ir draugais. Galite skambinti ir išsaugoti kontaktus.




Skambinti



Skambinti naudojant numerio rinkiklį

1. Bakstelėkite  **Telefonas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Rinkiklis**.
3. Įveskite telefono numerį.
4. Bakstelėkite , kad paskambintumėte.



Skambinti iš mėgstamiausių

1. Eikite per  **Telefonas** > **Mėgstamiausi**.
2. Pasirinkite mėgstamiausią kontaktą, kad paskambintumėte.

Skambinti paskutiniaisiais rinktais numeriais

1. Eikite per  **Telefonas** > **Naujausi**.
2. Pasirinkite kontaktą ir bakstelėkite , kad paskambintumėte.


Skambinti iš kontaktų sąrašo

1. Eikite per  **Telefonas** > **Kontaktai**.
2. Pasirinkite kontaktą.
3. Bakstelėkite kontaktą, kad peržiūrėtumėte informaciją.
4. Bakstelėkite  ar telefono numerį, kad paskambintumėte.


Skambinti vaizdo skambučiu

Galite įjungti vaizdo skambučius per **Rinkiklis** ar **Naujausi** ir **Kontaktai** skirtukus.


- Per **Rinkiklis**, kai įvedate telefono numerį, galite bakstelėti **Vaizdo skambutis**, kad skambintumėte vaizdo skambučiu.



- **Naujausi** skirtuke galite bakstelėti vieno iš naujausių kontaktų telefono numerį, tada bakstelėti **Vaizdo skambutis**, kad skambintumėte vaizdo skambučiu.



- **Kontaktai** skirtuke pasirinkite kontaktą ir bakstelėkite **Vaizdo skambutis**, kad skambintumėte vaizdo skambučiu.



Note

Ne visi įrenginiai palaiko vaizdo skambučius. Į skambutį atsiliepiantis asmuo gali priimti vaizdo skambutį arba atsiliepti kaip į paprastą balso skambutį.

Atsiliepti į skambutį

Braukite aukštyn , kad atsilieptumėte į skambutį.


Skambučio užtildymas

Paspauskite **Garsumo didinimo mygtukas** ar **Garsumo mažinimo mygtukas**, kai skamba telefonas.

Atmesti skambutį


Braukite žemyn  iki  rodys atmesti skambutį.

Valdyti skambutį skambinant




| | |
|-------------------------|---|
| Nutildyti | Nutildykite skambutį |
| Klaviatūra | Įveskite skaičius skambučio metu |
| Garsiakalbis | Įjunkite garsiakalbį, kad garsiai girdėtumėte |
| Pridėti skambutį | Pridėkite skambučius prie kontaktų sąrašo |
| Sulaikyti | Sulaikykite esamą skambutį |


Pridėti kontaktą prie mėgstamiausių

1. Eikite per  **Telefonas** > **Mėgstamiausi**.
2. Bakstelėkite **Pridėti mėgstamiausią**, kad pasirinktumėte kontaktą pridėti prie **Mėgstamiausi**.

Peržiūrėti naujausius skambučius



1. Eikite per  **Telefonas** > **Naujausi**.
2. Braukite aukštyn, kad peržiūrėtumėte naujesnius skambučius.

Sukurti kontaktą



1. Eikite per  **Telefonas** > **Kontaktai**.
2. Bakstelėkite **Sukurti naują kontaktą**.
3. Galite pasirinkti išsaugoti kontaktą įrenginyje, „Google“ paskyroje ar SIM kortelėse.
4. Įveskite informaciją, pvz., kontakto vardą, organizaciją ir telefono numerį.
5. Bakstelėkite **Išsaugoti**.


Peržiūrėti skambučių istoriją

Galite peržiūrėti visus įeinančius, išeinančius ir praleistus skambučius.


1. Bakstelėkite  **Telefonas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefono kampe.
3. Bakstelėkite **Skambučių istorija**.


Tvarkyti telefono skambučio nustatymus

1. Bakstelėkite  **Telefonas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefono kampe.
3. Bakstelėkite **Nustatymai**, kad tvarkytumėte telefono skambučio nustatymus.
 - **Skambintojo ID ir šlamštas**: galite nustatyti skambintojo ID ir šlamšto ID, kad identifikuotumėte verslo skambučius ir išvengtumėte įtartinų reklaminių skambučių.
 - **TTY režimas**: TTY režimas yra santrumpa, reiškianti visų tipų teletaipus. TTY režimas padeda klausos negalią ar kalbėjimo sunkumų turintiems žmonėms.
 - **Numerio rinkimo pagalba**: skambinant per operatorių, pridedamas šalies kodas skambinant į užsienį.
 - **Užblokuoti numeriai**: nepriimami skambučiai ar tekstas iš užblokuotų numerių.
 - **Skambinimo paskyros**: Galima tvarkyti skambinimo paskyras, skambučio nukreipimo, laukimo ir įeinančios skambučio nustatymus.
 - **Ekranų parinktys**: Galite nustatyti kontaktų ekraną ir telefono temas.

- **Vietos šalia** : kai ieškote per  **Telefonas**, funkcijai yra reikalinga jūsų vieta, kad rastų jūsų užklausą atitinkančias arti esančias vietas, netgi jei jos nėra jūsų kontakteose.
- **Spartūs atsakai**: galite nustatyti, kad būtų rodomi skambučio užbaigimo ir SMS siuntimo mygtukai.
- **Garsas ir vibracija**: galite keisti skambučių melodiją ir reguliuoti garsumą.
- **Balso paštas**: galite nustatyti pranešimus ir balso pašto numerį.
- **Skambintojo ID paskelbimas**: garsiai perskaitomas įeinančio skambučio skambinančiojo vardas ir numeris.
- **Apversti ir užtildyti**: galite padėti telefoną ekranu žemyn ant plokščio paviršiaus, kad užtildytumėte įeinantį skambutį.

Žinutės

Galite naudoti  **Žinutės**, kad siųstumėte ir priimtumėte teksto, nuotraukų, vaizdo ir garso įrašų žinutes. Taip pat su kitais asmenimis galite bendrinti GIF, lipdukus, vietas, kontaktus ir failus.



| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| 1. Pridėkite priedą | 2. Palieskite ir palaikykite nuspaustą, kad įrašytumėte balso pranešimą | 3. Pridėkite jaustuką |
|---------------------|---|-----------------------|

Siųsti žinutę


Galite išsiųsti teksto žinutę kontaktiniu numeriu ir pradėti pokalbį.

1. Įjunkite  **Žinutės**.

2. Bakstelėkite **Pradėti pokalbį**, kad pradėtumėte naują pokalbį.
3. Pasirinkite kontaktą, kad išsiųstumėte žinutę.



Note

Kai įstatote dvi SIM korteles, galite pasirinkti vieną SIM kortelę žinutei siųsti.




Siųsti MMS žinutes grupei

„Multimedia Messaging Service“ (MMS, multimedijos žinučių paslauga) leidžia išsiųsti žinutę su multimedijos turiniu kontaktų grupei. Multimedia yra paveikslėliai, garso įrašai, telefono kontaktai ir vaizdo įrašai.


1. Įjunkite  **Žinutės**.
2. Bakstelėkite **Pradėti pokalbį**, kad pradėtumėte naują pokalbį.
3. Bakstelėkite **Sukurti grupę**, kad pridėtumėte vieną ar daugiau kontaktų prie naujos MMS grupės.
4. Bakstelėkite **Kitas** viršutiniame dešiniajame telefono kampe.
5. Įveskite grupės pavadinimą, tada bakstelėkite **Kitas**, kad sukurtumėte grupę.
6. Bakstelėkite MMS žinutės teksto laukelį, kad įvestumėte tekstą, arba bakstelėkite priedo piktogramas, kad pridėtumėte multimedijos turinį.
7. Bakstelėkite .

Peržiūrėti žinutę

1. Įjunkite  **Žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.
3. Bakstelėkite žinutę, kad peržiūrėtumėte pokalbį.

Atsakyti į žinutę



Kai gaunate žinutę iš kitų žmonių, galite rašyti tekstą, kad atsakytumėte. Žinutės rodomos viename pokalbyje.

1. Įjunkite  **Žinutės**.
2. Žinučių sąrašė bakstelėkite žinutę, į kurią norite atsakyti.
3. Bakstelėkite teksto laukelį, kad parašytumėte teksto žinutę.

4. Bakstelėkite , kad išsiųstumėte žinutę.



Prisegti pokalbį

Galite prisegti pokalbį žinučių sąrašo viršuje. Ši funkcija padeda patogiai susisiekti su asmeniu.

1. Įjunkite  **Žinutės**.
2. Palieskite ir palaikykite nuspaudę pokalbį.
3. Bakstelėkite .

Archyvuoti pokalbį

Galite archyvuoti pokalbį į suarchyvuotą aplanką.



1. Įjunkite  **Žinutės**.
2. Palieskite ir palaikykite nuspaudę pokalbį.
3. Bakstelėkite .

Tip

Galite braukti pokalbį kairėn ar dešinėn, kad suarchyvuotumėte pokalbį.




Pridėti kontaktą iš žinutės

Kai gaunate žinutę iš pažįstamo žmogaus, galite pridėti siuntėją prie savo kontaktų sąrašo.

1. Įjunkite  **Žinutės**.
2. Palieskite ir palaikykite nuspaudę pokalbį.
3. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefono kampe.
4. Bakstelėkite **Pridėti kontaktą**.



Nutildyti žinučių siuntėjo pranešimus

Pranešimų skydelyje nebegaukite pranešimų iš žinučių siuntėjo.

1. Įjunkite  **Žinutės**.
2. Palieskite ir palaikykite nuspaudę pokalbį.
3. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefono kampe.
4. Bakstelėkite **Nutildyti pranešimus**.
5. Bakstelėkite , kad išjungtumėte **Rodyti pranešimus**.

Blokuoti šlamštą ar pokalbį



Galite blokuoti nepageidaujamas ir šlamšto žinutes bei filtruoti žinutes iš nežinomų siuntėjų.

1. Įjunkite  **Žinutės**.
2. Palieskite ir palaikykite nuspaudę pokalbį.
3. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefono kampe.
4. Bakstelėkite **Blokuoti**.
5. Bakstelėkite **OK**.

Note



Šlamštas ar pokalbis perkeliamas į **Šlamštas ir užblokuota**.

Susieti įrenginį



1. Įjunkite  **Žinutės**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefono kampe.
3. Bakstelėkite **Įrenginio susiejimas**.
4. Bakstelėkite **QR kodų skaitytuvas**.
5. Nuskaitykite QR kodą, rodomą messages.google.com/web.

Rinktis temą

Galite reguliuoti išvaizdą skirtingoje aplinkoje. Pavyzdžiui, tamsi tema tinkama nakties metu.



1. Įjunkite  **Žinutės**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefono kampe.
3. Bakstelėkite **Rinktis temą**.
4. Pasirinkite **Šviesu**, **Tamsu** ar **Sistemos numatytasis** temą.
5. Bakstelėkite **OK**.

Peržiūrėti suarchyvuotą pokalbį

1. Įjunkite  **Žinutės**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefono kampe.
3. Bakstelėkite **Archyvuota**.

4. Bakstelėkite pokalbį, kad peržiūrėtumėte informaciją.



Peržiūrėti šlamštą ar užblokuotą pokalbį

1. Įjunkite  **Žinutės**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefono kampe.
3. Bakstelėkite **Šlamštas ir užblokuota**.
4. Bakstelėkite šlamštą ar užblokuotą pokalbį, kad peržiūrėtumėte informaciją.

Note

Galite bakstelėti **Atblokuoti**, kad atblokuotumėte pokalbį.


Tvarkyti žinučių nustatymus

1. Įjunkite  **Žinutės**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefono kampe.
3. Bakstelėkite **Nustatymai**, kad tvarkytumėte žinučių nustatymus.
 - **Pranešimai**: galite pasirinkti rodyti pranešimo indikatorius arba leisti garsą, kai gaunama žinutė.
 - **Girdėti išeinančios žinutės garsus** : kai siunčiate SMS ar MMS žinutę **Žinutės** programa, garso signalas veikia kaip patvirtinimas.
 - **Automatinė peržiūra**: funkcija veikia su žinutės duomenimis, o žinutė išlieka privati.
 - **Apsauga nuo šlamšto**: funkcija gali apsaugoti nuo reklaminių žinučių, kad apsaugotų jūsų duomenis.

Skirius 8. Kamera

Kameros apžvalga

Galite gauti visą Kamera išdėstymo vaizdą.



| | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. Blykstė | 2. HDR | 3. AI kamera |
| 4. Ieškiklis | 5. Mastelio lygiai | 6. Galerija |
| 7. Užrakto mygtukas | 8. Jungiklio mygtukas | 9. Kameros režimai |
| 10. Pagražinimai ir filtrai | 11. „Google Lens“ | 12. Daugiau |

Note

Kai kurios funkcijos gali neveikti su jūsų modeliu. Kamera išdėstymas ir piktogramų vieta gali skirtis atsižvelgiant į modelį.

Ijungti Kamera

Galite įjungti **Kamera** vienu iš nurodytų būdų.



- Bakstelėkite **Kamera** per **Pradžios ekranas**.
- Palieskite ir palaikykite nuspaudę bei braukite kairėn, kad įjungtumėte **Kamera**, kai ekranas yra užrakintas.

Tip

Negalėsite matyti savo **Galerija** elementų jei paleisite **Kamera** per **Užrakto ekranas** nepatvirtinę savo slaptažodžio.

Fotografuoti nuotraukas

Numatytasis kameros režimas yra **Nuotrauka**. Galite braukti kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte kitus filmavimo režimus.

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Sureguliuokite pagrindines kameros funkcijas pagal savo poreikius. Daugiau informacijos žr. [Pagrindinės funkcijos](#).
3. Bakstelėkite , kad fotografuotumėte.

Perjungti kameros režimus

Nuotrauka režimas yra pirmasis kameros režimas įjungus **Kamera**. Galite braukti kameros ekrano kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte toliau nurodytus kameros režimus.

- **Vaizdo įrašas**: filmuokite vaizdo įrašą. Daugiau informacijos žr. [Filmuoti vaizdo įrašus](#).
- **Dokumentai**: fotografuokite dokumento nuotrauką. Daugiau informacijos žr. [Fotografuoti nuotraukas dokumentų režimu](#).
- **„Pro“**: darykite profesionalias nuotraukas ir vaizdo įrašus. Daugiau informacijos žr. [„Pro“ režimas](#).
- **Portretas** : taikykite nuotraukoms **Kinematografinis** , **Gražinti** ar **Filtrai** efektus. Daugiau informacijos žr. [Fotografuoti nuotraukas portreto režimu](#).
- **Naktinis**: fotografuokite ar darykite vaizdo įrašus prastai apšviestoje aplinkoje. Daugiau informacijos žr. [Fotografuoti nuotraukas naktiniu režimu](#).
- **Panorama**: fotografuokite panoraminį kraštovaizdį ar kitas scenas. Daugiau informacijos žr. [Fotografuoti nuotraukas panoramos režimu](#).
- **Trumpas vaizdo įrašas**: filmuokite iki 10 sekundžių trukmės vaizdo įrašus ir taikykite filtravimo efektus. Daugiau informacijos žr. [Filmuoti vaizdo įrašus trumpo vaizdo įrašo režimu](#).
- **VAIZDO TINKLARAŠTIS**: naudokite įvairias vaizdo tinklaraščio scenas. Daugiau informacijos žr. [Filmuoti vaizdo įrašus VAIZDO TINKLARAŠČIO režimu](#).
- **Lėtas judesys**: filmuokite vaizdo įrašą su lėto judesio efektu. Daugiau informacijos žr. [Filmuoti vaizdo įrašus lėto judesio režimu](#).

- **Suskleistas laikas:** filmuokite vaizdo įrašus ir suglauskite vaizdo įrašus didesniu greičiu. Daugiau informacijos žr. [Filmuoti vaizdo įrašus suskleisto laiko režimu](#).
- **Ilgas išlaikymas:** darykite ilgo išlaikymo nuotraukas. Daugiau informacijos žr. [Fotografuoti nuotraukas ilgo išlaikymo režimu](#).
- **Klonuoti:** taikykite klonavimo efektus nuotraukoms ar vaizdo įrašams. Daugiau informacijos žr. [Klonavimo režimas](#).


Note

Kameros režimai skirtinguose modeliuose gali skirtis.

Pagrindinės funkcijos



Galite naudoti pagrindines funkcijas, kad reguliuotumėte nuotraukos ryškumą ir išlaikymą, arba priartintumėte ar atitolintumėte, kad sureguliuotumėte kadra.

Fokusavimo nustatymas

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Bakstelėkite ekrane, kad būtų rodomas fokusavimo žiedas ir išlaikymo nustatymas.
3. Bakstelėkite norimą sufokusuoti sritį.

Reguliuoti išlaikymą

Kai fotografuojate prastai apšviestoje ar perlaikytoje aplinkoje, reguliuokite išlaikymą, kad koreguotumėte nuotraukos ryškumą.

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Bakstelėkite ekrane, kad būtų rodomas fokusavimo žiedas ir išlaikymo nustatymas.
3. Vilkite  aukštyn ar žemyn fokusavimo žiedą, kad reguliuotumėte išlaikymą.

Tolinti ar artinti mastelį

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Suimkite ekraną pirštais, kad priartintumėte ar atitolintumėte ieškiklyje.







Tip

Kai kuriuose modeliuose taip pat galima perjungti mastelio lygius, pvz., 0.6X, 1X ir 2X, kad būtų priartinta arba atitolinta. Norėdami, kad mastelis būtų tikslesnis, suimkite


ekraną pirštais iki 2X mastelio lygio, o tada galite vilkti slankiklį kairėn ar dešinėn, kad priartintumėte ar atitolintumėte.

Ijungti blykstę

Kai fotografuojate prastai apšviestoje aplinkoje, įjunkite blykstę, kad nuotraukos būtų ryškesnės.

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Bakstelėkite .
3. Pasirinkite blykstės tipus.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte automatinę blykstę.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte blykstę po to, kai bakstelite .
 - Bakstelėkite , kad blykstė būtų visada įjungta.

Nuskaityti QR kodus

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Nukreipkite kamerą į QR kodą, tada bakstelėkite rodomą pranešimą.

Note

Jei norite įjungti **Nuskaityti QR kodus**, daugiau informacijos žr. [Ijungti išmanius pasiūlymus](#).



Naudingos funkcijos

Galite naudoti naudingas funkcijas, pvz., **Tinklelis** ir **Pokrypis ir poslinkis**, kad patobulintumėte kadra, arba **Laikmatis** ir **Balso užrakto komanda**, kad lengviau sugrupuotumėte nuotraukas.

Note




Kai kurios funkcijos gali neveikti su jūsų modeliu.

Reguliuoti vaizdo formatą

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame kampe.
3. Pasirinkite vaizdo formatą, pvz., **1:1**, **3:4**, **9:16** ar **Visas**.




Nustatyti laikmatį

Galite nustatyti atskaitos laiką, kad turėtumėte laiko padaryti nuotrauką.

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame kampe.
3. Pasirinkite **3S**, **5S** ar **10S**.
4. Bakstelėkite , kad įjungtumėte laikmatį.




Pridėti filmo kadra

Filmo kadras pakeičia jūsų nuotraukos vaizdo formatą į filmo vaizdo formatą ir prideda prie jos filmo efektą.

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame kampe.
3. Bakstelėkite  **Filmo kadras**.

Įjungti balso užrakto komandą




Balso užrakto komanda leidžia valdyti užraktą balsu, kad būtų fotografuojama.

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame kampe.
3. Bakstelėkite  **Balso užrakto komanda**.

Dabar galite pasakyti „šypsena!“, kad nufotografuotumėte.

Rodyti tinklelius

Galite naudoti tinklelius, kad išlygiuotumėte ar sukomponuotumėte nuotrauką.

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame kampe.
3. Bakstelėkite  **Tinklelis**, kad rodytų tinklelius.

Tip

Galite bakstelėti , kad pasirinktumėte skirtingus tinklelio tipus.

Įjungti makro režimą

Makro leidžia fotografuoti ir filmuoti objektą mažu atstumu.

1. Įjunkite  **Kamera**.

2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame kampe.

3. Bakstelėkite  **Makro**.

Ijungti pokrypį ir poslinkį



Galite naudoti **Pokrypis ir poslinkis**, kad tam tikras nuotraukos sritis padarytumėte aiškias, o kai kurias išsiliejusias.

1. Įjunkite  **Kamera**.

2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame kampe.

3. Bakstelėkite  **Pokrypis ir poslinkis**, kad įjungtumėte **Pokrypis ir poslinkis**.

Note

- Galite bakstelėti , kad pokrypis ir poslinkis būtų apskritimu arba  pokrypis ir poslinkis būtų linijinis.
- Galite perkelti pokrypio ir poslinkio sritį į sritį, kuri norite, kad būtų išsiliejusi arba aiški.

Ijungti suplanuotą seriją

Galite naudoti **Suplanuota serija**, kad nufotografuotumėte seriją nuotraukų per jūsų nustatytą intervalą.

Galite naudoti **Suplanuota serija „Pro“** ir **Nuotrauka** režimuose.

1. Įjunkite  **Kamera**.

2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame kampe.

3. Bakstelėkite  **Suplanuota serija**, kad įjungtumėte **Suplanuota serija**.

4. Bakstelėkite , kad būtų rodomi **Nuotraukų skaičius** ir **Intervalas** slankikliai.

5. Nustatykite skaičių ir intervalą.

Išjungti automatinį HDR

Didelis dinaminis diapazonas (HDR, „High Dynamic Range“) padeda fotografuoti esant dideliame kontrastui. HDR labiau paryškina nuotraukas ir šešėlius.

1. Įjunkite  **Kamera**.

2. Bakstelėkite **HDR**.

3. Bakstelėkite **HDR**.

💡 Tip

Kamera HDR įjungia kaip numatytąjį nustatymą. Taip pat galite bakstelėti HDR, kad HDR būtų visada įjungtas.


Įjungti AI kamerą

AI kamera išmaniai identifikuoja subjektus ir scenas bei atitinkamai optimizuoja kameros nustatymus. Ji gali identifikuoti įvairias scenas, pvz., žydrą dangų, snieguotą orą, saulėtekį ir saulėlydį, žalumą ir dokumentą.

1. Įjunkite 📷 **Kamera**.
2. Bakstelėkite AI, kad įjungtumėte AI kamerą.

Kai fotografuojate, AI kamera rodo identifikavimo piktogramas.

Pavyzdžiui, kamera identifikuoja augalą kaip gėlę, tada pritaiko tinkamus efektus.



Pridėti filmo filtrą

Filmo filtras sukuria kinematografinį vaizdo įrašo pojūtį.



Filmuodami galite taikyti **Filmo filtrai „Pro“** režime.

1. Įjunkite 📷 **Kamera**.
2. Pasirinkite **Vaizdo įrašas** režimą.
3. Bakstelėkite 🎞️.
4. Pasirinkite filmo filtrą.

Ijungti stabilų vaizdo įrašą

Galite naudoti **Stabilus vaizdo įrašas**, kad vaizdo įrašas būtų tolygesnis.



Galite naudoti **Stabilus vaizdo įrašas Vaizdo įrašas** režimu.

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite **Vaizdo įrašas** režimą.
3. Bakstelėkite .



Pridėti gražinimo ir filtrų efektus

Pagražinimas padeda pagražinti norimą kūno dalį. **Filtrai** padeda pritaikyti filtro efektą.

Galite pridėti **Pagražinimas** ir **Filtrai** efektus **Nuotrauka** ir **Portretas** režimuose, bei pridėti **Pagražinimas** ir „Bokeh“ efektus, kai filmuojate vaizdo įrašą.

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Bakstelėkite , kad pasirinktumėte pridėti **Pagražinimas** ir **Filtrai** efektus.
 - Bakstelėkite **Pagražinimas** ir vilkite slankiklį, kad sureguliuotumėte gražinimo efektą.
 - Bakstelėkite **Filtrai**, kad pasirinktumėte filtro efektą.

Reguliuoti vaizdo skyrą ir kadru skaičių

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite **Vaizdo įrašas** režimą.
3. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame kampe.
4. Pasirinkite vaizdo skyrą ir kadru skaičių.



Note

Galite reguliuoti vaizdo skyrą ir kadru skaičių tiek „Pro“, tiek **Vaizdo įrašas** režimu, kai filmuojate vaizdo įrašą.


Daryti asmenukę

Priekine kamera galite daryti asmenukę **Nuotrauka** ar **Portretas** režimu arba daryti vaizdo įrašą. Toliau nurodytuose punktuose **Nuotrauka** režimas pateikiamas kaip pavyzdys.

1. Įjunkite  **Kamera**.




2. Bakstelėkite , kad perjungtumėte priekinę kamerą.
3. Bakstelėkite , kad fotografuotumėte asmenukę.

Tip




Galite bakstelėti , kad pritaikytumėte **Pagražinimas** ir **Filtrai** efektus. Daugiau informacijos žr. [Pridėti gražinimo ir filtrų efektus](#).

Filmuoti vaizdo įrašus

Nufilmuokite vaizdo įrašus, kad užfiksuotumėte gražiausias scenas ir svarbias akimirkas.


1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite **Vaizdo įrašas** režimą.
3. Bakstelėkite , kad pradėtumėte filmuoti.
4. Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.

Tip

Filmuodami vaizdo įrašą galite bakstelėti , kad pristabdytumėte filmavimą ir bakstelėti , kad tęstumėte. Taip pat galite bakstelėti , kad nufotografuotumėte filmuodami.


Fotografuoti nuotraukas dokumentų režimu

Dokumentų režimu galite nufotografuoti dokumentui skirtą nuotrauką, pvz., straipsniui, pranešimui ir pranešimų lentai. Galima modifikuoti lęšio iškraipymus ir koreguoti perspektyvą bei lengviau nufotografuoti tiesiai. Dokumentų režimu galima pridėti vandenženklis, kad apsaugotumėte dokumentus nuo neleistino kopijavimo.





Bakstelėjus **Dokumentai** pirmą kartą, parinktys nėra. Galite vėl bakstelėti **Dokumentai** atsisiuntę.

1. Įjunkite  **Kamera**.

2. Pasirinkite **Dokumentai** režimą.
3. Nukreipkite kamerą į subjektą ir palaukite, kol jis geltoname rėmelyje identifikuos dokumento sritį.
4. Bakstelėkite , kad fotografuotumėte.

Tip

- Galite bakstelėti , kad redaguotumėte apsauginio vandenženklio tekstą.
- Galite eiti per  **Galerija**, kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte dokumento sritį.




„Pro“ režimas




Galite reguliuoti baltos spalvos balansą, fokusavimą, užrakto greitį, ISO jautrumą, išlaikymo tikrinimą, objektyvus ir kitas funkcijas, kad padarytumėte profesionalias nuotraukas ir vaizdo įrašus.

„Pro“ funkcijos







„Pro“ funkcijos suteikia galimybę reguliuoti skirtingus parametrus ir išgauti norimus efektus. Galite sukurti savito stiliaus meniškas nuotraukas ir vaizdo įrašus. Toliau nurodomos „Pro“ funkcijos ir jų savybės.

- Bakstelėkite **WB**, kad pasirinktumėte baltos spalvos balanso efektus. Kai fiksuojate vaizdus skirtingose aplinkose, galite pritaikyti atitinkamus baltos spalvos balanso efektus, pvz., švytinčios baltos, dienos šviesos ir debesuotą.
- Bakstelėkite **F** ir vilkite slankiklį, kad sureguliuotumėte fokusavimą. Kai kamera yra arti subjekto, slankiklį galite vilkti kairėn. Kai kamera yra toli nuo subjekto, vilkite slankiklį dešinėn.
- Bakstelėkite **S** ir vilkite slankiklį, kad sureguliuotumėte užrakto greitį. Kai fiksuojate stacionarią sceną ar portretą, galite sumažinti užrakto greitį. Kai fiksuojate judantį objektą, padidinkite užrakto greitį.
- Bakstelėkite **ISO** ir vilkite slankiklį, kad sureguliuotumėte ISO jautrumą. Kai fiksuojate prasto apšvietimo sąlygomis, galite padidinti ISO vertę. Kai fiksuojate ryškaus apšvietimo sąlygomis, sumažinkite ISO vertę.
- Bakstelėkite **EV** ir vilkite slankiklį, kad sureguliuotumėte išlaikymo tikrinimą. Kai fiksuojate prasto apšvietimo sąlygomis, galite padidinti EV vertę. Kai fiksuojate ryškaus apšvietimo sąlygomis, galite sumažinti EV vertę.


- Bakstelėkite **OBJEKTYVAS**, kad pasirinktumėte objektyvus. Galite bakstelėti , kad fotografuotumėte ypač plačias nuotraukas arba  – plačias nuotraukas
- Bakstelėkite , kad pasirinktumėte **Matavimo režimai**.


| | |
|---|---|
|  | Išmatuokite šviesą ties kadro centrine sritimi. |
|  | Išmatuokite viso kadro šviesą. |
|  | Išmatuokite šviesą viename kadro taške. |

Tip

- Galite eiti per  **Kamera** >  >  **Nustatymai**, kad įjungtumėte **Išlaikymo tikrinimas**. Funkcija per mažai išlaikytas sritis paryškina mėlynai, o per daug išlaikytas sritis – raudonai, ir padeda atitinkamai sureguliuoti išlaikymą.
- Galite eiti per  **Kamera** >  >  **Nustatymai**, kad įjungtumėte **Fokuso maksimumas**. Funkcija raudonai paryškina fokusavimo sritį ir padeda atitinkamai sureguliuoti fokusavimą.

Fotografuoti nuotraukas „Pro“ režimu



1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite „**Pro**“ režimą.

3. Sureguliuokite „Pro“ funkcijas, pvz., **WB** , **F** , **S** , **ISO** , **EV** , **OBJEKTIVAS** ir **Matavimo režimai**. Daugiau informacijos žr. „Pro“ funkcijos.

4. Bakstelėkite , kad fotografuotumėte.

Filmuoti vaizdo įrašus „Pro“ režimu



1. Įjunkite  **Kamera**.

2. Pasirinkite „Pro“ režimą.




3. Bakstelėkite , kad perjungtumėte vaizdo įrašo filmavimą.

4. Reguluokite „Pro“ funkcijas. Daugiau informacijos žr. „Pro“ funkcijos.

5. Bakstelėkite , kad pradėtumėte filmuoti.


6. Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.






Note

Filmuodami vaizdo įrašą galite bakstelėti , kad pristabdytumėte filmavimą ir bakstelėti , kad tęstumėte. Taip pat galite bakstelėti , kad nufotografuotumėte filmuodami vaizdo įrašą.

Fotografuoti nuotraukas portreto režimu

Galite naudoti **Portretas** režimą, kad pritaikytumėte **Kinematografiškas** , **Pagražinimas** ir **Filtrai** efektus. Galite įjungti šią funkciją, kad nuotraukose pridėtumėte išsiliejusį foną.





1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite **Portretas** režimą.
3. Pasirinkite, kad pridėtumėte efektų.
 - Bakstelėkite , kad pritaikytumėte kinematografinį efektą. Funkcija kai kuriuose modeliuose gali neveikti.
 - Bakstelėkite , kad vilktumėte slankiklį ir sureguliuotumėte apertūrą. Esant mažesnei apertūros vertei gaunamas labiau išsiliejęs fonas už portreto.
 - Bakstelėkite , kad pagražintumėte portretą ir pridėtumėte filtrų.
4. Bakstelėkite , kad fotografuotumėte.

Tip

Galite bakstelėti , kad fotografuotumėte priekine kamera.

Fotografuoti nuotraukas naktiniu režimu

Naktiniu režimu užfiksuojama daugiau detalių ir paryškintos nuotraukos esant prastam apšvietimui.

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite **Naktinis**.
3. Bakstelėkite .




Note

Kai kuriuose modeliuose palaikomas vaizdo įrašų filmavimas **Naktinis** režimu.

Fotografuoti nuotraukas ypač didelės raiškos režimu

Ypač didelės raiškos režimas palaiko ypač didelę vaizdo skyrą ir paskesnio apdorojimo funkcijas.

Toliau pateikiamas **50MP** režimas kaip pavyzdys.





1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite **Daugiau** ar „**Pro**“ režimą.
3. Bakstelėkite ypač didelės raiškos piktogramą, pvz.,  ar **50MP**.
4. Bakstelėkite , kad fotografuotumėte.

Note



Ypač didelės raiškos režimas palaiko fotografavimą **50MP**, **64MP**, **108MP** ar kitais ypač didelės raiškos režimais. Funkcija ir parametrai gali skirtis atsižvelgiant į turimą modelį.


Fotografuoti nuotraukas panoramos režimu

Panoraminiu režimu galite padaryti plačią peizažo nuotrauką arba fotografuoti dideles grupes.

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite **Daugiau**.
3. Bakstelėkite  **Panorama**.
4. Nukreipkite kamerą ties panoraminės nuotraukos pradine scena.
5. Bakstelėkite , kad pradėtumėte fotografuoti panoraminę nuotrauką.
6. Sulygiuokite kamerą su rodykle ir judėkite rodyklės kryptimi, kai fotografuojate.
7. Bakstelėkite , kad baigtumėte fotografuoti panoraminę nuotrauką.

Note









- Galite bakstelėti , kad perjungtumėte pradinę sceną iš horizontalaus į vertikalų lygį. Galite bakstelėti , kad pakeistumėte pradinę kryptį iš kairės į dešinę arba iš apačios į viršų.

- Baigus fotografuoti panoraminę nuotrauką palei visą atskaitos liniją, ji išjungiamama automatiškai. Galite eiti per  **Galerija**, kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte nuotrauką.

Filmuoti vaizdo įrašus trumpo vaizdo įrašo režimu

Galite taikyti skirtingus efektus, kad sukurtumėte trumpą nuo 1 iki 15 sekundžių vaizdo įrašą.



Bakstelėjus **Trumpas vaizdo įrašas** pirmą kartą, parinktys nėra. Galite vėl bakstelėti **Trumpas vaizdo įrašas** atsisiuntę.





1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite **Daugiau**.
3. Bakstelėkite  **Trumpas vaizdo įrašas**.
4. Pasirinkite nustatyti filmavimą.
 - Bakstelėkite , kad pridėtumėte fono muziką.
 - Bakstelėkite , kad pritaikytumėte greičio efektą.
 - Bakstelėkite  ir pasirinkite, kad pritaikytumėte **Pagražinimas** efektą, **Filtrai** efektą ar **Kaleidoskopas** efektą.
5. Bakstelėkite , kad pradėtumėte filmuoti.
6. Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.
7. Bakstelėkite , kad išsaugotumėte filmavimą.

Filmuoti vaizdo įrašus VAIZDO TINKLARAŠČIO režimu


VAIZDO TINKLARAŠČIO režimu naudojamos įvairios tinklaraščio temos. Naudojami nustatytus parametrus, fono muziką ir klipų stilius galite lengvai sukurti žavius vaizdo tinklaraščio įrašus.

Bakstelėjus **VAIZDO TINKLARAŠTIS** pirmą kartą, parinktys nėra. Galite vėl bakstelėti **VAIZDO TINKLARAŠTIS** atsisiuntę.

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite **Daugiau**.
3. Bakstelėkite  **VAIZDO TINKLARAŠTIS**.
4. Pasirinkite VAIZDO TINKLARAŠČIO režimą.

5. Bakstelėkite , kad taikytumėte režimą.
6. Bakstelėkite , kad pradėtumėte filmuoti vaizdo klipus.
7. Bakstelėkite , kad peržiūrėtumėte filmavimą.
8. Bakstelėkite , kad išsaugotumėte filmavimą.

Tip





Baigę filmuoti vaizdo tinklaraščio klipą, galite bakstelėti , kad jį peržiūrėtumėte.

Note

Vaizdo tinklaraščius galite filmuoti tik peizažo režimu.





Filmuoti vaizdo įrašus lėto judesio režimu

Galite įrašyti lėto judesio vaizdo įrašą **Lėtas judesys** režimu.

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite **Daugiau**.
3. Bakstelėkite  **Lėtas judesys**.
4. Bakstelėkite , kad pradėtumėte filmuoti.
5. Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.

Filmuoti vaizdo įrašus suskleisto laiko režimu

Suskleisto laiko režimu vaizdo įrašas filmuojamas kelias minutes ar netgi valandas, o tada suglaudžiamas didesniu greičiu. Galite užfiksuoti gražius pokyčius, pvz., slenkančius debesis, saulėtekį ir saulėlydį ir žydinčias gėles.

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite **Daugiau**.
3. Bakstelėkite  **Suskleistas laikas**.
4. Pasirinkite nustatyti filmavimą.
 - Bakstelėkite , kad pasirinktumėte **Greitis** ir **Trukmė**.
 - Priartinkite ar atitolinkite nuotraukos mastelį.
 - Bakstelėkite , kad reguliuotumėte parametrus. Daugiau informacijos žr. „Pro“ funkcijos.

5. Bakstelėkite , kad pradėtumėte filmuoti.

6. Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.





Tip

Galite naudoti stovą, kad kamera stovėtų stabiliai, kai filmuojate.

Fotografuoti nuotraukas ilgo išlaikymo režimu

Veikiant ilgo išlaikymo režimui užraktas ilgai būna atidarytas. Kai filmuojate krioklį, pilnutėlę gatvę ar judančią šviesą, taikydami ilgą išlaikymą galite užfiksuoti objektų pėdsaką.

Bakstelėjus **Ilgas išlaikymas** pirmą kartą, parinktys nėra. Galite vėl bakstelėti **Ilgas išlaikymas** atsisuntę.

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite **Daugiau**.
3. Bakstelėkite  **Ilgas išlaikymas**.
4. Pasirinkite atitinkamą sceną.
5. Bakstelėkite , kad pradėtumėte filmuoti.
6. Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.

Tip



Galite naudoti stovą, kad telefonas stovėtų stabiliai, kai filmuojate, kad būtų aiški nuotrauka.




Klonavimo režimas

Klonavimo režimu galima fotografuoti ar filmuoti tą patį asmenį tam tikrais intervalais vienoje nuotraukoje ar vaizdo įrašė. Galite sukurti daug meniškų nuotraukų ir vaizdo įrašų.

Bakstelėjus **Klonuoti** pirmą kartą, parinktys nėra. Galite vėl bakstelėti **Klonuoti** atsisuntę.

Fotografuoti nuotraukas klonavimo režimu







1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite **Daugiau**.
3. Bakstelėkite  **Klonuoti**.

4. Bakstelėkite **Nuotrauka**, o tada bakstelėkite .
5. Nukreipkite kamerą į subjektą ir palaukite, kol ji subjektą identifikuos.
6. Bakstelėkite , kad fotografuotumėte.
7. Bakstelėkite , kad išsaugotumėte nuotrauką.

Note

Galite sukurti iki 4 klonų vienu metu.




Filmuoti vaizdo įrašus klonavimo režimu

1. Įjunkite  **kamerą**.
2. Pasirinkite **Daugiau**.
3. Bakstelėkite  **klonuoti**.
4. Bakstelėkite **Vaizdo įrašas** ar **Fiksavimo kadras**, o tada bakstelėkite .
5. Nukreipkite kamerą į subjektą ir palaukite, kol ji subjektą identifikuos.
6. Bakstelėkite , kad pradėtumėte filmuoti.
7. Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.
8. Bakstelėkite , kad išsaugotumėte filmavimą.

Note


Galite sukurti iki 2 klonų vienu metu.


Kameros nustatymai

Galite eiti per  > **Kamera** >  >  **Nustatymai**, kad įjungtumėte **Kameros nustatymai**.


Pridėti vandenženklį

Galite apsaugoti savo nuotraukas vandenženkliais ar pridėti prie nuotraukos kitą informaciją, pvz., laiką, vietą ar temperatūrą.



1. Įjunkite **Kameros nustatymai**.
2. Bakstelėkite **Vandenženklis**.
3. Pasirinkite pridėti vandenženkliaus tipus.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Pridėti laiko žymą ant nuotraukų**.

- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Įrenginio vandenženklis**.
- Bakstelėkite **Tinkintas vandenženklis**, kad pridėtumėte vandenženklį.

Note


Reikia bakstelėti , kad iš pradžių įjungtumėte **Įrenginio vandenženklis** prieš pridėdami tinkintą vandenženklį.

Įjungti išmanius pasiūlymus

1. Įjunkite **Kameros nustatymai**.
2. Bakstelėkite **Išmanūs pasiūlymai**.
3. Pasirinkite išmanius pasiūlymus. Funkcija įprastai įjungiama, kaip numatyta.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Dokumentų skaitytuvas**. Funkcija pateikia nuorodą, kai AI kamera aptinka dokumentą ar pateikties skaidrę.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Nuskaityti QR kodus**. Funkcija įjungia tik galinę kamerą, kad būtų nuskaityti QR kodai **Nuotrauka** režimu.


Įjungti pranešti apie orientaciją

Kamera praneša apie orientaciją, kai telefonas yra lygiagrečiai žemės paviršiui.

1. Įjunkite **Kameros nustatymai**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Pranešti apie orientaciją**.

Įjungti judesio fiksavimą

Sekite judesį, kad sumažintumėte judesio išsiliejimą fotografuojant vaikus, gyvūnus ir kitus aktyvius subjektus.

1. Įjunkite **Kameros nustatymai**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Judesio fiksavimas**.


Note

Funkcija kai kuriuose modeliuose gali neveikti.

Įjungti automatinį naktinį režimą


Veikiant automatiniam naktiniam režimui, aptinkamas prastas apšvietimas ir automatiškai pagerinama vaizdo kokybė.

1. Įjunkite **Kameros nustatymai**.

2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Automatinis naktinis režimas**. Funkcija įprastai įjungžiama, kaip numatyta.

Įjungti HEIF formatą

Didelio efektyvumo vaizdo failų formatas („High Efficiency Image File Format“) padeda sutaupyti atminties vietas.

1. Įjunkite **Kameros nustatymai**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **HEIF formatas**.

Note

Negalite daryti nuotraukų realiu laiku ir pašalinti vandenženklų HEIF režimu.

Nustatyti paveikslėlio kokybę

1. Įjunkite **Kameros nustatymai**.
2. Bakstelėkite **Paveikslėlio kokybė**, kad pasirinktumėte **Aukšta**, **Standartinė**, ar **Žema**.

Nustatyti garsumo mygtukų funkcijas

Galite tinkinti garsumo mygtukų nuorodas.

1. Įjunkite **Kameros nustatymai**.
2. Bakstelėkite **Garsumo mygtukų funkcija**, kad pasirinktumėte **Užraktas**, **Laikmatis (2 sek.)**, **Mastelio keitimas** ar **Garsumas**.

Bakstelėkite, kad fotografuotumėte


Galite bakstelėti peržiūros ekraną, kad nufotografuotumėte.

1. Įjunkite **Kameros nustatymai**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Bakstelėkite, kad fotografuotumėte**.

Tinkinti kamerą

Galite keisti kameros išdėstymą, spalvą ir garsą.

1. Įjunkite **Kameros nustatymai**.
2. Bakstelėkite **Tinkinti**, kad pasirinktumėte tinkintus tipus.
 - Bakstelėkite **Funkcijų išdėstymas**, kad perdėliotumėte piktogramas tiek kameros pradiniam ekrane, tiek **Daugiau** funkcijų ekrane.
 - Bakstelėkite **Kameros režimai**, kad pasirinktumėte „**Daugiau**“ skirtukas ar „**Daugiau**“ skydelis.



- Bakstelėkite **Spalvos**, kad pasirinktumėte spalvą.
- Bakstelėkite **Garsas**, kad pasirinktumėte **Numatytasis**, **Retro**, **Filmas** ar **Modernus**

Išsaugoti vietos info

Fotografuojant išsaugoma vietos informacija. Galite eiti per **Galerija**, kad peržiūrėtumėte vietos informaciją išsamioje nuotraukos informacijoje.

1. Įjunkite **Kameros nustatymai**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Išsaugoti vietos info**.

Įjungti užrakto garsą



Paspaudus užraktą, kamera skleidžia garsą.

1. Įjunkite **Kameros nustatymai**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Užrakto garsas**. Funkcija įprastai įjungiamą, kaip numatyta.

Saugoti nustatymus

Pasirinkus saugoti nustatymus galima išsaugoti prieš tai naudotą režimą užuot automatiškai atstačius numatytuosius nustatymus.

1. Įjunkite **Kameros nustatymai**.
2. Bakstelėkite **Saugoti nustatymus**, kad pasirinktumėte įjungti ar išjungti ankstesnius nustatymus.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Kameros režimas**. **Kameros režimas** išsaugomas prieš tai naudotas režimas bei priekinės arba galinės kameros pasirinkimas.

- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Pagražinimas** . **Pagražinimas** išsaugomi gražinimo nustatymai, pasirinkti ankstesnės sesijos metu. Funkcija įjungiama, kaip numatyta.
- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **AI kamera** . **AI kamera** išsaugoma AI kameros būseną, nustatyta ankstesnės sesijos metu. Funkcija įjungiama, kaip numatyta.

Nustatyti dryžuotumo naikinimą

Kai darote elektroninio ekrano nuotrauką ar vaizdo įrašą, galite nustatyti dryžuotumo naikinimo funkciją, kad nuotraukoje būtų mažiau trikdžių.

1. Įjunkite **Kameros nustatymai**.
2. Bakstelėkite **Dryžuotumo naikinimas** , kad pasirinktumėte **Išjungtas** , **50 Hz** , **60 Hz** ar **Auto**.

Automatinis paleidimas






Veikiant automatiniam paleidimui, kamera labiau reaguoja ir paleidžiama automatiškai. Galite bakstelėti **Automatinis paleidimas**, kad tvarkytumėte automatinio paleidimo leidimus per programos informaciją.

Atkurti numatytuosius nustatymus




1. Įjunkite **Kameros nustatymai**.
2. Bakstelėkite **Atkurti numatytuosius nustatymus**.
3. Bakstelėkite **OK**.



Daugiau nustatymų

Priekinės kameros veidrodinis atvaizdas







1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Bakstelėkite , kad perjungtumėte priekinę kamerą.
3. Eikite per  >  **Nustatymai**, kad įjungtumėte **Kameros nustatymai**.
4. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Priekinės kameros veidrodinis atvaizdas**.

Nustatyti kameros nustatymus vaizdo įrašo režimu

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite **Vaizdo įrašas** režimą.
3. Eikite per  >  **Nustatymai**, kad įjungtumėte **Kameros nustatymai**.
4. Pasirinkite nustatyti kamerą.


- Bakstelėkite **Vaizdo koduotuvą**, kad pasirinktumėte didelio suderinamumo ar aukštų veikimo savybių vaizdo koduotuvą.
- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Leisti žymėti vaizdo įrašus**. Galite bakstelėti **Žyma**, kai filmuojate vaizdo įrašą, kad sugrįžtumėte į pažymėtą momentą peržiūros metu.
- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Filmuoti išjungus ekraną**. Filmuojant, telefono ekranas išjungiamas po 3 minučių neaktyvumo, kad būtų taupoma energija.


Nustatyti kameros nustatymus „Pro“ režimu

1. Įjunkite  **Kamera**.
2. Pasirinkite „Pro“ režimą.
3. Bakstelėkite , kad perjungtumėte vaizdo įrašo filmavimą.
4. Eikite per  >  **Nustatymai**, kad įjungtumėte **Kameros nustatymai**.
5. Pasirinkite nustatyti kamerą. Daugiau informacijos žr. [Nustatyti kameros nustatymus vaizdo įrašo režimu](#), kai filmuojate vaizdo įrašą.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Vaizdo stabilizavimas**.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Histograma**. **Histograma** leidžia kamerasi filmuojant rodyti išlaikymo atsaką realiu laiku.

Skyrius 9. Galerija

Galerijos apžvalga


Įjunkite  **Galerija**, kad peržiūrėtumėte visą vaizdinę medžiagą, saugomą jūsų telefonas. Galite peržiūrėti, redaguoti ir tvarkyti paveikslėlius bei vaizdo įrašus.



Nuotraukos






Galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, surūšiuotus pagal dienas, mėnesius ar metus.









Peržiūrėti paveikslėlius

1. Eikite per  **Galerija** > **Nuotraukos**.
2. Bakstelėkite paveikslėlį, kad peržiūrėtumėte informaciją.
3. Braukite kairėn ar dešinėn, kad peržiūrėtumėte kitus paveikslėlius.

Redaguoti paveikslėlius

Galite apkirpti nuotrauką skirtingu vaizdo formatu, pridėti filtrus, sukurti piešinius, tekstą ar rėmelį, taip pat pagražinti.


1. Eikite per  **Galerija** > **Nuotraukos**.
2. Pasirinkite paveikslėlį.
3. Bakstelėkite , kad redaguotumėte paveikslėlį.
4. Pasirinkite **Bazinis** ar **AI**, kad pritaikytumėte skirtingus efektus.
 - Bakstelėkite  **Auto**, kad pritaikytumėte paveikslėliui automatinius efektus.
 - Bakstelėkite  **Apkirpti**, kad apkirptumėte paveikslėlį iki kitokio dydžio.
 - Bakstelėkite  **Filtrai**, kad pridėtumėte spalvų efektus.

- Bakstelėkite  **Reguliuoti**, kad reguliuotumėte išlaikymą, ryškumą, kontrastą, sodrumą, spalvų gyvumą, šiltumą, atspalvį, paryškinius, susiliejamą, grūdėtumą, intensyvumą ir paveikslėlio vinjetę.
- Bakstelėkite  **Piešinys**, kad sukurtumėte piešinius ar pridėtumėte skirtingas formas.
- Bakstelėkite  **Tekstas**, kad pridėtumėte aprašą ar tekstą.
- Bakstelėkite  **Mozaika**, kad paveikslėliui pritaikytumėte mozaiką.
- Bakstelėkite  **Ištrinti**, kad pašalintumėte vaizdo trukdžius.
- Bakstelėkite  **Dangus**, kad pridėtumėte dangaus foną.
- Bakstelėkite  **Lipdukas**, kad padarytumėte asmenukes smagesnėmis naudodami daugybę linksmų lipdukų.
- Bakstelėkite  **Rėmas**, kad pridėtumėte paveikslėlio rėmelį ir pakeistumėte vaizdo formatą.

5. Bakstelėkite , kad išsaugotumėte modifikavimus.



6. Bakstelėkite **Išsaugoti**.

Tip

Galite paliesti ir palaikyti nuspaudę , kad peržiūrėtumėte originalų paveikslėlį ir atleisti, kad peržiūrėtumėte koreguotą paveikslėlį.


Tvarkyti paveikslėlius

Galite pridėti nuotraukas prie albumų, nustatyti nuotraukas kaip foną, jas suglaudinti ir peržiūrėti ar redaguoti išsamią jų informaciją.

1. Eikite per  **Galerija** > **Nuotraukos**.
2. Pasirinkite paveikslėlį.
3. Bakstelėkite , kad tvarkytumėte paveikslėlį.
 - Bakstelėkite **Pridėti prie albumo**, kad perkeltumėte paveikslėlį į albumą.
 - Bakstelėkite **Reguliuoti**, kad padarytumėte dokumento paveikslėlį.
 - Bakstelėkite **Apsauginis vandenženklis**, kad pridėtumėte vandenženklį prie paveikslėlio.




- Bakstelėkite **Nustatyti kaip foną**, kad nustatytumėte paveikslėlį kaip foną.
- Bakstelėkite **Pradėti skaidrių demonstravimą**, kad demonstruotumėte paveikslėlį skaidrių demonstracijoje.
- Bakstelėkite **Pervadinti**, kad pakeistumėte paveikslėlio pavadinimą.
- Bakstelėkite „**Google Lens**“, kad identifikuotumėte nuotrauką. Funkcija kai kuriuose modeliuose gali neveikti.
- Bakstelėkite **Informacija**, kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte informaciją apie paveikslėlį.

Leisti vaizdo įrašus

1. Eikite per  **Galerija** > **Nuotraukos**.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą, kad leistumėte.
3. Braukite kairėn ar dešinėn, kad leistumėte kitus vaizdo įrašus.

Redaguoti vaizdo įrašus



Galite sukarpyti vaizdo įrašą, kad reguliuotumėte trukmę, pridėti foninę muziką, filtrus ar teksto efektus bei atlikti kitus vaizdo įrašų koregavimus.

1. Eikite per  **Galerija** > **Nuotraukos**.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.
3. Bakstelėkite , kad redaguotumėte vaizdo įrašą.
 - Bakstelėkite , kad reguliuotumėte vaizdo įrašo greitį.
 - Bakstelėkite **Redaktorius**, kad sukarpytumėte vaizdo įrašą segmentais.
 - Bakstelėkite **Filtrai**, kad pridėtumėte vaizdo efektų.
 - Bakstelėkite **Patobulinti**, kad reguliuotumėte išlaikymą, ryškumą, kontrastą, sodrumą, spalvų gyvumą, šiltumą, atspalvį, paryškinius, susiliejamą, grūdėtumą, intensyvumą ir vaizdo vinjetę.
 - Bakstelėkite **Antraštės**, kad pridėtumėte tekstą.
 - Bakstelėkite **Garso takelis**, kad pridėtumėte fono muziką.
 - Bakstelėkite **Vaizdo formatas**, kad pakeistumėte vaizdo formatą.
 - Bakstelėkite „**Pro**“, kad perjungtumėte **Vaizdo įrašų redaktorius** ir koreguotumėte vaizdo įrašą. Daugiau informacijos žr. [Redaguoti vaizdo įrašą vaizdo įrašų redaktoriumi](#).

4. Bakstelėkite **Išsaugoti**.



Tvarkyti vaizdo įrašus

Galite pridėti vaizdo įrašus prie albumų, nustatyti vaizdo įrašus kaip foną, juos suglaudinti ir peržiūrėti ar redaguoti išsamią jų informaciją.

1. Eikite per  **Galerija** > **Nuotraukos**.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.
3. Bakstelėkite , kad tvarkytumėte vaizdo įrašą.
 - Bakstelėkite **Pridėti prie albumo**, kad pridėtumėte vaizdo įrašą prie privataus ar kitokio albumo.
 - Bakstelėkite **Nustatyti vaizdo įrašo foną**, kad nustatytumėte vaizdo įrašą kaip foną.
 - Bakstelėkite **Glaudinti vaizdo įrašą**, kad suglaudintumėte vaizdo įrašą.
 - Bakstelėkite **Pervadinti**, kad pakeistumėte vaizdo įrašo pavadinimą.
 - Bakstelėkite **Informacija**, kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte informaciją apie vaizdo įrašą.



Bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus

Galite bendrinti savo šeimos, draugų ir kitų medijos platformų nuotraukas bei vaizdo įrašus.


1. Eikite per  **Galerija** > **Nuotraukos**.
2. Pasirinkite paveikslėlį ar vaizdo įrašą.
3. Bakstelėkite .
4. Pasirinkite platformą pasirinkimui bendrinti.

Ženklinti nuotrauką ar vaizdo įrašą kaip mėgstamiausią



Kai fotografuojate daug nuotraukų, šią funkciją galite naudoti, kad paženklintumėte mėgstamiausias nuotraukas ar vaizdo įrašus. Visi mėgstamiausi elementai saugomi **Pasirinkti geriausią nuotrauką** albume ir juos galite peržiūrėti bei redaguoti.

1. Eikite per  **Galerija** > **Nuotraukos**.
2. Pasirinkite paveikslėlį ar vaizdo įrašą.
3. Bakstelėkite .

Note

Galite eiti per  **Galerija > Nustatymai**, kad peržiūrėtumėte mėgstamiausias nuotraukas ir vaizdo įrašus **Pasirinkti geriausią nuotrauką** albume.

Ištrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus

1. Eikite per  **Galerija > Nuotraukos**.
2. Pasirinkite paveikslėlį ar vaizdo įrašą.
3. Bakstelėkite .
4. Bakstelėkite **Ištrinti** iššokančiajame lange.

Tip



Taip pat galite paliesti ir palaikyti nuspaudę elementą, kad pasirinktumėte ištrinti kelias nuotraukas ar vaizdo įrašus.

Albumai

Jūsų nuotraukos yra automatiškai suskirstomos į kategorijas, pvz., „Mėgstamiausi“, „Kamera“, „Momentinės ekrano kopijos ir ekrano įrašymas“ bei „Vaizdo įrašai“. Galite peržiūrėti suskirstytus albumus arba sukurti naujus albumus.

Sukurti albumą



Galite sukurti albumus ir į juos pridėti nuotraukų, kad savo nuotraukas ir vaizdo įrašus suskirstytumėte į kategorijas.

1. Eikite per  **Galerija > Albumai**.
2. Bakstelėkite  apatiniame dešiniame telefonas kampe.
3. Įveskite albumo pavadinimą.
4. Sekite instrukcijas, kad pridėtumėte nuotraukų ar vaizdo įrašų į albumą.

Tip

Galite pasirinkti nepridėti nuotraukų ar vaizdo įrašų į albumą.

Pervadinti albumą

1. Eikite per  **Galerija > Albumai**.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą norimą pervadinti albumą.
3. Bakstelėkite  **Pervadinti**.
4. Įveskite naują albumo pavadinimą.



5. Bakstelėkite **OK**.

Note

Negalite pervadinti numatytojo albumo pavadinimo, pvz., **Visos nuotraukos** , **Mėgstamiausi** , **Vaizdo įrašai** ir **Momentinės ekrano kopijos ir ekrano įrašai**.

Slėpti albumus



Galite slėpti albumus, kad apsaugotumėte savo privatumą. Paslėpti albumai nėra rodomi jūsų **Nustatymai** skirtuke.

1. Eikite per  **Galerija** > **Albumai**.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą norimą slėpti albumą.
3. Bakstelėkite  **Slėpti**.
4. Bakstelėkite **OK** iššokančiajame lange.

Note



Jei norite peržiūrėti paslėptus albumus, daugiau informacijos žr. [Peržiūrėti paslėptus albumus](#).

Ištrinti albumus

1. Eikite per  **Galerija** > **Albumai**.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą norimą ištrinti albumą.
3. Bakstelėkite  **Ištrinti**.
4. Bakstelėkite **OK** iššokančiajame lange.

Tvarkyti albumus




Galite perkelti albumus į kitus albumus, fotografuoti ar filmuoti albumuose, rodomuose **Bendrinti be vietos informacijos kaip numatyta** albume, bei nustatyti albumo viršelį.

1. Eikite per  **Galerija** > **Albumai**.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą norimą tvarkyti albumą.
3. Bakstelėkite  **Daugiau**.
 - Bakstelėkite **Rodyti nuotraukose** , kad įjungtumėte paveikslėlius, rodomus **Bendrinti be vietos informacijos kaip numatyta** albume.
 - Bakstelėkite **Perkelti į kitus albumus**, kad perkeltumėte albumą į kitus albumus.

- Bakstelėkite **Keisti albumo viršelį**, kad pasirinktumėte naują paveikslėlį kaip albumo viršelį.



Redaguoti vaizdo įrašą vaizdo įrašų redaktoriumi

Vaizdo įrašų redaktoriumi galima koreguoti vaizdo įrašų pradžią / pabaigą, reguliuoti kontrastą ar ryškumą, peržiūros greitį ir taikyti kitas funkcijas bei efektus.

1. Įjunkite  **Galerija**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Vaizdo įrašų redaktorius**.
4. Pasirinkite vieną ar daugiau vaizdo įrašų.
5. Bakstelėkite , kad importuotumėte vaizdo įrašus.
6. Naudokite vaizdo įrašų redagavimo įrankius, kad redaguotumėte vaizdo įrašą.
 - Bakstelėkite **Šablonai**, kad pasirinktumėte šabloną.
 - Bakstelėkite **Redaktorius**, kad pridėtumėte perėjimus arba naujus vaizdo įrašus ir sukarpytumėte vaizdo įrašą į segmentus.
 - Bakstelėkite **Filtrai**, kad pridėtumėte filtro efektą prie vaizdo įrašo.
 - Bakstelėkite **Patobulinti**, kad reguliuotumėte išlaikymą, ryškumą, kontrastą, sodrumą, spalvų gyvumą, šiltumą, atspalvį, paryškinimus, susiliejimą, grūdėtumą, intensyvumą ir vaizdo vinjetę.
 - Bakstelėkite **Antraštės**, kad pridėtumėte tekstą ar įrašytumėte padėką.
 - Bakstelėkite **Garso takelis**, kad reguliuotumėte garsumo lygį ir pridėtumėte foninę muziką ar garsą prie vaizdo įrašo.
 - Bakstelėkite **Vaizdo formatas**, kad reguliuotumėte vaizdo įrašo formatą.
7. Bakstelėkite **Išsaugoti**.


Sukurti koliažą


Galite derinti kelias nuotraukas į vieną paveikslėlį ir taikyti įdomų išdėstymą.

1. Įjunkite  **Galerija**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Koliažas**.

4. Pasirinkite nuo 1 iki 6 nuotraukų.
5. Bakstelėkite ✓, kad importuotumėte nuotraukas.
6. Pasirinkite koliažo stilių.
 - Bakstelėkite **Plakatas**, kad pasirinktumėte plakato stiliaus koliažą.
 - Bakstelėkite **Išdėstymas**, kad pasirinktumėte išdėstymą. Tada bakstelėkite **Paraštės**, kad pridėtumėte paraštes, ir bakstelėkite **Vaizdo formatas**, kad pakeistumėte viso koliažo vaizdo formatą.
 - Bakstelėkite **Nuotraukų juostelė**, kad pasirinktumėte nuotraukų juostelės išskleidimo stiliaus koliažą.
7. Bakstelėkite **Išsaugoti**.

Sukurti klipą

Galite bendrinti nuotraukas iš  **Galerija** sukurdami savo paveikslėlių skaidrių demonstraciją su vaizdo efektais ir muzika.

1. Įjunkite  **Galerija**.
2. Bakstelėkite ⓘ viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Klipas**.
4. Pasirinkite nuo 3 iki 20 nuotraukų ir bakstelėkite ✓, kad importuotumėte nuotraukas.
5. Naudokite redagavimo įrankius, kad redaguotumėte klipą.
 - Bakstelėkite **Šablonai**, kad pasirinktumėte šabloną.
 - Bakstelėkite **Garsas**, kad klipui pridėtumėte foninę muziką ar garsą.
 - Bakstelėkite **Redaguoti**, kad pridėtumėte daugiau nuotraukų ar ištrintumėte kelias nuotraukas.
6. Bakstelėkite **Išsaugoti**.



Note

Galite pasirinkti sukurti vaizdo įrašą **10s** ar **Ilgesnis vaizdo įrašas** telefono viršutinėje ekrano dalyje.

Redaguoti vaizdo įrašą su vaizdo efektais



Naudokite vaizdo efektus, kad pritaikytumėte statiems vaizdo įrašams įdomius efektus.

Funkcija kai kuriuose modeliuose gali neveikti.

1. Įjunkite  **Galerija**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Vaizdo efektai**.
4. Bakstelėkite **Pradėti** ir pasirinkite 1 vaizdo įrašą.
5. Bakstelėkite **Kitas**, kad importuotumėte vaizdo įrašą.
6. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę vaizdo efektus, kad vaizdo įrašui pritaikytumėte skirtingus efektus.
7. Bakstelėkite **Išsaugoti**.



Atlaisvinti erdvės

Atlaisvinus erdvės yra pašalinamos nuotraukos iš jūsų galerijos, kad būtų atlaisvinta atmintinė erdvė.

1. Įjunkite  **Galerija**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Atlaisvinti erdvės**.
Sistema pradeda automatiškai nuskaityti **Galerija**.
4. Bakstelėkite **Rodiny** ar **Rodinio informacija**.
5. Pasirinkite norimas ištrinti nuotraukas.
6. Bakstelėkite **Ištrinti pasirinktas nuotraukas**.
7. Bakstelėkite **Ištrinti** iššokančiajame lange.



Nustatyti albumų rūšiavimo formatą

Galite rūšiuoti albumus pagal pavadinimą, sukūrimo laiką ar paskutinio atnaujinimo laiką.

1. Įjunkite  **Galerija**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Rūšiuoti**.
4. Pasirinkite albumų rūšiavimo formatą iš **Tinkintas**, **Pavadinimas**, **Sukūrė** ar **Paskutinį kartą atnaujinta**.

Nustatyti albumų peržiūros formatą

Albumų peržiūros formatą galite nustatyti kaip tinklę ar sąrašą.

1. Įjunkite  **Galerija**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Sąrašo rodinys**, kad peržiūrėtumėte albumus sąrašo formatu.

Note




Taip pat galite eiti per  **Galerija** > **Nustatymai** >  > **Tinklelio rodinys**, kad peržiūrėtumėte albumus tinklelio formatu.

Galerijos nustatymai



Įjungti geriausios nuotraukos pasirinkimą

MIUI analizuoja panašias nuotraukas ir paženkliną geriausias.

Pasirinkti geriausią nuotrauką yra įjungiama, kaip numatyta. Taip pat galite išjungti funkciją, kad pašalintumėte žymes nuo nuotraukų.

1. Įjunkite  **Galerija**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Nustatymai**.
4. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Pasirinkti geriausią nuotrauką**.

Peržiūrėti paslėptus albumus

1. Įjunkite  **Galerija**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Nustatymai**.
4. Bakstelėkite **Peržiūrėti paslėptus albumus**.


Tip

Jei norite paslėpti albumus, daugiau informacijos galite žr. [Slėpti albumus](#).

Nustatyti kiekvienos skaidrės laiką




Kai peržiūrite nuotraukų skaidrių demonstraciją, galite nustatyti kiekvienos skaidrės laiko intervalą.

1. Įjunkite  **Galerija**.

2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Nustatymai**.
4. Bakstelėkite **Rodyti kiekvieną skaidrę**, kad įvestumėte intervalą.
5. Bakstelėkite **OK**.





Kartoti visas skaidres

Kai naršote nuotraukas skaidrių demonstracijoje, galite kartoti visas skaidres.

1. Įjunkite  **Galerija**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Nustatymai**.
4. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Kartoti visas skaidres**.


Nustatyti saugų bendrinimą


Taikant saugų bendrinimą galima bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus be privatumo informacijos, pvz., vietovės, telefonas modelio ar metaduomenų.

1. Įjunkite  **Galerija**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Nustatymai**.
4. Bakstelėkite **Saugus bendrinimas**.
5. Pasirinkite nustatyti saugų bendrinimą.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Bendrinti be vietos informacijos kaip numatyta** ir pašalintumėte vietovės informaciją iš bendrinamų nuotraukų. **Bendrinti be vietos informacijos kaip numatyta** yra įjungiamo, kaip numatyta.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Bendrinti be metaduomenų kaip numatyta** ir pašalintumėte įrenginio modelio, metaduomenų ir kitą informaciją. **Bendrinti be metaduomenų kaip numatyta** yra įjungiamo, kaip numatyta.

Konvertuoti HEIF prieš siunčiant

Sistema konvertuoja HEIF paveikslėlius į JPEG prieš siųsdama.

1. Įjunkite  **Galerija**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.


3. Bakstelėkite **Nustatymai**.
4. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Konvertuoti HEIF prieš siunčiant**. Funkcija įprastai įjungžiama, kaip numatyta.

Skyrius 10. Programos


Note

Kai naudojate programas, reikia suteikti tam tikrus leidimus, pvz., prieigą prie vietos informacijos ir kameros. Programoms galite suteikti ribotus leidimus ir bet kuriuo metu atšaukti sutikimą.


Failų tvarkyklė

 **Failų tvarkyklė** yra lengva naudoti ir galinga failų naršyklė. Ji padeda lengvai sutvarkyti įrenginio atmintinę, su tinklu sujungtą atmintinę ir debesies atmintines. Taip pat iš karto galite sužinoti, kiek failų ir programų yra jūsų įrenginyje, kai tik įjungiate programą.



Dokumentų peržiūra

Galite bakstelėti , kad peržiūrėtumėte dokumentus. Jie rūšiuojami į įvairias kategorijas, pvz., paveikslėlius, vaizdo įrašus, dokumentus, muziką, APK, „Bluetooth“ ir atsisiųstus failus bei archyvus. Galite bakstelėti atitinkamą kategoriją, kad rastumėte dokumentą.



Talpyklos statistika

Galite bakstelėti , kad patikrintumėte kurie failai užima jūsų įrenginio vidinę atmintį, ir matykite visus elementus šakniniame aplanke.



Bendrinti failus

1. Įjunkite  **Failų tvarkyklė**.
2. Pasirinkite failą, tada bakstelėkite failą.
3. Bakstelėkite  **Siųsti**, kad bendrintumėte failą skirtingose platformose.

Perkelti failus į kitą aplanką



1. Įjunkite  **Failų tvarkyklė**.
2. Pasirinkite failą, tada bakstelėkite failą.
3. Bakstelėkite  **Perkelti**, kad perkeltumėte failą į kitus aplankus.

Ištrinti failus



1. Įjunkite  **Failų tvarkyklė**.
2. Pasirinkite failą, tada bakstelėkite failą.
3. Bakstelėkite  **Ištrinti**, kad ištrintumėte failą.

Tvarkyti failus

Galite padaryti, kad failai būtų privatūs, pridėti failus prie **Mėgstamiausi** aplanko, juos kopijuoti, pervadinti ir kitaip koreguoti.

1. Įjunkite  **Failų tvarkyklė**.
2. Pasirinkite failą, tada bakstelėkite failą.
3. Bakstelėkite  **Daugiau**, kad tvarkytumėte failą.
 - Bakstelėkite **Kopijuoti**, kad kopijuotumėte failą į kitus aplankus.
 - Bakstelėkite **Padaryti privatų**, kad failą padarytumėte privačiu.
 - Bakstelėkite **Pridėti į mėgstamiausius**, kad pridėtumėte failą prie **Mėgstamiausi** aplanko, per **Pridėti į mėgstamiausius** iš **Vidinė saugykla**.
 - Bakstelėkite **Pervadinti**, kad pervadintumėte failą.
 - Bakstelėkite **Atidaryti kitoje programoje**, kad įjungtumėte failą kitomis programomis.
 - Bakstelėkite **Informacija**, kad peržiūrėtumėte išsamią informaciją apie failą.

Peržiūrėti privačius failus


1. Įjunkite  **Failų tvarkyklė**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame kairiajame telefono kampe.
3. Bakstelėkite **Privatūs failai**.
4. Įveskite privatumo apsaugos slaptažodį.

Note

Jei privačius failus įjungiate pirmą kartą, turite prisijungti prie „Mi“ paskyros ar „Google“ paskyros ir nustatyti privatumo apsaugos slaptažodį.

Atlaisvinti vietas

1. Įjunkite  **Failų tvarkyklė**.




2. Bakstelėkite  viršutiniame kairiajame telefono kampe.
3. Bakstelėkite **Nuodugnus valymas**.

Sistema automatiškai nuskaito šiukšlių failus iš **Podėlio failai**, **Nenaudojami failai**, **Paketai**, **Likutiniai** ir **Atmintis**.

4. Pasirinkite norimus išvalyti failus.
5. Bakstelėkite **Valyti dabar**.


Ijungti tamsų režimą

Galite įjungti **Tamsus režimas**, kad ekranas būtų malonesnis skaitant prasto apšvietimo aplinkoje.

1. Įjunkite  **Failų tvarkyklė**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame kairiajame telefono kampe.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Tamsus režimas**.


„Google“

Asistentas


Galite naudoti  **Asistentas**, kad veiksmus atliktumėte greičiau. Užuoat veiksmus atlikę rankiniu būdu ir milijonus kartų baksnodami pirštu ekraną, dabar tai galite atlikti greičiau pasakydami komandas balsu. Asistentas yra išmanus ir integruotas „Android“.

Daugiau informacijos žr. assistant.google.com.


Kalendorius

Galite naudoti  **Kalendorius**, kad peržiūrėtumėte grafiko informaciją, nustatytumėte priminimus ir pridėtumėte užduotis ar įvykius.

Kontaktai

Galite naudoti  **Kontaktai**, kad saugotumėte visą savo kontaktų informaciją vienoje vietoje ir galėtumėte susisiekti su keliais žmonėmis vienu metu. Galite organizuoti, peržiūrėti ir sulieti kontaktus, sukurti asmeninius siunčiamų laiškų sąrašus ir greitai išsiųsti žinutes žmonių grupėms, su kuriais labiausiai norite susisiekti (atskirai neįvesdami jų adresų).

„Drive“

Su  **„Drive“** galite įjungti, peržiūrėti, pervadinti ir bendrinti „Drive“ debesies paskyroje saugomus failus.


Daugiau informacijos žr. support.google.com/drive.

„Duo“

Galite lengvai atlikti asmeninius vaizdo skambučius naudodami  „Duo“.


Daugiau informacijos žr. support.google.com/duo.

„Gmail“

 „Gmail“ Leidžia siųsti ir priimti el. pašta naudojant „Google“ pagrindo internetinio pašto paslaugą.


Daugiau informacijos žr. support.google.com/mail.

„Google“

Su  „Google“ galite internete rasti jus dominantį turinį, įjungti personalizuotą informacijos santrauką ir gauti tinkintą turinį.

Daugiau informacijos žr. support.google.com/websearch.

„Google One“

Su  „Google One“ galite automatiškai padaryti atsarginę telefoną kopiją ir tvarkyti „Google“ debesies saugyklą.


- Galite naudoti „Google“ paskyrą, kad automatiškai darytumėte atsargines nuotraukų, kontaktų, žinučių ir kitos svarbios informacijos kopijas. Jei sugadintumėte, prarastumėte ar atnaujintumėte telefoną, viską galėtumėte atkurti naujuoju „Android“ įrenginiu.

Note


Kiekvienoje „Google“ paskyroje yra 15 GB nemokamos atminties.

- Galite tvarkyti savo „Google“ paskyros saugyklą per „Drive“, „Gmail“ ir nuotraukas.

Pradžia

Su  Pradžia galite vienoje vietoje valdyti ir prižiūrėti apšvietimą, kameras, televizorius ir kitus suderinamus įrenginius.

Žemėlapiai


Galite naudoti  Žemėlapiai, kad sužinotumėte judėjimo kryptį ir kitą su vietoje susijusią informaciją.

Attention

Turite įjungti vietovę, kad naudotumėte  Žemėlapiai.


Daugiau informacijos žr. support.google.com/maps.

Naujienos

 **Naujienos** Yra personalizuotas rinktuvas, kuris organizuoja ir akcentuoja pasaulio naujienas, kad galėtumėte daugiau sužinoti apie rūpimus dalykus.


Daugiau informacijos žr. support.google.com/news/publisher-center.

Nuotraukos

Galite saugoti ir automatiškai daryti atsargines nuotraukų bei vaizdo įrašų kopijas į savo „Google“ paskyrą su  **Nuotraukos**.


Daugiau informacijos žr. support.google.com/photos.

„Play Store“

Per  „**Play Store**“ galite ieškoti naujų programų, filmų ir televizijos šou, muzikos, knygų, žurnalų ir žaidimų.


Daugiau informacijos žr. support.google.com/play.

Tinklaidės

Su  **Tinklaidės** galite leisti naujausius mėgstamiausių šou epizodus, naršyti tinklaidžių rekomendacijas ir valdyti klausomą medžiagą.


Daugiau informacijos žr. support.google.com/googleplay/podcasts.

„Youtube“



Galite naudoti  „**Youtube**“, kad žiūrėtumėte ir įkeltumėte vaizdo įrašus iš savo įrenginio.

Daugiau informacijos žr. support.google.com/youtube.


„YT Music“

Galite transliuoti muziką ir naršyti grojaraščius, albumus ir artistus per  „**YT Music**“.

Failai



 **Failai** yra failų tvarkymo programa, kuri užima mažiau vietos jūsų telefone. Su  **Failai** galite peržiūrėti į kategorijas suskirstytus failus, atlaisvinti atmintį ir padaryti atsarginę kopiją į debesį, bei bendrinti failus su kitais netoli esančiais įrenginiais, kuriuose yra tokia pati programa.

„Mi“ naršyklė

 „**Mi**“ naršyklė yra sparti ir saugi visavertė interneto naršyklė mobiliesiems įrenginiams. „**Mi**“ naršyklė galite naudoti naršyti internete, ieškoti naujienų, informacijos, žiūrėti vaizdo įrašus, apsipirkti internetu ir žaisti internetinius



žaidimus. „Mi“ naršyklė taip pat galite naudoti, kad atsisiųstumėte nuotraukas ir vaizdo įrašus iš socialinės žiniasklaidos puslapių, naudoti failų tvarkymo įrankius ir nustatyti privačius aplankus.

leškoti ar įjungti interneto adresą

1. Įjunkite  „Mi“ naršyklė.
2. Bakstelėkite  Pradžia, kad įjungtumėte pradžios puslapį.
3. Įveskite paieškos juostoje, kad ieškotumėte ar įjungtumėte interneto adresą.



Tvarkyti failus

Galite siųsti, paslėpti, ištrinti ir peržiūrėti išsamią informaciją.

1. Įjunkite  „Mi“ naršyklė.
2. Bakstelėkite  Failai, kad peržiūrėtumėte visus failus.
3. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą norimą tvarkyti failą.
4. Pasirinkite **Siųsti**, **Slėpti**, **Ištrinti** ar **Daugiau**.




Įjungti internetinius žaidimus

Galite žaisti internetu, neįjungdami žaidimo programos.



1. Įjunkite  „Mi“ naršyklė.
2. Bakstelėkite  Žaidimai, kad įjungtumėte žaidimų puslapį.
3. Bakstelėkite žaidimą, kad leistumėte.

Peržiūrėti žymeles ir istoriją

Galite peržiūrėti saugomas žymeles ir naršymo istoriją.


1. Eikite per  > „Mi“ naršyklė >  Profilis.
2. Bakstelėkite , kad peržiūrėtumėte žymeles ir istoriją.

Įjungti inkognito režimą, tamsų režimą ar darbalaukio režimą

1. Eikite per  > „Mi“ naršyklė >  Profilis.
2. Pasirinkite, kad įjungtumėte **Inkognito režimas**, **Tamsus režimas** ar **Darbalaukio režimas**.
 - **Inkognito režimas**: inkognito režimu galima saugiai ir privačiai naršyti internete nepaliekant jokios paieškos ar naršymo istorijos.
 - **Tamsus režimas**: tamsių spalvų schema malonesnė akiai esant prastam apšvietimui.



- **Darbalaukio režimas:** darbalaukio režimu galima įjungti, kad naršomų interneto puslapių išvaizda būtų panaši į kompiuterio darbalaukį.

„Mi Store“


Galite patikrinti naujausias rinkodaros naujienas, peržiūrėti informaciją apie „Xiaomi“ gaminius, įsigyti naujausius „Xiaomi“ gaminius bei paprašyti pagalbos per  „Mi Store“.

Rasti gaminius

Galite naršyti ir ieškoti dominančių gaminių.



1. Įjunkite  „Mi Store“.
2. Bakstelėkite  „Mi Store“, kad atrastumėte „Xiaomi“ gaminius.

Note


Taip pat galite bakstelėti , kad ieškotumėte gaminių pavadinimų.

Galite peržiūrėti gaminius, kurie suskirstyti į kategorijas kaip **Išmanusis telefonas**, **Išmanūs namai** ir **Gyvenimo būdas**. Taip pat galite peržiūrėti puslapyje pateikiamus gaminius su nuolaida.

Pirkti gaminį

1. Įjunkite  „Mi Store“.
2. Bakstelėkite  „Mi Store“, kad atrastumėte „Xiaomi“ gaminius.



Note

Taip pat galite bakstelėti , kad ieškotumėte gaminių pavadinimų.

3. Bakstelėkite gaminį, kad matytumėte kainą ir kitą informaciją.
4. Bakstelėkite **PIRKTI DABAR** ir pasirinkite savo nustatymus.
5. Prisijunkite prie savo „Mi“ paskyros ir užpildykite adresą bei kitą informaciją.
6. Bakstelėkite **Mokėti dabar** ir patvirtinkite slaptažodį.

Gauti paslaugų teikimo pagalbą



Galite gauti paslaugų teikimo pagalbą uždavę klausimų apie savo užsakymus.

1. Įjunkite  „Mi Store“.
2. Bakstelėkite  **Pagalba**, kad įjungtumėte „Xiaomi“ priežiūros centras puslapyje.


3. Pasirinkite pradėti pokalbį realiu laiku arba skambinti, kad susisiektumėte dėl pagalbos.

Tvarkyti savo užsakymus




Galite patikrinti užsakymo būseną ir pakeisti arba atšaukti esamą pirkimo užsakymą.

1. Įjunkite  „Mi Store“.
2. Bakstelėkite  **Paskyra**, kad patikrintumėte užsakymo informaciją.
Galite matyti **Neapmokėta**, **Siuntimas**, **Atsiliepimai** ir **Gražinimai** užsakymo informaciją.
3. Bakstelėkite užsakymo kategorijas, kad tvarkytumėte savo užsakymus.




„Mi Video“

 „Mi Video“ yra galingas vietinis vaizdo įrašų grotuvas. Naudodami „Mi Video“ galite vienoje vietoje leisti, atsisiųsti, transliuoti ir tvarkyti savo vaizdo įrašus. Galite lengvai priartinti ir atitolinti leidžiamus vaizdo įrašus.

Leisti vaizdo įrašus

1. Įjunkite  „Mi Video“.
2. Bakstelėkite  **Vietinis**, kad peržiūrėtumėte vietinius failus.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte vaizdo įrašų puslapį.
Galite peržiūrėti vietinius vaizdo įrašus **Vaizdo įrašai**, **Aplankai** ir **Grojaraitis** kategorijose.
4. Bakstelėkite vaizdo įrašą, kad leistumėte.

Leisti muzikos įrašus

1. Įjunkite  „Mi Video“.
2. Bakstelėkite  **Vietinis**, kad peržiūrėtumėte vietinius failus.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte muzikos puslapį.
4. Bakstelėkite muzikos įrašą, kad leistumėte.



Naudingos funkcijos šoniniuose skydeliuose

Kai leidžiate vaizdo įrašą, galite naudoti naudingas funkcijas, kad vaizdo įrašė pridėtumėte daugiau efektų.





| Piktogramos | Funkcija | Piktogramos | Funkcija |
|-------------|----------|-------------|----------|
|-------------|----------|-------------|----------|

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
|  | Užrakinti ekraną. |  | Padaryti momentinę ekrano kopiją. |
|  | Kartoti vaizdo įrašą. |  | Išžesti vaizdo įrašą. |
|  | Peržiūrėti vaizdo įrašą užslėptuose pranešimuose. |  | Pasukti ekraną. |
|  | Daugiau funkcijų |  | Bendrinti vaizdo įrašą. |
|  | Perduoti vaizdo įrašą. |  | Pasirinkti garso takelį. |
|  | Reguliuoti subtitrus. |  | Užtildyti vaizdo įrašą. |
|  | Naršyti grojaraštį. |  | Suaktyvinti foninį atkūrimą. |
| 1.0x | Reguliuoti leidimo greitį. | | |

Žiūrėti televizijos šou internetu

1. Įjunkite  „Mi Video“.
2. Bakstelėkite  **Filmai**, kad įjungtumėte programų sąrašo puslapį.
3. Bakstelėkite ant televizijos šou arba filmo, kad paleistumėte.

„Mi Video“ gestų nuorodos







| Gestas | Funkcija |
|---|---|
|  | Du kartus bakstelėkite, kad atsuktumėte 5 sekundes. |
|  | Du kartus bakstelėkite, kad pristabdytumėte arba tęstumėte. |
|  | Du kartus bakstelėkite, kad prasuktumėte 5 sekundes. |
|  | Braukite aukštyn ar žemyn ekrano kairiojoje dalyje, kad reguliuotumėte ryškumą. |




Braukite aukštyn ar žemyn ekrano dešiniojoje dalyje, kad reguliuotumėte garsumą.

Tvarkyti vaizdo įrašus


Galite bendrinti, pervadinti, ištrinti ir paslėpti vaizdo įrašus.

1. Įjunkite  „Mi Video“.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą, tada palieskite ir palaikykite jį nuspaustą.
3. Tvarkykite vaizdo įrašus.
 - Bakstelėkite  **Bendrinti**, kad bendrintumėte vaizdo įrašą skirtingose platformose.
 - Bakstelėkite  **Pervadinti**, kad pervadintumėte vaizdo įrašą.
 - Bakstelėkite  **Savybės**, kad peržiūrėtumėte išsamią informaciją apie vaizdo įrašą.
 - Bakstelėkite  **Slėpti**, kad vaizdo įrašą padarytumėte privačiu.
 - Bakstelėkite  **Ištrinti**, kad ištrintumėte vaizdo įrašą.

Muzika



Galite naudoti  **Muzika**, kad transliuotumėte ir naršytumėte grojaraščius, albumus ir menininkus. Taip pat galite leisti savo telefone išsaugotą muziką.

Leisti savo muziką

1. Įjunkite  **Muzika**.
2. Naršykite dainas **Dainos**, **Menininkai**, **Albumai** ar **Aplankai** puslapyje.
3. Pasirinkite muzikos įrašą, kad leistumėte.





Prisijungimas prie „Xiaomi“ paskyros

Galite prisijungti prie savo „Xiaomi“ paskyros, kad susinchronizotumėte savo muzikos informaciją ir pageidavimus.

1. Įjunkite  **Muzika**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte paskyros nustatymus.
3. Bakstelėkite **Prisijungti**, kad prisijungtumėte prie „Xiaomi“ paskyros.




Nustatyti muziką

Galite nustatyti miego laikmatį, failų filtravimą ir daug kitų nustatymų.

1. Įjunkite  **Muzika**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte paskyros nustatymus.
3. Eikite per **Nustatymai > Išplėstiniai nustatymai**, kur pateikiamos paslaugos ir nustatymai.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Miegojimo laikas** ir grotuvas po tam tikro laiko būtų sustabdytas.
 - Bakstelėkite **Ausinės ir garso efektai**, kad įjungtumėte „**Dolby Atmos**“ ir sureguliuotumėte grafikos vienodintuvą.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Pagal dydį** ar **Pagal ilgį** ir vilkite slankiklį, kad sureguliuotumėte garso failų filtravimą.

Įjungti tamsų režimą





Tamsus režimas malonesnis akiai esant prasto apšvietimo aplinkai.

1. Įjunkite  **Muzika**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte paskyros nustatymus.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Tamsus režimas**.

Pastabos

Galite daryti tekstines, vaizdo, garso pastabas ir minčių žemėlapius.

Sukurti pastabą





1. Įjunkite  **Pastabos**.
2. Bakstelėkite   puslapyje, kad sukurtumėte pastabą.
3. Įveskite tekstą.
4. Bakstelėkite , kad išsaugotumėte pastabą.

Tip

- Pastaboje galite pridėti garsus, paveikslėlius, eskizus, kontrolinius sąrašus ir kitus elementus.
- Taip pat galite taikyti antraštės stilių, paryškintą ar pasviro kursyvo šriftą, numeruotą ar su ženkleliais sąrašą ir kitus elementus, kad pakeistumėte formatavimus.

Sukurti balso pastabą



1. Įjunkite  **Pastabos**.

2. Bakstelėkite , kad pridėtumėte pastabą.
3. Bakstelėkite , kad kalbėtumėte į savo telefoną.
4. Bakstelėkite , kad baigtumėte įrašyti.
5. Įveskite balso pastabos antraštę.
6. Bakstelėkite , kad išsaugotumėte balso pastabą.

Tip


Galite paspausti ir palaikyti nuspaudę , kad sukurtumėte balso pastabą.

Ištrinti pastabą



1. Įjunkite  **Pastabos**.
2. Palieskite ir palaikykite nuspaudę pastabą per .
3. Bakstelėkite **Ištrinti**.

Tvarkyti pastabas

Galite slėpti, prisegti, ištrinti, perkelti pastabą ir sukurti aplanką pastaboms suskirstyti.



1. Įjunkite  **Pastabos**.
2. Spustelėkite ir laikykite nuspaudę pastabą, kad pasirinktumėte vieną ar kelias pastabas.
3. Pasirinkite tvarkyti pastabas.
 - Bakstelėkite **Slėpti**, kad paslėptumėte pastabą.
 - Bakstelėkite **Prisegti**, kad prisegtumėte pastabą.
 - Bakstelėkite **Ištrinti**, kad ištrintumėte pastabą.
 - Bakstelėkite **Perkelti į**, kad perkeltumėte pastabą į naują aplanką.
 - Bakstelėkite **Sukurti aplanką**, kad aplanke pridėtumėte pastabas, kai pasirinkate kelias pastabas.

Atkurti ištrintas pastabas

1. Įjunkite  **Pastabos**.
2. Bakstelėkite  pradiniam puslapyje.
3. Bakstelėkite **Šiuo žingsniu**.

4. Palieskite pastabą, kurią norite atkurti.
5. Bakstelėkite **Atkurti**.


Sukurti naują aplanką

1. Įjunkite  **Pastabos**.
2. Bakstelėkite  pradiniam puslapyje.
3. Bakstelėkite **Naujas aplankas**.
4. Įveskite aplanko pavadinimą.
5. Bakstelėkite **OK**.


Tip

Taip pat galite paspausti ir palaikyti nuspaudę pastabą, o tada ją vilkti virš kitos pastabos, kad sukurtumėte aplanką.

Paieškos pastabos



1. Įjunkite  **Pastabos**.
2. Bakstelėkite paieškos juostoje puslapyje, kad įvestumėte pastabos raktažodžius.
3. Pasirinkite pastabos vietą.

Peržiūrėti paslėptas pastabas


1. Įjunkite  **Pastabos**.
2. Braukite žemyn nuo viršutinės ekrano dalies, o tada atleiskite.
3. Įveskite privatumo apsaugos slaptažodį.
4. Bakstelėkite paslėptą pastabą, kad peržiūrėtumėte informaciją.

Sukurti papildomų užduočių kontrolinį sąrašą


Galite naudoti pastabas kaip kasdienių veiksmų ir užduočių priminimą.

1. Įjunkite  **Pastabos**.
2. Braukite kairėn ar bakstelėkite pradinio puslapio viršuje.
3. Bakstelėkite , kad sukurtumėte papildomų užduočių kontrolinį sąrašą.
4. Įveskite papildomos užduoties tekstą.
5. Bakstelėkite **Atlikta**.


Note

- Galite nustatyti kiekvienos kontrolinio sąrašo papildomos užduoties priminimą ir kartojimo intervalą.
- Jei norite pridėti daugiau papildomų užduočių, bakstelėkite .


Saugumas

Galite naudoti  **Saugumas**, kad išvalytumėte telefonas saugyklą, tvarkytumėte programas ir leidimus, blokuotumėte šlamšto skambučius ir žinutes bei apsaugotumėte savo telefonas nuo užslėptų virusų ar kenkėjiškų programų.



Programų užraktas

 **Programų užraktas** padeda apsaugoti jūsų privatumą. Daugiau informacijos žr. [Programų užraktas](#).

Akumulatorius ir veikimas

Naudokite  **Akumulatorius ir veikimas**, kad patikrintumėte energijos sąnaudas ir optimizuojumėte su akumulatoriumi susijusius elementus. Daugiau informacijos žr. [Skyrius 4. Akumulatorius ir priežiūra](#).

Blokuojamųjų sąrašas





 **Blokuojamųjų sąrašas** automatiškai filtruoja visų tipų šlamštą, sukčiavimą, rinkodaros skambučius ir žinutes.  **Blokuojamųjų sąrašas** rodoma visų filtruotų trumpųjų žinučių ir įeinančiųjų skambučių istorija.

Note

Paryškinti telefonų numeriai nurodo neperskaitytas žinutes ar skambučius. Kai perskaitysite atitinkamas žinutes ar skambučių istoriją, telefonų numerių raudona spalva pasikeis į juodą.



Įjungti blokuojamųjų sąrašą

Galite pridėti telefonas numerius prie blokuojamųjų sąrašo.

1. Eikite per  **Saugumas** >  **Blokuojamųjų sąrašas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Blokuojamųjų sąrašas**.

Tvarkyti užblokuotus įeinančius skambučius

Galite peržiūrėti užblokuotų įeinančių skambučių istoriją arba atblokuoti užblokuotą įeinantį skambutį.

1. Eikite per  **Saugumas** >  **Blokuojamųjų sąrašas**.
2. Pasirinkite užblokuotą skambutį.
3. Bakstelėkite telefono numerį, kad peržiūrėtumėte skambučių istoriją.
4. Tvarkykite užblokuotus įeinančius skambučius.
 - Bakstelėkite skambučių istorijoje esantį skambutį, kad rinktumėte numerį ar siųstumėte žinutę.
 - Bakstelėkite **Atblokuoti**, kad atblokuotumėte numerį.




Tip

Galite paliesti ir palaikyti nuspaudę telefono numerį, kad ištrintumėte kelis elementus.

Tvarkyti blokuojamųjų sąrašą






Naudokite telefono numerius, prefiksus ir vietas, kad nustatytumėte blokavimo sąlygą.



Iš pradžių reikia įjungti **Blokuojamųjų sąrašas**.

1. Eikite per  **Saugumas** >  **Blokuojamųjų sąrašas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Tvarkykite blokuojamųjų sąrašą.
 - Bakstelėkite **Užblokuoti numeriai**, kad užblokuotumėte skambučius ir žinutes iš konkrečių numerių.
 - Bakstelėkite **Išimties**, kad leistumėte skambučius ir žinutes ir konkrečių numerių.


Skambučių blokuojamųjų sąrašo nustatymai

Galite rinkti blokuojamųjų skambučius iš skirtingų žmonių grupių ir kontaktų.


1. Eikite per  **Saugumas** >  **Blokuojamųjų sąrašas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Skambučių blokuojamųjų sąrašas**, kad pasirinktumėte blokuoti skambučius.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Blokuoti skambučius iš nepažįstamųjų**.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Blokuoti persiūtus skambučius**.

- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Blokuoti skambučius iš kontaktų**.
- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Blokuoti skambučius iš užslėptų numerių**.

Spartinti greitį



Naudojant  **Spartinti greitį** jūsų telefonas gali veikti greičiau. Funkcija išvalo veikiančias trečiųjų šalių programas, veikiančias sistemos programas ir užrakintas veikiančias programas iš podėlio ir atminties.

Valytuvus

Naudokite  **Valytuvus**, kad ištrintumėte nenaudingus elementus, saugomus telefonas, o telefonas veiktų greitai ir našiai.





Išvalyti šiukšles

Valytuvus skenuoja ir ieško šiukšlių tarp podėlio ir nenaudojamų failų, diegimo paketų, likutinių duomenų ir atminties podėlio. Galite išvalyti šiuos elementus.


1. Įjunkite  **Saugumas**.
2. Bakstelėkite  **Valytuvus**, kad būtų automatiškai skenuojama ir ieškoma šiukšlių.
3. Pasirinkite norimus išvalyti elementus.
4. Bakstelėkite žemiau esantį mygtuką, kad išvalytumėte pasirinktus elementus.

Nustatyti priminimą

Galite gauti į įspėjamąjį pranešimą naudoti **Valytuvą**, kai pasiekama ribinė šiukšlių vertė.



1. Eikite per  **Saugumas** >  **Valytuvus**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Priminti išvalyti**.
4. Nustatykite ribinę šiukšlių vertę ir suplanuokite įspėjimo dažnį.

Duomenų naudojimas


Naudokite  **Duomenų naudojimas**, kad tvarkytumėte savo duomenų planą. Ši funkcija seka duomenų naudojimą ir padeda apriboti mobiliuosius duomenis, foninius duomenis ar programų „Wi-Fi“ naudojimą.

Nuodugnus valymas


Ištrinti perteklinę nuotrauką

Naudokite  **Nuodugnus valymas**, kad  **galerijoje** aptiktumėte nuotraukų dublikatus ir prastos kokybės paveikslėlius. Galite pasirinkti panaikinti dubliuojančius elementus.


Išdiegti nenaudojamą programą

Naudokite  **Nuodugnus valymas**, kad ištrintumėte retai naudojamą programą ir atlaisvintumėte vietas.


Ištrinti programos duomenis

Naudokite  **Nuodugnus valymas**, kad išvalytumėte nereikalingus duomenis iš kiekvienos programos.







Ištrinti didelį failą

Naudokite  **Nuodugnus valymas**, kad ištrintumėte nesvarbius didelius failus.


Ištrinti nereikalingą vaizdo įrašą

Naudokite  **Nuodugnus valymas**, kad peržiūrėtumėte visus telefonas saugomus vaizdo įrašus. Galite ištrinti nereikalingus vaizdo įrašus, kad atlaisvintumėte atminties.


Nuodugnaus valymo nustatymai

1. Eikite per  **Saugumas** >  **Nuodugnus valymas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Pasirinkite tvarkyti **Nuodugnus valymas** nustatymus.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Priminti išvalyti**, o tada nustatykite šiukšlinės dydžio apribojimą ir grafiką.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Nuskaityti programos atmintį**.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Rodyti pradžios ekrano nuorodą**.

Dvigubos programos

 **Dvigubos programos** leidžia įrenginyje klonuoti esamą programą ir naudoti ją nepriklausomai prisijungus prie kitos paskyros. Daugiau informacijos žr. [Dvigubos programos](#).



„Facebook“ valytuvas

Naudokite  **„Facebook“ valytuvas**, kad išvalytumėte paveikslėlius, vaizdo įrašus, GIF ar podėlio failus.





„Game Turbo“

„Game Turbo“ sustiprina ryšio stabilumą žaidžiant, nes apriboja foninių atsiuntimų pralaidumą ir sumažina tinklo delsą. Ši funkcija išvalo atmintį, skirtą foniniams procesams, kad suteiktų daugiau vietos žaidimui, o taip pat neleidžia trukdyti pranešimams.









Įjungti žaidimus su „Game Turbo“

1. Eikite per  Saugumas >  „Game Turbo“.
2. Braukite aukštyn ar žemyn ekrano kairiojoje dalyje, kad pasirinktumėte žaidimą.
3. Bakstelėkite **Pradėti žaisti**, kad paleistumėte žaidimą su „Game Turbo“.







Pridėti žaidimus prie „Game Turbo“

1. Eikite per  Saugumas >  „Game Turbo“.
2. Bakstelėkite , kad peržiūrėtumėte žaidimus.
3. Bakstelėkite  šalia žaidimų, kad pridėtumėte žaidimus prie „Game Turbo“.

Tvarkyti spartinimo įrenginio bendruosius nustatymus





1. Eikite per  Saugumas >  „Game Turbo“ > .
2. Bakstelėkite **Bendrieji nustatymai**.
3. Pasirinkite tvarkyti spartinimo įrenginio bendruosius nustatymus.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte „Game Turbo“ ir galėtumėte labiau mėgautis žaidimu.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Žaidimo nuorodos**. Galite braukti nuo viršutinio ekrano krašto, kad peržiūrėtumėte žaidimus.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Turinio rekomendacijos** ir gautumėte su žaidimu susijusias turinio rekomendacijas.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Pašalinti pridėtus žaidimus iš pradžios ekrano**.
 - Bakstelėkite **Išdiegti žaidimus**, kad pasirinktumėte išdiegti žaidimus vienu metu.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Pradžios ekrano nuoroda**.
 - Bakstelėkite **Pridėti žaidimą**, kad pridėtumėte žaidimus „Game Turbo“.

Nustatyti veikimo režimą

1. Eikite per  Saugumas >  „Game Turbo“ > .
2. Bakstelėkite **Veikimo režimas**, kad nustatytumėte veikimo režimą.
 - Bakstelėkite **Veikimo režimas**, kad pasirinktumėte įjungti **„Wi-Fi“ optimizavimas**, **Optimizuoti jutikliniai valdikliai** ar **Išplėstinis garsas**. **„Wi-Fi“ optimizavimas** sumažina „Wi-Fi“ tinklo delsą. **Optimizuoti jutikliniai valdikliai** padidina lietimo atsaką ir jautrumą. **Išplėstinis garsas** praturtina garsą ir sumažina pokalbio aplinkos triukšmą.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Veikimo optimizavimas**, kad būtų išvengta problemų dėl perkaitimo ir techninės įrangos problemų.
 - Bakstelėkite **Atminties išimties**, kad pridėtumėte programas prie išimčių ir jos nebūtų optimizuotos.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **„Mi WiFi“ spartinimas** ir padidintumėte ryšio greitį nuo 10 % iki 20 %, kai telefonas yra sujungtas su „Mi“ / „Redmi“ maršrutizatoriais.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Automatiškai sumažinti ekrano ryškumą**.



Nustatyti žaidimo DND režimą

Funkcija apriboja pasirinktas sistemos funkcijas, mygtukus, ir viso ekrano gestus, kai žaidžiate žaidimus.

1. Eikite per  Saugumas >  „Game Turbo“ > .
2. Bakstelėkite **Žaidimas DND**, kad nustatytumėte žaidimo DND režimą.
 - Bakstelėkite **Išplėstinė patirtis**, kad pasirinktumėte įjungti **Išjungti automatinį ryškumą**, **Išjungti skaitymo režimą**, **Riboti momentinės ekrano kopijos gestus** ar **Neatidaryti užslėpto pranešimo**.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Riboti mygtukus ir gestus**.

Tvarkyti GPU nustatymus

GPU nustatymai padeda pasirinkti ar tinkinti veikimą tarp **Paveikslėlio kokybė**, **Didžiausias kadro skaičius** ir **Žaidimo našumas**, kai žaidžiate žaidimą.

1. Eikite per  Saugumas > .
2. Bakstelėkite **Numatytasis** apačioje telefonas.



3. Bakstelėkite **GPU nustatymai** , kad pasirinktumėte GPU režimus, pvz., **Numatytasis** , **Taupyti energiją** , **Balansas** , **Aukšta kokybė** ar **Tinkintas**.

Note

Tinkintas leidžia tinkinti **Kadrų skaičius** , **Skyra** , **Anizotropinis filtravimas** , **Tekstūros filtravimo kokybė** , „Mipmap“ LOD nuokrypis ir **Kelių gijų atvaizdavimas**.



Nustatyti jutiklinius valdiklius

Jutikliniai valdikliai padeda pasirinkti ar tinkinti veikimą tarp **Klasikinis režimas (numatytasis)** , „**Pro**“ režimas , **Taikymosi tikslumas** ir **Baksnojimo stabilumas**.

1. Eikite per  **Saugumas** >  „**Game Turbo**“.
2. Bakstelėkite **Numatytasis** apačioje telefonas.
3. Bakstelėkite **Papildomi nustatymai** , kad pasirinktumėte **JUTIKLINIAI VALDIKLIAI** režimus.
 - Bakstelėkite **Klasikinis režimas (numatytasis)**.
 - Bakstelėkite „**Pro**“ režimas . „**Pro**“ režimas skirtas profesionaliems žaidėjams.
 - Bakstelėkite **Tinkinti** , kad tinkintumėte **Braukimo atsakas** , **Jautrumas nuolatiniam baksnojimui** , **Taikymosi tikslumas** ir **Baksnojimo stabilumas**.



Nustatyti jutimui atsparią sritį

Funkcija sumažina jautrumą lietimui arti kraštų, kad nesuveiktų jutikliniai valdikliai.



1. Eikite per  **Saugumas** >  „**Game Turbo**“.
2. Bakstelėkite **Numatytasis** apačioje telefonas.
3. Bakstelėkite **Papildomi nustatymai** , kad pasirinktumėte **Jutimui atspari sritis**.

Nustatyti išplėstinius vaizdinius





Funkcija padeda paryškinti žaidimų kontrastą ir smulkias detales.

1. Eikite per  **Saugumas** >  „**Game Turbo**“.
2. Bakstelėkite **Numatytasis** apačioje telefonas.
3. Bakstelėkite **Papildomi nustatymai** , kad pasirinktumėte **Išplėstiniai vaizdiniai** veikimą.

Atkurti numatytuosius nustatymus

1. Eikite per  **Saugumas** >  „**Game Turbo**“.
2. Bakstelėkite **Numatytasis** apačioje telefonas.
3. Bakstelėkite **Papildomi nustatymai**, kad pasirinktumėte **Atkurti numatytuosius nustatymus**.
4. Bakstelėkite **Atkurti**.
5. Bakstelėkite **OK**.

Tvarkyti slankiųjų langų nuorodas

1. Įjunkite žaidimą per  „**Game Turbo**“.
2. Braukite šoninę juostą dešinėn, kad įjungtumėte **Šoninė juosta**.
3. Bakstelėkite  programų sąrašę.
4. Tvarkykite slankiųjų langų nuorodas.
 - Bakstelėkite , kad pridėtumėte programą prie slankiųjų langų nuorodų.
 - Bakstelėkite , kad pašalintumėte programą iš slankiųjų langų nuorodų.
5. Bakstelėkite **Atlikta**.

Note

- Galite pridėti iki 10 programų.
- Galite paspausti ir palaikyti nuspaudę programų piktogramas, kad pakeistumėte padėtis.

Priemonių rinkinys

Galite naudoti **šoninę juostą** kai įjungiate žaidimą, kad atliktumėte sparčius nustatymus.

Note

- Kai kuriuose modeliuose yra galingesnės ir įvairesnės **Šoninė juosta** funkcijos. Galite patikrinti, ar funkcijos yra jūsų modelyje.
- Funkcijos pavadinimas naudotojo sąsajoje gali būti **Šoninė juosta** ar **Priemonių rinkinys**, atsižvelgiant į įrenginį.

Spartinti veikimą


1. Įjunkite žaidimą per  „**Game Turbo**“.

2. Braukite šoninę juostą dešinėn, kad įjungtumėte **Šoninė juosta**.
3. Bakstelėkite **Spartinti**, kad paspartintumėte veikimą.



Naudoti balso keitimo funkciją

Galite naudoti balso keitimo funkciją, kad praturtintumėte savo pokalbius.

Turite suteikti **Balso keitimo funkcija** leidimą įrašyti garso įrašą.



1. Įjunkite žaidimą per  „**Game Turbo**“.
2. Braukite šoninę juostą dešinėn, kad įjungtumėte **Šoninė juosta**.
3. Bakstelėkite **Balso keitimo funkcija**, kad pakeistumėte kalbėjimo balsą.
4. Pasirinkite balso tipą iš **Originalus**, **Mergaitė**, **Moteris**, **Filmukas**, **Robotas** ar **Vyras**.

Note

Galite paspausti ir palaikyti nuspaudę , kad įrašytumėte nuo 0 iki 10 sekundžių, tada atleiskite , kad išklausytumėte demonstracinį vaizdo įrašą.

Nustatyti laikmačius

Galite nustatyti iki keturių laikmačių, kad suplanuotumėte savo sesijas.


1. Įjunkite žaidimą per  „**Game Turbo**“.
2. Braukite šoninę juostą dešinėn, kad įjungtumėte **Šoninė juosta**.
3. Bakstelėkite **Laikmatis**, kad būtų rodomi keturi laikmačiai.
4. Bakstelėkite , kad įjungtumėte laikmatį.
5. Bakstelėkite laikmatį, kad jį sustabdytumėte.

Note

Laikmačius galite įjungti skirtingu laiku.

Įjungti programą slankiajame lange


Galite įjungti programą slankiajame lange nenutraukdami žaidimo.

1. Įjunkite žaidimą per  „**Game Turbo**“.
2. Braukite šoninę juostą dešinėn, kad įjungtumėte **Šoninė juosta**.
3. Bakstelėkite programos piktogramą, kad įjungtumėte programą slankiajame lange.

Note




Jei norite sužinoti, kaip perkelti slankiuosius langus, peržiūrėti slankiuosius langus viso ekrano režimu, juos sumažinti arba sumažinti programą, daugiau informacijos žr. [Susi- pažinti su slankiaisiais langais](#).

Naudoti priemonių rinkinio funkcijas

1. Įjunkite žaidimą per  „**Game Turbo**“.
2. Braukite šoninę juostą dešinėn, kad įjungtumėte **Šoninė juosta**.
3. Pasirinkite naudojamą priemonių rinkinio funkcijas
 - Bakstelėkite **Valyti atmintį**, kad atlaisvintumėte daugiau vietos žaidimams.
 - Bakstelėkite **Atlaisvinti atmintį**, kad atliktumėte nuodugnų valymą.
 - Bakstelėkite **Momentinė ekrano kopija**, kad padarytumėte momentinę žaidimo ekrano kopiją.
 - Bakstelėkite **Įrašyti**, kad įrašytumėte žaidimo ekrano vaizdo įrašą.
 - Bakstelėkite **DND**, kad apribotumėte slankiuosius pranešimus.

Slėpti programas

Naudojant **Slėpti programas** galima slėpti programų piktogramas, kad jos nebūtų matomos pradžios ekrane.

1. Eikite per  **Saugumas** >  **Slėpti programas**.
2. Bakstelėkite , ties programa, kad paslėptumėte programos piktogramą.




Įjungti paslėptas programas

1. Išskleiskite du pirštus pradžios ekrane.
Rodomas aplankas su paslėptomis programomis.
2. Bakstelėkite paslėptą programą.



Note

Jei įjungtas programų užraktas, įjungiant paslėptą aplanką reikia įvesti slaptažodį.



Tvarkyti programų slėpimą

1. Eikite per  **Saugumas** >  **Slėpti programas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.


3. Tvarkykite **Slėpti programas**.

- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Slėpti pranešimus** ir būtų rodomi paslėptų programų pranešimai.
- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Programų užraktas**, kad būtų apsaugoti privatūs failai.



Tvarkyti programas

Galite eiti per  **Saugumas** >  **Tvarkyti programas**, kad atnaujintumėte ir išdiegtumėte programas arba tvarkytumėte leidimus. Daugiau informacijos žr. [Programų tvarkymas](#), [Dvigubos programos](#) ir [Leidimai](#).

Privatumas


Naudokite  **Privatumas**, kad tvarkytumėte programas, kurios pateikia užklausą naudotis jautriais duomenimis, stebėkite, kaip programos naudoja jautrius duomenis ir tvarkykite su privatumu susijusius leidimus. Daugiau informacijos žr. [Privatumo apsauga](#).

Papildoma erdvė

Galite eiti per  **Saugumas** >  **Papildoma erdvė**, kad sukurtumėte papildomą erdvę ir atskirtumėte bei apsaugotumėte savo duomenis.



Norėdami įjungti papildomą erdvę, daugiau informacijos žr. [Įjungti papildomą erdvę](#).

Saugumo nuskaitymas

Naudokite  **Saugumo nuskaitymas**, kad nuskaitytumėte, ar jūsų telefonas nėra pavojingų programų ir virusų. Funkcija padeda laiku išspręsti problemas, susijusias su „Wi-Fi“, mokėjimo aplinka, privatumu ir virusais.

Naudoti saugumo nuskaitymą



Naudokite saugumo nuskaitymą, kad nuskaitytumėte sistemą ir gautumėte pasiūlymus ištrinti šiukšles ir patikrinti naujas funkcijas.

1. Eikite per  **Saugumas** >  **Saugumo nuskaitymas** .
2. Bakstelėkite pasiūlymus, kad atlaisvintumėte vietos arba peržiūrėtumėte naujas funkcijas.


Nuskaityti prieš diegiant

Prieš diegiant programos patikrinamos, ar nėra virusų ar kenkėjiškų programų.

1. Eikite per  **Saugumas** >  **Saugumo nuskaitymas** .

2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Nuskaityti prieš diegiant**.

Spręsti problemas


Naudokite  **Spręsti problemas**, kad nuskaitytumėte ir spręstumėte veikimo, tinklo, nustatymų, akumulatoriaus ir kitas telefonas problemas.

Note

Jei aptinkate problemų, galite bakstelėti **Pateikti**, kad apie jas praneštumėte arba pateiktumėte pasiūlymų **Paslaugos ir atsiliepimai**.

Tikrinti tinklą


Sužinoti ir spręsti su tinklu susijusias problemas

Naudokite  **Tikrinti tinklą**, kad atliktumėte tinklo bandymą, kai susiduriate su tinklo problemomis. Galite sekti instrukcijas ekrane, kad pašalintumėte esamas tinklo problemas po to, kai gaunate bandymo rezultatus.

Išjungti prijungtas programas


Visos programos, šiuo metu prijungtos prie interneto, yra rodomos patikrinimo rezultatuose. Galite bakstelėti programą, kad priverstinai ją sustabdytumėte.

Temos



 **Temos** suteiks jūsų telefonui naują išvaizdą. Temos yra oficiali MIUI personalizavimo platforma, kurioje yra tūkstančiai aukštos kokybės temų. Be žinomų temų, fonų, skambėjimo tonų ir šriftų, čia rasite daug kitų užrakto ekrano ir pagrindinio ekrano personalizavimo parinkčių.


Įrankiai


Skaičiuotuvai


Galite naudoti  **Skaičiuotuvai**, kad atliktumėte bazinius aritmetinius skaičiavimus standartiniu skaičiuotuvu. Taip pat galite naudoti mokslinį skaičiuotuvą trigonometrinėms funkcijoms, kampų radianams, šaknims ir finansiniams bei valiutos matavimams apskaičiuoti.


Naudoti skaičiuotuvą


1. Įjunkite  **Skaičiuotuvai**.
2. Pasirinkite tinkamus skaičiuotuvus.
 - Bakstelėkite , kad naudotumėte paprastą skaičiuotuvą paprastiems aritmetiniams skaičiavimams.





- Bakstelėkite , kad perjungtumėte mokslinį skaičiuotuvą trigonometri-
nėms funkcijoms, kampų radianams ir šaknims skaičiuoti.





- Bakstelėkite , kad naudotumėte konvertavimo skaičiuotuvą valiutomis
konvertuoti ir įvairiems matavimo vienetams naudoti.



- Bakstelėkite , kad naudotumėte palūkanų skaičiuotuvą, padėsiantį planuoti finansus taikant reguliuojamus grąžinimo metodus ir palūkanas.




Kopijuoti, ištrinti ar išvalyti skaičius




1. Įjunkite  **Skaičiuotuvą**.
2. Bakstelėkite skaičius, kad skaičiuotumėte.
3. Pasirinkite kopijuoti, ištrinti ar išvalyti skaičius.
 - Palieskite ir palaikykite nuspaudę skaičiavimo rezultatą ekrane, tada bakstelėkite **Kopijuoti**. Dabar rezultatą galite įklijuoti kitur.
 - Bakstelėkite , kad ištrintumėte paskutinį skaitmenį, jei padarote klaidą įvesdami skaičių.
 - Bakstelėkite **C**, kad ištrintumėte paskutinį įrašą arba bakstelėkite **AC**, kad ištrintumėte visus įrašus.

Laikrodis

Pridėti žadintuvą

Žadintuvus galite nustatyti bet kokiam paros laikui ir kartoti vieną ar daugiau savaitės dienų.





1. Įjunkite  **Laikrodis**.
2. Bakstelėkite  pradiniam puslapyje, kad pridėtumėte žadintuvą.
3. Koreguokite žadintuvo laiką.
4. Nustatykite melodiją, kartojimo dažnį ir kitus punktus.
5. Bakstelėkite .

 rodoma šalia žadintuvo laiko.




Išjungti žadintuvą

Galite išjungti nustatytos dienos arba pasikartojantį žadintuvą.

1. Įjunkite  **Laikrodis**.
2. Bakstelėkite  šalia žadintuvo laiko.
3. Pasirinkti išjungti vienkartinį arba pasikartojantį žadintuvą.

Reguliuoti tinkintą laikrodį





Galite pridėti skirtingų šalių ir regionų laikrodžius, kad palygintumėte laiką.

1. Įjunkite  **Laikrodis**.
2. Bakstelėkite .
3. Bakstelėkite .
4. Ieškokite šalies ar miesto.




5. Bakstelėkite vietą, kad pridėtumėte tinkintą laikrodį prie pradinio puslapio.

Naudoti chronometrą

Galite naudoti chronometrą veiklos, pvz., varžybų ar renginio, trukmei išmatuoti.




1. Įjunkite  **Laikrodis**.
2. Bakstelėkite .
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte.
4. Bakstelėkite , kad pristabdytumėte chronometrą.

Note




Galite bakstelėti , kad paženklintumėte skirtingus laiko segmentus. Bakstelėkite , kad tęstumėte arba , kad atstatytumėte chronometrą.

Nustatyti laikmatį


Galite naudoti laikmatį nurodytam laikui atskaičiuoti. Galite nustatyti laiką nuo vienos sekundės iki 99 valandų 59 minučių ir 59 sekundžių.

1. Įjunkite  **Laikrodis**.
2. Bakstelėkite .
3. Nustatykite laikotarpį.
4. Bakstelėkite , kad pradėtumėte skaičiuoti laiką.

Note


Laikui pasibaigus laikmatis automatiškai sustabdomas. Taip pat galite bakstelėti , kad pristabdytumėte laikmatį. Bakstelėkite , kad tęstumėte arba , kad atstatytumėte laikmatį.

Tip


Galite bakstelėti , kad pridėtumėte aplinkos garsą. Taip pat galite pasirinkti nutildyti žadintuvą aplinkos garso laikmačio pabaigoje.

Kompasas

Galite naudoti **Kompasas**, kad žinotumėte kryptį, vietą ir aukštį virš jūros lygio.



Naudoti kompasą


1. Įjunkite  **Kompasas**.
2. Padėkite telefoną ant horizontalaus ar vertikalaus paviršiaus, kad matytumėte kompasą priekį.

Tip

Galite matyti kameros pateikiamą rodinį realiu laiku, kai telefoną laikote vertikaliai.

Naudoti gulsčiuką

Galite naudoti gulsčiuką, kad išmatuotumėte, ar paviršius yra horizontalus arba vertikalus.

1. Įjunkite  **Kompasas**.
2. Pradžios puslapyje braukite į kairę, kad telefoną galėtumėte naudoti kaip gulsčiuką.
3. Padėkite įrenginį ant horizontalaus ar vertikalaus paviršiaus, kad matytumėte gulsčiuko priekį.



Note

Kai apskritimas rodomas žalia spalva, reiškia, kad telefonas yra horizontaliai ar vertikaliai į paviršių.

Atsisiuntimai

Galite naudoti **Atsisiuntimai**, kad tvarkytumėte atsisiųstas programas ir kitus failus.





Pridėti naują atsisiuntimo užduotį

1. Įjunkite  **Atsisiuntimai**.
2. Bakstelėkite  apatiniame dešiniajame kampe.
3. Įveskite laukelyje HTTP ar HTTPS nuorodą.
4. Bakstelėkite **Atsisiųsti**.


Tip

Galite braukti kairėn nuo puslapio pradžios, kad peržiūrėtumėte atliktas atsisiuntimo užduotis.

Ištrinti atsisiųstą užduotį

1. Įjunkite  **Atsisiuntimai**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte atsisiuntimo puslapį.
3. Pasirinkite ištrinti atsisiųstą užduotį.
 - Palieskite ir palaikykite nuspaudę elementą, tada bakstelėkite .
 - Bakstelėkite elementą, tada bakstelėkite .




„Mi Remote“

 „Mi Remote“ yra universali nuotolinio valdymo programa, kuri veikia su jūsų telefono „IR Blaster“ („Infrared Blaster“) prievadu. „Mi Remote“ palaiko „Samsung“, LG, „Sony“, „Panasonic“, „Sharp“, „Haier“, „Videocon“, „Micromax“, „Onida“ ir kitus prekių ženklus. Galite valdyti esamus prietaisus, įskaitant televizorius, televizijos priedėlius, DVD grotuvus, išmaniuosius priedėlius, oro kondicionierius, projektorius, kameras ir kitus namų įrenginius.




Rašytuvas

Galite naudoti **Rašytuvas**, kad įrašytumėte renginį, susitikimą, asmenines pastabas ar pamokas, kūrybines idėjas ir t. t.



Įrašyti garso įrašą

1. Įjunkite  **Rašytuvas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte.
3. Bakstelėkite , kad baigtumėte įrašyti.
4. Bakstelėkite **OK**, kad išsaugotumėte įrašą.








Tip

- Įrašo pavadinimas generuojamas kaip numatyta. Galite redaguoti pavadinimą ir sukurti naują.
- Galite bakstelėti , kad pažymėtumėte konkrečius segmentus. Bakstelėkite , kad pristabdytumėte įrašą ir bakstelėkite , kad tęstumėte įrašą.

Peržiūrėti įrašus


1. Įjunkite  **Rašytuvus**.
2. Bakstelėkite  apatiniame dešiniajame telefono kampe.
3. Bakstelėkite norimą peržiūrėti įrašą.

Nustatyti rašytuvą

1. Įjunkite  **Rašytuvus**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefono kampe.
3. Pasirinkite valdyti rašytuvo nustatymus.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Ausinių režimas** ir leistumėte garso įrašą pro ausinės garsiakalbį.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Užrakto ekrano pranešimai** ir įrašant užrakto ekrane būtų rodomas mėlynas indikatorius.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Pradžios ekrano indikatorius** ir įrašant pradžios ekrane būtų rodomas mėlynas indikatorius.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Nutildyti skambutį įrašant**.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Pavadinti įrašą rankiniu būdu**.
 - Bakstelėkite **Įrašymo formatas**, kad pasirinktumėte **AAC**, **MP3** ar **WAV**.
 - Bakstelėkite **Failų tvarkymo leidimai**, kad rašytuvui leistumėte prieigą prie saugomų failų.
 - Bakstelėkite **Ištrinti sinchronizuotus įrašus**, kad ištrintumėte sinchronizuotus įrašus.
 - Bakstelėkite **Nesenai ištrinti elementai**, kad tvarkytumėte ištrintus elementus. Ištrinti elementai gali būti saugomi šiukšlinėje iki 30 dienų.

- Bakstelėkite **Valyti duomenis**, kad ištrintumėte podėlio elementus, programos duomenis ir tinkintus nustatymus.

Skaitytuvas

Galite įjungti  **Skaitytuvas** ir nustatyti QR kodą į rėmelį, kad nuskaitytumėte skirtingų tipų QR kodus ir brūkšninius kodus.

Caution

Nenaudokite skaitytuvo fotografuoti objektams, kuriuose gali būti asmeninės informacijos.

Tip




Galite įjungti blykstę esant tamsiai aplinkai.

Paslaugos ir atsiliepimai

Apie problemas, su kuriomis susiduriate galite pranešti mūsų kūrėjams. Taip pat laukiame jūsų pasiūlymų, kaip galėtume patobulinti MIUI. Visada stengiamės, kad problemos, apie kurias pranešėte, būtų pašalintos kituose naujiniuose.

Įjungti paslaugas ir atsiliepimus

Galite įjungti **Paslaugos ir atsiliepimai** vienu iš dviejų nurodytų būdų.

- Bakstelėkite  **Paslaugos ir atsiliepimai** per **Įrankiai**.
- Bakstelėkite  **Paslaugos ir atsiliepimai** per  **Nustatymai**.


Pateikti atsiliepimą

1. Įjunkite **Paslaugos ir atsiliepimai**.
2. Bakstelėkite **Pateikti atsiliepimą**.
3. Pasirinkite **Problemos** ar **Pasiūlymai**, kad apibūdintumėte problemas.
 - Bakstelėkite **Problemos** ir apibūdinkite problemas.
 - Bakstelėkite **Pasiūlymai** ir pasidalinkite, kaip norėtumėte patobulinti MIUI.
4. Pasirinkite savo atsiliepimo punktą.
5. Pasirinkite atkuriamumą ir laiką.
6. Bakstelėkite **Siųsti**.

Note

Pateikdami atsiliepimą galite pasirinkti pridėti vaizdą ar vaizdo įrašą, įvesti savo telefono numerį ar el. paštą, arba pridėti įrašus.


„ShareMe“

Galite naudoti  „ShareMe“, kad padarytumėte atsarginę kopiją ar perkeltumėte failus tarp „Android“ įrenginių ar mobiliųjų įrenginių. Daugiau informacijos žr. [Perkelti failus su „ShareMe“ programa](#).

Orai




Galite naudoti **Orai**, kad patikrintumėte savo buvimo vietovės ar kitų vietovių orų prognozę. Galite peržiūrėti artimiausių valandų ir 5 dienų orų prognozę, oro užterštumo ir kitą informaciją.

Peržiūrėti orų informaciją



Galite įjungti  **Orai**, kad peržiūrėtumėte savo vietovės esamą ir 5 dienų orų prognozės informaciją. Taip pat galite patikrinti 24 valandų prognozę, vėjo greitį ir kryptį, jutiminę temperatūrą, UV indeksą ir slėgį.

Pridėti miestą prie orų prognozės sąrašo

Orų prognozės sąrašė galite pridėti ir peržiūrėti skirtingų miestų orų prognozės informaciją.

1. Įjunkite  **Orai**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame kairiajame pradinio puslapio kampe.
3. Ieškokite miesto.
4. Bakstelėkite , kad pridėtumėte miestą prie pradinio puslapio.



Ištrinti miestą

1. Įjunkite  **Orai**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame kairiajame pradinio puslapio kampe.

Rodomas orų prognozės sąrašas.

3. Palieskite ir palaikykite nuspaudę miestą.
4. Bakstelėkite **Ištrinti**.

Bendrinti orų informaciją





1. Įjunkite  **Orai**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame pradinio puslapio kampe.
3. Bakstelėkite **Bendrinti**.

Sistema automatiškai sukuria paveikslėlį su orų informacija.


4. Pasirinkite platformą paveikslėliui bendrinti.

Tvarkyti orų nustatymus

Galite nustatyti pageidaujamus ekrano orų prognozės pateikimo vienetus, atnaujinti orų prognozės informaciją ir keisti orų pokyčių garso efektus.



1. Įjunkite  **Orai**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame pradinio puslapio kampe.
3. Bakstelėkite **Nustatymai**, kad tvarkytumėte orų nustatymus.
 - Nustatykite pageidaujamus temperatūros, vėjo greičio arba atmosferinio slėgio vienetus.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Atnaujinti nakčia automatiškai** ir programa galėtų atnaujinti orų informaciją tarp 23.00 ir 7.00 val.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Garso efektai**, kai pasikeičia orai.

„Xiaomi“ bendruomenė

 „Xiaomi“ bendruomenė yra oficialus „Xiaomi“ naudotojų forumas. Jame suteikiama pagalba ir pateikiamos paskutinės naujienos apie „Xiaomi“ gaminius bei MIUI atnaujinimus. „Xiaomi“ bendruomenėje galite bendrauti su „Xiaomi“ fanais.

Peržiūrėti paskutines naujienas

Galite peržiūrėti oficialių bendruomenės paskyrų ar naudotojų pateikiamas paskutines naujienas ir komentarus apie „Xiaomi“ ir MIUI.

1. Įjunkite  „Xiaomi“ bendruomenė.
2. Bakstelėkite  **PRADŽIA**, peržiūrėtumėte paskutines naujienas.
3. Bakstelėkite ant dominančių naujienų, kad matytumėte išsamesnę informaciją.


Tip

Po naujienomis taip pat galite komentuoti.

Paskelbti įrašą

Galite paskelbti bet kokią norimą informaciją ir dalintis idėjomis su kitais bendrų interesų turinčiais bendruomenės nariais.

1. Įjunkite  „Xiaomi“ bendruomenė.



2. Bakstelėkite , kad pasirinktumėte paskelbti įrašą, giją, vaizdo įrašą, apklausą ar klausimų-atsakymų seriją.
3. Įveskite norimą bendrinti tekstą.
4. Bakstelėkite **Pateikti**.

Tip

Taip pat galite pasirinkti forumą, prie savo įrašo pridėti temą, nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitus medijos failus. Kiti bendrų interesų turintys naudotojai gali lengvai rasti jūsų įrašą.

Prisijungti prie forumo

Galite prisijungti prie dominančio forumo ir peržiūrėti paskutines forumo naujienas bei informaciją.



1. Įjunkite  „Xiaomi“ bendruomenė.
2. Bakstelėkite  **FORUMAS**, kad peržiūrėtumėte savo forumus.
3. Bakstelėkite **Prisijungti**, kad peržiūrėtumėte visus forumus.
4. Pasirinkite forumą, prie kurio norite prisijungti, tada bakstelėkite **Prisijungti** ties forumu.

Skirius 11. Saugumas ir sauga



Slaptažodžiai ir saugumas

Galite nustatyti slaptažodį, kad apsaugotumėte savo telefoną. Kai telefonas įjungiate ar prižadinate, turite įvesti slaptažodį, kad atrakintumėte telefoną.

Nustatyti ekrano užraktą

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Slaptažodžiai ir saugumas** > **Ekrano užraktas**.
2. Pasirinkite ekrano užrakto tipą.
 - Bakstelėkite **Raštas**, kad pirštu nubrėžtumėte paprastą raštą, kad užrakintumėte telefoną. Daugiau informacijos žr. [Nustatyti rašto užraktą](#).
 - Bakstelėkite **Prisegti**, kad įvestumėte nuo 4 iki 16 skaičių ir užrakintumėte telefoną. Daugiau informacijos žr. [Nustatyti PIN užraktą](#).
 - Bakstelėkite **Slaptažodis**, kad įvestumėte 4 ar daugiau raidžių arba skaičių ir užrakintumėte telefoną. Daugiau informacijos žr. [Nustatyti veido užraktą](#).



Nustatyti rašto užraktą

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Slaptažodžiai ir saugumas** > **Ekrano užraktas**.
2. Bakstelėkite **Raštas**.
3. Brėžkite atrakinimo raštą, o tada bakstelėkite **Kitas**.
4. Vėl brėžkite atrakinimo raštą, o tada bakstelėkite **Patvirtinti**.

Note

Jei norite nustatyti kitus užrakinimo būdus, bakstelėkite **Atšaukti**.



Nustatyti PIN užraktą

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Slaptažodžiai ir saugumas** > **Ekrano užraktas**.
2. Bakstelėkite **Prisegti**.
3. Įveskite nuo 4 iki 16 skaitmenų.
4. Bakstelėkite **Tęsti**, o tada bakstelėkite **OK**, kad patvirtintumėte savo slaptažodį.

Note

Jei norite nustatyti kitus užrakinimo būdus, bakstelėkite **Atšaukti**.

Nustatyti slaptažodžio užraktą



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Slaptažodžiai ir saugumas** > **Ekrano užraktas**.
2. Bakstelėkite **Slaptažodis**.
3. Įveskite 4 ar daugiau skaitmenų ar raidžių.
4. Bakstelėkite **Tęsti**, o tada bakstelėkite **OK**, kad patvirtintumėte savo slaptažodį.

Note

Jei norite nustatyti kitus užrakinimo būdus, bakstelėkite **Atšaukti**.

Nustatyti piršto atspaudu užraktą

Iš pradžių reikia nustatyti **Ekrano užraktas** prieš nustatant **Atrakinti piršto atspaudu**. Daugiau informacijos galite žr. [Nustatyti ekrano užraktą](#).

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Slaptažodžiai ir saugumas** > **Atrakinti piršto atspaudu**.
2. Patvirtinkite savo tapatybę ekrano užraktu.

3. Pridėkite savo piršto atspaudą ant pirštų atspaudų skaitytuvo.
4. Bakstelėkite **Atlikta**.

Tip



Patikrinkite, ar pirštas ir ekranas yra švarūs.

Note

Piršto atspaudu jutiklio vieta skirtinguose modeliuose gali skirtis. Piršto atspaudu jutikliai gali būti telefonas šonuose arba ekrano apačioje.

Nustatyti veido užraktą




Iš pradžių reikia nustatyti **Raštas** prieš nustatant **Atrakinimas naudojant veido atpažinimą**. Daugiau informacijos galite žr. [Nustatyti ekrano užraktą](#).

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Slaptažodžiai ir saugumas** > **Atrakinimas naudojant veido atpažinimą**.
2. Patvirtinkite savo tapatybę ekrano užraktu.
3. Bakstelėkite **Pradėti**, kad pridėtumėte savo veido duomenis.
4. Bakstelėkite **Atlikta**.

Atrakinti „Bluetooth“ įrenginiu

Galite atrakinti telefonas su „Bluetooth“ įrenginiais, pvz., kai kuriais „Xiaomi“ pagamintais dėvimais įrenginiais.

Reikia nustatyti ekrano užraktą prieš nustatant **Atrakinti „Bluetooth“ įrenginiu**. Daugiau informacijos galite žr. [Nustatyti ekrano užraktą](#).

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Slaptažodžiai ir saugumas** > **Atrakinti „Bluetooth“ įrenginiu**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Atrakinti įrenginį**.
3. Patvirtinkite savo tapatybę ekrano užraktu.
4. Bakstelėkite **Leisti**, kad įjungtumėte „Bluetooth“ iššokančiajame lange.
5. Bakstelėkite esamą įrenginį, kad prijungtumėte.

Naudoti privatumo apsaugos slaptažodį

Privatumo apsaugos slaptažodis naudojamas su programomis, kuriose gali būti jautrios informacijos.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Slaptažodžiai ir saugumas** > **Privatumo apsaugos slaptažodis**.


2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Naudoti privatumo apsaugos slaptažodį**.

Rasti mano įrenginį

Galite įjungti **Naudoti „Rasti mano įrenginį“**, kad surastumėte, užrakintumėte ar atstatytumėte telefonas, jei jis yra prarastas.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Slaptažodžiai ir saugumas** > **Privatumas**.

2. Bakstelėkite **Rasti mano įrenginį**.

3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Naudoti „Rasti mano įrenginį“**. **Naudoti „Rasti mano įrenginį“** yra įprastai įjungiama, kaip numatyta.

4. Bakstelėkite **„Rasti mano įrenginį“ programa** ar **„Rasti mano įrenginį“ tinklas**, kad surastumėte telefonas.

Note

„Rasti mano įrenginį“ programa neveikia, kol nepridėsite „Google“ paskyros.

Saugumo būseną

Galite eiti per  **Nustatymai** >  **Saugumo būseną**, kad peržiūrėtumėte informaciją apie **Rasti įrenginį**, **Saugumo atnaujinimas** ir **„Google Play Protect“**.

Note

„Google Play Protect“ reguliariai tikrina jūsų programas ir telefonas, ar nėra kenkėjiško elgesio. Jums pranešama, kai aptinkamas pavojus saugumui.

Saugumas ir skubioji pagalba



Skubiosios pagalbos atveju galite naudoti savo telefonas, kad greitai ir lengvai iškvietumėte pagalbą ir praneštumėte skubiosios pagalbos kontaktams.

Skubiosios pagalbos informacija



Medicininė informacija ir skubiosios pagalbos kontaktai gali kritiniais atvejais padėti skubiosios pagalbos tarnybų darbuotojams.

Pridėti medicininę informaciją

Galite pridėti savo identifikavimą, vardą, adresą, kraujo grupę, nurodyti alergijas ir kitą medicininę informaciją, kad skubiąją pagalbą teikiantis asmuo galėtų greitai gauti jūsų informaciją.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Saugumas ir skubioji pagalba** > **Skubiosios pagalbos informacija**.
2. Bakstelėkite **Pridėti informaciją**.
3. Bakstelėkite **Pavadinimas** , **Adresas** , **Kraujo tipas** , **Alergijos** , **Vaistai** , **Organų donoras** ar **Medicininės pastabos**, kad pridėtumėte medicininę informaciją.

Note

Taip pat galite eiti per  **Nustatymai** >  **Saugumas ir skubioji pagalba** > **IJUNGTI SKUBIOSIOS PAGALBOS INFORMACIJĄ**, kad pridėtumėte medicininę informaciją.

Pridėti skubiosios pagalbos kontaktą

Galite pridėti skubiosios pagalbos kontaktus, kad padėtumėte skubiąją pagalbą teikiantiems specialistams susisiekti su jūsų šeimos nariais ir draugais.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Saugumas ir skubioji pagalba** > **Skubiosios pagalbos informacija**.
2. Bakstelėkite **Pridėti kontaktą**.
3. Pasirinkite kontaktą.
4. Bakstelėkite kontaktą, kad pridėtumėte prie skubiosios pagalbos kontaktų sąrašo.




Tip

Galite bakstelėti  , kad ieškotumėte kontaktų.

Skubiosios pagalbos pranešimai




Naudoti skubiosios pagalbos pranešimus

Ijungę funkciją, galite greitai 5 kartus ar daugiau paspausti maitinimo mygtuką, kad būtų įjungtas didelis garsas, kai įjungiamas skubiosios pagalbos pranešimas.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Saugumas ir skubioji pagalba** > **Skubiosios pagalbos pranešimai**.
2. Bakstelėkite  , kad įjungtumėte **Naudoti skubiosios pagalbos pranešimus** . **Naudoti skubiosios pagalbos pranešimus** yra įprastai įjungiama, kaip numatyta.

Leisti signalo atskaitą

Įjungus funkciją, telefonas skleidžia garsų signalą, kai **Leisti signalo atskaitą** yra įjungžiama.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Saugumas ir skubioji pagalba** > **Skubiosios pagalbos pranešimai**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Leisti signalo atskaitą**.

Pridėti pagalbos skambutį




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Saugumas ir skubioji pagalba** > **Skubiosios pagalbos pranešimai**.
2. Bakstelėkite **Pagalbos skambutis**.
3. Įveskite telefono numerį.
4. Bakstelėkite **Išsaugoti**.

Note

Jei įvedate ne skubiosios pagalbos numerį, jūsų telefonas turi būti atrakintas, kad būtų galima naudoti skubiosios pagalbos pranešimus ir į jūsų skambutį gali būti neatsiliepta.

Siųsti skubiosios pagalbos vietą




Kai skambinate ar rašote tekstą skubiosios pagalbos numeriu, jūsų telefonas gali automatiškai išsiųsti vietos duomenis skubiosios pagalbos tarnyboms.





1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Saugumas ir skubioji pagalba** > **Skubiosios pagalbos vietos paslauga**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Siųsti ELS vietą**. **Siųsti ELS vietą** yra įprastai įjungžiama, kaip numatyta.

Belaidžio ryšio skubiosios pagalbos įspėjimai

Įjungti belaidžio ryšio skubiosios pagalbos įspėjimus

Galite gauti įspėjimus apie pavojų gyvybei ar turtui, suvestines apie nusikaltimus prieš vaikus ir bandymų informaciją iš saugos įspėjimo sistemos.




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Saugumas ir skubioji pagalba** > **Belaidžio ryšio skubiosios pagalbos įspėjimai**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Leisti įspėjimus**. **Leisti įspėjimus** yra įprastai įjungžiama, kaip numatyta.
3. Pasirinkite, kad įjungtumėte įspėjimų tipus.

- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Ekstremalus pavojai**. Funkcija įspėja apie didelį pavojų gyvybei ar turtui.
- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Dideli pavojai**. Funkcija įspėja apie ženklių pavojų gyvybei ar turtui.
- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **GELTONOS spalvos įspėjimai**. Funkcija pateikia įspėjimą su suvestine apie nusikaltimus prieš vaikus.
- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Bandomieji įspėjimai**. Funkcija leidžia gauti tinklo operatoriaus bandymų ir mėnesinių bandymų įspėjimus iš saugos įspėjimo sistemos.

Note

Galite bakstelėti **Skubiosios pagalbos įspėjimų istorija**, kad peržiūrėtumėte ankstesnius įspėjimus.



Nustatyti įspėjimo pasirinkimus

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Saugumas ir skubioji pagalba** > **Belaidžio ryšio skubiosios pagalbos įspėjimai**.
2. Pasirinkite, kad nustatytumėte įspėjimo pasirinkimus.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Vibracija**, kai įspėjama. **Vibracija** yra įprastai įjungiamą, kaip numatyta.
 - Bakstelėkite **Įspėjimo priminimas**, kad pasirinktumėte įspėjimo priminimo dažnį.

Privatumas

Peržiūrėti privatumo ataskaitų sritį



Galite peržiūrėti laiko juostą ir sužinoti kada programos naudojo leidimą per pastarąsias 24 valandas.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Privatumas**.
2. Bakstelėkite **Privatumo ataskaitų sritis**, kad peržiūrėtumėte, kurie leidimai buvo naudoti pastaruoju metu.
3. Bakstelėkite leidimą, kad peržiūrėtumėte laiko juostą.

Note




Funkcija kai kuriuose modeliuose gali neveikti.

Tvarkyti leidimus

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Privatumas**.
2. Bakstelėkite **Leidimų tvarkyklė**, kad valdytumėte programos prieigą prie jūsų duomenų.
3. Bakstelėkite leidimą, kad peržiūrėtumėte, kurios programos gali gauti leidimą.
4. Bakstelėkite programą, kad pakeistumėte programos leidimą.




Rodyti slaptažodžius

Rodyti slaptažodžius trumpai rodo simbolius, kai spausdinate.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Privatumas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Rodyti slaptažodžius**.



Naudoti automatinį užpildymą su „Google“

Naudojant automatinį užpildymą su „Google“, kai reikia yra išsaugomi ir įvedami slaptažodžiai, kreditinių kortelių numeriai ar adresai.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Privatumas** > **Automatinio užpildymo paslauga iš „Google“**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Naudoti automatinį užpildymą su „Google“**.

Įjungti „Google“ vietos istoriją

Jums reikia pridėti vieną „Google“ paskyrą arba naudoti myaccount.google.com, kad kai kuriuos nustatymus tvarkytumėte be paskyros.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Privatumas**.
2. Bakstelėkite **„Google“ vietos istorija**, kad peržiūrėtumėte **Veiklos valdikliai** puslapį.
3. Bakstelėkite **Įjungti**.

Veiklos valdikliai

Jūsų paskyroje išsaugoti duomenys padeda naudotis labiau personalizuotomis visomis „Google“ paslaugomis. Galite pasirinkti, kurių nustatymų duomenys bus išsaugoti „Google“ paskyroje. Galite eiti per  **Nustatymai** >  **Privatumas** > **Veiklos valdikliai**, kad tvarkytumėte **Interneto ir programų veikla**, **Vietos istorija**, **„YouTube“ istorija** ir **Reklamos personalizavimas**.

Atkurti reklaminį ID

Sugeneruokite naują reklaminį ID, kurį programos nuo šiol galės naudoti.




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Privatumas** > **Reklamos**.
2. Bakstelėkite **Atkurti reklaminį ID**.
3. Bakstelėkite **PATVIRTINTI**.

Note



Taip pat galite bakstelėti **Ištrinti reklaminį ID**, kad matytumėte ne pagal jūsų interesus atrinktas reklamas.

Ijungti naudojimą ir diagnostiką

Naudojant funkciją yra bendrinami duomenys, kad būtų tobulinama „Android“ įrenginio naudojimo patirtis.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Privatumas**.
2. Bakstelėkite **Naudojimas ir diagnostika**, kad peržiūrėtumėte informaciją apie naudojimą ir diagnostiką.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Naudojimas ir diagnostika**.

Privatumo apsauga

Galite eiti per  **Nustatymai** >  **Privatumo apsauga**, kad tvarkytumėte programą, kurios pateikia užklausą naudotis jautriais duomenimis, stebėkite, kaip programos naudoja jautrius duomenis ir tvarkykite su privatumu susijusius leidimus.

Tvarkyti visus leidimus

Galite tvarkyti programas, kurios prašo leidimų jautriai informacijai. Daugiau informacijos žr. [Tvarkyti leidimus](#).

Specialieji leidimai

Galite stebėti, kaip programos naudoja specialiuosius leidimus.



- **Visų failų prieiga:** leiskite programai skaityti, modifikuoti ir ištrinti visus įrenginio arba prijungtų talpyklų failus.
- **Įrenginio administratoriaus programos:** leiskite administratoriui ištrinti visus duomenis, keisti ekrano užraktą, užrakinti ekraną ar išjungti kai kurias ekrano užrakto funkcijas.
- **Rodyti virš kitų programų:** leiskite rodyti programą virš kitų naudojamų programų.

- **„Netrukdyti“ prieiga:** leiskite programai įjungti „Netrukdyti“.
- **Medijos tvarkymo programos:** leiskite programai modifikuoti ar ištrinti kitomis programomis sukurtus medijos failus neklausiant jūsų.
- **Modifikuoti sistemos nustatymus:** leiskite programai modifikuoti sistemos nustatymus.
- **Įrenginio ir programos pranešimai:** leiskite programos prieigą prie pranešimų.
- **Paveikslėlis paveikslėlyje:** leiskite programai sukurti paveikslėlio paveikslėlyje langą, kai programa įjungta arba ją išjungiame. Pavyzdžiui, kad tęstumėte vaizdo įrašo žiūrėjimą.
- **„Premium“ SMS prieiga:** leiskite programos prieigą prie „Premium“ SMS.
- **Neriboti duomenys:** leiskite programai neribotai naudoti duomenis.
- **Įdiegti nežinomas programos:** leiskite programai įdiegti nežinomas programas. Bet dėl šios funkcijos jūsų telefonas gali būti labiau pažeidžiamas dėl nežinomų programų atakos.
- **Žadintuvai ir priminimai:** leiskite programai nustatyti žadintuvus ir suplanuoti veiksmų atlikimo laiką. Funkcija leidžia programai veikti fone, todėl gali būti naudojama daugiau akumulatoriaus energijos.
- **Naudojimo prieiga:** Leiskite programai sekti kitas programas ir kaip dažnai jos yra naudojamos, sužinoti jūsų tinklo operatorių, kalbos nustatymus ir kitą išsamią informaciją.
- **VR pagalbiklio paslaugos:** leiskite programai veikti kaip VR pagalbiklio paslaugai.
- **„Wi-Fi“ valdymas:** leiskite programai įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ ir sujungti su „Wi-Fi“ tinklu, pridėti ar pašalinti tinklus arba įjungti tik vietinį interneto tašką.

Kiti leidimai



Galite tvarkyti kitus su privatumu susijusius leidimus. Daugiau informacijos žr. [Tvarkyti kitus leidimus](#).

Programos

Galite eiti per  **Nustatymai** >  **Programos**, kad tvarkytumėte programas ir jų leidimus, nustatytumėte dvigubas programas ir programų užraktą.



Tvarkyti sistemos programas

Galite tvarkyti sistemos programos paslaugas ir nustatymus. Sistemos programos yra **Muzika** , **Rašytuvas** , **Skambučio nustatymai** , **Kamera** , **Galerija** , **Saugumas** , **Sistemos programų naujinimo programa** ir „Xiaomi Cloud“.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Sistemos programų nustatymai**.
2. Bakstelėkite sistemos programą, kad tvarkytumėte nustatymus.




Programų tvarkymas

Išdiegti programas

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Programų tvarkymas**.
2. Bakstelėkite **Išdiegti**.
3. Pasirinkite vieną ar daugiau programų.
4. Bakstelėkite **Išdiegti** telefonas apačioje.

Nustatyti numatytąsias programas




Nustatykite bazines naudojamas programas, pvz., numerio rinkimo, žinučių ir kameros.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Programų tvarkymas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Numatytosios programos**.
4. Pasirinkite bazinę funkciją, kad nustatytumėte numatytosios programos veikimą.

Pavyzdžiui, galite bakstelėti **Naršyklė** , kad pasirinktumėte „**Chrome**“ ar „**Mi**“ **naršyklė** kaip numatytąją programą interneto puslapiams naršyti.

Atkurti programos nustatymus

Atkurkite išjungtų programų, išjungtų programos pranešimų, numatytųjų programų ir programinių foninių duomenų apribojimų nustatymus.




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Programų tvarkymas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Atkurti programos nustatymus**.
4. Bakstelėkite **Atkurti programas**.

Note

Funkcija programos duomenų neištrina.

Tvarkyti pradžios ekrano nuorodas




Galite pasirinkti įjungti sistemos programų pradžios ekrano nuorodas, pvz., **Temos**, **Failų tvarkyklė**, **Paslaugos ir atsiliepimai**, **Atsisiuntimai**, **Muzika** ir „**Mi Video**“.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Tvarkyti pradžios ekrano nuorodas**.
2. Bakstelėkite  šalia programos, kad įjungtumėte pradžios ekrano nuorodą.

Programos piktograma rodoma pradžios ekrane.

Dvigubos programos

Dvigubos programos leidžia įrenginyje klonuoti esamą programą ir naudoti ją nepriklausomai prisijungus prie kitos paskyros.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Dvigubos programos**.
2. Bakstelėkite **Sukurti**.
3. Bakstelėkite  šalia programos, kad įjungtumėte dvigubą programą.
4. Bakstelėkite **Įjungti**.

Note




Dviguba programa yra greta programos pavadinimo. Kai sistema paprašys su programa, kuriai sukurtas klonas, atlikti veiksmą, jūsų bus paklausta, kurią programą naudoti.

Leidimai

Įjungti automatinį paleidimą

Funkcija leidžia automatiškai įjungti programas, kai įjungiate telefonas.

Kai kurios programos gali klaidingai pranešti, kad MIUI neleido įsijungti. Galite patikrinti atskiroms programoms suteiktus leidimus.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Leidimai**.
2. Bakstelėkite **Automatinis paleidimas**.
3. Bakstelėkite  ties programa, kad įjungtumėte automatinį paleidimą.

Note

Taip pat galite bakstelėti programą, kad pasirinktumėte įjungti **Leisti programą paleisti automatiškai** ir **Leisti kitoms programoms įjungti programą**.

Tvarkyti leidimus

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Leidimai**.

2. Bakstelėkite **Leidimai**, kad įvestumėte **Leidimų tvarkyklę**.

Leidimai, pvz., kalendorius, kamera ar kontaktai yra rodomi kaip leidimų sąrašas.

3. Bakstelėkite elementą, kad patikrintumėte, kurios programos gali naudoti leidimą.

4. Bakstelėkite programą, kad tvarkytumėte leidimą.

Tvarkyti kitus leidimus

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Leidimai**.

2. Bakstelėkite **Kiti leidimai**, kad tvarkytumėte kitus leidimus.

- Bakstelėkite programą, kad patikrintumėte ar modifikuotumėte leidimus **Programos** puslapyje.
- Bakstelėkite leidimą, kad patikrintumėte ar modifikuotumėte sistemos nustatymus **Leidimai** puslapyje.

Įdiegti per USB

Ši funkcija leidžia programą įdiegti jūsų įrenginyje per USB.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Leidimai**.

2. Bakstelėkite **Įdiegti per USB** ir sekite instrukcijas ekrane.

Programų užraktas

Apsaugoti programą programų užraktu

Programų užraktas tikrina jūsų įrenginyje įdiegtas programas ir rekomenduoja, kurias programas reikia apsaugoti pirmą kartą.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Programų užraktas**.

2. Bakstelėkite **Įjungti**.

3. Nustatykite **Raštas** slaptažodį.

4. Pasirinkite, ar pridėti „Mi“ paskyrą.




5. Pasirinkite programas ir bakstelėkite **Naudoti programų užraktą**.

Note

Galite pasirinkti įjungti piršto atspaudu užraktą.

Pridėti programas prie programų užrakto

Naudokite **Programų užraktas**, kad apsaugotumėte atskirų programų duomenis ir savo privatumą.





1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Programų užraktas**.
2. Įveskite slaptažodį, kad įjungtumėte **Programų užraktas**.
3. Pasirinkite programą ir bakstelėkite  šalia, kad užrakintumėte programą.

Tip

Norėdami ieškoti programų, galite bakstelėti paieškos laukelį ekrano viršuje.




Išjungti programų užraktą

Pašalinkite apsaugą nuo visų programų ir programų užrakto slaptažodį.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Programų užraktas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite , kad išjungtumėte **Programų užraktas**.
4. Bakstelėkite **OK**.





Nustatyti programos užrakto taikymo laiką

Galite nustatyti, kada taikyti programų užraktą. Reikia patvirtinti programos užrakto slaptažodį, kai įjungiame apsaugotą programą užrakto taikymo metu.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Programų užraktas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Užrakto nustatymai**, kad pasirinktumėte, kada taikyti **Programų užraktas**.
 - Bakstelėkite **Kai įrenginys užrakintas**.
 - Bakstelėkite **Kai įrenginys užrakintas arba išjungus programą**.
 - Bakstelėkite **Kai įrenginys yra užrakintas arba po 1 minutės po programos išjungimo**.

Slėpti pranešimo turinį





Naudojant šią funkciją, apsaugotų programų pranešimo turinys nėra rodomas užrakto ekrane ir užslėptame pranešime.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Programų užraktas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Slėpti pranešimo turinį**.
4. Bakstelėkite  ties programa.

Galite žiūrėti **Gavote naują žinutę** vietoje paties turinio, kai gaunate pranešimą.





Atrakinti visas programas vienu metu

Įveskite slaptažodį, kad vienu metu atrakintumėte visas apsaugotas programas.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Programų užraktas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Visų programų atrakinimas vienu metu**.




Užrakinti visas programas

Funkcijos leidžia užrakinti visas programas vienu metu.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Programų užraktas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Užrakinti visas programas**.

Keisti slaptažodžio tipą



Dėl saugumo galite reguliariai keisti programų užrakto slaptažodžio tipą ir slaptažodį.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Programų užraktas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite **Keisti slaptažodžio tipą**, kad keistumėte programų užrakto slaptažodžio tipą ir patį slaptažodį.

Atrakinti piršto atspaudu





Galite pridėti atrakinimą piršto atspaudu prie programos užrakto.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Programų užraktas**.

2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Atrakinimas piršto antspaudu**.
4. Pridėkite savo piršto atspaudą. Daugiau informacijos žr. [Nustatyti piršto atspaudu užraktą](#).





Atrakinimas naudojant veido atpažinimą

Galite pridėti atrakinimą veido atvaizdu prie programos užrakto.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Programų užraktas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Atrakinimas naudojant veido atpažinimą**.

Pridėti „Mi“ paskyrą

Rekomenduojama pridėti savo „Mi“ paskyrą prieš naudojant **Programų užraktas**. Jei pamiršote programų užrakto slaptažodį, naudodami „Mi“ paskyrą, galėsite jį iš naujo atstatyti. Kitu atveju galite tik atlikti gamyklinių parametrų atstatymą.




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Programos** > **Programų užraktas**.
2. Bakstelėkite  viršutiniame dešiniajame telefonas kampe.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Pridėti „Mi“ paskyrą**.

Vieta

Vietai nustatyti gali būti naudojami tokie šaltiniai, kaip GPS, „Wi-Fi“, mobilieji tinklai ir jutikliai, kad padėtų nustatyti jūsų įrenginio vietą.

Įjungti vietos prieigą

Leiskite leidimą turinčioms programoms gauti jūsų vietos informaciją.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Vieta**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Vietos prieiga**.



Tip

Taip pat galite braukti žemyn iš dešiniojo viršutinio telefonas kampo, kad įjungtumėte

-  **Vieta** per Valdymo centras.

Keisti programos vietos leidimus



Galite suteikti programai vietos prieigos leidimą visam laikui, tik naudojimo metu, arba nesuteikti.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Vieta** > **Programos vietos leidimai**.
2. Bakstelėkite programą, kad matytumėte vietos leidimą.
3. Keiskite programos vietos leidimus.

Note

Kai kuriuose modeliuose, bakstelėkite **Programos prieiga prie vietos**, kad pakeistumėte programos vietos leidimus.

Tvarkyti vietos paslaugas

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Vieta**.
2. Bakstelėkite **Vietos prieiga**, kad tvarkytumėte vietos paslaugas.
 - Bakstelėkite **Skubiosios pagalbos vietos paslauga**, kad naudotumėte skubiosios pagalbos vietos paslaugą.
 - Bakstelėkite **„Google“ vietos tikslumas**, kad patikslintumėte vietą.
 - Bakstelėkite **„Google“ vietos istorija**, kad peržiūrėtumėte vietos istoriją per „Google Apps“.
 - Bakstelėkite **„Google“ vietos bendrinimas**, kad peržiūrėtumėte vietos bendrinimą per „Google Apps“.
 - Bakstelėkite **„Wi-Fi“ nuskaitymas**, kad leistumėte programoms ir paslaugoms bet kada nuskaityti „Wi-Fi“ tinklus, netgi kai „Wi-Fi“ tinklas yra išjungtas.
 - Bakstelėkite **„Bluetooth“ nuskaitymas**, kad leistumėte programoms ir paslaugoms bet kada nuskaityti arti esančius įrenginius, netgi kai „Bluetooth“ yra išjungtas.

Note

Kai kuriuose modeliuose galite bakstelėti **Bendrinti vietos informaciją su tinklo operatoriumi**, kad visi tinklo operatoriai sužinotų jūsų vietą per bazinę stotį.




Skrysius 12. Prieinamumas

Prieinamumo funkcijos padeda regėjimo, fizinių, klausos ir kt. sunkumų turintiems asmenims.





Bendroji informacija

Ijungti prieinamumo meniu nuorodą

Prieinamumo meniu pateikiamos patogios nuorodos, kuriomis galima valdyti telefonas.




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Prieinamumo meniu Bendroji informacija** puslapyje.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Prieinamumo meniu nuoroda**.

Nustatyti prieinamumo mygtuką

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Prieinamumo mygtukas** skirtuke **Bendroji informacija**.
3. Pasirinkite nustatyti prieinamumo mygtuką.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Prieinamumo mygtukas**.
 - Bakstelėkite **Vieta**, kad nustatytumėte prieinamumo mygtuko vietą.
 - Bakstelėkite **Dydis**, kad nustatytumėte prieinamumo mygtuko dydį.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Susilieti, kai nenaudojama**.
 - Vilkite slankiklį kairėn ar dešinėn, kad sureguliuotumėte **Skaidrumas, kai nenaudojama**.

Ijungti nuorodą per užrakto ekraną




Leiskite įjungti funkcijų nuorodas per užrakto ekraną. Kelias sekundes palaikykite nuspauštus abu garsumo klavišus.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Nuoroda per užrakto ekraną**.

Vaizdas

Naudoti „TalkBack“

„TalkBack“ yra atsiliepinimas balsu, kad galėtumėte naudoti telefonas nežiūrėdami į ekraną. „TalkBack“ skirtas naudoti esant situacijoms arba žmonėms, kai sunku žiūrėti į ekraną.




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Vaizdas**, kad sureguliuotumėte ekrano skaitytuvus ir ekraną **Vaizdas** puslapyje.
3. Bakstelėkite „**TalkBack**“.
4. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Naudoti „TalkBack“**.
5. Bakstelėkite **Leisti** ir sekite instrukcijas ekrane arba klausykite „TalkBack“, kad atliktumėte veiksmus.

Note

Norėdami išjungti „TalkBack“, vienu metu paspauskite garsumo mygtukus.

Dabar galite bakstelėti telefonas ekraną, kad garsu išklausytumėte žodžius ar punktus.



Įjungti „TalkBack“ nuorodą

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Vaizdas**, kad sureguliuotumėte ekrano skaitytuvus ir ekraną **Vaizdas** puslapyje.
3. Bakstelėkite „**TalkBack**“.
4. Bakstelėkite , kad įjungtumėte „**TalkBack**“ nuoroda.
5. Bakstelėkite **Įjungti**.

Note

Dabar galite vienu metu paspausti ir palaikyti nuspaudę garsumo mygtukus, kad įjungtumėte ar išjungtumėte „TalkBack“.




Nustatyti „Talkback“

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Vaizdas**, kad sureguliuotumėte ekrano skaitytuvus ir ekraną **Vaizdas** puslapyje.
3. Eikite per „**TalkBack**“ > **Nustatymai**.
4. Pasirinkite nustatyti „Talkback“.





Galite nustatyti **Teksto į balsą nustatymai**, **Daugiažodiškumas**, **Garsas ir vibracija** ir tinkinti **Fokusavimo indikatorius**, gestus, meniu ir kitus elementus.

Ijungti „Pasirinkti balsą“ nuorodą



Ijungę „Pasirinkti balsą“, galite bakstelėti konkrečius ekrano elementus, kad išgirstumėte perskaitomus žodžius.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Vaizdas**, kad sureguliuotumėte ekrano skaitytuvus ir ekraną **Vaizdas** puslapyje.
3. Bakstelėkite **Pasirinkti balsą**.
4. Bakstelėkite , kad įjungtumėte „Pasirinkti balsą“ nuorodą.
5. Bakstelėkite **Leisti**, kad vadovautumėtės instrukcijomis ekrane ir atliktumėte veiksmus.

Nustatyti „Pasirinkti balsą“




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Vaizdas**, kad sureguliuotumėte ekrano skaitytuvus ir ekraną **Vaizdas** puslapyje.
3. Eikite per **Pasirinkti balsą** > **Nustatymai**.
4. Pasirinkite nustatyti „Pasirinkti balsą“.
 - Bakstelėkite **Teksto į balsą nustatymai**, kad nustatytumėte pageidaujama variklį, kalbą, kalbėjimo greitį ir balso toną.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Skaityti fone**.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Skaityti paveikslėlių tekstą**.

Valdyti teksto į balsą išvestį

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Vaizdas**, kad sureguliuotumėte ekrano skaitytuvus ir ekraną **Vaizdas** puslapyje.
3. Bakstelėkite **Teksto į balsą išvestis**.
4. Pasirinkite valdyti **Teksto į balsą išvestis**.
 - Bakstelėkite **Pageidautinas variklis**, kad nustatytumėte balso paslaugos variklį.
 - Bakstelėkite **Kalba**, kad pasirinktumėte teksto į balsą išvesties kalbą.
 - Vilkite slankiklį kairėn ar dešinėn, kad sureguliuotumėte **Kalbėjimo greitis**.

- Vilkite slankiklį kairėn ar dešinėn, kad sureguliuotumėte **Tonas**.




Tvarkyti ekraną

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Vaizdas**, kad sureguliuotumėte ekrano skaitytuvus ir ekraną **Vaizdas** puslapyje.
3. Pasirinkite tvarkyti ekraną.
 - Bakstelėkite **Ekranų dydis**, kad pasirinktumėte piktogramos ekrano dydį.
 - Bakstelėkite **Didinimas**, kad įjungtumėte **Didinimo nuoroda**. **Didinimo nuoroda** leidžia greitai keisti mastelį ekrane, kad būtų padidintas turinio vaizdas.
 - Bakstelėkite **Spalvų koregavimas**, kad spalvas koreguotumėte iki malonių akių.
 - Bakstelėkite **Spalvų inversija**, kad šviesų ekraną padarytumėte tamsiu arba tamsų ekraną – šviesiu.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Šalinti animacijas**.



Klausymas

Įjungti mono garsą



Funkcija derina kanalus leidžiant garso įrašą.


1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Klausymas**, kad reguliuotumėte garsą **Klausymas** puslapyje.
3. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Mono garsas**.

Reguliuoti garso balansą

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Klausymas**, kad reguliuotumėte garsą **Klausymas** puslapyje.
3. Vilkite slankiklį kairėn ar dešinėn, kad sureguliuotumėte **Garso balansas**.

Tvarkyti antraštės nustatymus

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Klausymas**, kad reguliuotumėte garsą **Klausymas** puslapyje.
3. Bakstelėkite **Antraštės nustatymai**.
4. Tvarkykite antraštės nustatymus.

- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Rodyti antraštes**.
- Bakstelėkite **Antraštės dydis ir stilius**, kad reguliuotumėte teksto dydį ir antraštės stilių.




Note

Ne visos programos palaiko antraštės nuorodą.




Fizinis

Įjungti prieigą jungikliu



Prieiga jungikliu leidžia sąveikauti su „Android“ įrenginiu naudojant vieną ar daugiau jungiklių vietoje jutiklinio ekrano. **Prieiga jungikliu** gali būti naudinga, jei negalite tiesiogiai sąveikauti su savo telefonas. Naudokite jungiklius, kad pasirinktumėte elementus, slinktumėte, rašytumėte ir t. t.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Fizinis**, kad sureguliuotumėte sąveikos valdiklius ir įvesties įrenginį **Fizinis** puslapyje.
3. Bakstelėkite **Prieiga jungikliu**.
4. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Naudoti prieigą jungikliu**.
5. Bakstelėkite **Leisti**, kad vadovautumėtės instrukcijomis ekrane ir atliktumėte veiksmus.

Įjungti prieigos jungikliu nuorodą



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Fizinis**, kad sureguliuotumėte sąveikos valdiklius ir įvesties įrenginį **Fizinis** puslapyje.
3. Bakstelėkite **Prieiga jungikliu**.
4. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Prieigos jungikliu nuoroda**.

Tvarkyti sąveikos valdiklius

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Fizinis**, kad sureguliuotumėte sąveikos valdiklius ir įvesties įrenginį **Fizinis** puslapyje.
3. Tvarkykite sąveikos valdiklius.

- Bakstelėkite **Lietimo ir paspaudimo delsa**, kad pasirinktumėte laiką, kai laikant nuolat nuspaudus tai yra fiksuojama kaip palietimas ir laikymas.
- Bakstelėkite **Laikas imtis veiksmų (prieinamumo skirtasis laikas)**, kad pasirinktumėte laiką, kiek turi būti rodomos žinutės, kai prašoma imtis veiksmų.
- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Maitinimo mygtuku išjungti skambutį**.
- Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Automatiškai pasukti ekraną**.
- Bakstelėkite **Vibracijos ir jutiminis stipris**, kad įjungtumėte atsiliepti į skambučius, pranešimus ir lietimą veiksmai.

Tvarkyti įvesties įrenginį

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Prieinamumas**.
2. Bakstelėkite **Fizinis**, kad sureguliuotumėte sąveikos valdiklius ir įvesties įrenginį **Fizinis** puslapyje.
3. Tvarkykite įvesties įrenginį.
 - Bakstelėkite **Auto spustelėjimas (išlaikymo sinchronizavimas)**, kad pasirinktumėte, kad pelės žymeklis spragtelėtų automatiškai, kai jis tam tikrą laiką tarpą nejuda.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Didesnis pelės žymeklis**.


Skyrius 13. Specialios funkcijos

Note


Toliau nurodytos funkcijos kai kuriuose modeliuose gali neveikti.

Įjungti šoninę juostą

Braukdami šoninę juostą galite įjungti antrą programą.

1. Eikite per  **Nustatymai** > **Specialios funkcijos** > **Šoninė juosta**.
2. Pasirinkite scenas, kad įjungtumėte šoninę juostą.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Rodyti visada**.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Rodyti žaidžiant žaidimus**.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Rodyti leidžiant vaizdo įrašus**.

Įjungti programą šoninėje juostoje



1. Braukite šoninės juostos indikatorių dešinėn, kad įjungtumėte **Šoninė juosta**.
2. Bakstelėkite programą šoninėje juostoje.

💡 Tip

Taip pat galite pridėti programą prie **Šoninė juosta**.






Nustatyti priekinės kameros asistentą

Naudojant priekinę kamerą taikomi skirtingi efektai.

1. Eikite per **⚙️ Nustatymai > Specialios funkcijos > Priekinės kameros asistentas**.
2. Pasirinkite nustatyti priekinės kameros asistentą.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Priekinės kameros asistentas** ir būtų rodomos gražinimo ir šviesos užpildo parinktys naudojant priekinę kamerą.
 - Vilkite slankiklį kairėn ar dešinėn, kad sureguliuotumėte priekinio šviesos užpildo ryškumą.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Pagražinti vaizdo skambučius**.

Susipažinti su slankiaisiais langais

Galite eiti per **⚙️ Nustatymai > Specialios funkcijos > Slankieji langai**, kad sužinotumėte kaip įjungti pranešimus slankiajame lange.


| | |
|---|---|
|  | <p>Slankiųjų langų įjungimas</p> <p>Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, o tada patraukite žemyn pranešimo veiksmo juostą.</p> |
|  | <p>Slankiųjų langų kilnojimas</p> <p>Paspauskite ir palaikykite nuspaudę slankiojo lango veiksmo juostą, kad vilktumėte.</p> |
|  | <p>Slankiųjų langų peržiūra viso ekrano režimu</p> <p>Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, o tada patraukite žemyn slankiojo lango veiksmo juostą.</p> |
|  | <p>Slankiųjų langų sumažinimas</p> <p>Vilkite slankųjį langą į ekrano kampą.</p> |
|  | <p>Sumažinti programą *</p> <p>Paspauskite ir palaikykite nuspaudę lango apačią, ir vilkite jį į viršutinį dešinįjį kampą.</p> |

Note

* Ši funkcija veikia tik kai nustatytas sistemos naršymas gestais.

Įjungti papildomą erdvę

Galite sukurti papildomos erdvės telefonas, kur galite naudoti skirtingas paskyras ir ID, bei saugoti duomenis. Papildomoje erdvėje esantys duomenys neturi įtakos pagrindinei erdvei.

1. Eikite per  **Nustatymai** > **Specialios funkcijos** > **Papildoma erdvė**.
2. Bakstelėkite **Įjungti papildomą erdvę**.
3. Bakstelėkite **Tęsti**.


4. Pasirinkite erdvių perjungimo būdą.

- Bakstelėkite **Slaptažodžio naudojimas**.
- Bakstelėkite **Nuorodos naudojimas**.

5. Bakstelėkite **Tęsti**, kad nustatytumėte papildomos erdvės slaptažodį.


Note

- Abiejų erdvių slaptažodžiai turi būti skirtingi. Jei esate pagrindinėje erdvėje, užrakto ekrane galite įvesti papildomos erdvės slaptažodį, kad ją įjungtumėte.
- Galite bakstelėti **Praleisti**, jei pasirenkate **Nuorodos naudojimas**, kad perjungtumėte tarp erdvių be slaptažodžio.

Įjungus **Papildoma erdvė**, **Perjungti** piktograma rodoma Pradžios ekranas jūsų telefonas. Galite bakstelėti , kad perjungtumėte pagrindinę erdvę.



Įjungti „Lite“ režimą

„Lite“ režimu nustatomas tikslesnis išdėstymas, kad būtų lengviau naršyti, taip pat padidindamos piktogramos ir šriftai, kad būtų geriau matyti.

1. Eikite per  **Nustatymai** > **Specialios funkcijos** > **„Lite“ režimas**.
2. Bakstelėkite **Įjungti „Lite“ režimą**.

Matuoti širdies pulsą


Piršto atspaudu jutiklį galima naudoti širdies pulsui matuoti.

1. Eikite per  **Nustatymai** > **Specialios funkcijos** > **Širdies pulsas**.
2. Uždenkite pirštu atspaudu jutiklį  15 sekundžių.

Rezultatas rodomas ekrane.

Skyrius 14. Perkrauti, atnaujinti, atstatyti ir atkurti


Išjungti telefonas

1. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą **Maitinimo mygtukas** iki bus rodomas funkcijų meniu.
2. Pasirinkite  **Išjungti**.

Note



Kai telefono negalima naudoti įprastai, galite paspausti ir 15 sekundžių palaikyti nuspaustą **Maitinimo mygtukas**, kad priverstinai iš naujo paleistumėte įrenginį.

Perkrauti telefonas

1. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą **Maitinimo mygtukas** iki bus rodomas funkcijų meniu.
2. Pasirinkite  **Perkrauti**.

Atnaujinti MIUI versiją



Atnaujinkite MIUI sistemą iki naujausios MIUI versijos, kad galėtumėte naudoti naujausias funkcijas.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Apie telefoną**.
2. Bakstelėkite **MIUI versija** informaciją.
3. Bakstelėkite **Tikrinti naujinimus**, kad atnaujintumėte iki naujausios MIUI versijos.

Note





Sistema pateikia naujausios MIUI versijos atnaujinimo informaciją. Per pranešimą taip pat galite įjungti atnaujinimo puslapį ir pasirinkti, ar atnaujinti.

Atnaujinti sistemos programos

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Sistemos programų naujinimo programa**.
2. Patikrinkite programų atnaujinimo informaciją ir atnaujinkite sistemos programas.

Tvarkyti sistemos programų naujinimo programą



Galite pasirinkti atnaujinti programas tik prisijungę prie „Wi-Fi“ tinklų.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Sistemos programų naujinimo programa** >  **Nustatymai**.
2. Tvarkykite **Sistemos programų naujinimo programa**.
 - Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Rodyti naujinimo pranešimus**.

- Bakstelėkite **Auto naujinimai** , kad pasirinktumėte **Nenaujinti** , **Naujinimai naudojant „Wi-Fi“** , ar Naujinimai naudojant „Wi-Fi“ ir mobiliuosius duomenis.

Daryti atsarginę kopiją ir atkurti

Galite daryti atsarginę kopiją ir atkurti duomenis, išsaugotus jūsų įrenginyje ir kompiuteryje. Taip pat galite daryti atsarginę duomenų kopiją į **Xiaomi cloud**.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Apie telefoną**.
2. Bakstelėkite **Daryti atsarginę kopiją ir atkurti**.
3. Pasirinkite daryti atsarginę kopiją ir atkurti vietinius ir debesyje esančius elementus.

Note

Funkcijai reikalingas internetas ir kai kurie leidimai, kad veiktų įprastai.

Gamyklinių parametrų atstatymas

Galite pašalinti visus duomenis iš savo telefonas ir atstatyti telefonas gamyklinius nustatymus.



1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Apie telefoną**.
2. Bakstelėkite **Gamyklinių parametrų atstatymas** ir sekite instrukcijas ekrane.

Note



Reikia padaryti atsargines kopijas visų svarbių elementų, pvz., paskyrų, kontaktų, nuotraukų ir vaizdo įrašų, programų, atsarginių kopijų, SD kortelės duomenų ir kt.

Skyrius 15. Apie įrenginį ir paskyras

Apie telefonas

Galite eiti per  **Nustatymai** >  **Apie telefoną**, kad peržiūrėtumėte informaciją, pvz., MIUI versijos informaciją, svarbią saugos, sertifikavimo ir kt. informaciją.


Atminties išplėtimas

Galite eiti per  **Nustatymai** >  **Papildomi nustatymai** > **Atminties išplėtimas**, kad pridėtumėte daugiau RAM atminties užimdami atmintinės vietą.

Note



Naudokite šią funkciją tik kai įrenginyje pakankamai atmintinės vietos.

„Mi“ paskyra

„Xiaomi“ paskyra yra „Xiaomi“ įrenginių autentifikavimo būdas. Ji veikia su MIUI, „Xiaomi Cloud“, „Xiaomi Community“ ir kitomis paslaugomis. Galite eiti per 

Nustatymai >  „Mi“ paskyra, kad prisijungtumėte prie savo „Mi“ paskyros.

„Google“




Galite eiti per  **Nustatymai** >  „Google“, kad prisijungtumėte su savo „Google“ paskyra ir nustatytumėte pageidaujamas paslaugas, pvz., reklamas, automatinį užpildymą, įrenginius ir bendrinimą telefonu.

Paskyros ir sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti „Google“ ir kitų paskyrų kalendorių, kontaktus, „Drive“, paštą ir kitą informaciją.

Įjungti automatinį duomenų sinchronizavimą

Bet kokie jūsų paskyrų pakeitimai internete bus automatiškai nukopijuoti į jūsų įrenginį.




1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Paskyros ir sinchronizavimas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Automatinis duomenų sinchronizavimas**.
3. Bakstelėkite **GERAI**.
4. Bakstelėkite **Sinchronizavimas** iššokančiajame lange.

Note

Taip pat galite bakstelėti **Sinchronizuoti dabar** telefonas apačioje, kad sinchronizuotumėte duomenis rankiniu būdu.

Įjungti tik „Wi-Fi“



Paskyra sinchronizuoja duomenis tik prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo.

1. Eikite per  **Nustatymai** >  **Paskyros ir sinchronizavimas**.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte **Tik „Wi-Fi“**.

Note

Reikia įjungti **Automatinis duomenų sinchronizavimas** prieš įjungiant **Tik „Wi-Fi“**.

Paslaugos ir atsiliepimai

Galite eiti per  **Nustatymai** >  **Paslaugos ir atsiliepimai**, kad nurodytumėte problemas ir išsiųstumėte atsiliepimą. Daugiau informacijos žr. [Paslaugos ir atsiliepimai](#).

Atsakomybės atsisakymas

Šį tipinį naudotojo vadovą atspausdino „Xiaomi“ arba vietinė susijusi įmonė. „Xiaomi“ bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo gali patobulinti ir keisti šį naudotojo vadovą dėl pasitaikiusių spausdinimo klaidų, esamos informacijos netikslumų ar programų ir (arba) įrangos patobulinimų. Tokie pakeitimai bus pateikiami naujuose internetiniuose naudotojo vadovo leidimuose (daugiau informacijos rasite svetainėje www.mi.com/global/service/userguide).

Kadangi tipiniame naudotojo vadove išsamiai aprašomos „Xiaomi“ ar „Redmi“ telefonų modelių funkcijos, jūsų faktinio telefono modelio išvaizda, funkcijos, veikimo procedūros ir konfigūracijos parametrai gali skirtis. Iliustracijos (įskaitant, bet neapsiribojant, spalvą, dydį, paveikslėlius ir piktogramas) gali šiek tiek skirtis nuo faktinio įrenginio. Visos vadove pateikiamos iliustracijos yra tik informacinės.