



Sigurnosne informacije

Ova je verzija namijenjena samo za privatnu upotrebu i ne smije se distribuirati.

Važne sigurnosne informacije

Prije uporabe uređaja pročitajte sve sigurnosne informacije.

- Korištenje neovlaštenih kabela, adaptera za napajanje ili akumulatorima može prouzročiti požar, eksploziju ili druge opasnosti.
- Koristite samo dopuštene dodatke koji su kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite ovaj uređaj u temperaturnom području od 0°C ~ 40°C i pohranite ovaj uređaj i dodatnu opremu u temperaturnom području od -20°C ~ 45°C. Korištenje ovog uređaja u okruženjima izvan ovog temperaturnog područja može oštetiti uređaj.
- Ako vaš uređaj ima ugrađenu bateriju, ne pokušavajte sami zamijeniti bateriju kako biste izbjegli oštećivanje baterije ili uređaja. Baterije smije zamijeniti samo ovlašteni servisni centar.
- Napunite ovaj uređaj samo s uključenim ili ovlaštenim kabelom i adapterom za napajanje. Korištenje drugih adaptera može uzrokovati strujni udar i oštećenja uređaja i adaptera.
- Nakon dovršetka punjenja, odspojite adapter s napajanja i iz napajanja. Nemojte puniti uređaj duže od 12 sati.
- Ne pokušavajte sami izmijeniti utikač ili kabel za napajanje, a prije čišćenja punjača odspojite napajanje.
- Nemojte bacati uređaj ili staru bateriju u redoviti otpad. Ako se ne rukuje ispravno, baterije mogu eksplodirati ili zapaliti. Prilikom odlaganja uređaja, baterija i drugih dodataka poštujte lokalne propise.
 - Nemojte rastavljati, udarati, slomiti ili zapaliti bateriju. U slučaju deformacije odmah prestanite koristiti bateriju.
 - Nemojte kratko spojiti bateriju kako biste izbjegli pregrijavanje, opeklane ili druge osobne ozljede.
 - Nemojte postavljati bateriju u okruženja visoke temperature. Pregrijavanje može uzrokovati eksploziju.
 - Nemojte rastavljati, udarati ili slomiti bateriju kako biste izbjegli curenje baterije, pregrijavanje ili eksploziju.
 - Ne spalite bateriju kako biste izbjegli požar ili eksploziju.
 - Prestanite koristiti bateriju ako pokazuju znakove boje, deformacije, abnormalnog pregrijavanja ili otekline.
- Držite uređaj suhom. Nemojte skladištiti niti koristiti proizvod i njegove dodatke u vrućem i vlažnom okruženju ili blizu otvorene vatre.
- Kako biste spriječili poništavanje jamstva, nemojte rastavljati ili mijenjati uređaj i njegove dodatke. Ako bilo koji dio uređaja ne radi pravilno, obratite se korisničkoj Mi podršci ili unesite svoj uređaj u ovlašteni servisni centar.
- Kako biste spriječili oštećenje sluha, nemojte slušati na velikim razinama glasnoće dulje vrijeme.
- Prije čišćenja i održavanja uređaja, zatvorite sve aplikacije i odspojite uređaj s ostalih uređaja/kabela.
- Za brisanje uređaja i njegovog pribora koristite suhu, čistu meku tkaninu. Nemojte koristiti čiste kemikalije ili deterdžente za čišćenje uređaja ili njegovog pribora.
- Nemojte koristiti vanjski uređaj za grijanje, kao što je mikrovalna pećnica ili sušilo za kosu, kako bi suho uređaj i njegovi pribor bili sušeni.

Sigurnost djece

- Držite uređaj i sav pribor od djece. Nemojte dopustiti djeci da igraju, žvakaju ili progutaju uređaj ili bilo koji od njegovih pribora kako bi izbjegli opasnost od gušenja ili gušenja.

Upućivanje hitnih poziva

- Zbog varijacija mrežnih usluga i ostalih regionalnih razlika uređaj možda neće biti u mogućnosti upućivati pozive na svim područjima i u svim uvjetima. Nemojte se oslanjati isključivo na uređaj za obavljanje važnih ili hitnih poziva. Upućivanje poziva nije podržano na Mi Padu.

Mjere opreza

- Pridržavajte se svih pravila koja ograničavaju upotrebu mobilnih uređaja u specifičnim slučajevima i okruženjima.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima, kao što su zrna, prašina ili metalni prašak, kao što su gorivo, podvodni brodovi, spremnici za gorivo ili kemijski prijenos ili skladištenje, područja gdje zrak sadrži kemikalije ili čestice. Pridržavajte se svih objavljenih znakova za isključivanje bežičnih uređaja kao što su vaš uređaj ili druga radio oprema. Isključite mobitel ili bežični uređaj na područje miniranja ili u prostorima pošta isključite "radio stanice" ili "elektroničke uređaje" kako bi se izbjegli miniranja operacije.
- Nemojte koristiti uređaj u bolnicama, sobama za hitne slučajeve ili jedinicama intenzivnog liječenja. Pridržavajte se važećih pravila i propisa bolnica i zdravstvenih centara. Obratite se svom liječniku i proizvođaču uređaja kako biste utvrdili može li rad uređaja ometati rad medicinskih uređaja. Da bi se izbjegle moguće smetnje elektrostimulatora srca, udaljenost između mobitela i elektrostimulatora srca mora biti najmanje 15 cm. Da biste to postigli, upotrijebite uređaj na suprotnom uhu vašem pacemakeru i nemojte ga nositi u džepu grudi. Ne koristite telefon u blizini slušna pomagala, kohlearni implantati, itd. kako bi se izbjeglo ometanje medicinske opreme.
- Poštujte propise o sigurnosti zrakoplova i po potrebi isključite uređaj na zrakoplovu.
- Prilikom vožnje vozilom, koristite uređaj sukladno relevantnim zakonskim propisima i propisima.
- Da biste izbjegli udari munje, nemojte koristiti uređaj na otvorenom tijekom olujnih nevremena.
- Nemojte koristiti svoj uređaj za pozive dok se puni. Upućivanje poziva nije podržano na Mi Padu.
- Nemojte koristiti uređaje na mjestima s visokom vlagom, kao što su kupaonice. To može rezultirati strujnim udarcem, ozljedama, požarima i oštećenjem punjača.
- Pridržavajte se svih pravila koja ograničavaju upotrebu mobilnih uređaja u specifičnim slučajevima i okruženjima.
- Pri uporabi bljeskalice nemojte prenijeti svjetlo pred očima ljudi ili životinja kako biste sprječili oštećenje vida.
- Ako je radna temperatura uređaja previsoka, ne držite je u izravnom dodiru s kožom dulje vrijeme kako biste sprječili opekline niske temperature.
- Ako je zaslon isprekidan, pazite na oštре rubove ili dijelove koji mogu uzrokovati ozljede. Ako je uređaj razbijen na komade nakon sudara s tvrdim predmetom ili doživljava prekomjernu silu, nemojte dodirivati ni pokušavati ukloniti slomljene dijelove. Prestanite koristiti proizvod i odmah kontaktirati Xiaomiovu servisnu službu.

Sigurnosna obavijest

- Ažurirajte operacijski sustav uređaja pomoću ugrađene značajke ažuriranja softvera ili posjetite naše ovlaštene servisne servise. Ažuriranje softvera putem drugih sredstava može oštetiti uređaj ili rezultirati gubitkom podataka, sigurnosnim problemima i drugim rizicima.

Način čitanja

- Ova je značajka dostupna samo na kompatibilnim Mi telefonima.
- Način čitanja automatski smanjuje razinu plavog svjetla koje emitira zaslon kako bi gledanje bilo ugodnije za oči.
- Prebacivanje na način čitanja:
 - Dva su načina uključivanja i isključivanja načina čitanja:
 - 1) Prijeđite prstom s vrha početnog zaslona prema dolje kako biste prikazali izmjene u boji obavijesti, a zatim dodirnite preklopku načina čitanja.
 - 2) Idite na Postavke > Zaslon > Način čitanja. Na istom zaslonu možete namjestiti automatsko uključivanje i isključivanje načina čitanja i podešavanje temperature boje.
 - Korisni savjeti:
 - 1) 20-20-20 pravilo: Preporučuje se da pogledate nešto što se nalazi 20 stopa udaljeno 20 sekundi svakih 20 minuta.
 - 2) Trepće: Da biste smanjili suhoću očiju, pokušajte zatvoriti oči na 2 sekunde, zatim ih otvorite i brzo treperite 5 sekundi.
 - 3) Ponovno fokusiranje: Dobra je vježba za vaše očne mišiće da gledaju s ekrana na najdalje mjesto koje možete vidjeti, nakon čega slijedi fokusiranje na palac postavljen 30 cm ispred očiju na nekoliko sekundi.
 - 4) Klizanje očiju: nekoliko puta okrenite oči u smjeru kazaljke na satu, zatim napravite pauzu i okrenite ih u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 - 5) Palming: Trljajte dlanove zajedno kako biste generirali toplinu prije nego ih lagano pritisnete na oči nekoliko sekundi.