



# Lietotāja rokasgrāmata

# SATURS

1-Pamatinformācija .....	4
1-Pamatfunkcijas .....	4
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana .....	4
SIM kartes.....	4
Uzlāde.....	4
2-Telesakari .....	5
1-Tālrunis.....	5
Zvanu veikšana .....	5
Ienākošie zvani .....	5
Funkcijas zvana laikā .....	6
Zvanītāja ID.....	6
Zvanīšanas iestatījumi .....	7
2-Ziņapmaiņa .....	7
Ziņojumu sūtīšana un atbildēšana uz tiem.....	7
Meklēšana .....	8
Iestatījumi.....	8
3-Kontaktpersonas .....	9
2-Attēli.....	10
1-Attēli.....	10
1-Kamera .....	10
Kā ātri atvērt kameru.....	10
Kameras režīmi .....	10
Sasvēršana-nobīde .....	11
Taimeris .....	11
Taisnu fotoattēlu uzņemšana .....	12
Grupas pašportreti .....	12
Izdaiļošana.....	12
Tālummāiņa.....	13
Laika zīmogi un ūdenszīmes.....	14
HDR .....	15
2-Galerija.....	15
Redaktors .....	15
Atbrīvojiet vietu krātuvē.....	15
Kolāža .....	16
Izlase.....	16
Slēptais albums .....	16
Mazuļa albums .....	16
Automātiskā dublēšana.....	16
3-Sākums.....	17
1-Sākums.....	17
1-Bloķēšanas ekrāns .....	17

Pamatfunkcijas .....	17
Papildiespējas .....	17
Fona tapešu karuselis .....	17
2-Sākuma ekrāns .....	18
Pamatfunkcijas .....	18
Rediģēšanas režīms .....	18
3-Paziņojumu statusa josla .....	19
Pamatfunkcijas .....	19
Lietotņu paziņojumi .....	19
Paziņojumu mape .....	20
Citas funkcijas .....	20
4-Globālā lietotņu krātuve .....	20
5-Dalītais ekrāns .....	21
6-Quick ball .....	21
4-Rīki .....	22
1-Satura pakalpojumi .....	22
Pārlūks .....	22
Mi Apps .....	23
Mi mūzika .....	31
Motīvi .....	32
2-Failu pārvaldnieks .....	37
Failu pārvaldnieks .....	37
Ierīces dublējumi .....	38
3-Citi .....	38
Atsauksmes .....	38
4-Rīki .....	39
Kalendārs .....	39
Pulkstenis .....	39
Laika ziņas .....	40
Drošība .....	41
Tīrītājs .....	41
Pamata skenēšana .....	41
Drošības skenēšana .....	42
Lietotņu pārvaldība .....	42
Atļaujas .....	43
Spēju ātruma palielinātājs .....	44
Dziļā tīrīšana .....	44
Akumulatora lietojums .....	45
Tīkla pārbaude .....	45
Bloķēšanas saraksts .....	45
Lietotņu slēgs .....	46
Duālās lietotnes .....	48
Piezīmes .....	49
Ierakstītājs .....	50

Ekrāna ierakstītājs .....	50
Kalkulators .....	51
Kompass .....	51
Lietotne Mi Mover .....	51
Skeneris .....	52

# 1-Pamatinformācija

## 1-Pamatfunkcijas

### Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

#### 1. Ieslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet nospiestu barošanas pogu.

#### 2. Izslēgšana

Nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu, līdz tiek atvērta izvēlne. Pieskarieties vienumam "Izslēgt".

Ja ierīce nereaģē, veiciet piespiedu atsāknēšanu, nospiežot barošanas pogu un turot to nospiestu 15 sekundes.

#### 3. Atsāknēšana

Nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu, līdz tiek atvērta izvēlne. Pieskarieties vienumam "Atsāknēt".

### SIM kartes

#### 1. SIM, USIM un UIM karšu ievietošana

Izmantojiet komplektācijā iekļauto SIM kartes paliktņa izvilkšanas instrumentu, lai izņemtu SIM kartes paliktņi tālruņa sēnā. Novietojiet SIM karti uz paliktņa un ievietojiet to ierīcē.

#### 2. SIM, USIM un UIM karšu izņemšana

Izmantojiet komplektācijā iekļauto SIM kartes paliktņa izvilkšanas instrumentu, lai izņemtu SIM kartes paliktņi tālruņa sēnā. Izņemiet SIM karti no paliktņa un ievietojiet paliktņi atpakaļ ierīcē.

#### 3. SIM, USIM un UIM kartes iestatījumi

Viena mobilā operatora pakalpojumus varat izmantot tikai vienā SIM ierīcē. Tālruņos ar divām SIM kartēm ir vairāk iespēju atkarībā no ievietoto SIM karšu skaita.

Ierīcē ar divām SIM kartēm varat iestatīt noklusējuma SIM kartes zvanu veikšanai un mobilo datu izmantošanai, atverot sadaļu Iestatījumi > SIM kartes un mobilie tīkli.

Varat rediģēt numuru sastādīšanas tastatūrā redzamos SIM karšu nosaukumus. Lai to izdarītu, atveriet sadaļu Iestatījumi > SIM kartes un mobilie tīkli un pieskarieties SIM kartes nosaukumam.

Vēlamā tīkla tipa maiņas opcijas ir pieejamas sadaļā Iestatījumi > SIM kartes un mobilie tīkli > Vēlamais tīkla tips.

### Uzlāde

Kad tālruņa akumulatora uzlādes līmenis ir zems, pievienojiet tālrunim USB kabeli un iespraudiet to adapterī, kas pievienots strāvas kontaktligzdai. Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju.

Izmantojiet tikai apstiprinātus USB kabelus un barošanas adapterus. Tālruņa uzlāde, izmantojot neapstiprinātas ierīces, var radīt būtiskus akumulatora bojājumus un izraisīt sprādzienu.

## 2-Telesakari

### 1-Tālrunis

#### Zvanu veikšana

Ir vairāki veidi, kā operētājsistēmā MIUI veikt zvanus.

#### 1. Izmantojot numuru sastādīšanas tastatūru

Numuru sastādīšanas tastatūrā ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties zaļajai pogai, lai zvanītu. Ja uzreiz pieskarsities zaļajai pogai, tiks parādīts pēdējais sastādītais numurs.

Pieskarieties pogai vēlreiz, lai zvanītu.

#### 2. Nospiežot tālruņa numuru un turot to nospiestu

Nospiediet un turiet tālruņa numuru nospiestu, lai tiktu parādīta zvanišanas poga.

Pieskaries pogai, lai zvanītu.

#### 3. Izsaucot zvanus no zvanu vēstures

Pieskarieties jebkuram numuram zvanu vēsturē, lai to vēlreiz izsauktu.

#### 4. Ātrā numura sastādīšana

Nospiediet un turiet nospiestu kādu no numuru sastādīšanas tastatūras cipariem, lai tam piešķirtu tālruņa numuru.

#### Ienākošie zvani

Paziņojums par ienākošo zvanu tiks rādīts vai nu pilnkrāna dialoglodziņā, vai arī peldošajā paziņojumā.

#### 1. Atbildēšana uz zvanu

Pabīdīet zaļo pogu pilnkrāna dialoglodziņā, lai atbildētu uz zvanu, vai vienkārši pieskarieties pogai, ja redzat peldošo paziņojumu.

#### 2. Zvana noraidīšana

Pabīdīet sarkano pogu pilnkrāna dialoglodziņā, lai noraidītu zvanu, vai vienkārši pieskarieties pogai, ja redzat peldošo paziņojumu.

#### 3. Atbilde ar īsziņu

Pabīdīet SMS pogu pilnkrāna dialoglodziņā, lai atbildētu ar īsziņu. Varat izvēlēties kādu no ātrajām atbildēm vai uzrakstīt pielāgotu ziņojumu.

#### 4. Zvana signāla izslēgšana

Lai izslēgtu zvana signālu, nospiediet jebkuru tālruņa fizisko pogu.

#### 5. Zvanītāja skaņas izslēgšana, apvēršot tālruni

Ja tālrunis atrodas uz horizontālas virsmas ar ekrānu uz augšu, varat izslēgt zvanītāja skaņu, apvēršot to otrādi. Šo funkciju varat aktivizēt sadaļā Zvanišanas iestatījumi > Ienākošo zvanu iestatījumi.

#### 6. Zvanītāja skaņas samazināšana, paceļot tālruni

Samaziniet ienākošā zvana zvanītāja skaļumu, paceļot tālruni. Šo funkciju varat aktivizēt sadaļā Zvanišanas iestatījumi > Ienākošo zvanu iestatījumi.

#### 7. Zvana signāla skaļuma palielināšana

Zvana signāla skaļums var pakāpeniski pieaugt līdz iestatītajam līmenim. Šo funkciju varat aktivizēt sadaļā Zvanišanas iestatījumi > Ienākošo zvanu iestatījumi.

#### 8. Zibspuldze zvanīšanas laikā

Varat izvēlēties, lai par ienākošajiem zvaniem tiktu paziņots ar zibspuldzi. Šī funkcija ir pieejama sadaļā Zvanišanas iestatījumi > Ienākošo zvanu iestatījumi.

### Funkcijas zvana laikā

Zvana laikā varat izmantot vairākas opcijas.

- Ierakstītājs: varat ierakstīt zvanus un saglabāt audiofailus lietotnē Ierakstītājs.
- Piezīmes: veiciet piezīmes, kas pēc zvana pabeigšanas tiks saglabātas lietotnē Piezīmes.

### Zvanītāja ID

Izmantojot funkciju Zvanītāja ID, varat identificēt tālruņa numurus, kas nav saglabāti kontaktpersonu sarakstā. Dati tiek iegūti no diviem avotiem: dzelteno lapu datubāzes un lietotāju ziņojumiem.

#### 1. Tālruņa numuri no dzeltenajām lapām

Dzeltenajās lapās ir norādīti uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju tālruņa numuri. Tos ir iesnieguši mūsu partneri vai paši uzņēmumi. Parādītā informācija ietver uzņēmuma/pakalpojumu sniedzēja nosaukumu un logotipu. Tālruņa numuri no dzeltenajām lapām tiks identificēti ikreiz, kad no tiem saņemsit zvanus.

#### 2. Atzīmēti tālruņa numuri

Operētājsistēmas MIUI lietotāji nezināmus numurus var atzīmēt kā krāpšanu, telemārketingu, taksometru uzņēmumus utt. un ziņot par šo informāciju uzņēmumam MIUI. Ja ievērojams lietotāju skaits par vienu un to pašu numuru sniedz līdzīgas atsauksmes, tad, saņemot zvanu no šī tālruņa numura, tas tiek rādīts kopā ar komentāru.

#### · Tālruņa numura atzīmēšana

Reizēm pēc zvana pabeigšanas automātiski tiek parādīts dialoglodziņš, kurā aicināts ziņot par tālruņa numuru. Varat arī izvēlēties ziņot par tālruņa numuru, atverot numura lapu "Informācija".

#### · Ziņoto tālruņa numuru labošana

Ja konstatējat, ka par tālruņa numuru ir ievadīta nepareiza informācija, varat to labot tālruņa numura lapā "Informācija".

## Zvanišanas iestatījumi

Varat pielāgot zvanu, mobilo tīklu un SIM karšu iestatījumus. Lai atvērtu iestatījumu sadaļu, pieskarieties numura sastādīšanas tastatūras pogai Izvēlne.

### 1. Zvana ierakstīšana

Varat automātiski ierakstīt visus zvanus.

Varat ierakstīt zvanus no visiem numuriem vai atlasīt konkrētus numurus, nezināmus numurus un/vai numurus no direktorija.

### 2. Nezināmu numuru identificēšana

Izmantojiet šo funkciju, lai operētājsistēma MIUI pārbaudītu, vai nezināmie numuri ir atzīmēti kā uzņēmumu vai pakalpojumu sniedzēju numuri. Nospiediet tālruņa numuru un turiet to nospiestu, lai zvanītu.

### 3. Atrašanās vieta un valsts kodi

Izmantojot šo funkciju, operētājsistēmā MIUI tiek rādīta to tālruņa numuru atrašanās vieta, no kuriem saņemat ienākošos zvanus. Varat izmantot arī valsts kodu noklusējuma iestatīšanas un valsts kodu automātiskas pievienošanas opcijas.

### 4. Papildu iestatījumi

Šajā sadaļā varat iestatīt numura sastādīšanas tastatūras toni un citas personalizēšanas opcijas.

## 2-Ziņapmaiņa

### Ziņojumu sūtīšana un atbildēšana uz tiem

#### 1. Ziņojuma sūtīšana

Atveriet ziņapmaiņas lietotni un pieskarieties pluszīmes pogai, lai izveidotu jaunu ziņojumu.

Varat atlasīt saņēmēju no savu kontaktpersonu saraksta vai pievienot tālruņa numuru manuāli. Ievadiet ziņojumu un pieskarieties vienumam "Sūtīt".

#### 2. Atbilde uz ziņojumu

Pieskarieties saņemtajam ziņojumam un nākamajā laukā ievadiet atbildi. Kad esat pabeidzis, pieskarieties vienumam "Sūtīt".

#### 3. Pielikumi un ziņojumi konkrētā laikā

Pieskarieties pluszīmes pogai, kad rakstāt jaunu ziņojumu, lai pievienotu, kontaktpersonu, attēlu, objektu no izlases, audio, video failu vai slaidrādi.

Pavelciet pa labi, lai skatītu ātro atbilžu sarakstu.

Starp pielikumu iespējām ir atrodama arī iespēja nosūtīt ziņojumus konkrētā laikā.

#### 4. SIM kartes izvēle izejošajiem ziņojumiem

Ja jūsu ierīcē ir divas SIM kartes, pirms ziņojuma nosūtīšanas jums tiks jautāts, kuru SIM karti izmantot.



## Meklēšana

Izmantojiet meklēšanas joslu sākuma lapas augšdaļā, lai meklētu tālrunu numurus no dzeltenajām lapām, ziņojumiem un sarunām.

## Iestatījumi

### 1. Mi ziņojums

Nosūtiet ziņojumus uz citām MIUI ierīcēm bez maksas.

### 2. Displejs

#### Viedā ziņapmaiņa

Viedā ziņapmaiņa ļauj MIUI pārbaudīt, vai saņemtie ziņojumi satur vienreiz izmantojamas paroles, un izveidot viedas izvēlnes ziņojumiem no uzņēmumiem.

#### Paziņojumu grupa

Izmantojiet šo funkciju, lai automātiski grupētu īsziņu paziņojumus.

#### Rādīt profila fotoattēlus

Kad šī funkcija ir ieslēgta, MIUI parādīs cilvēku profila fotoattēlus un automātiski piešķirs fotoattēlus uzņēmumiem.

#### Piešķirt kontaktpersonu fotoattēlus

Kontaktpersonām bez profila fotoattēliem tiks piešķirti profila fotoattēli ar personas iniciāļiem.

#### Rādīt bloķētās īsziņas

Kad šī funkcija ir ieslēgta, bloķētās īsziņas tiks parādītas sarunu sarakstā.

### 3. Paziņojumi

#### Rādīt paziņojumus bloķēšanas ekrānā

Ieslēdziet šo funkciju, lai rādītu ziņojumu priekšskatījumus bloķēšanas ekrānā un paziņojumu panelī.

#### Piegādes statuss

Izmantojiet šo funkciju, lai saņemtu paziņojumu, kad jūsu ziņojumi ir piegādāti.

#### Piegādes skaņa

Atskaņot piegādes skaņu, kad jūsu ziņojums ir piegādāts.

### 4. Papildu iestatījumi

#### Dzēstie ziņojumi

Visiem Mi Cloud reģistrētajiem lietotājiem ir iespējams apskatīt Mi Cloud saglabātos dzēstos ziņojumus.

Sinhronizēt ziņojumus ar Mi Cloud

Ieslēdziet sinhronizāciju ar Mi Cloud, lai dublētu savas īsziņas. Ir pieejamas iespējas arī ierīcēm ar divām SIM kartēm.

Papildu iestatījumi

Iestatījumi pieredzējušiem lietotājiem ir pieejami iestatījumu lapas apakšā.

### 3-Kontaktpersonas

#### 1. Kontaktpersonu pievienošana

Atveriet kontaktpersonu lietotni un pieskarieties pluszīmes pogai, lai pievienotu kontaktpersonu.

#### 2. Kontaktpersonu importēšana

Kontaktpersonu importēšana no kontiem

Kad atverat lietotni pirmo reizi, tiks parādītas iespējas kontaktpersonu importēšanai no jūsu kontiem. Tās ir pieejami arī iestatījumos.

## 2-Attēli


### 1-Attēli

#### 1-Kamera

##### Kā ātri atvērt kameru

###### 1. Saīsne sākuma ekrānā

Pieskaries saīsnei sākuma ekrānā, lai atvērtu kameru.



###### 2. Bloķēšanas ekrāns

Lai atvērtu kameru, pavelciet pa kreisi bloķēšanas ekrānā

###### 3. Divreiz nospiediet skaļuma samazināšanas pogu.

Pārslēdziet slēdzi sadaļā Iestatījumi > Bloķēšanas režīms un parole, lai varētu atvērt kameru, divreiz nospiežot skaļuma samazināšanas pogu.

(Piezīme: jūs nevarēsiet redzēt savā galerijā esošos vienumus, ja atverat kameru bloķēšanas ekrānā bez savas paroles apstiprināšanas.)

#### Kameras režīmi

##### 1. Foto

“Foto” ir noklusējuma režīms. Lai pārslēgtu dažādus kameras režīmus, pavelciet pa kreisi un pa labi. Poga, ar kuru pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru, atrodas arī sākuma lapā.

##### 2. Portrets

Ieslēdziet portreta režīmu un sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai izveidotu fotoattēlus ar izpludinātu fonu.

· Aizmugurējā kamera: ierīces ar divām kamerām izmanto abas kameras, lai fotografējamais objekts būtu ass, bet fons izpludināts.

· Priekšējā kamera: iegūstiet skaistus portreta fotoattēlus ar programmatūras palīdzību. Ar dažām ierīcēm varat uzņemt portreta attēlus ar priekšējo kameru, nospiežot īpašo pogu foto režīmā.

### 3. Kvadrāts

Pārslēdzieties uz kvadrāta režīmu, lai izveidotu attēlu kompozīciju to uzņemšanas laikā, ja neesat pārliecināts, ka izdosies apgriešana.

### 4. Panorāma

Panorāmas režīmā tālrunis uzņem vairākus fotoattēlus un pēc tam apvieno tos nepārtrauktā attēlā. Pieskarieties aizvara pogai, lai sāktu, un tad ievērojiet norādījumus. Pieskarieties tai vēlreiz vai pārvietojiet tālruni līdz skatu meklētāja joslas beigām, lai pabeigtu.  
(Piezīme: kustinot tālruni pārāk ātri, process var tikt pārtraukts. Stabils ātrums un fiksēts leņķis sniedz vislabākos rezultātus.)

### 5. Manuāli

Izmantojiet šo režīmu, lai manuāli iestatītu baltās krāsas balansu, fokusu, aizvara ātrumu un ISO līmeni.

### 6. Video

Pārslēdzieties uz video režīmu, lai uzņemtu videoklipus. Ekrāna augšdaļā pieskarieties pogai "Vairāk", lai izvēlētos intervāla fotografēšanu un palēninātas kustības iespējas.

### 7. Īss video

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu videoklipus, kuru ilgums nepārsniedz 10 sekundes. Īpašs filtru komplekts padarīs jūsu videoklipu uzņemšanu un rediģēšanu (pirms to publicēšanas sociālajos tīklos) daudz ērtāku.

## Sasvēršana-nobīde

#### 1. Fotoattēlu uzņemšana ar sasvēršanas-nobīdes metodi

Pieskarieties pogai "Vairāk" foto režīmā un izvēlieties "Sasvēršana-nobīde". Pēc noklusējuma ir pieejams fokusa aplis. Vēlreiz pieskarieties pogai, lai pārslēgtos uz horizontālām līnijām.

#### 2. Spēlēšanās ar asumu

Fotografējot fotoattēlus ar sasvēršanas-nobīdes metodi, ekrānā būs redzama gaišāka zona. Uzņemot fotoattēlu, šī zona būs izplūdusi.

- Velciet fokusēto zonu, lai to pārvietotu.
- Velciet gaišāko zonu, lai mainītu izmēru.
- Divreiz pieskarieties ekrānam, lai samainītu fokusēto un izpludināto zonu vietām.

## Taimeris

Foto režīmā pieskarieties pogai "Vairāk" un izvēlieties "Taimeris", lai fotografētu ar 3 sekunžu aizkavi pēc pieskaršanās aizvara pogai. Vēlreiz pieskarieties taimera pogai, lai iestatītu uz 5 sekundēm.  
Pēc aizvara pogas nospiešanas būs redzama laika atskaite. Atskaites laikā noregulējiet fotoattēla uzņemšanas leņķi un kompozīciju.


## Taisnu fotoattēlu uzņemšana

### 1. Skatu meklētāja iztaisnošana

Pieskarieties pogai “Vairāk” foto režīmā un izvēlieties “Iztaisnot”.

### 2. Par šo funkciju

Šī funkcija ļauj vienmēr saglabāt attēlus taisnus neatkarīgi no tā, kādā leņķī ir pavērsts jūsu tālrunis. Galerijā tiks saglabāts tikai kadrā ietilpstošais attēls, bet malas tiks apgrieztas.



## Grupas pašportreti

### 1. Šīs funkcijas ieslēgšana

Pieskarieties pogai “Vairāk” foto režīmā un izvēlieties “Grupas pašportrets”.

(Piezīme: šī funkcija dažos modeļos netiek atbalstīta. Varat noskaidrot, vai tā ir pieejama jūsu ierīcē, foto režīmā pieskaroties pogai “Vairāk”.)

### 2. Par šo funkciju

Kad šī funkcija ir ieslēgta, fotografēšanas laikā tiek uzņemti vairāki fotoattēli. Visu cilvēku vislabāk izdevušās sejas izteiksmes tiek apvienotas vienā kadrā.

## Izdaiļošana

### 1. Par šo funkciju

Izdaiļošana piedāvā vairākas iespējas ādas tonu izlīdzināšanai un sejas vaibstu pilnveidošanai reālā laika režīmā.

### 2. Dažādu kameru izmantošana

Izdaiļošana ir pieejama gan priekšējai, gan aizmugurējai kamerai.

## Tālummaiņa


Lai sasniegtu vislabāko rezultātu, varat pietuvināt un attālināt.

(Piezīme: šī funkcija tiek atbalstīta tikai aizmugurējai kamerai.)

### 1. Žestu tālummaiņa

Bīdīet divus pirkstus vienu prom no otra, lai pietuvinātu, vai bīdīet tos tuvāk kopā, lai attālinātu kadru.


(Piezīme: šie žesti pārstās darboties, sasniedzot tālummaiņas maksimālo vai minimālo robežu.)



### 2. 2X tālummaiņa

Lai pietuvinātu, pieskarieties 2X saīksnei. Lai attālinātu, pieskarieties tai vēlreiz.


(Piezīme: šī funkcija tiek atbalstīta tikai ierīcēs ar divām kamerām.)



### 3. Precīzi tālummaiņas parametri

Nospiediet un turiet nospiestu 2X saīsni, lai attēlotu tālummaiņas skalu.



(Piezīme: šī funkcija tiek atbalstīta tikai ierīcēs ar divām kamerām.)



### Laika zīmogi un ūdenszīmes

Varat pievienot saviem fotoattēliem laika zīmogus un dubultās kameras ūdenszīmes ar atbilstošajiem slēdžiem kameras iestatījumos. Divu kameru ūdenszīmes dažādiem tālruņu modeļiem atšķiras.

(Piezīme: divu kameru ūdenszīmes dažās ierīcēs netiek atbalstītas.)




## HDR

HDR apzīmē plašu dinamisko diapazonu. Šī funkcija ļauj uzņemt vairākus attēlus ar samazinātu ekspozīciju gaišiem laukumiem un palielinātu ekspozīciju tumšām vietām un apvienot tos tā, ka visi fotoattēlā esošie priekšmeti ir skaidri saskatāmi.

Kad šī funkcija ir ieslēgta, ekrānā ir redzama HDR ikona. Fotografēšana ar HDR aizņem nedaudz ilgāku laiku nekā vienkāršu fotoattēlu uzņemšana.

(Piezīme: dažās ierīcēs automātiskā HDR funkcija netiek atbalstīta.)



## 2-Galerija

### Redaktors

Uzziniet, kā varat izmainīt savus fotoattēlus un videoklipus

#### 1. Izdzēsiet līnijas un objektus

Izmantojiet šo funkciju, lai noņemtu no saviem fotoattēliem vizuālus traucējumus.

Šī funkcija arī palīdz atbrīvoties no nevajadzīgām līnijām, vienkārši pārvelkot tām pāri.

#### 2. Uzlīmes

Padariet savus pašportretus interesantākus ar daudzām jautrām uzlīmēm!

#### 3. Uzmetums

Varat izveidot uzmetumus vai pievienot saviem fotoattēliem dažādas formas.

#### 4. Mozaīka

Pievienojiet saviem fotoattēliem dažādus mozaīkas rakstus, ja vēlaties paslēpt kādus objektus.

## Atbrīvojiet vietu krātuvē

Uzziniet, kā rīkoties, lai jūsu fotoattēli aizņemtu mazāk vietas

#### 1. Optimizējiet fotoattēlus

Pierakstieties savā Mi kontā un ieslēdziet sinhronizāciju ar Mi Cloud. Paturot savā ierīcē optimizētus fotoattēlus, bet to oriģinālos failus saglabājot Mi Cloud, atbrīvosies daudz vietas jūsu ierīcē.



## 2. Izdzēsiet ekrānuzņēmumus

Ekrānuzņēmumi bieži ir vajadzīgi tikai uz īsu brīdi. Izdzēsiet nevajadzīgos, lai atbrīvotu vietu noderīgām lietām.

### Kolāža

Lai izveidotu kolāžu, izvēlieties 1–4 fotoattēlus. Ir pieejami vairāki stili un izkārtojumi.

### Izlase

Kad aplūkojat fotoattēlu, pieskarieties sirds ikonai, lai pievienotu to izlasei. Izlase ir atrodama cilnē "Albumi".

### Slēptais albums

Kā lietot jūsu slēpto albumu

Pavelciet uz leju cilni "Albumi". Jums tiks lūgts iestatīt paroli. Pēc tam būs redzams jūsu slēptais albums, kurā tiks saglabāti visi fotoattēli, ko jūs paslēpjat.

### Mazuļa albums

Kā lietot mazuļa albumu

Atrodiet fotoattēlā zīdaiņi un atzīmējiet to kā mazuli. Pēc tam albumu cilnē būs redzams mazuļa albums.

Jūs varēsiet to kopīgot ar pārējiem ģimenes locekļiem.

### Automātiskā dublēšana

Kā sinhronizēt galeriju ar Mi Cloud

Ieslēdziet automātisko dublēšanu galerijas iestatījumos, lai nekad nepazaudētu svarīgus fotoattēlus un videoklipus. Jūs varēsiet pierakstīties Mi Cloud ar savu Mi kontu no citām ierīcēm (piemēram, saderīgiem televizoriem un datoriem), lai pārlūkotu savus fotoattēlus.

## 3-Sākums

### 1-Sākums

#### 1-Bloķēšanas ekrāns

##### Pamatfunkcijas

1. Kā mainīt bloķēšanas ekrāna fona tapeti

Atveriet sadaļu Iestatījumi > Fona tapete, izvēlieties attēlu un pieskarieties "Lietot".

2. Kā iestatīt/mainīt bloķēšanas ekrānu

Atveriet sadaļu Iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns un parole > Iestatīt bloķēšanas ekrānu, izvēlieties sev piemērotāko bloķēšanas ekrāna veidu un ievērojiet norādījumus.

Piezīme: iegaumējiet savu paroli. Jūs to nevarēsiet atjaunot, ja aizmirsīsiet to. Būs jāveic rūpnīcas datu atiestatīšana, kas izdzēsīs visus datus no jūsu ierīces (tostarp fotoattēlus, kontaktpersonas un lietotnes).

3. Kā pievienot pirkstu nospiedumus

Atveriet sadaļu Iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns un parole > Pārvaldīt pirkstu nospiedumus un izvēlieties "Pievienot pirkstu nospiedumu".

##### Papildiespējas

1. Noregulēt ierīces gaidstāves laiku

Jūs varat iestatīt laiku, pēc kura jūsu ierīce pārslēdzas gaidstāves režīmā, sadaļā Iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns un parole > Gaidstāve. Iestatītais noklusējuma laiks ir 1 minūte. Jo ilgāks ir šis laiks, jo vairāk enerģijas patērēs jūsu ierīce.

2. Neatmodināt bloķēšanas ekrānu ar paziņojumiem

Jūs varat izvēlēties iespēju neatmodināt bloķēšanas ekrānu ar paziņojumiem. Attiecīgais slēdzis ir atrodams sadaļā Iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns un parole.

##### Fona tapešu karuselis

1. Kā ieslēgt fona tapešu karuseli

Atveriet sadaļu Iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns un parole > Fona tapešu karuselis un pārslēdziet slēdzi. Bloķēšanas ekrānā regulāri parādīsies jaunas fona tapetes.

Ja jūsu ierīcē tiek izmantots noklusējuma motīvs, pavelciet pa labi bloķēšanas ekrānā, pieskarieties vienamam "Fona tapešu karuselis" un ievērojiet norādījumus.

2. Kā izveidot sākuma ekrāna saīsni

Fona tapešu karuselis neizveido sākuma ekrāna saīsni pēc noklusējuma. Lai to izdarītu, pavelciet pa labi bloķēšanas ekrānā, izvēlieties "Fona tapešu karuselis" un pieskarieties pogai "Vairāk", lai redzētu pieejamās iespējas.

3. Kā lietot fona tapešu karuseli ar motīviem

Fona tapešu karuselis darbojas tikai ar noklusējuma bloķēšanas ekrāna veidu. Ja izmantojat pielāgotu motīvu, jūs joprojām varat nomainīt bloķēšanas ekrāna veidu uz noklusējuma motīvu lietotnē.

## 2-Sākuma ekrāns

### Pamatfunkcijas

Visas lietotnes, kuras instalējat savā ierīcē, parādās sākuma ekrānā. Tomēr tā nav sākuma ekrāna vienīgā funkcija.

#### 1. Lietotņu atinstalēšana

Lai atinstalētu lietotni, nospiediet un turiet nospiektu tās ikonu, pēc tam pārvelciet to uz atkritumu tvertni, kas parādās ekrāna augšdaļā.

#### 2. Fona tapešu maiņa

Veiciet tālāk norādītās darbības.

- Dodieties uz Iestatījumi > Fona tapete.
- Izvēlieties kādu no albumiem.
- Izvēlieties fona tapeti.
- Pieskarieties "Lietot" un izvēlieties "Iestatīt kā sākuma ekrānu".

#### 3. Lietotņu instalēšana

Jūsu izvēlētais lietotņu veikals arī būs redzams sākuma ekrānā. Tajā varat meklēt jums nepieciešamās lietotnes.

#### 4. Lietotņu ikonu pārvietošana

Nospiediet un turiet uz lietotnes, lai paceltu to, un pēc tam pārvietojiet to uz jauno vietu.

#### 5. Jaunu mapju izveide

Lai izveidotu mapi, uzvelciet vienu lietotni virsū citai. Pēc tam varēsiet mainīt mapes nosaukumu.

### Rediģēšanas režīms

Vienumus var efektīvāk pārkārtot rediģēšanas režīmā.

#### 1. Kā atvērt sākuma ekrāna rediģēšanas režīmu

Šo režīmu var atvērt trīs veidos

- Nospiediet un turiet nospiektu tukšu vietu sākuma ekrānā
- Samaziniet ekrānu ar diviem pirkstiem
- Nospiediet un turiet nospiektu izvēlnes pogu

#### 2. Ko var darīt rediģēšanas režīmā

Pēc rediģēšanas režīma atvēršanas parādīsies trīs pogas.

- Fona tapete: šī poga ļauj ātrāk nomainīt fona tapetes.
- Logrīki: šī poga ļauj jums pievienot logrīkus.
- Iestatījumi: noklusējuma ekrāns, izkārtojums un pārejas efektu iespējas.

Rediģēšanas režīmā pieskāriens darbojas vienumu atlasei:

- Pārvietošana: atlasiet vairākus vienumus un pieskarieties tālāk esošajam ekrāna priekšskatījumam, lai pārvietotu vienumus turp.
- Atinstalēšana: atlasiet vairākus vienumus un pieskarieties "Atinstalēt", lai tos atinstalētu.
- Mapju izveide: izvēlieties vairākus vienumus un pieskarieties "Grupēt", lai izveidotu mapi.

### 3-Paziņojumu statusa josla

#### Pamatfunkcijas

##### 1. Paziņojumu paneļa atvēršana

Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai atvērtu paziņojumu paneli.

##### 2. Slēdžu pārkārtošana

Paziņojumu panelī pēc noklusējuma ir pieejami mobilo datu, Wi-Fi, lukturīša un citu vienumu slēdži. Pieskarieties slēdzim "Vairāk", lai pārkārtotu vienumus.

Rediģēšanas režīmā ir pieejamas tālāk norādītās funkcijas.

- Slēdžu pārkārtošana

Nospiediet un turiet jebkuru vienumu, lai pārkārtotu.

- Slēdžu izmantošana

Pieskarieties jebkurai slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu attiecīgo funkciju.

##### 3. Wi-Fi iestatījumi

Pieskarieties Wi-Fi slēdža nosaukumam, lai ātri varētu pārslēgties starp Wi-Fi tīkliem.

##### 4. Bluetooth iestatījumi

Pieskarieties Bluetooth slēdža nosaukumam, lai pārvaldītu pievienotās ierīces.

#### Lietotņu paziņojumi

##### 1. Kā pārvaldīt lietotņu paziņojumus

Atveriet sadaļu Iestatījumi > Paziņojumi un statusa josla > Lietotņu paziņojumi un pieskarieties jebkurai lietotnei, lai redzētu, kādus paziņojumus tai ir atļauts nosūtīt.

##### 2. Paziņojumu atļaujas

- Rādīt paziņojumus: ieslēgts pēc noklusējuma. Izslēdziet to, lai ierobežotu visus paziņojumu no šīs lietotnes.

- Noteikumi par grupētajiem paziņojumiem: viedais paziņojumu filtrs. Izmantojiet režīmu "Ieteicams", ja nezināt, kurš no visiem ir vislabāk piemērots konkrētai lietotnei.

- Lietotnes ikonas žetons: ieslēdziet, lai atļautu žetonus ar paziņojumu skaitu pie lietotņu ikonām.

- Peldošie paziņojumi: ieslēdziet, lai atļautu rādīt svarīgus paziņojumus priekšplānā.

- Paziņojumi bloķēšanas ekrānā: ieslēdziet, lai atļautu rādīt svarīgus paziņojumus bloķēšanas ekrānā.

- Skaņa: ieslēdziet, lai atskaņotu paziņojumu skaņas.

- Vibrācija: ieslēdziet, lai atļautu paziņojumiem vibrāciju.

- Paziņojuma gaisma: ieslēdziet, lai izmantotu paziņojumiem LED gaismu.

## Paziņojumu mape

1. Kā tiek filtrēti paziņojumi?  
MIUI seko līdzi tam, ko jūs darāt ar paziņojumiem no atsevišķām lietotnēm, un izlemj, vai saņemtie paziņojumi ir svarīgi vai nesvarīgi. Nesvarīgi paziņojumi tiek ievietoti atsevišķā mapē.
2. Kā pārtraukt paziņojumu filtrēšanu  
Vienkārši pārslēdziet slēdzi sadaļā Iestatījumi > Paziņojumi un statusa josla.
3. Kā likt atkal parādīties konkrētiem paziņojumiem, kas atzīmēti kā nesvarīgi  
Atveriet sadaļu Iestatījumi > Paziņojumi un statusa josla > Lietotņu paziņojumi, pieskarieties lietotnei, izvēlieties "Noteikumi par grupētajiem paziņojumiem" un pieskarieties "Svarīgi".

## Citas funkcijas

1. Akumulatora indikators  
Izvēlieties, kādu indikatoru rādīt, sadaļā Iestatījumi > Paziņojumi un statusa josla > Akumulatora indikators.
2. Rādīt savienojuma ātrumu  
Pārslēdziet slēdzi sadaļā Iestatījumi > Paziņojumi un statusa josla, lai statusa joslā rādītu savienojuma ātrumu.
3. Rediģēt operatora nosaukumu  
Varat pielāgot sava mobilo sakaru operatora nosaukumu sadaļā Iestatījumi > Paziņojumi un statusa josla > Rediģēt operatora nosaukumu.

## 4-Globālā lietotņu krātuve

1. Profesionāla lietotņu krātuve  
Lietotņu krātuve apvieno visus svarīgos paziņojumus un lietotņu funkcijas. Vienkārši pavelciet pa labi sākuma ekrānā, lai piekļūtu visbiežāk nepieciešamajām funkcijām.
2. Funkcijas  
Lietotņu krātuve ir kartīšu komplekts ar vispopulārākajām MIUI funkcijām.
3. Saīsnēs  
Saīsnēs ļauj izmantot jūsu iecienītāko lietotņu funkcijas, lieki netērējot laiku to atvēršanai un nemeklējot nepieciešamo funkciju lietotāja saskarnē.
4. Īsa piezīme  
Piezīmju izveide ir daudz ērtāka, ja jums ir tikai jāaizpilda tukša lapa, kas jums ir tieši priekšā.
5. Akcijas  
Izmantojiet akciju kartīti lietotņu krātuvē, lai saņemtu tūlītēju jaunāko informāciju par uzņēmumiem, kuriem jūs sekojat.
6. Ziņapmaiņa  
Lietotņu krātuve apvieno ziņojumus no vairākām ziņapmaiņas platformām vienā kartītē.

## 7. Kalendāra notikumi

Šajā kartītē atradīsiet visus savus tikšanos datumus, veiktās rezervācijas un draugu dzimšanas dienas.

## 8. Ieteicamās lietotnes

Šeit varat atrast pilnīgi jaunas lietotnes, kas pašlaik kļūst populāras.

## 5-Dalītais ekrāns

### 1. Kā atvērt lietotnes dalītajā ekrānā

Atveriet lietotnes, kuras vēlaties izmantot, un veiciet tālāk norādītās darbības.

- Pieskarieties izvēlnes pogai, lai atvērtu nesenos vienumus.
- Pieskarieties "Dalīts ekrāns".
- Nospiediet un turiet nospiestu pirmo lietotni un pārvelciet to uz izcelto laukumu. Pieskarieties otrajai lietotnei.

### 2. Kā iziet no dalītā ekrāna

- 1. metode: atveriet nesenos vienumus un pieskarieties "Iziet" ekrāna augšdaļā.
- 2. metode: velciet atdalītāju līdz galam uz augšu vai uz leju.

### 3. Kā samainīt lietotnes vietām

Kad lietotnes ir atvērtas dalītajā ekrānā, divreiz pieskarieties atdalītājam, lai samainītu lietotnes vietām.

## 6-Quick ball

### 1. Quick ball ieslēgšana

Quick ball varat ieslēgt sadaļā Iestatījumi > Papildu iestatījumi > Quick ball

### 2. Saīšņu izvēle

Quick ball ir 5 pielāgojamas saīšnes. Jūs varat izvēlēties sev vēlamās sadaļā Iestatījumi > Papildu iestatījumi > Quick ball > Izvēlēties saīšnes.

### 3. Vēlamā žesta izvēle

Jūs varat izvēlēties vienu no diviem žestiem Quick ball lietošanai. Ir pieejams pieskāriens un pavilkšana.

### 4. Quick ball paslēpšana

Atlasiet lietotnes, kurām Quick ball tiek automātiski paslēpta.

### 5. Pilnekrāna režīms

Varat izvēlēties, lai Quick ball pavirzās malā, kad ierīce pārslēdzas pilnekrāna režīmā.

### 6. Bezdarbība

Quick ball var pielipt ekrāna malai, ja nelietojat to 3 sekundes.

### 7. Bloķēšanas ekrāns

Papildus sākuma ekrānam Quick ball var rādīt arī bloķēšanas ekrānā.

## 4-Rīki

### 1-Satura pakalpojumi

#### Pārlūks

##### 1. Rīki

Pieskarieties sadaļai Vairāk > Rīki, lai redzētu pieejamās iespējas.

- Saglabāt lapu: šī funkcija ļauj jums saglabāt tīmekļa lapas kā ekrānuzņēmumus vai HTML failus un atgriezties pie tām, kad esat bezaistē.
- Atrast lapā: izmantojiet meklēšanu, lai ātri atrastu pārlūkotajā lapā atslēgvārdus.
- Samazināt datu lietojumu: ieslēdziet šo funkciju, lai automātiski ierobežotu attēlu ielādi, kad neesat pieslēdzies Wi-Fi.

##### 2. Cilnes

Pieskarieties tālāk redzamajai ikonai, lai skatītu visas atvērtās cilnes. Šajā režīmā varat priekšskatīt, aizvērt vai atvērt jaunas cilnes.

##### 3. Inkognito režīms

Varat pāriet uz inkognito režīmu, kad apskatāt visas atvērtās cilnes. Inkognito režīmā netiks saglabāta jūsu pārlūkošanas un meklēšanas vēsture. Tomēr faili, kurus lejupielādējat, un pievienotās grāmatzīmes tiks saglabātas.

##### 4. Grāmatzīmes

Jūs varat pievienot pašlaik pārlūkojamo lapu grāmatzīmēm. To var saglabāt sākuma lapā vai sākuma ekrānā.

##### 5. Grāmatzīmes sākuma lapā

Atrodoties sākuma lapā, varat pievienot nesen aplūkotās lapas vai ievadītās URL adreses grāmatzīmēm.

##### 6. Ziņu plūsma

Pavelciet pa kreisi un pa labi, lai pārslēgtos starp kanāliem savā ziņu plūsmā. Pieskarieties globusa ikonai, lai mainītu vēlamo ziņu plūsmas valodu. Ir pieejama angļu, hindi un tamilu valoda.


##### 7. Tīmekļa lapu kopīgošana

Jūs varat kopīgot tīmekļa lapas no pārlūka vairākās platformās, tostarp Facebook un WhatsApp.

## Mi Apps

### 1. Lietotņu instalēšana

Mi Apps ir platforma, kurā varat atrast daudz noderīgu Android lietotņu savai ierīcei. Jums nav nepieciešams pierakstīties, visas lietotnes ir lejupielādējamas bez maksas un ir 100% drošas. Jums ir vienkārši jāatver viensums “Lietotnes” un jāpieskaras pie vienuma “Instalēt” pie lietotnes, kas jums iepatikusies.




Scroll down to find more related apps you might like

To install an app, just tap the button




## 2. Lietotņu meklēšana


Izmantojiet meklēšanu, lai ātri atrastu interesējošās lietotnes un spēles. Ievadiet vienuma nosaukumu meklēšanas joslā un saņemiet tūlītējus rezultātus. Jūs varat instalēt lietotnes tieši no meklēšanas rezultātu saraksta.



Ievadiet meklēšanas kritērijus.




Lai instalētu, nospiediet uz pogas blakus meklēšanas rezultātam.



### 3. Ieteicamās lietotnes


Atverot Mi Apps pirmo reizi, jūs redzēsiet sarakstu ar ieteicamajām lietotnēm. Tās visas jūs varat vienlaicīgi instalēt ar viena pieskāriena palīdzību, nemeklējot katru lietotni atsevišķi.



Tap the button to download all essential apps and games

#### 4. Ieteikumi


Platformā Mi Apps varēsiet atrast daudz jums ieteikto lietotņu, spēļu, kolekciju, rakstu un videoklipu.



Scroll horizontally  
to view more items

Featured apps are  
on the home page

Ritiniet uz augšu un uz leju, lai pārlūkotu kartītes.




Scroll up and down to browse the cards

Recommended games are here

## 5. Novērtējumi


Nospiediet uz “Novērtējumi”, lai skatītu visas lietotnes un spēles no vispopulārākajām līdz mazāk populārājām.



Separate charts for apps and games are available

## 6. Kategorijas


Kategorijas palīdzēs jums izlemēt, kuras lietotnes vai spēles starp citām līdzīgām atbilst vislabāk jūsu vajadzībām. Visu, kas jums nepieciešams, atradīsiet 17 spēļu un 33 lietotņu kategorijās.




## 7. Akcijas

Šajā platformas Mi Apps daļā ir pieejami visi jaunākie piedāvājumi, akcijas un atlaides.

Šeit jūs varat veikt darbības, lai saņemtu kuponus saviem pirkumiem.





## Mi mūzika

### 1. Mana mūzika

Nesen atskaņotās dziesmas, izlases un atskaņošanas sarakstus varat atrast sadaļā “Mana mūzika”.

### 2. Saglabātās mūzikas atskaņotājs

Lapā “Mana mūzika” varat apskatīt visas jūsu ierīcē saglabātās dziesmas. Vienkārši nospiediet uz jebkuras dziesmas, lai to atskaņotu.

Saglabātā mūzika ir apskatāma vairākos veidos: pēc dziesmas nosaukuma, izpildītāja, albuma vai mapes. Varat arī kārtot vienumus pēc dziesmas nosaukuma, laika pievienošanas un atskaņoto reižu skaita.

### 3. Atskaņotājs

Lai atvērtu atskaņotāju, nospiediet uz sākuma lapas pogas.

Atskaņotāja izvēlne ietver šādas iespējas: atskaņot, apstādināt, nākamā/iepriekšējā dziesma, atkārtot, sajaukt, lejupielādēt, pievienot izlasē, pievienot kā nākamo rindā un skatīt dziesmas vārdus.

Izvēlnei “Vairāk” ir vēl papildu opcijas: dalīšanās, austiņas un audio efekti, miega taimeris, zvana signāls un vēl.



#### 4. Meklēt

Nospiediet uz meklētāja joslas un ievadiet atslēgvārdus, lai meklētu dziesmas, izpildītājus, albumus un atskaņošanas sarakstus.

#### 5. Iestatījumi

Jūs varat piekļūt iestatījumiem, izmantojot sānu izvēlni. Šeit varat atrast konta iestatījumus, failu filtru, kā arī atjaunināt iestatījumus.


## Motīvi

Motīvi piešķirs jūsu tālrunim jaunu izskatu.

Motīvi ir "MIUI" oficiālā personalizācijas platforma ar tūkstošiem augstas kvalitātes motīvu, ko izveidojuši talantīgi dizaineri. Bez pazīstamiem motīviem, fona tapetēm, zvana signāliem un fontiem, jūs varēsiet atrast daudz citas personalizēšanas iespējas jūsu sākuma ekrānam un bloķēšanas ekrānam.


#### 1. Motīvi

- Atveriet lietotni, lai apskatītu pieejamos motīvus. Nospiediet uz jebkura motīva, lai skatītu papildus informāciju.
- Informācijas lapā pavelciet pa kreisi un pa labi, lai priekšskatītu motīvus. Tālāk nospiediet "Lejupielādēt", lai lejupielādētu motīvu.
- Kad lejupielāde ir pabeigta, nospiediet "Piemērot" motīvu.




## 2. Fona tapete

- Atveriet lietotni un nospiediet uz tālāk redzamās pogas, lai apskatītu pieejamās fona tapetes. Nospiediet uz jebkuras fona tapetes, lai to priekšskatītu.




- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos starp priekšskatījumiem. Nospiediet uz “Piemērot”, lai piemērotu fona tapeti.
- Atlasiet, kur vēlaties izmantot fona tapeti.



#### 4. Zvana signāli


- Atveriet lietotni un nospiediet uz tālāk redzamās pogas, lai apskatītu pieejamos zvana signālus. Nospiediet uz jebkura zvana signāla, lai to klausītos.
- Nospiediet uz “Vairāk” pogas, kas atrodas blakus zvana signālam, lai apskatītu pieejamās opcijas.
- Atlasiet, kur vēlaties izmantot zvana signālu.



## 5. Fonti

- Atveriet lietotni un nospiediet uz tālāk redzamās pogas, lai apskatītu pieejamos fontus.
- Nospiediet uz jebkura fonta, lai skatītu papildu informāciju.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu priekšskatījumus. Nospiediet uz “Lejupielādēt”, lai lejupielādētu fontu.





## 2-Failu pārvaldnieks

### Failu pārvaldnieks

#### 1. Ātrā meklēšana

Pēdējie lietotie faili sākuma ekrānā tiek sakārtoti pēc izveidošanas datuma. Tāpat tie ir sakārtoti pēc faila veida un tos var rediģēt pēc noklusējuma.

#### 2. Atmiņa

Uzziniet īsumā, kādi faili aizņem jūsu ierīces iekšējo atmiņu un apskatiet visus vienumus, kas atrodas ierīces pamata mapē.

#### 3. Tīrītājs

Izdzēsiet nevajadzīgos failus un atbrīvojiet atmiņu divās vienkāršās darbībās.

#### 4. Failu pārsūtīšana

Iebūvētā funkcija "Mi Drop" ļauj jums kopīgot failus ar tuvumā esošām ierīcēm bez interneta savienojuma.

## Ierīces dublējumi

### 1. Dublējuma izveide

Dodieties uz Iestatījumi > Papildu iestatījumi > Dublēt un atiestatīt > Ierīces dublējumi, nospiediet uz “Dublēt”, atlasiet sistēmas iestatījumus un lietotnes, kuras vēlaties dublēt, un vēlreiz nospiediet uz “Dublēt”. Dublējumu izveidošana var aizņemt vairākas minūtes.

### 2. Vienumu atjaunošana

Atveriet sadaļu Iestatījumi > Papildu iestatījumi > Dublēt un atiestatīt > Ierīces dublējumi, atlasiet sistēmas iestatījumus un lietotnes, kuras vēlaties atjaunot, un nospiediet uz “Atjaunot”.

### 3. Dublējumu šifrēšana

Ja vēlaties izveidot šifrētu dublējumu, nospiediet uz slēdzenes ikonas blakus pogai “Dublēt”. Lai piekļūtu šifrētajiem vienumiem, jums būs jāpierakstās savā Mi kontā.

### 4. Automātiskie dublējumi

Dodieties uz Iestatījumi > Papildu iestatījumi > Dublēt un atiestatīt > Automātiskie dublējumi, iestatiet dublējumu biežumu un atlasiet vienumus, kurus vēlaties dublēt. Automātiskie dublējumi parādīsies ierīces dublējumu sarakstā.

## 3-Citi

### Atsauksmes

Mūsu izstrādātājiem varat ziņot par problēmām, ar kurām saskaraties ierīces lietošanas laikā. Tāpat arī novērtēsim jūsu ieteikumus MIUI uzlabošanai. Mēs vienmēr darām visu iespējamo, lai gaidāmajos atjauninājumos novērstu jūsu ziņotās problēmas.

#### 1. Kā atvērt lietotni Atsauksmes

Lietotnei Atsauksmes varat piekļūt, izmantojot vienu no divām metodēm: sākuma ekrānā nospiediet uz atsauksmju lietotnes ikonas. Atveriet sadaļu Iestatījumi, paritīniet uz leju un nospiediet uz “Atsauksmes”, kas atrodas tālāk.

#### 2. Atsauksmju iesniegšana

Pirms savas problēmas aprakstīšanas, atzīmējiet vienu no izvēlnes lodziņiem. Izvēlieties “Problēmas”, ja vēlaties ziņot par kļūdām, un “Ieteikumi”, ja vēlaties sniegt ieteikumus uzlabojumiem.

Aprakstiet problēmu, ar kuru saskārāties. Jūs savā ziņojumā varat pievienot attēlus, ekrāna ierakstus un žurnālus, kuros fiksētas veiktās darbības.

Atlasiet vienumu, par kuru sniežat atsauksmi, lai mēs vieglāk varētu identificēt problēmu.

Ja ziņojat par kļūdu, informējiet mūs par kļūdas atkārtošanās biežumu.

Lai iesniegtu atsauksmi, nospiediet uz “Iesniegt”.

### 3. Atsauksmju progresa skatīšana

Lai apskatītu ziņotās problēmas, nospiediet uz “Manas atsauksmes” sākuma lapas augšējā stūrī. Lai skatītu progresu, nospiediet uz jebkuras ziņotās problēmas.

Ja mūsu izstrādātāji sniedz komentārus pie jūsu atsauksmes, jūs varat sniegt atbildes konkrētās problēmas lapā, papildu informācijas sadaļā.

## 4-Rīki

### Kalendārs

Tradicionālais Indijas kalendārs ir ļoti populārs. To šodien izmanto vienlaikus ar Gregora kalendāru. Informācija no tradicionālā kalendāra katru dienu tiek rādīta atsevišķā kartītē. Ikdienas Panchang informācija, ieskaitot Tithi, Samvat un Muhurt, ir pieejama.

#### 1. Svarīgi datumi

Jūs varat skatīt informāciju par visiem svarīgajiem datumiem kalendārā. Jūs saņemsiet paziņojumus par brīvdienām un svarīgiem notikumiem.

Visām svētku dienām ir izveidota atsevišķa kartīte ar detalizētu informāciju. To varat atvērt, nospiežot uz paziņojuma vai lietotnes glabātuves.

#### 2. Ikdienas sveicieni

Kartītes ar ikdienas sveicieni var kopīgot WhatsApp, Facebook, ShareChat un citās platformās.

#### 3. Horoskopi

Visu zodiaka zīmju horoskopi ir pieejami angļu valodā.

#### 4. Kriketa kartīte

Krikets ir ļoti populārs Indijā. Izmantojot mūsu īpašo kartīti, varat atjaunināt spēļu grafiku un spēļu rezultātus.

#### 5. Veselība un fitness, Šodien vēsturē un Futbola kartītes

Saņemiet jaunākās ziņas un ieteikumus par plaša spektra tēmām, izmantojot mūsu kartītes.

## Pulkstenis

#### 1. Signālu pievienošana

Lai pievienotu signālu, atveriet lietotni Pulkstenis un sākuma lapā pieskarieties pluszīmes pogai. Izvēlieties, vai pievienot atkārtotu signālu, atlasiet zvana signālu un pieskarieties pie “Gatavs”.



## 2. Pasaules pulkstenis

### Pielāgotu pulksteņu pievienošana

Lietotnē Pulkstenis atveriet cilni "Pulkstenis" un pieskarieties pluszīmes pogai, lai pievienotu sarakstam noteiktas atrašanās vietas pulksteni.

## 3. Ģeogrāfiskās atrašanās vietas pārbaude

Pieskarieties jebkurai pilsētai sarakstā, lai redzētu, kur tā atrodas kartē.

## 4. Hronometrs

Atveriet cilni Hronometrs un vienkārši pieskarieties pogai Sākums, lai izmantotu hronometru. Pieskarieties pogai Karogs, lai ierakstītu laiku. Varat arī pārtraukt un atsākt hronometra darbību. Lai atiestatītu hronometru, nospiediet "Apturēt".

## 5. Taimeris

### Taimera iestatīšana

Varat iestatīt laikus ar ilgumu no 1 sekundes līdz 99 stundām, 59 minūtēm un 59 sekundēm. Lai sāktu taimeri, pieskarieties tālāk redzamajai pogai.

### Atmosfēras skaņas

Varat klausīties kādu no atmosfēras skaņām noteiktu laiku. Varat arī izslēgt signālu atmosfēras skaņas taimera laika beigās.

## Laika ziņas

### 1. Laikapstākļu informācijas apskatīšana

Atveriet lietotni Laika ziņas, lai skatītu pašreizējo laikapstākļu informāciju un 5 dienu laika prognozi.

Sākuma lapā redzama arī 24 stundu prognoze, vēja ātrums un virziens, temperatūras sajūta, UV indekss un atmosfēras spiediens.

### 2. Atrašanās vietu pārvaldīšana

Lai meklētu pilsētas, pieskarieties sākuma lapas apakšdaļā esošajai pluszīmes pogai.

Pieskarieties plusa zīmei vēlreiz un izmantojiet pogu "Rediģēt", lai dzēstu pilsētas.

### 3. Laika ziņu iestatījumi

Lai atvērtu iestatījumus, pieskarieties sākuma lapas apakšdaļā esošajai pogai "Vairāk". Varat iestatīt vēlamās temperatūras un vēja ātruma vienības, kā arī atļaut vai ierobežot lietotnes spēju atjaunināt laikapstākļu informāciju nakts laikā.

### 4. Laikapstākļu informācijas kopīgošana

Sākuma lapas apakšdaļā pieskarieties pogai "Vairāk", pēc tam pieskarieties vienumam "Kopīgot", lai nosūtītu laikapstākļu informāciju draugiem.

## Drošība

### Tīrītājs

#### 1. Atkritnes iztukšošana

Tīrītājs ir viena no funkcijām, ko izmanto lietotne Drošība, lai iztīrītu atkritnes saturu no ierīces. Nevajadzīgos vienumus, kas tiek uzglabāti jūsu tālrunī, var dzēst, lai nodrošinātu, ka ierīce darbojas ātri un produktīvi.

#### · Atkritnes tīrīšana

Atveriet lietotni Drošība un pieskarieties vienumam "Tīrītājs". Tādējādi tiks palaista automātiska atkritnes skenēšana, iekļaujot šīs 5 galvenās kategorijas: kešatmiņas faili, novecojuši faili, instalācijas pakotnes, atlikumi un atmiņas kešatmiņa. Kad skenēšana ir pabeigta, varat izvēlēties, kurus vienumus notīrīt.

Pabeidzot tīrīšanu būs redzams pārskats, kurā sniegta detalizēta informācija par krātuves lietojumu un ieteikumi, kas var palīdzēt atbrīvot vairāk vietas.

#### · Vienumu pievienošana izņēmumiem

Vienumus, kurus nevēlaties dzēst, var pievienot izņēmumiem. Kad skenēšana ir pabeigta, nospiediet un turiet vienumu un atlasiet "Pievienot izņēmumiem". Šis vienums tiks ignorēts nākamajās skenēšanas reizēs.

#### · Dažādi Tīrītāja lietošanas veidi

Turklāt, lietojot Tīrītāju proaktīvi, varat arī saņemt paziņojumus, kad ierīces atkritnē ir sasniegts noteiktais ierobežojums. Pieskaroties paziņojumam, Tīrītājs tiks palaists automātiski.

#### 2. Tīrītāja iestatījumi

Sadalā iestatījumi varat iestatīt atgādinājumus un pārslēgt skenēšanas definīcijas.

#### · Skenēšanas definīciju izvēle

Ir pieejamas divu pakalpojumu sniedzēju skenēšanas definīcijas. Varat izvēlēties Tencent vai Clean Master.

#### · Atgādinājumi

Ieslēdziet slēdzi "Tīrīšanas atgādinājums", lai iestatītu atkritnes izmēra ierobežojumu un ieplānotu brīdinājumus. Tiklīdz atkritnes saturs tālrunī sasniedz noteikto ierobežojumu, jūs saņemsiet paziņojumu ar brīdinājumu izmantot Tīrītāju. Varat arī pielāgot brīdinājumu biežumu.

#### · Tīrītāja datubāzes automātiska atjaunināšana

Tīrītāja dzinēja darbības joma var tikt neregulāri atjaunināta. Ieslēdziet automātiskos atjauninājumus, lai nodrošinātu visjaunāko definīciju izmantošanu un efektīvāku ierīces tīrīšanu.

### Pamata skenēšana

#### 1. Pamata skenēšana

Pamata skenēšana ir funkcionāls modulis, kas ierīcē var nekavējoties noteikt drošības riskus. Tas pārbauda 3 pamata apdraudējumu esamību: sistēmas drošības riskus, nevajadzīgus procesus un ļaunprātīgu programmatūru. Tas arī var palīdzēt nekavējoties noskaidrot, vai tālrunī ir kādi vienumi, kurus var optimizēt, un palīdz ātrāk noteikt tālrunā problēmas.

- Pārbaudītie vienumi  
Sistēmas drošības apakšskenēšanas procesā tiek pārbaudīti ar atļaujām saistīti jautājumi, Trojas zirgu esamība, instalēšanas problēmas un sistēmas atjauninājumi. Tas var palīdzēt noteikt, vai tālrunim ir kādi riski, un nekavējoties rīkoties, lai tos novērstu. Otrajā apakšskenēšanas procesā tiek pārtrauktas nevajadzīgas ķēdē apvienotas palaišanas un tiek notīrīts vairs nenoderīgs kešatmiņas saturs. Trešajā apakšskenēšanas procesā var filtrēt mēstules un pārbaudīt maksājumu vidi.
  - Skenēšanas rezultāti  
Pēc skenēšanas tiek parādīti rezultāti, kas norāda tālruņa drošības līmeni. Skenēšanas rezultātos tiks uzrādīti arī nedroši vienumi, un varēsiet izvēlēties, vai ierīci optimizēt.
2. Drošības skenēšanas iestatījumi  
Varat izvēlēties izveidot saīsni Sākuma ekrānā vai atlasīt optimizējamos vienumus no ieteikumu saraksta.

## Drošības skenēšana

### 1. Drošības skenēšana

Drošības skenēšana ir lietotne, kas skenē jūsu tālruni, lai pārbaudītu, vai tajā nav kādu slēptu vīrusu vai ļaunprātīgu lietotņu.

Tajā ir ietverta gan vīrusu skenēšana, gan maksājumu drošības skenēšana, visaptveroši nodrošinot tālruņa drošību.

- Skenētie vienumi  
Drošības skenēšana atrisina ar Wi-Fi, maksājumiem, privātumu un vīrusiem saistītus jautājumus. Šis process nodrošina, ka bīstamas lietotnes un vīrusi tālruņa atmiņā tiek atklāti iespējami drīz.
  - Maksājumu drošība  
Palaižot lietotnes ar maksājumu funkciju, pēc noklusējuma tiek aktivizētas maksājumu drošības funkcijas. Rezultātu ekrānā varat pievienot maksājumu lietotnes, kuras vēlaties pārvaldīt.
2. Drošības skenēšanas iestatījumi  
Iestatījumos ir pieejamas dažādas vīrusu definīcijas un atjaunināšanas opcijas.
- Antivīrusa definīcijas  
Ir pieejamas Avast, Tencent un AVL nodrošinātās antivīrusa definīcijas.
  - Instalēšanas pārraugs  
Ieslēdziet slēdzi "Skenēt pirms instalēšanas", lai instalētajās lietotnēs pārbaudītu vīrusu un ļaunprogrammatūru esamību.

## Lietotņu pārvaldība

### 1. Lietotņu atinstalēšana

Izmantojot šo funkciju, varat atinstalēt vairākas lietotnes.

Atlasiet lietotnes un pieskarieties tālāk esošajai pogai, lai tās atinstalētu.

## 2. Lietotņu statusa pārbaude

Lietotnes var kārtot, izmantojot dažādus parametrus.

Šobrīd ir pieejami šādi parametri:

- statuss
- lietotnes nosaukums
- lietošanas biežums
- izmantotā krātuve
- instalēšanas laiks

## Noklusējuma lietotnes

Ekrāna augšējā stūrī pieskarieties pogai “Vairāk” un atlasiet “Noklusējuma lietotnes”, lai piešķirtu pielāgotas lietotnes dažādām sistēmas funkcijām.

## 2. Atļaujas

### Automātiskā startēšana

Varat pārvaldīt lietotnes automātiskās startēšanas darbību, novēršot anormālu enerģijas patēriņu.

Lai ierobežotu automātisko startēšanu, iestatiet lietotnes vadības slēdzi pozīcijā “izslēgts”. Ekrāna augšdaļā pieskarieties pogai “Vairāk”, lai pārvaldītu sistēmas lietotņu automātiskās startēšanas atļaujas.

### Lietotņu atļaujas

Šeit varat pārvaldīt visas ierīcē instalēto lietotņu atļaujas.

### Atsevišķu lietotņu atļauju pārvaldīšana

Varat pārbaudīt visas lietotnes atļaujas, pieskaroties lietotnei. Blakus katrai atļaujai esošie slēdži ļauj ātri piešķirt vai ierobežot piekļuvi.

Varat arī kārtot atļaujas pēc veida, lai pārbaudītu visas lietotnes, kurām ir konkrēta atļauja.

## Atļaujas

### 1. Automātiskā startēšana

Varat pārvaldīt lietotnes automātiskās startēšanas darbību, novēršot anormālu enerģijas patēriņu.

Lai ierobežotu automātisko startēšanu, iestatiet lietotnes vadības slēdzi pozīcijā “izslēgts”. Ekrāna augšdaļā pieskarieties pogai “Vairāk”, lai pārvaldītu sistēmas lietotņu automātiskās startēšanas atļaujas.

### 2. Lietotņu atļaujas

Šeit varat pārvaldīt visas ierīcē instalēto lietotņu atļaujas.

### 3. Atsevišķu lietotņu atļauju pārvaldīšana

Varat pārbaudīt visas lietotnes atļaujas, pieskaroties lietotnei. Blakus katrai atļaujai esošie slēdži ļauj ātri piešķirt vai ierobežot piekļuvi.

Varat arī kārtot atļaujas pēc veida, lai pārbaudītu visas lietotnes, kurām ir konkrēta atļauja.

## Spēļu ātruma palielinātājs

### 1. Spēļu ātruma palielinātāja darbība

- Optimizācija: šī funkcija atbrīvo atmiņu, kas rezervēta fona procesiem, lai piešķirtu vairāk vietas spēlei.
- Tīkls: spēļu ātruma palielinātājs palielina spēles savienojuma ātrumu, ierobežojot fona lejupielāžu joslas platumu, tādējādi samazinot tīkla aizkavi.
- Koncentrācija: paziņojumi tiks paslēpti, pogas tiks izslēgtas. Nekas jūs nekavēs! Varat arī izveidot Sākuma ekrāna īsceļu, lai spēļu ātruma palielinātājs vienmēr būtu pieskāriena attālumā.

### 2. Spēļu pievienošana

Sāku lapā varat pievienot spēles, kas darbosies ar spēļu ātruma palielinātāju.

### 3. Spēļu ātruma palielinātāja iestatījumi

Lai automātiski ieslēgtu spēļu ātruma palielinātāju, sāku lapā palaidiet iepriekš pievienoto spēļu lietotni.

Varat arī ierobežot fona lejupielāžu ātrumu, ierobežot sinhronizāciju un pārlicināties, ka ierīce nepārslēdz tīklus spēļu atskaņošanas laikā.

## Dziļā tīrīšana

### 1. Dziļās tīrīšanas lietojums

Atveriet sadaļu Drošība un ritiniet uz leju, līdz parādās vienums "Dziļā tīrīšana". Šī funkcija sniedz skaidru priekšstatu par tālrūņa atmiņas sadalījumu un atkritnes satura izkliedi.

#### · Fotoattēli

Dziļās tīrīšanas procesā sadaļā Galerija var tikt atklāti dublēti fotoattēli un sliktas kvalitātes attēli. Varat izvēlēties dzēst liekus vienumus.

#### · Lietotnes

Uzziniet, kuras lietotnes nav izmantotas ilgu laiku, un atinstalējiet tās.

#### · Lietotņu dati

Izprotiet, kā katra tālrūnī esošā lietotne izmanto krātuvī. Izmantojot šo funkciju, var atbrīvot vietu krātuvē.

#### · Lielizmēra faili

Kādu laiku izmantojot tālrūni, tajā sāk uzkrāties lielizmēra faili, par kuriem jūs nenojaušat. Šī funkcija sarindo failus pēc lieluma. Varat arī skatīt, kuras lietotnes radīja šos failus.

#### · Videoklipi

Šeit varat redzēt visus tālrūnī saglabātos videoklipus. Varat izdzēst nevajadzīgos videoklipus, lai atbrīvotu vietu krātuvē.

### 2. Dziļās tīrīšanas iestatījumi

Ir pieejamas Tencent un Clean Master nodrošinātās skenēšanas definīcijas. Iestatījumos varat arī pievienot izņēmuma vienumus.

## Akumulatora lietojums

Lai paildzinātu tālruņa akumulatora darbības laiku, pārbaudiet tālruņa enerģijas patēriņu un optimizējiet ar akumulatoru saistītos vienumus ar viena skāriena palīdzību.

- Lai redzētu, kā ierīce patērē enerģiju, atveriet sadaļu Drošība un pieskarieties vienumam “Akumulatora lietojums”.
- Pēc skenēšanas varēsiet pārbaudīt akumulatora līmeni, temperatūru un noslodzi. Visas konstatētās problēmas var novērst, vienkārši pieskaroties pogai rezultātu lapas apakšdaļā.
- Pārbaudiet optimizētos vienumus un atlasiet enerģijas patēriņa problēmas, kurām nepieciešama manuāla optimizācija.
- Optimizācija ir pabeigta.
- Ieslēdziet akumulatora taupītāju, lai samazinātu lietotņu fona aktivitāti, pārtrauktu sinhronizāciju un minimizētu sistēmas animācijas. Varat arī ieplānot akumulatora taupīšanas ieslēgšanu un izslēgšanu.
- Akumulatora lietojuma funkcija ļauj pārbaudīt dažādu lietotņu un aparatūras elementu enerģijas patēriņa statusu.

## Tīkla pārbaude

### 1. Ar tīklu saistītu problēmu konstatēšana un novēršana

Ikreiz, kad rodas problēmas ar tīklu varat veikt pašreizējā tīkla stāvokļa pārbaudi.

- Tajā tiek pārbaudīti šādi elementi:
- Wi-Fi savienojums
- tīkla protokoli
- tīkla savienojums
- ierobežoti savienojumi
- fona savienojumi
- DNS iestatījumi
- maršrutētājs

Redzot rezultātus, esošās tīkla problēmas varēs pakāpeniski novērst.

### 2. Ātra Wi-Fi ātruma pārbaude

Lai veiktu Wi-Fi ātruma pārbaudi, ekrāna augšdaļā pieskarieties pogai “Vairāk”. Tīks pārbaudīts pašreizējā Wi-Fi piekļuves punkta lejupielādes ātrums.

### 3. Savienoto lietotņu slēgšana

Pārbaudes rezultātos tiek parādītas visas tobrīd ar internetu savienotās lietotnes. Vienkārši pieskarieties lietotnei, lai to aizvērtu.

## Bloķēšanas saraksts

### 1. Bloķētie ziņojumi un zvani

Bloķēšanas sarakstā tiek automātiski filtrēti visu veidu surogātpasts, pikšķerēšana, kā arī mārketinga zvani un ziņojumi. Šajā ekrānā tiek parādīta jūsu filtrēto īsziņu un ienākošo zvanu vēsture.

## · ĪSZIŅAS

Iezīmētie tālruņa numuri norāda nelasītos ziņojumus. Pēc atbilstošo ziņojumu izlasīšanas tālruņa numuru krāsa tiks mainīta no sarkanas uz melnu.

Pieskarieties ziņojumam, lai to izlasītu. Varat atbloķēt un atjaunot visus ziņojumus, kas sūtīti no konkrēta numura, vai atbildēt uz ziņojumiem tieši.

Lai atbloķētu vai dzēstu vairākus ziņojumus, pieskarieties pogai "Rediģēt" vai nospiediet un turiet kādu īsziņu.

Lai atzīmētu visas ziņas kā lasītas, pieskarieties vienumam "Lasīt visu".

## · Ienākošie zvani

Lai skatītu kāda konkrēta tālruņa numura pilnīgu vēsturi, pieskarieties zvanu vēstures ierakstam. Varat izvēlēties atbloķēt šo numuru, atzvanīt vai nosūtīt īsziņu.

Lai atbloķētu vai dzēstu vairākus vienumus, pieskarieties pogai "Rediģēt" vai nospiediet un turiet kādu ierakstu.

## 2. Bloķēšanas saraksta iestatījumi

### · Bloķēšanas saraksta slēdzis

Pārslēdziet šo slēdzi, lai ieslēgtu un izslēgtu bloķēšanas sarakstu. Kad tas ir izslēgts, vairs automātiski netiks filtrēti surogātzvani un ziņojumi.

### · Bloķētie numuri un izņēmumi

Varat izmantot tālruņa numurus, prefiksus un atrašanās vietas, lai noteiktu, kurus ienākošos zvanus un ziņojumus vēlaties bloķēt/atļaut.

Lai pievienotu vai rediģētu vienumus, pieskarieties pie "Bloķētie numuri" / "Izņēmumi".

### · Bloķēšanas saraksta paziņojumi

Varat izvēlēties, vai paziņojuma ēnā jāatspoguļo bloķētā zvana vai ziņojuma saturs.

### · Īsziņu filtra automātiska atjaunināšana

Varat arī pieskarties vienumam "Atjaunināt", lai sinhronizētu manuāli.

### · Īsziņu bloķēšanas saraksta iestatījumi

Varat izvēlēties bloķēt, filtrēt vai atļaut ziņojumus no nepazīstamām personām un pakalpojumiem. Ir pieejamas arī kontaktpersonu opcijas.

Pievienojiet atslēgvārdus bloķēšanas sarakstam un izņēmumus, lai bloķētu vai atļautu ziņojumus, kas ietver konkrētus vārdus.

### · Zvanu bloķēšanas saraksta iestatījumi

Varat izvēlēties bloķēt vai atļaut zvanus no nezināmiem numuriem, pārsūtītus zvanus, zvanus no ārvalstīm un zvanus no numuriem, par kuriem ir ziņots. Ir pieejamas arī kontaktpersonu opcijas.

### · 2. SIM kartes iestatījumi

Varat noteikt, vai 2. SIM kartei jāpiemēro tādi paši noteikumi vai jāiestata citādi noteikumi.

## Lietotņu slēgs

### 1. Paroles iestatīšana

Izmantojiet lietotņu slēgu, lai aizsargātu atsevišķu lietotņu datus un savu privātumu.

Lai iestatītu paroli, atveriet sadaļu Drošība un pieskarieties vienumam "Lietotņu slēgs". Pēc noklusējuma paroles veids ir iestatīts kā zīmējums.

#### Paroles veida maiņa

Iestatot paroli, pieskarieties vienumam "Mainīt paroli", lai pārslēgtu dažādus parolu veidus. Ir pieejama zīmējuma, PIN koda un kombinētā parole.

#### Mi konta pievienošana

Pēc paroles iestatīšanas varat izvēlēties pievienot savu Mi kontu. Lietotņu slēga paroles aizmiršanas gadījumā jūs to varēsiet atiestatīt, izmantojot Mi kontu.

Mēs stingri iesakām pievienot Mi kontu, ja izmantojat lietotņu slēgu. Nepievienojot kontu, lietotņu slēga paroli varēsiet atiestatīt, tikai veicot rūpnīcas atiestatīšanu.

#### Pirkstu nospiedumu izmantošana

Lietotņu slēga verificācijai varat izmantot ierīcē ierakstītos pirkstu nospiedumus.

Pievienojot jaunu pirkstu nospiedumu, būs vēlreiz jāapstiprina parole.

Lietotņu slēga verificācijai nevarēs izmantot pirkstu nospiedumus.

## 2. Lietotņu aizsargāšana ar Lietotņu slēga palīdzību

Pirmo reizi izmantojot lietotņu slēga funkciju, tiek pārbaudīts, kādas lietotnes ir instalētas ierīcē, un tiek ieteiktas lietotnes, kurām varētu būt nepieciešama aizsardzība.

Lai pievienotu vai noņemtu lietotņu slēga aizsardzību, vienkārši pārslēdziet slēdzi blakus lietotnes nosaukumam.

Lai meklētu lietotnes, pieskarieties meklēšanas lodziņam ekrāna augšdaļā.

## 3. Lietotņu slēga iestatījumi

#### Lietotņu slēga slēdzis

Pārslēdziet slēdzi, lai pievienotu vai noņemtu lietotņu slēga aizsardzību. Pārslēdzot slēdzi izslēgtā pozīcijā, aizsardzība tiks noņemta no visām lietotnēm līdz ar lietotņu slēga paroli.

#### Lietotņu slēga piemērošana

Varat izvēlēties, kad tieši lietotņu slēgs tiek piemērots. Šobrīd ir pieejamas 3 opcijas.

- Kad ierīce ir bloķēta: pēc verificēšanas lietotņu slēgs netiks piemērots, līdz bloķēsiet ierīci un atvērsiet aizsargātu lietotni pēc atbloķēšanas.

- Kad ierīce ir bloķēta vai pēc izešanas no lietotnes: Lietotņu slēga parole būs jāverificē pēc ierīces atbloķēšanas vai izejot no aizsargātas lietotnes.

- Kad ierīce ir bloķēta vai 1 minūtes laikā pēc izešanas no lietotnes: Lietotnes slēga parole jāverificē pēc ierīces atbloķēšanas vai ja 1 minūtes laikā pēc aizsargātas lietotnes aizvēršanas tā netiek atkārtoti atvērta.

#### Paroles maiņa

Varat mainīt lietotņu slēga paroles veidu un pašu paroli.

#### Atbloķēšana ar pirkstu nospiedumu

Ja nevēlaties izmantot pirkstu nospiedumu lietotņu slēgam, varat pārslēgt attiecīgo slēdzi.

Ja vēlaties šo funkciju atkal ieslēgt, būs jāverificē pirkstu nospiedums.

#### Satura slēpšana

Lietotņu slēgs ļauj paslēpt paziņojumu saturu bloķēšanas ekrānā un atsevišķu lietotņu paziņojumu ēnā. Sadaļā Iestatījumi pieskaroties vienumam "Slēpt saturu", būs redzamas visas saderīgās lietotnes.



Kad šī funkcija ir ieslēgta, faktiskā satura vietā būs redzams vienums "Jums ir jauns ziņojums".

Visu lietotņu vienlaicīga atbloķēšana

Šī funkcija ļauj atbloķēt visas aizsargātās lietotnes, ievadot paroli tikai vienu reizi.

Mi konta pievienošana

Varat pievienot savu Mi kontu, lai varētu atiestatīt lietotņu slēga paroli.

#### 4. Lietotņu slēga paroles verificēšana

Kad lietotņu slēgs ir aktivizēts, atverot aizsargātu lietotni, parādīsies dialoglodziņš, kurā jāievada parole.

Lai atbloķētu lietotni, varat ievadīt paroli vai izmantot pirkstu nospiedumu.

Lai atiestatītu lietotņu slēga paroli, pieskarieties vienumam "Aizmirsta parole". Pieejamie varianti var atšķirties atkarībā no tā, vai pievienojāt savu Mi kontu pirms paroles atiestatīšanas mēģinājuma.

Ja nevēlaties atvērt lietotni, ekrāna augšējā stūrī pieskarieties pogai "Atpakaļ", lai aizvērtu verificācijas dialoglodziņu.

### Duālās lietotnes

- Duālās lietotnes ļauj klonēt savā ierīcē esošu lietotni un to neatkarīgi izmantot ar citu kontu.
- Duālās lietotnes var izveidot sadaļā Lietotņu pārvaldība > Duālās lietotnes. Tur būs redzams jūsu ierīcē instalēto saderīgo lietotņu saraksts.
- Papildus instalētajām lietotnēm, kas ir saderīgas ar šo funkciju, būs redzamas arī ieteicamās lietotnes. Lai izveidotu duālo lietotni, izmantojiet slēdzi blakus lietotnes nosaukumam.
- Lai meklētu ierīcē instalētās lietotnes, izmantojiet meklēšanas joslu ekrāna augšdaļā.
- Visām duālajām lietotnēm ir saīsnis sākuma ekrānā. Saīsnis stūrī ir duālo lietotņu ikona, kas var palīdzēt atšķirt lietotnes.
- Ikreiz, kad sistēmai būs nepieciešama duālas lietotnes darbība, tiks jautāts, kuru lietotni izmantot.

#### Duālo lietotņu atinstalēšana

Duālās lietotnes var atinstalēt tāpat kā parastās lietotnes. Turklāt, lai atinstalētu, var arī pārslēgt attiecīgās lietotnes slēdzi sadaļā Drošība.

Visi atinstalējamās duālās lietotnes dati tiks dzēsti.

#### Duālo lietotņu konti

Ja duālā lietotne atbilst Google vairāku kontu saskarnes standartiem, šajā lapā varat pievienot un sinhronizēt duālo lietotņu kontus, kā arī pielāgot to iestatījumus. Trešo pušu lietotņu iestatījumi var atšķirties.

## Piezīmes

### 1. Piezīmes izveidošana

Lai pievienotu jaunu piezīmi, atveriet lietotni un pieskarieties pluszīmes pogai. Piezīmēs tiek atbalstīta teksta, attēlu un audio failu pievienošana.

### 2. Balss atgādinājumi

Pieskarieties skaņas viļņu ikonai, lai izveidotu audio ierakstu un saglabātu to piezīmē.

### 3. Funkcijas

Piezīmēs var izmantot veidnes, pievienot attēlus, kontrolsarakstus un balss atgādinājumus, kā arī formatēt tekstu.

Varat arī kopīgot savas piezīmes kā tekstu vai attēlus dažādās platformās.

Nospiediet un turiet jebkuru piezīmi, lai iestatītu atgādinājumu, to paslēptu vai pievienotu mapei.

### 4. Piezīmju dzēšana

Lai piezīmi dzēstu, atveriet to un pieskarieties pogai "Vairāk". Šīs darbības veikšanai var arī vilkt augšup ar diviem pirkstiem. Lai varētu izdzēst vairākas piezīmes, nospiediet un turiet piezīmi.

### 5. Izdzēstu piezīmju atjaunošana

Lai apskatītu dzēstās piezīmes, sākuma lapā pieskarieties vienumam "Piezīmes" un atlasiet vienumu "Atkritne". Pieskarieties piezīmei, kuru vēlaties atjaunot.

Ja nevarat atrast vajadzīgo piezīmi, meklējiet to vietnē [i.mi.com](https://i.mi.com).

### 6. Mapes

Sākuma lapā pieskarieties vienumam "Piezīmes", lai parādītos nolaižamā izvēlne. Šeit varat izveidot mapes.

Varat arī pārvietot piezīmes uz jaunām mapēm.

### 7. Meklēšana

Lai atrastu konkrētas piezīmes, ievadiet atslēgvārdus sākumlapas meklēšanas joslā.

### 8. Slēptās piezīmes

Lai skatītu slēptās piezīmes, velciet lejup no ekrāna augšējās daļas un apstājieties vidū.

### 9. Skatīšana

Lai pārslēgtos no saraksta uz režģa skatu, sākuma lapā pieskarieties pogai "Vairāk".

## Ierakstītājs

### 1. Audio ierakstīšana

Atveriet lietotni un vienkārši pieskarieties vienumam "Ierakstīt", lai sāktu audio ierakstīšanu. Varat pārtraukt un atsākt procesu, kā arī atzīmēt konkrētus segmentus ierakstīšanas laikā.

### 2. Ierakstu skatīšana

Lai skatītu visus savus ierakstus, pieskarieties vienumam "Ieraksti".

### 3. Iestatījumi (var atšķirties dažādās ierīcēs)

Lai skatītu pieejamās opcijas, augšējā stūrī pieskarieties ikonai Iestatījumi. Šeit varat iestatīt ierakstu kvalitāti, atļaut izmantot uztvērēju, lai atskaņotu audio failus, un vēl.

## Ekrāna ierakstītājs

### 1. Ekrāna ierakstītājs

Ekrāna ierakstītāja ir atrodams sākuma ekrāna mapē "Rīki". Lai aktivizētu ierakstītāju, atveriet lietotni un pieskarieties sarkanajai pogai. Ekrāna stūrī parādīsies poga "Sākt". Kad esat gatavs, pieskarieties šai pogai, lai sāktu ierakstīšanu.

### 2. Ieraksta pabeigšana

Lai pabeigtu ierakstīšanu, ekrānā pieskarieties pogai "Apturēt".

### 3. Ieraksta atcelšana

Ja vēlaties atcelt ierakstīšanu un aizvērt ekrāna ierakstītāju, pieskarieties vienumam "x" uz pogas "Sākt".

### 4. Videoklipu pārvaldīšana

Ierakstītie videoklipi būs redzami ekrāna ierakstītāja sākumlapā. Šeit varat tos skatīt un rediģēt.

### 5. Iestatījumi

- Izšķirtspēja: Varat ierakstīt dažādas izšķirtspējas videoklipus. Augstākas izšķirtspējas videoklipi izskatās skaidrāki.
- Videoklipu kvalitāte: labāka videoklipu kvalitāte nozīmē skaidrāku attēlu un lielāku faila izmēru.
- Kadru ātrums: Lielāks kadru ātrums samazina kustību izplūšanu videoklipos, taču tiem ir nepieciešams vairāk sistēmas resursu. Ierakstot garus videoklipus ar augstu kadru ātrumu, ierīce var pārkarst.
- Orientācija: iestatiet orientāciju portreta vai ainavas režīmā vai izvēlieties režīmu "Automātiski".
- Skaņas avots: ierakstiet videoklipus bez skaņas vai pievienojiet mikroфона/sistēmas skaņas.

- Ekrāna bloķēšana, lai pabeigtu ierakstu: bloķējiet ierīci, lai pabeigtu un saglabātu procesā esošu ierakstu.
- Skārienu žestu parādīšana: ierakstīšanas laikā tiks parādīti balti punkti, norādot vietas, kurās pieskārāties ekrānam.
- Navigācijas pogu vizualizēšana: nospiežot pogas Sākums, Izvēlne un Atpakaļ, tiek parādītas uzvednes.

## Kalkulators

### 1. Standarta kalkulators

Atverot lietotni, vispirms ir redzams standarta kalkulators.

### 2. Zinātniskais kalkulators

Atveriet kalkulatoru un pieskarieties slēdzim, lai pārslēgtos uz zinātnisko kalkulatoru, kas var veikt darbības ar trigonometriskajām funkcijām, leņķiskajiem radiāniem un saknēm.

### 3. Konvertētājs

Šī funkcija ļauj konvertēt valūtu, kā arī vairākas mērvienības.

### 4. Hipotēkas kalkulators

Hipotēku kalkulators padara finanšu plānošanu daudz vienkāršāku ar pielāgojamu atmaksas metožu un procentu likmju palīdzību.

## Kompass

### 1. Ierīces kalibrēšana

Konstatējot būtiskus traucējumus, kompassa funkcija iesaka kalibrēt ierīci. Šādos gadījumos vienkārši sekojiet norādēm ekrānā.

### 2. Kompass

Novietojiet ierīci uz horizontālas virsmas, lai redzētu kompassa virsmu.

Turiet tālruni vertikāli, lai skatītu kameras parādīto attēlu.

### 3. Līmeņošana

Lai izmantotu tālruni kā līmeņošanas latu, sākumlapā velciet pa kreisi.

## Lietotne Mi Mover

### 1. Lietotnes atvēršana

Lai atvērtu lietotni, atveriet sadaļu Iestatījumi > Papildu iestatījumi > Mi Mover.

### 2. Pārslēgšanās no iPhone tālruņa uz Mi Phone tālruni

Varat pārslēgt kontaktpersonas, fotoattēlus un videoklipus, kalendāra notikumus un piezīmes. Abām ierīcēm izveidojiet savienojiet ar Wi-Fi, atveriet lietotni Mi Mover un

pieskarieties vienumam “Es esmu saņēmējs”. Atlasiet vienumu “Importēt no iPhone tālruņa”, ievadiet savu Apple ID un paroli un pieskarieties pie “Pierakstīties”, lai sāktu pārsūtīšanu.

(Piezīme: divpakāpju autentifikācija ir nepieciešama ierīcei, kurā darbojas operētājsistēma iOS 10.3 vai jaunāka versija).

Pārslēgšanās uz jaunu Mi Phone tālruni no vecā Mi Phone tālruņa

· Jaunā ierīce

Atveriet lietotni Mi Mover, pieskarieties vienumam “Es esmu saņēmējs”, atlasiet “Importēt no Android tālruņa” un ģenerējiet QR kodu.

· Vecā ierīce

Atveriet lietotni Mi Mover, pieskarieties vienumam “Es esmu sūtītājs”, skenējiet QR kodu jaunajā ierīcē, atlasiet vienumus, kurus vēlaties pārsūtīt, un pieskarieties vienumam “Sūtīt”. Pārsūtīšanas laikā nevarēs izveidot savienojumu ar internetu, jo lietotnē Mi Mover vienību sūtīšanai tiek izmantots Wi-Fi.

### 3. Pārslēgšanās no Android tālruņa uz Mi Phone tālruni

· Jaunais Mi Phone tālrunis

Atveriet lietotni Mi Mover, pieskarieties vienumam “Es esmu saņēmējs”, atlasiet “Importēt no Android tālruņa” un ģenerējiet QR kodu.

· Vecais Android tālrunis

Instalējiet lietotni Mi Mover un atveriet to. Pieskarieties vienumam “Sākt”, skenējiet QR kodu jaunajā ierīcē, atlasiet vienumus, kurus vēlaties pārsūtīt, un pieskarieties vienumam “Sūtīt”.

## Skeneris

### 1. Lietotnes atvēršana

Skeneri var atvērt, pieskaroties ikonai Sākuma ekrāns vai izmantojot īsceļus pārlūkprogrammā, globālajā meklēšanā un lietotnē Mi Wallet.

### 2. Skenēšanas kodi

Pieskaroties ikonai sākumlapas augšējā labajā stūrī, papildus svītrkodu un QR kodu skenēšanai var arī atpazīt kodus sadaļā Galerijā saglabātajos attēlos.

### 3. Iepirkšanās

Skenējiet precī, kuru vēlaties iegādāties, lai to meklētu tiešsaistes tirdzniecības platformās.

### 4. Dokumentu skenēšana

Šī funkcija ļauj saglabāt skenētos dokumentus kā attēlus vai atpazīt tekstu un saglabāt to kā piezīmi. Varat arī kopēt atpazīto tekstu starplikuvē.

Mi Drop lietotāja rokasgrāmata

Mi Drop ir Xiaomi izstrādāta failu kopīgošanas lietotne. Šī lietotne ļauj kopīgot failus, mūziku, attēlus, lietotnes un citus vienumus ar visām Android ierīcēm. Failu pārsūtīšana lietotnē Mi Drop ir 200 reizes ātrāka nekā Bluetooth pārsūtīšana. Pārsūtīšanas ātrums sasniedz 50 Mb/s.

#### 1. Faila nosūtīšana lietotnē Mi Drop

Atveriet lietotni Mi Drop un pieskarieties vienumam “Sūtīt”.

Izvēlieties failus, pieskarieties sūtīšanas pogai un gaidiet saņēmēju.

Pieskarieties otras personas profila attēlam un sāciet pārsūtīšanu.

#### 2. Faila saņemšana lietotnē Mi Drop

Atveriet lietotni Mi Drop, pieskarieties saņemšanas opcijai un gaidiet, kamēr otra ierīce izveido savienojumu.

#### 3. Savienojuma izveide starp ierīcēm, izmantojot QR kodu

Sūtītāja ierīcē jāpieskaras vienumam “Skenēt QR kodu”, lai izveidotu savienojumu un skenētu saņēmēja ierīces QR kodu.

Saņēmēja ierīcē jāpieskaras vienumam “Savienoties, izmantojot QR kodu”, lai parādītu QR kodu.

#### 4. Kā kopīgot lietotni Mi Drop ar draugiem?

Atveriet lietotni Mi Drop un pieskarieties vienumam “Kopīgot Mi Drop” — tiks parādīta portatīvā tīklāja un Bluetooth opcija.