



Kullanım Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

1-Temel.....	4
1-Temel Özellikler	4
Telefonu açma ve kapatma	4
SIM kartlar.....	4
Şarj Etme	4
2-Telekomünikasyon	5
1-Telefon	5
Çağrı yapma.....	5
Gelen çağrılar	5
Çağrı modu özellikleri.....	6
Arayan Kimliği	6
Çağrı ayarları	7
2-Mesajlaşma.....	7
Mesaj ve yanıt gönderme.....	7
Ara	8
Ayarlar	8
3-Kişiler.....	9
2-Resimler.....	10
1-Resimler	10
1-Kamera.....	10
Kamerayı hızlı açma.....	10
Kamera modları.....	10
Tilt-shift	11
Zamanlayıcı	11
Fotoğraf çekerken düz tutma.....	11
Grup özçekimleri	12
Güzelleştirme	12
Yakınlaştırma.....	12
Zaman damgaları ve filigran.....	14
HDR	14
2-Galeri.....	15
Düzenleyici	15
Depolama alanını boşalt.....	15
Kolaj.....	15
Favoriler	16
Gizli albüm.....	16
Bebek albümü	16
Otomatik yedeklemeler	16
3-Ana Sayfa.....	17
1-Ana Sayfa	17
1-Kilit Ekranı	17
Temel özellikler	17
Ek özellikler	17

Duvar Kağıdı Döngüsü	17
2-Ana Ekran	18
Temel özellikler	18
Düzenleme modu	18
3-Bildirimler Durum Çubuğu	19
Temel özellikler	19
Uygulama bildirimleri	19
Bildirimler klasörü	20
Diğer özellikler	20
4-Genel Uygulama kasası	20
5-Bölünmüş ekran	21
6-Quick ball	21
4-Araçlar	23
1-İçerik Hizmetleri	23
Tarayıcı	23
Mi Apps	24
Mi Music	32
Temalar	33
2-Dosya Yöneticisi	38
Dosya Yöneticisi	38
Yerel yedeklemeler	39
3-Diğer	39
Geri bildirim	39
4-Araçlar	40
Takvim	40
Saat	40
Hava Durumu	41
Güvenlik	42
Temizleyici	42
Temel tarama	42
Güvenlik taraması	43
Uygulamaları yönet	43
İzinler	44
Oyun hızlandırıcı	45
Ayrıntılı temizlik	45
Pil kullanımı	46
Ağ testi	46
Engellenenler listesi	46
Uygulama kilidi	47
İkili mod uygulamaları	49
Notlar	50
Kaydedici	50
Ekran Kaydedici	51
Hesap Makinesi	52

Pusula.....	52
Mi Mover.....	52
Tarayıcı.....	53

1-Temel

1-Temel Özellikler

Telefonu açma ve kapatma

1. Açma

Telefonunuzu açmak için Açma/Kapama düğmesini basılı tutun.

2. Kapatma

Menü görüntülenene dek Açma/Kapama düğmesini basılı tutun. "Kapat" seçeneğine dokununuz. Cihazınız yanıt vermezse yeniden başlatmaya zorlamak için 15 saniye süreyle Açma/Kapama düğmesini basılı tutun.

3. Yeniden başlatma

Menü görüntülenene dek Açma/Kapama düğmesini basılı tutun. "Yeniden Başlat" seçeneğine dokununuz.

SIM kartlar

1. SIM, USIM ve UIM kartları yerleştirme

SIM tepsisini telefonunuzdan çıkarmak için sağlanan SIM tepsisi çıkarma aracını kullanınız. SIM kartınızı tepsiye yerleştirin ve tepsiyi cihazınıza takınız.

2. SIM, USIM ve UIM kartları çıkarma

SIM tepsisini telefonunuzdan çıkarmak için sağlanan SIM tepsisi çıkarma aracını kullanınız. SIM kartınızı tepside çıkarınız ve tepsiyi cihazınıza geri takınız.

3. SIM, USIM ve UIM kart ayarları

Tek SIM destekli cihazlarda yalnızca tek bir operatörün hizmetlerini kullanabilirsiniz. Çift SIM destekli telefonlar, takılı SIM kart sayısına bağlı olarak daha fazla seçenek sunmaktadır.

Çift SIM destekli cihazlarda, Ayarlar > SIM kartlar ve mobil ağlar bölümünde çağrı yapma ve mobil veri kullanımı için varsayılan SIM kartları ayarlayabilirsiniz.

Arama tuşlarında görüntülenen SIM kart adlarını düzenleyebilirsiniz. Bunun için Ayarlar > SIM kartlar ve mobil ağlar bölümüne gidiniz ve SIM kartınıza dokununuz.

Tercih edilen ağ türlerini değiştirme seçeneklerini Ayarlar > SIM kartlar ve mobil ağlar > Tercih edilen ağ türü bölümünde bulabilirsiniz.

Şarj Etme

Telefonunuzun pili azalırken USB kablosunu telefona ve ardından elektrik prizine takılı adaptöre takınız. Telefonunuz tamamen şarj edildiğinde şarj aletini çıkarınız.

Yalnızca onaylanmış USB kabloları ve güç adaptörlerini kullanınız. Telefonunuzu şarj etmek için onaylanmayan cihazları kullanmanız, pilin ciddi düzeyde hasar görmesine ve patlamalara neden olabilir.

2-Telekomünikasyon

1-Telefon

Çağrı yapma

MIUI cihazı ile birden fazla şekilde çağrı yapabilirsiniz.

1. Arama tuşlarını kullanarak

Arama tuşları ile bir telefon numarası yazın ve aramak için yeşil düğmeye dokunun.

Doğrudan yeşil düğmeye dokunursanız son aranan numara görüntülenir. Çağrı yapmak için düğmeye yeniden dokunun.

2. Telefon numarasını basılı tutarak

Arama düğmesinin görüntülenmesi için bir telefon numarasını basılı tutun. Çağrı yapmak için düğmeye dokunun.

3. Çağrı geçmişinden numaralara çağrı yapma

Bir çağrıya geri dönmek için çağrı geçmişinizdeki herhangi bir numaraya dokunun.

4. Hızlı arama

Arama tuşlarında bir sayıyı basılı tutarak sayıya bir telefon numarası atayın.

Gelen çağrılar

Gelen çağrılar, tam ekran iletişim kutusu veya kayan bildirim şeklinde bildirilebilir.

1. Çağrıları yanıtlama

Çağrıyı yanıtlamak için, tam ekran iletişim kutusu kullanılıyorsa yeşil düğmeyi kaydırın veya kayan bildirimler kullanılıyorsa düğmeye dokunun.

2. Çağrıları reddetme

Çağrıyı reddetmek için, tam ekran iletişim kutusu kullanılıyorsa kırmızı düğmeyi kaydırın veya kayan bildirimler kullanılıyorsa düğmeye dokunun.

3. SMS ile yanıt verme

Metin mesajı ile yanıt vermek için tam ekran iletişim kutusunda SMS düğmesini kaydırın. Hızlı yanıtlardan birini seçebilir veya özel bir mesaj yazabilirsiniz.

4. Zil sesini susturma

Zil sesini susturmak için telefonunuzdaki herhangi bir tuşa basın.

5. Zil sesini susturmak için döndür

Telefonunuz, ekranı yukarı dönük şekilde yatay bir düzlemdeyken zil sesini susturmak için telefonunuzu ters döndürün. Bu özelliği Çağrı ayarları > Gelen çağrı ayarları bölümünde etkinleştirebilirsiniz.

6. Kaldırıldığında zil sesini kıs

Telefon kaldırıldığında gelen çağrılar zil sesini kısar. Bu özelliği Çağrı ayarları > Gelen çağrı ayarları bölümünde etkinleştirebilirsiniz.

7. Yükselen zil sesi

Zil sesi kademeli olarak belirlediğiniz seviyeye yükselir. Bu özelliği Çağrı ayarları > Gelen çağrı ayarları bölümünde etkinleştirebilirsiniz.

8. Çalarken yanıp sönmeye

Gelen çağrılar için flaş bildirimini etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik Çağrı ayarları > Gelen çağrı ayarları bölümünde bulunmaktadır.

Çağrı modu özellikleri

Çağrılar sırasında çeşitli özellikleri kullanabilirsiniz.

- Kaydedici: Çağrılarını kaydedebilir ve ses dosyalarını Kaydedici bölümünde saklayabilirsiniz.
- Notlar: Çağrı sona erdikten sonra Notlar uygulamasına kaydedilmek üzere notlar oluşturabilirsiniz.

Arayan Kimliği

Arayan Kimliği, kişiler listenizde kayıtlı olmayan telefon numaralarını tanımlamanıza olanak sağlar. Veriler iki kaynaktan alınır: Telefon rehberi veritabanı ve kullanıcı raporları.

1. Telefon rehberinden alınan telefon numaraları

Telefon rehberi, şirketlerin ve hizmetlerin telefon numaralarını içerir. İş ortaklarımız veya işletmeler tarafından sağlanır. Şirket/hizmet adları ve logolar gibi bilgiler görüntülenir. Telefon rehberinden alınan telefon numaralarından yapılan çağrılarda bu numaralar daima tanımlanır.

2. İşaretlenen telefon numaraları

MIUI kullanıcıları bilinmeyen numaraları dolandırıcı, tele-pazarlama, taksici vb. şeklinde işaretleyebilir ve bu bilgileri MIUI'ye bildirebilir. Çok sayıda kullanıcının bir numara için tutarlı geri bildirimler sağladığı durumlarda, bu telefon numarasından çağrı yapıldığında telefon numarası ile birlikte bir yorum görüntülenir.

· Telefon numarasını işaretleme

Bazı durumlarda bir çağrı sona erdikten sonra telefon numarasını bildirmenizi öneren otomatik bir iletişim kutusu görüntülenir. Telefon numaralarını ayrıca numaraya ait "Ayrıntılar" sayfasında proaktif olarak bildirebilirsiniz.

· Bildirilen telefon numaralarını düzeltme

Bir telefon numarasının hatalı nitelendirildiğini fark ederseniz bilgiyi telefon numarasına ait "Ayrıntılar" sayfasında düzeltebilirsiniz.

Çağrı ayarları

Ayarlar çağrı, mobil ağ ve SIM kart seçeneklerini içermektedir. Ayarları açmak için arama tuşlarındaki Menü düğmesine dokunun.

1. Çağrı kaydetme

Tüm çağrılarınızı otomatik olarak kaydedebilirsiniz.

Tüm numaralarla yapılan çağrılar kaydedebilir veya kayıt işlemi özel numaralar, bilinmeyen numaralar ve/veya dizindeki numaralar ile sınırlandırabilirsiniz.

2. Bilinmeyen numaraları tanımla

MIUI'nin bilinmeyen numaraların şirket ya da hizmet olarak işaretlenip işaretlenmediğini kontrol etmesi için bu özelliği kullanabilirsiniz. Çağrı yapmak için telefon numarasını basılı tutun.

3. Konum ve ülke kodları

Bu özellik MIUI'nin gelen çağrılar yapıldığı telefon numarasının konumunu görüntülemesini sağlar. Ayrıca varsayılan bir ülke kodu ayarlama ve ülke kodlarını otomatik olarak ekleme seçenekleri mevcuttur.

4. Gelişmiş ayarlar

Arama tuşları dokunma sesi ayarlarını ve diğer kişiselleştirme seçeneklerini bu bölümde bulabilirsiniz.

2-Mesajlaşma

Mesaj ve yanıt gönderme

1. Mesaj gönderme

Mesajlaşma uygulamasını açın ve boş bir mesaj oluşturmak için artı düğmesine dokunun. Alıcıyı kişiler listenizden seçebilir veya telefon numarasını manuel olarak ekleyebilirsiniz. Mesajınızı yazın ve "Gönder" ögesine dokunun.

2. Mesaja yanıt gönderme

Aldığınız bir mesaja dokunun ve aşağıdaki alana yanıtınızı yazın. Tamamladıktan sonra "Gönder" ögesine dokunun.

3. Ekler ve zaman ayarlı mesajlar

Mesaj yazarken bir kişi, görüntü, favori öge, ses, video ya da slayt gösterisi eklemek için artı düğmesine dokunun.

Hızlı yanıt listesini görüntülemek için sağa kaydırın.

Ek seçenekleri arasında zaman ayarlı mesaj gönderme seçeneğini de bulabilirsiniz.

4. Giden mesajlar için SIM kart seçme

Cihazınızda iki SIM kart varsa bir mesaj göndermeden önce hangi SIM kartı kullanmak istediğiniz sorulur.

Ara

Telefon rehberi, mesajlar ve görüşmelerde telefon numaralarını aramak için başlangıç sayfasının üst kısmındaki arama çubuğunu kullanın.

Ayarlar

1. Mi Message

Diğer MIUI cihazlarına ücretsiz mesaj gönderin.

2. Görüntü

Akıllı Mesajlaşma

Akıllı mesajlaşma, MIUI'nin bir kullanımlık parolalar için gelen mesajları kontrol etmesini ve işletmelerden gelen mesajlar için akıllı menüler oluşturmasını sağlar.

Bildirim grubu

SMS bildirimlerini otomatik olarak gruplandırmak için bu özelliği kullanın.

Profil fotoğraflarını göster

Bu özellik etkin olduğunda MIUI kişilerin profil fotoğraflarını görüntüler ve işletmelere otomatik olarak fotoğraf atar.

Kişilere fotoğraf atama

Profil fotoğrafı olmayan kişilere, kişinin adının ve soyadının baş harflerini içeren profil fotoğrafları atanır.

Engellenen SMS'leri göster

Bu özellik etkin olduğunda engellenen metin mesajları görüşmeler listesinde gösterilir.

3. Bildirimler

Kilit ekranında mesajları göster

Mesaj önizlemelerini Kilit ekranında ve Bildirim panelinde göstermek için bu özelliği etkinleştirin.

İletilme durumu

Mesajlarınız iletildiğinde bildirim almak için bu özelliği kullanın.

İletilme sesi

Mesajlarınız iletildiğinde iletme sesi oynatılır.

4. Ek ayarlar Silinen

mesajlar

Tüm Mi Cloud üyeleri, Mi Cloud'da saklanan silinen mesajları görüntüleyebilir.

Mi Cloud'dan mesajları senkronize et

SMS mesajlarınızı yedeklemek için Mi Cloud ile Senkronizasyon özelliğini etkinleştirin. Çift SIM destekli cihazlar için de seçenekler mevcuttur.

Ek ayarlar

Gelişmiş kullanıcılara yönelik ayarlar, ayarlar sayfasının alt kısmında bulunmaktadır.

3-Kişiler

1. Kişi ekleme

Kişi eklemek için Kişiler uygulamasını açın ve artı düğmesine dokununuz.

2. Kişileri içe aktarma

Hesaplardan kişileri içe aktarma

Uygulamayı ilk kez açtığınızda hesaplarınızdan kişileri içe aktarma seçenekleri görüntülenir.

Bu seçenekleri ayarlar bölümünde de bulabilirsiniz.

2-Resimler


1-Resimler

1-Kamera

Kamerayı hızlı açma

1. Ana ekran kısayolu

Kamerayı açmak için Ana ekran kısayoluna dokununuz.



2. Kilit ekranı

Kamerayı açmak için Kilit ekranında sola kaydırın

3. Ses azaltma düğmesine çift basın

Ses azaltma düğmesine çift basarak Kamerayı başlatılmak için Ayarlar > Kilit ekranı ve parola bölümünde seçeneği etkinleştirin.

(Not: Parolanızı doğrulamadan Kilit ekranında Kamerayı başlatırsanız Galeri öğelerinizi göremezsiniz.)

Kamera modları

1. Fotoğraf

"Fotoğraf" varsayılan moddur. Farklı Kamera modları arasında geçiş yapmak için sola ve sağa kaydırabilirsiniz. Başlangıç sayfasında ön ve arka kamera arasında geçiş yapma düğmesini de bulabilirsiniz.

2. Portre

Fotoğrafların arka planını bulanıklaştırmak için Portre moduna geçin ve ekranda belirtilen talimatları uygulayın.

· Arka kamera: Çift kameralı cihazlar, subjeyi keskin tutmak ve arka planı bulanıklaştırmak için her iki kamerayı kullanır.

· Ön kamera: Yazılımı kullanarak güzel portre çekimler yapın. Bazı cihazlarda Fotoğraf modundaki özel düğmeye basarak ön kamera ile portre çekimleri yapabilirsiniz.

3. Kare

Kırpabileceğinizden emin değilseniz fotoğraf çekmek için Kare moda geçin.

4. Panorama

Telefonunuz Panorama modunda birden fazla fotoğraf çeker ve ardından bunları tek bir çekim halinde birleştirir. Başlamak için deklanşör düğmesine dokunun ve talimatları uygulayın. Bitirmek için yeniden dokunun veya kadraj alanının bitişine dek telefonunuzu hareket ettirin.

(Not: Telefonunuzu çok hızlı hareket ettirmeniz işlemi bozabilir. Sabit bir hızda ve sabit açılarla hareket ederek en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.)

5. Manuel

Beyaz dengesini, odağı, objektif hızını ve ISO değerlerini manuel olarak ayarlamak için bu modu kullanın.

6. Video

Video çekmek için Video moduna geçin. Hızlandırılmış ve yavaş çekim seçeneklerini belirlemek için ekranın üst kısmındaki "Daha Fazla" düğmesine dokunun.

7. Kısa video

En fazla 10 saniyelik videolar çekmek için bu modu kullanın. Özel bir filtre seti, çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşmadan önce videolarınızı çekmenizi ve düzenlemenizi çok daha kolay hale getirir.

Tilt-shift

1. Tilt-shift fotoğraf çekme

Fotoğraf modunda "Daha Fazla" düğmesine dokunun ve "Tilt-shift" seçeneğini belirleyin. Odaklanan daire, varsayılan olarak sunulur. Yatay çizgilere geçmek için düğmeye yeniden dokunun.

2. Bulanıklaştırma ile oynama

Tilt-shift fotoğraflar çekerken ekranınızda beyazlatılmış bir alan görürsünüz. Bu alan, fotoğraf çektiğinizde bulanıklaştırılacaktır.

- Taşımak için odaklanan alanı sürükleyin.
- Yeniden boyutlandırmak için beyazlatılan alanı sürükleyin.
- Odaklanan ve bulanıklaştırılan alanların yer değiştirmesi için ekrana çift dokunun.

Zamanlayıcı

Deklanşör düğmesine dokunduktan sonra 3 saniye gecikme ile fotoğraf çekmek için Fotoğraf modunda "Daha Fazla" düğmesine dokunun ve "Zamanlayıcı" seçeneğini belirleyin. 5 saniye olarak ayarlamak için Zamanlayıcı düğmesine yeniden dokunun. Deklanşör düğmesine bastıktan sonra geri sayım görüntülenir. Geri sayım sırasında çekim açısını ve kompozisyonu ayarlayın.


Fotoğraf çekerken düz tutma

1. Kadrajı düzleştirme

Fotoğraf modunda "Daha Fazla" düğmesine dokunun ve "Düzleştir" seçeneğini belirleyin.

2. Bu özellik hakkında

Bu özellik, telefonunuzu ne kadar eğerseniz eğin her zaman düz bir şekilde çekim yapmanızı sağlar. Yalnızca çerçevenin içerisindeki görüntü Galerimize kaydedilir, kenarlar kırılır.



Grup özçekimleri

1. Bu özelliği etkinleştirme

Fotoğraf modunda "Daha Fazla" düğmesine dokunun ve "Group özçekimi" seçeneğini belirleyin.

(Not: Bu özellik bazı modellerde desteklenmemektedir. Bu özelliğin cihazınızda bulunup bulunmadığını Fotoğraf modunda "Daha Fazla" düğmesine dokunarak kontrol edebilirsiniz.)

2. Bu özellik hakkında

Bu özellik etkinleştirildiğinde, fotoğraf çekerken birden fazla çekim yapılır. Ardından herkesin en iyi yüz ifadeleri tek bir çekimde bir araya getirilir.

Güzelleştirme

1. Bu özellik hakkında

Güzelleştirme özelliği, cilt tonlarını eşitlemek ve yüz özelliklerini gerçek zamanlı olarak geliştirmek üzere çeşitli seçenekler sunar.

2. Farklı kameraları kullanma

Güzelleştirme, hem ön hem arka kamera ile kullanılabilir.


Yakınlaştırma

En iyi efekti elde etmek için yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz.

(Not: Bu özellik yalnızca arka kamera ile desteklenir.)


1. Yakınlaştırma hareketi

Yakınlaştırmak için iki parmağınızı birbirinden uzağa kaydırın, uzaklaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak bir araya getirin. (Not: Yakınlaştırmayı en yüksek veya en düşük değerlere getirdiğinizde bu hareketler etkinliğini kaybedecektir.)




2. 2X yakınlaştırma

Yakınlaştırmak için 2X kısayoluna dokunun. Uzaklaştırmak için yeniden dokunun. (Not: Bu özellik yalnızca çift kameralı cihazlarda desteklenmektedir.)



3. Hassas yakınlaştırma değerleri



Yakınlaştırma ölçeğini görüntülemek için 2X kısayolunu basılı tutun. (Not: Bu özellik yalnızca çift kameralı cihazlarda desteklenmektedir.)



Zaman damgaları ve filigran

Kamera ayarlarında ilgili ayarları etkinleştirerek fotoğraflarınıza zaman damgası ve çift kamera filigranı ekleyebilirsiniz. Çift kamera filigranı, farklı telefon modelleri için değişiklik göstermektedir.

(Not: Çift kamera filigranı bazı cihazlarda desteklenmemektedir.)




HDR

HDR, yüksek dinamik aralık ifadesinin kısaltmasıdır. Bu özellik, parlak alanları düşük ışıklı ve karanlık noktaları fazla ışıklı hale getirip fotoğrafınızdaki her ögenin net bir şekilde görünmesini sağlamak için birleştirmek üzere birden fazla çekim yapar.

Bu özellik etkin olduğunda ekranınızda HDR simgesini görürsünüz. HDR ile fotoğraf çekilmesi normal fotoğraflara göre biraz daha uzun sürer.

(Not: Otomatik HDR bazı cihazlarda desteklenmemektedir.)



2-Galeri Düzenleyici

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı nasıl değiştirebileceğinize bakın

1. Çizgileri ve nesnelere sil

Fotoğraflarınızdaki görsel parazitleri çıkarmak için bu özelliği kullanın.

Bu özellik üstlerinde kaydırarak gereksiz çizgileri çıkarmanıza da yardımcı olur.

2. Çıkartmalar

Pek çok eğlenceli çıkartma ile özçekimlerinizi daha çekici hale getirin!

3. Karalama

Karalamalar yapabilir veya fotoğraflarınıza farklı şekiller ekleyebilirsiniz.

4. Mozaik

Saklamak istediğiniz nesnelere varsa fotoğraflarınıza farklı mozaik desenleri ekleyin.

Depolama alanını boşalt

Fotoğraflarınızın nasıl daha az alan kaplamasını sağlayacağınızı öğrenin

1. Fotoğrafları optimize et

Mi Hesabınıza giriş yapın ve Mi Cloud ile senkronizasyonu etkinleştirin. Optimize edilmiş fotoğrafları cihazınızda tutarak ve orijinal dosyaları Mi Cloud'da saklayarak büyük bir depolama alanını boşaltırsınız.

2. Ekran görüntülerini sil

Genellikle ekran görüntülerine kısa süreli olarak ihtiyaç duyarsınız. Gerekli öğelere alan açmak için gereksiz öğeleri silin.

Kolaj

Kolaj oluşturmak için 1 - 4 fotoğraf seçin. Pek çok stil ve düzen seçeneği mevcuttur.

Favoriler

Favorilerinize eklemek için bir fotoğrafı görüntülerken kalp simgesine dokunun.
Favorilerinizi "Albümler" sekmesinde bulabilirsiniz.

Gizli albüm

Gizli albümünüzü kullanma

Albümler sekmesinde aşağı kaydırın. Parola eklemeniz istenecektir. Ardından, gizlediğiniz tüm fotoğrafların saklanacağı gizli albümünüzü görebilirsiniz.

Bebek albümü

Bebek albümünü kullanma

Fotoğrafınızda bir bebeği bulun ve bebek olarak işaretleyin. Ardından, Bebek albümünüzü Albümler sekmesinde görebilirsiniz.
Bu albümü diğer aile fertlerinizle paylaşabilirsiniz.

Otomatik yedeklemeler

Galeriyi Mi Cloud ile senkronize etme

Önemli fotoğrafları ve videoları asla kaybetmemek için Galeri ayarlarında otomatik yedeklemeleri etkinleştirin. Fotoğraflarınıza göz atmak için başka cihazlarda (ör. uyumlu TV ve bilgisayarlarda) Mi Hesabınız ile Mi Cloud'a giriş yapabilirsiniz.

3-Ana Sayfa

1-Ana Sayfa

1-Kilit Ekranı

Temel özellikler

1. Kilit ekranı duvar kağıdını değiştirme

Ayarlar > Duvar Kağıdı bölümüne gidin, bir görüntü seçin ve ardından "Uygula" seçeneğine dokunun.

2. Ekran kilidini ayarlama/değiřtirme

Ayarlar > Kilit ekranı ve parola > Ekran kilidini ayarla bölümüne gidin, tercih ettiğiniz ekran kilidi türünü seçin ve talimatları uygulayın.

Not: Parolanızı unutmayın. Unutmanız durumunda geri yükleyemezsiniz. Fabrika sıfırlaması yapmanız gerekir ve böyle bir durumda cihazınızdaki tüm veriler (fotoğraflarınız, kişileriniz ve uygulamalarınız dahil) silinir.

3. Parmak izi ekleme

Ayarlar > Kilit ekranı ve parola > Parmak izlerini yönet bölümüne gidin ve "Parmak izi ekle" seçeneğini belirleyin.

Ek özellikler

1. Cihazın uyku durumuna geçme zamanını ayarlama

Ayarlar > Kilit ekranı ve parola > Uyku bölümünde cihazınızın ne kadar süre sonra uyku durumuna geçeceğini belirleyebilirsiniz. Varsayılan süre 1 dakikadır. Bu süre ne kadar uzun olursa cihazınız o kadar güç tüketir.

2. Bildirimler için Kilit ekranını uyandırma

Bildirimler için Kilit ekranını uyandırmamayı seçebilirsiniz. İlgili ayarı, Ayarlar > Kilit ekranı ve parola bölümünde bulabilirsiniz.

Duvar Kağıdı Döngüsü

1. Duvar Kağıdı Döngüsünü etkinleştirme

Ayarlar > Kilit ekranı ve parola > Duvar Kağıdı Döngüsü bölümünü açın ve ilgili seçeneği etkinleştirin. Düzenli olarak Kilit ekranınızda yeni duvar kağıtları görüntülenir.

Cihazınızda varsayılan tema geçerliyse Kilit ekranında sağa kaydırın, "Duvar Kağıdı Döngüsü" seçeneğine dokunun ve talimatları uygulayın.

2. Ana ekran kısayolu oluşturma

Duvar Kağıdı Döngüsü varsayılan olarak Ana ekran kısayolu oluşturmaz. Bunun için Kilit ekranında sağa kaydırın, "Duvar Kağıdı Döngüsü" seçeneğini belirleyin ve kullanabileceğiniz seçenekleri görmek için "Daha Fazla" düğmesine dokunun.

3. Duvar Kağıdı Döngüsünü temalar ile kullanma

Duvar Kağıdı Döngüsü yalnızca varsayılan Kilit ekranı türü ile çalışır. Özel tema kullanıyorsanız yine de Kilit ekranınızın türünü Temalar uygulamasında varsayılan olarak değiştirebilirsiniz.

2-Ana Ekran

Temel özellikler

Cihazınıza yüklediğiniz tüm uygulamalar Ana ekranınızda görüntülenir. Ancak yalnızca bu özelliği sağlamaz.

1. Uygulamaları kaldırma

Bir uygulamayı kaldırmak için, uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından ekranın üst kısmında görüntülenen çöp kutusuna sürükleyin.

2. Duvar kağıdını değiştirme

Şu adımları uygulayın:

- Ayarlar > Duvar Kağıdı bölümüne gidin.
- Albümlerden birini seçin.
- Duvar kağıdı seçin.
- "Uygula" seçeneğine dokunun ve "Ana ekran olarak ayarla" seçeneğini belirleyin.

3. Uygulamaları yükleme

Seçtiğiniz Uygulama marketi de Ana ekranda görüntülenir. İhtiyacınız olan uygulamaları burada arayabilirsiniz.

4. Uygulama simgelerini taşıma

Almak için bir uygulamayı basılı tutun ve ardından yeni konuma sürükleyin.

5. Yeni klasör oluşturma

Klasör oluşturmak için bir uygulamayı başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin. Ardından klasörün adını düzenleyebilirsiniz.

Düzenleme modu

Düzenleme modunda öğeleri daha etkin bir şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. Ana ekran düzenleme moduna girme Bu

moda üç yöntemle girebilirsiniz:

- Ana ekranda boş bir yere basılı tutun
- Ekranı iki parmağınızla sıkıştırın
- Menü düğmesini basılı tutun

2. Düzenleme modunda yapabilecekleriniz

Düzenleme moduna girdikten sonra üç düğme görüntülenir.

- Duvar kağıdı: Bu düğme duvar kağıtlarını daha hızlı değiştirmenizi sağlar.
- Sihirbazlar: Bu düğme sihirbaz eklemenizi sağlar.
- Ayarlar: Varsayılan ekran, düzen ve geçiş efekti seçenekleri.

Düzenleme modunda öğeleri seçmek için dokunmanız gerekir:

- Taşıma: Birden fazla öğeyi seçin ve bunları taşımak üzere aşağıdaki bir ekran önizlemesine dokunun.
- Kaldırma: Birden fazla öğeyi seçin ve hepsini kaldırmak için "Kaldır" seçeneğine dokunun.
- Klasör oluşturma: Birden fazla öğeyi seçin ve klasör oluşturmak için "Grupla" seçeneğine dokunun.

3-Bildirimler Durum Çubuğu Temel özellikler

1. Bildirim panelini açma

Bildirim panelini açmak için ekranın üst kısmından aşağı kaydırın.

2. İki durumlu düğmeleri yeniden düzenleme

Mobil veri, Wi-Fi, el feneri ve diğer öğelere ilişkin iki durumlu düğmeler varsayılan olarak Bildirim panelinde bulunur. Öğeleri yeniden düzenlemek için "Daha Fazla" düğmesine dokunun.

Düzenleme modunda kullanılabilir özellikler:

- İki durumlu düğmeleri yeniden düzenleme:

Yeniden düzenlemek için herhangi bir öğeyi basılı tutun.

- İki durumlu düğmeleri kullanma:

Karşılık gelen özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için herhangi bir iki durumlu düğmeye dokunun.

3. Wi-Fi ayarları

Wi-Fi ağları arasında hızlıca geçiş yapabilmek için iki durumlu Wi-Fi düğmesinin adına dokunun.

4. Bluetooth ayarları

Bağlı cihazları yönetmek için iki durumlu Bluetooth düğmesinin adına dokunun.

Uygulama bildirimleri

1. Uygulama bildirimlerini yönetme

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Uygulama bildirimleri bölümüne gidin ve ardından hangi bildirimleri göndermesine izin verildiğini görmek için herhangi bir uygulamaya dokunun.

2. Bildirim izinleri

- Bildirimleri göster: Varsayılan olarak etkindir. Bu uygulamanın tüm bildirimlerini kısıtlamak için devre dışı bırakın.

- Gruplandırılan bildirimler için kurallar: Akıllı bildirim filtresi. Belirli bir uygulama için hangi seçeneğin en uygun olduğundan emin değilseniz "Önerilen" modunu kullanın.

- Uygulama simgesi rozeti: Uygulama simgelerinde bildirim sayısı rozetine izin vermek için etkinleştirin.

- Kayan bildirimler: Önemli bildirimlerin en üstte görüntülenmesine izin vermek için etkinleştirin.

- Kilit ekranı bildirimleri: Kilit ekranında önemli bildirimlere izin vermek için etkinleştirin.

- Ses: Bildirim seslerini oynatmak için etkinleştirin.

- Titreşim: Bildirim için titreşime izin vermek için etkinleştirin.
- Bildirim ışığı: Bildirimler için LED ışığı kullanmak üzere etkinleştirin

Bildirimler klasörü

1. Bildirimler nasıl filtrelenir?

MIUI ayrı uygulamaların bildirimlerini nasıl kullandığınızı öğrenir ve aldığınız bildirimlerin önemli olup olmadığını belirler. Önemsiz bildirimler ayrı bir klasöre yerleştirilir.

2. Bildirimleri filtrelemeyi durdurma

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümünde seçeneği değiştirmeniz yeterlidir.

3. Önemsiz olarak işaretlenen belirli bildirimlerin yeniden görüntülenmesini sağlama

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Uygulama bildirimleri bölümüne gidin, uygulamaya dokununuz, "Gruplandırılan bildirimler için kurallar" seçeneğini belirleyin ve "Önemli" ögesine dokununuz.

Diğer özellikler

1. Pil göstergesi

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Pil göstergesi bölümünde hangi göstergenin görüntüleneceğini seçin.

2. Bağlantı hızını göster

Durum çubuğunda bağlantı hızını göstermek için Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümünde seçeneği değiştirin.

3. Operatör adını düzenle

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Operatör adını düzenle bölümünde operatörünüzün adını özelleştirebilirsiniz.

4-Genel Uygulama kasası

1. Uygulama kasası hakkında

Uygulama kasası tüm önemli bildirimleri ve uygulama özelliklerini bir araya getirir. En çok ihtiyaç duyduğunuz özelliklere erişmek için Ana ekranda sağa kaydırmanız yeterlidir.

2. Özellikler

Uygulama kasası MIUI'nin en popüler özelliklerini içeren bir kart setidir.

3. Kısayollar

Kısayollar uygulamayı başlatıp kullanıcı arayüzünde ihtiyaç duyduğunuz özelliği aramakla vakit kaybetmeden favori uygulamalarınızın özelliklerini kullanabilmenizi sağlar.

4. Kısa not

Tek yapmanız gereken hemen önünüzdeki boş bir kartı doldurmanız olduğunda not almanız çok daha kolaydır.

5. Hisse senetleri

Takip ettiğiniz şirketler hakkında anlık güncellemeler almak için Uygulama kasasındaki Hisse Senedi kartını kullanın.

6. Mesajlaşma

Uygulama kasası çeşitli mesajlaşma platformlarındaki mesajları tek bir kartta toplar.

7. Takvim etkinlikleri

Bu kartta toplantılarınızın tarihlerini, randevularınızı ve arkadaşlarınızın doğum günlerini bulabilirsiniz.

8. Önerilen uygulamalar

Bu bölümde popülerleşen yeni uygulamaları bulabilirsiniz.

5-Bölünmüş ekran

1. Uygulamaları Bölünmüş ekranda açma

Kullanmak istediğiniz uygulamaları açın ve şu adımları uygulayın:

- Son Kullanılanları açmak için Menü düğmesine dokunun.
- "Bölünmüş ekran" ögesine dokunun.
- İlk uygulamayı basılı tutun ve vurgulanan alana sürükleyin. İkinci uygulamaya dokunun.

2. Bölünmüş ekrandan çıkma

- 1. Yöntem: Son Kullanılanları açın ve ekranın üst kısmındaki "Çık" ögesine dokunun.
- 2. Yöntem: Ayırıcıyı en üste veya en alta sürükleyin.

3. Uygulamaların yerlerini değiştirme

Uygulamalar Bölünmüş ekranda açıldığında, uygulamaların yerini değiştirmek için ayırıcıya çift dokunun.

6-Quick ball

1. Quick ball özelliğini etkinleştirme

Ayarlar > Ek ayarlar > Quick ball bölümünde Quick ball özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

2. Kısayolları seçme

Quick ball, 5 özelleştirilebilir kısayol içerir. Kısayollarınızı Ayarlar > Ek ayarlar > Quick ball > Kısayolları seç bölümünde seçebilirsiniz.

3. Tercih edilen hareketi seçme

Quick ball özelliğini çalıştırmak için iki hareket arasında seçim yapabilirsiniz. Dokunma ve kaydırma seçenekleri mevcuttur.

4. Quick ball özelliğini gizleme

Quick ball özelliğinin otomatik olarak gizleneceği uygulamaları seçin.

5. Tam ekran modu

Cihazınız tam ekran moduna girdiğinde Quick ball'u kenara taşımayı seçebilirsiniz.

6. Etkin olmama

saniye süreyle kullanmadığınızda Quick ball ekranınızın kenarına sabitlenebilir.

7. Kilit ekranı

Quick ball, Ana ekranın yanı sıra Kilit ekranınızda da gösterilebilir.

4-Araçlar

1-İçerik Hizmetleri

Tarayıcı

1. Araçlar

Kullanabileceğiniz seçenekleri görüntülemek için "Daha Fazla" > "Araçlar" seçeneğine dokununuz.

- Sayfayı kaydet: Bu özellik web sayfalarını ekran görüntüsü veya HTML dosyası olarak kaydetmenizi ve çevrimdışı olduğunuzda yeniden görüntüleyebilmenizi sağlar.
- Sayfada bul: Göz attığınız sayfadaki sözcükleri hızlıca bulmak için arama işlevini kullanın.
- Veri kullanımını azalt: Wi-Fi bağlantınız olmadığında görüntüleri otomatik olarak yüklemeyi sınırlandırmak için bu özelliği etkinleştirin.

2. Sekmeler

Tüm açık sekmeleri görüntülemek için aşağıdaki simgeye dokununuz. Bu modda sekmeleri önizleyebilir, kapatabilir veya yeni sekmeler açabilirsiniz.

3. Gizli mod

Tüm açık sekmeleri önizlerken gizli moda geçebilirsiniz. Gizli modda tarayıcı ve arama geçmişiniz kaydedilmez. Ancak indirdiğiniz dosyalar ve eklediğiniz yer imleri yine de kaydedilir.

4. Yer imleri

Göz atmakta olduğunuz sayfayı yer imlerinize ekleyebilirsiniz. Başlangıç sayfasına veya Ana ekranınıza kaydedilebilir.

5. Başlangıç sayfasında yer imleri

Başlangıç sayfasındayken son görüntülenen sayfaları veya özel URL'leri yer imlerine ekleyebilirsiniz.

6. İçerik akışı

İçerik akışınızdaki kanallar arasında geçiş yapmak için sağa ve sola kaydırın. Tercih edilen içerik akışı dilini değiştirmek için dünya simgesine dokununuz. İngilizce, Hintçe ve Tamilce seçenekleri mevcuttur.

7. Web sayfalarını paylaşma


Web sayfalarını Tarayıcınızdan Facebook ve WhatsApp dahil olmak üzere pek çok platformda paylaşabilirsiniz.

Mi Apps

1. Uygulamaları yükleme

Mi Apps cihazınız için çok sayıda eğlenceli Android uygulamalarını bulabileceğiniz bir platformdur.

Oturum açmanız gerekmez, tüm uygulamalar ücretsiz ve %100 güvenlidir. "Uygulamalar" seçeneğini açıp istediğiniz uygulamanın yanındaki "Yükle" seçeneğine dokunmanız yeterlidir.




Scroll down to find more related apps you might like

To install an app, just tap the button


2. Uygulamaları arama

Aradığınız uygulamaları ve oyunları hızlı bir şekilde bulmak için arama işlevini kullanın. Öğenin adını arama çubuğuna yazın ve anında sonuç alın. Arama sonuçları listesinde doğrudan uygulamaları yükleyebilirsiniz.




Tap the search bar

Aradığınız öğenin adını yazın.



Enter the name of the item you're searching for


Yüklemek için arama sonucunun yanındaki düğmeye dokunun.



Tap the button next to a search result to install

3. Gerekli uygulamalar


Mi Apps'i ilk kez açtığınızda önerdiğimiz gerekli uygulamalar listesini görürsünüz. Öğeleri ayrı ayrı aramak yerine tek dokunuşla tümünü yükleyebilirsiniz.



Tap the button to download all essential apps and games

4. Öneriler


Mi Apps'te sizin için önerdiğimiz çok sayıda uygulama, oyun, koleksiyon, makale ve video bulabilirsiniz.



Scroll horizontally
to view more items

Featured apps are
on the home page

Kartlara göz atmak için yukarı ve aşağı kaydırın.




Scroll up and down to browse the cards

Recommended games are here

5. Derecelendirmeler


Tüm uygulamaları ve oyunları popülerliğe göre sıralı olarak görüntülemek için "Derecelendirme" seçeneğine dokunun.



Separate charts for apps and games are available


6. Kategoriler

Kategoriler, çok sayıda benzer uygulama veya oyun arasından sizin için en uygun olanını belirlemenize yardımcı olur. İhtiyacınız olan her şeyi 17 oyun ve 33 uygulama kategorisinde bulabilirsiniz.




7. Promosyonlar

Mi Apps'in bu bölümünde en yeni teklifler, promosyonlar ve indirimler bulunur. Bu bölümde, alışverişlerinizde kupon kazanmak için görevleri tamamlayabilirsiniz.



Tap to see what's available to you



Mi Music

1. Müziğim

En son oynatılan şarkıları, favorileri ve çalma listelerini "Müziğim" bölümünde bulabilirsiniz.

2. Yerel oynatıcı

Cihazınıza kaydedilen tüm şarkıları "Müziğim" sayfasında görebilirsiniz. Çalmak için herhangi bir şarkıya dokunmanız yeterlidir.

Yerel müziğinizi birkaç farklı şekilde görüntüleyebilirsiniz: şarkı adına göre, sanatçıya göre, albüme göre veya klasöre göre. Ögeleri şarkı adı, eklenme zamanı ve çalma sayısına göre sıralayabilirsiniz.

3. Oynatıcı

Oynatıcıyı açmak için başlangıç sayfasındaki düğmeye dokununuz.

Oynatıcı kontrolleri şu seçenekleri içerir: oynat, duraklat, sonraki/önceki şarkı, döngü, karıştır, indir, favorilere ekle, sıraya al ve şarkı sözleri.

"Daha Fazla" menüsü ek seçenekler içerir: paylaş, kulaklık ve ses efektleri, zaman ayarlı otomatik kapanma, zil sesi olarak ayarla ve daha fazlası.

4. Ara

Şarkılar, sanatçılar, albümler ve çalma listelerini aramak için arama çubuğuna dokununuz ve anahtar sözcükleri yazınız.

5. Ayarlar

Yan menüyü kullanarak ayarlara erişebilirsiniz. Ayarları, dosya filtresini ve güncelleme ayarlarını bu bölümde bulabilirsiniz.


Temalar

Temalar telefonunuza yeni bir görünüm kazandırır.

Temalar, MIUI'nin yetenekli tasarımcılar tarafından oluşturulan binlerce yüksek kaliteli temayı içeren resmi kişiselleştirme platformudur. Bildiğiniz temaların, duvar kağıtlarının, zil seslerinin ve yazı biçimlerinin yanı sıra Kilit ekranınız ve Ana ekranınız için daha pek çok kişiselleştirme seçeneğini bulabilirsiniz.


1. Temalar

- Kullanılabilir temaları görüntülemek için uygulamayı açın. Ayrıntıları görüntülemek için dilediğiniz temaya dokununuz.
- Ayrıntılar sayfasında önizlemeleri görüntülemek için sağa ve sola kaydırınız. Temayı indirmek için aşağıda yer alan "İndir" düğmesine dokununuz.
- İndirme işlemi tamamlandıktan sonra "Uygula" düğmesine dokununuz.




2. Duvar kağıdı

- Kullanılabilir duvar kağıtlarını görüntülemek için uygulamayı açın ve aşağıdaki düğmeye dokunun. Övizlemesini görüntülemek için dilediğiniz duvar kağıdına dokunun.




- Önizlemeler arasında geçiş yapmak için sağa veya sola kaydırın. Duvar kağıdını uygulamak için "Uygula" düğmesine dokunun.
- Duvar kağıdını uygulamak istediğiniz yeri seçin.



4. Zil sesleri


- Kullanılabilir zil seslerini görüntülemek için uygulamayı açın ve aşağıdaki düğmeye dokunun. Dinlemek için dilediğiniz zil sesine dokunun.
- Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için zil sesinin yanındaki "Daha Fazla" düğmesine dokunun.
- Zil sesini uygulamak istediğiniz yeri seçin.



5. Yazı tipleri

- Kullanılabilir yazı tiplerini görüntülemek için uygulamayı açın ve aşağıdaki düğmeye dokunun. Ayrıntıları görüntülemek için dilediğiniz yazı tipine dokunun.
- Önizlemeleri görüntülemek için sağa veya sola kaydırın. Yazı tipini indirmek için aşağıda yer alan "İndir" düğmesine dokunun.





2-Dosya Yöneticisi

Dosya Yöneticisi

1. Hızlı arama

Başlangıç ekranında son kullanılan dosyalar oluşturma tarihine göre düzenlenir. Aynı zamanda dosya türüne göre sıralanır ve varsayılan olarak düzenlenebilirler.

2. Depolama istatistikleri

Tek bakışta cihazınızın dahili depolama alanında hangi dosyaların yer aldığını öğrenebilir ve kök dosyasındaki tüm öğeleri görüntüleyebilirsiniz.

3. Temizleyici

Yalnızca iki dokunma hareketi ile gereksiz dosyaları silin ve depolama alanını boşaltın.

4. Dosyaları aktarma

Yerleşik Mi Drop işlevi İnternet bağlantısı olmadan dosyaları yakındaki cihazlar ile paylaşmanızı sağlar.

Yerel yedeklemeler

1. Yedekleme oluřturma

Ayarlar > Ek ayarlar > Yedekleme ve sıfırlama > Yerel yedeklemeler bölümüne gidin, "Yedekle" seçeneğine dokunun, yedeklemek istediğiniz sistem ayarlarını ve uygulamaları seçin ve yeniden "Yedekle" seçeneğine dokunun. Yedeklemelerin oluřturulması birkaç dakika sürebilir.

2. Öğeleri geri yükleme

Ayarlar > Ek ayarlar > Yedekleme ve sıfırlama > Yerel yedeklemeler bölümüne gidin, "Geri yükle" seçeneğine dokunun, geri yüklemek istediğiniz sistem ayarlarını ve uygulamaları seçin ve yeniden "Geri yükle" seçeneğine dokunun.

3. Yedeklemeleri şifreleme

Şifrelenmiş bir yedekleme oluřturmak istiyorsanız "Yedekle" düğmesinin yanındaki kilide dokunun. Şifrelenen öğelere erişmek için Mi Hesabınızda oturum açmanız gerekir.

4. Otomatik yedeklemeler

Ayarlar > Ek ayarlar > Yedekleme ve sıfırlama > Otomatik yedeklemeler bölümüne gidin, yedekleme zamanını ayarlayın ve yedeklemek istediğiniz öğeleri seçin. Otomatik yedeklemeler yerel yedekleme listenizde görüntülenir.

3-Diğer

Geri bildirim

Cihazınızı kullanırken karşılaştığınız sorunları geliştiricilerimize bildirebilirsiniz. MIUI'yi iyileştirmek için sunacağınız tüm önerilere de açığız. Bildirdiğiniz sorunları sonraki güncellemelerde düzeltmek üzere daima gereken tüm çabayı gösteririz.

1. Geri bildirim açma

Geri bildirim uygulamasını iki yöntemle açabilirsiniz: Ana ekranınızdaki Geri bildirim simgesine dokunun. Ayarlar bölümüne gidin, aşağı kaydırın ve en altta yer alan "Geri bildirim" seçeneğine dokunun.

2. Geri bildirim gönderme

Sorununuzu açıklamadan önce kutulardan birini işaretleyin. Hatalar için "Sorunlar" ve iyileştirmeler için "Öneriler" kutusunu işaretleyin.

Karşılaştığınız sorunu açıklayın. Raporunuza görüntü, ekran kaydı ve günlükler ekleyebilirsiniz. Sorunu bulabilmemiz için geri bildiriminizle ilgili öğeyi seçin. Bir hata

bildiriyorsanız hata ile karşılaşma yüzdesini belirtin.

Geri bildiriminizi göndermek için "Gönder" düğmesine dokunun.

3. İlerleme durumunu görüntüleme

Bildirdiğiniz sorunları görüntülemek için başlangıç sayfasının üst köşesindeki "Geri bildirimlerim" ögesine dokunun. İlerleme durumunu görüntülemek için dilediğiniz soruna dokunun.

Geliştiricilerimiz sorununuzla ilgili bir yorum eklerse sorunun ayrıntılar sayfasından yanıt gönderebilirsiniz.

4-Araçlar

Takvim

Geleneksel Hint takvimi oldukça popülerdir. Günümüzün Miladi takvimi ile birlikte kullanılmaktadır. Geleneksel takvime ilişkin bilgiler, her gün ayrı bir kartta görüntülenir. Tithi, Samvat ve Muhurt dahil olmak üzere günlük Panchang bilgileri sunulur.

1. Önemli tarihler

Tüm önemli tarihlere ilişkin bilgileri doğrudan Takvimde görüntüleyebilirsiniz. Tatiller ve önemli etkinlikler konusunda bildirim gönderilir.

Tüm festivaller için ayrıntılı bilgi içeren ayrı bir kart oluşturulur. Bildirime veya Uygulama kasası kartına dokunarak açabilirsiniz.

2. Günlük kutlama

Günlük kutlamalar içeren bir kart WhatsApp, Facebook, ShareChat ve diğer platformlarda paylaşılabilir.

3. Burç

Tüm burçlar için İngilizce dilinde yorumlar sunulur.

4. Kriket kartı

Kriket, Hindistan'da çok popülerdir. Özel kartımızı kullanarak maç programı ve fikstür hakkında en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

5. Sağlık ve spor, Tarihte bugün ve Futbol kartları

Kartlarımızı kullanarak çok çeşitli konularda en son haberleri ve önerileri alın.

Saat

1. Alarm ekleme

Alarm eklemek için Saat uygulamasını açın ve başlangıç sayfasındaki artı düğmesine dokunun. Eklediğiniz alarmın tekrarlanmasını isteyip istemediğinizi seçin, zil sesini belirleyin ve "Bitti" ögesine dokunun.

2. Dünya saati

Özel saatler ekleme

Belirli bir konumun saatini listenize eklemek için Saat uygulamasında "Saat" sekmesini açın ve artı düğmesine dokunun.

3. Coğrafi konum kontrolü

Haritadaki yerini görüntülemek için listenizde yer alan dilediğiniz şehre dokunun.

4. Kronometre

Kronometreyi kullanmak için Kronometre sekmesini açın ve başlat düğmesine dokunun. Süreyi kaydetmek için bayrak düğmesine dokunun. İsterseniz kronometreyi duraklatıp devam ettirebilirsiniz. Kronometrenizi sıfırlamak için "Durdur" düğmesine dokunun.

5. Zamanlayıcı

Zamanlayıcı ayarlama

1 saniye ile 99 saat 59 dakika 59 saniye arasında süreler ayarlayabilirsiniz. Zamanlayıcınızı başlatmak için aşağıdaki düğmeye dokunun.

Ortam gürültüsü

Belirli bir süre ile ortam gürültülerinden birini dinleyebilirsiniz. Dilerseniz ortam gürültüsü zamanlayıcı sona erdiğinde alarmı sessize alabilirsiniz.

Hava Durumu

1. Hava durumu bilgilerini görüntüleme

Güncel hava durumu bilgilerini ve 5 günlük tahmini görüntülemek için Hava Durumu uygulamasını açın.

Başlangıç sayfasında 24 saatlik tahmin, rüzgar hızı ve yönü, hissedilen değer, UV endeksi ve basınç bilgileri de görüntülenmektedir.

2. Konumları yönetme

Şehirleri aramak için başlangıç sayfasının alt kısmındaki artı düğmesine dokunun. Şehirleri silmek için artı düğmesine yeniden dokunun ve "Düzenle" düğmesini seçin.

3. Hava durumu ayarları

Ayarları açmak için başlangıç sayfasının alt kısmındaki "Daha Fazla" düğmesine dokunun. Tercih ettiğiniz sıcaklık ve rüzgar hızı birimlerini ayarlayabilir ve uygulamanın hava durumu bilgilerini gece güncellemesine izin verebilir ya da sınırlandırabilirsiniz.

4. Hava durumu bilgilerini paylaşma

Hava durumu bilgilerini arkadaşlarınıza göndermek için başlangıç sayfasının alt kısmındaki "Daha Fazla" düğmesine ve ardından "Paylaş" düğmesine dokunun.

Güvenlik Temizleyici

1. Çöpleri temizleme

Temizleyici, Güvenlik uygulamasının çöp kutusundakileri cihazınızdan kaldırmak için kullandığı özelliklerden biridir. Cihazınızın hızlı ve düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için telefonunuzdaki gereksiz öğeleri silebilirsiniz.

· Çöpleri temizleme

Güvenlik uygulamasını açın ve "Temizleyici" öğesine dokunun. Belirtilen 5 ana kategori dahil olmak üzere otomatik çöp taraması başlatılır: önbellek dosyaları, kullanılmayan dosyalar, kurulum paketleri, kalıntılar ve bellek önbelleği. Tarama tamamlandıktan sonra temizlemek istediğiniz öğeleri seçebilirsiniz.

Temizleme tamamlandıktan sonra depolama alanı kullanımınıza ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu raporu ve daha fazla depolama alanını boşaltmanıza yardımcı olabilecek diğer seçeneklere ilişkin önerileri görüntüleyebilirsiniz.

· Öğeleri istisnalara ekleme

Silinmesini istemediğiniz öğeleri istisnalara ekleyebilirsiniz. Tarama tamamlandıktan sonra öğeyi basılı tutun ve "İstisnalara ekle" seçeneğini belirleyin. Bu öğe, gelecekteki taramalarda göz ardı edilir.

· Temizleyiciyi farklı kullanma yöntemleri

Temizleyiciyi proaktif olarak kullanabilmeniz yanında derseniz cihazınızdaki çöp kutusu belirlenen limite ulaştığında bildirim gönderilmesini seçebilirsiniz. Bildirime dokunduğunuzda Temizleyici otomatik olarak başlatılır.

2. Temizleyici ayarları

Ayarlar bölümünde anımsatıcı ayarlayabilir ve tarama tanımları arasında geçiş yapabilirsiniz.

· Tarama tanımlarını seçme

İki hizmet sağlayıcı tarafından sunulan tarama tanımlarını kullanabilirsiniz. Tencent ve Clean Master seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

· Anımsatıcılar

Çöp kutusu boyut limitini belirlemek ve alarmların zamanını ayarlamak için "Temizlemeyi anımsat" seçeneğini etkinleştirin. Telefonunuzun çöp kutusu limite ulaştığında Temizleyici aracını kullanmanızı hatırlatan bir bildirim alırsınız. Derseniz alarm sıklığını da özelleştirebilirsiniz.

· Temizleyici veritabanını otomatik olarak güncelle

Düzenli aralıklarla Temizleyici motorunun kapsamını güncelleyebiliriz. En yeni tanımları kullandığınızdan emin olmak ve cihazınızı daha verimli bir şekilde temizlemek için otomatik güncellemeleri etkinleştirin.

Temel tarama

1. Temel tarama

Temel tarama cihazınızdaki güvenlik risklerini anında tespit edebilen bir işlev modülüdür. 3 temel tehde karşı kontroller yürütür: sistem güvenliği riskleri, gereksiz işlemler ve kötü amaçlı yazılımlar. Aynı zamanda telefonunuzda optimize edilebilecek herhangi bir öğe olup olmadığını keşfetmenize ve telefonunuzun sorunlarını daha hızlı tespit etmenize yardımcı olur.

- Kontrol edilen öğeler

Sistem güvenliği alt taramasında izinle ilgili sorunlar, Truva atları, kurulum sorunları ve sistem güncellemeleri kontrol edilir. Telefonunuzun herhangi bir riskle karşı karşıya olup olmadığını anlamanıza ve riskleri uygun şekilde gidermenize yardımcı olabilir.

İkinci alt taramada gereksiz zincir başlatmalar durdurulur ve artık kullanılmayan önbellek temizlenir.

Üçüncü alt taramada spam filtresi uygulanır ve ödeme ortamı kontrol edilir.

- Tarama sonuçları

Taramanın ardından telefonunuzun güvenlik düzeyini belirten puan görüntülenir. Tarama sonuçları aynı zamanda güvenli olmayan öğeleri ortaya çıkarır ve cihazınızı optimize edip etmemeyi seçebilirsiniz.

2. Güvenlik taraması ayarları

Ana ekran kısayolu oluşturabilir veya öneriler listesinden optimize edilecek öğeleri seçebilirsiniz.

Güvenlik taraması

1. Güvenlik taraması

Güvenlik taraması herhangi bir gizli virüs ya da kötü amaçlı yazılım olup olmadığı açısından telefonunuzu tarayan bir uygulamadır.

Virüs taraması ve ödeme güvenliği taramasını birleştirerek kapsamlı bir şekilde telefon güvenliği sağlar.

- Taranan öğeler

Güvenlik taraması Wi-Fi, ödemeler, gizlilik ve virüsler ile ilgili sorunları çözer. Telefonunuzun belleğindeki tehlikeli uygulamaların ve virüslerin mümkün olduğunca kısa süre içinde keşfedilmesini sağlar.

- Ödeme güvenliği

Ödeme işlevi bulunan uygulamalar başlatıldığında ödeme güvenliği özellikleri varsayılan olarak başlatılır. Sonuçlar ekranında yönetmek istediğiniz ödeme uygulamalarını ekleyebilirsiniz.

2. Güvenlik taraması ayarları

Ayarlar bölümünde çeşitli virüs tanımı ve güncelleme seçeneklerini bulabilirsiniz.

- Antivirüs tanımları

Avast, Tencent ve AVL tarafından sunulan antivirüs tanımları mevcuttur.

- Kurulum monitörü

Yüklenen uygulamaları virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar açısından kontrol etmek için "Yüklemeden önce tara" seçeneğini etkinleştirin.

Uygulamaları yönet

1. Uygulamaları kaldırma

Bu özelliği kullanarak birden fazla uygulamayı kaldırabilirsiniz.

Kaldırmak için uygulamaları seçin ve aşağıdaki düğmeye dokunun.

2. Uygulama durumunu kontrol etme

Uygulamaları farklı parametrelere göre sıralayabilirsiniz.

Kullanılabilir parametreler şu şekildedir:

- Durum
- Uygulama adı
- Kullanım sıklığı
- Kullanılan depolama alanı
- Kurulum zamanı

Varsayılan uygulamalar

Çeşitli sistem özelliklerine özel uygulamalar atamak için ekranın üst köşesindeki "Daha Fazla" düğmesine dokununuz ve "Varsayılan uygulamalar" seçeneğini belirleyiniz.

3. Otomatik

Başlatma İzinleri

Anormal düzeyde güç tüketimini önlemek için uygulamaların otomatik başlatma davranışını yönetebilirsiniz. Otomatik başlatmayı sınırlandırmak için uygulamanın kontrol seçeneğini "kapalı" olarak ayarlayınız.

Sistem uygulamalarının otomatik başlatma izinlerini yönetmek için ekranın üst kısmındaki "Daha Fazla" düğmesine dokununuz.

Uygulama izinleri

Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaların izinlerini bu bölümde yönetebilirsiniz.

Ayrı uygulamaların izinlerini yönetme

Uygulamaya dokunarak uygulamanın tüm izinlerini kontrol edebilirsiniz. Her iznin yanında yer alan seçim düğmeleri ile hızlıca izin verebilir veya izni sınırlandırabilirsiniz.

Ayrıca özel izinli tüm uygulamaları kontrol etmek için uygulamaları türe göre sıralayabilirsiniz.

İzinler

1. Otomatik başlat

Anormal düzeyde güç tüketimini önlemek için uygulamaların otomatik başlatma davranışını yönetebilirsiniz. Otomatik başlatmayı sınırlandırmak için uygulamanın kontrol seçeneğini "kapalı" olarak ayarlayınız.

Sistem uygulamalarının otomatik başlatma izinlerini yönetmek için ekranın üst kısmındaki "Daha Fazla" düğmesine dokununuz.

2. Uygulama izinleri

Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaların izinlerini bu bölümde yönetebilirsiniz.

3. Ayrı uygulamaların izinlerini yönetme

Uygulamaya dokunarak uygulamanın tüm izinlerini kontrol edebilirsiniz. Her iznin yanında yer alan seçim düğmeleri ile hızlıca izin verebilir veya izni sınırlandırabilirsiniz.

Ayrıca özel izinli tüm uygulamaları kontrol etmek için uygulamaları türe göre sıralayabilirsiniz.

Oyun hızlandırıcı

1. Oyun hızlandırıcının çalışma şekli

- Optimizasyon: Bu özellik oyuna daha fazla alan vermek için arka plan işlemlerine ayrılan belleği temizler.
- Ağ: Oyun hızlandırıcı arka plandaki indirmelerin bant genişliğini sınırlayarak ve ağ gecikmelerini azaltarak oyunun bağlantı hızını artırır.
- Odaklanma: Bildirimler gizlenir, düğmeler devre dışı bırakılır. Hiçbir şeyin dikkatinizi dağıtmasına izin verilmez!
Dilerseniz Oyun hızlandırıcıyı daima bir dokunuşla başlatmak için Ana ekran kısayolu da oluşturabilirsiniz.

2. Oyun ekleme

Başlangıç sayfasında Oyun hızlandırıcı ile çalışacak uygulamaları ekleyebilirsiniz.

3. Hızlandırıcı ayarları

Oyun hızlandırıcıyı otomatik olarak etkinleştirmek için başlangıç sayfasında daha önce eklenmiş bir oyun uygulamasını başlatın.
Ayrıca arka plan indirmelerinin hızını sınırlayabilir, senkronizasyonu devre dışı bırakabilir ve siz oyun oynarken cihazınızın ağ değiştirmemesini sağlayabilirsiniz.

Ayrıntılı temizlik

1. Ayrıntılı temizlik işlevini kullanma

Güvenlik uygulamasını açın ve "Ayrıntılı temizlik" seçeneğini görene dek aşağı kaydırın. Bu özellik telefonunuzun belleğinin nasıl bölündüğüne ve çöplerin nasıl dağıtıldığına ilişkin net bir fikir verir.

· Fotoğraflar

Ayrıntılı temizlik işlevi Galerinizdeki çift fotoğrafları ve kalitesiz görüntüleri tespit edebilir. Gereksiz öğeleri silebilirsiniz.

· Uygulamalar

Uzun süredir kullanılmayan uygulamaları görün ve kaldırın.

· Uygulama verileri

Telefonunuzdaki her bir uygulamanın kullandığı depolama alanını görün. Bu özelliği kullanarak depolama alanını boşaltabilirsiniz.

· Büyük dosyalar

Farkında olmadığınız büyük dosyalar bir süre telefonunuzu kullandıktan sonra birikmeye başlar. Bu özellik dosyaları boyuta göre sıralar. Bu dosyaları hangi uygulamaların oluşturduğunu da görebilirsiniz.

· Videolar

Bu bölümde telefonunuzda kayıtlı tüm videoları görüntüleyebilirsiniz. Depolama alanını boşaltmak için gereksiz videoları silebilirsiniz.

2. Ayrıntılı temizlik ayarları

Tencent ve Clean Master tarafından sunulan tarama tanımları kullanılabilir. Ayrıca ayarlar bölümünde öğeleri istisnalara ekleyebilirsiniz.

Pil kullanımı

Telefonunuzun pil ömrünü artırmak için tek dokunuşla telefonunuzun güç tüketimini test edin ve pille ilgili öğeleri optimize edin.

- Güvenlik uygulamasını açın ve cihazınızın güç tüketimini görmek için "Pil kullanımı" öğesine dokunun.
- Taramanın ardından pil düzeyini, sıcaklığı ve kapasiteyi kontrol edebilirsiniz. Bulduğunuz tüm sorunları sonuçlar sayfasının alt kısmındaki düğmeye tıklayarak çözebilirsiniz.
- Optimize edilmiş öğeleri kontrol edin ve manuel optimizasyon gerektiren güç tüketimi sorunlarını seçin.
- Optimizasyon tamamlandı.
- Uygulamaların arka plan etkinliklerini azaltmak, senkronizasyonu durdurmak ve sistem animasyonlarını en aza indirmek için Pil tasarrufunu etkinleştirin. Pil tasarrufunu etkinleştirme ve devre dışı bırakma zamanını da ayarlayabilirsiniz.
- Pil kullanımı çeşitli uygulamaların ve donanım elemanlarının güç tüketim durumunu kontrol edebilmenizi sağlar.

Ağ testi

1. Ağ ile ilgili sorunları bulun ve çözün

Ağ ile ilgili sorunlarla karşılaştığınızda geçerli ağ koşullarını test edebilirsiniz.

- Bu işlev ile aşağıdaki öğeler test edilir:
- Wi-Fi bağlantısı
- Ağ protokolleri
- Ağ bağlantısı
- Sınırlı bağlantılar
- Arka plan bağlantıları
- DNS ayarları
- Yönlendirici

Sonuçları gördükten sonra geçerli ağ sorunlarını adım adım çözebilirsiniz.

2. Hızlı Wi-Fi hız testi

Wi-Fi hız testi yapmak için ekranın üst kısmındaki "Daha Fazla" düğmesine dokunun.

Geçerli Wi-Fi erişim noktanızın indirme hızı kontrol edilir.

3. Bağlı uygulamaları kapat

Test sonuçlarında İnternet'e bağlı tüm uygulamalar gösterilir. Kapatmak için uygulamaya dokunmanız yeterlidir.

Engellenenler listesi

1. Engellenen mesajlar ve çağrılar

Engellenenler listesi tüm istenmeyen posta, kimlik avı ve pazarlama çağrılarını ve mesajlarını sizin için otomatik olarak filtreler. Bu ekranda filtrelenen SMS mesajlarınızın ve gelen çağrılarınızın geçmişi görüntülenir.

- SMS

Vurgulanan telefon numaraları okunmayan mesajları belirtir. İlgili mesajları okuduktan sonra telefon numaraları kırmızı yerine siyah rengini alır.

Okumak için bir mesaja dokunun. Belirli bir numaradan gönderilen tüm mesajların engelini kaldırıp geri yükleyebilir veya mesajlara doğrudan yanıt verebilirsiniz.
Birden fazla mesajın engelini kaldırmak veya silmek için herhangi bir SMS mesajını basılı tutun ya da "Düzenle" düğmesine dokunun.
Tüm mesajları okundu olarak işaretlemek için "Tümünü oku" düğmesine dokunun.

· Gelen çağrılar

Belirli bir telefon numarasına ait tüm geçmişi görüntülemek için bir çağrı geçmişi kaydına dokunun. Dilerseniz bu numaranın engelini kaldırabilir, çağrıya geri dönebilir veya SMS mesajı gönderebilirsiniz.

Birden fazla öğenin engelini kaldırmak veya silmek için herhangi bir kaydı basılı tutun ya da "Düzenle" düğmesine dokunun.

2. Engellenenler listesi ayarları

· Engellenenler listesi seçim düğmesi

Engellenenler listesini etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için bu düğmeyi seçin. Devre dışı bırakıldığında spam telefon çağrılarını ve mesajları otomatik olarak filtrelemeyi durdurur.

· Engellenen numaralar ve istisnalar

Engellemek/izin vermek istediğiniz gelen çağrılarını ve mesajları belirlemek için telefon numaralarını, ön ekleri ve konumları kullanabilirsiniz.

Öğeleri eklemek veya düzenlemek için "Engellenen numaralar"/"İstisnalar" düğmesine dokunun.

· Engellenenler listesi bildirimleri

Bildirimler panelinde engellenen bir çağrının ya da mesajın görüntülenip görüntülenmemesini seçebilirsiniz.

· SMS filtresini otomatik güncelle

Manuel olarak senkronize etmek için "Güncelle" düğmesine de basabilirsiniz.

· Engellenen SMS listesi ayarları

Tanımadığınız kişilerden ve hizmetlerden gelen mesajları engelleyebilir, filtreleyebilir veya izin verebilirsiniz. Kişiler listeniz için de kullanabileceğiniz seçenekler mevcuttur.

Belirli sözcükleri içeren mesajları engellemek veya izin vermek için engellenenler listesi ve istisnalara anahtar sözcükler ekleyin.

· Engellenen arama listesi ayarları

Tanımadığınız kişilerin çağrılarını, iletilen çağrılarını, yurt dışı çağrılarını ve bildirilen numaraların çağrılarını engelleyebilir veya izin verebilirsiniz. Kişiler listeniz için de kullanabileceğiniz seçenekler mevcuttur.

· SIM 2 ayarları

2. SIM kart için aynı kuralları uygulamayı seçebilir veya farklı kurallar tanımlayabilirsiniz.

Uygulama kilidi

1. Parola belirleme

Ayrı uygulamaların verilerini ve gizliliğinizi koruma altına almak için Uygulama kilidi kullanın. Güvenlik uygulamasını açın ve parolanızı belirlemek için "Uygulama kilidi" seçeneğine dokunun. Parola türü varsayılan olarak desendir.

Parola türünü deęiřtirme

Parolanızı belirledięinizde farklı parola türleri arasında geçiř yapmak için "Parolayı deęiřtir" düęmesine dokununuz. Desen, PIN ve birleřik parola seęenekleri kullanılabilir.

Mi Hesabınızı ekleme

Parolanızı belirledikten sonra Mi Hesabınızı ekleyebilirsiniz. Uygulama kilidi parolanızı unutursanız Mi Hesabınızı kullanarak sıfırlayabilirsiniz.

Uygulama kilidi kullanıyorsanız Mi Hesabınızı eklemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Hesabınızı eklemezseniz Uygulama kilidi parolanızı yalnızca fabrika sıfırlaması yaparak sıfırlayabilirsiniz.

Parmak izi kullanma

Uygulama kilidi doęrulaması için cihazınızda kayıtlı parmak izlerini kullanabilirsiniz. Yeni bir parmak izi eklerseniz parolanızı bir kez daha teyit etmeniz gerekir.

Uygulama kilidi doęrulaması için parmak izlerini kullanamazsınız.

2. Uygulama kilidi ile uygulamaları koruma

Uygulama kilidini ilk kez kullandıęınızda bu özellik cihazınızda yüklü uygulamaları kontrol eder ve hangi uygulamalar için koruma gerekebileceęini önerir.

Uygulama kilidi korumasını eklemek ya da kaldırmak için uygulamanın yanındaki seęeneęi deęiřtirmeniz yeterlidir.

Uygulamaları aramak için ekranın üst kısmındaki Arama kutusuna dokununuz.

3. Uygulama kilidi ayarları

Uygulama kilidi seęim düęmesi

Uygulama kilidi korumasını eklemek ya da kaldırmak için seęeneęi deęiřtirin. Seęeneęi devre dıřı bıraktıęınızda Uygulama kilidi parolası ile birlikte tüm uygulamaların koruması kaldırılır.

Uygulama kilidi etkinken

Hangi Uygulama kilidinin geęerli olduęunu seęebilirsiniz. 3 seęenek mevcuttur.

- Cihaz kilitliken: Doęrulandıęında, cihazınızı kilitleyip kilidini kaldırdıktan sonra korumalı bir uygulamayı açana dek Uygulama kilidi geęerli olmaz.
- Cihaz kilitlendięinde veya uygulamadan çıktıęınızda: Cihazınızın kilidini kaldırdıktan veya korumalı bir uygulamadan çıktıktan sonra Uygulama kilidi parolanızı doęrulamanız gerekir.
- Cihaz kilitlendięinde veya uygulamadan çıktıktan 1 dakika sonra: Cihazınızın kilidini kaldırdıktan sonra veya korumalı bir uygulamadan çıktıktan sonraki 1 dakika içinde uygulamayı açamadıęınızda Uygulama kilidi parolanızı doęrulamanız gerekir.

Parolayı deęiřtirme

Uygulama kilidi parola türünü ve parolayı deęiřtirebilirsiniz.

Parmak izi ile kilidi kaldır

Uygulama kilidi ile parmak izinizi kullanmak istemiyorsanız ilgili seęeneęi deęiřtirin. Bu özellięi yeniden açmak isterseniz parmak izinizi doęrulamanız gerekir.

İçerięi gizle

Uygulama kilidi ayrı uygulamalara iliřkin bildirim içerięini Kilit ekranında ve Bildirim panelinde gizlemenizi saęlar. Ayarlar bölümünde "İçerięi gizle" seęeneęine dokunduktan sonra tüm

uyumlu uygulamalar görüntülenir.

Bu özellik etkinken içerik yerine "Mesajınız var" metnini görürsünüz.

Tek seferde uygulamaların kilidini kaldır

Bu özellik parolayı bir kez girerek tüm korumalı uygulamaların kilidini kaldırmanızı sağlar.

Mi Hesabı ekle

Uygulama kilidi parolanızı sıfırlayabilmek için Mi Hesabınızı ekleyebilirsiniz.

4. Uygulama kilidi parolanızı doğrulama

Uygulama kilidi etkinken korumalı bir uygulamayı açtıktan sonra parola girmenizi isteyen bir iletişim kutusu görüntülenir.

Uygulamanın kilidini kaldırmak için parolayı girebilir veya parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Uygulama kilidi parolanızı sıfırlamak için "Parolanızı mı unuttunuz?" düğmesine dokununuz.

Kullanılabilir seçenekler parolanızı sıfırlamaya çalışmadan önce Mi Hesabınızı ekleyip eklemediğinize göre değişiklik gösterir.

Uygulamayı açmak istemiyorsanız doğrulama iletişim kutusunu kapatmak için ekranın üst köşesindeki "Geri" düğmesine dokununuz.

İkili mod uygulamaları

- İkili mod uygulamaları cihazınızdaki mevcut bir uygulamayı kopyalamanızı ve bağımsız olarak farklı bir hesapla kullanmanızı sağlar.
- Uygulamaları yönet > İkili mod uygulamaları bölümünde ikili mod uygulamaları oluşturabilirsiniz. Bu bölümde cihazınızda yüklü olan tüm uyumlu uygulamaların listesini görebilirsiniz.
- Bu özellikle uyumlu yüklü uygulamaların yanı sıra önerilen uygulamaları da görebilirsiniz. İkili mod uygulaması oluşturmak için uygulamanın adının yanındaki seçim düğmesini kullanınız.
- Cihazınızda yüklü uygulamaları aramak için ekranın üst kısmındaki arama çubuğunu kullanınız.
- Tüm ikili mod uygulamalarının Ana ekran kısayolları bulunur. Kısayolun köşesinde uygulamaları ayırt etmenize yardımcı olabilecek bir ikili mod uygulaması simgesi bulunur.
- Sistem ikili mod uygulaması bulunan bir uygulama için işlem yapılmasını gerektirdiğinde hangi uygulamanın kullanılacağını belirtmeniz istenir.

İkili mod uygulamalarını kaldırma

İkili mod uygulamalarını normal uygulamalarla aynı şekilde kaldırabilirsiniz. Alternatif olarak, uygulamayı kaldırmak için Güvenlik uygulamasında ilgili uygulamanın seçim düğmesini değiştirebilirsiniz.

Kaldırdığınız ikili mod uygulamasına ait tüm uygulama verileri silinir.

İkili mod uygulaması hesapları

İkili mod uygulaması Google tarafından sunulan çoklu hesap arayüzü standartlarına uygunsuz bu sayfada ikili mod uygulaması hesaplarını ekleyebilir, senkronize edebilir ve ayrıca ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Üçüncü taraf uygulamaların ayarları farklılık gösterebilir.

Notlar

1. Not oluřturma

Yeni not eklemek için uygulamayı açın ve artı düğmesine dokunun. Notlar metin, görüntü ve ses dosyası eklemeyi destekler.

2. Sesli notlar

Ses kaydı yapmak ve notunuza kaydetmek için ses dalgası simgesine dokunun.

3. Özellikler

Notlar bölümünde şablonları kullanabilir; görüntü, kontrol listesi ve sesli not ekleyebilir ve metni biçimlendirebilirsiniz.

Dilerseniz notlarınızı çeşitli platformlarda metin ya da görüntü olarak paylaşabilirsiniz. Anımsatıcı ayarlamak, gizlemek veya bir klasöre eklemek için dilediğiniz notu basılı tutun.

4. Notları silme

Silmek için bir notu açın ve "Daha Fazla" düğmesine dokunun. Bu işlemi, iki parmağınızla yukarı kaydırarak da gerçekleştirebilirsiniz. Birden fazla notu silmek için notu basılı tutun.

5. Silinen notları geri yükleme

Silinen notları görüntülemek için başlangıç sayfasında "Notlar" öğesine dokunun ve "Çöp Kutusu" seçeneğini belirleyin. Geri yüklemek istediğiniz nota dokunun. İhtiyaç duyduğunuz notu bulamazsanız i.mi.com adresinde aramayı deneyin.

6. Klasörler

Açılır menüyü görüntülemek için başlangıç sayfasında "Notlar" öğesine dokunun. Bu bölümde klasör oluşturabilirsiniz.

Ayrıca notları yeni klasörlere taşıyabilirsiniz.

7. Ara

Belirli notları bulmak için başlangıç sayfasında arama çubuğuna anahtar sözcükleri yazın.

8. Gizli notlar

Gizli notları görüntülemek için ekranın üst kısmından ekranın ortasına kadar aşağı kaydırın.

9. Görüntüle

Liste ve kılavuz görünüm arasında geçiş yapmak için başlangıç sayfasında "Daha Fazla" düğmesine dokunun.

Kaydedici

1. Ses kaydı

Ses kaydını başlatmak için uygulamayı açın ve "Kayıt" düğmesine dokunun. İşlemi duraklatıp devam ettirebilir ve kayıt sırasında belirli segmentleri işaretleyebilirsiniz.

2. Kayıtlarınızı görüntüleme

Tüm ses kayıtlarınızı görüntülemek için "Kayıtlar" öğesine dokunun.

3. Ayarlar (cihazlara göre farklılık gösterebilir)

Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun. Bu bölümde kayıt kalitesini ayarlayabilir, sesi oynatmak için alıcı kullanımına izin verebilir ve çok daha fazla işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ekran Kaydedici

1. Ekran Kaydedici

Ekran Kaydedici aracını Ana ekranınızdaki "Araçlar" klasöründe bulabilirsiniz. Kaydediciyi etkinleştirmek için uygulamayı açın ve kırmızı düğmeye dokunun. Ekranınızın köşesinde "Başlat" düğmesi görüntülenir. Kaydı başlatmak için hazırlanın ve bu düğmeye dokunun.

2. Kaydı bitirme

Kayıdı bitirmek için ekranınızdaki "Durdur" düğmesine dokunun.

3. Kaydı iptal etme

Kayıdı iptal etmek ve Ekran Kaydediciden çıkmak istiyorsanız "Başlat" düğmesinin üzerindeki "x" simgesine dokunun.

4. Videoları yönetme

Kaydettiğiniz videolar Ekran Kaydedicinin başlangıç sayfasında görüntülenir. Bu bölümde videoları görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

5. Ayarlar

- Çözünürlük: Farklı çözünürlüklerde videolar kaydedebilirsiniz. Daha yüksek çözünürlüklü videolar daha net görünür.
- Video kalitesi: Daha iyi video kalitesi, daha canlı görüntü ve daha büyük dosya boyutu demektir.
- Kare hızı: Daha yüksek kare hızı, videolarınızdaki hareket bulanıklığını azaltır ancak daha fazla sistem kaynağı gerektirir. Yüksek kare hızı ile uzun videolar kaydederken cihazınız aşırı ısınabilir.
- Yönlendirme: Yönlendirmeyi dikey ya da yatay olarak ayarlayın veya "Otomatik" modunu seçin.
- Ses kaynağı: Sessiz video çekin veya mikrofon/sistem seslerini ekleyin.
- Sonlandırmak için ekranı kilitle: Devam eden kaydı bitirip kaydetmek için cihazınızı kilitleyin.
- Dokunma hareketlerini göster: Ekranda dokunduğunuz yerleri göstermek üzere kayıt sırasında beyaz noktalar görüntülenir.
- Navigasyon düğmelerini görselleştir: Ana Sayfa, Menü ve Geri düğmelerine basarken istemleri gösterir.

Hesap Makinesi

1. Basit hesap makinesi

Basit hesap makinesi uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan ilk ekrandır.

2. Bilimsel hesap makinesi

Hesap Makinesi uygulamasını açın ve bilimsel hesap makinesi seçim düğmesini etkinleştirin; bilimsel hesap makinesi trigonometri işlemlerini, açısal radyan ve kök işlemlerini gerçekleştirebilir.

3. Dönüştürücü

Bu özellik para birimlerini ve aynı zamanda çeşitli ölçü birimlerini dönüştürmenizi sağlar.

4. Ev kredisi hesap makinesi

Ev kredisi hesap makinesi ayarlanabilir geri ödeme yöntemleri ve faiz oranları ile birlikte mali durum planlamanızı çok daha kolaylaştırır.

Pusula

1. Cihazınızı kalibre etme

Pusula önemli bir parazit tespit ettikten sonra cihazınızı kalibre etmenizi önerir.

Böyle durumlarda ekranda görüntülenen talimatları uygulamanız yeterlidir.

2. Pusula

Pusulanın yüzünü görmek için cihazınızı yatay bir yüzeye koyun.

Kameranızın gösterdiği resmi görmek için telefonunuzu dikey olarak tutun.

3. Su terazisi

Telefonunuzu su terazisi olarak kullanmak için başlangıç sayfasından sola kaydırın.

Mi Mover

1. Uygulamayı açma

Uygulamayı açmak için Ayarlar > Ek ayarlar > Mi Mover bölümüne gidin.

2. iPhone'dan Mi Phone'a geçiş

Kişiler listenizi, fotoğraf ve videolarınızı, takvim etkinliklerinizi ve notlarınızı aktarabilirsiniz.

Her iki cihazı Wi-Fi'ya bağlayın, Mi Mover uygulamasını açın ve "Alıcıyım" seçeneğine dokununuz.

"iPhone'dan içe aktar" seçeneğini belirleyin, Apple ID ve parolanızı girin ve aktarma işlemini başlatmak için "Oturum aç" düğmesine dokununuz.

(Not: iOS 10.3 veya üzeri sürümlerin bulunduğu cihazlarda iki aşamalı kimlik doğrulama gereklidir).

Eski Mi Phone'dan yeni Mi Phone'a geçiş

· Yeni cihaz

Mi Mover uygulamasını açın, "Alıcıyım" seçeneğine dokununuz, "Android telefondan içe aktar" seçeneğini belirleyin ve Kare kod oluşturun.

· Eski cihaz

Mi Mover uygulamasını açın, "Göndericim" seçeneğine dokunun, yeni cihazdaki Kare kodu tarayın, aktarmak istediğiniz öğeleri seçin ve ardından "Gönder" düğmesine dokunun. Mi Mover öğeleri kullanmak için Wi-Fi kullandığından aktarım sırasında İnternet'e bağlanamazsınız.

3. Android telefondan Mi Phone'a geçiş

· Yeni Mi Phone

Mi Mover uygulamasını açın, "Alıcıyım" seçeneğine dokunun, "Android telefondan içe aktar" seçeneğini belirleyin ve Kare kod oluşturun.

· Eski Android telefon

Mi Mover uygulamasını yükleyin ve uygulamayı açın. "Başlat" öğesine dokunun, yeni cihazdaki Kare kodu tarayın, aktarmak istediğiniz öğeleri seçin ve ardından "Gönder" düğmesine dokunun.

Tarayıcı

1. Uygulamayı açma

Ana ekran simgesine dokunarak veya Tarayıcı, genel arama ve Mi Wallet uygulamalarındaki kısayolları kullanarak Tarayıcıyı açabilirsiniz.

2. Kodları tarama

Barkodları ve kare kodları taramanın yanı sıra başlangıç sayfasının sağ üst köşesindeki simgeye dokunarak Galerinizde kayıtlı görüntülerdeki kodları da tanımlayabilirsiniz.

3. Alışveriş

Çevrimiçi e-ticaret platformlarında aramak üzere satın almak istediğiniz ürünü tarayın.

4. Belgeleri tarama

Bu özellik taranan belgeleri görüntü olarak kaydetmenizi veya metni tanımlayarak not olarak kaydetmenizi sağlar. Dilerseniz tanımlanan metni panoya da kopyalayabilirsiniz.

Mi Drop kullanıcı kılavuzu

Mi Drop Xiaomi tarafından geliştirilen bir dosya paylaşımı uygulamasıdır. Bu uygulama tüm Android cihazlar ile dosya, müzik, görüntü, uygulama ve diğer öğeleri paylaşmanızı sağlar.

Mi Drop ile dosya paylaşımı Bluetooth aktarımlarından 200 kat daha hızlıdır. Aktarım hızları 50 Mbps'ye kadar çıkabilir.

1. Mi Drop ile nasıl dosya gönderilir?

Mi Drop uygulamasını açın ve "Gönder" seçeneğine dokunun.

Dosyaları seçin, gönder düğmesine dokunun ve alıcıyı bekleyin.

Karşı tarafın profil resmine dokunun ve aktarımı başlatın.

2. Mi Drop ile nasıl dosya alınır?

Mi Drop uygulamasını açın, al seçeneğine dokunun ve diğer cihazın bağlanmasını bekleyin.

3. Kare Kod ile cihaz bağlantısı nasıl oluşturulur?

Gönderici cihazda, Bağlantı kurmak için alıcı cihazın kare kodunu taramak üzere Kare kodu tara seçeneğine dokunun.

Alıcı cihazda kare kodu göstermek için, Kare kodu kullanarak bağlantı seçeneğine dokunun.

4. Mi Drop uygulaması Arkadaşlar ile nasıl paylaşılır?

Mi Drop uygulamasını açın ve Mi Drop paylaş seçeneğine dokunun, ardından Taşınabilir etkin nokta ve Bluetooth seçeneği gösterilir.