



คู่มือผู้ใช้

เนื้อหา

1-พื้นฐาน	5
1-คุณสมบัติพื้นฐาน	5
การเปิดและปิดโทรศัพท์.....	5
ซิมการ์ด	5
กำลังชาร์จ	5
2-โทรคมนาคม	6
1-โทรศัพท์	6
การโทรออก.....	6
สายเรียกเข้า	6
คุณสมบัติระหว่างการโทร	7
ID ผู้โทร.....	7
การตั้งค่าการโทร.....	8
2-การส่งข้อความ	8
การส่งและการตอบข้อความ	8
ค้นหา	8
การตั้งค่า.....	9
รายชื่อ	10
2-รูปภาพ.....	11
1-รูปภาพ	11
1-กล้อง.....	11
วิธีเปิดกล้องอย่างรวดเร็ว	11
โหมดกล้อง.....	11
Tilt-shift	12
ตัวจับเวลา	12
การทำให้ภาพตั้งตรงขณะถ่ายภาพ.....	13
การเซลฟีแบบกลุ่ม	13
Beautify	13
ซูม.....	14
การปรับเทียบเวลาและลายน้้า	15
HDR	16
2-แกลเลอรี.....	16
ตัวแก้ไข.....	16
เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ	16
ภาพตัดแปะ.....	17
รายการโปรด	17
อัลบั้มที่ซ่อนอยู่.....	17
อัลบั้มลูก	17
สำรองข้อมูลอัตโนมัติ	17
3-บ้าน	18
1-บ้าน	18
1-หน้าจอเมื่อล็อก.....	18
คุณสมบัติพื้นฐาน	18

คุณสมบัติเพิ่มเติม.....	18
วอลเปเปอร์แบบหมุน.....	18
2-หน้าโฮม.....	19
คุณสมบัติพื้นฐาน.....	19
โหมดการแก้ไข.....	19
3-แถบสถานะการแจ้งเตือน.....	20
คุณสมบัติพื้นฐาน.....	20
การแจ้งเตือนแอป.....	21
โพลเดอ์การแจ้งเตือน.....	21
คุณสมบัติอื่นๆ.....	21
App vault สากล.....	22
หน้าจอแยก.....	22
Quick ball.....	23
4-เครื่องมือ.....	24
1-บริการด้านเนื้อหา.....	24
เบราวเซอร์.....	24
แอป Mi.....	25
Mi Music.....	33
ธีม.....	34
2-ตัวจัดการไฟล์.....	39
ตัวจัดการไฟล์.....	39
การสำรองข้อมูลภายในเครื่อง.....	40
3-อื่นๆ.....	40
คำติชม.....	40
4-เครื่องมือ.....	41
ปฏิทิน.....	41
นาฬิกา.....	41
สภาพอากาศ.....	42
ความปลอดภัย.....	43
ตัวทำความสะอาด.....	43
การสแกนพื้นฐาน.....	44
การสแกนความปลอดภัย.....	44
จัดการแอป.....	45
สิทธิ์.....	46
ตัวเร่งความเร็วเกม.....	46
ทำความสะอาดอย่างละเอียด.....	46
การใช้งานแบตเตอรี่.....	47
การทดสอบเครือข่าย.....	47
รายการที่บล็อก.....	48
การล็อกแอป.....	49
แอปคู่.....	50
บันทึก.....	51
ตัวบันทึก.....	51
ตัวบันทึกหน้าจอ.....	52

เครื่องคิดเลข	52
เข็มทิศ	53
Mi Mover	53
ตัวสแกน	54

1-พื้นฐาน

1-คุณสมบัติพื้นฐาน

การเปิดและปิดโทรศัพท์

1. การเปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้เพื่อเปิดโทรศัพท์ของคุณ

2. การปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้จนกว่าเมนูจะปรากฏ และ "ปิดเครื่อง"

หากอุปกรณ์ไม่ตอบสนอง กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้เป็นเวลา 15 วินาทีเพื่อบังคับรีบูต

3. การรีบูต

กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้จนกว่าเมนูจะปรากฏ และ "รีบูต"

ซิมการ์ด

1. การใส่ซิมการ์ด USIM และ UIM การ์ด

ใช้เครื่องมือดึงถาดซิมที่มีให้เพื่อดึงถาดซิมออกจากด้านข้างของโทรศัพท์ของคุณ วางซิมการ์ดของคุณลงในถาดแล้วใส่ถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณ

2. การถอดซิมการ์ด USIM และ UIM การ์ด

ใช้เครื่องมือดึงถาดซิมที่มีให้เพื่อดึงถาดซิมออกจากด้านข้างของโทรศัพท์ของคุณ ถอดซิมการ์ดของคุณออกจากถาดแล้วใส่ถาดกลับเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณ

3. การตั้งค่าซิมการ์ด USIM และ UIM การ์ด

คุณสามารถใช้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใดเพียงหนึ่งเครือข่ายบนอุปกรณ์ที่ใช้ซิมเดียว โทรศัพท์ซิมคู่จะให้ตัวเลือกเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับจำนวนของซิมการ์ดที่ติดตั้งภายในเครื่อง

บนอุปกรณ์ที่ใช้ซิมคู่ คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นของซิมการ์ดสำหรับการโทรออกและการใช้ข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ใดในการตั้งค่า > ซิมการ์ดและเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

คุณสามารถแก้ไขซิมการ์ดที่แสดงอยู่บนแป้นกดหมายเลข สำหรับการแก้ไขดังกล่าว ให้ไปที่การตั้งค่า > ซิมการ์ดและเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แล้วแตะซิมการ์ดของคุณ

ตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนชนิดของเครือข่ายที่ต้องการจะมีให้ใช้งานในการตั้งค่า > ซิมการ์ดและเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ > ชนิดของเครือข่ายที่ต้องการ

กำลังชาร์จ

เมื่อแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณเหลือน้อย ให้เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับโทรศัพท์แล้วเสียบสายเข้ากับอะแดปเตอร์ที่เชื่อมอยู่กับเต้ารับไฟ ถอดสายชาร์จเมื่อโทรศัพท์ของคุณชาร์จเต็มแล้ว ใช้เฉพาะสาย USB และอะแดปเตอร์แปลงไฟที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการชาร์จโทรศัพท์ของคุณอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับแบตเตอรี่ซึ่งนำไปสู่การระเบิดได้

2-โทรคมนาคม

1-โทรศัพท์

การโทรออก

การโทรออกใน MIUI มีหลายวิธี

1. การใช้แป้นกดหมายเลข
ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ลงบนแป้นกดหมายเลขแล้วแตะปุ่มสีเขียวเพื่อต่อสาย หากคุณแตะที่ปุ่มสีเขียวโดยตรง หมายเลขล่าสุดที่คุณได้ต่อสายจะปรากฏ และปุ่มอีกครั้งเพื่อโทรออก
2. กดหมายเลขโทรศัพท์ค้างไว้
กดหมายเลขโทรศัพท์ค้างไว้เพื่อให้ปุ่มต่อสายปรากฏขึ้น และปุ่มเพื่อโทรออก
3. โทรหาหมายเลขจากประวัติการโทร
แตะหมายเลขใดๆ ในประวัติการโทรของคุณเพื่อโทรกลับ
4. ต่อสายด่วน
กดปุ่มตัวเลขบนแป้นกดหมายเลขค้างไว้เพื่อกำหนดหมายเลขโทรศัพท์

สายเรียกเข้า

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสายเรียกเข้าทั้งจากการโต้ตอบแบบเต็มหน้าจอหรือการแจ้งเตือนแบบลอย

1. การรับสาย
เลื่อนปุ่มสีเขียวในการโต้ตอบแบบเต็มหน้าจอเพื่อรับสาย หรือเพียงแค่แตะปุ่มถ้าคุณเห็นการแจ้งเตือนแบบลอย
2. การปฏิเสธสาย
เลื่อนปุ่มสีแดงในการโต้ตอบแบบเต็มหน้าจอเพื่อปฏิเสธสาย หรือเพียงแค่แตะปุ่มถ้าคุณเห็นการแจ้งเตือนแบบลอย
3. ตอบกลับด้วย SMS
เลื่อนปุ่ม SMS ในการโต้ตอบแบบเต็มหน้าจอเพื่อตอบกลับด้วยข้อความตัวอักษร คุณสามารถเลือกหนึ่งในข้อความตอบกลับด่วนหรือเขียนข้อความที่กำหนดเองได้
4. การปิดเสียงริงโทน
กดปุ่มแบบกายภาพปุ่มใดก็ตามบนโทรศัพท์ของคุณเพื่อปิดเสียงริงโทน
5. พลิกเพื่อปิดเสียงสั่น
เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในลักษณะแนวนอนโดยหน้าจอหงายขึ้น ให้พลิกเพื่อปิดเสียงสั่น คุณสามารถเปิดคุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าการโทร > การตั้งค่าสายเรียกเข้า

6. ปิดเสียงสั่นเมื่อยกโทรศัพท์ขึ้น

โทรศัพท์จะลดระดับเสียงสั่นของสายเรียกเข้าเมื่อถูกยก คุณสามารถเปิดคุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าการโทร > การตั้งค่าสายเรียกเข้า

7. การเพิ่มระดับเสียงริงทोन

ระดับเสียงริงทอนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามระดับที่คุณตั้งไว้ คุณสามารถเปิดคุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าการโทร > การตั้งค่าสายเรียกเข้า

8. เปิดแสงแฟลชเมื่อมีการสั่น

คุณสามารถตั้งแจ้งเตือนแสงแฟลชให้แจ้งเตือนเกี่ยวกับสายเรียกเข้าได้ คุณสมบัตินี้พร้อมให้ใช้งานได้ใน การตั้งค่าการโทร > การตั้งค่าสายเรียกเข้า

คุณสมบัติระหว่างการโทร

มีคุณสมบัติที่หลากหลายพร้อมให้คุณใช้งานระหว่างการโทร

- เครื่องบันทึก: คุณสามารถบันทึกการโทรและบันทึกเสียงไปยังเครื่องบันทึกได้
- บันทึก: สร้างบันทึกซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในแอปบันทึกหลังการโทรเสร็จสิ้น

ID ผู้โทร

ID ผู้โทรจะช่วยคุณระบุหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในรายชื่อของคุณ ข้อมูลจะมาจากสองแหล่ง: ฐานข้อมูลสมุดหน้าเหลืองและรายงานของผู้ใช้

1. หมายเลขโทรศัพท์จากสมุดหน้าเหลือง

สมุดหน้าเหลืองจะมีหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทและบริการต่างๆ ซึ่งคู่ค้าหรือภาคธุรกิจได้มอบไว้ให้ด้วยตนเอง ข้อมูลที่คุณเห็นจะประกอบด้วยชื่อบริษัท/บริการและโลโก้ หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งอยู่ในสมุดหน้าเหลืองจะถูกระบุไว้เสมอหากคุณรับสายจากหมายเลขเหล่านั้น

2. ระบุหมายเลขโทรศัพท์

ผู้ใช้ MIUI สามารถระบุหมายเลขที่ไม่รู้จักให้เป็นมีจจาชีพ การตลาดทางโทรศัพท์ บริษัท แท็กซี่ และอื่นๆ และรายงานข้อมูลดังกล่าวให้กับ MIUI หากผู้ใช้หลายรายให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหมายเลขเดียวกันอย่างสอดคล้อง คุณจะเห็นหมายเลขโทรศัพท์นี้ควบคู่กับความคิดเห็นเมื่อคุณได้รับสาย

• การระบุหมายเลขโทรศัพท์

ในบางกรณีการโต้ตอบอัตโนมัติซึ่งแนะนำให้คุณรายงานหมายเลขโทรศัพท์จะปรากฏขึ้นหลังจากการโทรเสร็จสิ้น คุณยังสามารถรายงานหมายเลขโทรศัพท์ในเชิงรุกได้บนหน้า "รายละเอียด" ของหมายเลข

• การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ที่รายงาน

หากคุณพบว่าข้อมูลที่ประกอบเข้ากับหมายเลขโทรศัพท์นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขข้อมูลนั้นได้บนหน้า "รายละเอียด" ของหมายเลขโทรศัพท์

การตั้งค่าการโทร

การตั้งค่าจะประกอบด้วยตัวเลือกสำหรับการโทร เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และซิมการ์ด และปุ่มเมนูบนแป้นกดหมายเลขเพื่อเปิดการตั้งค่า

1. การบันทึกการโทร

คุณสามารถบันทึกการโทรทั้งหมดของคุณได้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถบันทึกการโทรจากทุกหมายเลข หรือจำกัดการบันทึกไว้แค่เพียงหมายเลขที่กำหนด หมายเลขที่ไม่รู้จัก และ/หรือหมายเลขจากไต่เรกทอรี

2. ระบุหมายเลขที่ไม่รู้จัก

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อให้ MIUI ตรวจสอบว่าหมายเลขที่ไม่รู้จักได้ถูกระบุว่าเป็นบริษัทหรือบริการกดหมายเลขโทรศัพท์ค้างไว้เพื่อโทรออก

3. ตำแหน่งที่ตั้งและรหัสประเทศ

คุณสมบัตินี้ทำให้ MIUI แสดงตำแหน่งของหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามา ตัวเลือกสำหรับการตั้งค่ารหัสประเทศเริ่มต้นและการเพิ่มรหัสประเทศโดยอัตโนมัติก็พร้อมใช้งานเช่นเดียวกัน

4. การตั้งค่าขั้นสูง

คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าเสียงแป้นกดหมายเลขแบบสัมผัสและตัวเลือกส่วนบุคคลอื่นๆ ได้ที่นี่

2-การส่งข้อความ

การส่งและการตอบข้อความ

1. การส่งข้อความ

เปิดแอปส่งข้อความแล้วแตะเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างข้อความเปล่า คุณสามารถเลือกผู้รับได้จากรายชื่อของคุณหรือเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ด้วยตนเอง ป้อนข้อความแล้วแตะ "ส่ง"

2. การตอบข้อความ

แตะข้อความที่คุณได้รับและป้อนข้อความตอบกลับในช่องด้านล่าง แตะ "ส่ง" หลังจากที่คุณพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ว

3. เอกสารแนบและข้อความที่กำหนดเวลา

แตะปุ่มบวกขณะที่คุณกำลังพิมพ์ข้อความเพื่อแนบรายชื่อ รูปภาพ วัตถุจากรายการโปรด เสียง วิดีโอ หรือสไลด์โชว์

ปัดขวาเพื่อดูรายการตอบกลับด่วน

คุณยังสามารถค้นหาตัวเลือกการส่งข้อความที่กำหนดเวลาในตัวเลือกเอกสารแนบ

4. การเลือกซิมการ์ดสำหรับข้อความที่ส่งออกไป

หากคุณมีสองซิมการ์ดในอุปกรณ์ ระบบจะถามถึงซิมการ์ดที่ต้องการใช้ก่อนการส่งข้อความ

ค้นหา

ใช้แถบค้นหาตรงด้านบนสุดของหน้าเริ่มต้นเพื่อทำการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์จากสมุดหน้าเหลือง ข้อความ และการสนทนา

การตั้งค่า

1. ข้อความ Mi

ส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ MIUI อื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

2. Display

การส่งข้อความอัจฉริยะ

การส่งข้อความอัจฉริยะช่วยให้ MIUI ตรวจสอบข้อความเข้าด้วยรหัสผ่านที่สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวและสร้างเมนูอัจฉริยะสำหรับข้อความจากภาคธุรกิจ

กลุ่มการแจ้งเตือน

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อจัดกลุ่มการแจ้งเตือน SMS โดยอัตโนมัติ

แสดงรูปโปรไฟล์

เมื่อคุณสมบัตินี้เปิดอยู่ MIUI จะแสดงรูปโปรไฟล์สำหรับผู้คนและกำหนดรูปภาพให้กับภาคธุรกิจโดยอัตโนมัติ

กำหนดรูปภาพสำหรับรายชื่อ

รูปโปรไฟล์ที่มีชื่อย่อของบุคคลนั้นจะถูกกำหนดให้กับรายชื่อที่ไม่มีรูปโปรไฟล์

แสดง SMS ที่ถูกล็อค

เมื่อคุณสมบัตินี้เปิดอยู่ ข้อความตัวอักษรที่ถูกล็อคจะแสดงในรายการสนทนา

3. Notifications

แสดงข้อความบนหน้าจอเมื่อล็อก

เปิดคุณสมบัตินี้เพื่อแสดงการแจ้งเตือนตัวอย่างข้อความบนหน้าจอเมื่อล็อกและในแผงการแจ้งเตือน

สถานะการส่ง

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อแจ้งเตือนเมื่อข้อความถูกส่ง

เสียงการส่ง

เล่นเสียงการส่งเมื่อข้อความถูกส่ง

4. การตั้งค่าเพิ่มเติม

ข้อความที่ถูกลบ

สมาชิกระบบคลาวด์ของ Mi สามารถดูข้อความที่ถูกลบซึ่งจัดเก็บอยู่ในระบบคลาวด์ของ Mi ได้

ซิงค์ข้อความจากระบบคลาวด์ของ Mi

เปิดการซิงค์กับระบบคลาวด์ของ Mi เพื่อสำรองข้อความ SMS ของคุณ ตัวเลือกสำหรับอุปกรณ์ซิงค์ก็พร้อมให้ใช้งานเช่นเดียวกัน

การตั้งค่าเพิ่มเติม

การตั้งค่าสำหรับผู้ใช้งานขั้นสูงสามารถดูได้ที่ด้านล่างของหน้าการตั้งค่า

รายชื่อ

1. การเพิ่มรายชื่อ
เปิดแอปรายชื่อแล้วแตะเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มรายชื่อ
2. การนำเข้ารายชื่อ
การนำเข้ารายชื่อจากบัญชี
ตัวเลือกการนำเข้ารายชื่อจากบัญชีของคุณจะปรากฏเมื่อคุณเปิดแอปเป็นครั้งแรก ซึ่งมีให้ใช้
งานในการตั้งค่าเช่นเดียวกัน

2-รูปภาพ

1-รูปภาพ

1-กล้อง

วิธีเปิดกล้องอย่างรวดเร็ว

1. ทางลัดหน้าโฮม

แตะทางลัดหน้าโฮมเพื่อเปิดกล้อง



2. หน้าจอเมื่อล็อก

ปิดซ้ายบนหน้าจอเมื่อล็อกเพื่อเปิดกล้อง

3. กดปุ่มลดระดับเสียงสองครั้ง

สลับสวิทช์ในการตั้งค่า > หน้าจอเมื่อล็อกและรหัสผ่านเพื่อเรียกใช้กล้องโดยการกดปุ่มลดระดับเสียงสองครั้ง

(หมายเหตุ: คุณไม่สามารถดูรายการในแกลเลอรีได้หากคุณเรียกใช้กล้องบนหน้าจอเมื่อล็อกโดยไม่ยืนยันรหัสผ่านของคุณ)

โหมดกล้อง

1. รูปภาพ

"รูปภาพ" คือโหมดเริ่มต้น คุณสามารถปิดซ้ายและขวาเพื่อสลับระหว่างโหมดกล้องต่างๆ คุณจะพบปุ่มสำหรับการสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องบนหน้าเริ่มต้นเช่นเดียวกัน

2. Portrait

สลับไปยังโหมดภาพถ่ายบุคคลแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำเบลอฟื้นหลังของรูปภาพ

- กล้องหลัง: อุปกรณ์กล้องคู่จะใช้กล้องทั้งสองตัวเพื่อทำให้วัตถุคมชัดและพื้นหลังเบลอ
- กล้องหน้า: ถ่ายภาพบุคคลที่สวยงามโดยใช้ซอฟต์แวร์ คุณสามารถถ่ายภาพบุคคลโดยใช้กล้องหน้าด้วยการกดปุ่มพิเศษในโหมดรูปภาพบนอุปกรณ์บางชนิด

3. Square

สลับไปยังโหมด Square เพื่อจัดองค์ประกอบภาพในขณะที่ทำการถ่ายหากคุณไม่มั่นใจว่าการตัดส่วนภาพจะใช้งานได้

4. Panorama

โทรศัพท์ของคุณสามารถถ่ายภาพได้หลายรูปภาพในโหมด Panorama แล้วผสมให้เป็นภาพถ่ายที่ไร้ขอบ และปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่มต้น จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำ และอีกครั้งหรือเคลื่อนกล้องจนสุดพื้นที่ช่องมองภาพเพื่อสิ้นสุดการถ่าย (หมายเหตุ: การเคลื่อนกล้องเร็วเกินไปอาจขัดจังหวะการประมวลผลได้ ความเร็วการเคลื่อนกล้องที่เหมาะสมและมุมที่คงที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด)

5. Manual

ใช้โหมดนี้เพื่อตั้งค่าสมดุลแสงสีขาว โฟกัส ความเร็วชัตเตอร์ และ ISO ได้ด้วยตนเอง

6. Video

สลับไปยังโหมด Video เพื่อถ่ายวิดีโอ และปุ่ม "เพิ่มเติม" ตรงด้านบนของหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกใหม่แลปส์และสโลว์โมชัน

7. วิดีโอสั้น

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายวิดีโอที่มีความยาว 10 วินาที ชัตเตอร์พิเศษจะทำให้การถ่ายและตัดต่อวิดีโอของคุณก่อนทำการแชร์ลงในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ สะดวกมากยิ่งขึ้น

Tilt-shift

1. การถ่ายภาพแบบ Tilt-shift

แตะปุ่ม "เพิ่มเติม" ในโหมดรูปภาพแล้วเลือก "Tilt-shift" วงกลมสำหรับการโฟกัสจะพร้อมใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น และปุ่มอีกครั้งเพื่อสลับไปยังเส้นแนวนอน

2. การเล่นกับความเบลอของรูปภาพ

คุณ akan เห็นพื้นที่สีขาวบนหน้าจอของคุณในขณะที่คุณกำลังถ่ายภาพ Tilt-shift พื้นที่นี้จะเบลอเมื่อคุณถ่ายภาพ


- ลากพื้นที่โฟกัสเพื่อเคลื่อนไปยังจุดที่ต้องการ
- ลากพื้นที่สีขาวเพื่อลดขนาดของการเบลอ
- แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อสลับพื้นที่โฟกัสและพื้นที่เบลอ

ตัวจับเวลา

แตะปุ่ม "เพิ่มเติม" ในโหมดรูปภาพแล้วเลือก "ตัวจับเวลา" เพื่อให้รูปภาพมีการหน่วงเวลา 3 วินาทีหลังจากที่คุณแตะปุ่มชัตเตอร์ และปุ่มตัวจับเวลาอีกครั้งเพื่อตั้งเป็น 5 วินาที คุณจะเห็นการนับถอยหลังภายหลังจากที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ ปรับแต่งมุมและองค์ประกอบของการถ่ายภาพระหว่างการนับถอยหลัง

การทำให้ภาพตั้งตรงขณะถ่ายภาพ

1. ตั้งช่องมองภาพให้ตรง
แตะปุ่ม "เพิ่มเติม" ในโหมดรูปภาพแล้วเลือก "ตั้งตรง"
2. เกี่ยวกับคุณสมบัตินี้
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณในการรักษาระดับของการถ่ายภาพไม่ว่าโทรศัพท์ของคุณจะเอียงมากเพียงใด เฉพาะรูปที่อยู่ภายในกรอบจะถูกบันทึกลงในแกลเลอรีของคุณ โดยระยะขอบจะถูกครอบตัดออก



การเซลฟีแบบกลุ่ม

1. การเปิดคุณสมบัตินี้
แตะปุ่ม "เพิ่มเติม" ในโหมดรูปภาพแล้วเลือก "การเซลฟีแบบกลุ่ม"
(หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้ คุณสามารถตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้หรือไม่ได้โดยการแตะที่ปุ่ม "เพิ่มเติม" ในโหมดรูปภาพ)
2. เกี่ยวกับคุณสมบัตินี้
เมื่อคุณสมบัตินี้เปิดอยู่ เมื่อคุณทำการถ่ายภาพจะเป็นการถ่ายภาพแบบหลายภาพ การแสดงออกทางสีหน้าที่ดีที่สุดของแต่ละบุคคลจะถูกผสมรวมเป็นภาพเดียว

Beautify


1. เกี่ยวกับคุณสมบัตินี้
Beautify จะให้ตัวเลือกหลายรูปแบบสำหรับการปรับโทนผิวให้สม่ำเสมอและเสริมคุณสมบัติของใบหน้าในแบบเรียลไทม์
2. การใช้กล้องที่แตกต่างกัน
Beautify สามารถใช้ได้กับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง

ซูม

คุณสามารถซูมเข้าและซูมออกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
(หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้รองรับเฉพาะกล้องหลัง)

1. การซูมด้วยท่าทาง

เลื่อนนิ้วสองนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเข้า เลื่อนนิ้วสองนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมออก
(หมายเหตุ: ท่าทางการซูมดังกล่าวจะหยุดทำงานเมื่อคุณซูมจนถึงค่าสูงสุดหรือต่ำสุด)




2. การซูม 2X

แตะทางลัด 2X เพื่อซูมเข้า และอีกครั้งเพื่อซูมออก
(หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะรองรับเฉพาะอุปกรณ์ที่มีกล้องคู่)





3. ค่าการซูมที่แม่นยำ

กดทางลัด 2X ค้างไว้เพื่อทำให้มาตราส่วนการซูมปรากฏขึ้น
(หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะรองรับเฉพาะอุปกรณ์ที่มีกล้องคู่)




การประทับเวลาและลายน้ำ

คุณสามารถเพิ่มการประทับเวลาและลายน้ำกล้องคู่บนรูปภาพของคุณด้วยการสลับสวิตช์ที่เกี่ยวข้องกันในการตั้งค่ากล้อง ลายน้ำกล้องคู่จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นโทรศัพท์
(หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่รองรับลายน้ำกล้องคู่)



HDR

HDR คือการถ่ายภาพเมื่ออยู่ในช่วงไดนามิกสูง คุณสมบัตินี้จะเป็นการถ่ายภาพแบบหลายภาพในพื้นที่แสงน้อยเกินไปและจุดที่มีดเกินไปและผสมภาพเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถมองเห็นวัตถุทุกอย่างในรูปได้อย่างชัดเจน
คุณ将会เห็นไอคอน HDR บนหน้าจอของคุณเมื่อคุณสมบัตินี้เปิดอยู่ การถ่ายภาพด้วย HDR จะใช้เวลาานกว่าการถ่ายภาพปกติเล็กน้อย
(หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่รองรับ HDR อัตโนมัติ)



2-แกลเลอรี

ตัวแก้ไข

ดูวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปภาพและวิดีโอของคุณ

1. ลบเส้นและวัตถุ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อลบความยุ่งเหยิงของรูปภาพในรูปภาพของคุณ
คุณสมบัตินี้ยังช่วยลบเส้นที่ไม่จำเป็นเพียงแค่วาดไปมาบนเส้นเหล่านั้น

2. Stickers

ทำให้รูปเซลฟี่ของคุณโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสติกเกอร์สุดกวน!

3. Doodle

คุณสามารถสร้าง Doodle หรือเพิ่มรูปร่างต่างๆ ไปยังรูปภาพของคุณได้

4. Mosaic

เพิ่มรูปแบบ Mosaic ต่างๆ ไปยังรูปภาพของคุณหากต้องการซ่อนวัตถุใดๆ ก็ตาม

เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ

เรียนรู้วิธีทำให้รูปภาพของคุณใช้พื้นที่น้อยลง

1. ปรับปรุงรูปภาพ

ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Mi ของคุณและเปิดการซิงค์กับระบบคลาวด์ของ Mi การเก็บรูปภาพที่ปรับแต่งแล้วบนอุปกรณ์ของคุณและจัดเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ในระบบคลาวด์ของ Mi จะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้อย่างมาก

2. ลบภาพหน้าจอ

บ่อยครั้งที่คุณต้องการภาพหน้าจอเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ลบภาพหน้าจอที่ไม่จำเป็นเพื่อเก็บพื้นที่ไว้ให้รายการที่มีประโยชน์

ภาพตัดแปะ

เลือกรูปภาพ 1 - 4 รูปเพื่อสร้างภาพตัดแปะ มีสไลด์และเค้าโครงหลายประเภทพร้อมให้ใช้งาน

รายการโปรด

แตะไอคอนรูปหัวใจในขณะที่คุณกำลังดูรูปภาพและเพิ่มไปยังรายการโปรด คุณสามารถค้นหารายการโปรดได้ในแถบ "อัลบั้ม"

อัลบั้มที่ซ่อนอยู่

วิธีใช้อัลบั้มที่ซ่อนอยู่ของคุณ

ปิดลงบนแถบอัลบั้ม ระบบจะขอให้คุณเพิ่มรหัสผ่าน หลังการเพิ่ม คุณจะเห็นอัลบั้มที่ซ่อนอยู่ซึ่งรูปภาพทั้งหมดที่คุณซ่อนไว้จะถูกบันทึกไว้ที่นี่

อัลบั้มลูก

วิธีใช้อัลบั้มลูก

ค้นหารูปภาพทารกในรูปภาพของคุณและทำเครื่องหมายรูปภาพเหล่านั้นให้เป็นรูปลูกของคุณ หลังการระบุรูปภาพ คุณจะเห็นอัลบั้มลูกของคุณในแถบอัลบั้ม คุณสามารถแชร์รูปภาพดังกล่าวกับสมาชิกครอบครัวคนอื่นของคุณได้

สำรองข้อมูลอัตโนมัติ

วิธีซิงค์แกลเลอรีกับระบบคลาวด์ของ Mi

เปิดการสำรองข้อมูลอัตโนมัติในการตั้งค่าแกลเลอรีเพื่อไม่ให้รูปภาพและวิดีโอที่สำคัญของคุณหายไป คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ในระบบคลาวด์ของ Mi ด้วยบัญชี Mi บนอุปกรณ์อื่น (ทีวีและคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเข้ากันได้) เพื่อเรียกดูรูปภาพของคุณ

3-บ้าน

1-บ้าน

1-หน้าจอเมื่อล็อก

คุณสมบัติพื้นฐาน

1. วิธีเปลี่ยนวอลเปเปอร์หน้าจอเมื่อล็อก
ไปที่การตั้งค่า > วอลเปเปอร์ เลือกรูปภาพ แล้วแตะ “นำไปใช้”
2. วิธีตั้งค่า/เปลี่ยนการล็อกหน้าจอของคุณ
ไปที่การตั้งค่า > หน้าจอเมื่อล็อกและรหัสผ่าน > ตั้งค่าการล็อกหน้าจอ เลือกชนิดของการล็อกหน้าจอที่ต้องการของคุณ แล้วทำตามขั้นตอน
หมายเหตุ: โปรดจำรหัสผ่านของคุณ คุณจะไม่สามารถคืนค่ารหัสผ่านได้หากคุณลืม คุณจะต้องดำเนินการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานซึ่งจะลบข้อมูลทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงรูปภาพรายชื่อ และแอป) บนอุปกรณ์ของคุณ
3. วิธีเพิ่มลายนิ้วมือ
ไปที่การตั้งค่า > หน้าจอเมื่อล็อกและรหัสผ่าน > จัดการลายนิ้วมือ แล้วเลือก “เพิ่มลายนิ้วมือ”

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. ปรับแต่งเวลาเมื่ออุปกรณ์พักเครื่อง
คุณสามารถตั้งค่าเวลาหลังจากที่อุปกรณ์ของคุณพักเครื่องในการตั้งค่า > หน้าจอเมื่อล็อกและรหัสผ่าน > พักเครื่อง เวลาเริ่มต้นที่ตั้งไว้คือ 1 นาที ยิ่งตั้งเวลาไว้นานเพียงใด อุปกรณ์ของคุณก็ยิ่งใช้พลังงานมากขึ้น
2. ไม่ปลุกหน้าจอเมื่อล็อกเมื่อมีการแจ้งเตือน
คุณสามารถเลือกว่าจะไม่ปลุกหน้าจอเมื่อล็อกเมื่อมีการแจ้งเตือน สวิตช์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในการตั้งค่า > หน้าจอเมื่อล็อกและรหัสผ่าน

วอลเปเปอร์แบบหมุน

1. วิธีเปิดวอลเปเปอร์แบบหมุน
เปิดการตั้งค่า > หน้าจอเมื่อล็อกและรหัสผ่าน > วอลเปเปอร์แบบหมุนและสลับสวิตช์ คุณจะได้รับวอลเปเปอร์แบบใหม่ส่งตรงไปยังหน้าจอเมื่อล็อกของคุณเป็นประจำ
หากมีการปรับใช้ธีมเริ่มต้นบนอุปกรณ์ของคุณ ให้ปิดขวาวนหน้าจอเมื่อล็อก และ “วอลเปเปอร์แบบหมุน” แล้วทำตามคำแนะนำ
2. วิธีสร้างทางลัดหน้าโฮม
วอลเปเปอร์แบบหมุนจะไม่สร้างทางลัดหน้าโฮมโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการสร้างทางลัดนั้น ให้ปิดขวาวนหน้าจอเมื่อล็อก เลือก “วอลเปเปอร์แบบหมุน” แล้วแตะ “ปุ่มเพิ่มเติม” เพื่อดูตัวเลือกที่มีให้คุณใช้งาน

3. วิธีใช้วอลเปเปอร์แบบหมุนกับธีม

วอลเปเปอร์แบบหมุนสามารถทำงานได้เฉพาะกับชนิดหน้าจอเมื่อล็อกแบบค่าเริ่มต้น หากคุณใช้ธีมแบบกำหนดเอง คุณยังสามารถเปลี่ยนชนิดหน้าจอเมื่อล็อกให้เป็นค่าเริ่มต้นในแอปธีม

2-หน้าโฮม

คุณสมบัติพื้นฐาน

แอปทั้งหมดที่คุณติดตั้งจะปรากฏบนหน้าโฮมของคุณ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่คุณสมบัติเดียวที่หน้าโฮมมอบให้

1. การถอนการติดตั้งแอป

สำหรับการถอนการติดตั้งแอป ให้กดไอคอนที่ต้องการถอนการติดตั้งค้างไว้ จากนั้นลากไปไว้เหนือถึงขยะที่ปรากฏบนหน้าจอ

2. การเปลี่ยนวอลเปเปอร์

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ไปที่การตั้งค่า > วอลเปเปอร์
- เลือกหนึ่งรูปจากอัลบั้ม
- เลือกวอลเปเปอร์
- แตะ "นำไปใช้" แล้วเลือก "ตั้งเป็นหน้าโฮม"

3. การติดตั้งแอป

ตลาดแอปที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้นบนหน้าโฮมด้วยเช่นกัน คุณสามารถค้นหาแอปที่คุณต้องการได้ที่นี้

4. การเคลื่อนย้ายไอคอนแอป

กดแอปค้างไว้เพื่อหยิบขึ้นมา จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่

5. การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

ลากแอปไว้เหนือแอปอื่นๆ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ คุณสามารถแก้ไขชื่อของโฟลเดอร์ได้ในภายหลัง

โหมดการแก้ไข

คุณสามารถจัดเรียงรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อคุณอยู่ในโหมดการแก้ไข

1. วิธีเข้าสู่โหมดการแก้ไขของหน้าจอโฮม

ในการเข้าสู่โหมดนี้สามารถทำได้โดยสามวิธีด้วยกัน:

- กดจุดที่ว่างบนหน้าจอค้างไว้
- บีบหน้าจอด้วยสองนิ้ว
- กดปุ่มเมนูค้างไว้

2. สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในโหมดการแก้ไข

เมื่อคุณเข้าสู่โหมดการแก้ไขจะมีปุ่มสามปุ่มปรากฏขึ้น

- วอลเปเปอร์: ปุ่มนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้เร็วยิ่งขึ้น
- วิดเจ็ต: ปุ่มนี้จะช่วยให้คุณในการเพิ่มวิดเจ็ต

- การตั้งค่า: ตัวเลือกหน้าจอเริ่มต้น เค้าโครง และการเปลี่ยนเอฟเฟกต์
ในโหมดการแก้ไข แต่งงานสำหรับการเลือกรายการ:
- การเคลื่อนย้าย: เลือกหลายรายการแล้วแตะตัวอย่างหน้าด้านล่างเพื่อเคลื่อนย้ายรายการตรง
จุดนั้น
- การถอนการติดตั้ง: เลือกหลายรายการแล้วแตะ "ถอนการติดตั้ง" เพื่อถอนการติดตั้งรายการ
ทั้งหมด
- การสร้างโฟลเดอร์: เลือกหลายรายการแล้วแตะ "กลุ่ม" เพื่อสร้างโฟลเดอร์

3-แถบสถานะการแจ้งเตือน

คุณสมบัติพื้นฐาน

1. การเปิดแผงการแจ้งเตือน
ปัดลงจากบนสุดของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน
2. การจัดเรียงการสลับ
การสลับสำหรับข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ Wi-Fi ไฟฉาย และรายการอื่นๆ สามารถใช้งานได้
ในแผงการแจ้งเตือนตามค่าเริ่มต้น แต่การสลับ "เพิ่มเติม" เพื่อจัดเรียงรายการใหม่
คุณสมบัติเหล่านี้สามารถใช้งานได้
คุณสมบัติเหล่านี้สามารถใช้งานได้
ในโหมดการแก้ไข:
· การจัดเรียงการสลับ:
กดรายการใดๆ ก็ตามค้างไว้เพื่อจัดเรียงรายการใหม่
· การใช้งานการสลับ:
แตะการสลับใดๆ ก็ตามเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
3. การตั้งค่า Wi-Fi
แตะชื่อของการสลับ Wi-Fi เพื่อให้สามารถสลับระหว่างเครือข่าย Wi-Fi ได้อย่างรวดเร็ว
4. การตั้งค่า Bluetooth
แตะชื่อของการสลับ Bluetooth เพื่อจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

การแจ้งเตือนแอป

1. วิธีจัดการกับการแจ้งเตือนแอป

ไปที่การตั้งค่า > แถบสถานะและการแจ้งเตือน > การแจ้งเตือนแอป แล้วแตะที่แอปใดๆ ก็ตามเพื่อดูว่าแอปได้รับอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือนแบบใดบ้าง

2. สิทธิ์การแจ้งเตือน

- การแสดงการแจ้งเตือน: เปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น ปิดเพื่อจำกัดการแจ้งเตือนทั้งหมดจากแอปนี้
- กฎสำหรับการแจ้งเตือนที่ถูกจัดกลุ่ม: ฟิลเตอร์การแจ้งเตือนอัจฉริยะ ใช้โหมด “ที่แนะนำ” หากคุณไม่มั่นใจว่าฟิลเตอร์แบบใดที่เหมาะสมกับบางแอปมากที่สุด
- ตรวจจับคอนแทค: เปิดเพื่ออนุญาตให้มีตราสัญลักษณ์ซึ่งมีการนับจำนวนการแจ้งเตือนบนไอคอนแอป
- การแจ้งเตือนแบบลอย: เปิดฟิลเตอร์นี้เพื่อทำให้การแจ้งเตือนที่สำคัญขึ้นมาอยู่ด้านบนสุดเหนือสิ่งอื่นๆ
- การแจ้งเตือนหน้าจอเมื่อล็อก: เปิดฟิลเตอร์นี้เพื่อทำให้การแจ้งเตือนที่สำคัญปรากฏบนหน้าจอเมื่อล็อก
- เสียง: เปิดเพื่อเล่นเสียงการแจ้งเตือน
- ระบบสั่น: เปิดเพื่ออนุญาตระบบสั่นสำหรับการแจ้งเตือน
- แสงการแจ้งเตือน: เปิดเพื่อใช้ไฟ LED สำหรับการแจ้งเตือน

ฟิลเตอร์การแจ้งเตือน

1. การแจ้งเตือนจะถูกกรองอย่างไร

MIUI เรียนรู้ถึงสิ่งที่คุณทำกับการแจ้งเตือนของแต่ละแอปและตัดสินใจว่าการแจ้งเตือนที่คุณได้รับนั้นสำคัญหรือไม่สำคัญ การแจ้งเตือนที่ไม่สำคัญจะถูกจัดเก็บไว้ในฟิลเตอร์ที่แยกออกมา

2. วิธีหยุดการกรองการแจ้งเตือน

เพียงแค่สลับสวิตช์ในการตั้งค่า > แถบสถานะและการแจ้งเตือน

3. วิธีทำให้การแจ้งเตือนบางรายการซึ่งถูกระบุว่าไม่สำคัญปรากฏขึ้นอีกครั้ง

ไปที่การตั้งค่า > แถบสถานะและการแจ้งเตือน > การแจ้งเตือนแอป แตะแอป แล้วเลือก “กฎสำหรับการแจ้งเตือนที่ถูกจัดกลุ่ม” จากนั้นแตะ “สำคัญ”

คุณสมบัติอื่นๆ

1. ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่

เลือกว่าต้องการแสดงตัวแสดงสถานะแบบใดในการตั้งค่า > แถบสถานะและการแจ้งเตือน > ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่

2. แสดงความเร็วการเชื่อมต่อ

สลับสวิตช์ในการตั้งค่า > แถบสถานะและการแจ้งเตือนเพื่อแสดงความเร็วการเชื่อมต่อในแถบสถานะ

3. แก้ไขชื่อผู้ให้บริการเครือข่าย

คุณสามารถกำหนดชื่อของผู้ให้บริการเครือข่ายในการตั้งค่า > แถบสถานะและการแจ้งเตือน > แก้ไขชื่อผู้ให้บริการเครือข่าย

App vault สากล

1. เกี่ยวกับ App vault
App vault จะนำการแจ้งเตือนที่สำคัญทั้งหมดและคุณสมบัติของแอปมารวมกัน เพียงแค่ปิด ขวามหน้าโฮมเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่คุณต้องการมากที่สุด
2. Features
App vault คือชุดของการ์ดที่มีคุณสมบัติยอดนิยมของ MIUI
3. Shortcuts
Shortcuts ช่วยให้ผู้ใช้คุณสมบัติของแอปโปรดได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียกใช้แอปเหล่านั้น และมองหาคุณสมบัติที่คุณต้องการใน UI
4. บันทึกลย่อ
การจดบันทึกจะสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการเติมสิ่งที่คุณต้องการบันทึกลงใน การ์ดเปล่าที่อยู่ตรงหน้าคุณ
5. Stocks
ใช้การ์ด Stocks ใน App vault เพื่อรับการอัปเดตของบริษัทที่คุณติดตามอย่างฉับไว
6. Messaging
App vault จะนำข้อความจากหลายแพลตฟอร์มการส่งข้อความมารวมเป็นการ์ดใบเดียว
7. กิจกรรมในปฏิทิน
ในการ์ดใบนี้คุณสามารถค้นหาวันประชุมทั้งหมด การนัดหมายที่จัดการ และวันเกิดเพื่อนๆ ของคุณได้
8. แอปที่แนะนำ
คุณสามารถค้นหาแอปใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ได้ที่นี้

หน้าจอแยก

1. วิธีเปิดแอปในหน้าจอแยก
เปิดแอปที่คุณต้องการใช้แล้วทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
 - แตะปุ่มเมนูเพื่อเปิดล่าสุด
 - แตะ "หน้าจอแยก"
 - แตะแอปแรกค้างไว้แล้วลากไปยังพื้นที่ที่ไฮไลต์ แตะแอปที่สอง
2. วิธีออกจากหน้าจอแยก
 - วิธีที่ 1: เปิดล่าสุดแล้วแตะ "ออก" ที่บนสุดของหน้าจอ
 - วิธีที่ 2: ลากตัวแบ่งหน้าจอขึ้นหรือลงให้สุด
3. วิธีทำให้แอปสลับที่
เมื่อเปิดแอปในหน้าจอแยก ให้แตะที่ตัวแบ่งหน้าจอสองครั้งเพื่อทำให้แอปสลับที่กัน

Quick ball

1. การเปิด Quick ball
คุณสามารถเปิด Quick ball ได้ในการตั้งค่า > การตั้งค่าเพิ่มเติม > Quick ball
2. การเลือกทางลัด
Quick ball มี 5 ทางลัดที่สามารถปรับแต่งเองได้ คุณสามารถเลือกทางลัดของคุณได้ในการตั้งค่า > การตั้งค่าเพิ่มเติม > Quick ball > เลือกทางลัด
3. การเลือกท่าทางที่ต้องการ
คุณสามารถเลือกท่าทางได้สองท่าในการดำเนินการ Quick ball โดยคุณสามารถใช้งานการแตะและบิดได้
4. การซ่อน Quick ball
เลือกแอปที่จะทำให้ Quick ball ซ่อนตัวโดยอัตโนมัติ
5. โหมดเต็มหน้าจอ
คุณสามารถเลือกที่จะย้าย Quick ball ไปด้านข้างได้เมื่ออุปกรณ์ของคุณเข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอ
6. ไม่ใช้งาน
Quick ball สามารถติดอยู่ที่ขอบหน้าจอของคุณได้หากคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 3 วินาที
7. หน้าจอเมื่อล็อก
นอกเหนือจากหน้าโฮมแล้วนั้น Quick ball ยังสามารถแสดงอยู่บนหน้าจอเมื่อล็อกของคุณได้อีกด้วย

4-เครื่องมือ

1-บริการด้านเนื้อหา

เบราวเซอร์

1. เครื่องมือ

แตะ "เพิ่มเติม" > "เครื่องมือ" เพื่อดูตัวเลือกที่พร้อมให้คุณใช้งาน

- บันทึกหน้า: คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณบันทึกหน้าเว็บเป็นภาพหน้าจอหรือไฟล์ HTML และจะกลับมาที่หน้าเหล่านั้นเมื่อคุณออฟไลน์ได้
- ค้นหาหน้า: ใช้การค้นหาเพื่อค้นหาคำสำคัญบนหน้าที่คุณกำลังค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
- ลดการใช้ข้อมูล: เปิดคุณสมบัตินี้เพื่อจำกัดการโหลดรูปภาพโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

2. แถบ

แตะไอคอนด้านล่างเพื่อดูแถบที่เปิดอยู่ทั้งหมด คุณสามารถแสดงตัวอย่าง ปิด หรือเปิดแถบใหม่ได้ในโหมดนี้

3. โหมดไม่ระบุตัวตน

คุณสามารถสลับไปยังโหมดไม่ระบุตัวตนได้ในขณะที่คุณกำลังแสดงตัวอย่างแถบที่เปิดอยู่ทั้งหมด การค้นหาและประวัติการค้นหาของคุณจะไม่ถูกบันทึกในโหมดไม่ระบุตัวตน อย่างไรก็ตาม ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดและบุ๊กมาร์คที่คุณเพิ่มจะยังคงบันทึกไว้อยู่

4. บัญค้มาร์ค

คุณสามารถเพิ่มหน้าที่คุณกำลังค้นหาอยู่ในขณะนี้ไปยังบุ๊กมาร์คได้ โดยหน้านั้นจะถูกบันทึกไปยังหน้าเริ่มต้นหรือหน้าโฮมของคุณ

5. บัญค้มาร์คบนหน้าเริ่มต้น

ขณะที่อยู่บนหน้าเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มหน้าที่ดูล่าสุดหรือกำหนด URL ไปยังบุ๊กมาร์คได้

6. ฟีดข่าว

ปิดข่าวและข่าวเพื่อสลับระหว่างช่องต่างๆ ในฟีดข่าวของคุณ แตะไอคอนรูปโลกเพื่อเปลี่ยนภาษาที่ต้องการสำหรับฟีดข่าวของคุณ โดยมีภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดี และภาษาทมิฬพร้อมให้ใช้งาน


7. การแชร์เว็บเพจ

คุณสามารถแชร์เว็บเพจจากเบราวเซอร์ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย Facebook และ WhatsApp

แอป Mi

1. การติดตั้งแอป

แอป Mi คือแพลตฟอร์มที่คุณสามารถค้นหาแอป Android ที่โดดเด่นสำหรับอุปกรณ์ของคุณได้ แอปทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและยังปลอดภัย 100% โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ใดๆ ที่คุณต้องทำก็แค่เพียงเปิด "แอป" แล้วแตะ "ติดตั้ง" ซึ่งอยู่ข้างกับแอปที่คุณชื่นชอบ




เลื่อนลงเพื่อค้นหาแอปที่เก
ียวข้องซึ่งคุณอาจจะชอบ


ในการติดตั้งแอป
แต่เพียงแตะที่ปุ่มเท่านั้น

2. การค้นหาแอป


ใช้การค้นหาเพื่อค้นหาแอปและเกมที่คุณกำลังมองหาอย่างรวดเร็ว ป้อนชื่อรายการลงในแถบค้นหาและรับผลลัพธ์อย่างฉับไว คุณสามารถติดตั้งแอปได้จากรายการผลลัพธ์การค้นหาได้โดยตรง



ป้อนชื่อของรายการที่คุณกำลังค้นหา




แตะปุ่มที่อยู่ถัดจากผลลัพธ์การค้นหาเพื่อติดตั้ง



3. แอปที่ต้องมี


เมื่อคุณเปิดแอป Mi เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นรายการแอปที่ต้องมีที่เราได้ทำการแนะนำไว้ให้คุณสามารถติดตั้งแอปทั้งหมดได้ด้วยการแตะครั้งเดียวโดยไม่ต้องค้นหาแต่ละแอปหลายครั้ง



แตะปุ่มเพื่อดาวน์โหลด
แอปที่สำคัญและเกม

4. คำแนะนำ


ในแอป Mi คุณสามารถค้นหาแอป เกม คอลเลกชัน บทความ และวิดีโอต่างๆ ที่เราแนะนำให้คุณ



เลื่อนในแนวนอนเพื่อดูรายการเพิ่มเติม

แอปที่โดดเด่นจะอยู่บนหน้าโฮม

เลื่อนขึ้นและลงเพื่อเรียกดูการ์ด




เลื่อนขึ้นและลงเพื่อเรียกดูการ์ด

เกมที่แนะนำจะอยู่ที่นี้

5. การจัดอันดับ


และ "อันดับ" เพื่อดูแอปและเกมทั้งหมดที่ถูกจัดอันดับจากความนิยมมากที่สุดไปน้อยที่สุด



ตารางแบ่งแยกแอปและเกม
พร้อมใช้งาน

6. หมวดหมู่


หมวดหมู่จะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าแอปและเกมทั้งหลายที่คล้ายคลึงกันแบบใดที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด คุณจะพบกับสิ่งที่คุณต้องการในหมวดหมู่เกม 17 หมวด และแอปอีก 33 หมวด




และเพื่อเปิดหมวดหมู่

7. โปรมอชั่น

ส่วนนี้ของแอป Mi จะมีข้อเสนอ โปรมอชั่น และส่วนลดล่าสุด
คุณสามารถดำเนินงานให้เสร็จสิ้นเพื่อรับคูปองสำหรับการซื้อของคุณได้ที่นี้



แต่เพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่
พร้อมให้คุณใช้งานบ้าง



Mi Music

1. เพลงของฉัน

คุณสามารถค้นหาเพลงที่เล่นล่าสุด รายการโปรด และเพลย์ลิสต์ได้ใน "เพลงของฉัน"

2. เครื่องเล่นภายในเครื่อง

คุณสามารถดูเพลงทั้งหมดที่บันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณบนหน้า "เพลงของฉัน" ได้ เพียงแค่แตะเพลงใดๆ ก็ตามเพื่อเล่นเพลงนั้น

โดยสามารถแสดงเพลงภายในเครื่องได้หลายวิธี: ตามชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม หรือโฟลเดอร์ ทั้งนี้คุณยังสามารถเรียงลำดับรายการตามชื่อเพลง เวลาที่เพิ่มเพลง และจำนวนครั้งที่เล่นเพลง

3. เครื่องเล่น

แตะปุ่มเมนูบนแป้นกดหมายเลขเพื่อเปิดเครื่องเล่น

การควบคุมเครื่องเล่นจะประกอบด้วยตัวเลือกต่อไปนี้: เล่น หยุดชั่วคราว เพลงต่อไป/ก่อนหน้า เล่นวน สลับเปลี่ยน ดาวน์โหลด เพิ่มไปยังรายการโปรด คิว และเนื้อเพลง

เมนู "เพิ่มเติม" จะมีตัวเลือกเพิ่มเติม: แชร่ เอฟเฟกต์เสียงและหูฟัง ตัวตั้งเวลาพักเครื่อง ตั้งเป็นริงโทน และอื่นๆ

4. ค้นหา

แตะแถบค้นหาแล้วป้อนคำสำคัญเพื่อค้นหาเพลง ศิลปิน อัลบั้ม และเพลย์ลิสต์

5. การตั้งค่า

คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าได้โดยใช้เมนูด้านข้าง คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าบัญชี ฟิลเตอร์ไฟล์ และการตั้งค่าอัปเดตได้ที่นี่


ธีม

ธีมจะทำให้โทรศัพท์ของคุณมีรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่

ธีมคือแพลตฟอร์มส่วนบุคคลอย่างเป็นทางการของ MIUI ซึ่งมีธีมคุณภาพสูงกว่าพันรายการที่สร้างโดยนักออกแบบเปี่ยมทักษะ นอกเหนือจากธีม วอลเปเปอร์ รington และแบบอักษรที่คุณเคย คุณยังสามารถค้นหาตัวเลือกส่วนบุคคลอื่นๆ สำหรับหน้าจอเมื่อล็อกและหน้าโฮมของคุณได้อีกด้วย


1. ธีม

- เปิดแอปเพื่อธีมที่พร้อมใช้งาน แตะธีมใดๆ ก็ตามเพื่อดูรายละเอียด
- บนหน้ารายละเอียด ปิดซ้ายและขวาเพื่อดูการแสดงตัวอย่าง แตะ "ดาวน์โหลด" ด้านล่างเพื่อดูดาวน์โหลดธีม
- หลังการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้แตะ "นำไปใช้" ที่ธีมดังกล่าว




2. วอลเปเปอร์

- เปิดแอปแล้วแตะปุ่มด้านล่างเพื่อดูวอลเปเปอร์ที่พร้อมใช้งาน แตะวอลเปเปอร์ใดๆ ก็ตามเพื่อดูการแสดงตัวอย่าง




- บัดขวาเพื่อสลับระหว่างการแสดงตัวอย่าง และ "นำไปใช้" เพื่อนำวอลเปเปอร์นั้นไปใช้
- เลือกว่าคุณจะนำวอลเปเปอร์ไปใช้ที่ใด



4. ริ่งโทน


- เปิดแอปแล้วแตะปุ่มด้านล่างเพื่อดูริงโทนที่พร้อมใช้งาน แตะริงโทนใดๆ ก็ตามเพื่อฟัง
- แตะปุ่ม "เพิ่มเติม" ถัดจากริ่งโทนเพื่อดูตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน
- เลือกว่าคุณจะนำริงโทนไปใช้ที่ใด



5. แบบอักษร

- เปิดแอปแล้วแตะปุ่มด้านล่างเพื่อดูแบบอักษรที่พร้อมใช้งาน และแบบอักษรใดๆ ก็ตามเพื่อดูรายละเอียด
- ปัดซ้ายหรือขวาเพื่อดูการแสดงผลตัวอย่าง และ "ดาวน์โหลด" ด้านล่างเพื่อดูดาวน์โหลดแบบอักษร





2-ตัวจัดการไฟล์

ตัวจัดการไฟล์

1. ค้นหาลักษณะรวดเร็ว
ไฟล์ล่าสุดบนหน้าจอเริ่มต้นจะถูกจัดเรียงตามวันที่สร้าง ทั้งนี้ไฟล์เหล่านั้นยังสามารถจัดเรียงตามชนิดของไฟล์และสามารถแก้ไขได้โดยคำเริ่มต้น
2. สถิติการจัดเก็บ
เรียนรู้ว่าไฟล์ใดใช้พื้นที่เก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและดูรายการทั้งหมดในไฟล์เดอรัท
3. ตัวหาความสะอาด
ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บด้วยการแตะสองครั้ง
4. การถ่ายโอนไฟล์
ฟังก์ชันการทำงานของ Mi Drop ในตัวเครื่องช่วยให้คุณแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ใกล้เคียงโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การสำรองข้อมูลภายในเครื่อง

1. การสร้างการสำรองข้อมูล

ไปที่การตั้งค่า > การตั้งค่าเพิ่มเติม > สำรองข้อมูลและรีเซ็ต > การสำรองข้อมูลภายในเครื่อง
แตะ "สำรองข้อมูล" เลือกการตั้งค่าระบบและแอปที่คุณต้องการสำรองข้อมูล แล้วแตะ "สำรอง
ข้อมูล" อีกครั้ง การสร้างการสำรองข้อมูลอาจใช้เวลาหลายนาที

2. การคืนค่ารายการ

ไปที่การตั้งค่า > การตั้งค่าเพิ่มเติม > สำรองข้อมูลและรีเซ็ต > การสำรองข้อมูลภายในเครื่อง
เลือกการตั้งค่าระบบและแอปที่คุณต้องการคืนค่า แล้วแตะ "คืนค่า"

3. การเข้ารหัสการสำรองข้อมูล

หากคุณต้องการสร้างการสำรองข้อมูลแบบเข้ารหัส และลืกก๊ตจากปุ่ม "สำรองข้อมูล" คุณ
จะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Mi เพื่อเข้าถึงรายการที่เข้ารหัส

4. การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

ไปที่การตั้งค่า > การตั้งค่าเพิ่มเติม > สำรองข้อมูลและรีเซ็ต > สำรองข้อมูลอัตโนมัติ ตั้งค่า
ตารางเวลาการสำรองข้อมูล แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการสำรองข้อมูล การสำรองข้อมูล
อัตโนมัติจะปรากฏในรายการสำรองข้อมูลภายในเครื่องของคุณ

3-อื่นๆ

คำติชม

คุณสามารถรายงานปัญหาที่คุณพบขณะใช้อุปกรณ์ให้กับนักพัฒนาได้ เรายินดีรับคำแนะนำ
สำหรับการพัฒนา MIUI ของคุณ เช่นกัน เราทำเต็มที่เสมอเพื่อแก้ปัญหาที่คุณรายงานใน
การอัปเดตครั้งต่อไป

1. วิธีเปิดคำติชม

คุณสามารถเข้าถึงแอปคำติชมได้โดยใช้หนึ่งในสองวิธีการต่อไปนี้: แตะไอคอนแอปคำติชมบน
หน้าโฮมของคุณ ไปที่การตั้งค่า เลื่อนลง แล้วแตะ "คำติชม" ที่ด้านล่างสุด

2. การส่งคำติชม

เลือกหนึ่งในกล่องระบุปัญหาที่อธิบายปัญหาของคุณ โดยใช้กล่อง "ปัญหา" สำหรับ
ข้อบกพร่องและ "คำแนะนำ" สำหรับการพัฒนา

อธิบายปัญหาที่คุณพบ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ การบันทึกหน้าจอ และการบันทึกไปยังรายงาน
ของคุณได้

เลือกรายการที่คำติชมของคุณอ้างอิงถึงเพื่อให้เราสามารถค้นหาปัญหาได้

หากคุณกำลังรายงานข้อบกพร่อง โปรดบอกถึงเปอร์เซ็นต์ของการเกิดขึ้นซ้ำให้แก่เรา

แตะ "ส่ง" เพื่อส่งคำติชมของคุณ

3. การดูความคืบหน้า

และ “คำติชมของฉัน” ในมุมมองของหน้าเริ่มต้นเพื่อดูปัญหาที่คุณรายงาน และปัญหาใดๆ ก็ตามเพื่อดูความคืบหน้า

หากนักพัฒนาของเราแสดงความคิดเห็นต่อคำติชมของคุณ คุณสามารถตอบกลับได้จากหน้ารายละเอียดของปัญหา

4-เครื่องมือ

ปฏิทิน

ปฏิทินอินเดียโบราณได้รับความนิยมอย่างสูง โดยทุกวันนี้ปฏิทินดังกล่าวถูกใช้ควบคู่กับปฏิทินเกรกอเรียน ข้อมูลจากปฏิทินโบราณจะแสดงอยู่ในการ์ดแยกต่างหากในแต่ละวัน ข้อมูล Panchang ประจำวันซึ่งประกอบด้วย Tithi, Samvat, และ Muhurt พร้อมใช้งานแล้ว

1. วันสำคัญ

คุณสามารถดูข้อมูลวันสำคัญทั้งหมดในปฏิทินได้โดยตรง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันหยุดและกิจกรรมสำคัญ การ์ดแยกซึ่งมีข้อมูลโดยละเอียดจะถูกสร้างสำหรับทุกเทศกาล คุณสามารถเปิดได้โดยการแตะการแจ้งเตือนสำหรับการ์ด App vault

2. การทักทายรายวัน

การ์ดซึ่งมีการทักทายรายวันสามารถแชร์ลงบน WhatsApp, Facebook, ShareChat และแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้

3. ดวงชะตา

ดวงชะตาสำหรับทุกจักรราศีพร้อมใช้งานเป็นภาษาอังกฤษแล้ว

4. การ์ดคริกเก็ต

คริกเก็ตเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในอินเดีย คุณสามารถติดตามตารางการแข่งขันและผลคะแนนของแต่ละเกมได้โดยใช้การ์ดพิเศษของเรา

5. การ์ดสุขภาพและการออกกำลังกาย วันนี้ในอดีต และฟุตบอล

รับข่าวล่าสุดและคำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อที่หลากหลายโดยใช้การ์ดของเรา

นาฬิกา

1. การเพิ่มเสียงเตือน

เปิดแอปนาฬิกาแล้วแตะเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มเสียงเตือน เลือกว่าคุณต้องการเพิ่มเสียงเตือนแบบซ้ำหรือไม่ เลือกริงโทนของคุณ แล้วแตะ “เสร็จสิ้น”

2. นาฬิกาโลก

การเพิ่มนาฬิกาที่กำหนดเอง

ในแอปนาฬิกา เปิดแถบ "นาฬิกา" แล้วแตะเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มนาฬิกาสำหรับตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะในรายการของคุณ

3. การตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

แตะเมืองใดๆ ก็ตามจากรายการของคุณเพื่อดูตำแหน่งที่ตั้งของเมืองนั้นตั้งอยู่บนแผนที่

4. นาฬิกาจับเวลา

เปิดแถบนาฬิกาจับเวลาแล้วจากนั้นเพียงแค่แตะปุ่มเริ่มต้นเพื่อใช้นาฬิกาจับเวลา และปุ่มธงเพื่อบันทึกเวลา คุณสามารถหยุดชั่วคราวและทำให้นาฬิกาจับเวลากลับมาทำงานได้เช่นกัน กด "หยุด" เพื่อรีเซ็ตนาฬิกาจับเวลาของคุณ

5. ตัวจับเวลา

การตั้งค่าตัวจับเวลา

คุณสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 วินาทีไปจนถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที และ 59 วินาที และปุ่มด้านล่างเพื่อเริ่มตัวจับเวลาของคุณ

เสียงล้อมรอบ

คุณสามารถฟังหนึ่งในเสียงล้อมรอบในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ได้ คุณยังสามารถเลือกปิดเสียงเตือนเมื่อสิ้นสุดการจับเวลาเสียงล้อมรอบได้อีกด้วย

สภาพอากาศ

1. การดูข้อมูลสภาพอากาศ

เปิดแอปสภาพอากาศเพื่อดูสภาพอากาศปัจจุบันและพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 5 วัน พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ทิศทางและความเร็วลม อุณหภูมิที่รู้สึก ดัชนี UV และความกดอากาศจะแสดงอยู่บนหน้าเริ่มต้นด้วยเช่นกัน

2. การจัดการตำแหน่งที่ตั้ง

แตะเครื่องหมายบวกตรงด้านล่างของหน้าเริ่มต้นเพื่อค้นหาเมือง และเครื่องหมายบวกอีกครั้งและใช้ปุ่ม "แก้ไข" เพื่อลบเมือง

3. การตั้งค่าสภาพอากาศ

แตะปุ่ม "เพิ่มเติม" ตรงด้านล่างของหน้าเริ่มต้นเพื่อเปิดการตั้งค่า คุณสามารถตั้งค่าหน่วย อุณหภูมิและความเร็วลมที่ต้องการได้ เช่นเดียวกับการอนุญาตหรือจำกัดแอปเพื่ออัปเดตข้อมูลสภาพอากาศในตอนกลางคืน

4. การแชร์ข้อมูลสภาพอากาศ

แตะปุ่ม "เพิ่มเติม" ตรงด้านล่างของหน้าเริ่มต้น จากนั้นแตะ "แชร์" เพื่อส่งข้อมูลสภาพอากาศไปให้เพื่อนของคุณ

ความปลอดภัย

ตัวทำความสะอาด

1. การกำจัดขยะ

ทำความสะอาดคือหนึ่งในคุณสมบัติที่ความปลอดภัยใช้เพื่อนำขยะออกจากอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถลบรายการที่ไร้ประโยชน์ซึ่งจัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

• วิธีกำจัดขยะ

เปิดแอปความปลอดภัยแล้วแตะ "ตัวทำความสะอาด" นี่จะเป็นการเรียกใช้การสแกนขยะอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวดหมู่สำคัญ: ไฟล์แคช ไฟล์ที่ล้าสมัย แพ็คเกจการติดตั้ง ส่วนที่คงเหลือ และแคชหน่วยความจำ เมื่อการสแกนเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเลือกรายการที่จะทำความสะอาดได้

หลังการทำความสะอาดเสร็จสิ้น คุณสามารถดูรายงานซึ่งให้รายละเอียดของการใช้พื้นที่จัดเก็บและคำแนะนำตัวเลือกอื่นๆ ซึ่งอาจช่วยให้คุณเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้

• การเพิ่มรายการไปยังช้อยกเว้น

คุณสามารถเพิ่มรายการที่คุณไม่ต้องการให้ลบไปยังช้อยกเว้นได้ เมื่อการสแกนเสร็จสมบูรณ์ ให้กดรายการค้างไว้แล้วเลือก "เพิ่มไปยังช้อยกเว้น" รายการนี้จะถูกเพิกเฉยระหว่างการสแกนในอนาคต

• วิธีต่างๆ ในการใช้ตัวทำความสะอาด

นอกเหนือไปจากการใช้ตัวทำความสะอาดในเชิงรุก คุณยังสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อขยะในอุปกรณ์ถึงขีดจำกัดที่ตั้งไว้ การแตะการแจ้งเตือนจะเป็นการเรียกใช้ตัวทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ

2. การตั้งค่าตัวทำความสะอาด

คุณสามารถตั้งการเตือนความจำและสลับระหว่างการกำหนดการสแกนได้ในการตั้งค่า

• การเลือกการสแกนแบบจำกัดวง

การสแกนแบบจำกัดวงจากผู้ให้บริการสองรายพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว คุณสามารถเลือกระหว่าง Tencent และ Clean Master

• การเตือนความจำ

เปิดสวิตช์ "แจ้งเตือนเพื่อทำความสะอาด" เพื่อตั้งค่าขีดจำกัดขนาดถึงขยะและตั้งเวลาเตือนเมื่อจำนวนขยะในโทรศัพท์ของคุณถึงขีดจำกัด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อเตือนให้คุณใช้ตัวทำความสะอาด คุณยังสามารถกำหนดความถี่ในการเตือนได้อีกด้วย

• อัปเดตฐานข้อมูลของตัวทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ

เราอาจอัปเดตขอบเขตของกลไกตัวทำความสะอาดเมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ผิดปกติ เปิดการอัปเดตอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้การกำหนดล่าสุดและทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

การสแกนพื้นฐาน

1. การสแกนพื้นฐาน

การสแกนพื้นฐานคือโมดูลฟังก์ชันการทำงานซึ่งสามารถตรวจจับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบนอุปกรณ์ของคุณได้ทันที โดยจะตรวจสอบภัยคุกคามพื้นฐาน 3 ชนิด: ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบ การประมวลผลที่ไม่จำเป็น และมัลแวร์ ทั้งยังสามารถค้นหาได้ทันทีหากโทรศัพท์ของคุณมีรายการใดๆ ก็ตามที่สามารถปรับแต่งได้ และช่วยตรวจจับปัญหาของโทรศัพท์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

· รายการที่ตรวจสอบ

การสแกนความปลอดภัยแบบย่อจะตรวจสอบปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ ม้าโทรจัน ปัญหาด้านการติดตั้ง และการอัปเดตระบบ โดยสามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าโทรศัพท์ของคุณมีความเสี่ยงใดๆ หรือไม่ และช่วยจัดการความเสี่ยงนั้นได้ทันที

การสแกนย่อยครั้งที่สองจะหยุดการเรียกใช้ที่ไม่จำเป็นซึ่งถูกผูกมัดไว้และทำความสะอาดแคชที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป

การสแกนย่อยครั้งที่สามสามารถกรองสแปมและตรวจสอบสภาพแวดล้อมการชำระเงินได้

· ผลลัพธ์การสแกน

ภายหลังการสแกน คุณจะเห็นคะแนนซึ่งระบุระดับความปลอดภัยของโทรศัพท์ของคุณ ผลลัพธ์การสแกนจะเปิดเผยรายการที่ไม่ปลอดภัย และคุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ของคุณหรือไม่

2. การตั้งค่าการสแกนความปลอดภัย

คุณสามารถเลือกว่าจะสร้างทางลัดหน้าโฮม หรือเลือกรายการเพื่อทำการเสริมประสิทธิภาพจากรายการที่แนะนำได้

การสแกนความปลอดภัย

1. การสแกนความปลอดภัย

การสแกนความปลอดภัยคือแอปที่สแกนโทรศัพท์ของคุณเพื่อดูว่ามีไวรัสหรือแอปที่เป็นอันตรายใดๆ ซ่อนอยู่หรือไม่

โดยจะผสมผสานระหว่างการสแกนไวรัสและการสแกนความปลอดภัยของการชำระเงิน เพื่อรับประกันความปลอดภัยของโทรศัพท์ของคุณอย่างครอบคลุม

· รายการที่สแกน

การสแกนความปลอดภัยจะแก้ปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับ Wi-Fi การชำระเงิน ความเป็นส่วนตัว และไวรัส ซึ่งสามารถรับประกันได้ว่าจะตรวจพบแอปที่เป็นอันตรายและไวรัสในหน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณโดยเร็วที่สุด

· ความปลอดภัยของการชำระเงิน

เมื่อเรียกใช้แอปที่มีฟังก์ชันการชำระเงิน คุณสมบัติความปลอดภัยของการชำระเงินจะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มแอปการชำระเงินที่คุณต้องการจัดการได้ในหน้าผลลัพธ์

2. การตั้งค่าการสแกนความปลอดภัย

- การกำหนดไวรัสและตัวเลือกอัปเดตหลายรูปแบบพร้อมให้ใช้งานแล้วในการตั้งค่า
 - การป้องกันไวรัสแบบจำกัดวง
 - การป้องกันไวรัสแบบจำกัดวงของ Avast, Tencent, และ AVL พร้อมใช้งานแล้ว
 - ตัวตรวจสอบการติดตั้ง
 - เปิดสวิตช์ "สแกนก่อนทำการติดตั้ง" เพื่อตรวจสอบไวรัสหรือมัลแวร์ในแอปที่กำลังติดตั้ง

จัดการแอป

1. การถอนการติดตั้งแอป

คุณสามารถถอนการติดตั้งแอปต่างๆ ได้โดยใช้คุณสมบัตินี้
เลือกแอปแล้วแตะปุ่มด้านล่างเพื่อถอนการติดตั้ง

2. การตรวจสอบสถานะแอป

คุณสามารถเรียงลำดับแอปได้โดยใช้พารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน
โดยทั้งหมดนี้คือพารามิเตอร์ที่พร้อมใช้งานได้ตอนนี้:

- สถานะ
- ชื่อแอป
- ความถี่การใช้งาน
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้
- เวลาในการติดตั้ง

แอปเริ่มต้น

แตะปุ่ม "เพิ่มเติม" ตรงมุมบนของหน้าจอแล้วเลือก "แอปเริ่มต้น" เพื่อกำหนดแอปแบบกำหนดเองไปยังคุณสมบัติต่างๆ ของระบบ

2. สิทธิ์

เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถจัดการพฤติกรรมการเริ่มต้นโดยอัตโนมัติของแอปเพื่อป้องกันการใช้พลังงานที่ผิดปกติ

ตั้งสวิตช์การควบคุมของแอปไปที่ "ปิด" เพื่อจำกัดการเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

แตะปุ่ม "เพิ่มเติม" ตรงด้านบนของหน้าจอเพื่อจัดการสิทธิ์การเริ่มต้นโดยอัตโนมัติสำหรับแอป

สิทธิ์ของแอป

คุณสามารถจัดการสิทธิ์ของแอปทั้งหมดที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณได้

การจัดการสิทธิ์เป็นรายแอป

คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ทั้งหมดที่แอปนั้นมีได้โดยการแตะที่แอปดังกล่าว สวิตช์ที่อยู่ถัดจากทุกๆ สิทธิ์จะช่วยคุณในการให้หรือจำกัดการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้คุณสามารถจัดเรียงสิทธิ์ตามประเภทเพื่อตรวจสอบว่าแอปทั้งหมดมีสิทธิ์เฉพาะหรือไม่

สิทธิ์

1. Autostart

คุณสามารถจัดการพฤติกรรมการเริ่มต้นโดยอัตโนมัติของแอปเพื่อป้องกันการใช้พลังงานที่ผิดปกติ

ตั้งสวิตช์การควบคุมของแอปไปที่ “ปิด” เพื่อจำกัดการเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

และปุ่ม “เพิ่มเติม” ตรงด้านบนของหน้าจอเพื่อจัดการสิทธิ์การเริ่มต้นโดยอัตโนมัติสำหรับแอป

2. สิทธิ์ของแอป

คุณสามารถจัดการสิทธิ์ของแอปทั้งหมดที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณได้

3. การจัดการสิทธิ์เป็นรายแอป

คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ทั้งหมดที่แอปนั้นมีได้โดยการแตะที่แอปดังกล่าว สวิตช์ที่อยู่ถัดจากทุก ๆ สิทธิ์จะช่วยให้คุณในการให้หรือจำกัดการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้คุณสามารถจัดเรียงสิทธิ์ตามประเภทเพื่อตรวจสอบว่าแอปทั้งหมดมีสิทธิ์เฉพาะหรือไม่

ตัวเร่งความเร็วเกม

1. ตัวเร่งความเร็วเกมทำงานอย่างไร

· การเพิ่มประสิทธิภาพ: คุณสมบัตินี้จะสร้างหน่วยความจำที่สงวนไว้สำหรับการประมวลผลพื้นหลังเพื่อให้พื้นที่สำหรับเกมเพิ่มมากขึ้น

· เครือข่าย: ตัวเร่งความเร็วเกมจะเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อของเกมโดยการจำกัดแบนด์วิดท์ของการดาวน์โหลดพื้นหลัง ลดการหน่วงเวลาของเครือข่าย

· สมาร์ท: การแจ้งเตือนจะถูกซ่อน ปุ่มจะถูกปิด ไม่มีอะไรกวนใจคุณได้!

คุณยังสามารถสร้างทางลัดหน้าโฮมเพื่อให้ตัวเร่งความเร็วเกมสามารถใช้งานได้เพียงแคแตะครั้งเดียว

2. การเพิ่มเกม

คุณสามารถเพิ่มเกมซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับตัวเร่งความเร็วเกมได้บนหน้าเริ่มต้น

3. การตั้งค่าตัวเร่ง

เรียกใช้แอปเกมที่เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้บนหน้าเริ่มต้นเพื่อเปิดตัวเร่งความเร็วเกมโดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถจำกัดความเร็วของการดาวน์โหลดพื้นหลัง จำกัดการซิงค์ และทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่สลับเครือข่ายขณะที่คุณเล่นเกมอยู่

ทำความสะอาดอย่างละเอียด

1. วิธีใช้การทำความสะอาดอย่างละเอียด

เปิดความปลอดภัยและเลื่อนลงจนกว่าจะเห็น “ทำความสะอาดอย่างละเอียด” คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าหน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณถูกจัดสรรอย่างไรและมีการกระจายขยะอย่างไร

· รูปภาพ

การทำความสะอาดอย่างละเอียดสามารถตรวจจับภาพที่ซ้ำกันและรูปภาพคุณภาพต่ำในแกลเลอรีของคุณ คุณสามารถเลือกลบรายการที่ซ้ำกันได้

· แอป

เรียนรู้ว่าแอปใดไม่ได้อาศัยงานเป็นเวลานาน และถอนการติดตั้งแอปเหล่านั้น

- ข้อมูลแอป
ทำความเข้าใจว่าแอปในโทรศัพท์ของคุณใช้พื้นที่จัดเก็บอย่างไร คุณสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้โดยใช้คุณสมบัตินี้
- ไฟล์ขนาดใหญ่
ไฟล์ขนาดใหญ่ที่คุณไม่ทันสังเกตจะเริ่มเพิ่มพูนขึ้นหลังการใช้งานโทรศัพท์ไปได้สักพักหนึ่ง คุณสมบัตินี้จะจัดอันดับไฟล์ตามขนาด คุณยังสามารถดูว่าแอปใดสร้างไฟล์เหล่านี้ได้ที่
- วิดีโอ
คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดที่ถูกบันทึกลงในโทรศัพท์ของคุณได้ที่นี้ คุณสามารถลบวิดีโอที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้

2. การตั้งค่าการทำความสะอาดอย่างละเอียด

การสแกนแบบจำกัดวงของ Tencent และ Clean Master พร้อมใช้งานแล้ว ทั้งนี้คุณยังสามารถเพิ่มรายการไปยังข้อยกเว้นในการตั้งค่าได้อีกด้วย

การใช้งานแบตเตอรี่

ทดสอบการใช้พลังงานของโทรศัพท์และเสริมประสิทธิภาพของรายการซึ่งเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของโทรศัพท์คุณ

- เปิดความปลอดภัยแล้วแตะ “การใช้งานแบตเตอรี่” เพื่อดูว่าอุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานอย่างไร
- หลังการสแกน คุณจะสามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ อุณหภูมิ และความจุได้ ปัญหาใดๆ ก็ตามที่คุณพบสามารถแก้ไขได้เพียงแค่วัดตรงด้านล่างของหน้าผลลัพธ์
- ตรวจสอบรายการที่ได้รับการปรับแต่งและเลือกปัญหาการใช้พลังงานที่ต้องใช้การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยตนเอง
- การเพิ่มประสิทธิภาพเสร็จสมบูรณ์
- เปิดตัวประหยัดแบตเตอรี่เพื่อลดกิจกรรมพื้นหลังของแอป หยุดการซิงค์ และลดการเคลื่อนไหวของระบบ คุณยังสามารถตั้งเวลาตัวประหยัดแบตเตอรี่ให้เปิดและปิดได้อีกด้วย
- การใช้แบตเตอรี่ช่วยคุณตรวจสอบสถานะการใช้พลังงานของแอปและองค์ประกอบฮาร์ดแวร์ต่างๆ ได้

การทดสอบเครือข่าย

1. ค้นหาและแก้ไขปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่าย

เมื่อใดก็ตามที่คุณพบปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย คุณสามารถเรียกใช้การทดสอบสถานะปัจจุบันของเครือข่าย

- ซึ่งจะทดสอบรายการต่อไปนี้:
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi
- โปรโตคอลเครือข่าย
- การเชื่อมต่อเครือข่าย
- การเชื่อมต่อที่ถูกจำกัด
- การเชื่อมต่อพื้นหลัง
- การตั้งค่า DNS
- เราเตอร์

หลังจากที่คุณเห็นผลลัพธ์ คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาเครือข่ายปัจจุบันได้ที่ละขั้นตอน

2. การทดสอบความเร็ว Wi-Fi อย่างรวดเร็ว

แตะปุ่ม “เพิ่มเติม” ตรงด้านบนของหน้าจอเพื่อดำเนินการทดสอบความเร็ว Wi-Fi ความเร็วการดาวน์โหลดของจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi ปัจจุบันของคุณจะถูกตรวจสอบ

3. ปิดแอปที่เชื่อมต่อ

แอปทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตจะแสดงอยู่ในผลลัพธ์ของการทดสอบ เพียงแค่แตะแอปเพื่อปิด

รายการที่บล็อก

1. ข้อความและการโทรที่ถูกล็อก

รายการที่บล็อกจะกรองสแปม ฟิชซิง และการโทรและข้อความทางการตลาดให้คุณโดยอัตโนมัติ หน้าจอนี้จะแสดงประวัติการกรองข้อความ SMS และสายเรียกเข้าของคุณ

• SMS

หมายเลขโทรศัพท์ที่ไฮไลต์จะระบุถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน หมายเลขโทรศัพท์จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดำหลังจากที่คุณอ่านข้อความที่เกี่ยวข้อง

แตะข้อความเพื่ออ่าน คุณสามารถปลดบล็อกและคืนค่าข้อความทั้งหมดที่ส่งจากหมายเลขเฉพาะ หรือตอบกลับข้อความได้โดยตรง

แตะปุ่ม “แก้ไข” หรือกดข้อความ SMS ค้างไว้เพื่อปลดบล็อกหรือลบหลายข้อความ และ “อ่านทั้งหมด” เพื่อทำเครื่องหมายข้อความทั้งหมดว่าอ่านแล้ว

• สายเรียกเข้า

แตะบันทึกประวัติการโทรเพื่อดูประวัติที่สมบูรณ์สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ คุณสามารถเลือกปลดบล็อกหมายเลขนี้ โทรกลับ หรือส่งข้อความ SMS

แตะปุ่ม “แก้ไข” หรือกดการบันทึกใดๆ ก็ตามค้างไว้เพื่อปลดบล็อกหรือลบหลายรายการ

2. การตั้งค่ารายการที่บล็อก

• สวิตช์รายการที่บล็อก

สลับสวิตช์นี้เพื่อเปิดและปิดรายการที่บล็อก เมื่อปิดรายการที่บล็อก จะไม่สามารถกรองการโทรและข้อความที่เป็นสแปมโดยอัตโนมัติได้อีกต่อไป

• หมายเลขที่บล็อกและข้อยกเว้น

คุณสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ คำนำหน้า และตำแหน่งที่ตั้งเพื่อสร้างสายเรียกเข้าและข้อความที่คุณต้องการบล็อก/อนุญาต

แตะ “หมายเลขที่บล็อก”/“ข้อยกเว้น” เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขรายการ

• การแจ้งเตือนรายการที่บล็อก

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้แจ้งเตือนแสดงเนื้อหาจากสายการโทรหรือข้อความที่บล็อกหรือไม่

• อัปเดตฟิลเตอร์ SMS โดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถแตะ “อัปเดต” เพื่อซิงค์ได้ด้วยตนเอง

• การตั้งค่ารายการที่บล็อกของ SMS

คุณสามารถเลือกที่จะบล็อก กรอง หรืออนุญาตข้อความจากคนแปลกหน้าและบริการได้ ตัวเลือกสำหรับรายชื่อก็พร้อมใช้งานเช่นเดียวกัน

เพิ่มค่าสำคัญไปยังรายการที่บล็อกและข้อยกเว้นเพื่อบล็อกหรืออนุญาตข้อความที่มีค่าเฉพาะอยู่

• การตั้งค่ารายการที่บล็อกของการโทร

คุณสามารถเลือกที่จะบล็อกหรืออนุญาตการโทรจากคนแปลกหน้า การโอนสาย การโทรจากต่างประเทศ และการโทรจากหมายเลขที่รายงานไว้ได้ ตัวเลือกสำหรับรายชื่อก็พร้อมใช้งานเช่นเดียวกัน

- การตั้งค่าซิมอันที่ 2

คุณสามารถกำหนดได้ว่าควรใช้กฎเดียวกันกับซิมการ์ดอันที่ 2 หรือตั้งกฎที่แตกต่างกัน

การล็อกแอป

1. การตั้งค่ารหัสผ่าน

ใช้การล็อกแอปเพื่อปกป้องข้อมูลของแต่ละแอปและความเป็นส่วนตัวของคุณ

เปิดความปลอดภัยแล้วแตะ “การล็อกแอป” เพื่อตั้งรหัสผ่านของคุณ ชนิดของรหัสผ่านจะถูกตั้งค่าเป็นรูปแบบโดยค่าเริ่มต้น

การเปลี่ยนชนิดของรหัสผ่าน

เมื่อคุณตั้งรหัสผ่านของคุณ และ “เปลี่ยนรหัสผ่าน” เพื่อสลับระหว่างชนิดของรหัสผ่านที่แตกต่างกัน รูปแบบ, PIN และรหัสผ่านแบบผสมผสานสามารถใช้งานได้แล้วตอนนี้

การเพิ่มบัญชี Mi ของคุณ

หลังการตั้งค่ารหัสผ่าน คุณสามารถเลือกเพิ่มบัญชี Mi ของคุณได้ หากคุณลืมหรหัสผ่านการล็อกแอปของคุณ คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้โดยใช้บัญชี Mi

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเพิ่มบัญชี Mi ของคุณหากคุณใช้การล็อกแอป หาก你不เพิ่มบัญชี คุณจะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านการล็อกแอปโดยรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานเท่านั้น

การใช้ลายนิ้วมือ

คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือซึ่งบันทึกอยู่ในอุปกรณ์ของคุณสำหรับยืนยันการล็อกแอปได้ คุณต้องยืนยันรหัสผ่านของคุณอีกครั้งหากคุณเพิ่มลายนิ้วมือใหม่ คุณจะไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันการล็อกแอป

2. การปกป้องแอปด้วยการล็อกแอป

เมื่อคุณใช้การล็อกแอปเป็นครั้งแรก คุณสมบัติจะตรวจว่ามีแอปใดบ้างที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ของคุณและแนะนำว่าแอปไหนที่อาจต้องการการปกป้อง

เพียงแค่อัปโหลดที่อยู่ที่ติดจากชื่อของแอปเพื่อเพิ่มหรือนำการปกป้องการล็อกแอปออก และกล่องค้นหาตรงด้านบนของหน้าจอเพื่อค้นหาแอป

3. การตั้งค่าการล็อกแอป

สลับการล็อกแอป

เพียงแค่อัปโหลดที่อยู่ที่ติดจากชื่อของแอปเพื่อเพิ่มหรือนำการปกป้องการล็อกแอปออก เมื่อคุณสลับสวิตช์ไปที่ปิด การป้องกันจะถูกนำออกจากแอปทั้งหมดพร้อมกับรหัสผ่านการล็อกแอป

เมื่อใช้การล็อกแอป

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้การล็อกแอปเมื่อใด โดยมี 3 ตัวเลือกให้ใช้งานได้ ในขณะที่

- เมื่ออุปกรณ์ล็อกอยู่ เมื่อทำการยืนยันแล้ว การล็อกแอปจะไม่ถูกนำไปใช้จนกว่าคุณจะล็อกอุปกรณ์และเปิดแอปที่มีการป้องกันหลังการปลดล็อก

- เมื่ออุปกรณ์ล็อกหรือหลังจากออกจากแอป: คุณจะต้องยืนยันรหัสผ่านการล็อกแอปของคุณ หลังจากที่คุณปลดล็อกอุปกรณ์หรือออกจากแอปที่มีการป้องกัน

- เมื่ออุปกรณ์ล็อกหรือ 1 นาทีหลังจากออกจากแอป: คุณจะต้องยืนยันรหัสผ่านการล็อกแอปของคุณหลังจากที่คุณปลดล็อกอุปกรณ์หรือไม่สามารถเปิดแอปที่มีการป้องกันได้อีกครั้งภายใน 1 นาทีหลังจากออกจากแอปนั้น

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

คุณสามารถเปลี่ยนชนิดของรหัสผ่านและรหัสผ่านของการล็อกแอปได้
ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ

หากคุณไม่ต้องการใช้ลายนิ้วมือของคุณกับการล็อกแอป คุณสามารถสลับสวิตช์ที่เกี่ยวข้องได้
คุณต้องยืนยันลายนิ้วมือของคุณหากคุณตัดสินใจเปิดคุณสมบัตินี้อีกครั้ง

ซ่อนเนื้อหา

การล็อกแอปช่วยให้คุณซ่อนเนื้อหาการแจ้งเตือนบนหน้าจอเมื่อล็อกและในแผงการแจ้งเตือน
สำหรับแต่ละแอป คุณจะเห็นแอปที่ทำงานเข้ากันได้หลังจากที่คุณแตะ "ซ่อนเนื้อหา" ในการ
ตั้งค่า

คุณ还将เห็นข้อความว่า "คุณได้รับข้อความใหม่" แทนเนื้อหาจริงเมื่อคุณสมบัตินี้เปิดอยู่
ปลดล็อกแอปทั้งหมดในครั้งเดียว

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณปลดล็อกแอปที่มีการป้องกันโดยการป้อนรหัสผ่านในครั้งเดียว
เพิ่มบัญชี Mi

คุณสามารถเพิ่มบัญชี Mi ของคุณเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านการล็อกแอปของคุณ

4. การยืนยันรหัสผ่านการล็อกแอปของคุณ

เมื่อเปิดการล็อกแอป การตัดรอบซึ่งจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านจะปรากฏหลังจากที่คุณเปิดแอป
ที่มีการป้องกัน

คุณสามารถป้อนรหัสผ่านหรือใช้ลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกแอปได้

แตะ "ลืมนรหัสผ่าน" เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านการล็อกแอป ตัวเลือกที่คุณสามารถใช้ได้อาจแตกต่างกัน
กันโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณเพิ่มบัญชี Mi ของคุณก่อนที่จะพยายามรีเซ็ตรหัสผ่านหรือไม่
หากคุณไม่ต้องการเปิดแอป แตะปุ่ม "กลับ" ตรงมุมบนของหน้าเพื่อปิดการตัดรอบยืนยัน

แอปคู่

- แอปคู่ช่วยให้คุณโคลนแอปที่มีอยู่ในอุปกรณ์ของคุณและใช้แอปนั้นได้อย่างอิสระกับบัญชีอื่น
- คุณสามารถสร้างแอปคู่ในการจัดการแอป > แอปคู่ โดยคุณ将会เห็นรายการแอปที่ทำงาน
ร่วมกันได้บนอุปกรณ์ของคุณได้ที่นี้
- นอกเหนือจากแอปที่ติดตั้งซึ่งทำงานร่วมกันได้กับคุณสมบัตินี้ คุณยังเห็นแอปที่เราแนะนำอีก
ด้วย ใช้สวิตช์ถัดจากชื่อของแอปเพื่อสร้างแอปคู่
- ใช้แถบค้นหาตรงด้านบนของหน้าจอเพื่อค้นหาแอปที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ
- แอปคู่ทั้งหมดจะมีทางลัดหน้าโฮมเป็นของตัวเอง โดยจะมีไอคอนแอปคู่ตรงมุมของทางลัด
เพื่อให้คุณสามารถแยกแอปหนึ่งออกจากอีกแอปหนึ่งได้
- เมื่อใดก็ตามที่ระบบต้องการการกระทำจากแอปที่มีแอปคู่ ระบบจะถามคุณว่าต้องการใช้แอปใด

การถอนการติดตั้งแอปคู่

คุณสามารถถอนการติดตั้งแอปคู่ได้เหมือนกับการถอนการติดตั้งแอปทั่วไป นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถสลับสวิตช์ของแอปที่เกี่ยวข้องในความปลอดภัยเพื่อถอนการติดตั้งได้อีกด้วย
ข้อมูลทั้งหมดของแอปคู่ที่คุณถอนการติดตั้งจะถูกลบ

บัญชีแอปคู่

หากแอปคู่สอดคล้องกับมาตรฐานอินเทอร์เน็ตเฟสแบบหลายบัญชีของ Google คุณสามารถเพิ่ม
และซิงค์บัญชีแอปคู่ในหน้านี้ รวมถึงกำหนดการตั้งค่าของบัญชีแอปคู่ได้อีกด้วย การตั้งค่า
สำหรับแอปของบริษัทอื่นอาจต่างออกไป

บันทึก

1. การสร้างบันทึก
เปิดแอปแล้วแตะเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มบันทึกใหม่ บันทึกจะรองรับการเพิ่มตัวอักษร รูปภาพ และเสียง
2. การบันทึกเสียง
แตะไอคอนคลื่นเสียงเพื่อบันทึกเสียงและจัดเก็บไว้ในบันทึกของคุณ
3. คุณสมบัติ
คุณสามารถใช้เทมเพลต เพิ่มรูปภาพ รายการตรวจสอบ และบันทึกเสียง รวมถึงการจัดรูปแบบตัวอักษรในบันทึก
ทั้งนี้คุณยังสามารถแชร์บันทึกของคุณเป็นข้อความหรือรูปภาพในแพลตฟอร์มต่างๆ
กดบันทึกใดๆ ก็ตามค้างไว้เพื่อตั้งเตือนความจำ ซ่อน หรือเพิ่มไปยังโฟลเดอร์
4. การลบบันทึก
เปิดบันทึกแล้วแตะปุ่ม “เพิ่มเติม” เพื่อลบ คุณสามารถปัดขึ้นด้วยสองนิ้วเพื่อดำเนินการดังกล่าว
กดบันทึกค้างไว้เพื่อให้สามารถลบบันทึกได้หลายรายการ
5. การคืนค่าบันทึกที่ลบไปแล้ว
หากต้องการดูบันทึกที่ลบไปแล้ว ให้แตะ “บันทึก” บนหน้าเริ่มต้นและเลือก “ขยะ” แตะบันทึกที่คุณต้องการคืนค่า
หากคุณไม่พบบันทึกที่ต้องการ ให้ลองมองหาใน [i.mi.com](https://www.imi.com)
6. โฟลเดอร์
แตะ “บันทึก” บนหน้าเริ่มต้นเพื่อให้เมนูแบบเลื่อนลงปรากฏขึ้น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้ที่นี้
โดยคุณยังสามารถย้ายบันทึกไปยังโฟลเดอร์ใหม่ได้อีกด้วย
7. ค้นหา
ป้อนคำสำคัญในช่องแถบค้นหาบนหน้าเริ่มต้นเพื่อค้นหาบันทึกจำเพาะ
8. บันทึกที่ซ่อนอยู่
ปิดลงโดยเริ่มจากส่วนบนของหน้าและหยุดที่ส่วนกลางเพื่อดูบันทึกที่ซ่อนอยู่
9. มุมมอง
แตะปุ่ม “เพิ่มเติม” บนหน้าเริ่มต้นเพื่อสลับระหว่างมุมมองแบบรายการและมุมมองแบบตาราง

ตัวบันทึก

1. การบันทึกเสียง
เปิดแอปและเพียงแค่วัดแตะ “บันทึก” เพื่อเริ่มบันทึกเสียง คุณสามารถหยุดการประมวลผลชั่วคราวและทำให้การประมวลผลกลับมาทำงาน เช่นเดียวกับการทำเครื่องหมายเฉพาะส่วนในขณะที่คุณกำลังบันทึกอยู่

2. ดูการบันทึกของคุณ
และ “การบันทึก” เพื่อดูการบันทึกทั้งหมดที่คุณทำ
3. การตั้งค่า (อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน)
และไอคอนการตั้งค่าตรงมุมบนเพื่อดูตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถตั้งค่าคุณภาพของการบันทึก อนุญาตให้ใช้ตัวรับเพื่อเล่นเสียง และอื่นๆ ได้ที่นี่

ตัวบันทึกหน้าจอ

1. ตัวบันทึกหน้าจอ
คุณสามารถค้นหาตัวบันทึกหน้าจอได้ในโฟลเดอร์ “เครื่องมือ” บนหน้าจอโฮมของคุณ เปิดแอปแล้วแตะปุ่มสีแดงเพื่อเปิดใช้งานตัวบันทึก ปุ่ม “เริ่มต้น” จะปรากฏตรงมุมของหน้าจอเตรียมพร้อมแล้วแตะปุ่มนี้เพื่อเริ่มการบันทึก
2. สิ้นสุดการบันทึก
แตะปุ่ม “หยุด” บนหน้าจอของคุณเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
3. ยกเลิกการบันทึก
แตะ “x” บนปุ่ม “เริ่มต้น” หากคุณต้องการยกเลิกการบันทึกและออกจากตัวบันทึกหน้าจอ
4. การจัดการวิดีโอ
วิดีโอที่คุณบันทึกจะปรากฏบนหน้าเริ่มต้นของตัวบันทึกหน้าจอ คุณสามารถดูและแก้ไขวิดีโอได้ที่นี่
5. การตั้งค่า
 - ความละเอียด: คุณสามารถบันทึกวิดีโอด้วยความละเอียดที่ต่างกันได้ วิดีโอที่มีความละเอียดสูงจะมีความคมชัดยิ่งขึ้น
 - คุณภาพวิดีโอ: คุณภาพวิดีโอที่ดีขึ้นหมายถึงภาพที่คมชัดขึ้นและขนาดไฟล์ที่ใหญ่ยิ่งขึ้น
 - อัตราเฟรม: อัตราเฟรมสูงจะลดอาการเบลอเมื่อวัตถุเคลื่อนไหวในวิดีโอของคุณ แต่ต้องใช้ทรัพยากรของระบบเพิ่มขึ้น อุปกรณ์ของคุณอาจเกิดความร้อนสูงเมื่อบันทึกวิดีโอขนาดยาวซึ่งมีอัตราเฟรมสูง
 - การหมุน: ตั้งค่าการหมุนให้เป็นภาพถ่ายบุคคลหรือภูมิทัศน์ หรือเลือกโหมด “อัตโนมัติ”
 - แหล่งกำเนิดเสียง: บันทึกวิดีโอเงียบหรือเพิ่มเสียงไมโครโฟน/ระบบ
 - ล็อกหน้าจอเพื่อสิ้นสุด: ล็อกอุปกรณ์ของคุณเพื่อสิ้นสุดและบันทึกการบันทึกต่อเนื่อง
 - แสดงท่าทางการสัมผัส: จุดสีขาวยจะปรากฏขึ้นตลอดการบันทึกเพื่อแสดงจุดที่คุณสัมผัสบนหน้าจอ
 - ปุ่มนำทางแบบเห็นภาพ: แสดงพร้อมท์เมื่อกดปุ่มโฮม เมนู และกลับ

เครื่องคิดเลข

1. เครื่องคิดเลขพื้นฐาน
เครื่องคิดเลขพื้นฐานคือสิ่งแรกที่คุณเห็นเมื่อเปิดแอป
2. เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์
เปิดเครื่องคิดเลขแล้วแตะสลับสวิตช์เพื่อเปลี่ยนเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถ

ดำเนินการกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ เรเดียนเชิงมุม และรากได้

3. ตัวแปลง

คุณสมบัตินี้ช่วยคุณในการแปลงสกุลเงินและหน่วยวัดต่างๆ ได้

4. เครื่องคำนวณสินเชื่

เครื่องคำนวณสินเชื่ทำให้การวางแผนทางการเงินของคุณง่ายขึ้น ด้วยวิธีการชำระคืนเงิน และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเปลี่ยนได้

เข็มทิศ

1. วิธีปรับเทียบอุปกรณ์ของคุณ

เข็มทิศจะแนะนำให้คุณปรับเทียบอุปกรณ์ของคุณหลังจกการรวบรวมที่สำคัญ ในกรณีนี้ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอของคุณ

2. เข็มทิศ

วางอุปกรณ์ของคุณบนพื้นผิวแนวนอนเพื่อดูหน้าเข็มทิศ
ถือโทรศัพท์ในแนวตั้งเพื่อดูภาพจากกล้องของคุณ

3. เครื่องวัดระดับ

ปิดซ้ายจากหน้าเริ่มต้นเพื่อใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นเครื่องวัดระดับ

Mi Mover

1. การเปิดแอป

ไปที่การตั้งค่า > การตั้งค่าเพิ่มเติม > Mi Mover เพื่อเปิดแอป

2. การสลับจาก iPhone เป็นโทรศัพท์ Mi

คุณสามารถถ่ายโอนรายชื่อ รูปภาพและวิดีโอ ปฏิทินกิจกรรม และบันทึกได้ เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองแบบเข้ากับ Wi-Fi เปิด Mi Mover แล้วแตะ "ฉันคือผู้รับ" เลือก "นำเข้าจาก iPhone" ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ แล้วแตะ "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อเริ่มการถ่ายโอน (หมายเหตุ: จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า)

การสลับจากโทรศัพท์ Mi รุ่นเก่าเป็นโทรศัพท์ Mi รุ่นใหม่

• อุปกรณ์ใหม่

เปิด Mi Mover และ "ฉันคือผู้รับ" เลือก "นำเข้าจากโทรศัพท์ Android" และสร้าง QR โค้ด

• อุปกรณ์เก่า

เปิด Mi Mover และ "ฉันคือผู้ส่ง" สแกน QR โค้ดบนอุปกรณ์ใหม่ เลือกรายการที่คุณต้องการถ่ายโอน แล้วแตะ "ส่ง" คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตระหว่างการถ่ายโอนได้ เนื่องจาก Mi Mover ใช้ Wi-Fi ในการส่งรายการ

3. การสลับจาก โทรศัพท์ Android เป็นโทรศัพท์ Mi

• โทรศัพท์ Mi ใหม่

เปิด Mi Mover และ “ฉันคือผู้รับ” เลือก “นำเข้าจากโทรศัพท์ Android” และสร้าง QR โค้ด
· โทรศัพท์ Android เก่า
ติดตั้ง Mi Mover แล้วเปิดแอป และ “เริ่มต้น” สแกน QR โค้ดบนอุปกรณ์ใหม่ เลือกรายการที่
คุณต้องการถ่ายโอน แล้วแตะ “ส่ง”

ตัวสแกน

1. การเปิดแอป

คุณสามารถเปิดตัวสแกนได้โดยการแตะไอคอนหน้าจอล็อกหรือใช้ทางลัดในเบราว์เซอร์ ค้นหา
ทั่วโลก และ Mi Wallet

2. การสแกนรหัส

นอกเหนือจากการสแกนบาร์โค้ดและ QR โค้ด คุณสามารถจดจำโค้ดบนรูปภาพที่คุณบันทึกใน
แกลเลอรีด้วยการแตะไอคอนตรงมุมบนขวาของหน้าเริ่มต้นได้อีกด้วย

3. ขอบปั้ง

สแกนผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซื้อเพื่อค้นหาในแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

4. การสแกนเอกสาร

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณบันทึกเอกสารที่สแกนเป็นรูปภาพหรือจดจำข้อความแล้วทำเป็นบันทึก
ทั้งนี้คุณยังสามารถคัดลอกข้อความที่ถูกจดจำไปยังคลิปบอร์ดได้

คู่มือผู้ใช้ Mi Drop

Mi Drop คือแอปแชร์ไฟล์ซึ่งพัฒนาโดย Xiaomi แอปนี้ช่วยให้คุณในการแชร์ไฟล์ เพลง รูปภาพ
แอป และรายการอื่นๆ ไปยังอุปกรณ์ Android การถ่ายโอนไฟล์ใน Mi Drop จะเร็วกว่าการถ่าย
โอนด้วย Bluetooth 200 เท่า ความเร็วการถ่ายโอนจะสูงถึง 50Mbps

1. จะส่งไฟล์ใน Mi Drop ได้อย่างไร

เปิด Mi Drop แล้วแตะ “ส่ง”
เลือกไฟล์แล้วแตะปุ่มส่งและรอผู้รับ
แตะรูปโปรไฟล์ของคุณแล้วเริ่มถ่ายโอน

2. จะรับไฟล์ใน Mi Drop ได้อย่างไร

เปิดแอป Mi Drop แล้วแตะตัวเลือกการรับแล้วรอให้อุปกรณ์อื่นเชื่อมต่อ

3. จะสร้างการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ผ่าน QR โค้ดได้อย่างไร

ฝ่ายอุปกรณ์ผู้ส่งให้แตะสแกน QR โค้ดเพื่อเชื่อมต่อและสแกน QR โค้ดของอุปกรณ์ผู้รับ
ฝ่ายอุปกรณ์ผู้รับแตะการเชื่อมต่อโดยใช้ QR โค้ดเพื่อแสดง QR โค้ด

4. จะแชร์ Mi Drop กับเพื่อนได้อย่างไร

เปิดแอป Mi Drop แล้วแตะแชร์ Mi Drop ซึ่งจะแสดงฮอตสปอตแบบพกพาและตัวเลือก
Bluetooth