



Ghid de utilizare

CUPRINS

1 - Elemente de bază.....	4
1 - Caracteristici de bază	4
Pornirea și oprirea telefonului.....	4
Cartele SIM.....	4
Încărcarea.....	4
2. Telecomunicații	5
1. Telefon	5
Efectuarea apelurilor	5
Apeluri primite	5
Caracteristici pentru apeluri în desfășurare	6
ID apelant	6
Setări apeluri	7
2. Mesagerie.....	7
Trimiterea mesajelor și răspunsul la mesaje	7
Căutare	8
Setări	8
3. Contacte	9
2. Imagini.....	10
1. Imagini.....	10
1. Camera	10
Cum se deschide rapid camera	10
Modurile camerei.....	10
Efect de miniatură	11
Temporizator	11
Menținerea orientării verticale a fotografiilor	12
Selfie-uri de grup.....	12
Înfrumusețare.....	12
Zoom	13
Marcaje de timp și filigrane.....	14
HDR	15
2. Galeria	15
Editor	15
Eliberarea spațiului de stocare	15
Colaj.....	16
Preferințe.....	16
Album ascuns	16
Albumul bebe	16
Copii de rezervă automate	16
3. Pagina de pornire	17
1. Pagina de pornire	17
1. Ecranul de blocare	17

Caracteristici de bază	17
Caracteristici suplimentare.....	17
Carusel de fundaluri	17
2. Ecranul de pornire	18
Caracteristici de bază	18
Modul de editare.....	18
3. Bara de stare a notificărilor	19
Caracteristici de bază	19
Notificări ale aplicațiilor	19
Folder de notificări	20
Alte caracteristici.....	20
4. Seiful global pentru aplicații.....	20
5. Ecranul divizat	21
6. Quick ball.....	22
4. Instrumente.....	23
1. Servicii de conținut.....	23
Browser	23
Mi Apps	24
Mi Music.....	32
Teme.....	33
2. Manager fișiere	38
Manager fișiere	38
Copii de rezervă locale	39
3. Altele	39
Feedback	39
4. Instrumente.....	40
Calendar	40
Ceas	40
Vremea	41
Securitate	42
Curățitor	42
Scanare de bază.....	42
Scanare de securitate	43
Gestionarea aplicațiilor	44
Permiuni.....	44
Accelerator de jocuri	45
Curățare profundă	45
Utilizarea bateriei	46
Testarea rețelei.....	46
Lista de blocări	47
Blocarea aplicațiilor	48
Aplicații duale.....	50
Note.....	50
Înregistrator.....	51

Înregistrator de ecran.....	52
Calculator	52
Busola	53
Mi Mover.....	53
Scanner.....	54

1- Elemente de bază

1- Caracteristici de bază

Pornirea și oprirea telefonului

1. Pornirea

Apăsați continuu pe butonul de alimentare pentru a porni telefonul.

2. Oprirea

Apăsați continuu pe butonul de alimentare până apare meniul. Atingeți „Închidere”.

Dacă dispozitivul dvs. nu răspunde, apăsați continuu pe butonul de alimentare timp de 15 secunde pentru a forța repornirea.

3. Repornirea

Apăsați continuu pe butonul de alimentare până apare meniul. Atingeți „Repornire”.

Cartele SIM

1. Introducerea cartelelor SIM, USIM și UIM

Utilizați instrumentul furnizat pentru extragerea tăviței cartelei SIM pentru a scoate tăvița respectivă din partea laterală a telefonului. Așezați cartela SIM în interiorul tăviței și introduceți-o în dispozitiv.

2. Scoaterea cartelelor SIM, USIM și UIM

Utilizați instrumentul furnizat pentru extragerea tăviței cartelei SIM pentru a scoate tăvița respectivă din partea laterală a telefonului. Scoateți cartela SIM din tăviță și introduceți tăvița înapoi în dispozitiv.

3. Setările cartelelor SIM, USIM și UIM

Puteți folosi doar serviciile unui singur operator de telefonie mobilă pe un dispozitiv cu cartelă SIM unică. Telefoanele dual SIM permit mai multe opțiuni în funcție de numărul de cartele SIM instalate.

Pe un dispozitiv dual SIM, puteți seta cartelele SIM implicite pentru efectuarea apelurilor și utilizarea datelor mobile în Setări > Cartele SIM & rețele mobile.

Puteți edita denumirile cartelelor SIM care sunt afișate pe tastatura telefonică. În acest scop, accesați Setări > Cartele SIM & rețele mobile și atingeți cartela SIM în cauză.

Opțiunile pentru modificarea tipurilor de rețele preferate sunt disponibile în Setări > Cartele SIM & rețele mobile > Tipul de rețea preferat.

Încărcarea

Atunci când se descarcă bateria telefonului, conectați cablul USB la telefon și racordați-l la adaptorul conectat la o priză electrică. Deconectați încărcătorul când telefonul este încărcat complet.

Folosiți doar cabluri USB și adaptoare de alimentare autorizate. Folosirea unor dispozitive neautorizate pentru încărcarea telefonului poate să deterioreze grav bateria și să provoace explozii.

2. Telecomunicații

1. Telefon

Efectuarea apelurilor

Există mai multe moduri de a efectua apeluri în MIUI.

1. Folosirea tastaturii telefonice

Introduceți un număr de telefon pe tastatura telefonică și atingeți butonul verde pentru a apela. Dacă atingeți direct butonul verde, va apărea ultimul număr format. Atingeți din nou butonul pentru a efectua apelul.

2. Apăsați continuu un număr de telefon

Apăsați continuu un număr de telefon pentru a face să apară butonul de apel. Atingeți butonul pentru a efectua un apel.

3. Apelați numere din istoricul apelurilor

Atingeți orice număr din istoricul apelurilor pentru a reapela.

4. Formarea rapidă

Apăsați continuu o cifră de pe tastatura telefonică pentru a-i atribui un număr.

Apeluri primite

Ați putea fi notificat cu privire la apelurile primite fie printr-un dialog ecran complet, fie printr-o notificare plutitoare.

1. Preluarea apelurilor

Glisați butonul verde din dialogul ecran complet pentru a prelua un apel sau doar atingeți butonul dacă observați o notificare plutitoare.

2. Respingerea apelurilor

Glisați butonul roșu din dialogul ecran complet pentru a respinge un apel sau doar atingeți butonul dacă observați o notificare plutitoare.

3. Răspuns prin SMS

Glisați butonul de SMS din dialogul ecran complet pentru a răspunde printr-un mesaj text. Puteți alege unul dintre răspunsurile rapide sau puteți scrie un mesaj personalizat.

4. Oprirea sunetului tonului de apel

Apăsați pe orice buton fizic de pe telefon pentru a opri sunetul tonului de apel.

5. Întoarcerea telefonului pentru oprirea soneriei

Când telefonul este pe o suprafață orizontală cu ecranul în sus, întoarceți-l cu ecranul în jos pentru a opri sunetul tonului de apel. Puteți activa această funcție în Setări apeluri > Setări apeluri primite.

6. Reducerea volumului soneriei la ridicarea telefonului

Reduceți volumul soneriei pentru apeluri primite când ridicați telefonul. Puteți activa această funcție în Setări apeluri > Setări apeluri primite.

7. Volum crescător al tonului de apel

Volumul tonului de apel poate crește treptat până la nivelul fixat. Puteți activa această funcție în Setări apeluri > Setări apeluri primite.

8. Iluminare intermitentă când sună

Puteți stabili o alertă luminoasă intermitentă pentru apeluri primite. Această funcție este disponibilă în Setări apeluri > Setări apeluri primite.

Caracteristici pentru apeluri în desfășurare

Aveți la dispoziție mai multe opțiuni în timpul apelului.

- Înregistrator: Puteți să înregistrați apelurile și să le salvați ca fișiere audio în Înregistrator.
- Note: Faceți însemnări care se vor salva în aplicația Note după ce ați încheiat apelul.

ID apelant

ID-ul apelantului vă permite să identificați numerele de telefon care nu sunt salvate în lista dvs. de contacte. Datele provin din două surse: Baza de date Pagini Aurii și rapoarte utilizatori.

1. Numere de telefon din Pagini Aurii

Pagini Aurii conțin numere de telefon ale companiilor și serviciilor. Acestea sunt furnizate de partenerii noștri sau chiar de întreprinderi. Informațiile pe care le veți vedea vor include denumirea și sigla companiei/serviciului. Numerele de telefon din Pagini Aurii vor fi mereu identificate dacă veți primi apeluri de la acestea.

2. Numere de telefon marcate

Utilizatorii MIUI pot marca numerele necunoscute cu descrierea de înșelătorie, telemarketing, companii de taxi etc. și pot raporta aceste informații către MIUI. Dacă un mare număr de utilizatori oferă un feedback omogen pentru un număr, acest număr de telefon va fi însoțit de un comentariu atunci când primiți un apel.

· Marcarea unui număr de telefon

În unele cazuri, după încheierea apelului, va apărea un dialog automat care vă va sugera să raportați numărul de telefon. De asemenea, puteți raporta numere de telefon proactiv pe pagina „Detalii” a unui număr.

· Corectarea numerelor de telefon raportate

În cazul în care constatați că s-au atribuit informații incorecte unui număr de telefon, le puteți corecta în pagina „Detalii” a numărului de telefon.

Setări apeluri

Setările cuprind opțiuni pentru apeluri, rețele mobile și cartele SIM. Atinge butonul Meniu de pe tastatura telefonică pentru a deschide setările.

1. Înregistrarea apelurilor

Puteți înregistra toate apelurile în mod automat.

Puteți înregistra apelurile de la toate numerele sau puteți limita înregistrările la numere personalizate, numere necunoscute și/sau numere din lista de contacte.

2. Identificarea numerelor necunoscute

Folosiți această caracteristică pentru a solicita MIUI să verifice dacă numerele necunoscute sunt marcate drept companii sau servicii. Apăsați continuu un număr de telefon pentru a efectua un apel.

3. Locația și codurile țărilor

Prin această caracteristică, MIUI afișează locația numerelor de telefon de la care provin apelurile. Sunt disponibile și opțiuni pentru setarea unui cod de țară implicit și adăugarea codurilor de țară în mod automat.

4. Setări avansate

Puteți găsi aici setări pentru tonuri tastatură de apelare și alte opțiuni de personalizare.

2. Mesagerie

Trimiterea mesajelor și răspunsul la mesaje

1. Trimiterea unui mesaj

Deschideți aplicația de mesagerie și atingeți simbolul plus pentru a crea un mesaj nou.

Puteți selecta destinatarul din lista de contacte sau puteți adăuga numărul de telefon manual. Introduceți mesajul și atingeți „Trimite”.

2. Răspunsul la un mesaj

Atingeți un mesaj primit și introduceți răspunsul în câmpul de mai jos. Atingeți „Trimite” după ce ați terminat de scris.

3. Atașări și mesaje programate

Atingeți butonul plus în timpul compunerii unui mesaj pentru a atașa un contact, o imagine, un element din Preferințe, un fișier audio, un fișier video sau o expunere diapozitive.

Trageți cu degetul la dreapta pentru a vedea lista de răspunsuri rapide.

Puteți găsi și opțiunea de a trimite mesaje programate în cadrul opțiunilor de atașare.

4. Selectarea unei cartele SIM pentru mesajele de expediat

Dacă aveți două cartele SIM instalate în dispozitivul dvs., veți fi întrebat care este cartela SIM pe care o veți folosi înainte de a trimite un mesaj.

Căutare

Folosiți bara de căutare din partea de sus a paginii de start pentru a căuta numere de telefon din Pagini Aurii, mesaje și conversații.

Setări

1. Mesaj Mi

Trimiteți mesaje spre alte dispozitive MIUI fără costuri suplimentare.

2. Afișaj

Mesagerie inteligentă

Mesageria inteligentă permite MIUI să verifice mesajele primite care conțin parole unice și să creeze meniuri inteligente pentru mesajele de la companii.

Grup de notificări

Folosiți această caracteristică pentru a regrupa notificările prin SMS în mod automat.

Afișarea fotografiilor de profil

Atunci când este activată această caracteristică, MIUI va afișa fotografiile de profil pentru persoane și va atribui fotografii companiilor în mod automat.

Atribuirea de fotografii contactelor

Contactelor fără fotografii de profil li se vor atribui fotografii de profil ce conțin inițialele acestora.

Afișarea SMS-urilor blocate

Când această caracteristică este activată, mesajele text blocate se vor afișa în lista de conversații.

3. Notificări

Afișarea mesajelor pe ecranul de blocare

Activați această caracteristică pentru a afișa previzualizările mesajelor pe ecranul de blocare și în caseta de derulare notificări.

Starea de livrare

Folosiți această caracteristică pentru a primi o notificare când mesajele dvs. sunt livrate.

Sunet de livrare

Redați sunetul de livrare când mesajele dvs. sunt livrate.

4. Setări suplimentare

Mesaje șterse

Vizualizarea mesajelor șterse stocate în Mi Cloud este disponibilă tuturor membrilor Mi Cloud.

Sincronizarea mesajelor din Mi Cloud

Activați Sincronizarea pentru Mi Cloud pentru a crea copii de rezervă ale mesajelor SMS. De asemenea, sunt disponibile opțiuni pentru dispozitivele dual SIM.

Setări suplimentare

Setările pentru utilizatorii avansați se pot găsi la baza paginii de setări.

3. Contacte

1. Adăugarea contactelor

Deschideți aplicația Contacte și atingeți simbolul plus pentru a adăuga un contact.

2. Importul contactelor

Importul contactelor din conturi

Opțiunile de importare a contactelor din conturile dvs. va apărea atunci când deschideți aplicația pentru prima dată. De asemenea, acestea sunt disponibile în setări.

2. Imagini


1. Imagini

1. Camera

Cum se deschide rapid camera

1. Comandă rapidă pe ecranul de pornire

Atingeți comanda rapidă de pe ecranul de pornire pentru a deschide camera.



2. Ecranul de blocare

Trageți cu degetul în stânga pe ecranul de blocare pentru a deschide camera.

3. Dubla apăsare pe butonul de reducere a volumului

Activați comutatorul din Setări > Ecran de blocare & parolă pentru a putea lansa camera apăsând de două ori pe butonul de reducere a volumului.

(Notă: Nu veți putea să vedeți elementele din Galerie dacă ați lansat camera pe ecranul de blocare fără a vă verifica parola.)

Modurile camerei

1. Fotografie

„Fotografie” este modul implicit. Puteți trage cu degetul la dreapta și la stânga pentru a trece de la un mod al camerei la altul. Veți găsi butonul de comutare între camera față și camera spate și pe pagina de start.

2. Portret

Treceți la modul Portret și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a face fotografii cu fundal estompat.

· Camera spate: Dispozitivele cu cameră duală folosesc ambele camere pentru o imagine clară a subiectului și un fundal estompat.

· Camera față: Obțineți fotografii tip portret frumoase folosind software-ul. Puteți folosi camera față pentru a face fotografii tip portret, apăsând pe butonul special din modul Fotografie pe unele dispozitive.

3. Pătrat

Comutați la modul pătrat pentru a compune fotografiile în timp ce le realizați dacă nu sunteți sigur că va funcționa trunchierea.

4. Panoramă

Telefonul face mai multe fotografii în modul Panoramă și apoi le combină într-o fotografie omogenă. Atingeți butonul obturatorului pentru a începe, apoi urmați instrucțiunile. Atingeți din nou sau mișcați telefonul până la capătul zonei vizorului pentru a termina. (Notă: Dacă mișcați telefonul prea repede, procesul se poate întrerupe. O viteză stabilă și unghiuri fixe oferă cele mai bune rezultate.)

5. Manual

Folosiți acest mod pentru a seta manual balansul de alb, focalizarea, viteza obturatorului și ISO.

6. Video

Comutați la modul Video pentru a înregistra filmulețe. Atingeți butonul „Mai multe” din partea de sus a ecranului pentru a selecta opțiunile time-lapse (filmare în secvență) și slow motion (ralanti).

7. Film scurt

Folosiți acest buton pentru a realiza filme cu o durată de până la 10 secunde. Un set special de filtre vor facilita înregistrarea și editarea filmelor înainte de a le distribui pe diverse platforme de media sociale.

Efect de miniatură

1. Realizarea fotografiilor cu efect de miniatură

Atingeți butonul „Mai multe” din modul Fotografie și selectați „Efect de miniatură”. Cercul focalizat este disponibil în mod implicit. Atingeți din nou butonul pentru a comuta la linii orizontale.

2. Folosirea efectului de estompare

Veți vedea o zonă albită pe ecran atunci când realizați fotografii cu efect de miniatură. Această zonă va fi estompată când faceți o fotografie.

- Glisați zona focalizată pentru a o deplasa.
- Glisați zona albită pentru a o redimensiona.
- Atingeți de două ori ecranul pentru a inversa locurile între zona focalizată și cea estompată.

Temporizator

Atingeți butonul „Mai multe” din modul Fotografie și selectați „Temporizator” pentru a face fotografii cu o întârziere de 3 secunde după apăsarea butonului obturatorului. Atingeți din nou butonul Temporizator pentru a seta intervalul de întârziere la 5 secunde.

Veți vedea numărătoarea inversă după ce apăsați pe butonul obturatorului. Ajustați unghiul de fotografiere și compoziția în timpul numărătorii inverse.


Mentținerea orientării verticale a fotografiilor

1. Îndreptarea vizorului

Atingeți butonul „Mai multe” din modul Fotografie și selectați „Îndreptare”.

2. Despre această caracteristică

Această caracteristică vă permite să mențineți mereu fotografiile drepte indiferent de cum înclinați telefonul. Doar imaginea din interiorul cadrului se va salva în Galerie, marginile vor fi decupate.



Selfie-uri de grup

1. Activarea acestei caracteristici

Atingeți butonul „Mai multe” din modul Fotografie și selectați „Selfie de grup”.

(Notă: Unele modele nu acceptă această caracteristică. Puteți verifica dacă este disponibilă pe dispozitivul dvs. atingând butonul „Mai multe” din modul Fotografie.)

2. Despre această caracteristică

Atunci când această caracteristică este activată, se vor realiza mai multe instantanee în timpul fotografierii. Cele mai bune expresii faciale ale fiecărei persoane sunt apoi combinate într-o singură fotografie.

Înfrumusețare

1. Despre această caracteristică

Caracteristica Înfrumusețare oferă mai multe opțiuni pentru uniformizarea tenului și accentuarea trăsăturilor faciale în timp real.

2. Utilizarea celor două camere

Caracteristica Înfrumusețare este disponibilă atât pentru camera față, cât și pentru camera spate.

Zoom

Puteți mări sau micșora cadrul pentru a realiza cel mai bun efect.

(Notă: Această caracteristică este acceptată doar pentru camera spate.)

1. Zoom prin gest

Glisați ecranul cu două degete și îndepărtați degetele pentru a mări cadrul sau apropiați-le pentru a micșora cadrul.


(Notă: Aceste gesturi se vor opri după ce ați adus zoomul la nivelul cel mai mic sau la nivelul cel mai mare.)



2. 2X zoom

Atingeți comanda rapidă 2X pentru a mări cadrul. Atingeți din nou pentru a micșora cadrul.


(Notă: Această caracteristică este acceptată doar pe dispozitivele cu cameră duală.)



3. Valori de zoom precise

Apăsați continuu pe butonul 2X pentru a face să apară scala de zoom.

(Notă: Această caracteristică este acceptată doar pe dispozitivele cu cameră duală.)




Press and hold the 1X shortcut to make the zoom scale appear


Marcaje de timp și filigrane

Puteți adăuga pe fotografiile dvs. marcaje de timp și filigrane cameră duală, activând comutatoarele corespunzătoare din setările Camerei. Filigranele cameră duală variază de la un model de telefon la altul.

(Notă: Filigranele cameră duală nu sunt acceptate pe unele dispozitive.)



Toggle the switch to add the dual camera watermark to your photos




The watermark will appear on the new photos after this feature is turned on

HDR

HDR este abrevierea pentru high dynamic range (gamă dinamică înaltă). Această caracteristică realizează mai multe instantanee pentru a subexpune zonele luminoase și a supraexpune punctele întunecate și le combină în așa fel încât fiecare element din fotografie să fie vizibil clar.

Veți vedea pictograma HDR pe ecran atunci când caracteristica este activată. Realizarea fotografiilor cu HDR durează relativ mai mult timp decât realizarea fotografiilor obișnuite. (Notă: Auto HDR nu este acceptată pe unele dispozitive.)



2. Galeria

Editor

Vedeți cum puteți să vă modificați fotografiile și filmele

1. Eliminarea liniilor și obiectelor

Folosiți această caracteristică pentru a elimina aglomerarea vizuală din fotografiile dvs. Această caracteristică vă ajută și să eliminați linii inutile trecând pur și simplu cu degetul peste ele.

2. Autocolante

Animează-ți selfie-urile cu o grămadă de autocolante haioase!

3. Desen

Puteți face desene sau puteți adăuga diferite forme la fotografiile dvs.

4. Mozaic

Adăugați diferite modele de mozaic la fotografiile dvs. dacă doriți să ascundeți obiecte.

Eliberarea spațiului de stocare

Aflați cum să faceți ca fotografiile dvs. să ocupe mai puțin spațiu

1. Optimizarea fotografiilor

Conectați-vă la contul Mi și activați sincronizarea pentru Mi Cloud. Păstrarea fotografiilor optimizate pe dispozitiv și stocarea fișierelor originale în Mi Cloud va elibera o mare parte din spațiul de stocare.

2. Ștergerea capturilor de ecran

Adeșea aveți nevoie de capturi de ecran doar pentru o perioadă scurtă de timp. Ștergeți capturile de ecran inutile pentru a elibera spațiu pentru elemente utile.

Colaj

Selectați 1-4 fotografii pentru a crea un colaj. Mai multe stiluri și aspecte sunt disponibile.

Preferințe

Atingeți pictograma inimă în timp ce vizualizați o fotografie pentru a o adăuga la Preferințe. Veți putea găsi preferințele în fila „Albume”.

Album ascuns

Cum se folosește Albumul ascuns

Trageți cu degetul în jos pe fila Albume. Vi se va solicita să adăugați o parolă. După aceea, veți vedea Albumul ascuns, în care vor fi salvate toate fotografiile pe care le ascundeți.

Albumul bebe

Cum se folosește Albumul bebe

Găsiți un copilaș în fotografie și marcați-l cu descrierea bebe. După aceea, veți vedea Albumul bebe în fila Albume.

Veți putea să-l distribuiți altor membri ai familiei.

Copii de rezervă automate

Cum se sincronizează Galerie cu Mi Cloud

Activați copii de rezervă automate în setări Galerie pentru a nu pierde niciodată fotografii și filme. Veți putea să vă conectați la Mi Cloud cu contul Mi de pe alte dispozitive (de exemplu, televizoare și computere compatibile) pentru a parcurge fotografiile.

3. Pagina de pornire

1. Pagina de pornire

1. Ecranul de blocare

Caracteristici de bază

1. Cum se schimbă fundalul ecranului de blocare

Accesați Setări > Fundal, selectați o imagine și atingeți „Aplicare”.

2. Cum se setează/modifică blocarea ecranului

Accesați Setări > Ecran de blocare & parolă > Setare blocare ecran, selectați tipul de blocare a ecranului și urmați instrucțiunile.

Notă: Rețineți parola. Nu veți putea să o recuperați în caz că o uitați. Va trebui să efectuați o resetare la valorile implicite din fabrică, în urma căreia se vor șterge toate datele (inclusiv fotografiile, contacte și aplicații) de pe dispozitiv.

3. Cum se adaugă amprente

Accesați Setări > Ecran de blocare & parolă > Gestionarea amprentelor și selectați „Adăugare amprentă”.

Caracteristici suplimentare

1. Reglați când intră dispozitivul în stare de repaus

Puteți seta intervalul după care dispozitivul intră în stare de repaus în Setări > Ecran de blocare & parolă > Repaus. Intervalul implicit este setat la 1 minut. Cu cât este mai mult acest interval, cu atât mai multă energie va consuma dispozitivul.

2. Nu reactivați ecranul de blocare pentru notificări

Puteți alege să nu reactivați ecranul de blocare pentru notificări. Comutatorul corespunzător poate fi găsit în Setări > Ecran de blocare & parolă.

Carusel de fundaluri

1. Cum se activează Caruselul de fundaluri

Deschideți Setări > Ecran de blocare & parolă > Carusel de fundaluri și activați comutatorul. Veți avea parte în mod regulat de fundaluri noi în ecranul de blocare. Dacă pe dispozitivul dvs. se aplică tema implicită, trageți cu degetul în dreapta pe ecranul de blocare, atingeți „Caruselul de fundaluri” și urmați instrucțiunile.

2. Cum se creează o comandă rapidă pentru ecranul de pornire

Caruselul de fundaluri nu creează în mod implicit o comandă rapidă pentru ecranul de pornire. Pentru aceasta, trageți cu degetul în dreapta pe ecranul de blocare, selectați „Caruselul de fundaluri” și atingeți butonul „Mai multe” pentru a vedea opțiunile disponibile.

3. Cum se folosește Caruselul de fundaluri cu teme

Caruselul de fundaluri funcționează doar cu tipul de ecran de blocare implicit. Dacă folosiți o temă personalizată, puteți în continuare să modificați tipul de ecran de blocare la ecranul implicit în aplicația Teme.

2. Ecranul de pornire

Caracteristici de bază

Toate aplicațiile pe care le instalați pe dispozitiv apar pe ecranul de pornire. Dar nu este singura caracteristică pe care o oferă.

1. Dezinstalarea aplicațiilor

Pentru a dezinstala o aplicație, apăsați continuu pe pictograma acesteia, apoi glisați-o spre coșul de gunoi care apare în partea superioară a ecranului.

2. Modificarea fundalului

Urmați acești pași:

- Accesați Setări > Fundal.
- Selectați unul dintre albume.
- Selectați un fundal.
- Atingeți „Aplicare” și selectați „Setați ca ecran de pornire”.

3. Instalarea aplicațiilor

Piața de aplicații pe care o alegeți va apărea, de asemenea, pe ecranul de pornire. Puteți căuta acolo aplicațiile de care aveți nevoie.

4. Mutarea pictogramelor aplicațiilor

Apăsați continuu o aplicație pentru a o ridica și glisați-o în noul loc.

5. Crearea unor foldere noi

Glisați o aplicație peste altă aplicație pentru a crea un folder. Veți putea să editați numele folderului după aceea.

Modul de editare

Puteți rearanja elementele mai eficient atunci când sunteți în modul de editare.

1. Cum se intră în modul de editare pe ecranul de pornire

Există trei metode de a accesa acest mod:

- Apăsați continuu într-un loc gol de pe ecranul de pornire
- Apropiati două degete pe ecran
- Apăsați continuu butonul Meniu

2. Lucruri pe care le puteți face în modul de editare

Trei butoane vor apărea după ce accesați modul de editare.

- Fundal: Acest buton vă permite să modificați fundalurile mai repede.

- Widgeturi: Acest buton vă permite să adăugați widgeturi.
 - Setări: Ecran implicit, aspect și opțiuni efect de tranziție.
- În modul de editare, atingeți activități pentru a selecta elemente:
- Mutarea: Selectați mai multe elemente și atingeți previzualizarea ecranului de mai jos pentru a muta elemente acolo.
 - Dezinstalarea: Selectați mai multe elemente și atingeți „Dezinstalare” pentru a le dezinstala pe toate.
 - Crearea folderelor: Selectați mai multe elemente și atingeți „Grupare” pentru a crea un folder.

3. Bara de stare a notificărilor

Caracteristici de bază

1. Deschiderea casetei de derulare notificări

Trageți cu degetul în jos din partea superioară a ecranului pentru a deschide caseta de derulare notificări.

2. Rearanjarea butoanelor de comutare

Butoanele pentru date mobile, Wi-Fi, lanternă și alte elemente sunt disponibile în mod implicit în caseta de derulare notificări. Atingeți butonul „Mai multe” pentru a rearanja elementele.

Aici sunt caracteristicile disponibile în modul de editare.

- Rearanjarea butoanelor de comutare:

Apăsați continuu orice element pentru a-l rearanja.

- Utilizarea butoanelor de comutare:

Atingeți orice buton de comutare pentru a activa sau a dezactiva caracteristica corespunzătoare.

3. Setări Wi-Fi

Atingeți numele butonului Wi-Fi pentru a putea trece repede de la o rețea Wi-Fi la alta.

4. Setări Bluetooth

Atingeți numele butonului Bluetooth pentru a gestiona dispozitivele conectate.

Notificări ale aplicațiilor

1. Cum se gestionează notificările aplicațiilor

Accesați Setări > Notificări & bară de stare > Notificările aplicațiilor și atingeți orice aplicație pentru a vedea ce notificări are permisiunea să trimită.

2. Permișiuni pentru notificări

- Afișarea notificărilor: Activată în mod implicit. Dezactivați pentru a restricționa toate notificările de la această aplicație.
- Reguli pentru notificări grupate: Filtru inteligent de notificări. Utilizați modul „Recomandată” dacă nu sunteți sigur care tip de notificare se potrivește cel mai bine unei anumite aplicații.
- Marcaj pe pictograma aplicației: Activați pentru a permite marcaje cu numărul de

notificări pe pictogramele aplicațiilor.

- Notificări plutoare: Activați pentru a permite notificărilor importante să fie vizibile în mod prioritar.
- Notificări pe ecranul de blocare: Activați pentru a permite ca notificările importante să apară pe ecranul de blocare.
- Sunet: Activați pentru a reda sunetele de notificare.
- Vibrație: Activați pentru a permite vibrațiile pentru notificări.
- Lumină de notificare: Activați pentru a folosi lumina LED pentru notificări.

Folder de notificări

1. Cum se filtrează notificările?

MIUI învață ce faci cu notificările de la fiecare aplicație și decide dacă notificările pe care le primești sunt importante sau neimportante. Notificările neimportante sunt plasate într-un folder separat.

2. Cum se oprește filtrarea notificărilor

Activați doar comutatorul în Setări > Notificări & bara de stare.

3. Cum să reapară anumite notificări care au fost marcate ca neimportante

Accesați Setări > Notificări & bara de stare > Notificări ale aplicațiilor, atingeți aplicația, selectați „Reguli pentru notificări grupate” și apoi atingeți „Importante”.

Alte caracteristici

1. Indicator de baterie

Selectați ce indicator să se afișeze în Setări > Notificări & bara de stare > Indicator de baterie.

2. Afișarea vitezei de conectare

Activați comutatorul în Setări > Notificări & bara de stare pentru a afișa viteza de conectare în bara de stare.

3. Editarea numelui operatorului de telefonie mobilă

Puteți personaliza numele operatorului de telefonie mobilă în Setări > Notificări & bara de stare > Editarea numelui operatorului mobil.

4. Seiful global pentru aplicații

1. Despre Seiful pentru aplicații

Seiful pentru aplicații reunește toate notificările importante și caracteristicile aplicațiilor. Trageți doar cu degetul în dreapta pe ecranul de pornire pentru a accesa caracteristicile de care aveți cea mai mare nevoie.

2. Caracteristici

Seiful pentru aplicații este un set de fișe cu cele mai populare caracteristici ale MIUI.

3. Comenzi rapide

Comenzile rapide vă permit să folosiți caracteristicile aplicațiilor dvs. preferate fără a vă irosi timpul cu lansarea acestora și căutarea caracteristicii de care aveți nevoie în cadrul interfeței utilizator.

4. O notiță scurtă

Scrierea unor notițe este mai convenabilă atunci când nu trebuie decât să completezi o fișă goală deschisă.

5. Acțiuni

Utilizați fișa Acțiuni din Seiful pentru aplicații pentru a primi actualizări imediate despre companiile pe care le urmăriți.

6. Mesagerie

Seiful pentru aplicații grupează într-o fișă unică mesajele din cadrul mai multor platforme de mesagerie.

7. Calendar de evenimente

Pe această fișă, veți găsi toate datele pentru ședințe, programările și zilele de naștere ale prietenilor.

8. Aplicații recomandate

Aici veți găsi aplicații noi care devin populare în prezent.

5. Ecranul divizat

1. Cum se deschid aplicațiile în ecranul divizat

Deschideți aplicațiile pe care doriți să le folosiți și urmați pașii de mai jos:

- Atingeți butonul Meniu pentru a deschide Recente.
- Atingeți „Ecran divizat”.
- Apăsăți continuu pe prima aplicație și glisați-o în zona evidențiată. Atingeți a doua aplicație.

2. Cum se iese din ecran divizat

- Metoda 1: Deschideți Recente și atingeți „Ieșire” în partea de sus a ecranului.
- Metoda 2: Glisați separatorul complet în sus sau în jos.

3. Cum se inversează locurile aplicațiilor

Atunci când aplicațiile sunt deschise în ecran divizat, atingeți de două ori separatorul pentru a inversa locurile aplicațiilor.

6. Quick ball

1. Activarea Quick ball

Puteți activa Quick ball în Setări > Setări suplimentare > Quick ball.

2. Selectarea comenzilor rapide

Quick ball are 5 comenzi rapide personalizabile. Puteți selecta comenzile dvs. rapide în Setări > Setări suplimentare > Quick ball > Selectarea comenzilor rapide.

3. Selectarea gestului preferat

Puteți alege între două gesturi pentru a folosi Quick ball. Sunt disponibile atingerea și tragerea cu degetul.

4. Ascunderea Quick ball

Selectați aplicații pentru care Quick ball va fi ascunsă în mod automat.

5. Modul ecran complet

Puteți alege să mutați la o parte Quick ball când dispozitivul are activat modul ecran complet.

6. Inactivitate

Quick ball se poate fixa la marginea ecranului dacă nu o folosiți timp de trei secunde.

7. Ecranul de blocare

În afară de ecranul de pornire, Quick ball se mai poate afișa și pe ecranul de blocare.

4. Instrumente

1. Servicii de conținut

Browser

1. Instrumente

Atingeți „Mai multe” > „Instrumente” pentru a vedea ce opțiuni aveți la dispoziție.

- Salvarea paginii: Această caracteristică vă permite să salvați pagini web sub formă de capturi de ecran sau fișiere HTML și să reveniți la acestea când sunteți offline.
- Găsire în pagină: Folosiți căutarea pentru a identifica rapid cuvinte cheie în pagina pe care o parcurgeți.
- Reducerea utilizării datelor: Activați această caracteristică pentru a restricționa încărcarea imaginilor automat atunci când nu sunteți conectat la o rețea Wi-Fi.

2. File

Atingeți pictograma de mai jos pentru a vizualiza toate filele deschise. Puteți să previzualizați, să închideți sau să deschideți noi file în acest mod.

3. Modul incognito

Puteți trece la modul incognito în timp ce previzualizați toate filele deschise. Istoricul de navigare și de căutare nu se va salva în modul incognito. Cu toate acestea, fișierele pe care le descărcați și preferințele pe care le adăugați se vor salva.

4. Preferințe

Puteți adăuga la preferințe pagina pe care o parcurgeți în prezent. Se poate salva pe pagina de start sau pe ecranul de pornire.

5. Preferințe pe pagina de start

Când vă aflați pe pagina de start, puteți adăuga la preferințe pagini vizualizate recent sau URL-uri particularizate.

6. Flux de știri

Trageți cu degetul în dreapta sau stânga pentru a trece de la un canal la altul în fluxul dvs. de știri. Atingeți pictograma glob pentru a modifica limba preferată a fluxului de știri. Sunt disponibile engleza, hindi și tamilă.

7. Partajarea paginilor web


Puteți partaja pagini web din Browser spre mai multe platforme, inclusiv Facebook și WhatsApp.

Mi Apps

1. Instalarea aplicațiilor

Mi Apps este o platformă în care puteți găsi o multitudine de aplicații Android grozave pentru dispozitivul dvs.

Nu trebuie să te conectezi, toate aplicațiile se pot descărca gratis și sunt sigure 100%. Tot ce trebuie să faceți este să deschideți „Aplicații” și să atingeți „Instalare” de lângă aplicația care vă place.




Scroll down to find more related apps you might like


To install an app, just tap the button

2. Căutarea aplicațiilor


Folosiți Căutare pentru a găsi rapid aplicațiile și jocurile pe care le căutați. Introduceți numele elementului în bara de căutare și obțineți rezultate imediate. Puteți instala aplicații direct din lista de rezultate ale căutării.



Introduceți numele elementului pe care îl căutați.




Atingeți butonul de lângă rezultatul unei căutări pentru a instala.



3. Aplicații indispensabile


Când deschideți Mi Apps pentru prima dată, veți vedea lista de aplicații indispensabile pe care v-o recomandăm. Le puteți instala pe toate printr-o singură atingere fără a căuta elemente individuale de mai multe ori.



Tap the button to download all essential apps and games

4. Recomandări


În Mi Apps, veți putea găsi multe recomandări de aplicații, jocuri, colecții, articole și clipuri video.



Scroll horizontally
to view more items

Featured apps are
on the home page

Derulați în sus și în jos pentru a parcurge cărțile.




Scroll up and down to browse the cards

Recommended games are here

5. Clasamente


Atinge „Clasament” pentru a vedea toate aplicațiile și jocurile ordonate de la cel mai îndrăgit la cel mai puțin îndrăgit.



Separate charts for apps and games are available

6. Categoriile


Categoriile vă vor ajuta să decideți care aplicație sau joc printre alte variante similare vi se potrivește cel mai bine. Veți găsi tot ce doriți în cele 17 categorii de jocuri și cele 33 de categorii de aplicații.




7. Promoții

Această parte de Mi Apps are cele mai recente oferte, promoții și discounturi.

Aici puteți realiza unele sarcini pentru a primi cupoane pentru cumpărături.





Mi Music

1. Muzica mea

Puteți găsi cântece redat recent, preferințe și playlisturi în „Muzica mea”.

2. Player local

Puteți vedea toate cântecele salvate pe dispozitivul dvs. pe pagina „Muzica mea”. Atingeți orice cântec pentru a-l reda.

Muzica locală se poate afișa în mai multe moduri: după titlul cântecului, artist, album sau folder. De asemenea, puteți sorta elementele după titlul cântecului, adăugând ora și numărul de redări.

3. Player

Atingeți butonul Meniu de pe pagina de start pentru a deschide playerul.

Comenzile playerului cuprind următoarele opțiuni: redare, pauză, cântecul următor/precedent, redare în buclă, redare aleatorie, descărcare, adăugare la preferințe, listă și versuri.

Meniul „Mai multe” are mai multe opțiuni suplimentare: partajare, căști & efecte audio, temporizator de repaus, setare ca ton de apel și multe altele.

4. Căutare

Atingeți bara de căutare și introduceți cuvinte cheie pentru a căuta cântece, artiști, albume și playlisturi.

5. Setări

Puteți accesa setări folosind meniul lateral. Aici puteți găsi setările contului, filtru fișiere și actualizarea setărilor.


Teme

Platforma Teme îi va oferi telefonului dvs. o nouă înfățișare.

Teme este platforma oficială de personalizare a MIUI cu mii de teme de înaltă calitate create de designeri talentați. În afară de obișnuitele teme, fundaluri, tonuri de apel și fonturi, veți putea găsi multe alte opțiuni de personalizare pentru ecranul de blocare și ecranul de pornire.


1. Teme

- Deschideți aplicația pentru a vizualiza temele disponibile. Atingeți orice temă pentru a vizualiza detaliile.
- Pe pagina de detalii, trageți cu degetul la dreapta sau la stânga pentru a vedea previzualizările. Atingeți butonul „Descărcare” de mai jos pentru a descărca tema.
- După terminarea descărcării, atingeți „Aplicați” tema.




2. Fundal

- Deschideți aplicația și atingeți butonul de mai jos pentru a vizualiza fundalurile disponibile. Atingeți orice fundal pentru a-i vedea previzualizarea.




- Trageți cu degetul la dreapta sau la stânga pentru a trece de la o previzualizare la alta.
- Atingeți „Aplicare” pentru a aplica fundalul.
- Selectați unde ați dori să aplicați fundalul.




4. Tonuri de apel


- Deschideți aplicația și atingeți butonul de mai jos pentru a vizualiza tonurile de apel disponibile. Atingeți orice ton de apel pentru a asculta.
- Atingeți butonul „Mai multe” de lângă un ton de apel pentru a vedea opțiunile disponibile.
- Selectați unde ați dori să aplicați tonul de apel.



5. Fonturi

- Deschideți aplicația și atingeți butonul de mai jos pentru a vizualiza fonturile disponibile. Atingeți orice font pentru a vizualiza detaliile.
- Trageți cu degetul la dreapta sau la stânga pentru a vedea previzualizările. Atingeți butonul „Descărcare” de mai jos pentru a descărca fontul.





2. Manager fișiere

Manager fișiere

1. Căutare rapidă

Fișierele recente de pe ecranul de start sunt aranjate în funcție de data creării acestora. De asemenea, sunt sortate după tipul de fișier și pot fi editate în mod implicit.

2. Statistici de stocare

Aflați dintr-o singură privire care sunt fișierele care ocupă spațiul intern de stocare al dispozitivului dvs. și vedeți toate elementele din folderul rădăcină.

3. Curățitor

Ștergeți fișierele inutile și eliberați spațiu de stocare din două atingeri.

4. Transferul fișierelor

Funcționalitatea integrată Mi Drop vă permite să partajați fișiere cu dispozitive din proximitate fără a fi nevoie de conexiune la internet.

Copii de rezervă locale

1. Crearea unei copii de rezervă

Accesați Setări > Setări suplimentare > Copii de rezervă & resetare > Copii de rezervă locale, atingeți „Copiere de rezervă”, selectați setările de sistem și aplicațiile cărora doriți să le creați copii de rezervă, apoi atingeți din nou „Copiere de rezervă”. Crearea copiilor de rezervă poate dura câteva minute.

2. Restaurarea elementelor

Accesați Setări > Setări suplimentare > Copii de rezervă & resetare > Copii de rezervă locale, selectați setările de sistem și aplicațiile pe care doriți să le restaurați, apoi atingeți „Restaurare”.

3. Criptarea copiilor de rezervă

Dacă doriți să creați o copie de rezervă criptată, atingeți lacătul de lângă butonul „Copiere de rezervă”. Va trebui să vă conectați la contul Mi pentru a accesa elementele criptate.

4. Copii de rezervă automate

Accesați Setări > Setări suplimentare > Copii de rezervă & resetare > Copii de rezervă automate, setați programul de copiere de rezervă și selectați elementele cărora doriți să le creați o copie de rezervă. Copiile de rezervă automate vor apărea în lista copiilor de rezervă locale.

3. Altele

Feedback

Puteți raporta dezvoltatorilor noștri problemele pe care le aveți în timpul folosirii dispozitivului dvs. Sunt bine-venite și sugestiile dvs. legate de îmbunătățirea MIUI. Ne străduim mereu să remediem problemele pe care le raportați în actualizările următoare.

1. Cum se deschide Feedback

Puteți accesa aplicația Feedback folosind una dintre următoarele două metode: Atingeți pictograma aplicației Feedback pe ecranul de pornire. Accesați Setări, derulați în jos și atingeți „Feedback” de la bază.

2. Prezentarea feedbackului

Bifați una dintre casete înainte de a descrie problema. Folosiți „Probleme” pentru erori și „Sugestii” pentru îmbunătățiri.

Descrieți problema pe care ați întâmpinat-o. Puteți adăuga imagini, înregistrări ale ecranului și jurnale în raportul dvs.

Selectați elementul la care se referă feedbackul dvs. ca să putem identifica problema.

Dacă raportați o eroare, comunicați-ne procentajul de reproductivitate.

Atingeți „Trimitere” pentru a vă trimite feedbackul.

3. Vizualizarea progresului

Atingeți „Feedbackul meu” din partea de sus a paginii de start pentru a vizualiza problemele pe care le-ați raportat. Atingeți orice problemă pentru a-i vizualiza progresul.

Dacă dezvoltatorii noștri adaugă observații la feedbackul dvs., le puteți răspunde din pagina de detalii a problemei.

4. Instrumente

Calendar

Calendarul indian tradițional este foarte popular. Este folosit în prezent alături de calendarul gregorian. Informațiile din calendarul tradițional sunt afișate pe o fișă separată în fiecare zi.

Sunt disponibile zilnic informații legate de Panchang, inclusiv Tithi, Samvat și Muhurt.

1. Date importante

Puteți vizualiza informațiile privind toate datele importante direct în Calendar. Veți fi notificat cu privire la zilele libere și la evenimente importante.

O fișă separată cu informații detaliate se creează pentru toate sărbătorile. O puteți deschide atingând notificarea sau fișa seifului pentru aplicații.

2. Urări zilnice

O fișă cu urări zilnice poate fi distribuită pe WhatsApp, Facebook, ShareChat și alte platforme.

3. Horoscop

Horoscopul tuturor semnelor zodiacale este disponibil în engleză.

4. Fișa de cricket

Cricketul este extrem de important în India. Poți fi la curent cu programul meciurilor și scorurile folosind fișa noastră specială.

5. Fișa de sănătate & fitness, fișa datei de azi în istorie și fișa de fotbal

Primiți cele mai recente știri și recomandări cu privire la o varietate de subiecte folosind fișele noastre.

Ceas

1. Adăugarea alarmelor

Deschideți aplicația Ceas și atingeți simbolul plus de pe pagina de start pentru a adăuga o alarmă. Alegeți dacă adăugați o alarmă repetitivă, selectați un ton de apel și atingeți „Efectuat”.

2. Ora pe glob

Adăugarea unor ceasuri personalizate

În aplicația Ceas, deschideți fila „Ceas” și atingeți simbolul plus pentru a adăuga în lista dvs. ora pentru un anumit loc.

3. Verificarea locației geografice

Atingeți orice oraș din listă pentru a vedea unde este localizat pe hartă.

4. Cronometru

Deschideți fila Cronometru și atingeți butonul de start pentru a utiliza cronometrul. Atingeți butonul fanion pentru a înregistra timpul. De asemenea, puteți să faceți pauză și să reporniți cronometrul. Apăsăți pe „Stop” pentru a reseta cronometrul.

5. Temporizator

Setarea unui temporizator

Puteți seta intervale cu o durată de la 1 secundă la 99 de ore 59 de minute și 59 de secunde. Atingeți butonul de mai jos pentru a porni temporizatorul.

Sunete ambientale

Puteți asculta unul dintre sunetele ambientale pentru o anumită perioadă de timp. De asemenea, puteți alege să opriți alarma la sfârșitul intervalului stabilit pentru un temporizator cu sunete ambientale.

Vremea

1. Vizualizarea informațiilor despre vreme

Deschideți aplicația Vremea pentru a vizualiza informațiile actuale despre vreme și prognoza meteo pe cinci zile.

De asemenea, pe această pagină sunt afișate prognoza pe 24 de ore, viteza și direcția vântului, cum se simte temperatura, indicele UV și presiunea atmosferică.

2. Gestionarea locațiilor

Atingeți simbolul plus de la baza paginii de start pentru a căuta orașe.

Atingeți simbolul plus din nou și utilizați butonul „Editare” pentru a șterge orașele.

3. Setări Vreme

Atingeți butonul „Mai multe” de la baza paginii de start pentru a deschide setările. Puteți seta rubricile de temperatură preferată și viteză a vântului preferată, precum și să permiteți sau să restricționați aplicației să actualizeze informațiile despre vreme pe timp de noapte.

4. Distribuirea informațiilor despre vreme

Atingeți butonul „Mai multe” de la baza paginii de start și apoi atingeți „Distribuie” pentru a trimite informații despre vreme prietenilor.

Securitate

Curățitor

1. Eliminarea resturilor

Curățitorul este una dintre caracteristicile folosite de Securitate pentru a elimina resturile din dispozitivul dvs. Puteți șterge elemente nefolositoare stocate pe telefonul dvs. pentru a vă asigura că dispozitivul funcționează rapid și eficient.

· Cum se elimină resturile

Deschideți aplicația Securitate și atingeți „Curățitor”. Se va lansa o scanare automată pentru resturi, inclusiv din aceste 5 categorii majore: fișiere cache, fișiere vechi, pachete de instalare, reziduuri și memorie cache. După terminarea scanării, puteți alege ce elemente să curățați.

După terminarea curățării, veți putea să vedeți raportul cu detalii despre gradul de utilizare a spațiului de stocare și care sugerează alte opțiuni care v-ar putea ajuta să eliberați mai mult spațiu de stocare.

· Adăugarea unor elemente la excepții

Puteți adăuga la excepții elementele pe care nu doriți să le ștergeți. Când scanarea s-a terminat, apăsați continuu un element și selectați „Adăugare la excepții”. Acest element va fi ignorat în timpul scanărilor viitoare.

· Moduri diferite de a folosi Curățitorul

În afară de a folosi Curățitorul în mod proactiv, de asemenea, puteți să primiți notificări atunci când resturile de pe dispozitiv ating limita stabilită. Atingerea notificării va lansa Curățitorul în mod automat.

2. Setări Curățitor

Puteți seta mementouri și puteți comuta la alte definiții de scanare în setări.

· Alegerea definițiilor de scanare

Vă sunt disponibile definiții de scanare de la cei doi furnizori de servicii. Puteți alege oricare dintre Tencent și Clean Master.

· Mementouri

Activați butonul „Reamintire curățare” pentru a seta dimensiunea-limită a resturilor și alerte de planificare. După ce cantitatea de resturi de pe telefon atinge limita, veți primi o notificare care vă va alerta să utilizați Curățitorul. Puteți și să particularizați frecvența alertelor.

· Actualizarea automată a bazei de date a Curățitorului

Putem actualiza domeniul motorului Curățitorului la intervale neregulate. Activați actualizări automate pentru a vă asigura că folosiți cele mai recente definiții și pentru a vă curăța dispozitivul mai eficient.

Scanare de bază

1. Scanare de bază

Scanarea de bază este un modul funcțional care poate detecta cu promptitudine riscurile de securitate de pe dispozitivul dvs. Verifică trei amenințări de bază: riscurile de securitate

de sistem, procese necesare și malware. De asemenea, vă poate ajuta să descoperiți imediat dacă telefonul dvs. are elemente care pot fi optimizate și vă ajută să detectați problemele telefonului dvs. mai repede.

- Elemente verificate

Subscanarea de securitate de sistem verifică problemele legate de permisiune, caii troieni, problemele de instalare și actualizările de sistem. Vă poate ajuta să înțelegeți dacă telefonul prezintă riscuri și cum să le rezolvați rapid.

A doua subscanare oprește lansările în lanț inutile și curăță fișiere cache care nu mai sunt utile.

A treia subscanare poate filtra spam și poate verifica mediul de plată.

- Rezultatele scanării

După scanare, veți vedea punctajul care indică nivelul de securitate al telefonului.

Rezultatele scanării vor scoate la iveală elemente nesigure și veți putea să alegeți dacă doriți să vă optimizați dispozitivul.

2. Setări pentru scanarea de securitate

Puteți alege să creați o comandă rapidă pe ecranul de pornire sau puteți să selectați elementele care trebuie optimizate din lista de recomandări.

Scanare de securitate

1. Scanare de securitate

Scanarea de securitate este o aplicație care vă scanează telefonul pentru a vedea dacă are virusuri ascunse sau aplicații dăunătoare.

Combină scanarea de virusi și scanarea de securitate a plății, asigurând complet securitatea telefonului dvs.

- Elemente scanate

Scanarea de securitate rezolvă problemele legate de Wi-Fi, plăți, confidențialitate și virusi. Aceasta asigură că se vor descoperi cât mai curând posibil aplicațiile periculoase și virusii din memoria telefonului dvs.

- Securitatea plății

Atunci când se lansează aplicațiile cu o funcție de plată, caracteristicile de securitate a plății se lansează în mod implicit. Puteți adăuga pe ecranul de rezultate aplicații de plată pe care doriți să le gestionați.

2. Setări pentru scanarea de securitate

Diverse opțiuni de definiții de virusi și de actualizări de virusi sunt disponibile în setări.

- Definiții antivirus

Sunt disponibile definiții antivirus furnizate de Avast, Tencent și AVL.

- Monitorizarea instalării

Activați comutatorul „Scanare înainte de instalare” pentru a verifica aplicațiile care sunt instalate pentru virusi și malware.

Gestionarea aplicațiilor

1. Dezinstalarea aplicațiilor

Puteți dezinstala mai multe aplicații folosind această caracteristică.

- Selectați aplicațiile și atingeți butonul de mai jos pentru a le dezinstala.

2. Verificarea stării aplicațiilor

Puteți sorta aplicațiile folosind diferiți parametri.

Iată parametrii disponibili acum:

- Stare
- Numele aplicației
- Frecvența utilizării
- Spațiu de stocare utilizat
- Momentul instalării

Aplicații implicite

Atingeți butonul „Mai multe” din partea de sus a ecranului și selectați „Aplicații implicite” pentru a atribui aplicații personalizate diferitelor caracteristici ale sistemului.

2. Permisuni

Pornire automată

Puteți gestiona comportamentul de pornire automată al unei aplicații, preîntâmpinând un consum de energie anormal.

Setați butonul de comandă al aplicației la „Oprit” pentru a restricționa pornirea automată..

Atingeți butonul „Mai multe” din partea de sus a ecranului pentru a gestiona permisiunile de pornire automată pentru aplicațiile sistemului.

Permisunile aplicațiilor

Aici puteți gestiona permisiunile tuturor aplicațiilor instalate pe dispozitivul dvs.

Gestionarea permisiunilor pentru aplicații individuale

Puteți verifica toate permisiunile pe care le are o aplicație atingând aplicația.

Comutatoarele aflate lângă fiecare permisiune vă permit să dați sau să restricționați rapid accesul.

De asemenea, puteți sorta permisiunile după tip pentru a verifica toate aplicațiile care au o anumită permisiune.

Permisuni

1. Pornire automată

Puteți gestiona comportamentul de pornire automată al unei aplicații, preîntâmpinând un consum de energie anormal.

Setați butonul de comandă al aplicației la „Oprit” pentru a restricționa pornirea automată..

Atingeți butonul „Mai multe” din partea de sus a ecranului pentru a gestiona permisiunile de pornire automată pentru aplicațiile sistemului.

2. Permisunile aplicațiilor

Aici puteți gestiona permisiunile tuturor aplicațiilor instalate pe dispozitivul dvs.

3. Gestionarea permisiunilor pentru aplicații individuale

Puteți verifica toate permisiunile pe care le are o aplicație atingând aplicația.

Comutatoarele aflate lângă fiecare permisiune vă permit să dați sau să restricționați rapid accesul.

De asemenea, puteți sorta permisiunile după tip pentru a verifica toate aplicațiile care au o anumită permisiune.

Accelerator de jocuri

1. Cum funcționează Acceleratorul de jocuri

- Optimizare: Această caracteristică eliberează memoria rezervată pentru procesele de fundal pentru a oferi mai mult spațiu jocului.
- Rețea: Acceleratorul de jocuri mărește viteza de conectare a jocului prin limitarea lățimii de bandă a descărcărilor în fundal, reducând întârzierea în rețea.
- Concentrare: Notificările vor fi ascunse, butoanele vor fi dezactivate. Nimic nu vă va distra atenția!

De asemenea, puteți crea o comandă rapidă pe ecranul de pornire, ca Acceleratorul de jocuri să fie mereu la o atingere distanță.

2. Adăugarea jocurilor

Puteți adăuga jocurile care vor funcționa cu Acceleratorul de jocuri pe pagina de start.

3. Setările Acceleratorului

Lansați pe pagina de start o aplicație de joc adăugată anterior pentru a activa automat Acceleratorul de jocuri.

De asemenea, puteți să limitați viteza descărcărilor în fundal, să restricționați sincronizarea și să vă asigurați că dispozitivul nu trece de la o rețea la alta în timp ce jucați.

Curățare profundă

1. Cum se folosește Curățarea profundă

Deschideți Securitate și derulați în jos până vedeți „Curățare profundă”. Această caracteristică vă oferă o imagine clară despre modul în care este alocată memoria și cum sunt distribuite resturile.

· Fotografii

Curățarea profundă poate detecta fotografiile duble și imagini de slabă calitate în Galerie.

Puteți alege să ștergeți elemente redundante.

· Aplicații

Aflați aplicațiile care nu au fost utilizate o perioadă îndelungată și dezinstalați-le.

· Date privind aplicațiile

Înțelegeți modul în care fiecare aplicație de pe telefon utilizează spațiul de stocare. Puteți elibera spațiu de stocare folosind această caracteristică.

- Fișiere mari
Pe nesimțite, încep să se adune fișiere mari după ce folosiți telefonul o perioadă. Această caracteristică le ordonează după dimensiune. Puteți, de asemenea, să vedeți ce aplicații au generat aceste fișiere aici.
 - Clipuri video
Aici puteți vedea toate clipurile video salvate pe telefonul dvs. Puteți șterge fișierele inutile pentru a elibera spațiu de stocare.
2. Setări de curățare profundă
- Sunt disponibile definiții de scanare de la Tencent și Clean Master. Mai puteți adăuga elemente la excepții în setări.

Utilizarea bateriei

Testați consumul de energie al telefonului și optimizați elementele legate de baterie printr-o singură atingere pentru a crește durata de viață a bateriei telefonului.

- Deschideți Securitate și atingeți „Utilizarea bateriei” pentru a observa consumul de energie al dispozitivului dvs.
- După scanare, veți putea să verificați nivelul, temperatura și capacitatea bateriei. Orice probleme identificați pot fi rezolvate atingând pur și simplu butonul de la baza paginii de rezultate.
- Verificați elementele optimizate și alegeți problemele legate de consumul de energie care au nevoie de optimizare manuală.
- Optimizarea este finalizată.
- Activați Economisire baterie pentru a reduce activitatea în fundal a aplicațiilor, pentru a opri sincronizarea și a limita animațiile sistemului. De asemenea, puteți planifica activarea și dezactivarea Economisirii bateriei.
- Utilizarea bateriei vă permite să verificați starea de consum de energie a diferitelor aplicații și elemente de hardware.

Testarea rețelei

1. Identificarea și rezolvarea problemelor privind rețeaua

Ori de câte ori întâmpinați probleme cu rețeaua, puteți efectua un test al condițiilor actuale de rețea.

- Se testează următoarele elemente:
 - conexiunea Wi-Fi
 - protocoalele de rețea
 - conexiunea la rețea
 - conexiunile restricționate
 - conexiunile în fundal
 - setările DNS
 - ruterul

După ce vedeți rezultatele, veți putea să rezolvați pas cu pas problemele actuale de rețea.

2. Test rapid de viteză a rețelei Wi-Fi

Atingeți butonul „Mai multe” din partea de sus a ecranului pentru a desfășura un test de viteză a rețelei Wi-Fi. Se va verifica viteza de descărcare a punctului dvs. curent de acces Wi-Fi.

3. Închideți aplicațiile conectate

Toate aplicațiile conectate în prezent la internet sunt afișate în rezultatele testului. Atingeți doar o aplicație pentru a o reda.

Lista de blocări

1. Mesaje și apeluri blocate

Lista de blocări filtrează automat toate tipurile de apeluri și mesaje spam, phishing și de marketing. Acest ecran afișează istoricul mesajelor SMS și apelurilor primite filtrate.

· Mesaje SMS

Numerele de telefon evidențiate indică mesaje necitite. Numerele de telefon își vor schimba culoarea din roșu în negru după ce citiți mesajele corespunzătoare.

Atingeți un mesaj pentru a-l citi. Puteți debloca și restaura toate mesajele trimise de la un anumit număr sau puteți răspunde direct la mesaje.

Atingeți butonul „Editare” sau apăsați continuu orice mesaj SMS pentru a debloca sau a șterge mesaje multiple.

Atingeți „Citire toate” pentru a marca toate mesajele ca citite.

· Apeluri primite

Atingeți o înregistrare a istoricului apelurilor pentru a vizualiza istoricul complet al unui anumit număr de telefon.. Puteți alege să deblocați numărul, să sunați înapoi sau să trimiteți un mesaj SMS.

Atingeți butonul „Editare” sau apăsați continuu orice înregistrare pentru a debloca sau a șterge elemente multiple.

2. Setările listei de blocări

· Comutatorul listei de blocări

Aționați comutatorul pentru a activa și a dezactiva lista de blocări. După ce este dezactivată, nu va mai filtra automat apeluri și mesaje spam.

· Numere blocate și excepții

Puteți folosi numere de telefon, prefixe și locații pentru a stabili care sunt apelurile primite și mesajele pe care doriți să le blocați/să le permiteți.

Atingeți „Numere blocate/Excepții” pentru a adăuga sau a edita elemente.

· Notificări privind lista de blocări

Puteți alege în ce măsură conținutul unui apel sau mesaj blocat ar trebui să se afișeze în caseta de derulare a notificărilor.

· Actualizarea automată a filtrului SMS

De asemenea, puteți atinge „Actualizare” pentru a efectua sincronizarea manual.

· Setările listei de blocări ale mesajelor SMS

Puteți alege să blocați, să filtrați sau să permiteți mesaje de la persoane străine și servicii.

Sunt disponibile și opțiuni pentru contacte.

Adăugați cuvinte cheie în lista de blocări și excepții pentru a bloca sau a permite mesaje ce conțin anumite cuvinte.

- Setările listei de blocări ale apelurilor

Puteți alege să blocați sau să permiteți apeluri de la persoane străine, apeluri redirecționate, apeluri din afara țării și apeluri de la numere raportate. Sunt disponibile și opțiuni pentru contacte.

- Setări privind cartela SIM 2

Puteți stabili dacă aceleași reguli ar trebui să se aplice cartelei SIM 2 sau puteți seta reguli diferite.

Blocarea aplicațiilor

1. Setarea parolei

Folosiți Blocarea aplicațiilor pentru a proteja datele fiecărei aplicații și confidențialitatea dvs.

Deschideți Securitate și atingeți „Blocarea aplicațiilor” pentru a vă seta parola. Tipul parolei este setat la model implicit.

Modificarea tipului parolei

Atunci când vă setați parola, atingeți „Modificare parolă” pentru a comuta între diferite tipuri de parolă. În prezent, aveți la dispoziție următoarele tipuri: model, cod PIN și parolă combinată.

Adăugarea contului dvs. Mi

După setarea parolei, puteți alege să adăugați contul dvs. Mi. Dacă uitați parola pentru Blocarea aplicațiilor, veți putea să o resetați folosind contul Mi.

Recomandăm cu fermitate să vă adăugați contul Mi dacă folosiți Blocarea aplicațiilor. Dacă nu vă adăugați contul, veți putea să vă resetați parola pentru Blocarea aplicațiilor doar efectuând o resetare la valorile implicite din fabrică.

Folosirea amprentelor

Puteți să vă folosiți amprentele înregistrate pe dispozitivul dvs. pentru verificarea Blocării aplicațiilor. Va trebui să vă confirmați parola încă o dată dacă adăugați o nouă amprentă.

Nu veți putea folosi amprentele pentru verificarea Blocării aplicațiilor.

2. Protejarea aplicațiilor cu Blocarea aplicațiilor

Când folosiți Blocarea aplicațiilor pentru prima dată, caracteristica va verifica ce aplicații sunt instalate pe dispozitivul dvs. și le va recomanda pe cele care ar avea nevoie de protecție.

Activați doar comutatorul de lângă numele unei aplicații pentru a adăuga sau a elimina protecția Blocării aplicațiilor.

Atingeți caseta de căutare din partea de sus a ecranului pentru a căuta aplicații.

3. Setările Blocării aplicațiilor

Comutatorul pentru Blocarea aplicațiilor

Activați comutatorul pentru a adăuga sau a elimina protecția Blocării aplicațiilor. Când dezactivați comutatorul, se va elimina protecția pentru toate aplicațiile alături de parola pentru Blocarea aplicațiilor.

Când se aplică Blocarea aplicațiilor

Puteți alege când anume se aplică Blocarea aplicațiilor. Trei opțiuni sunt disponibile acum.

- Când dispozitivul este blocat: După verificare, Blocarea aplicațiilor nu se va aplica până nu vă blocați dispozitivul și deschideți o aplicație protejată după deblocare.
- Când dispozitivul este blocat sau după ieșirea din aplicație: Va trebui să vă verificați parola pentru Blocarea aplicațiilor după ce vă deblocați dispozitivul sau ieșiți dintr-o aplicație protejată.
- Când dispozitivul este blocat sau la un minut de la ieșirea din aplicație: Va trebui să vă verificați parola pentru Blocarea aplicațiilor după ce vă deblocați dispozitivul sau nu reușiți să redeschideți o aplicație protejată la un minut de când ați ieșit din ea.

Modificarea parolei

Puteți modifica tipul parolei pentru Blocarea aplicațiilor și chiar parola.

Deblocare cu amprenta

Dacă nu doriți să vă folosiți amprenta pentru Blocarea aplicațiilor, puteți acționa comutatorul corespunzător. Va trebui să vă verificați amprenta dacă decideți să activați din nou această caracteristică.

Ascunderea conținutului

Blocarea aplicațiilor vă permite să ascundeți conținutul notificării pe ecranul de blocare și în caseta de derulare notificări pentru aplicații individuale. Veți vedea toate aplicațiile compatibile după ce atingeți „Ascundere conținut” în setări.

Veți vedea „Ai un mesaj nou” în loc de conținut, atunci când această caracteristică este activată.

Deblocarea simultană tuturor aplicațiilor

Această caracteristică vă permite să deblocați toate aplicațiile protejate introducând parola doar o dată.

Adăugarea contului Mi

Puteți să adăugați contul Mi pentru a putea reseta parola pentru Blocarea aplicațiilor.

4. Verificarea parolei pentru Blocarea aplicațiilor

Atunci când Blocarea aplicațiilor este activată, după ce deschideți o aplicație protejată, va apărea un dialog care solicită introducerea parolei.

Puteți introduce parola sau puteți utiliza amprenta pentru a debloca aplicația.

Atingeți „Am uitat parola” pentru a reseta parola pentru Blocarea aplicațiilor. Opțiunile disponibile pot varia dacă v-ați adăugat contul Mi înainte de a încerca să resetați parola. Dacă nu doriți să deschideți aplicația, atingeți butonul „Înapoi” din partea superioară a ecranului pentru a închide dialogul de verificare.

Aplicații duale

- Aplicații duale vă permite să clonați o aplicație existentă pe dispozitiv și să o folosiți independent cu un cont diferit.
- Puteți crea aplicații duale în Gestionarea aplicațiilor > Aplicații duale. Veți vedea o listă cu aplicații compatibile instalate pe dispozitivul dvs.
- În afară de aplicațiile instalate care sunt compatibile cu această caracteristică, veți putea să vedeți și aplicațiile pe care vi le recomandăm. Folosiți comutatorul aflat lângă numele aplicației pentru a crea o aplicație duală.
- Utilizați bara de căutare din partea superioară a ecranului pentru a căuta aplicațiile instalate pe dispozitiv.
- Toate aplicațiile duale au propriile lor comenzi rapide pe ecranul de pornire. În colțul comenzii rapide se află o pictogramă de aplicație duală care v-ar putea ajuta să distingeți aplicațiile între ele.
- Oricând sistemul solicită o acțiune din partea unei aplicații care are o aplicație duală, veți fi întrebat ce aplicație se va utiliza.

Dezinstalarea aplicațiilor duale

Puteți dezinstala aplicațiile duale la fel cum dezinstalați aplicațiile obișnuite. În plus, mai puteți să dezinstalați acționând comutatorul aplicației corespunzătoare în Securitate. Toate datele de aplicație ale aplicației duale pe care o dezinstalați vor fi șterse.

Conturi pentru aplicații duale

Dacă o aplicație duală respectă standardele Google de interfață pentru conturi multiple, puteți să adăugați și să sincronizați conturi pentru aplicații duale pe această pagină, precum și să le personalizați setările. Setările pentru aplicații terțe pot varia.

Note

1. Crearea unei note

Deschideți aplicația și atingeți simbolul plus pentru a adăuga o nouă notă. Note acceptă adăugarea de text, imagini și fișiere audio.

2. Memouri vocale

Atingeți pictograma cu unda de sunet pentru a efectua o înregistrare audio și salvați-o în notă.

3. Caracteristici

Puteți să folosiți șabloane, să adăugați imagini, liste de verificare și memouri vocale, precum și să formatați text în Note.

De asemenea, vă puteți distribui notele sub formă de text sau imagini pe diverse platforme. Apăsăți continuu orice notă pentru a-i seta un memento, a o ascunde sau a o adăuga într-un folder.

4. Ștergerea notelor

Deschideți o notă și atingeți butonul „Mai multe” pentru a o șterge. Mai puteți trage cu două degete în sus pentru a îndeplini această acțiune. Apăsați continuu o notă pentru a putea șterge mai multe note.

5. Restaurarea notelor șterse

Pentru a vizualiza notele șterse, atingeți „Note” pe pagina de start și selectați „Coș de gunoi”. Atingeți nota pe care doriți să o restaurați.

Dacă nu puteți găsi nota de care aveți nevoie, încercați să o căutați pe i.mi.com.

6. Foldere

Atingeți „Note” pe pagina de start ca să apară meniul vertical. Puteți crea foldere aici.

De asemenea, puteți muta note în foldere noi.

7. Căutarea

Introduceți cuvinte cheie în bara de căutare de pe pagina de start pentru a găsi anumite note.

8. Note ascunse

Trageți cu degetul în jos începând din partea superioară a ecranului și oprindu-vă în mijloc pentru a vizualiza notele ascunse.

9. Vizualizarea

Atingeți butonul „Mai multe” de pe pagina de start pentru a trece de la vizualizarea listă la vizualizarea grilă.

Înregistrator

1. Înregistrarea audio

Deschideți aplicația și atingeți doar „Înregistrare” pentru a începe înregistrarea audio.

Puteți să faceți o pauză și să reluați procesul, precum și să marcați anumite segmente în timp ce înregistrați.

2. Vizualizarea înregistrărilor

Atingeți „Înregistrări” pentru a vedea toate înregistrările pe care le-ați făcut.

3. Setări (pot varia de la un dispozitiv la altul)

Atingeți pictograma Setări din partea de sus pentru a vizualiza opțiunile disponibile. Aici puteți să setați calitatea înregistrării, să permiteți utilizarea unui receptor pentru a reda înregistrarea audio și multe alte opțiuni.

Înregistrator de ecran

1. Înregistrator de ecran

Puteți găsi Înregistratorul de ecran în folderul „Instrumente” din ecranul de pornire. Deschideți aplicația și atingeți butonul roșu pentru a activa Înregistratorul. Butonul „Start” va apărea în colțul ecranului dvs. Pregătiți-vă și atingeți acest buton pentru a începe înregistrarea.

2. Terminarea înregistrării

Atingeți butonul „Stop” de pe ecran pentru a termina înregistrarea.

3. Revocarea înregistrării

Atingeți „x” de pe butonul „Start” dacă doriți să revocați înregistrarea și să părăsiți Înregistratorul de ecran.

4. Gestionarea clipurilor video

Clipurile video pe care le înregistrați vor apărea pe pagina de start a Înregistratorului de ecran. Aici puteți să le vizualizați și să le editați.

5. Setări

- Rezoluție: Puteți înregistra clipuri video cu rezoluții diferite. Clipurile video cu rezoluție mai înaltă sunt mai clare.
- Calitatea video: O calitate video mai bună înseamnă imagine mai clară și o dimensiune mai mare a fișierului.
- Frecvența cadrelor: Frecvențele de cadre mai ridicate reduc neclaritatea cauzată de mișcare, dar au nevoie de mai multe resurse de sistem. Dispozitivul dvs. se poate supraîncălzi atunci când înregistrați clipuri video lungi cu frecvențe de cadre ridicate.
- Orientare: Setati orientarea ca portret sau peisaj sau alegeți modul „Auto”.
- Sursa sunetului: Înregistrați clipuri video mute sau adăugați sunete de microfon/sistem.
- Ecranul de blocare pentru a încheia: Blocați dispozitivul pentru a încheia înregistrarea în curs și a o salva.
- Afișarea gesturilor tactile: Puncte albe vor apărea de-a lungul înregistrării pentru a arăta locurile pe care le-ați atins pe ecran.
- Vizualizarea butoanelor de navigare: Afișați comenzile când apăsați pe butoanele Acasă, Meniu și Înapoi.

Calculator

1. Calculator de bază

Calculatorul de bază este prima variantă pe care o vedeți când deschideți aplicația.

2. Calculator științific

Deschideți Calculator și atingeți comutatorul pentru a trece la calculatorul științific, care poate efectua operații cu funcții trigonometrice, radiani unghiulari și radiali.

3. Convertor

Această caracteristică vă permite să faceți conversii valutare, precum și să faceți transformări folosind mai multe unități de măsură.

4. Calculator ipotecar

Cu metode de rambursare și rate ale dobânzii ajustabile, calculatorul ipotecar simplifică planificarea bugetului dvs.

Busola

1. Cum se calibrează dispozitivul

Busola vă va sugera să vă calibrați dispozitivul după ce detectează o interferență semnificativă. Urmați doar instrucțiunile de pe ecran în astfel de situații.

2. Busola

Așezați dispozitivul pe o suprafață orizontală pentru a vedea cadranul busolei.

Țineți telefonul vertical pentru a vedea imaginea furnizată de cameră.

3. Nivelă

Trageți cu degetul la stânga pornind de la pagina de start pentru a vă folosi telefonul ca nivelă.

Mi Mover

1. Deschiderea aplicației

Accesați Setări > Setări suplimentare > Mi Mover pentru a deschide aplicația.

2. Trecerea de la iPhone la un Mi Phone

Puteți transfera contacte, fotografii și clipuri video, evenimente din calendar și note.

Conectați ambele dispozitive la Wi-Fi, deschideți Mi Mover și atingeți „Sunt destinatar”.

Selectați „Import de la un iPhone”, introduceți ID-ul și parola Apple și atingeți

„Autentificare” pentru a începe transferul.

(Notă: O autentificare în doi pași este necesară pentru un dispozitiv care rulează iOS 10.3 sau o versiune mai recentă).

Trecerea de la un Mi Phone vechi la un Mi Phone nou

· Dispozitiv nou

Deschideți Mi Mover, atingeți „Sunt destinatar”, selectați „Import de la un telefon Android” și generați codul QR.

· Dispozitiv vechi

Deschideți Mi Mover, atingeți „Sunt expeditor”, scanați codul QR de pe dispozitivul nou, selectați elementele pe care doriți să le transferați și atingeți „Trimitere”. Nu veți putea să vă conectați la internet în timpul transferului, deoarece Mi Mover folosește Wi-Fi pentru a trimite elemente.

3. Trecerea de la un telefon Android la un Mi Phone

· Mi Phone nou

Deschideți Mi Mover, atingeți „Sunt destinatar”, selectați „Import de la un telefon Android” și generați codul QR.

· Telefon Android vechi

Instalați Mi Mover și deschideți aplicația. Atingeți „Start”, scanați codul QR de pe dispozitivul nou, selectați elementele pe care doriți să le transferați și atingeți „Trimitere”.

Scanner

1. Deschiderea aplicației

Puteți deschide Scanner atingând pictograma de pe ecranul de pornire sau folosind comenzile rapide din Browser, căutare globală și Mi Wallet.

2. Scanarea codurilor

În afară de scanarea codurilor de bare și a codurilor QR, puteți de asemenea să recunoașteți coduri de pe imaginile salvate în Galerie atingând pictograma din colțul dreapta-sus al paginii de start.

3. Cumpărături

Scanați produsul pe care ați dori să-l cumpărați pentru a-l căuta pe platformele online de comerț electronic.

4. Scanarea documentelor

Această caracteristică vă permite să salvați documentele scanate ca imagini sau să recunoașteți text și să-l salvați ca o notă. De asemenea, puteți copia textul recunoscut în clipboard.

Manual de utilizare Mi Drop

Mi Drop este o aplicație de partajare a fișierelor dezvoltată de Xiaomi. Această aplicație vă permite să distribuiți fișiere, muzică, imagini, aplicații și alte elemente către toate dispozitivele Android. Transferurile de fișiere din Mi Drop sunt de 200 de ori mai rapide decât transferurile prin Bluetooth. Viteza de transfer ajunge până la 50 Mbps.

1. Cum se trimite un fișier în Mi Drop?

Deschideți Mi Drop și atingeți „Trimitere”.

Alegeți fișierele și atingeți butonul „Trimitere”, apoi așteptați să apară destinatarul.

Atingeți fotografia de profil a celeilalte persoane și începeți transferul.

2. Cum se primește un fișier în Mi Drop?

Deschideți aplicația Mi Drop și atingeți opțiunea „Primire”, apoi așteptați să se conecteze celălalt dispozitiv.

3. Cum se stabilește o conexiune între dispozitive prin codul QR?

Atingeți „Scanare cod QR” pe dispozitivul expeditorului pentru a vă conecta la dispozitivului destinatarului.

Destinatarul va atinge „Conectare folosind codul QR” pentru a afișa codul QR.

4. Cum se distribuie Mi Drop prietenilor?

Deschideți aplicația Mi Drop și atingeți „Distribuire Mi Drop”, care vă va afișa hotspot portabil și opțiunea Bluetooth.