



# מדריך למשתמש

## תוכן עניינים

5.....	1-בסיס	
5.....	1-תכונות בסיסיות	
5.....	הפעלת הטלפון וכיבוי	
5.....	כרטיסי SIM	
5.....	טעינה	
6.....	2-תקשורת	
6.....	1-טלפון	
6.....	ביצוע שיחות	
6.....	שיחות נכנסות	
7.....	תכונות במהלך השיחה	
7.....	מזהה המתקשר	
7.....	הגדרות שיחה	
8.....	2-שליחת הודעות	
8.....	שליחת הודעות ומענה להודעות	
8.....	חיפוש	
8.....	הגדרות	
10.....	אנשי קשר	
11.....	2-תמונות	
11.....	1-תמונות	
11.....	1-מצלמה	
11.....	כיצד לפתוח את המצלמה במהירות	
11.....	מצבי המצלמה	
12.....	Tilt-shift	
12.....	טיימר	
13.....	הקפד על תמונות ישרות במהלך הצילום	
13.....	תמונות סלפי קבוצתיות	
13.....	יופי	
14.....	זום	
15.....	חותמות זמן וסימני מים	
16.....	HDR	
16.....	2-גלריה	
16.....	עורך	
16.....	שחרר שטח אחסון	
17.....	קולאז'	
17.....	מועדפים	
17.....	אלבום מוסתר	
17.....	אלבום לתינוק	
17.....	גיבויים אוטומטיים	
18.....	3-בית	
18.....	1-בית	
18.....	1-מסך נעילה	
18.....	תכונות בסיסיות	

18	תכונות נוספות
18	קרוסלת טפטים
19	2-מסך הבית
19	תכונות בסיסיות
19	מצב עריכה
20	3-סרגל מצב ההתראות
20	תכונות בסיסיות
20	התראות של אפליקציות
21	תיקיית התראות
21	תכונות אחרות
21	כספת אפליקציות גלובלית
22	מסך מפוצל
22	Quick ball
23	4-כלים
23	1-שרותי תוכן
23	דפדפן
24	אפליקציות Mi
32	Mi Music
33	ערכות נושא
38	2-מנהל קבצים
38	מנהל קבצים
39	גיבויים מקומיים
39	3-אחר
39	משוב
40	4-כלים
40	יומן
40	שעון
41	מזג אוויר
41	אבטחה
41	מנקה
42	סריקה בסיסית
42	סריקת אבטחה
43	ניהול אפליקציות
44	הרשאות
44	מאיץ מהירות משחקים
44	ניקוי עמוק
45	שימוש בסוללה
45	בדוק רשת
46	רשימת חסימות
47	נעילת אפליקציה
48	אפליקציות כפולות
49	הערות
50	מקליט
50	מקליט מסך

51	.....	מחשבון
51	.....	מצפן
51	.....	Mi Mover
52	.....	סורק

## 1-בסיס

### 1-תכונות בסיסיות הפעלת הטלפון וכיבוי

#### 1. הפעלה

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את הטלפון.

#### 2. כיבוי

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה עד להופעת התפריט. הקש על 'כיבוי'  
אם המכשיר אינו מגיב, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 15 שניות כדי לבצע אתחול  
כפוי (force reboot).

#### 3. אתחול

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה עד להופעת התפריט. הקש על "אתחול".

## כרטיסי SIM

### 1. הכנס כרטיסי SIM, USIM ו- UIM

השתמש בכלי המסופק לחילוץ מגש ה-SIM כדי להוציא את מגש ה-SIM מצידו של הטלפון.  
הנח את כרטיס ה-SIM בתוך המגש והכנס אותו למכשיר.

### 2. הוצאת כרטיסי SIM, USIM ו- UIM

השתמש בכלי המסופק לחילוץ מגש ה-SIM כדי להוציא את מגש ה-SIM מצידו של הטלפון.  
הוצא את כרטיס ה-SIM מהמגש והכנס את המגש חזרה למכשיר.

### 3. הגדרות כרטיסי SIM, USIM ו- UIM

תוכל להשתמש בשירותים של ספק שירותי סלולר אחד בלבד במכשיר בעל SIM יחיד. טלפונים  
בעלי שני כרטיסי SIM מספקים אפשרויות נוספות בהתאם למספר כרטיסי ה-SIM שהותקנו.  
במכשיר בעל שני כרטיסי SIM, תוכל להגדיר את ברירת המחדל של כרטיסי ה-SIM לביצוע  
שיחות ולשימוש בנתונים סלולריים בתפריט הגדרות < כרטיסי SIM ורשתות ניידות.  
תוכל לערוך את שמות כרטיסי ה-SIM המוצגים בלוח החיוג. לשם כך, עבור לתפריט הגדרות <  
כרטיסי SIM ורשתות ניידות, והקש על כרטיסי ה-SIM שלך.  
האפשרויות לשינוי סוגי הרשתות המועדפות זמינות בתפריט הגדרות < כרטיסי SIM ורשתות  
ניידות < סוג הרשת המועדפת.

## טעינה

כשסוללת הטלפון שלך מתרוקנת, חבר לטלפון את כבל ה-USB וחבר אותו למתאם המחובר  
לשקע חשמל. נתק את המטען כשהטלפון טעון באופן מלא.  
השתמש בכבלי USB ובמתאמי חשמל מאושרים בלבד. שימוש בהתקנים לא מאושרים לטעינת  
הטלפון של עשוי לגרום נזק חמור לסוללה ולהוביל לפיצוץ.

ישנן דרכים רבות לביצוע שיחות ב-MIUI.

1. שימוש בלוח החיוג

הזן את מספר הטלפון בלוח החיוג והגש על הלחצן הירוק כדי לחייג. אם תקיש ישירות על הלחצן הירוק, יופיע המספר האחרון שחייגת. הקש שוב על הלחצן כדי לבצע שיחה.

2. לחץ לחיצה ארוכה על מספר טלפון

לחץ לחיצה ארוכה על מספר טלפון כדי לגרום ללחצן החיוג להופיע. הקש על הלחצן כדי לבצע שיחה.

3. מספרי שיחות מהיסטוריית השיחות

הקש על מספר כלשהו בהיסטוריית השיחות שלך כדי להחזיר שיחה.

4. חיוג מהיר

לחץ לחיצה ארוכה על ספרה בלוח החיוג כדי להקצות לה מספר טלפון.

שיחות נכנסות

יתכן שתקבל הודעה על שיחות נכנסות - על ידי תיבת דוח-שיח במסך מלא או באמצעות התראה צפה.

1. מענה לשיחות

החלק את הלחצן הירוק בתיבת הדו-שיח במסך מלא כדי לענות לשיחה, או פשוט הקש על הלחצן אם אתה רואה התראה צפה.

2. דחיית שיחות

החלק את הלחצן האדום בתיבת הדו-שיח במסך מלא כדי לדחות שיחה, או פשוט הקש על הלחצן אם אתה רואה התראה צפה.

3. מענה במסרון

החלק את לחצן המסרון בתיבת הדו-שיח במסך מלא כדי להשיב באמצעות הודעת טקסט. תוכל לבחור אחת מהתשובות המהירות או לכתוב הודעה אישית.

4. השתקת הרינגטון

לחץ על לחצן פיזי כלשהו בטלפון כדי להשתיק את הרינגטון.

5. הפוך כדי להשתיק את הצלצול

כשהטלפון שלך מונח אופקית כשהמסך פונה כלפי מעלה, הפוך אותו כדי להשתיק את הצלצול. תוכל להפעיל תכונה זו בתפריט הגדרות < הגדרות שיחה נכנסת.

6. צלצול שקט בהרמת הטלפון  
הפחת את עוצמת הקול של הצלצול לשיחות נכנסות כשהטלפון מורם. תוכל להפעיל תכונה זו בתפריט הגדרות < הגדרות שיחה נכנסת.

7. הגברת עוצמת קול הרינגטון  
ניתן להגביר בהדרגה את עוצמת קול הרינגטון לרמה שתגדיר. תוכל להפעיל תכונה זו בתפריט הגדרות < הגדרות שיחה נכנסת.

8. הבהוב בעת צלצול  
תוכל לגרום להבהוב שיודיע לך על שיחות נכנסות. תכונה זו זמינה בתפריט הגדרות < הגדרות שיחה נכנסת.

### תכונות במהלך השיחה

ישנן כמה אפשרויות הזמינות במהלך שיחות.  
· מקליט: תוכל להקליט שיחות ולשמור שמע במקליט.  
· הודעות: צור הודעות שיישמרו לאפליקציית ההודעות לאחר סיום השיחה.

### מזהה המתקשר

מזהה המתקשר מאפשר לך לזהות את מספרי הטלפון שאינם שמורים באנשי הקשר שלך. הנתונים מגיעים משני מקורות: מסד הנתונים של דפי זהב ודיווחי משתמשים.

1. מספרי טלפון מדפי זהב  
דפי זהב כוללים מספרי טלפון של חברות ושירותים. הם מסופקים על ידי השותפים שלנו או על ידי העסקים עצמם. המידע שתראה יכלול שמות חברות/שירותים וסמלים. מספרי טלפון מדפי זהב תמיד יזוהו אם המכשיר שלך מקבל מהם שיחה.

2. מספר טלפון מסומנים  
משתמשי MIUI יכולים לסמן מספרים לא ידועים כמרמה, טלמרקטינג, חברות מוניות וכד', ולדווח על כך ל-MIUI. אם מספר משמעותי של משתמשים מעביר משוב עקבי לגבי מספר יחיד, תראה מספר טלפון זה בצירוף הערה כשאתה מקבל שיחה.

· סימון מספר טלפון  
בכמה מקרים תופיע תיבת דו-שיח אוטומטית המציעה לך לדווח על מספר טלפון לאחר סיום השיחה. תוכל לדווח על מספרי טלפון באופן יזום בדף 'פרטים' של המספר.

· תיקון מספרי טלפון שדווחו  
אם אתה מגלה כי שויך למספר טלפון מידע שגוי, תוכל לתקן זאת בדף 'פרטים' של מספר הטלפון.

### הגדרות שיחה

ההגדרות כוללות אפשרויות לשיחות, רשתות ניידות וכרטיסי SIM. הקש על לחצן התפריט בלוח החיוג כדי לפתוח את ההגדרות.

## 1.הקלטת שיחה

תוכל להקליט את כל השיחות שלך באופן אוטומטי.  
תוכל להקליט שיחות מכל המספרים, או להגביל את ההקלטות למספרים מותאמים אישית,  
למספרים לא ידועים ו/או למספרים מספריית הטלפונים.

## 2.זיהוי מספרים לא ידועים

השתמש בתכונה זו כדי להורות ל-MIUI לבדוק האם מספר לא ידוע מסומן כחברה או כשירות.  
לחץ לחיצה ארוכה על מספר טלפון כדי לבצע שיחה.

## 3.מיקום וקודי מדינות

תכונה זו גורמת ל-MIUI להציג את מיקום מספר הטלפון ממנו מבוצעת השיחה. האפשרויות  
להגדרת ברירת המחדל של קוד המדינה והוספת קודי מדינות באופן אוטומטי גם זמינות.

## 4.הגדרות מתקדמות

כאן תוכל למצוא את צליל המגע של לוח החיוג ואפשרויות אחרות להתאמה אישית.

## 2-שליחת הודעות

### שליחת הודעות ומענה להודעות

#### 1.שליחת הודעה

פתח את אפליקציית שליחת ההודעות והקש על סימן הפלוס כדי ליצור הודעה ריקה. תוכל  
לבחור את הנמען מתוך אנשי הקשר שלך או להוסיף מספר טלפון באופן ידני. הזן את ההודעה  
שלך והקש על "שליחה".

#### 2.מענה להודעה

הקש על הודעה שקיבלת והזן את תשובתך בשדה שלמטה. בסיום הקש על "שליחה".

#### 3.תצריפים והודעות מתוזמנות

הקש על לחצן הפלוס בזמן כתיבת ההודעה כדי לצרף איש קשר, תמונה, פריט מהמועדפים,  
שמע, סרטון או מצגת שקופיות.  
החלק ימינה להצגת רשימת התשובות המהירות.  
במסגרת אפשרויות התצריפים תוכל גם למצוא אפשרות לשליחת הודעות מתוזמנות.

#### 4.בחירת כרטיס SIM להודעות יוצאות

אם במכשירך ישנם שני כרטיסי SIM, תתבקש לבחור באיזה כרטיס SIM להשתמש לשליחת  
הודעה.

## חיפוש

השתמש בסרגל החיפוש בחלקו העליון של דף ההתחלה כדי לחפש מספרי טלפון מדפי זהב,  
מההודעות ומשיחות.

## הגדרות

### 1.הודעת Mi

שלח הודעות למכשירי MIUI אחרים ללא חיוב.



## 2. תצוגה

### שליחת הודעות חכמה

שליחת הודעות חכמה מאפשרת ל-MIUI לבדוק האם ישנן בהודעות נכנסות סיסמאות חד-פעמיות וליצור תפריטים חכמים להודעות מעסקים.

### קבוצת התראות

השתמש בתכונה זו כדי לקבץ הודעות מסרונים באופן אוטומטי.

### הצג תמונות פרופיל

כשתכונה זו מופעלת, MIUI יציג תמונות פרופיל של אנשים ויקצה תמונות לעסקים באופן אוטומטי.

### הקצה תמונות איש קשר

תמונות פרופיל הכוללות את ראשי התיבות של שמו של אדם יוקצו לאנשי קשר ללא תמונות פרופיל.

### הצג מסרון חסום

כשתכונה זו מופעלת, הודעות טקסט חסומות יוצגו ברשימת השיחות.

## 3. התראות

### הצג התראות במסך הנעילה

הפעל תכונה זו כדי להציג תצוגה מקדימה של הודעה במסך הנעילה ובווילון ההתראות.

### סטטוס מסירה

השתמש בתכונה זו כדי לקבל הודעה כשההודעות שלך נמסרו.

### צליל מסירה

נגן צליל מסירה כשההודעות שלך נמסרו.

## 4. הגדרות נוספות

### הודעות מחוקות

צפיה בהודעות המחוקות שאוחסנו בענן Mi זמינה לכל החברים בענן Mi.

### סנכרן הודעות מענן Mi

הפעל סנכרון עם ענן Mi לגיבוי הודעות המסורונים שלך. ישנן גם אפשרויות למכשירים בעלי SIM כפול.

### הגדרות נוספות

הגדרות למשתמשים מתקדמים ניתן למצוא בתחתית דף ההגדרות.

## אנשי קשר

### 1. הוספת אנשי קשר

פתח את אפליקציית אנשי הקשר והקש על סימן הפלוס להוספת איש קשר.

### 2. יבוא אנשי קשר

יבוא אנשי קשר מחשבונות

האפשרויות לייבוא אנשי קשר מחשבונות שלך יופיעו כשתפתח את האפליקציה בפעם הראשונה. הן זמינות גם בהגדרות.

## 2-תמונות


### 1-תמונות

#### 1-מצלמה

#### כיצד לפתוח את המצלמה במהירות

1. קיצור דרך במסך הבית

הקש על קיצור הדרך במסך הבית כדי לפתוח את המצלמה.



2. מסך הנעילה

החלק שמאלה במסך הנעילה כדי לפתוח את המצלמה

3. לחץ לחיצה כפולה על לחצן הנמכת עוצמת הקול

לחץ על המתג בתפריט הגדרות < מסך וסימנת נעילה, כדי שתוכל לפתוח את המצלמה על ידי לחיצה כפולה על לחצן הנמכת עוצמת הקול.

(שים לב: לא תוכל לצפות בפריטי הגלריה שלך אם פתחת את המצלמה במסך הנעילה מבלי לאמת את הסיסמה שלך.)

#### מצבי המצלמה

1. תמונה

"תמונה" הוא מצב ברירת המחדל. תוכל להחליק שמאלה וימינה כדי להחליף בן מצבי המצלמה השונים. את הלחצן להחלפה בין המצלמה הקדמית לאחורית תמצא גם בדף ההתחלה.

2. פורטרט

החלף למצב 'פורטרט' ופעל על פי ההוראות המופיעות על המסך כדי לצלם תמונות עם רקע מטושטש.

· מצלמה אחורית: מכשירים בעלי שתי מצלמות משתמשים בשתייהן כדי לשמור על הסובייקט חד ולטשטש את הרקע.

· מצלמה קדמית: צלם תמונות פורטרט נהדרות באמצעות תוכנה. תוכל לצלם תמונות פורטרט באמצעות המצלמה הקדמית על ידי לחיצה על הלחצן המיוחד במצב 'תמונה' באותם מכשירים.

### 3. מרובע

החלף למצב 'מרובע' כדי לערוך את התמונות שלך בזמן שאתה מצלם אותן אם אינך בטוח שחיתוך התמונה יצליח.

### 4. פנורמה

הטלפון שלך מצלם תמונות רבות במצב פנורמה ולאחר מכן משלב אותן לתמונה חלקה. הקש על לחצן הצמצם כדי להתחיל, ולאחר מכן פעל על פי ההוראות. הקש שוב או הזז את הטלפון עד לקצה אזור העינית כדי לסיים.  
(שים לב: הזזת הטלפון מהר מדי עשויה להפריע לתהליך. מהירות אחידה וזוויות קבועות מובילות לתוצאות הטובות ביותר.)

### 5. ידני

השתמש במצב זה כדי לקבוע באופן ידני את איזון הלבן, המיקוד, מהירות הצמצם ו-ISO.

### 6. וידאו

החלף למצב 'וידאו' כדי לצלם סרטונים. הקש על הלחצן 'עוד' ועל חלקו העליון של המסך כדי לבחור באפשרויות וידאו בהילוך מהיר (time-lapse) ובהילוך איטי.

### 7. סרטונים קצרים

השתמש במצב זה כדי לצלם סרטונים באורך של עד 10 שניות. מערך מיוחד של מסגרים יהפוך את הצילום והעריכה של הסרטונים שלך, לפני שיתופם במגוון פלטפורמות הרשתות החברתיות, לנוח בהרבה.

## Tilt-shift

### 1. צילום תמונות Tilt-shift

הקש על הלחצן 'עוד' במצב 'תמונה' ובחר "Tilt-shift". עיגול ממוקד זמין כברירת מחדל. הקש שוב על הלחצן כדי לעבור לקווים אופקיים.

### 2. שינוי הטשטוש

במהלך צילום תמונות Tilt-shift, תוכל לראות במסך אזור מולבן. אזור זה יטושטש כשתצלם את התמונה.  
· גרור את האזור הממוקד כדי להזיזו סביב.  
· גרור את האזור המולבן כדי לשנות את גודלו.  
· לחץ לחיצה כפולה על המסך כדי להחליף בין המקומות של האזור הממוקד והאזור המטושטש.

## טיימר

הקש על הלחצן 'עוד' במצב 'תמונה' ובחר 'טיימר' כדי לצלם תמונות עם השהיה של 3 שניות לאחר הלחיצה על לחצן הצמצם. הקש שוב על לחצן הטיימר כדי להגדירו ל-5 שניות. לאחר הלחיצה על לחצן הצמצם תוצג ספירה לאחור. כוונן את הזווית והקומפוזיציה של הצילום במהלך הספירה לאחור.


## הקפד על תמונות ישרות במהלך הצילום

1. יישור העינית

הקש על הלחצן 'עוד' במצב 'תמונה' ובחר "יישר".

2. אודות תכונה זו

תכונה זו מאפשרת לך לשמור על התמונות מאוזנות תמיד, ללא קשר להטיית הטלפון שלך. רק התמונה מתוך המסגרת תישמר לגלריה שלך, השוליים יחתכו.



## תמונות סלפי קבוצתיות

1. הפעלת תכונה זו

הקש על הלחצן 'עוד' במצב 'תמונה' ובחר "סלפי קבוצתי".

(שים לב: תכונה זו אינה נתמכת בחלק מהדגמים. תוכל לבדוק את זמינותה במכשיר שלך על ידי הקשה על הלחצן 'עוד' במצב 'תמונה').

2. אודות תכונה זו

כשתכונה זו מופעלת, מצולמות תמונות מרובות כשאתה מצלם תמונה. לאחר מכן משולבות הבעות הפנים הטובות ביותר של כל אדם לתמונה יחידה.

## יופי

1. אודות תכונה זו

'יופי' מספק אפשרויות מרובות לאיזון גוון עור ושיפור תווי פנים בזמן אמת.

2. שימוש במצלמות שונות

'יופי' זמין הן במצלמה הקדמית והן במצלמה האחורית.

## זום

תוכל לבצע זום להגדלה (zoom in) ולהקטנה (zoom out) של גודל התצוגה כדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר.  
(שים לב: תכונה זו נתמכת במצלמה האחורית בלבד.)


### 1. זום באמצעות מחווה

החלק בשתי אצבעות תוך הרחקתן אחת מהשניה כדי להגדיל את התצוגה, קרב את שתי האצבעות כדי להקטין את התצוגה.  
(שים לב: מחוות אלה יפסיקו לפעול ברגע שהגעת לערך הזום הגבוה ביותר או הנמוך ביותר.)




### 2. זום 2x

הקש על הקיצור X2 כדי להגדיל את התצוגה (zoom in). הקש שוב כדי להקטין את התצוגה (zoom out).  
(שים לב: תכונה זו נתמכת רק במכשירים בעלי מצלמה כפולה.)





### 3. ערכי זום מדויקים

לחץ לחיצה ארוכה על הקיצור X2 כדי להציג את סולם הזום.  
(שים לב: תכונה זו נתמכת רק במכשירים בעלי מצלמה כפולה.)




### חותמות זמן וסימני מים

תוכל להוסיף חותמות זמן וסימני מים למצלמה כפולה בתמונות שלך על ידי שינוי המתגים המתאימים בהגדרות המצלמה. סימני מים למצלמה כפולה משתנים בין דגמי הטלפון השונים.  
(שים לב: סימני מים למצלמה כפולה אינם נתמכים בחלק מהדגמים.)



## HDR

HDR הוא קיצור של טווח דינמי גבוה (high dynamic range). תכונה זו מצלמת תמונות מרובות על מנת לבצע תת-חשיפה של אזורים בהירים וחשיפת יתר של נקודות כהות ולשלבם יחד כך שכל פריט בתמונה ייראה בבירור. את סמל ה-HDR תראה על המסך כשתכונה זו מפועלת. צילום תמונות ב-HDR אורך מעט יותר זמן מאשר תמונות רגילות. (שים לב: HDR אוטומטי אינו נתמך בחלק מהדגמים.)



## 2-גלריה

### עורך

למד כיצד לשנות את התמונות והסרטונים שלך

1. מחק קווים ואובייקטים השתמש בתכונה זו כדי להסיר מהתמונות הפרעות חזותיות. תכונה זו גם מסייעת לך להסיר קווים לא נחוצים פשוט על ידי החלקה מעליהם.

2. מדבקות הפוך את תמונות הסלפי שלך למדליקות הרבה יותר עם המון מדבקות משעשעות!

3. שרבוט תוכל ליצור שרבוטים או להוסיף צורות שונות לתמונות שלך.

4. פסיפס הוסף דפוס פסיפס שונים לתמונות שלך, אם ברצונך להחביא אובייקטים כלשהם.

## שחרר שטח אחסון

למד כיצד לגרום לך שהתמונות יתפסו פחות מקום אחסון

1. מטב תמונות היכנס לחשבון ה-Mi שלך כדי להפעיל סנכרון עם ענן Mi. שמירת תמונות ממוטבות במכשיר שלך ואחסון הקבצים המקוריים בענן Mi ישחרר שטח אחסון רב.



## 2. מחק צילומי מסך

לעתים קרובות אתה זקוק לצילום מסך לפרק זמן קצב בלבד. מחק את אלה שאינם נחוצים כדי לחסוך במקום עבור פריטים שימושיים.

### קולאז'

בחר 1-4 תמונות ליצירת קולאז'. ישנם סגנונות וסידורים רבים שזמינים.

### מועדפים

הקש על סמל הלב בזמן הצפיה בתמונה כדי להוסיף למועדפים. תוכל למצוא את המועדפים בלשונית 'אלבומים'.

### אלבום מוסתר

כיצד להשתמש באלבום מוסתר שלך  
החלק מטה בלשונית 'אלבומים'. תתבקש להוסיף סיסמה. לאחר מכן, תראה את האלבום הנסתר שלך בו כל התמונות שאתה מסתיר יישמרו.

### אלבום לתינוק

כיצד להשתמש באלבום לתינוק  
מצא את הפעוט בתמונה שלך וסמן אותו כתינוק. לאחר מכן, תראה אלבום לתינוק בלשונית 'אלבומים'.  
תוכל לשתף אותו עם בני משפחה אחרים.

### גיבויים אוטומטיים

כיצד לסנכרן את הגלריה עם ענן Mi  
הפעל גיבויים אוטומטיים בהגדרות הגלריה כדי לא לאבד לעולם תמונות וסרטונים חשובים. תוכל להיכנס לענן Mi עם חשבון ה-Mi שלך במכשירים אחרים (לדוגמה, טלויזיות ומחשבים תואמים) כדי לדפדף בתמונות שלך.

## 3-בית

### 1-בית

#### 1-מסך נעילה

#### תכונות בסיסיות

1. כיצד לשנות את טפט מסך הנעילה

עבור אל הגדרות > טפט, בחר תמונה, והקש על 'החל'.

2. כיצד להגדיר/לשנות את נעילת המסך שלך

עבור אל הגדרות > מסך וסיממת נעילה > הגדר נעילת מסך, בחר את סוג נעילת המסך

המועדפת עליך, ופעל על פי ההוראות.

שים לב: זכור את הסיסמה שלך. לא תוכל לשחזר אותה במקרה ששכחת אותה. תיאלץ לבצע איפוס להגדרות היצרן, פעולה שתמחק את כל המידע (לרבות תמונות, אנשי קשר ואפליקציות) במכשיר שלך.

3. כיצד להוסיף טביעות אצבע

עבור אל הגדרות > מסך וסיממת נעילה > נהל טביעת אצבע, ובחר 'הוסף טביעת אצבע'.

#### תכונות נוספות

1. כוונן את הזמן בו המכשיר עובר לשינה

תוכל להגדיר את פרק הזמן שלאחריו המכשיר עובר לשינה בתפריט הגדרות > מסך וסיממת

נעילה > שינה. זמן ברירת המחדל מוגדר לדקה אחת. ככל שזמן זה ארוך יותר, כך יצרוך

המכשיר שלך יותר אנרגיה.

2. אל תעיר את מסך הנעילה לצורך התראות

תוכל לבחור שלא להעיר את מסך הנעילה לצורך התראות. את המתג המתאים ניתן למצוא

בתפריט הגדרות > מסך וסיממת נעילה.

#### קרוסלת טפטים

1. למד כיצד להפעיל את קרוסלת הטפטים

פתח את הגדרות > מסך וסיממת נעילה > קרוסלת טפטים, ושנה את המתג. תקבל טפטים

חדשים שיועברו באופן שגרתי למסך הנעילה שלך.

אם ברירת המחדל של ערכות הנושא הופעלה במכשיר שלך, החלק ימינה במסך הנעילה, הקש

על 'קרוסלת טפטים', ופעל על פי ההוראות.

2. כיצד ליצור קיצור דרך במסך הבית

כברירת מחדל, קרוסלת טפטים אינה יוצרת קיצור דרך במסך הבית. לשם כך, החלק ימינה במסך

הנעילה, בחר 'קרוסלת טפטים', והקש על הלחצן 'עוד' כדי לצפות באפשרויות הזמינות לך.

3. כיצד להשתמש בקרוסלת הטפטים עם ערכות נושא

קרוסלת הטפטים פועלת עם מסך הנעילה מסוג ברירת המחדל בלבד. אם אתה משתמש

בערכת נושא מותאמת אישית, תוכל עדיין לשנות את סוג מסך הנעילה לברירת המחדל

באפליקציית ערכות הנושא.

## 2-מסך הבית תכונות בסיסיות

כל האפליקציות שהותקנו במכשירך יופיעו במסך בית שלך. אולם אין זו התכונה היחידה שהוא מספק.

### 1. הסרת ההתקנה של אפליקציות

כדי להסיר התקנה של אפליקציה, לחץ לחיצה ארוכה על הסמל שלה, ולאחר מכן גרור אותו לפח שמופיע בחלקו העליון של המסך.

### 2. שינוי טפט

בצע את השלבים הבאים:

עבור אל הגדרות < טפט.

· בחר אחד מהאלבומים.

· בחר טפט.

· הקש על 'החל' ובחר 'קבע כמסך הבית'.

### 3. התקנת אפליקציות

שוק האפליקציות שבחרת גם יופיע במסך הבית. תוכל לחפש שם את האפליקציות שאתה צריך.

### 4. הזזת סמלי אפליקציות

לחץ לחיצה ארוכה על אפליקציה כדי ללכוד אותה, ולאחר מכן גרור אותה למיקום החדש.

### 5. יצירת תיקיות חדשות

גרור אפליקציה מעל אפליקציה אחרת כדי ליצור תיקיה. תוכל לערוך את שם התיקיה לאחר פעולה זו.

## מצב עריכה

תוכל לסדר מחדש פריטים בצורה יעילה יותר כשאתה במצב עריכה.

### 1. כיצד להיכנס למצב עריכה של מסך הבית

ישנן שלוש דרכים להיכנס למצב זה:

· לחץ לחיצה ארוכה על נקודה ריקה במסך הבית

· צבוט את המסך בשתי אצבעות

· לחץ לחיצה ארוכה על לחצן התפריט

### 2. דברים שתוכל לבצע במצב עריכה

שלושה לחצנים יופיעו לאחר שתיכנס למצב העריכה.

· טפט: לחצן זה מאפשר לך לשנות טפטים במהירות.

· ווידג'טים: לחצן זה מאפשר לך להוסיף ווידג'טים.

· הגדרות: אפשרויות מסך ברירת המחדל, פריסה ואפקט המעבר.

- במצב העריכה, ההקשה פועלת על פריטים נבחרים:
- הזזה: בחר פריטים מרובים והקש על תצוגה מקדימה של המסך למטה כדי להזיז את הפריטים לשם.
- הסרת התקנה: בחר פריטים מרובים והקש על 'הסרת התקנה' כדי להסיר את ההתקנה של כולם.
- יצירת תיקיות: בחר פריטים מרובים והקש על 'קבוצ' כדי ליצור תיקיה.

### 3-סרגל מצב ההתראות

#### תכונות בסיסיות

1. פתיחת וילון ההתראות החלק למטה מראש המסך כדי לפתוח את וילון ההתראות.
2. סידור מחדש של לחצנים דו-מצביים כברירת מחדל, לחצנים דו-מצביים עבור נתונים ניידים, Wi-Fi, פנס ופריטים אחרים זמינים בוילון ההתראות. הקש על הלחצן 'עוד' כדי לסדר מחדש את הפריטים. אלה הן התכונות הזמינות במצב העריכה:
  - סידור מחדש של לחצנים דו-מצביים:
  - לחץ לחיצה ארוכה על פריט כלשהו כדי לסדרו מחדש.
  - שימוש בלחצנים דו-מצביים:
  - הקש על לחצן דו-מצבי כלשהו כדי להפעיל או להשבית את התכונה המתאימה.

#### 3. הגדרות Wi-Fi

- הקש על השם של לחצן ה-Wi-Fi הדו-מצבי כדי לאפשר מעבר מהיר בין רשתות Wi-Fi.

#### 4. הגדרות בלוטות'

- הקש על השם של לחצן הבלוטות' הדו-מצבי כדי לנהל את המכשירים המחוברים.

### התראות של אפליקציות

1. כיצד לנהל התראות של אפליקציות עבור אל הגדרות < סרגל התראות ומצב > התראות של אפליקציות, והקש על אפליקציה כלשהי כדי להציג את ההתראות שהיא מורשית לשלוח.
2. הרשאות להתראות
  - הצג התראות: מופעל כברירת מחדל. השבת כדי למנוע את כל ההתראות מאפליקציה זו.
  - כללים להתראות מקובצות: מסנן התראות חכם. השתמש במצב 'מומלץ' אם אינך בטוח איזה מהן מתאימות ביותר לאפליקציה מסוימת.
  - תג בסמל אפליקציה: הפעל כדי לאפשר תגים עם ספירת ההתראות בסמלי אפליקציות.
  - התראות צפות: הפעל כדי לאפשר הצגת התראות חשובות מעל כל דבר אחר.
  - התראות מסך הנעילה: הפעל כדי לאפשר הצגת התראות חשובות במסך הנעילה.
  - צליל: הפעל כדי לנגן צלילי התראות.
  - רטט: הפעל כדי לאפשר רטט עבור התראות.
  - תאורת התראות: הפעל כדי להשתמש בתאורת LED עבור התראות

## תיקיית התראות

1. כיצד מסוננות ההתראות?

MIUI לומדת מה אתה עושה עם התראות מאפליקציות נפרדות, ומחליטה האם ההתראות שאתה מקבל הן חשובות או לא חשובות. התראות לא חשובות מונחות בתיקיה נפרדת.

2. כיצד להפסיק את סינון ההתראות

פשוט שנה את המתג בהגדרות < סרגל התראות ומצב.

3. כיצד לגרום להתראות מסוימות שסומנו כלא חשובות להופיע שוב

עבור אל הגדרות < סרגל התראות ומצב < התראות של אפליקציות, הקש על האפליקציה, בחר באפשרות 'כללים להודעות מקובצות', ולאחר מכן הקש על 'חשובה'.

## תכונות אחרות

1. מחוון הסוללה

בחר איזה מחוון להציג בהגדרות < סרגל התראות ומצב < מחוון הסוללה.

2. הצג מהירות חיבור

הפעל את המתג בהגדרות < סרגל התראות ומצב כדי להציג את מהירות החיבור בסרגל המצב.

3. ערוך את שם ספק שירותי הסלולר

באפשרותך להתאים אישית את שם ספק שירותי הסלולר בהגדרות < סרגל התראות ומצב <

ערוך את שם ספק שירותי הסלולר.

## כספת אפליקציות גלובלית

1. אודות כספת האפליקציות הגלובלית

כספת האפליקציות מחברת יחדיו את כל ההתראות החשובות ותכונות האפליקציות. פשוט החלק ימינה במסך הבית כדי לגשת לתכונות הדרושות לך ביותר.

2. תכונות

כספת האפליקציות היא קבוצה של כרטיסים עם התכונות הפופולריות ביותר של MIUI.

3. קיצורי דרך

קיצורי דרך מאפשרים לך להשתמש בתכונות של האפליקציות המועדפות עליך מבלי לבזבז זמן על הפעלתן וחיפוש התכונה לה אתה זקוק בממשק המשתמש.

4. הערה קצרה

רישום ההערות נוח בהרבה כשכל מה שעליך לעשות הוא למלא כרטיס ריק שנמצא ממש לפניך.

5. מניות

השתמש בכרטיס 'מניות' בכספת האפליקציות כדי לקבל עדכונים מיידיים על החברות שאחריהן אתה עוקב.

6. שליחת הודעות

כספת האפליקציות מקבצת הודעות מכמה פלטפורמות לשליחת הודעות לכרטיס יחיד.

## 7. אירועי יומן

בכרטיס זה תמצא את כל תאריכי הפגישות שלך, תורים שקבעת וימי ההולדת של חבריך.

## 8. אפליקציות מומלצות

כאן תוכל למצוא אפליקציות חדשות שצברו פופולריות ממש עכשו.

## מסך מפוצל

### 1. כיצד לפתוח אפליקציות במסך מפוצל

פתח את האפליקציות בהן תרצה להשתמש, ובצע את השלבים הבאים:

· הקש על לחצן התפריט כדי לפתוח 'פריטים אחרונים'.

· הקש על 'מסך מפוצל'.

· לחץ לחיצה ארוכה על האפליקציה הראשונה וגרור אותה לאזור המסומן. הקש על האפליקציה השנייה.

### 2. כיצד לצאת ממסך מפוצל

· שיטה 1: פתח את 'פריטים אחרונים' והקש על 'יציאה' בחלקו העליון של המסך.

· שיטה 2: גרור את המפריד כל הדרך למטה או למעלה.

### 3. כיצד לגרום לאפליקציות להחליף מקומות

כשאפליקציות נפתחות במסך מפוצל, לחץ לחיצה כפולה על המפריד כדי לגרום לאפליקציות להחליף מקומות.

## Quick ball

### 1. הפעלת Quick ball

תוכל להפעיל את Quick ball בהגדרות < הגדרות נוספות < Quick ball.

### 2. בחירת קיצורי דרך

ל-Quick ball יש 5 קיצורי דרך הניתנים להתאמה אישית. תוכל לבחור את שלך בהגדרות < הגדרות נוספות < Quick ball < בחר קיצורי דרך.

### 3. בחירת המחווה המועדפת

תוכל לבחור בין שתי מחוות להפעלת Quick ball. הקש והחלק זמינות.

### 4. הסתרת Quick ball

בחר את האפליקציות שלגביהן Quick ball יוסתר באופן אוטומטי.

### 5. מצב מסך מלא

תוכל לבחור להזיז את Quick ball הצידה כשהמכשיר שלך נכנס למצב מסך מלא.

### 6. חוסר פעילות

Quick ball יכול להיתקע בקצה המסך אם אינך משתמש בו במשך 3 שניות.

### 7. מסך הנעילה

בנוסף למסך הבית, גם Quick ball יכול להיות מוצג במסך הנעילה.

## 4-כלים

### 1-שרותי תוכן

#### דפדפן

##### 1. כלים

הקש על 'עוד' < 'כלים' כדי להציג את האפשרויות הזמינות עבורך.  
· שמור דף: תכונה זו מאפשרת לך לשמור דפי אינטרנט כצילומי מסך או קובצי HTML ולחזור אליהם כשאתה במצב לא מקוון.  
· חפש בדף: השתמש בחיפוש כדי לאתר במהירות מילות מפתח בדף בו אתה מנווט.  
· הפחת שימוש בנתונים: הפעל תכונה זו כדי להגביל הטענת תמונות באופן אוטומטי כשאינך מחובר ל-Wi-Fi.

##### 2. לשוניות

הקש על הסמל למטה כדי להציג את כל הלשוניות הפתוחות. במצב זה תוכל לצפות בלשוניות חדשות, לסגור או לפתוח אותן.

##### 3. מצב גלישה בסתר (Incognito)

תוכל לעבור למצב גלישה בסתר תוך קבלת תצוגה מקדימה של כל הלשוניות הפתוחות. היסטוריית הדפדוף והחיפוש שלך לא יישמרו במצב גלישה בסתר. אולם הקבצים שהורדת והסימניות שהוספת עדיין יישמרו.

##### 4. סימניות

תוכל להוסיף את הדף בו אתה מנווט כרגע לסימניות. ניתן לשמור אותה לדף ההתחלה או למסך הבית.

##### 5. סימניות בדף ההתחלה

במהלך השהיה בדף ההתחלה, תוכל להוסיף לסימניות דפים בהם צפית לאחרונה או כתובות URL מותאמות אישית.

##### 6. הזנת חדשות (ניוזפיד)

החלק שמאלה וימינה כדי להחליף בין ערוצים בהזנת החדשות שלך. הקש על סמל הגלובוס כדי לשנות את השפה המועדפת להזנת החדשות שלך. השפות הזמינות הן אנגלית, הינדית וטמילית.


##### 7. שיתוף דפי אינטרנט

תוכל לשתף דפי אינטרנט מהדפדפן לפלטפורמות מרובות, לרבות פייסבוק ווטסאפ.

## אפליקציות Mi

### 1. התקנת אפליקציות

אפליקציות Mi הן פלטפורמה בה תוכל למצוא אפליקציות מגניבות רבות ל-Android עבור המכשיר שלך. אינך צריך לבצע כניסה, כל האפליקציות חופשיות להורדה ובטוחות לחלוטין. כל שעליך לעשות הוא לפתוח את 'אפליקציות' ולהקיש על 'התקן' ליד האפליקציה בה אתה מעוניין.




גלול מטה כדי למצוא עוד אפליקציות קשורות שעשויות לעניין אותך

להתקנת אפליקציה, פשוט הקש על הלחצן




## 2. מחפש אפליקציות

השתמש בחיפוש כדי למצוא במהירות את האפליקציות והמשחקים אותם אתה מחפש. הזן את שם הפריט בסרגל החיפוש וקבל תוצאות מיידיות. תוכל להתקין אפליקציות ישירות מרשימת תוצאות החיפוש.




הקש על סרגל החיפוש

הזן את שם הפריט שאתה מחפש.



הזן את שם הפריט שברצונך לחפש


הקש על הלחצן ליד תוצאת החיפוש כדי להתקין.



הקש על הלחצן ליד תוצאת החיפוש כדי להתקין

### 3. אפליקציות חובה


כשאתה פותח את אפליקציות Mi בפעם הראשונה, תראה רשימה של אפליקציות חובה עליהן אנו ממליצים. תוכל להתקין את כולן בהקשה יחידה מבלי לחפש פריטים נפרדים פעמים רבות.



הקש על הלחצן  
להורדת כל  
האפליקציות  
והמשחקים החיוניים

#### 4. המלצות


באפליקציות Mi, תוכל למצוא אפליקציות, משחקים, אוספים, מאמרים וסרטונים רבים שמומלצים עבורך.



גלול אופקית כדי להציג פריטים נוספים

האפליקציות הכלולות מופיעות בדף הבית

גלול מעלה ומטה כדי לנווט בין הכרטיסים.




גלול מעלה ומטה  
כדי לנווט בין  
הכרטיסים

המשחקים  
המומלצים  
נמצאים כאן

## 5. דירוגים


הקש על 'דירוג' כדי להציג את כל האפליקציות והמשחקים שדורגו מהפופולרי ביותר לפופולריים פחות.



ישנם תרשימים נפרדים עבור אפליקציות ומשחקים

## 6. קטגוריות


קטגוריות יסייעו לך להחליט איזו אפליקציה או איזה משחק מבין מבחר של פריטים דומים יתאים לך ביותר. תמצא את כל מה שאתה זקוק לו ב-17 קטגוריות של משחקים ו-33 קטגוריות של אפליקציות.




הקש כדי לפתוח  
קטגוריה

## 7. מבצעים

חלק זה באפליקציות Mi כולל את כל ההצעות, המבצעים וההנחות העדכניים ביותר. כאן תוכל להשלים משימות לקבלת קופונים עבור הרכישות שלך.



הקש כדי לראות מה זמין עבורך



## Mi Music

### 1. המוזיקה שלי

ב'מוזיקה שלי' תוכל למצוא את שירים שהושמעו לאחרונה, מועדפים ורשימות שירים.

### 2. נגן מקומי

בדף 'המוזיקה שלי' תוכל לצפות בכל השירים שנשמרו במכשירך. פשוט הקש על שיר כלשהו כדי להשמיעו.

ישנן דרכים רבות להציג את המוזיקה המקומית שלך: לפי שם השיר, אמן, אלבום או תיקיה. תוכל גם למיין פריטים לפי שם השיר, שעת ההוספה ומספר ההשמעות.

### 3. נגן

הקש על הלחצן בתחילת הדף כדי לפתוח את הנגן.

בקרי הנגן כוללים את האפשרויות הבאות: השמעה, השהיה, השיר הבא/הקודם, לולאה, סדר אקראי, הורדה, הוספה למועדפים, תור ומילות השיר.

תפריט 'עוד' כולל אפשרויות נוספות: שיתוף, אוזניות ואפקטי שמע, טיימר שינה, קבע כרינגטון ועוד.



#### 4. חיפוש

הקש על סרגל החיפוש והזן מילות מפתח כדי לחפש שירים, אלבומים ורשימות שירים.

#### 5. הגדרות

תוכל לגשת להגדרות באמצעות תפריט הצד. כאן תוכל מצוא הגדרות חשבון, מסנן קבצים והגדרות עדכונים.


#### ערכות נושא

ערכות נושא יעניקו לטלפון שלך מראה חדש.

ערכות נושא הן הפלטפורמה הרשמית להתאמה אישית של MIUI עם אלפי נושאים באיכות גבוהה שנוצרו על ידי מעצבים מיומנים. בנוסף לערכות הנושא, לטפטים, לרינגטונים ולגופנים המוכרים, תוכל למצוא אפשרויות התאמה אישית רבות למסך הנעילה ולמסך הבית שלך.


#### 1. ערכות נושא

- פתח את האפליקציה כדי להציג את ערכות הנושא הזמינות. הקש על ערכת נושא כלשהי כדי להציג את הפרטים.
- בדף הפרטים, החלק שמאלה וימינה כדי להציג תצוגה מקדימה. הקש על 'הורדה' למטה להורדת ערכת הנושא.
- לאחר השלמת ההורדה, הקש על 'החל' את ערכת הנושא.




## 2. טפט

· פתח את האפליקציה והקש על הלחצן למטה להצגת הטפטים הזמינים. הקש על טפט כלשהו כדי להציג תצוגה מקדימה.




- החלק שמאלה או ימינה למעבר בין התצוגות המקדימות. הקש על 'החל' כדי להחיל את הטפט.
- בחר היכן תרצה להחיל את הטפט.



#### 4. רינגטונים


- פתח את האפליקציה והקש על הלחצן למטה להצגת הרינגטונים הזמינים. הקש על רינגטון כלשהו כדי להאזין לו.
- הקש על הלחצן 'עוד' ליד הרינגטון להצגת האפשרויות הזמינות.
- בחר היכן תרצה להחיל את הרינגטון.



## 5. גופנים

- פתח את האפליקציה והקש על הלחצן למטה להצגת הגופנים הזמינים. הקש על גופן כלשהו להצגת הפרטים.
- החלק שמאלה או ימינה להצגת התצוגות המקדימות. הקש על 'הורדה' למטה להורדת הגופן.





## 2-מנהל קבצים מנהל קבצים

1. חיפוש מהיר

הקבצים האחרונים במסך ההתחלה מאורגנים בהתאם לתאריך יצירתם. הם גם מאוחסנים לפי סוג הקובץ וכברירת מחדל ניתן לערוך אותם.

2. מצבי אחסון

למד במבט מהיר אילו קבצים נמצאים באחסון הפנימי של הטלפון שלך וצפה בכל הפריטים הנמצאים בתיקיית הבסיס.

3. מנקה

מחק קבצים לא נחוצים ושחרר שטח אחסון בשני שלבים.

4. העברת קבצים

הפונקציונליות המובנית Mi Drop מאפשרת לך לשתף קבצים עם מכשירים סמוכים ללא חיבור לאינטרנט.

## גיבויים מקומיים

### 1. יצירת גיבוי

עבור אל הגדרות < הגדרות נוספות > גיבוי ואיפוס < גיבויים מקומיים, הקש על 'גבה', בחר את הגדרות המערכת והאפליקציות שברצונך לגבות, והקש שוב על 'גבה'. יצירת גיבויים עשויה לארוך מספר דקות.

### 2. שחזור פריטים

עבור אל הגדרות < הגדרות נוספות > גיבוי ואיפוס < גיבויים מקומיים, בחר את הגדרות המערכת והאפליקציות שברצונך לשחזר, והקש על 'שחזר'.

### 3. גיבויים מוצפנים

אם ברצונך ליצור גיבוי מוצפן, הקש על המנעול לצד הלחצן 'גבה'. יהיה עליך להיכנס לחשבון ה-Mi שלך כדי לגשת לפריטים שהוצפנו.

### 4. גיבויים אוטומטיים

עבור אל הגדרות < הגדרות נוספות > גיבוי ואיפוס < גיבויים אוטומטיים, הגדר את לוח הזמנים לגיבוי, ובחר את הפריטים שברצונך לגבות. גיבויים אוטומטיים יופיעו ברשימת הגיבויים המקומיים שלך.

## 3-אחר

### משוב

תוכל לדווח למפתחים על בעיות בהן נתקלת במהלך השימוש במכשיר שלך. הצעותיך לשיפור MIUI גם יתקבלו בברכה. אנו נעשה תמיד כמיטב יכולתנו לתקן את הבעיות עליהן דיווחת בעדכונים הקרובים.

### 1. כיצד לפתוח משוב

תוכל לגשת לאפליקציית המשוב באחת משתי הדרכים הבאות: הקש על סמל אפליקציית המשוב במסך הבית שלך. עבור אל הגדרות, גלול מטה, והקש על 'משוב' בתחתית.

### 2. שליחת משוב

סמן אחת מהתיבות לפני שתתאר את הבעיה שלך. השתמש בתיבה 'בעיות' עבור באגים, ובתיבה 'הצעות' עבור שיפורים.

תאר את הבעיה בה נתקלת. תוכל להוסיף לדיווח תמונות, הקלטות מסך וסמלים. בחר את הפריט שאליו מתייחס המשוב שלך כדי שנוכל לאתר את הבעיה.

אם אתה מדווח על באג, ספר לנו מהו אחוז השחזור שלו.

הקש על 'שלח' לשליחת המשוב שלך.

### 3. הצגת התקדמות

הקש על 'המשוב שלי' בפינה העליונה של דף ההתחלה כדי להציג את הבעיות שעליהן דיווחת. הקש על בעיה כלשהי כדי להציג את ההתקדמות.

אם המפתחים שלנו מעירים על המשוב שלך, תוכל להשיב להם מדף הפרטים של הבעיה.

## 4-כלים

### יומן

היומן ההודי המסורתי פופולרי מאוד. הוא משמש כיום בשילוב עם היומן הגרגוריאני. המידע מהיומן המסורתי מוצג בכרטיס נפרד בכל יום. פרטי Panchang יומיים, כולל Samvat Tithi ו-Muhurt זמינים.

#### 1. תאריכים חשובים

תוכל להציג את המידע על כל התאריכים החשובים ישירות ביומן. תקבל הודעה על חגים ואירועים חשובים. כרטיס נפרד עם מידע מפורט נוצר לכל הפסטיבלים. תוכל לפתוח אותו על ידי הקשה על ההודעה או על כרטיס כספת האפליקציות.

#### 2. ברכות יומיות

כרטיס עם ברכות יומיות שניתן לשתפו בווטסאפ, פייסבוק, ShareChat ופלטפורמות נוספות.

#### 3. הורוסקופ

הורוסקופים לכל סימני גלגל המזלות זמינים באנגלית.

#### 4. כרטיס קריקט

קריקט פופולרי במיוחד בהודו. תוכל להתעדכן בלוחות הזמנים של התחרויות ובתוצאות המשחקים באמצעות הכרטיס המיוחד שלנו.

#### 5. כרטיסי בריאות וכושר, היום והיסטוריה, וכדורגל

קבל את החדשות וההמלצות העדכניות ביותר על מגוון רחב של נושאים באמצעות הכרטיסים שלנו.

## שעון

#### 1. הוספת התראות

פתח את אפליקציית השעון והקש על סימן הפלוס בדף ההתחלה להוספת התראה. בחר האם אתה מוסיף התראה חוזרת, בחר את הרינגטון, והקש על 'בוצע'.

#### 2. שעון עולמי

הוספת שעונים מותאם אישית

באפליקציית השעון, פתח את הלשונית 'שעון' והקש על סימן הפלוס להוספת שעון לרשימה שלך עבור מיקום ספציפי.

#### 3. בדיקת מיקום גיאוגרפי

הקש על עיר כלשהי מהרשימה שלך כדי להציג את מיקומה על המפה.

#### 4. שעון עצר

פתח את לשונית שעון העצר ופשוט הקש על לחצן ההתחלה כדי להשתמש בשעון העצר. הקש על לחצן הדגל לרישום זמן. תוכל גם להשהות ולחדש את שעון העצר. לחץ על 'עצירה' כדי לאפס את שעון העצר.



## 5. טיימר

### הגדרת טיימר

תוכל לקבוע זמנים עם משך הנע בין שניה אחת ל-99 שעות 59 דקות ו-59 שניות. הקש על הלחצן למטה להפעלת הטיימר שלך.

### צלילים סביבתיים

תוכל להאזין לאחד מהצלילים הסביבתיים למשך פרק זמן קצוב. תוכל גם לבחור להשתיק את ההתראה בסיום הטיימר של הצליל הסביבתי.

## מזג אוויר

### 1. הצגת מידע על מזג האוויר

פתח את אפליקציית מזג האוויר כדי להציג את המידע על מזג האוויר הנוכחי ותחזית ל-5 ימים. בדף ההתחלה מוצגים גם תחזית ל-24 שעות, מהירות הרוח וכיוונה, התחושה האמיתית, מדד UV ולחץ.

### 2. ניהול מיקומים

הקש על סימן הפלוס בתחתית דף ההתחלה כדי לחפש ערים. הקש שוב על סימן הפלוס והשתמש בלחצן 'עריכה' כדי למחוק ערים.

### 3. הגדרות מזג אוויר

הקש על הלחצן 'עוד' בתחתית דף ההתחלה כדי לפתוח את ההגדרות. תוכל להגדיר את יחידות הטמפרטורה ומהירות הרוח המועדפות עליך, ולאפשר או להגביל את יכולתה של האפליקציה לעדכן את פרטי מזג האוויר בלילה.

### 4. שיתוף מידע על מזג האוויר

הקש על הלחצן 'עוד' בתחתית דף ההתחלה, ולאחר מכן הקש על 'שיתוף' כדי לשלוח את המידע על מזג האוויר לחבריך.

## אבטחה

### מנקה

#### 1. ניקוי אשפה

המנקה הוא אחת מהתכונות בהן משתמשת 'אבטחה' כדי להסיר אשפה מהמכשיר שלך. תוכל למחוק פריטים ללא שימוש המאוחסנים בטלפון שלך כדי לוודא שהמכשיר פועל במהירות וביעילות.

#### · כיצד לנקות אשפה

פתח את אפליקציית 'אבטחה' והקש על 'מנקה'. פעולה זו תפעיל סריקה אוטומטית של אשפה, לרבות 5 הקטגוריות המרכזיות הבאות: קובצי מטמון, קבצים מיושנים, חבילות התקנה, שאריות ומטמון זיכרון. בסיום הסריקה, תוכל לבחור אילו פריטים לנקות. לאחר ביצוע הניקיון, תוכל להציג את הדוח שמספק פריטים על השימוש באחסון שלך ומציע אפשרויות נוספות שעשויות לסייע לך לשחרר שטח אחסון נוסף.

#### · הוספת פריטים לחריגים

תוכל להוסיף את הפריטים שאינך מעוניין למחוק לחריגים. כשהסריקה מסתיימת, לחץ לחיצה ארוכה על פריט ובחר 'הוסף לחריגים'. פריט זה לא יילקח בחשבון במהלך סריקות עתידיות.

· דרכים שונות לשימוש במנקה  
בנוסף לשימוש במנקה באופן יזום, תוכל גם לקבל הודעות כשהאשפה במכשיר שלך מגיעה  
לסף מסוים. הקשה על ההודעה תפעיל את המנקה באופן אוטומטי.

## 2. הגדרות המנקה

בהגדרות תוכל להגדיר תזכורות ולעבור בין הגדרות הסריקה.

· בחירת הגדרות הסריקה

הגדרות סריקה משני ספקי שירות זמינות עבורך. תוכל לבחור בין Clean Master ל-Tencent.

· תזכורות

הפעל את המתג 'הזכר לנקות' כדי להגדיר את סף גודל האשפה ולתזמן התראות. כשכמות  
האשפה בטלפון מגיעה לסף, תקבל התראה המזכירה לך להשתמש במנקה. תוכל גם להתאים  
אישית את תדירות ההתראה.

· עדכון מסד נתוני המנקה באופן אוטומטי

אנו עשויים לעדכן את היקף המנוע של המנקה במרווחי זמן שונים. הפעל עדכונים אוטומטיים  
כדי לוודא שאתה משתמש בהגדרות העדכניות ביותר ומנקה את המכשיר שלך בצורה יעילה  
יותר.

## סריקה בסיסית

### 1. סריקה בסיסית

סריקה בסיסית היא מודול פונקציונאלי שיכול לזהות באופן מיידי סיכונים אבטחה במכשיר שלך.  
הסריקה בודקת 3 אימים בסיסיים: סיכונים אבטחת מערכת, תהליכים לא נחוצים ותוכנות  
זדוניות. היא גם יכולה לסייע לך לזהות באופן מיידי אם בטלפון שלך ישנם פריטים שניתן למטב,  
ומסייעת בזיהוי מהיר יותר של בעיות בטלפון שלך.

· פריטים שנבדקו

תת-סריקה של אבטחת המערכת בודקת בעיות הקשורות לאישורים, סוסים טרויאנים, בעיות  
התקנה ועדכוני מערכת. היא יכולה לסייע לך להבין האם בטלפון שלך ישנם סיכונים, ולטפל  
בהם במהירות.

תת-הסריקה השניה עוצרת הפעלות משורשרות לא נחוצות ומנקה מטמון שכבר אינו בשימוש.  
תת-הסריקה השלישית יכולה לסנן ספאם ולבדוק סביבת תשלומים.

· תוצאות הסריקה

לאחר הסריקה, יוצג בפניך ניקוד שמציין את רמת האבטחה של הטלפון שלך. תוצאות הסריקה  
גם מגלות פריטים לא בטוחים, ותוכל לבחור האם למטב את הטלפון שלך.

## 2. הגדרות סריקת אבטחה

תוכל לבחור ליצור קיצור דרך במסך הבית, או לבחור פריטים למיטוב מרשימת המלצות.

## סריקת אבטחה

### 1. סריקת אבטחה

סריקת אבטחה היא אפליקציה שסורקת את הטלפון שלך כדי לראות אם יש בו וירוסים נסתרים  
או אפליקציות זדוניות נסתרות.

היא משלבת סריקת וירוסים וסריקת אבטחת תשלומים, ומוודאת בצורה מקיפה את אבטחת  
הטלפון שלך.

- פריטים שנסרקו
- סריקת אבטחה פותרת את הבעיות הקשורות ל-Wi-Fi, תשלומים, פרטיות ווירוסים. היא מוודאת שאפליקציות מסוכנות ווירוסים בזיכרון הטלפון שלך מזוהים מוקדם ככל האפשר.
- אבטחת תשלומים
- כשאפליקציות אם פונקציות תשלומים מופעלות, תכונות אבטחת התשלומים מופעלות כברירת מחדל. תוכל להוסיף אפליקציות תשלומים שברצונך לנהל במסך התוצאות.

## 2. הגדרות סריקת אבטחה

- אפשרויות שונות להגדרה ועדכון של וירוסים זמינות בהגדרות.
- הגדרות אנטי-וירוס
- הגדרות אנטי-וירוס הניתנות על ידי Tencent Avast ו-AVL זמינות.
- מעקב אחר התקנה
- הפעל את המתג 'סרוק לפני התקנה' כדי לבדוק את האפליקציות שמותקנות לאיתור וירוסים ותוכנה זדונית.

## ניהול אפליקציות

### 1. הסרת ההתקנה של אפליקציות

- תוכל להסיר את ההתקנה של אפליקציות מרובות באמצעות תכונה זו.
- בחר את האפליקציות והקש על הלחצן למטה כדי להסיר את התקנתן.

### 2. בדיקת מצב אפליקציה

- תוכל למיין את האפליקציות שלך באמצעות פרמטרים שונים.
- אלה הם הפרמטרים הזמינים כיום:

- מצב
- שם האפליקציה
- תדירות השימוש
- מקום אחסון בשימוש
- שעת ההתקנה

### אפליקציות ברירת מחדל

- הקש על הלחצן 'עוד' בפינה התחתונה של המסך ובחר 'אפליקציות ברירת מחדל' כדי להקצות אפליקציות מותאמות אישית לתכונות מערכת שונות.

## 2. הרשאות

### הפעלה אוטומטית

- תוכל לנהל את התנהגות ההפעלה האוטומטית של אפליקציה כדי למנוע צריכת חשמל חריגה.
- העבר את מתג בקרת האפליקציה למצב 'כבוי' כדי להגביל את ההפעלה האוטומטית.
- הקש על הלחצן 'עוד' בחלקו העליון של המסך כדי לנהל הרשאות הפעלה אוטומטית עבור אפליקציות המערכת.

### הרשאות אפליקציות

- כאן תוכל לנהל את ההרשאות לכל האפליקציות המותקנות במכשיר שלך.
- ניהול הרשאות לאפליקציות נפרדות
- תוכל לבדוק את כל ההרשאות שיש לאפליקציה על ידי הקשה על האפליקציה. המתגים הממוקמים ליד כל השראה מאפשרים לך לתת או להגביל גישה במהירות.

תוכל גם למיין את ההרשאות לפי סוג או לבדוק את כל האפליקציות בעלות הרשאה ספציפית.

## הרשאות

### 1. הפעלה אוטומטית

תוכל לנהל את התנהגות ההפעלה האוטומטית של אפליקציה כדי למנוע צריכת חשמל חריגה. העבר את מתג בקרת האפליקציה למצב 'כבוי' כדי להגביל את ההפעלה האוטומטית. הקש על הלחצן 'עוד' בחלקו העליון של המסך כדי לנהל הרשאות הפעלה אוטומטית עבור אפליקציות המערכת.

### 2. הרשאות אפליקציה

כאן תוכל לנהל את ההרשאות לכל האפליקציות המותקנות במכשיר שלך.

### 3. ניהול הרשאות עבור אפליקציות נפרדות

תוכל לבדוק את כל ההרשאות שיש לאפליקציה על ידי הקשה על האפליקציה. המתגים הממוקמים ליד כל השראה מאפשרים לך לתת או להגביל גישה במהירות. תוכל גם למיין את ההרשאות לפי סוג או לבדוק את כל האפליקציות בעלות הרשאה ספציפית.

## מאיץ מהירות משחקים

### 1. כיצד פועל מאיץ מהירות המשחקים

· מיטוב: תכונה זו מנקה זיכרון השמור לתהליכי רקע כדי לתת שטח נוסף למשחק.  
· רשת: מאיץ מהירות המשחקים מגדיל את מהירות החיבור של המשחק על ידי הגבלת רוחב הפס להורדות ברקע והפחתת העיכוב ברשת.  
· ריכוז: התראות תהיינה נסתרות, לחצים יכובו. דבר לא יסית את תשומת ליבך!  
תוכל גם ליצור קיצור דרך במסך הבית כך שמאיץ המהירות למשחקים יהיה תמיד במרחק הקשה.

### 2. הוספת משחקים

תוכל להוסיף משחקים שפועלים עם מאיץ מהירות המשחקים בדף ההתחלה.

### 3. הגדרות מאיץ המהירות

הפעל אפליקציית משחקים שהוספה קודם לכן בדף ההתחלה כדי להפעיל את מאיץ מהירות המשחקים באופן אוטומטי. תוכל גם להגביל את ההורדות ברקע, להגביל את הסנכרון, ולוודא שהמכשיר שלך אינו עובר בין רשתות בזמן שאתה משחק.

## ניקוי עמוק

### 1. כיצד להשתמש בניקוי עמוק

פתח את אבטחה וגלול מטה עד שתראה 'ניקוי עמוק'. תכונה זו מעניקה לך תמונה ברורה יותר של אופן הקצאת הזיכרון בטלפון שלך וכיצד האשפה מחולקת.  
· תמונות  
ניקוי עמוק יכול לזהות תמונות כפולות ותמונות באיכות גרועה בגלריה שלך. תוכל לבחור למחוק פריטים מיותרים.  
· אפליקציות  
למד אילו אפליקציות לא היו בשימוש במשך זמן רב, והסר את התקנתן.

- פרטי אפליקציה
- הבן כיצד כל אפליקציה בטלפון שלך משתמשת בשטח האחסון. בעזרת תכונה זו תוכל לשחרר שטח אחסון.
- קבצים גדולים
- קבצים גדולים שאינך מודע להם מתחילים להצטבר לאחר שהטלפון נמצא בשימוש במשך זמן מה. תכונה זו מדרגת אותם לפי גודל. תוכל גם לראות כאן אילו אפליקציות מייצרות קבצים אלה.
- סרטונים
- כאן תוכל לראות את כל הסרטונים שנשמרו בטלפון שלך. תוכל למחוק את הסרטונים שאינך זקוק להם כדי לשחרר שטח אחסון.

## 2. הגדרות ניקוי עמוק

הגדרות סריקה של Tencent ושל Clean Master זמינות. בהגדרות תוכל להוסיף פריטים לחריגים.

## שימוש בסוללה

- בדוק את צריכת החשמל של המכשיר ומטב פריטים הקשורים לסוללה בהקשה יחידה כדי להאריך את חיי הסוללה של הטלפון שלך.
- פתח את 'אבטחה' והקש על 'שימוש בסוללה' כדי להציג את צריכת החשמל של המכשיר שלך.
- לאחר הסריקה, תוכל לבדוק את הרמה, הטמפרטורה והקיבולת של הסוללה. את כל הבעיות שתזהה ניתן לפתור פשוט על ידי הקשה על הלחצן בתחתית דף התוצאות.
- בדוק פריטים ממוטבים ובחר את בעיות צריכת החשמל שמחייבות מיטוב ידני.
- המיטוב הושלם.
- הפעל את שומר הסוללה כדי לצמצם את הפעילות ברקע של אפליקציות, לעצור סנכרון ולמזער את ההנפשות של המערכת. תוכל גם לתזמן את הכיבוי וההפעלה של שומר הסוללה.
- השימוש בסוללה יאפשר לך לבדוק את מצב צריכת החשמל של אפליקציות שונות ומרכיבי חומרה שונים.

## בדוק רשת

1. מצא ופתור בעיות הקשורות לרשת
  - בכל פעם שאתה נתקל בבעיות ברשת, תוכל להפעיל בדיקה של תנאי הרשת הנוכחיים.
  - הבדיקה בודקת את הפריטים הבאים:
    - חיבור Wi-Fi
    - פרוטוקולי רשת
    - חיבור רשת
    - חיבורים מוגבלים
    - חיבורים ברקע
    - הגדרות DNS
    - נתב
  - לאחר שתצפה בתוצאות, תוכל לפתור את בעיות הרשת הנוכחיות שלב אחר שלב.

## 2. בדיקת מהירות Wi-Fi מהירה

הקש על הלחצן 'עוד' בחלקו העליון של המסך כדי לבצע בדיקת מהירות Wi-Fi. מהירות ההורדה של נקודת הגישה הנוכחית שלך ב-Wi-Fi תיבדק.

### 3. סגור אפליקציות מחוברות

כל האפליקציות המחוברות כרגע לאינטרנט מוצגות בתוצאות הבדיקה. פשוט הקש על אפליקציה כדי לסגור אותה.

#### רשימת חסימות

##### 1. הודעות ושיחות חסומות

רשימת חסימות מסננת עבורך באופן אוטומטי את כל סוגי הספאם, הדיוג ושיחות והודעות השיווק. מסך זה מציג את ההיסטוריה של הודעות המסרונים המסוננים והשיחות הנכנסות המסוננות שלך.

##### · מסרונים

מספרי הטלפון מסומנים מציינים הודעות שלא נקראו. מספרי טלפון יעברו מאדום לשחור לאחר שתקרא את ההודעות המתאימות.

הקש על הודעה כדי לקרוא אותה. תוכל לשחרר את החסימה ולשחזר את כל ההודעות שנשלחו ממספר מסוים, או להשיב ישירות להודעה.

הקש על הלחצן 'עריכה' או לחץ לחיצה ארוכה על מסרון כלשהו כדי לשחרר את הנעילה של הודעות מרובות או למחוק אותן.

הקש על 'קרא הכל' כדי לסמן את כל ההודעות כהודעות שנקראו.

##### · שיחות נכנסות

הקש על רשומת היסטוריית השיחות כדי להציג את ההיסטוריה המלאה עבור מספר טלפון מסוים. תוכל לבחור להסיר את החסימה של מספר זה, לצלצל בחזרה או לשלוח מסרון.

הקש על הלחצן 'עריכה' או לחץ לחיצה ארוכה על רשומה כלשהי כדי לשחרר את הנעילה של פריטים מרובים או למחוק אותם.

##### 2. הגדרות רשימת החסימות

##### · מתג רשימת החסימות

הפעל או השבת מתג זה כדי להפעיל או להשבית את רשימת החסימות. לאחר שכובתה, היא לא תסנן יותר באופן אוטומטי שיחות טלפון והודעות ספאם.

##### · מספרים חסומים וחריגים

תוכל להשתמש במספרי טלפון, בקידומות ובמיקומים כדי לקבוע אילו שיחות והודעות נכנסות אתה רוצה לחסום/לאפשר.

הקש על 'מספרים חסומים'/'חריגים' כדי להוסיף או לערוך פריטים.

##### · התראות של רשימת חסימות

תוכל לבחור האם וילון ההתראות יציג את התוכן של שיחה או הודעה חסומה.

##### · עדכן באופן אוטומטי את מסנן המסרונים

תוכל גם להקיש על 'עדכן' כדי לסנכרן באופן ידני.

##### · הגדרות רשימת חסימות של מסרונים

תוכל לבחור לחסום, לסנן או לאפשר הודעות מזרים ומשירותים. ישנן גם אפשרויות לאנשי קשר.

הוסף מילות מפתח לרשימת החסימות ולחריגים כדי לחסום או לאפשר הודעות הכוללות מילים מסוימות.

##### · הגדרות רשימת חסימות של שיחות

תוכל לבחור לחסום או לאפשר שיחות מזרים, שיחות מועברות, שיחות מחו"ל ושיחות ממספרים מדווחים. ישנן גם אפשרויות לאנשי קשר.

## · הגדרות SIM 2

תוכל לקבוע האם אותם כללים יחולו על כרטיס SIM 2, או להגדיר כללים שונים.

### נעילת אפליקציה

#### 1. קביעת סיסמה

השתמש בנעילת אפליקציה כדי להגן אל נתוני אפליקציות נפרדות ועל פרטיותך. פתח את אבטחה והקש על 'נעילת אפליקציה' כדי להגדיר את הסיסמה שלך. כברירת מחדל, סוג הסיסמה נקבע לתבנית.

#### שינוי סוג הסיסמה

כשאתה מגדיר את הסיסמה שלך, הקש על 'שינוי סיסמה' כדי להחליף לסוגים שונים של סיסמאות. כיום זמינים תבנית, PIN וסיסמה משולבת.

#### הוספת חשבון ה-Mi שלך

לאחר הגדרת הסיסמה שלך, תוכל לבחור להוסיף את חשבון ה-Mi שלך. אם שכחת את סיסמת הנעילה של האפליקציה שלך, תוכל לאפס אותה באמצעות חשבון ה-Mi. אנו ממליצים בחום להוסיף את חשבון ה-Mi שלך אם אתה משתמש בנעילת אפליקציה. אלא אם תוסיף את החשבון שלך, תוכל לאפס את סיסמת נעילת האפליקציה שלך רק על ידי ביצוע איפוס להגדרות יצרן.

#### שימוש בטביעות אצבע

תוכל להשתמש בטביעות אצבע הרשומות במכשירך לאימות נעילת אפליקציה. תתבקש לאשר את הסיסמה שלך שוב אם תוסיף טביעת אצבע חדשה. לא תוכל להשתמש בטביעות אצבע לאימות נעילת אפליקציה.

#### 2. הגנה על אפליקציות בעזרת נעילת אפליקציה

כשאתה משתמש בנעילת אפליקציה בפעם הראשונה, התכונה תבדוק אילו אפליקציות הותקנו במכשירך ותמליץ על אלה שעשויות לחייב הגנה. פשוט הפעל את המתג ליד שם האפליקציה כדי להוסיף או להסיר הגנה של נעילת אפליקציה. הקש על תיבת 'חיפוש' בחלקו העליון של המסך כדי לחפש אפליקציות.

#### 3. הגדרות נעילת אפליקציה

##### מתג נעילת אפליקציה

הפעל את המתג כדי להוסיף או להסיר הגנה של נעילת אפליקציה. כשהמתג מכובה, ההגנה תוסר מכל האפליקציות יחד עם סיסמת נעילת האפליקציה.

##### כשנעילת אפליקציה פועלת

תוכל לבחור מתי בדיוק תופעל נעילת האפליקציה. כיום ישנן 3 אפשרויות זמינות. · כשהמכשיר נעול: לאחר שאומתה, נעילת אפליקציה לא תופעל עד שתנעל את מכשירך ותפתח אפליקציה מוגנת לאחר שחרור הנעילה. · כשהמכשיר נעול או לאחר יציאה מהאפליקציה: תתבקש לאמת את סיסמת נעילת האפליקציה לאחר שחרור מכשירך מנעילה או יציאה מאפליקציה מוגנת.

· כשהמכשיר נעול או בתוך דקה אחת לאחר יציאה מאפליקציה: תתבקש לאמת את סיסמת נעילת האפליקציה לאחר שחרור מכשירך מנעילה או כשלוך בפתחה מחודשת של אפליקציה מוגנת בתוך דקה אחת לאחר שעזבת אותה.

שינוי סיסמה

תוכל לשנות את סוג סיסמת נעילת האפליקציה ואת הסיסמה עצמה.

ביטול נעילה באמצעות טביעת אצבע

אם אינך מעוניין להשתמש בטביעת האצבע שלך לנעילת אפליקציה, תוכל להשתמש במתג המתאים. אם תחליט להפעיל שוב תכונה זו, תתבקש לאמת את טביעת האצבע שלך.

הסתרת תוכן

נעילת אפליקציה מאפשרת לך להסתיר תוכן התראות במסך הנעילה ובווילון ההתראות לגבי אפליקציות נפרדות. כל האפליקציות התואמות יוצגו בפניך לאחר הקשה על 'הסתרת תוכן' בהגדרות.

כשתכונה זו מופעלת, במקום התוכן עצמו תראה 'יש לך הודעה חדשה'.

שחרור כל האפליקציות מנעילה בבת-אחת

תכונה זו מאפשרת לך לשחרר את כל האפליקציות המוגנות מנעילה על ידי הזנת הסיסמה פעם אחת בלבד.

הוספת חשבון Mi

תוכל להוסיף את חשבון ה-Mi שלך כדי שתוכל לאפס את סיסמת נעילת האפליקציה שלך.

4. אימות סיסמת נעילת האפליקציה שלך

כשנעילת אפליקציה מופעלת, לאחר שתפתח אפליקציה מוגנת תופיע תיבת דו-שיח המבקשת להזין את הסיסמה.

תוכל להזין את הסיסמה או להשתמש בטביעת האצבע שלך כדי לשחרר את האפליקציה מנעילה.

הקש על 'שכחתי סיסמה' כדי לאפס את סיסמת נעילת האפליקציה שלך. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לשאלה האם הוספת את חשבון ה-Mi שלך לפני הניסיון לאפס את הסיסמה.

אם אינך מעוניין לפתוח את האפליקציה, הקש על הלחצן 'חזרה' בפינה העליונה של המסך כדי לסגור את דו-שיח האימות.

#### אפליקציות כפולות

· אפליקציות כפולות מאפשרות לך לשכפל אפליקציה קיימת במכשירך ולהשתמש בה באופן בלתי תלוי עם חשבון שונה.

· באפשרותך ליצור אפליקציות כפולות בתפריט ניהול אפליקציות < אפליקציות כפולות. שם תראה רשימה של אפליקציות תואמות המותקנות במכשירך.

· בנוסף לאפליקציות המותקנות שתואמות לתכונה זו, תוכל גם לראות את האפליקציות שעליהן אנו ממליצים. השתמש במתג ליד שם האפליקציה כדי ליצור אפליקציה כפולה.

· השתמש בסרגל החיפוש בחלקו העליון של המסך כדי לחפש את האפליקציות המותקנות במכשירך.

· לכל האפליקציות הכפולות יש קיצורי דרך משלהן במסך הבית. ישנו סמל של אפליקציה כפולה בפנינת קיצור הדרך שעשוי לסייע לך בהבחנת אפליקציה אחת מהשניה.

· בכל פעם שהמערכת נדרשת לפעולה מאפליקציה שלה יש אפליקציה כפולה, תתבקש לבחור באיזו אפליקציה להשתמש.



הסרת ההתקנה של אפליקציות כפולות  
באפשרותך להסיר את ההתקנה של אפליקציות כפולות בדיוק כפי שאתה מסיר את ההתקנה של אפליקציות רגילות. כמו כן, תוכל גם לשנות את מתג האפליקציה המתאימה ב'אבטחה' כדי להסיר את ההתקנה.  
כל נתוני האפליקציה של האפליקציה הכפולה שהסרת את התקנתה יימחקו.

חשבונות של אפליקציה כפולה  
אם אפליקציה כפולה עומדת בתקני ממשק החשבון הכפול של Google, תוכל להוסיף ולסנכרן חשבונות של אפליקציה כפולה בדף זה ולהתאים אישית את הגדרותיהן. ההגדרות של אפליקציות צד שלישי עשויות להשתנות.

## הערות

1. יצירת הערה  
פתח את האפליקציה והקש על סימן הפלוס להוספת הערה חדשה. 'הערות' תומכת בהוספת טקסט, תמונות וקול.
2. תזכורות קוליות  
הקש על סמל גל הקול כדי ליצור הקלטת קול ולשמור אותה בהערה שלך.
3. תכונות  
ב'הערות' תוכל להשתמש בתבניות, להוסיף תמונות, רשימות תיוג ותזכורות קוליות ולעצב טקסט.  
תוכל גם לשתף את ההערות שלך כטקסט או כתמונות במגוון פלטפורמות.  
לחץ לחיצה ארוכה על הערה כלשהי כדי להגדיר תזכורת, להסתירה או להוסיפה לתיקיה.
4. מחיקת הערות  
פתח הערה והקש על הלחצן 'עוד' כדי למחוק אותה. תוכל גם להחליק מעלה בשתי אצבעות כדי לבצע פעולה זו. לחץ לחיצה ארוכה על הערה כדי שתוכל למחוק הערות מרובות.
5. שחזור הערות מחוקות  
להצגת הערות מחוקות, הקש על 'הערות' בדף ההתחלה ובחר 'אשפה'. הקש על ההערה שברצונך לשחזר.  
אם אינך מוצא את ההערה שחיפשת, נסה לחפשה בכתובת [i.mi.com](http://i.mi.com).
6. תיקיות  
הקש על 'הערות' בדף ההתחלה להצגת תפריט נפתח. כאן תוכל ליצור תיקיות.  
תוכל גם להעביר הערות לתיקיות חדשות.
7. חיפוש  
הזן מילות מפתח בסרגל החיפוש בדף ההתחלה כדי למצוא הערות ספציפיות.
8. הערות נסתרות  
החלק מטה, החל בחלק העליון של המסך ועצור באמצע, כדי להציג הערות נסתרות.

## 9. הצגה

הקש על הלחצן 'עוד' בדף ההתחלה כדי להחליף בין תצוגת רשימה לתצוגת רשת.

### מקליט

#### 1. הקלטת שמע

פתח את האפליקציה ופשוט הקש 'הקלט' להתחלת הקלטת שמע. תוכל להשהות ולחדש את התהליך, ולסמן קטעים ספציפיים במהלך ההקלטה.

#### 2. הצגת ההקלטות שלך

הקש על 'הקלטות' כדי להציג את כל ההקלטות שביצעת.

#### 3. הגדרות (עשויות להשתנות במכשירים שונים)

הקש על סמל ההגדרות בפינה העליונה כדי להציג את האפשרויות הזמינות. כאן תוכל להגדיר את איכות ההקלטה, לאפשר את השימוש במקלט להשמעת שמע ועוד.

### מקליט מסך

#### 1. מקליט מסך

תוכל למצוא את מקליט המסך בתיקיית 'כלים' במסך הבית שלך. פתח את האפליקציה והקש על הלחצן האדום כדי להפעיל את המקליט. לחצן 'התחלה' יופיע בפינת המסך. התכונן והקש על לחצן זה להתחלת ההקלטה.

#### 2. סיום הקלטה

הקש על הלחצן 'עצירה' במסך כדי לסיים את ההקלטה.

#### 3. ביטול הקלטה

הקש על 'א' בלחצן ה'התחלה' אם ברצונך לבטל את ההקלטה ולצאת ממקליט המסך.

#### 4. ניהול סרטונים

הסרטונים שאתה מקליט יופיעו בדף ההתחלה של מקליט המסך. כאן תוכל לצפות בהם ולערוך אותם.

#### 5. הגדרות

- רזולוציה: תוכל להקליט סרטונים ברזולוציות שונות. סרטונים ברזולוציה גבוהה יותר ייראו חדים יותר.
- איכות וידאו: איכות וידאו טובה יותר משמעותה תמונה חדה יותר וקובץ גדול יותר.
- קצב פריימים: קצב פריימים גבוה יותר מפחית את טשטוש התנועה בסרטונים שלך, אך מחייב משאבי מערכת רבים יותר. המכשיר שלך עשוי להתחמם יתר על המידה כשאתה מקליט סרטונים ארוכים בקצבי פריימים גבוהים.
- כיוון: קבע את הכיוון לאורך או לרוחב, או בחר במצב 'אוטומטי'.
- מקור צליל: הקלט סרטונים שקטים או הוסף צלילי מיקרופון/מערכת.
- נעילת מסך לסיום: נעל את המכשיר שלך כדי לסיים את ההקלטה המבוצעת ולשמור אותה.
- הצגת מחוות מגע: נקודות לבנות יופיעו לאורך ההקלטה כדי להציג את המקומות בהם נגעת במסך.
- הצג לחצני ניווט: מציג הודעות כשלוחצים על לחצני 'בית', 'תפריט' ו'חזרה'.

## מחשבון

### 1. מחשבון בסיסי

מחשבון בסיסי הוא הדבר הראשון שתראה כשתפתח את האפליקציה.

### 2. מחשבון מדעי

פתח את 'מחשבון' והקש על המתג כדי להחליף למחשבון מדעי, שיכול לבצע פעולות עם פונקציות טריגונומטריות, רדיאנים ושורשים.

### 3. ממיר

תכונה זו מאפשרת לך להמיר מטבעות ויחידות מידה מרובות.

### 4. מחשבון משכנתה

עם שיטות החזר ושיעורי ריבית הניתנים להתאמה, מחשבון המשכנתה הופך את תכנון הכספים שלך לפשוט הרבה יותר.

## מצפן

### 1. כיצד לכייל את המכשיר שלך

המצפן יציע לך לכיין את המכשיר לאחר שזיהה הפרעה משמעותית. במקרה כזה פשוט פעל על פי ההוראות המופיעות על המסך.

### 2. מצפן

הנח את המכשיר על משטח אופקי כדי לראות את פני המצפן. החזק את הטלפון באופן אנכי כדי לראות את התמונה שמספקת המצלמה שלך.

### 3. פלס

החלק שמאלה מדף ההתחלה כדי להשתמש בטלפון שלך כפלס.

## Mi Mover

### 1. פתיחת האפליקציה

עבור אל הגדרות < הגדרות נוספות < Mi Mover לפתיחת האפליקציה.

### 2. מעבר מ-iPhone ל-Mi Phone

תוכל להעביר אנשי קשר, תמונות וסרטונים, אירועי יומן והערות. חבר את שני המכשירים ל-Wi-Fi, פתח את Mi Mover, והקש על 'אני המקבל'. בחר 'יבא מ-iPhone', הזן את Apple ID והסימה שלך, והקש על 'היכנס' כדי להתחיל בהעברה. (שים לב: המכשיר מחייב אימות דו-שלבי כדי להפעיל iOS 10.3 ומעלה).

מעבר מ-Mi Phone ישן ל-Mi Phone חדש

· מכשיר חדש

פתח את Mi Mover, הקש על 'אני המקבל', בחר 'יבא מטלפון Android', וייצר קוד QR.

· מכשיר ישן

פתח את Mi Mover, הקש על 'אני השולח', סרוק את קוד ה-QR במכשיר החדש, בחר את הפריטים שברצונך להעביר, והקש על 'שליחה'. לא תוכל להתחבר לאינטרנט במהלך ההעברה, מכיוון ש-Mi Mover משתמש ב-Wi-Fi לשליחת פריטים.

### 3. מעבר מטלפון Android לטלפון Mi Phone

· Mi Phone חדש

פתח את Mi Mover, הקש על 'אני המקבל', בחר 'יבא מטלפון Android', וייצר קוד QR.

· טלפון Android ישן

התקן את Mi Mover ופתח את האפליקציה. הקש על 'התחלה', סרוק את קוד ה-QR במכשיר החדש, בחר את הפריטים שברצונך להעביר, והקש על 'שליחה'.

### סורק

#### 1. פתיחת האפליקציה

תוכל לפתוח את האפליקציה 'סורק' על ידי הקשה על סמל מסך הבית או באמצעות קיצורי דרך בדפדפן, חיפוש גלובלי ו-Mi Wallet.

#### 2. סריקת קודים

בנוסף לסריקת ברקודים וקודי QR, תוכל גם לזהות קודים בתמונות שנשמרו בגלריה שלך על ידי הקשה על הסמל בפינה הימנית העליונה של דף ההתחלה.

#### 3. קניות

סרוק את המוצר שברצונך לרכוש כדי לחפש אותו בפלטפורמות המסחר האלקטרוני המקוונות.

#### 4. סריקת מסמכים

תכונה זו מאפשרת לך לשמור מסמכים שנסרקו כתמונות או לזהות טקסט ולשמור אותו כהערה. תוכל גם להעתיק את הטקסט שזוהה ללוח.

#### מדריך למשתמש ב-Mi Drop

Mi Drop הוא אפליקציה לשיתוף קבצים שפותחה על ידי Xiaomi. אפליקציה זו מאפשרת לך לשתף קבצים, מוזיקה, אפליקציות ופריטים אחרים לכל מכשירי ה-Android. העברות קבצים ב-Mi Drop מהירות פי 200 מהעברות באמצעות בלוטות'. מהירויות ההעברה מגיעות עד 50Mbps.

#### 1. כיצד לשלוח קובץ ב-Mi Drop?

פתח את Mi Drop והקש על 'שליחה'.

בחר את הקבצים, הקש על לחצן השליחה והמתן למקבל. הקש על תמונת הפרופיל של האדם האחר והתחל בהעברה.

#### 2. כיצד לקבל קובץ ב-Mi Drop?

פתח את אפליקציית Mi Drop, הקש על האפשרות 'מקבל' והמתן לחיבור המכשיר השני.

#### 3. כיצד ליצור חיבור בין המכשיר דרך קוד QR?

במכשיר השולח הקש על 'סריקת קוד QR' כדי להתחבר לסריקת קוד QR של מכשיר המקבל. במכשיר המקבל הקש על 'מתחבר באמצעות קוד QR' כדי להציג קוד QR.

#### 4. כיצד לשתף Mi Drop עם חברים?

פתח את אפליקציית Mi Drop והקש על האפשרות 'שיתוף Mi Drop' שתציג את האפשרות 'נקודה חמה ניידת ובלוטות'.