


Merci d'avoir choisi le Mi MIX 2S

Appuyez longtemps sur le bouton Power pour allumer l'appareil.

Tiroir SIM:



À propos du Double SIM

- La fonction double SIM 4G nécessite la compatibilité de l'opérateur
 - Le réseau opérateur peut ne pas être disponible dans toutes les régions
 - Seulement certaines régions et certains opérateurs supportent la fonction VoLTE
 - Des mises à jours système peuvent être effectuées lors de l'optimisation du réseau
- Pour plus de détails, veuillez vous référer à la version du système de votre appareil

Pour plus d'informations

Visitez notre site internet: www.mi.com



Port USB Type-C

MIUI

Le Mi MIX 2S pré embarque MIUI, notre version customisée du système d'exploitation basé sur ANDROID qui vous proposera régulièrement des mises à jour apportant de nouvelles fonctionnalités suggérées par plus de 200 millions d'utilisateurs actifs dans le monde entier.

Visitez notre site www.miui.com pour plus d'informations.

Boutons de volume

Bouton Power

Pour vraiment explorer, il faut épuiser d'innombrables possibilités.
Pour chaque centimètre de progrès,
nous sommes prêts à marcher plusieurs kilomètres.

Lei Jun



Élimination correcte



Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.



Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers.



Attention

Suivez les avertissements indiqués ci-dessous, afin d'éviter tout accident comme un incendie ou une explosion.

- Évitez de heurter ou d'endommager votre appareil.
 - Ne placez pas l'appareil dans vos poches arrières ou à la ceinture.
 - Rangez les batteries de rechange dans un étui de protection approprié.
 - Utilisez des batteries, des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologués(e).
 - Évitez que le connecteur à fonction multiple et les bornes de la batterie n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, tels que du métal ou des liquides.
 - Ne touchez pas l'appareil avec des mains humides. De même, n'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides, tels que des toilettes, ou lors d'activités aquatiques, telles que la nage.
 - Si une partie quelconque de l'appareil est fissurée ou brisée, ou si l'appareil chauffe, cessez immédiatement.
 - N'allumez pas l'appareil et ne l'utilisez pas si le compartiment de la batterie est exposé à l'air libre. Respectez les avertissements ci-dessous afin d'éviter de blesser autrui ou d'endommager l'appareil
-
- Ne laissez pas les jeunes enfants ou les animaux de compagnie mordiller ou lécher l'appareil.
 - N'enfonchez pas l'appareil dans les yeux, les oreilles ou toute autre partie du corps, et ne l'introduisez pas dans la bouche.
 - Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux.
 - N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à des températures comprises entre 0°C et 40°C.
 - Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de contenants à haute pression.
 - Conservez votre appareil au sec.
 - N'utilisez pas votre appareil en extérieur pendant un orage.
 - Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant.



Pour protéger votre ouïe lorsque vous utilisez un casque audio, n'écoutez pas à des volumes élevés pendant trop longtemps.

Avertissement de sécurité

Pour mettre à jour le système d'exploitation de votre téléphone, il est nécessaire de passer par le logiciel intégré au téléphone. Toute mise à jour effectuée par d'autres moyens pourrait endommager votre téléphone ou supprimer vos données, engendrer des problèmes de sécurité et d'autres risques.

Informations sur la certification DAS



CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Votre appareil mobile a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par les directives internationales et en vigueur en France.

Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique.

Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 W/kg. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP : Valeurs DAS pour les pays de l'Union européenne :

les valeurs DAS indiquées ci-contre sont valables uniquement pour les appareils destinés à être utilisés au sein de l'Union européenne.

Valeur DAS pour ce modèle : 0,542 W/kg (tête) ; 1,593 W/kg (corps). Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 5 mm du corps. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné au moins à cette distance du corps. Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veuillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation. Conformément à la législation française en vigueur, nous sommes tenus de vous informer qu'il est recommandé dans ce cas d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.



Déclaration de conformité

XIAOMI déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité complète du produit est disponible en ligne à l'adresse suivante: www.mi.com/en/certification

Garantie

Votre téléphone est garanti pendant 24 mois. Tout téléphone présentant des chocs visibles ou de traces d'oxydation ne sera pas pris en charge par la garantie. Toute autre panne nécessitant l'intervention d'un réparateur sera prise en charge pas notre centre de réparation. Pour plus d'information, veuillez visiter notre site www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.
Modèle: M1803D5XA
Tous droits réservés par Xiaomi Inc.



000000000000-A

128g 无光铜，双面哑膜
231x153mm
单页77x153mm



Pantone 10142C



pantone black c

／ please don' t print the folding

对应料号+版本条码
注意条码方向

