Xiaomi Smart Pen

Hurtigstartveiledning

NO



Takk for at du valgte Xiaomi Smart Pen

Dette produktet er kun kompatibelt med Xiaomi Pad 5

Sammenkobling og lading



Fest pekepennen horisontalt og midt på langsiden til nettbrettet (som vist på figuren), utfør Bluetooth-sammenkobling, og start ladingen.
Merk: Slå på Bluetooth-funksjonen på nettbrettet på forhånd

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til det offisielle nettstedet vårt: www.mi.com/global/service/userguide

WEEE

Det må tas spesielle forholdsregler for å kaste dette produktet på en sikker måte. Dette merket angir at dette produktet ikke kan kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU.
Hvis du vil hindre skade på miljøet eller folkehelsen fra uhensiktsmessig avfallshåndtering og for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialer, bør du resirkulere på en ansvarlig måte. Hvis du vil resirkulere enheten på en sikker måte, må du sende til avfallshåndtering eller kontakte forhandleren der enheten opprinnelig ble kjøpt.

Hvis du vil lese miljøerklæringen, kan du se følgende kobling: www.mi.com/en/about/environment

FORSIKTIG

FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET BYTTES UT MED FEIL TYPE BATTERI.
KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.

Du finner mer informasjon om sikkerhet og forholdsregler på følgende lenke: www.mi.com/en/certification

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les all sikkerhetsinformasjonen nedenfor før du bruker enheten:

- Bruk av uautoriserte kabler, strømadaptere eller batterier kan føre til brann, eksplosjon eller andre farer.
- Bruk bare godkjent tilbehør som er kompatibelt med enheten.
- Enhetens driftstemperatur er 5 til 40 °C. Hvis du bruker denne enheten i omgivelser som er utenfor dette temperaturområdet, kan det skade enheten.
- Hvis enheten leveres med et innebygd batteri, må du ikke prøve å bytte batteriet selv, da dette kan skade batteriet eller enheten.
- Batteriet må resirkuleres eller kastes adskilt fra husholdningsavfall. Feil håndtering av batteriet kan føre til brann eller eksplosjon. Kast eller resirkuler enheten, batteriet og tilbehøret i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke demonter, slå, knus eller brenn batteriet. Hvis batteriet ser deformert eller skadet ut, må du slutte å bruke det umiddelbart.
  - Ikke kortslutt batteriet da dette kan føre til overoppheting, brannskader eller personskader.
  - Ikke plasser batteriet i omgivelser med høy temperatur.
  - Overoppheting kan føre til eksplosjon.
  - Ikke demonter, slå eller knus batteriet. Det kan føre til at batteriet lekker, overopphetes eller eksploderer.
  - Ikke brenn batteriet da dette kan føre til brann eller eksplosjon.

- Hvis batteriet ser deformert eller skadet ut, må du slutte å bruke det umiddelbart.
- Brukeren må ikke fjerne eller endre batteriet. Batteriet må bare tas ut eller repareres av et autorisert reparasjonssenter hos produsenten.
- Hold enheten tørr.
- Ikke prøv å reparere enheten selv. Hvis en del på enheten ikke fungerer som den skal, kontakter du Mi-kundestøtte eller tar med enheten til et autorisert reparasjonssenter.
- Koble til andre enheter i henhold til instruksjonshåndbøkene. Ikke koble inkompatible enheter til denne enheten.
- Enheten er ikke et leketøy. Som med alle elektriske produkter bør forholdsregler følges under håndtering og bruk av elektriske produkter for å redusere risikoen for elektriske støt. Hvis foreldre lar barn bruke enheten, må de gjøre barna oppmerksomme på den potensielle faren når de bruker enheten.

Sikkerhetsregler

- Følg alle gjeldende lover og regler som begrenser bruken av enheten i bestemte situasjoner og omgivelser.
- Ikke bruk enheten i operasjonsstuer, på akuttmottak eller intensivavdelinger. Overhold alltid alle regler og forskrifter på sykehus og helsestasjoner. Hvis du har en medisinsk enhet, må du kontakte legen din eller produsenten av enheten for å finne ut om enheten kan forstyrre enhetens funksjon. Hold alltid minst 15 cm mellom nettbrettet og pacemakeren for å unngå interferens. For å unngå interferens med medisinsk utstyr må du ikke bruke enheten i nærheten av høreapparater, cochlea-implantater eller andre lignende enheter.
- Ikke bruk enheten på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet. Hvis du gjør det, kan det føre til elektriske støt, personskader, brann og skade på laderen.

EU-forskrifter

RED-samsvarserklæring

Xiaomi Communications Co., Ltd. erklærer herved at dette produktet M2107K81PC er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RE-direktivet 2014/53/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU.
Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse:
www.mi.com/en/certification

Juridisk informasjon

Denne enheten kan brukes i alle medlemsland i EU.
Følg nasjonale og lokale forskrifter der enheten brukes.

Begrensninger i 2,4 GHz-båndet:
Norge: Dette punktet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius på 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund.

Frekvensbånd og strøm

Denne enheten tilbyr bare følgende frekvensbånd i EU-områder og maksimal radiofrekvensenergi:
2,4 GHz Bluetooth: 20 dBm
Trådløs lading: 145 KHz < 42 dBuA/m ved 10 m avstand

REGULERINGSERKLÆRING

Federal Communications Commission-merknad (FCC):
Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruken er gjenstand for følgende to betingelser:
(1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere eventuell interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket operasjon.
Dette utstyret er testet og er i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene.
Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon.

Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales det at brukeren prøver å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

FCC-strålings-eksponeringserklæring:

Dette utstyret er i samsvar med FCC-strålingseksponeringsgrensene som er angitt for et ukontrollert miljø og oppfyller FCC-retningslinjene for radiofrekvenseksponering (RF). Dette utstyret har svært lave nivåer av RF-energi som anses å være i samsvar uten testing av spesifikt absorpsjonsforhold (SAR).
Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av den part som er ansvarlig for samsvaret, kan føre til at brukeren ikke lenger har rett til å bruke utstyret.

Ansvarsfraskrivelse

Denne hurtigstartveiledningen publiseres av Xiaomi eller det lokale tilknyttede selskapet. Forbedringer og endringer i denne veiledningen som er nødvendige grunnet typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer i programmer og/eller utstyr, kan gjøres av Xiaomi når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli innlemmet i nye elektroniske utgaver av hurtigstartveiledningen (se detaljer på www.mi.com/global/service/userguide). Alle illustrasjonene er bare ment som illustrasjoner og viser kanskje ikke den faktiske enheten nøyaktig.

Produsenter: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Produsentens postadresse:
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,Haidian District, Beijing, China, 100085
Merke: Xiaomi
Modell: M2107K81PC

© Xiaomi Inc. med enerett.