



Informações de segurança

Informações importantes de segurança

Leia todas as informações de segurança abaixo antes de usar o seu dispositivo.

- O uso de cabos, adaptadores de energia ou baterias não autorizados pode causar incêndios, explosões ou outros riscos.
- Use apenas acessórios autorizados que sejam compatíveis com o seu dispositivo.
- Use este dispositivo dentro do intervalo de temperatura de 0°C ~ 40°C e armazene este dispositivo e seus acessórios dentro do intervalo de temperatura de -20°C ~ 45°C. O uso deste dispositivo em ambientes fora deste intervalo de temperatura pode danificá-lo.
- Se seu dispositivo é fornecido com uma bateria interna, não tente substituir a bateria por conta própria para evitar danos à bateria ou ao dispositivo. A pilha/bateria só deve ser substituída por um centro de serviços autorizado.
- Carregue este dispositivo apenas com o cabo e adaptador de energia incluídos ou autorizados. O uso de outros adaptadores pode causar incêndios, choque elétrico ou dano ao dispositivo e ao adaptador.
- Depois da carga ser concluída, desconecte o adaptador do dispositivo e da tomada de energia. Não carregue o dispositivo por mais de 12 horas.
- Não tente modificar o conector ou o cabo de energia por conta própria, e desconecte o carregador da energia antes de limpá-lo.
- Não descarte o dispositivo ou baterias velhas no lixo comum. Se não tratada adequadamente, as baterias podem explodir ou causar incêndios. Siga os regulamentos locais para descarte de lixo tecnológico, como o dispositivo, baterias e outros acessórios.
 - Não desmonte, bata, esmague ou queime a bateria. Em caso de deformação, pare de usar a bateria imediatamente.
 - Não dê curto-circuito na bateria para evitar superaquecimento, queimaduras ou outros ferimentos.
 - Não coloque a bateria em ambientes com temperatura alta. O superaquecimento pode causar explosões.
 - Não desmonte, bata ou esmague a bateria para evitar vazamentos na bateria, superaquecimento ou explosões.
 - Não queime a bateria para evitar incêndios ou explosões.
 - Pare de usar a bateria se ela estiver exibindo sinais de descoloração, deformação, superaquecimento anormal ou inchaço.
- Mantenha seu dispositivo seco. Não armazene ou use o produto e os seus acessórios em um ambiente muito quente e úmido ou perto de fogo aberto.
- Para evitar a anulação da garantia, não desmonte ou modifique o dispositivo e seus acessórios. Se qualquer parte do dispositivo não funcionar corretamente, entre em contato com o suporte ao cliente Mi ou leve o seu dispositivo a um centro de reparos autorizado.
- Para prevenir possíveis danos auditivos, não ouça em níveis de volume altos por longos períodos.
- Antes de fazer a limpeza ou manutenção do seu dispositivo, feche todos os apps e desconecte o dispositivo de outros dispositivos ou cabos.
- Por favor, use um pano seco, limpo e macio para limpar o dispositivo e os seus acessórios. Não use produtos químicos ou detergentes para limpar o dispositivo ou os seus acessórios.
- Não use equipamentos de aquecimento externo, como fornos de microondas ou secadores de cabelo para secar o dispositivo e os seus acessórios.

Segurança para crianças

- Mantenha o dispositivo e todos os acessórios longe das crianças. Não permita que crianças brinquem, mastiguem ou engulam o dispositivo ou qualquer um dos seus acessórios para evitar o risco de asfixia ou sufocamento.

Fazendo chamadas de emergência

- Devido a variações de redes de serviço e outras diferenças regionais, o dispositivo pode não ser capaz de fazer chamadas em todas as áreas ou em todas as condições. Por favor, não dependa apenas do dispositivo para fazer chamadas importantes ou de emergência. Fazer chamadas não é suportado no Mi Pad.

Precauções de segurança

- Observe quaisquer leis e regulamentos que restrinjam o uso de telefones móveis em casos e ambientes específicos.
- Não use o seu telefone em estações de petróleo e atmosferas explosivas ou ambientes potencialmente explosivos, incluindo áreas de abastecimento, abaixo do convés de barcos, locais de transferência ou armazenamento de combustíveis ou produtos químicos, áreas onde o ar contenha produtos químicos ou partículas, como grãos, poeira ou pós metálicos. Obedeça a todos os sinalizadores para desligar dispositivos sem fio como o seu telefone ou outros equipamentos de rádio. Desligue o seu telefone móvel ou dispositivo sem fios quando estiver em áreas de detonação ou em áreas com sinalização para desativar "rádios" ou "dispositivos eletrônicos" para evitar a interferência com operações de detonação.
- Não use o seu telefone em salas de operação de hospitais, salas de emergência ou unidades de tratamento intensivo. Obedeça regras e regulamentos de hospitais e centros de saúde. Por favor, consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se a operação do dispositivo pode interferir com a operação do seu dispositivo médico. Mantenha uma distância mínima entre o marca-passo e o celular para evitar possíveis interferências com o aparelho. Para conseguir isto, utilize o telefone móvel na orelha oposta ao seu marca-passo e não carregue-o no bolso junto ao peito. Não use o seu telefone perto de aparelhos auditivos, implantes cocleares, etc. para evitar interferências com o equipamento médico.
- Respeite as regras de segurança aérea e desligue o seu dispositivo a bordo de aeronaves quando requerido.
- Quando estiver dirigindo, use o seu dispositivo de acordo com leis de trânsito e regulamentos relevantes.
- Para evitar raios, não use o seu dispositivo ao ar livre durante trovoadas.
- Não use o seu dispositivo para fazer chamadas enquanto ele estiver carregando. Fazer chamadas não é suportado no Mi Pad.
- Não use seus dispositivos em lugares úmidos como banheiros. Fazer isso pode resultar em choque elétrico, ferimentos, incêndio ou danos ao carregador.
- Observe quaisquer regras que restrinjam o uso de dispositivos móveis em casos ou ambientes específicos.
- Quando usar o flash, não traga a luz muito próxima aos olhos de pessoas ou animais para evitar a perda de visão.
- Se a temperatura de funcionamento do dispositivo estiver muito alta, não o mantenha em contato direto por um período prolongado de tempo à pele para evitar queimaduras de baixa temperatura.
- Se a tela estiver quebrada, tenha cuidado com arestas afiadas ou fragmentos que possam causar lesões. Se o dispositivo for quebrado depois de colidir com um objeto duro ou sofrer um impacto forte, não toque ou tente remover as peças quebradas. Pare de usar o produto e entre em contato com o serviço de pós-venda da Xiaomi imediatamente.

Aviso de segurança

- Atualize o sistema operacional do seu dispositivo utilizando o recurso embutido de atualização de software, ou visite nossas lojas de serviço autorizado. Atualizar o software através de outros meios pode danificar o aparelho ou resultar na perda de dados, problemas de segurança e outros riscos.

Modo de leitura

- Este recurso está disponível apenas em Telefones Mi compatíveis.
- O Modo de leitura reduz automaticamente o nível de luz azul emitida pela tela para tornar seu uso mais confortável aos olhos.
- Mudando para o Modo de leitura:
 - Existem duas maneiras de ativar e desativar o Modo de leitura:
 - 1) Deslize para baixo no topo da Tela inicial para exibir os botões da Área de notificações, e então toque no botão do Modo de leitura.
 - 2) Acesse Configurar > Tela > Modo de leitura. Na mesma tela, você pode programar para ativar e desativar o Modo de leitura automaticamente e ajustar a temperatura da cor.
 - Dicas úteis:
 - 1) Regra 20-20-20: é recomendado olhar para algo localizado a 20 pés (cerca de 6m) de distância por 20 segundos a cada 20 minutos.
 - 2) Piscar: Para aliviar a secura dos olhos, tente fechá-los por 2 segundos, então abra-os e pisque rapidamente por 5 segundos.
 - 3) Refocalizar: É um bom exercício para os músculos oculares olhar para longe da sua tela para o local mais distante que você possa ver, seguido por focar-se em um dedo colocado a 30cm de distância dos seus olhos por alguns segundos.
 - 4) Girar os olhos: Gire seus olhos em sentido horário algumas vezes, dê um descanso e gire-os no sentido anti-horário.
 - 5) Empalmar: Esfregue as palmas das mãos para gerar calor antes de pressioná-las gentilmente sobre seus olhos por alguns segundos.