



Πληροφορίες ασφάλειας

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας παρακάτω πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

- Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων καλωδίων, τροφοδοτικών ή μπαταριών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη, ή να προκαλέσει άλλους κινδύνους.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα που είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
- Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή σε 0°C ~ 40°C, και διατηρήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της σε θερμοκρασίες -20°C ~ 45°C. Η χρήση αυτής της συσκευής σε περιβάλλον που ξεπερνά το όριο αυτών των θερμοκρασιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Εάν η συσκευή σας παρέχεται με μια ενσωματωμένη μπαταρία, μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία μόνοι σας για να αποφύγετε βλάβη στην μπαταρία ή τη συσκευή. Η αλλαγή των μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Φορτίστε αυτή τη συσκευή μόνο με το παρεχόμενο ή εγκεκριμένο καλώδιο και τροφοδοτικό. Η χρήση άλλων τροφοδοτικών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, και να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και το τροφοδοτικό.
- Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή. Μην φορτίζετε τη συσκευή περισσότερο από 12 ώρες.
- Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το βύσμα ή το καλώδιο ρεύματος μόνοι σας και παρακαλώ αποσυνδέστε το τροφοδοτικό πριν από τον καθαρισμό του φορτιστή.
- Μην πετάξετε τη συσκευή ή παλιές μπαταρίες σε κανονικά απορρίμματα. Εάν δεν τις χειριστείτε κατάλληλα, οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν ή να αναφλεγούν. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς σας όταν πετάτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και άλλα αξεσουάρ.
 - Μην αποσυναρμολογήσετε, χτυπήσετε, συντρίψετε, ή κάψετε την μπαταρία. Σε περίπτωση παραμόρφωσης, σταματήστε την χρήση της μπαταρίας άμεσα.
 - Μην βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία για την αποφυγή υπερθέρμανσης, εγκαυμάτων, ή άλλων προσωπικών τραυματισμών.
 - Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας. Η υπερθέρμανση ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη.
 - Μην αποσυναρμολογείτε, χτύπησετε, ή συντρίψετε την μπαταρία για να αποφύγετε διαρροές μπαταρίας, υπερθέρμανση ή έκρηξη.
 - Μην καίτε την μπαταρία για αποφυγή πυρκαγιάς ή έκρηξη.
 - Σταματήστε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία, εάν παρουσιαστούν σημάδια αποχρωματισμού, παραμόρφωσης, ανώμαλης υπερθέρμανσης ή πρήξιμο.
- Διατηρήστε τη συσκευή σας στεγνή. Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν και τα εξαρτήματά του σε ένα ζεστό και υγρό περιβάλλον ή κοντά σε ανοιχτή φωτιά.
- Για αποφυγή ακύρωσης της εγγύησης, μην αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την Mi υποστήριξη πελατών ή φέρτε τη συσκευή σας σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Για να αποφύγετε ενδεχόμενη απώλεια ακοής, αποφύγετε να ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής, κλείστε όλες τις εφαρμογές και αποσυνδέστε τη συσκευή από όλες τις άλλες συσκευές/καλώδια.
- Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, καθαρό, μαλακό πανί για να σκουπίσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της. Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της.
- Μην χρησιμοποιείτε εξωτερικό εξοπλισμό θέρμανσης όπως ο φούρνος μικροκυμάτων ή πιστολάκι μαλλιών για να στεγνώσετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της.

Ασφάλεια Παιδιού

- Κρατήστε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με, να μασάνε ή να καταπίνουν τη συσκευή ή οποιοδήποτε από τα αξεσουάρ της για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας.

Πραγματοποίηση Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης

- Λόγω παραλλαγών υπηρεσίας δικτύου και άλλων διαφορών περιοχών, η συσκευή ενδέχεται να μην έχει δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσης σε όλες τις περιοχές και σε όλες τις συνθήκες. Παρακαλώ μην βασίζεστε αποκλειστικά στη συσκευή να κάνει κλήσεις σημαντικές ή έκτακτης ανάγκης. Η πραγματοποίηση κλήσεων δεν υποστηρίζεται στο Mi Pad.

Προφυλάξεις ασφαλείας

- Τηρήστε τυχόν νόμους και κανόνες που περιορίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και περιβάλλοντα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε πρατήρια βενζίνης και ενδεχομένως εκρήξιμες ατμόσφαιρες όπως περιοχές καυσίμων, κάτω από τα καταστρώματα σκαφών, εγκαταστάσεις μεταφοράς καυσίμων ή χημικών ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης, περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη. Να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις για απενεργοποίηση ασύρματων συσκευών όπως το τηλέφωνό σας ή άλλο ραδιοεξοπλισμό. Απενεργοποιήστε το κινητό σας ή την ασύρματη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε μια περιοχή με ανατινάξεις ή σε περιοχές όπου γίνεται ανακοίνωση για απενεργοποίηση «αμφίδρομων ραδιοεπικοινωνιών» ή «ηλεκτρονικών συσκευών» για να αποφύγετε παρεμβολές στις εργασίες ανατίναξης.
- Μην χρησιμοποιείτε τα τηλέφωνα σας σε χειρουργεία νοσοκομείου, αίθουσες επειγόντων περιστατικών ή μονάδες εντατικής θεραπείας. Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς των νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για να προσδιορίσετε εάν η λειτουργία του σας ενδέχεται να παρεμποδίσει τη λειτουργία της ιατρικής σας συσκευής. Για την αποφυγή ενδεχόμενων παρεμβολών με τον βηματοδότη, διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του βηματοδότη. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιήστε τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη μεριά από το βηματοδότη σας και μην το μεταφέρετε σε τσέπη στήθους. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κοντά σε ακουστικά βοηθήματα, κοχλιακά εμφυτεύματα κ.λ.π. για να αποφύγετε παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό.
- Σεβαστείτε τους κανονισμούς ασφαλείας αεροσκάφους και απενεργοποιήστε τη συσκευή σας εντός του αεροσκάφους όταν αυτό απαιτείται.
- Κατά την οδήγηση ενός οχήματος, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς τροχαίας.
- Για αποφυγή κεραυνοπληξίας, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για πραγματοποίηση κλήσεων κατά την φόρτιση. Η πραγματοποίηση κλήσεων δεν υποστηρίζεται στο Mi Pad.
- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σας σε χώρους με υψηλή υγρασία όπως μπάνια. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, τραυματισμό, πυρκαγιά και ζημιά φορτιστή.
- Τηρήστε τους κανόνες που περιορίζουν τη χρήση κινητών συσκευών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και περιβάλλον.
- Όταν χρησιμοποιείτε το φλας, μην φέρνετε το φως πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων για πρόληψη βλάβης της όρασης.

- Εάν η θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής αυξηθεί πολύ, μην την κρατήσετε σε άμεση επαφή με το δέρμα σας για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε εγκαύματα χαμηλού βαθμού.
- Εάν η οθόνη είναι ραγισμένη, παρακαλώ να είστε προσεκτικοί με τις αιχμηρές άκρες ή θραυσμάτα που ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό. Εάν η συσκευή είναι σπασμένη σε κομμάτια μετά από σύγκρουση με ένα σκληρό αντικείμενο ή λόγω υπερβολικής πίεσης, μην αγγίξετε ή επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα σπασμένα κομμάτια. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε άμεσα με την Εξυπηρέτηση μετά την πώληση της Xiaomi.

Ειδοποίηση ασφαλείας

- Ενημερώστε το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού, ή επισκεφθείτε τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα υπηρεσίας μας. Η ενημέρωση λογισμικού μέσω άλλων τρόπων ενδέχεται να βλάψει τη συσκευή ή να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων, θέματα ασφαλείας και άλλους κινδύνους.

Λειτουργία ανάγνωσης

- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε Mi συμβατά τηλέφωνα.
- Η Λειτουργία ανάγνωσης μειώνει αυτομάτως το επίπεδο του μπλε φωτός που εκπέμπει η οθόνη, για μεγαλύτερη άνεση προβολής για τα μάτια σας.
- Εναλλαγή σε Λειτουργία ανάγνωσης:
 - Υπάρχουν δύο τρόποι για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της Λειτουργίας ανάγνωσης:
 - 1) Σύρετε προς τα κάτω από την κορυφή της Αρχικής οθόνης για προβολή εναλλαγών Περιοχής ειδοποιήσεων. Έπειτα, πατήστε στην εναλλαγή σε Λειτουργία ανάγνωσης.
 - 2) Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Οθόνη > Λειτουργία ανάγνωσης. Στην ίδια οθόνη, μπορείτε να προγραμματίσετε αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της Λειτουργίας ανάγνωσης και να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος.
 - Χρήσιμες συμβουλές:
 - 1) Κανόνας 20-20-20: Συνιστάται να ρίξετε μια ματιά σε κάτι που βρίσκεται 20 πόδια μακριά για 20 δευτερόλεπτα κάθε 20 λεπτά.
 - 2) Ανοιγοκλείστε τα μάτια σας: Για ανακούφιση της ξηρότητας των ματιών, δοκιμάστε να κλείσετε τα μάτια σας για 2 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια ανοίξτε τα και να ανοιγοκλείστε τα γρήγορα για 5 δευτερόλεπτα.
 - 3) Εστιάστε ξανά: Μια καλή άσκηση για τους μυς των ματιών σας είναι να κοιτάξετε μακριά από την οθόνη σας στο πιο μακρινό σημείο που μπορείτε να δείτε. Στη συνέχεια εστιάστε στον αντίχειρά σας 30 εκ μακριά από τα μάτια σας για μερικά δευτερόλεπτα.
 - 4) Στριφογυρίστε τα μάτια σας: Στριφογυρίστε τα μάτια σας μερικές φορές με την κατεύθυνση του ρολογιού και μετά στριφογυρίστε τα με την αντίστροφη κατεύθυνση.
 - 5) Τρίψτε τις παλάμες σας: Τρίψτε τις παλάμες σας για να τις ζεστάνετε προτού τις ακουμπήσετε απαλά στα μάτια σας για μερικά δευτερόλεπτα.