



보안 정보

중요한 안전 정보

기기를 사용하기 전 아래의 모든 안전 정보를 읽어보십시오.

- 인증되지 않은 케이블, 전원 어댑터 또는 배터리의 사용은 화재, 폭발 및 기타 위험의 원인이 될 수 있습니다.
- 기기와 호환되는 인증된 주변기기만 사용해 주십시오.
- 기기 사용에 적정 온도 범위는 0°C ~ 40°C 이며, 기기 및 주변기기 보관의 적정 온도 범위는 -20°C ~ 45°C 입니다. 이 온도 범위에서 벗어난 온도에서의 사용은 기기를 손상시킬 수 있습니다.
- 기기의 배터리가 내장형일 경우에는 기기 및 배터리 손상이 뒤따를 수 있으니 본인이 배터리 교체를 시도하지 마십시오. 배터리는 인증 서비스 센터에서만 교체되어야 합니다.
- 기기의 충전은 반드시 제공되었거나 인증이 완료된 전원 어댑터를 사용해 주십시오. 기타 어댑터를 사용하시면 화재, 감전, 기기 손상의 위험이 있습니다.
- 충전이 완료된 후 기기 및 전원 콘센트에서 어댑터를 분리하십시오. 기기를 12 시간 이상 충전하지 마십시오.
- 독자적으로 전원 코드 또는 플러그의 변형을 시도하지 마시고 충전기를 청소하시기 전 꼭 전원을 분리해 주십시오.
- 기기나 오래된 배터리를 일반 쓰레기로 버리지 마십시오. 제대로 처리되지 않으면 배터리가 폭발하거나 화재의 위험이 있습니다. 전자제품, 배터리 및 기타 주변기기 폐기 시에 현지 법률을 따라주십시오.
 - 배터리를 분해, 타격, 파손, 연소하지 마십시오. 변형된 경우에는 즉시 배터리 사용을 중지해 주십시오.
 - 과열, 화상 또는 기타 부상 방지를 위해 배터리를 단락시키지 마십시오.
 - 고온의 환경에서 배터리를 방치하지 마십시오. 과열은 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
 - 배터리 누수, 과열, 폭발을 방지하기 위해 배터리를 분해, 타격, 파손하지 마십시오.
 - 화재 또는 폭발을 방지하기 위해 배터리를 연소하지 마십시오.
 - 변색, 변형, 과열 또는 팽창의 징후가 있는 경우 배터리 사용을 중지하십시오.
- 기기를 건조하게 유지하십시오. 고온 다습한 환경이나 불 근처에 기기 및 주변기기를 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 워런티가 무효화 되지 않도록 기기 및 주변기기를 개조하거나 분해하지 마십시오. 기기가 제대로 작동하지 않는 경우, Mi 고객센터 또는 인증 수리 센터에 기기를 맡기십시오.
- 청각의 보호를 위해, 장시간 동안 높은 볼륨을 사용하지 마십시오.
- 기기를 청소하거나 관리하시기 전, 모든 앱을 종료하시고 다른 기기 / 케이블과의 연결을 분리해 주십시오.
- 깨끗하고 마른 헝겊으로 기기 및 주변기기를 닦아주십시오. 기기 및 주변기기 청소에 화학 제품 또는 세제를 사용하지 마십시오.
- 기기 및 주변기기에 전자레인지 또는 헤어드라이어 같은 외부 가열 장치를 사용하지 마십시오.

어린이 안전

- 기기 및 주변기기를 어린이들 가까이 두지 마십시오. 질식의 위험을 방지하기 위해 어린이가 기기 및 주변기기를 가지고 놀거나 씹거나 삼키지 못하게 하십시오.

긴급 전화 걸기

- 서비스 네트워크의 다양성과 지역적 차이 때문에 기기가 모든 지역과 모든 상황에서 전화를 걸 수는 없습니다. 중요한 전화나 긴급 전화 시에 완전히 기기에만 의존하지는 마십시오. Mi 패드에서는 통화가 지원되지 않습니다.

안전 주의사항

- 특정 경우 및 환경에서 모바일 기기 사용을 제한하는 법률 또는 규칙이 있을 시 이를 준수하십시오.
- 주유소, 보트 갑판 밑, 기름 또는 화학 물질의 운송 / 보관 시설, 금속 가루 또는 먼지 같은 물질이 공기 중에 존재할 수 있는 잠재적 폭발 위험이 있는 환경에서는 기기를 사용하지 마십시오. 기기 또는 라디오 장치 같은 무선 기기의 사용을 금지하는 곳에서는 지시에 따라 주십시오. 발파 지역 또는 “양방향 라디오”, “전자 기기” 사용 금지가 표시된 지역에서는 발파 작업을 방해하지 않도록 모바일 기기 또는 무선 기기를 꺼주십시오.
- 병원 수술실, 응급실, 집중 치료 시설에서는 기기를 사용하지 마십시오. 병원과 건강 센터 등의 규정을 준수하십시오. 해당 장소의 기기 사용에 대해서는 의사와 기기 제조사에 자문을 구하십시오. 무단으로 기기 사용 시 의료 장비의 작동을 방해할 수 있습니다. 심박 조율기와와 혼선 가능성을 방지하기 위해 휴대전화와 심박 조율기 사이의 간격을 최소 15cm 유지해야 합니다. 이를 위해 기기를 페이스메이커 반대쪽 귀에 사용하시고 가슴의 주머니에 기기를 넣지 마십시오. 보청기, 달팽이관 임플란트, 기타 유사 장치 가까이서 기기를 사용하지 마십시오. 의료 장치에 간섭을 방지하기 위해서입니다.
- 항공기의 안전 규정을 준수하시고 기내에서는 기기를 끄십시오.
- 자동차를 운전 시에는 법률 및 규정에 따라 기기를 사용해 주십시오.
- 번개 사고를 방지하기 위해 폭풍우의 기상 상황에서는 기기를 사용하지 마십시오.
- 충전 중에는 통화를 걸지 마십시오. Mi 패드에서는 통화가 지원되지 않습니다.
- 욕실 같은 높은 습도의 환경에서는 기기를 사용하지 마십시오. 감전, 부상, 화재, 충전기 손상의 위험이 있습니다.
- 특정 경우 및 환경에서 모바일 기기 사용을 제한하는 법률 또는 규칙이 있을 시 이를 준수하십시오.
- 플래시를 사용하실 경우 시력의 보호를 위해 사람 또는 동물의 눈 가까이에서는 사용하지 마십시오.
- 기기의 작동 온도가 너무 높은 경우에는 저온 화상의 위험을 방지하기 위해 피부와 기기의 직접적인 접촉을 피해 주십시오.
- 디스플레이가 깨진 경우에는 날카로운 부분 또는 파편에 의해 부상을 입을 수 있으니 각별히 조심하셔야 합니다. 충동에 의해 기기의 파손된 조각이 기기 내부로 들어간 경우에는 만지거나 제거를 시도하지 마십시오. 즉시 사용을 중지하시고 Mi 고객센터에 연락해 주십시오.

보안 주의사항

- 기기에 내장된 소프트웨어 업데이트 기능을 사용하거나 인증된 서비스 매장을 방문하여 기기의 운영체제를 업데이트하십시오. 다른 방법을 통해 업데이트하시면 기기 손상 또는 데이터 손실, 보안 문제, 다른 위험이 발생할 수 있습니다.

시각보호 모드

- 해당 기능은 호환되는 Mi 휴대전화에서만 사용이 가능합니다.
- 시각보호 모드는 화면에서의 블루라이트 수준을 감소시켜 시력을 보호합니다.
- 시각보호 모드 모드 전환 :
 - 시각보호 모드를 켜고 끄는 방법은 두가지가 있습니다 :
 - 1) 홈 화면의 상단에서 아래로 당겨내려 드롭다운 메뉴 표시하시고 시각보호 모드의 스위치를 탭하십시오.
 - 2) 설정 > 디스플레이 > 시각보호 모드로 이동하십시오. 같은 화면에서, 시각보호 모드를 예약하여 자동으로 켜고 끌 수 있으며 색온도를 조절할 수 있습니다.
 - 유용한 팁 :
 - 1) 20-20-20 규칙 : 매 20 분마다 20 초 동안 20 피트에 위치한 물체를 바라보는 것을 추천합니다.
 - 2) 깜빡이기 : 눈 건조를 방지하기 위해, 눈을 2 초 동안 감았다가 뜨시고 5 초 동안 빠르게 깜빡이십시오.
 - 3) 리포커싱 : 눈 근육에 좋은 운동으로 화면에서 멀리 보이는 먼 곳까지 시선을 돌린 후, 엄지손가락을 30cm 의 거리로 하시고 몇 초 동안 집중하는 눈 운동입니다.
 - 4) 눈 굴리기 : 눈동자를 시계 방향으로 몇차례 굴리시고 잠시 휴식을 취한 후, 다시 반시계 방향으로 굴리십시오.
 - 5) 손바닥 대기 : 두 손바닥을 비벼서 열을 발생시킨 후, 눈을 지그시 눌러주십시오.