



Informații privind siguranța

Informații importante privind măsurile de siguranță

Citiți toate informațiile de siguranță de mai jos înainte de a utiliza dispozitivul.

- Utilizarea cablurilor neautorizate, a adaptoarelor de alimentare sau a bateriilor poate cauza incendiu, explozie sau alte riscuri.
- Utilizați numai accesorii autorizate compatibile cu dispozitivul.
- Utilizați acest dispozitiv în intervalul de temperaturi de 0°C ~ 40°C și depozitați acest dispozitiv și accesorii acestuia în intervalul de temperatură de -20°C ~ 45°C. Utilizarea acestui dispozitiv în medii în afara acestui interval de temperatură poate deteriora dispozitivul.
- Dacă dispozitivul dvs. este prevăzut cu o baterie încorporată, nu încercați să înlocuiți bateria pentru a evita deteriorarea bateriei sau a dispozitivului. Bateriile trebuie înlocuite numai la un centru de service autorizat.
- Încărcați acest dispozitiv numai cu cablul și adaptorul de alimentare inclus sau autorizat. Utilizarea altor adaptoare poate provoca incendiu, șoc electric și poate deteriora dispozitivul și adaptorul.
- După ce încărcarea este completă, deconectați adaptorul de la dispozitiv și de la priza de alimentare. Nu încărcați dispozitivul mai mult de 12 ore.
- Nu încercați să modificați singur ștecherul sau cablul de alimentare și vă rugăm să deconectați sursa de alimentare înainte de a curăța încărcătorul.
- Nu aruncați dispozitivul sau bateriile vechi în coșul de gunoi obișnuit. Dacă nu este manipulat corect, bateriile pot exploda sau pot lua foc. Respectați reglementările locale atunci când eliminați dispozitivul, bateriile și alte accesorii.
 - Nu dezamblați, nu loviți, nu zdrobiți sau nu ardeți bateria. În cazul deformării, opriți imediat utilizarea bateriei.
 - Nu scurtcircuitați bateria pentru a evita supraîncălzirea, arsurile sau alte răniri personale.
 - Nu puneți bateria în medii cu temperaturi ridicate. Supraîncălzirea poate provoca explozie.
 - Nu dezamblați, nu loviți sau nu striviți bateria pentru a evita scurgerea bateriei, supraîncălzire sau explozie.
 - Nu ardeți bateria pentru a evita incendiu sau explozia.
 - Opriți utilizarea bateriei dacă prezintă semne de decolorare, deformare, supraîncălzire anormală sau umflături.
- Păstrați dispozitivul uscat. Nu depozitați și nu utilizați produsul și accesorii acestuia într-un mediu fierbinte și umed sau lângă un foc deschis.
- Pentru a preveni anularea garanției, nu dezamblați și nu modificați dispozitivul și accesorii acestuia. Dacă nici o parte a dispozitivului nu funcționează corect, contactați serviciul de asistență Mi sau trimiteți dispozitivul la un centru autorizat de reparații.
- Pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului, nu ascultați la un nivel ridicat de volum pentru perioade lungi de timp.
- Înainte de curățarea și întreținerea dispozitivului, închideți toate aplicațiile și deconectați dispozitivul de la toate celelalte dispozitive/cabluri.
- Utilizați o cârpă moale, uscată și curată pentru a șterge dispozitivul și accesorii acestuia. Nu utilizați substanțe chimice dure sau detergenți pentru a curăța dispozitivul sau accesorii acestuia.
- Nu utilizați echipament de încălzire extern, cum ar fi un cuptor cu microunde sau uscător de păr, pentru a usca dispozitivul și accesorii acestuia.

Siguranța copiilor

- Păstrați dispozitivul și toate accesoriile departe de copii. Nu permiteți copiilor să se joace, să mestece sau să înghită dispozitivul sau vreunul din accesoriile acestuia pentru a evita riscul înecării sau a sufocării.

Efectuarea apelurilor de urgență

- Datorită variațiilor rețelei de servicii și a altor diferențe regionale, este posibil ca dispozitivul să nu poată efectua apeluri în toate zonele și în toate condițiile. Vă rugăm să nu vă bazați numai pe dispozitiv pentru a efectua apeluri importante sau de urgență. Efectuarea apelurilor nu este acceptată pe Mi Pad.

Măsuri de siguranță

- Respectați toate legile și regulile care restricționează utilizarea dispozitivelor mobile în situații și medii specifice.
- Nu utilizați telefonul în benzinării și în atmosfere explozive, respectiv în medii cu potențial exploziv, cum ar fi zonele de alimentare cu combustibil, sub punțile de pe ambarcațiuni, instalațiile de transfer sau depozitare a combustibilului sau a substanțelor chimice, zonele în care aerul conține substanțe chimice sau particule, cum ar fi granule, praf sau pulberi metalice. Respectați toate semnele afișate pentru a dezactiva dispozitivele wireless, cum ar fi telefonul sau alte echipamente radio. Opriți telefonul mobil sau dispozitivul wireless atunci când vă aflați într-o zonă de sablare sau în zonele cu afișe de oprire a „radiourilor de comunicare” sau a „dispozitivelor electronice” pentru a evita interferența cu operațiunile de sablare.
- Nu utilizați telefonul în spațiile de operare ale spitalelor, în camerele de urgență sau în unitățile de terapie intensivă. Respectați regulile și reglementările actuale ale spitalelor și centrelor de sănătate. Contactați medicul și producătorul dispozitivului dvs. pentru a determina dacă funcționarea telefonului dvs. poate interfera cu funcționarea dispozitivului dvs. medical. Pentru a evita potențialele interferențe cu stimulatorul cardiac, mențineți o distanță minimă de 15 cm între telefonul mobil și stimulatorul cardiac. Pentru a realiza acest lucru, utilizați telefonul la urechea opusă stimulatorului cardiac și nu îl purtați în buzunarul de la piept. Nu utilizați telefonul lângă aparatele auditive, implanturile cohleare etc. pentru a evita Interferențele cu echipamentele medicale.
- Respectați regulile de siguranță ale aeronavelor și opriți aparatul la bordul aeronavei când este necesar.
- Când conduceți un vehicul, utilizați dispozitivul în conformitate cu legile și reglementările relevante privind traficul.
- Pentru a evita loviturile de trăsnet, nu utilizați dispozitivul în aer liber în timpul furtunilor.
- Nu utilizați dispozitivul pentru a efectua apeluri în timpul încărcării. Efectuarea apelurilor nu este acceptată pe Mi Pad.
- Nu utilizați dispozitivele în locuri cu umiditate ridicată, cum ar fi camerele de baie. În caz contrar, se pot produce șocuri electrice, vătămări corporale incendiu și defecțiuni ale încărcătorului.
- Respectați regulile care restricționează utilizarea dispozitivelor mobile în cazuri și medii specifice.
- Când utilizați blițul, nu aduceți lumina prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor pentru a preveni afectarea vederii.
- Dacă temperatura de lucru a dispozitivului este prea mare, nu o mențineți în contact direct cu pielea pentru o perioadă lungă de timp pentru a preveni arsurile.
- Dacă afișajul este crăpat, vă rugăm să aveți grijă de marginile sau fragmentele ascuțite care pot provoca răni. Dacă dispozitivul este rupt în bucăți după coliziunea cu un obiect dur sau dacă aveți forță excesivă, nu atingeți și nu încercați să îndepărtați piesele rupte. Opriți utilizarea produsului și contactați imediat serviciul de asistență Xiaomi.

Notificare de securitate

- Actualizați sistemul de operare al dispozitivului utilizând funcția de actualizare software integrată sau vizitați departamentele de service autorizate. Actualizarea software-ului prin alte mijloace poate deteriora dispozitivul sau poate duce la pierderea datelor, probleme de securitate și alte riscuri.

Mod Citire

- Această funcție este disponibilă numai pe telefoanele compatibile Mi.
- Modul de citire scade automat nivelul de lumină albastră emis de ecran pentru a face vizionarea mai confortabilă pentru ochi.
- Se schimbă la Modul de Citire:
 - Există două moduri de activare și dezactivare a modului de citire:
 - 1) Glisați în jos din partea de sus a Ecranului principal pentru a afișa comutările de la Panoul de notificări, apoi atingeți pe comutarea modului de citire.
 - 2) Du-te la Setări > Afișaj > Mod citire. Pe același ecran, puteți programa să activați și să dezactivați automat modul de citire și să reglați temperatura culorii.
 - Sfaturi utile:
 - 1) Regula 20-20-20: Este recomandat să aruncați o privire la ceva situat la 20 de metri distanță pentru 20 de secunde la fiecare 20 de minute.
 - 2) Clipește: Pentru a calma uscarea ochilor, încercați să închideți ochii timp de 2 secunde, apoi deschideți și clipești rapid timp de 5 secunde.
 - 3) Reorientare: Este un exercițiu bun pentru mușchii dvs. de la ochi ca să vă uitați cât mai departe de ecranul dvs. până la cel mai îndepărtat loc pe care îl puteți vedea, urmat de focalizarea pe degetul mare la 30 cm distanță în fața ochilor dvs. pentru câteva secunde.
 - 4) Rularea ochilor: Rotiți-vă ochii în sensul acelor de ceasornic de câteva ori, apoi luați o pauză și rotiți-i în sens invers acelor de ceasornic.
 - 5) Palme: Frecați palmele pentru a genera căldură înainte de a le apăsa ușor pe ochi timp de câteva secunde.