



# Informace o bezpečnosti

# Důležité bezpečnostní pokyny

Před zahájením používání zařízení si důkladně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny níže.

- Používání neautorizovaných kabelů, napájecích adaptérů nebo baterií může způsobit vznícení, výbuch nebo obdobné riziko požáru.
- Používejte pouze autorizované příslušenství, které je kompatibilní s vaším zařízením.
- Zařízení používejte pouze v místech s teplotním rozmezím 0°C ~ 40°C. Pro skladování zařízení a jeho příslušenství zvolte prostory, kde se teplota pohybuje mezi -20°C ~ 45°C. Využívání zařízení v prostředí, kde teplota překračuje toto rozmezí, může způsobit poškození zařízení.
- Pokud je vaše zařízení vybaveno vestavěnou baterií, nepokoušejte se sami o její výměnu. Vyhněte se tak možnému poškození jak baterie tak zařízení. Baterie smí vyměňovat pouze autorizované servisní středisko.
- Zařízení nabíjejte pouze pomocí dodávaného nebo jiného autorizovaného kabelu a napájecího adaptéru. Používání jiných adaptérů může způsobit vznícení, elektrický šok a poškození zařízení a adaptéru.
- Po dokončení nabíjení odpojte adaptér od zařízení a také ze zásuvky. Nenabíjejte zařízení déle než 12 hodin.
- Nepokoušejte se sami jakkoli upravovat konektor nebo napájecí kabel. Před čištěním nabíječky ji vždy nejdříve odpojte od zdroje napájení.
- Nevyhazujte zařízení ani staré baterie do běžného odpadu. Pokud nejsou baterie a zařízení správně zpracovány, mohou se vznítit či vybuchnout. Při likvidaci zařízení, baterií a dalšího příslušenství se řiďte místními předpisy a nařízeními.
  - Nepokoušejte se baterii rozebírat, rozbít, rozdrtit ani spálit. V případě deformace přestaňte baterii okamžitě používat.
  - Nepokoušejte se baterii zkratovat. Může tak dojít k přehřátí, popáleninám nebo jinému ublížení na zdraví.
  - Neodkládejte baterii v prostředích s vysokou teplotou. Přehřátí může způsobit výbuch.
  - Nepokoušejte se baterii rozebírat, rozbít nebo rozdrtit. Vyhněte se tak vytečení baterie, přehřátí nebo jejímu výbuchu.
  - Pro zamezení vznícení nebo výbuchu baterii nikdy nevhazujte do ohně.
  - Pokud baterie vykazuje znaky deformace, změny barvy, nadměrného přehřívání nebo změny velikosti, přestaňte ji okamžitě používat.
- Udržujte zařízení v suchu. Neskladujte a nepoužívejte zařízení a jeho příslušenství v horkém a vlhkém prostředí nebo blízko otevřeného ohně.
- Pro zabránění anulování záruční lhůty zařízení a jeho příslušenství nerozebírejte ani nijak neupravujte. Pokud některá z částí zařízení nefunguje správně, obraťte se na zákaznický servis Xiaomi a předejte zařízení autorizovanému servisnímu středisku.
- Abyste zabránili poškození sluchu, neposlouchejte zvuková média při vysoké hlasitosti po příliš dlouhou dobu.
- Před čištěním a údržbou zařízení zavřete všechny aplikace a odpojte všechny kabely a ostatní zařízení.
- Pro čištění zařízení a jeho příslušenství používejte měkký, suchý a čistý hadřík. K čištění nepoužívejte žádné chemické ani čistící prostředky.
- K vysušení zařízení a jeho příslušenství nepoužívejte žádná externí zařízení jako jsou mikrovlnná trouba nebo fén na vlasy.

## Bezpečnost dětí

- Uchovávejte zařízení a veškerá příslušenství mimo dosah dětí. Nedovolte dětem hrát si s, žvýkat nebo polykat zařízení nebo některou část z jeho příslušenství pro zamezení rizika uškrcení nebo udušení.

## Tísňové volání

- Kvůli rozdílným servisním sítím a mnoha dalším regionálním rozdílům, zařízení nemusí být schopno uskutečnit hovor ve všech oblastech a za všech okolností. Prosím nespolehejte se při nutnosti uskutečnění důležitého nebo nouzového volání výhradně na zařízení. Volání není na Mi Tabletů podporováno.

## Bezpečnostní opatření

- Dodržujte všechna pravidla, která omezují používání mobilních telefonů v konkrétních prostředích a případech.
- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích, v prostředích, kde hrozí nebezpečí výbuchu, včetně tankovacích oblastí, v podpalubí, v prostorách sloužících k přepravě nebo uložení paliv a chemikálií se zvýšenou koncentrací chemikálií nebo částic ve vzduchu, jako jsou např. obilí, prach nebo kovový prach. Dodržujte všechna nařízení o vypnutí bezdrátových zařízení, jako jsou např. váš telefon nebo jiná rádiová zařízení. Vypněte mobilní telefon nebo bezdrátové zařízení, v oblastech s nebezpečím výbuchu nebo v oblastech, kde je vyžadováno vypnutí "dvousměrných rádiových zařízení" nebo "elektronických zařízení", abyste předešli rušení či výbuchu.
- Nepoužívejte telefon v nemocničních operačních sálech, na ošetřovných nebo jednotkách intenzivní péče. Dodržujte nařízení a předpisy nemocnic a zdravotnických zařízení. Pro více informací, zda používání vašeho telefonu může ovlivnit fungování některého ze zdravotnických přístrojů, se obraťte na svého lékaře a výrobce zařízení. Abyste zabránili rušení kardiostimulátoru, udržujte minimální vzdálenost 15 cm mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem. V takovém případě používejte telefon na pravém uchu, tedy na opačné straně těla, než kde se nachází váš kardiostimulátor a nenoste jej v náprsní kapse. Nepoužívejte telefon v blízkosti naslouchátka, kochleárního implantátu, atd., abyste předešli rušení lékařského vybavení.
- Respektujte letecké bezpečnostní předpisy a vypněte při výzvě personálu své zařízení na palubě letadla.
- Při řízení vozidla používejte své zařízení pouze v souladu příslušnými dopravními předpisy a nařízeními.
- Pro zamezení úderu bleskem, nepoužívejte zařízení během bouřky ve venkovních prostorách.
- Nepoužívejte zařízení k telefonování během nabíjení. Volání není na Mi Tabletů podporováno.
- Nepoužívejte zařízení v místech s vysokou vlhkostí jako jsou koupelny. Používání zařízení v těchto prostorách může způsobit zásah elektrickým proudem, zranění, vznícení a poškození nabíječky.
- Dodržujte všechna pravidla, která omezují používání mobilních zařízení v konkrétních prostředích a případech.
- Při používání blesku, nemějte zařízení příliš blízko očí lidí nebo zvířat pro zamezení poškození zraku.
- Pokud je teplota zařízení příliš vysoká, nemějte jej v přímém kontaktu s vaší kůží po delší dobu pro zamezení nízkoteplotních popálenin.
- Pokud je displej prasklý, dávejte prosím pozor na ostré hrany nebo úlomky, které mohou způsobit zranění. Pokud je zařízení roztříštěno na malé kousky po srážce s tvrdým objektem nebo po použití nadměrné síly, nepokoušejte se dotýkat nebo odstranit rozbité části. Přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte poprodejní servis Xiaomi.

## Bezpečnostní upozornění

- Pro aktualizaci systému zařízení využijte vestavěnou funkci aktualizace nebo navštivte naše autorizované servisní prodejny. Aktualizace zařízení jiným způsobem může mít za následek poškození zařízení, ztrátu dat, problémy bezpečností a další rizika.

## Čtecí režim

- Tato funkce je dostupná pouze na kompatibilních Mi Telefonech.
- Čtecí režim automaticky sníží množství displejem vyzařovaného modrého světla, čímž zredukuje zatížení vašich očí při sledování obrazovky na minimum.
- Přepnutí do Čtecího režimu:
  - Čtecí režim můžete zapnout a vypnout dvěma způsoby:
    - 1) Potáhněte dolů z horní části Domovské obrazovky pro zobrazení Oznamovací roletky, potáhněte dolů znovu pro zobrazení nabídky přepínačů a klepněte na přepínač Čtecí režim.
    - 2) Přejděte do Nastavení > Obrazovka > Čtecí režim. V této záložce můžete také nastavit čas automatického zapnutí a vypnutí Čtecího režimu a upravit barevné zobrazení.
  - Užitečné tipy:
    - 1) Pravidlo 20-20-20: Studie doporučují zadívat se každých 20 minut na objekt vzdálený 20 stop (6 metrů) po dobu 20 sekund.
    - 2) Mrkání: Pro zmírnění suchých očí, zkuste na 2 sekundy oči zavřít a po otevření se snažte 5 sekund rychle mrkat.
    - 3) Zaostření: Výborným cvičením pro vaše oči po dlouhém sledování obrazovky je zaměřit se na nejbližší bod ve vašem okolí, po chvíli umístiti palec ruky přibližně 30 cm před obličej a snažit se na něj na pár sekund zaostřit.
    - 4) Kroužení očima: Pokuste se očima několikrát opsat kružnici ve směru hodinových ručiček. Po chvíli přestaňte, dejte očím pár vteřin na odpočinek a opakujte stejný proces v opačném směru.
    - 5) Masáž teplými dlaněmi: Třete dlaněmi rychle o sebe, dokud nebudou teplé a poté je na pár vteřin lehce přitiskněte na zavřené oči.