



Saugos informacija

Svarbi saugos informacija

Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, perskaitykite visą saugos informaciją.

- Neįgaliojų kabelių, maitinimo adapterių ar baterijų naudojimas gali sukelti gaisrą, sprogamą ar kelti kitokią riziką.
- Naudokite tik įgaliotus priedus, kurie yra suderinami su jūsų įrenginiu.
- Naudokite įrenginį ne didesnėje kaip $\pm 0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ temperatūroje, o įrenginį ir jo priedus laikykite ne didesnėje kaip $\pm -20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ temperatūroje. Įrenginys, naudojamas už šios temperatūros intervalo ribų, gali būti pažeistas.
- Jei jūsų įrenginys yra pateikiamas su įtaisyta baterija, norėdami išvengti baterijos ar įrenginio pažeidimo, patys baterijos nekeiskite. Akumuliatorius rekomenduojame keisti tik įgaliotuose techninės priežiūros centruose.
- Įrenginį kraukite tik su įtrauktu ar įgaliotu kabeliu ar maitinimo adapteriu. Kitų kabelių naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros šoką ir pažeisti įrenginį ir adapterį.
- Po įkrovimo, atjunkite adapterį nuo įrenginio ir iš elektros maitinimo lizdo. Nekraukite įrenginio ilgiau nei 12 valandų.
- Nemėginkite patys modifikuoti priedo ar elektros laidų, o prieš valydami kroviklį – atjunkite maitinimo šaltinį.
- Pasenusių baterijų nemeskite į įprastą šiukšlių konteinerį. Netinkamai tvarkomos, baterijos gali užsiliepsnoti ar susprogti. Išmesdami prietaisą, baterijas ar kitus priedus, laikykitės vietos nuostatų.
 - Baterijų neardykite, netrankykite ir nedeginkite. Deformacijos atveju, nedelsiant nustokite naudoti bateriją.
 - Nepertraukite baterijos grandinės, kad išvengtumėte perkaitimo, nudegimų ar kitų asmeninių sužalojimų.
 - Baterija negali būti laikoma aukštos temperatūros aplinkose. Perkaitimas gali sukelti sprogamą.
 - Siekdami išvengti baterijos nuotėkio, perkaitimo ar sprogo, baterijų neardykite, netrankykite ir netraiškinkite.
 - Siekdami išvengti gaisro ar sprogo, baterijos nedeginkite.
 - Nustokite naudoti bateriją, jei pasireikštų neįprastos spalvos žymės, deformacijos, nenormalaus perkaitimo ar tinimo požymiai.
- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Produkto ar jo priedų nelaikykite karštoje ir drėgnoje aplinkoje ar šalia atviros liepsnos.
- Kad galėtumėte pasinaudoti garantija, neardykite ir nemodifikuokite įrenginio ar jo priedų. Jei kuri nors įrenginio dalis veiktų netinkamai, kreipkitės į „Mi“ aptarnavimo centrą arba pristatykite prietaisą į įgaliotą garantinio aptarnavimo skyrių.
- Siekdami sumažinti klausos pažeidimo riziką, venkite ilgą laiką klausytis garsų aukšto garsumo lygiu.
- Prieš tvarkydami ar valydami įrenginį, uždarykite visas programas ir atjunkite įrenginį nuo visų įrenginių ar kabelių.
- Įrenginiui ar jo priedams valyti naudokite sausą, švarią šluostę. Venkite bet kokių stiprių cheminių medžiagų ar ploviklių.
- Įrenginio ar jo priedų valymui nenaudokite išorinio šildymo įrangos, pvz., mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.

Vaikų saugumas

- Laikykite įrenginį ir visus jo priedus atokiai nuo vaikų. Neleiskite vaikams žaisti, kramtyti ar nuryti įrenginio ar bet kokių įrenginio priedų, kad išvengtumėte uždusimo arba užspringimo rizikos.

Pagalbos skambučių vykdymas

- Dėl galimos paslaugų tinklų kaitos ar kitų regioninių skirtumų, įrenginys gali neturėti galimybės, visose regiono teritorijose, bet kokiomis sąlygomis, priimti ar vykdyti skambučių. Vykdydami svarbius skambučius ar pagalbos skambučius nepasikliaukite tik įrenginiu. „Mi“ planšetė nepalaiko skambinimo funkcijos.

Saugos priemonės

- Laikykitės visų įstatymų ir taisyklių, ribojančių mobiliųjų įrenginių naudojimą tam tikrais atvejais ir konkrečiose aplinkose.
- Nenaudokite įrenginio galimai sprogiose aplinkose, įskaitant benzinines erdves, laivų žemesniųjų denių erdves, kuro ar chemikalų perkrovimo arba saugojimo įrenginių plotus, tarp kurių ore gali būti aptinkami chemikalai ar dalelės, pvz., grūdėliai, smiltys ar metalo milteliai. Laikykitės visų ženklų, nurodančių išjungti bevielius įrenginius, pvz., jūsų telefoną ar kitą radijo įrangą. Siekdami užkirsti kelią sprogimo operacijoms, išjunkite mobilųjį telefoną ar bevielį įrenginį, kai esate sprogiose erdvėse ar srityse, kuriose nurodoma išjungti „Abipusius ryšio radijo imtuvus“ ar „elektroninius įrenginius“.
- Nesinaudokite telefonu ligoninės operacinėse, skubiosios pagalbos ir intensyvios priežiūros skyriuose. Laikykitės galiojančių ligoninių ir sveikatos centrų taisyklių ir nuostatų. Pasikonsultuokite su gydytoju ir prietaiso gamintoju, norėdami nustatyti, ar telefono veikla gali turėti įtakos jūsų medicininio įrenginio operacijoms. Kad širdies stimulatoriaus neveiktų trukdžiai, laikykite jį mažiausiai per 15 cm nuo mobiliojo telefono. Kad tai atliktumėte, naudokite telefoną priešinga ausimi nei jūsų stimulatorius. Venkite nešioti įrenginį krūtinės aukštyje esančioje kišenėje. Įrenginio nenaudokite šalia klausos aparatų, kochlearinių implantų ar kt., kad išvengtumėte galimų medicininės įrangos trukdžių.
- Orlaivyje laikykitės orlaivių saugos nuostatų ir reikiamu metu išjunkite įrenginį.
- Vairuodami automobilį, naudokitės įrenginiu atsižvelgdami į galiojančius eismo įstatymus ir reglamentus.
- Audrų metu įrenginio nenaudokite lauke, kad išvengtumėte žaibo smūgio.
- Įrenginio įkrovimo metu – venkite skambučių vykdymo. „Mi“ planšetė nepalaiko skambinimo funkcijos.
- Nenaudokite įrenginio didelės drėgmės patalpose, pvz., vonios kambariuose. Toks elgesys gali reikšti elektros smūgį, susižalojimus, gaisrą ir kroviklio žalą.
- Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų įrenginių naudojimą tam tikrais atvejais ir konkrečiose aplinkose.
- Siekiant išvengti regėjimo sutrikimų, naudodamiesi blykste, nelaikykite šviesos per arti žmonių ar gyvūnų akių.
- Jei įrenginio veikimo temperatūra taptų per karšta, siekdami išvengti žemos temperatūros nudegimų, ilgesnį laikotarpį venkite bet kokio tiesioginio sąlyčio su jūsų oda.
- Jei ekranas įskilęs, prašome būti atsargiems aštrių kraštų ar skeveldrų, kurios gali sužaloti. Jei įrenginys po susidūrimo su kietu objektu ar patyręs pernelyg didelę jėgą sudužo į šipulius, jo nelieskite ir nbandykite pašalinti sulūžusių dalių. Tokiu atveju, nedelsdami nustokite naudotis produktu ir susisiekite su „Xiaomi“ garantinio aptarnavimo skyriumi.

Saugos pranešimas

- Naujinkite įrenginio operacinę sistemą, naudodami įtaisytoją programinės įrangos naujinimo funkciją, arba apsilankykite mūsų įgaliotuose paslaugų teikimo vietose. Programinės įrangos naujinimas kitais būdais gali pažeisti įrenginį arba sukelti duomenų praradimą, saugos triktis ar kito pobūdžio rizikas.

Skaitymo režimas

- Ši funkcija pasiekama tik suderinamuose „Mi“ telefonuose.
- Skaitymo režimas automatiškai sumažina skleidžiamą mėlynos šviesos lygį ekrane, ir taip leidžia jūsų akims dar patogiau žvelgti į ekraną.
- Perjungimas į skaitymo režimą:
 - Išjungti ir įjungti skaitymo režimą galite dviem būdais:
 - 1) Pagrindinio ekrano viršuje braukite žemyn, kad peržiūrėtumėte pranešimų juostos jungiklius ir bakstelėkite skaitymo režimo jungiklį.
 - 2) Eikite į „Nustatymus“ > „Ekranas“ > „Skaitymo režimas“. Tame pačiame ekrane galite suplanuoti automatinį skaitymo režimo įjungimo ir išjungimo laiką ir derinti spalvos temperatūrą.
 - Naudingi patarimai:
 - 1) 20-20-20 taisyklė: Rekomenduojama kas 20 minučių pažvelgti į 20 metrų toliau esantį objektą.
 - 2) Mirksėjimas: Siekdami sumažinti akių išsausėjimą, pamėginkite 2 sekundėms užsimerkti, atsimerkti ir dažnai mirksėti 5 sekundes.
 - 3) Persiorientavimas: Geras pratimas akių raumenims — pažvelgti į toliausią matomą tašką už ekrano ribų ir kelias sekundes sutelkti dėmesį į nykštį, esantį 30 cm atstumu nuo jūsų akių.
 - 4) Akių sukamieji judesiai: Keletą kartų pasukite akis pagal laikrodžio rodyklę, pailsėkite ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
 - 5) Delnų trynimas: Patrinkite savo delnus vieną į kitą, kad sugeneruotumėte šilumą ir kelias sekundes juos palaikykite šalia savo akių.